

# Inspiron 22-3280

Konfiguration og specifikationer



## Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Konfigurerer din computer</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows</b> .....	<b>8</b>
<b>3 Visninger af Inspiron 22-3280</b> .....	<b>9</b>
Forside.....	9
Venstre.....	10
Bagside.....	10
Bagpanel.....	11
Bund.....	11
Vip.....	12
Piedestalfod.....	12
Staffelifod.....	13
<b>4 Kamera, der kan trækkes ind</b> .....	<b>14</b>
<b>5 Specifikationer for Inspiron 22-3280</b> .....	<b>15</b>
Mål og vægt.....	15
Systemmål og vægt (uden stativ).....	15
Systemmål (staffeli).....	15
Systemmål (piedestal).....	16
Fod.....	16
Processorer.....	17
Chipsæt.....	17
Operativsystem.....	17
Hukommelse.....	18
Intel Optane-hukommelse (valgfri).....	18
Porte og stik.....	19
Kommunikation.....	19
Ethernet.....	19
Trådløst modul.....	20
Audio (Lyd).....	20
Opbevaring.....	20
Mediekortlæser.....	21
Kamera.....	21
Skærm.....	21
Strømadapter.....	22
Video.....	23
Computermiljø.....	23
<b>6 Rekvirere hjælp og kontakte Dell</b> .....	<b>24</b>
Selv-hjælpsressourcer.....	24
Kontakt Dell.....	24

# Konfigurer din computer

1 Monter foden.

**Staffeli-** Løft stativhæver.



**Piedestalfod**

a Løft stativhæveren.



b Sæt basen fast.



- c Stram den fastmonterede skrue for at fastgøre basen på stativhæveren.




- 2 Tilslut tastaturet og mus.

**ⓘ BEMÆRK:** Du finder opsætningsvejledningen i dokumentationen, der fulgte med tastaturet og musen.

- 3 Tilslut strømadapteren.

**⚠ ADVARSEL:** Læg strømadapterens kabel gennem kabelføringen på holderen for at undgå at beskadige strømadapteren og for at undgå, at systemet slukkes, når holderen flyttes eller drejes.

#### Staffelifod



## Piedestalfod



- 4 Tryk på Tænd/sluk-knappen.



- 5 Afslut konfiguration af operativsystem.

### For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af Ubuntu-installationen i vidensbaseartiklen [SLN151664](https://www.dell.com/support) på [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).

### For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
  - Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.
- 6 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

**Tabel 1. Find Dell-apps**

Ressourcer	Beskrivelse
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Du kan forny eller opgradere garantien ved at klikke på garantiens udløbsdato under SupportAssist.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren.</p>

- 7 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

**BEMÆRK:** Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

# Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

**ⓘ BEMÆRK:** Det kan tage op til en time at fuldføre processen.


**ⓘ BEMÆRK:** Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.  
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.  
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.  
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Visninger af Inspiron 22-3280

## Forside



### 1 Kamera, der kan trækkes ind

Gør det muligt at video-chatte, tage fotos og optage videoer. Dette kameramodul kan trækkes ind, så det beskytter dit privatliv.

### 2 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.

### 3 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

**BEMÆRK:** Du kan tilpasse strømknappens funktion i **Strømindstillinger**. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

### 4 Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

### 5 Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

### 6 Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

## 7 Venstre højtaler

Giver lydudgangssignal.


# Venstre



### 1 SD-kortslot

Læser fra, og skriver til SD-kort

# Bagside



### 1 Radio-myndighedsmærkat

Indeholder de regulatoriske oplysninger til de trådløse komponenter for din computer.


### 2 Bagpanel

Tilslut strøm, USB-enheder, lydenheder og andet udstyr.

### 3 Myndighedsmærkat

Indeholder regulatoriske oplysninger for din computer.

## Bagpanel



#### 1 Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

#### 2 HDMI-out-port

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

#### 3 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

#### 4 USB 2.0-port med understøttelse af tænde- og opvågningsfunktion

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps. Væk computeren fra standby vha. tastaturet eller en mus, der er sluttet til denne port.

#### 5 USB 3.1 Gen 1-port med tænde- og opvågningsfunktion

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. Væk computeren fra standby vha. tastaturet eller en mus, der er sluttet til denne port.

#### 6 USB 3.1 Gen 1-port

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

#### 7 USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere.

Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps. PowerShare gør det muligt at oplade tilsluttede USB-enheder.

**BEMÆRK:** Tilsluttede USB-enheder kan ikke oplades, når computeren er slukket eller i dvaletilstand. Tænd for computeren for at starte opladning af tilsluttede enheder.

#### 8 Headset-port

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

## Bund



## 1 Servicemærke

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.


## 2 Knap til integreret skærmselvtest

Kør den indbyggede selvtest for skærmen


For mere information se fejlfindingsafsnittet i servicevejledningen på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Vip

## Piedestalfod



## Staffelifod



## Kamera, der kan trækkes ind



① **BEMÆRK:** Træk kameraet ud, mens du bruger en af kamerafunktionerne, så der ikke blokeres for kameraet.

# Specifikationer for Inspiron 22-3280

## Mål og vægt


### Systemmål og vægt (uden stativ)

Tabel 2. Systemmål og vægt (uden stativ)

Beskrivelse	Værdier
Højde	329,14 mm (12,96 t)
Bredde	497,90 mm (19,60 t)
Dybde	43,50 mm (1,71 t)
Vægt:	
Berøringskærm	5,15 kg (11,35 lb)
Uden berøringskærm	4,73 kg (10,43 lb)

**ⓘ BEMÆRK:** Den bærbare pc's vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

### Systemmål (staffeli)



**Tabel 3. Systemmål (staffeli)**

Beskrivelse	Værdier
①	332,25 mm (13,08 t)
②	153,25 mm (6,03 t)
③	280,05 mm (11,03 t)
④	267,39 mm (10,53 t)
⑤	497,90 mm (19,60 t)

## Systemmål (pedestal)

**Tabel 4. Systemmål (pedestal)**

Beskrivelse	Værdier
①	396,92 mm (15,62 t)
②	219,94 mm (8,66 t)
③	386,50 mm (15,22 t)

## Fod

**Tabel 5. Fod**

	Staffeli	Pedestal
Højde	178,22 mm (7,02 t)	252,20 mm (9,93 t)
Bredde	139 mm (5,47 t)	220,00 mm (8,66 t)
Dybde	35,52 mm (1,40 t)	180,40 mm (7,1 t)

	<b>Staffeli</b>	<b>Piedestal</b>
Vægt	0,54 kg (1,19 lb)	2,00 kg (4,41 lb)

## Processorer

**Tabel 6. Processorer**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Værdier</b>	
Processorer	8. generation af Intel Core i3	8. generation af Intel Core i5
Watt	15 W	15 W
Core-tælling	2	4
Gevind-tælling	4	8
Hastighed	Op til 3,9 GHz	Op til 3,9 GHz
L2 Cache	512 KB	1 MB
L3 Cache	4 MB	6 MB
Integreret grafik kort	Intel UHD-grafikkort 620	Intel UHD-grafikkort 620

## Chipsæt

**Tabel 7. Chipsæt**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Værdier</b>
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	8. generation af Intel Core i3/i5
DRAM-busbredde	x64
Flash EPROM	16 MB
PCIe-bus	Op til Gen3.0
Ekstern busfrekvens	Op til 4 GT/s

## Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

# Hukommelse

Tabel 8. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SODIMM-slots
Type	DDR4
Hastighed	2400 MHz
Hukommelse (maksimum)	16 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 8 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 4 GB)</li><li>• 12 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (2 x 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 ved 2400 MHz (1 x 16 GB)</li></ul>

## Intel Optane-hukommelse (valgfri)

Intel Optane-hukommelse fungerer kun som en storage-accelerator. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM), som er installeret på din computer.

**BEMÆRK:** Intel Optane-hukommelse er understøttet på computere, der opfylder følgende krav:

- 7. generation af højere Intel Core i3/i5/i7 processor
- Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)
- Seneste version af Intel Rapid Storage Technology driver

Tabel 9. Intel Optane-hukommelse

Beskrivelse	Værdier
Type	Storage-accelerator
Grænseflade	PCIe 3,0x2
Stik	M.2 2230/2280
Understøttede konfigurationer	16 GB
Kapacitet	Op til 16 GB

# Porte og stik

Tabel 10. Porte og stik

Beskrivelse	Værdier
<b>Ekstern:</b>	
Netværk	En RJ-45-port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• En USB 3.1 Gen 1-port</li><li>• En USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare</li><li>• En USB 3.1 Gen 1-port med understøttelse af tænd/aktivér</li><li>• En USB 2.0 Gen 1-port med understøttelse af tænd/aktivér</li></ul>
Audio (Lyd)	<ul style="list-style-type: none"><li>• En headset-port</li><li>• En HDMI 1.4-port</li></ul>
Video	En HDMI-udgang 1.4-port
Hukommelseskortlæser	Et SD-kortslot
Strømforsyningsport	En 4,5 mm x 2,9 mm DC-indgang adapterport
Sikkerhed	Ikke understøttet
<b>Internt:</b>	
Stik	Ikke understøttet
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Et M.2 2230/2280 kortslot til solid-state drive/Intel optane-hukommelse</li><li>• Et M.2 2230-kortslot til WiFi/Bluetooth-kombinationskort</li></ul>

 **BEMÆRK:** For at lære mere om funktionerne for forskellige typer af M.2-kort se vidensbaseartiklen [SLN301626](#).

## Kommunikation

### Ethernet

Tabel 11. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Realtek RTL8111HSD Ethernet-controller (indbygget på systemkortet)
Overførselshastighed	10/100/1000 Mbps

# Trådløst modul

Tabel 12. Trådløse modulspekifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel 9462
Overførselshastighed	Op til 433 Mbps
Understøttede frekvensbånd	Dobbeltbånd 2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bit/128-bit WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0

# Audio (Lyd)

Tabel 13. Lydspekifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	Integreret 2+2 kanals High Definition Audio
Controller	Realtek ALC3246
Internt interface	High-definition audio
Eksterne interfaces	<ul style="list-style-type: none"><li>• En headset-port</li><li>• En HDMI 1.4-port</li></ul>

# Opbevaring

Tabel 14. Lagerspekifikationer

Storage-type	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5-tommers harddisk (5400 RPM)	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 2 TB
2,5-tommers harddisk (7200 RPM)	SATA AHCI, op til 6 Gbps	Op til 1 TB
M.2 2230 solid-state drive	PCIe Gen3.0x2 NVMe, op til 16 Gbps	Op til 1 GB
M.2 2280 solid-state drives	PCIe Gen3.0x4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 1 TB

# Mediekortlæser

**Table 15. Specifications for media card reader**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Værdier</b>
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"><li>SD-kort</li><li>SDXC-kort (SD Extended Capacity SDXC)</li><li>SD-kort med høj kapacitet (SDHC)</li></ul>

# Kamera

**Table 16. Camera specifications**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Værdier</b>
Antal kameraer	1
Type	HD fast fokus
Placering	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal betragningsvinkel	74,6 grader

# Skærm

**Table 17. Screen specifications**

<b>Beskrivelse</b>	<b>Værdier</b>
Type	Full High-Definition (FHD)
Panelteknologi	In-Plane Switching (IPS)
Oplysning (typisk)	250 nits
Mål (aktivt område):	
Højde	287,00 mm (11,3 t)
Bredde	489,30 mm (19,3 t)
Diagonalt	546,10 mm (21,5 t)

Beskrivelse	Værdier
Standardopløsning	1920 x 1080
Megapixels	16,78
Pixel pr tomme (PPI)	102
Kontrastforhold (minimum)	700:1
Responstid (maks)	25 msek stig/fald
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 85 grader
Vertikal synsvinkel	+/- 85 grader
Pixelafstand	0,248 mm
Strømforbrug (maksimum)	11.2
Antiskær mod blank finish	Antiskær
Berøringsmuligheder	Ja

## Strømadapter

**Tabel 18. Strømadapterspecifikationer**

Beskrivelse	Værdier	
Type	E4 90 W	E4 130 W
Diameter (stik)	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A	2,50 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	4,62 A	6,70 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)	-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)

# Video

Tabel 19. Videospecifikationer

Diskret grafikkort			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce MX110	En HDMI 1.4-port	2 GB	GDDR5

Tabel 20. Videospecifikationer

Integreret grafikkort			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD-grafikkort 620	En HDMI 1.4-port	Delt systemhukommelse	8. generation af Intel Core i3/i5

# Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 35°C (32°F til 95°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	20% til 80% (ikke-kondenserende)	5% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,26 GRMS	1.307GRMS
Stød (maksimum)	40 G†	105 G‡
Højde over havet (maksimum)	3048 m (10.000 ft)	10.668 m (35.000 ft)

\* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

# Rekvirere hjælp og kontakte Dell

## Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

**Tabel 22. Selv-hjælpsressourcer**

Selv-hjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Tips	
Kontakt supporten	I Windows-søgning, skriv <code>Contact Support</code> , og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet <b>Search (Søg)</b>.</li> <li>3 Klik på <b>Search (Søg)</b> for at hente de relaterede artikler.</li> </ol>
Få følgende oplysninger om dit produkt:	Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktspecifikationer</li> <li>• Operativsystem</li> <li>• Installation og brug af produktet</li> <li>• Sikkerhedskopiering af data</li> <li>• Fejlfinding og diagnosticering</li> <li>• Systemgendannelse</li> <li>• BIOS-oplysninger</li> </ul>	Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg <b>Detect Product (Registrer produkt)</b>.</li> <li>• Find dit produkt i rullemenuen under <b>View Products (Se produkter)</b>.</li> <li>• Indtast <b>Service Tag number (Servicenummer)</b> eller <b>Product ID (Produkt-ID)</b> i søgefeltet.</li> </ul>

## Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**ⓘ BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

**ⓘ BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.