

Inspiron 20

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka



1 Set up the stand

Nainstalujte stojan | Állítsa fel az állványt

Zainstaluj podstavkę | Nainštalujte podstavec


Easel stand

Podepírací stojan

Kitámasztó állvány

Podstawka wychyłna


Podstavec s opierkou



Pedestal stand

Sloupkový stojan | Talapzat állvány

Podstawka płaska | Podstavec s piedestálom



2 Set up the keyboard and mouse

Nastavení klávesnice a myši | A billentyűzet és az egér beállítás

Skonfiguruj klaviatūrę i mysz | Nainštalujte klávesnicu a myš

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Pokyny naleznete v dokumentaci dodané společně s klávesnicí a myší.

Olvassa el a billentyűzethez és egérhez mellékelte dokumentációt.

Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klaviaturą i myszą.

Prečítajte si dokumentáciu dodávanú s klávesnicou a myšou.


3 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania




4 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows

Fejezze be a Windows beállítását

Skonfiguruj system Windows

Dokončite inštaláciu systému Windows




Set up password for Windows

Nastavení hesla pro systém Windows

Jelszó beállítás Windows operációs rendszerhez

Ustaw hasło systemu Windows

Nastavte heslo do systému Windows



Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Protect your computer

Ochrana počítače

Védje számítógépét

Zabezpiecz komputer

Chrňte svoj počítač

For more information

Dašii informace | További tájékoződásért lásd

Aby uzyskać więcej informacji | Dašie informácie

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Dašii informace o funkcích a rozšířených možnostech počítače získáte prostřednictvím nabídky **Start** → **Všechny programy** → **Dell Help Documentation**.

A számítógépen rendelkezésre álló funkciókra és speciális opciókra vonatkozó bővebb információért kattintson a **Start** → **Minden program** → **Dell Súgó dokumentáció** lehetőségre.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i zaawansowanych opcjach komputera, kliknij kolejno **Start** → **Wszystkie programy** → **Dell Help Documentation**.

Dašie informácie o možnostiach svojho počítača nájdete postupom **Štart** → **Všetky programy** → **Dell Help Documentation**.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance



W15B

W15B003

Inspiron 20-3059

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness-control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

1. Mikrofon (bezdotykowa obrazovka)
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon (dotykowa obrazovka)
5. Čtečka paměťových karet
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Port pro sluchátka
8. Štítek Service Tag
9. Regulační štítek
10. Port adaptéru napájení
11. Síťový port
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Vstupní port HDMI
14. Port výstupu zvuku
15. Vypínač
16. Tlačítko pro vypnutí obrazovky
17. Tlačítka pro ovládání jasu (2)
18. Optická jednotka (volitelná)

1. Mikrofon (nem érintőképernyős)
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Mikrofon (érintőképernyős)
5. Médiakártya-olvasó
6. USB 3.0 portok (2 db)
7. Fejhallgató port
8. Szervizcímke
9. Szabályozási címke
10. Tápadapter port
11. Hálózati port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. HDMI bemeneti port
14. Audio-out port
15. Bekapcsológomb
16. Képernyő kikapcsoló gomb
17. Fényerő-szabályozó gombok (2)
18. Optikai meghajtó (opcionális)

1. Mikrofon (model bez ekranu dotykowego)
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon (model z ekranem dotykowym)
5. Czytnik kart pamięci
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Gniazdo zestawu słuchawkowego
8. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
9. Etykieta znamionowa
10. Złącze zasilacza
11. Złącze sieciowe
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Złącze wejściowe HDMI
14. Złącze wyjściowe audio
15. Przycisk zasilania
16. Przycisk wyłączenia ekranu
17. Przyciski sterowania jasnością (2)
18. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)


1. Mikrofon (bez dotykowej obrazovky)
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon (dotykowa obrazovka)
5. Čítačka pamäťových kariet
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Zdieľka na sluchadlá
8. Servisný štítok
9. Regulačný štítok
10. Port napájacieho adaptéra
11. Sieťový port
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Vstupný port HDMI
14. Port pre zvukový výstup
15. Tlačidlo napájania
16. Tlačidlo vypnutia obrazovky
17. Tlačidlá na ovládanie jasu (2)
18. Optická jednotka (voliteľné)

Tilt

Náklon | Dőlésszög | Pochylenie | Sklon

Easel stand

Podpírací stojan
Kitámasztó állvány
Podstawa wychylna
Podstavec s opierkou



Pedestal stand

Sloupkový stojan | Talapzat állvány
Podstawa płaska | Podstavec s piedestálom

