

Inspiron 20

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




1 Set up the stand

Nainstalujte stojan | Állítsa fel az állványt
Zainstaluj podstavkę | Nainštalujte podstavec


Easel stand

Výklopný stojan
Háromlábú állvány
Podstawka wychylna
Opierkový stojan



Pedestal stand

Pedálový stojan | Lábazat állvány
Podstawka płaska | Podstavecový stojan




2 Set up the keyboard and mouse

Nastavení klávesnice a myši
A billentyűzet és az egér beállítás
Skonfiguruj klaviatúrę i mysz
Nainštalujte klávesnicu a myš

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Pokyny naleznete v dokumentaci dodané společně s klávesnicí a myší.
Olvassa el a vezeték nélküli billentyűzethez és egérhez mellékelt dokumentációt.
Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą i myszą.
Prečítajte si dokumentáciu dodávanú s klávesnicou a myšou.


3 Connect the power adapter

Připojte napájecí adaptér | Csatlakoztassa a tápadaptert
Podłącz zasilacz | Pripojte napájací adaptér



4 Press the power button

Stiskněte tlačítko napájení | Nyomja meg a bekapcsológombot
Naciśnij przycisk zasilania | Stlačte tlačidlo napájania



5 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému
Fejezze be az operációs rendszer beállítását
Skonfiguruj system operacyjny
Dokončite inštaláciu operačného systému

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.


Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Windows



Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Kapcsolja be a számítógép védelmét és a frissítéseket

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Povolte bezpečnostné funkcie a aktualizácie



Connect to your network

Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

W15B

W15B003

Inspiron 20-3059

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



0G6RK2A00

Printed in China.
2015-06

Locate Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét

Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Zálohování, zotavení, oprava nebo obnovení počítače

Készítsen biztonsági mentést, állítsa helyre, javítsa vagy állítsa helyre számítógépét

Utwórz kopię zapasową, napraw lub przywróć komputer

Zálohovanie, obnovenie funkčnosti, oprava alebo obnovenie stavu vášho počítača




Dell Help & Support

Nápověda a podpora společnosti Dell

Dell segítség & támogatás

Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell

Pomoc a podpora spoločnosti Dell




SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét



Wyszukaj i instaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness-control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

1. Mikrofon (bezdotyková obrazovka)
2. Indikátor stavu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon (dotyková obrazovka)
5. Čtečka paměťových karet
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Port pro sluchátka
8. Štítek Service Tag
9. Regulační štítek
10. Port adaptéru napájení
11. Síťový port
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Vstupní port HDMI
14. Port výstupu zvuku
15. Vypínač
16. Tlačítko pro vypnutí obrazovky
17. Tlačítka pro ovládání jasu (2)
18. Optická jednotka (volitelná)

1. Mikrofon (nem érintőképernyős változat)
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Mikrofon (érintőképernyős változat)
5. Médiakártya-olvasó
6. USB 3.0 portok (2 db)
7. Fejhallgató port
8. Szervizcímke
9. Szabályozási címke
10. Tápadapter port
11. Hálózati port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. HDMI bemenet
14. Audio-out port
15. Bekapcsológomb
16. Képernyő kikapcsológomb
17. Fényerő-szabályozó gombok (2)
18. Optikai meghajtó (opcionális)

1. Mikrofon (model bez ekranu dotykowego)
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon (model z ekranem dotykowym)
5. Czytnik kart pamięci
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Gniazdo zestawu słuchawkowego
8. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
9. Etykieta znamionowa
10. Złącze zasilacza
11. Złącze sieciowe
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Złącze wejściowe HDMI
14. Złącze wyjściowe audio
15. Przycisk zasilania
16. Przycisk wyłączenia ekranu
17. Przyciski sterowania jasnością (2)
18. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)

1. Mikrofon (bez dotykovej obrazovky)
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Mikrofon (dotyková obrazovka)
5. Čítačka pamäťových kariet
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Zdieľka na sluchadlá
8. Servisný štítok
9. Regulačný štítok
10. Port napájacieho adaptéra
11. Sieťový port
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Vstupný port HDMI
14. Port pre zvukový výstup
15. Tlačidlo napájania
16. Tlačidlo vypnutia obrazovky
17. Tlačidlá na ovládanie jasu (2)
18. Optická jednotka (voliteľné)

Tilt

Náklon | Dőlés | Pochylenie | Sklon


Easel stand

Výklopný stojan

Háromlábú állvány

Podstawa wychylna

Opierkowy stojan



Pedestal stand

Pedálový stojan | Lábazat állvány

Podstawa płaska | Podstacový stojan

