

Inspiron 20

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Set up the stand

Montering af foden | Kiinnitä teline
Sett opp stativet | Montera stativet


Easel stand

Staffelifod
Vinotuki
Staffelistativ
Stafflistativ



Pedestal stand

Piedestalfod | Jalusta
Pidistallstativ | Piedestalstativ




2 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastatur og mus
Asenna näppäimistö ja hiiri
Oppsett til tastatur og mus
Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.
Viittaa näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musa.
Läs i dokumentationen som medföljde tangentbordet och musen.


3 Connect the power adapter

Tilslut strømadapteren | Kytke verkkolaite
Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptren



4 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta
Trykk på "på"-knappen | Tryck på strömbrytaren



5 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Enable Dell updates


Tillad Dell opdateringer
Ota Dell-päivitykset käyttöön
Aktiver Dell-oppdateringer
Aktivera Dell-uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.
- ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöopaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

W15B

Regulatory type
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

W15B003

Computer model
Computermode | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 20-3059



Create recovery media

Opret medier til genoprettelse | Luo palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedia | Skapa återställningsmedia

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenoppretingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer



Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Mikrofon (ikke-berøringsskærm)
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Mikrofon (berøringsskærm)
5. Mediekortlæser
6. USB 3.0-porte (2)
7. Headset-port
8. Servicemærke
9. Myndighedsmærkat
10. Port til strømadapter

1. Mikrofoni (ei kosketusnäyttöä)
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Mikrofoni (kosketusnäyttö)
5. Muistikortinlukija
6. USB 3.0 -portit (2)
7. Kuulokeliitäntä
8. Huoltomerkkitarra
9. Säädöstenmukaisuustarra
10. Verkkolaiteportti

10. Power-adapter port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness-control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

11. Netværksport
12. USB 2.0-porte (2)
13. HDMI-in-port
14. Lydudgangsport
15. Tænd/sluk-knap
16. Skærmafryderknap
17. Knapper til lysstyrkestyring (2)
18. Optisk drev (valgfrit tilbehør)

11. Verkkoportti
12. USB 2.0 -portit (2)
13. HDMI-in portti
14. Äänilähtö
15. Virtapainike
16. Näytön sammutuspainike
17. Kirkkaudensääätöpainikkeet (2)
18. Optinen asema (lisävaruste)

1. Mikrofon (ikke berøringsskjerm)
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Mikrofon (berøringsskjerm)
5. Mediekortleser
6. USB 3.0-porter (2)
7. Hodetelefonport
8. Servicemerke
9. Forskriftetikett
10. Kontakt for strømforsyning

1. Mikrofon (icke-pekskærm)
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Mikrofon (pekskærm)
5. Mediekortlæsare
6. USB 3.0-portar (2)
7. Hörlursport
8. Etikett med servicenummer
9. Regleringsetikett
10. Nätadapterport

11. Netverksport
12. USB 2.0-porter (2)
13. HDMI-inngang
14. Lydutgangsport
15. Strømknapp
16. Skjerm av-knapp
17. Knapper for lysjustering (2)
18. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)

11. Nätverksport
12. USB 2.0-portar (2)
13. HDMI-ingång
14. Port för utgående ljud
15. Strömbrytare
16. Avstängningsknapp för skärmen
17. Kontrollknappar för ljusstyrka (2)
18. Optisk disk (tillval)

Tilt

Vip | Kallista | Helling | Lutning


Easel stand

Staffelifod

Vinotuki

Staffelistativ

Stafflistativ



Pedestal stand

Piedestalfod | Jalusta

Pidistallstativ | Piedestalstativ

