Inspiron 24 7000 Series Manual Servis

Model Komputer: Inspiron 24–7459 Model Resmi: W07C Tipe Resmi: W07C003



Catatan, perhatian, dan peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

© 2016 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undangundang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2016 - 03

Daftar Isi

Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer	9
Persiapan	
Petunjuk keselamatan	
Alat bantu yang direkomendasikan	
Setelah mengerjakan bagian dalam komputer	12
Ikhtisar teknis	13
Tampilan bagian dalam komputer	
Komponen dasar dusukan	
Panel display dengan unit dudukan	15
Komponen board sistem	
Melepaskan modul memori	17
Prosedur	
Memasang kembali modul memori	19
Prosedur	
Melepaskan penutup bawah	21
Prosedur	
Memasang kembali penutup bawah	23
Prosedur	
Melepaskan solid-state drive	24
Langkah-langkah sebelumnya	
Procedur	24

Memasang kembali solid-state drive	26
Prosedur	26
Langkah-langkah berikutnya	27
Melepaskan baterai sel berbentuk koin	28
Langkah-langkah sebelumnya	28
Prosedur	28
Memasang kembali baterai sel berbentuk koin	30
Prosedur	30
Langkah-langkah berikutnya	30
Melepaskan kartu nirkabel	31
Langkah-langkah sebelumnya	31
Prosedur	31
Memasang kembali kartu nirkabel	33
Prosedur	33
Langkah-langkah berikutnya	34
Melepaskan dasar komputer	35
Langkah-langkah sebelumnya	35
Prosedur	36
Memasang kembali dasar komputer	38
Prosedur	38
Langkah-langkah berikutnya	38
Melepaskan hard disk	39
Langkah-langkah sebelumnya	39
Prosedur	39

Memasang kembali hard disk	42
Prosedur	42
Langkah-langkah berikutnya	42
Melepaskan speaker	43
Langkah-langkah sebelumnya	43
Prosedur	43
Memasang kembali speaker	45
Prosedur	45
Langkah-langkah berikutnya	45
Melepaskan board USB	46
Langkah-langkah sebelumnya	46
Prosedur	46
Memasang kembali board USB	48
Prosedur	48
Langkah-langkah berikutnya	48
Melepaskan kipas	49
Langkah-langkah sebelumnya	49
Prosedur	50
Memasang kembali kipas	52
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	52
Melepaskan unit pendingin	53
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	54

Memasang kembali unit pendingin	56
Prosedur	56
Langkah-langkah berikutnya	56
Melepaskan board sistem	57
Langkah-langkah sebelumnya	57
Prosedur	57
Memasang kembali board sistem	60
Prosedur	60
Langkah-langkah berikutnya	60
Melepaskan penutup belakang	62
Langkah-langkah sebelumnya	62
Prosedur	62
Memasang kembali penutup belakang	64
Prosedur	64
Langkah-langkah berikutnya	64
Melepaskan kamera	65
Langkah-langkah sebelumnya	65
Prosedur untuk melepaskan kamera 3D	65
Prosedur untuk melepaskan kamera 2D	67
Memasang kembali kamera	69
Prosedur untuk memasang kembali kamera 3D	69
Prosedur untuk memasang kembali kamera 2D	69
Langkah-langkah berikutnya	69
Melepaskan mikrofon	71
Langkah-langkah sebelumnya	71
Prosedur	71

Memasang kembali mikrofon	73
Prosedur	73
Langkah-langkah berikutnya	73
Melepaskan board konverter	74
Langkah-langkah sebelumnya	74
Prosedur	74
Memasang kembali board konverter	76
Prosedur	76
Langkah-langkah berikutnya	76
Melepaskan modul tombol daya	77
Langkah-langkah sebelumnya	77
Prosedur	77
Memasang kembali modul tombol daya	79
Prosedur	79
Langkah-langkah berikutnya	79
Melepaskan unit dudukan	80
Langkah-langkah sebelumnya	80
Prosedur	80
Memasang kembali unit dudukan	85
Prosedur	85
Langkah-langkah berikutnya	85
Melepaskan panel display	87
Langkah-langkah sebelumnya	87
Prosedur	87

Memasang kembali panel display	93
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
Melepaskan board tombol kontrol	95
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	96
Memasang kembali board tombol kontrol	98
Prosedur	98
Langkah-langkah berikutnya	98
Menghapus sandi yang terlupakan	99
Menghapus pengaturan CMOS	101
Menjalankan Flashing BIOS	103
Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell	104
Sumber daya bantuan mandiri	104
Menghubungi Dell	105


Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer



CATATAN: Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.

Persiapan

- Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua aplikasi yang terbuka.
- 2 Matikan komputer Anda.
 - Windows 10: Klik atau ketuk Start (Mulai) → Power (Daya) → Shut down (Matikan).
 - Windows 8.1: Pada layar Mulai, klik atau ketuk ikon daya ♥→
 Matikan.
 - Windows 7: Klik atau ketuk Mulai → Matikan .



- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 4 Lepaskan sambungan semua kabel seperti kabel telepon, kabel jaringan dan sebagainya, dari komputer Anda.
- 5 Lepaskan sambungan semua perangkat dan periferal yang terpasang, seperti keyboard, mouse, monitor, dan sebagainya, dari komputer Anda.
- 6 Lepaskan semua kartu media dan cakram optik dari komputer Anda, jika ada.
- 7 Setelah komputer dicabut kabelnya, tekan dan tahan tombol daya selama sekitar 5 detik untuk membumikan board sistem.
 - PERHATIAN: Letakkan komputer pada permukaan yang datar, lunak dan bersih untuk menghindari goresan pada display.
- 8 Letakkan komputer menghadap ke bawah.

Petunjuk keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik tentang keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Lepaskan sambungan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkannya ke stopkontak.



PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.



PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya, dan jangan sentuh pin serta bidang kontaknya.



PERHATIAN: Anda hanya melakukan pemecahan masalah dan perbaikan sesuai dengan yang diizinkan atau diarahkan oleh tim bantuan teknis Dell. Kerusakan karena melakukan servis yang tidak diizinkan oleh Dell tidak akan dicakup oleh garansi Anda. Lihat instruksi keselamatan yang dikirimkan bersama produk tersebut atau yang ada di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.



PERHATIAN: Saat Anda melepaskan sambungan suatu kabel, tariklah pada konektornya atau tariklah tab penariknya, bukan kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup yang harus Anda lepaskan sebelum melepaskan sambungan kabel. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa port dan konektor sudah diarahkan dan disejajarkan dengan benar.



PERHATIAN: Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

Alat bantu yang direkomendasikan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- · Obeng Philips
- Obeng pipih
- · Pencungkil plastik

Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

Δ

PERHATIAN: Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.

- Pasang kembali semua sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer Anda
- 2 Sambungkan setiap perangkat eksternal, periferal, atau kabel yang telah Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 3 Pasang kembali semua kartu media, disk, atau setiap komponen lain yang Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer Anda.
- 4 Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 5 Nyalakan Komputer.

Ikhtisar teknis



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Tampilan bagian dalam komputer

Bab ini mencantumkan daftar komponen yang ada pada dasar komputer dan panel display.


Komponen dasar dusukan



- 1 board sistem
- 3 unit pendingin
- 5 modul memori
- 7 speaker (2)
- 9 unit hard disk


- 2 kartu nirkabel
- 4 baterai sel berbentuk koin
- 6 solid-state drive
- 8 board USB
- 10 kipas

Panel display dengan unit dudukan



1	antena tambahan	2	kabel antena tambahan
3	kabel mikrofon kanan	4	mikrofon kanan
5	unit kamera	6	kabel kamera
7	kabel mikrofon kiri	8	mikrofon kiri
9	kabel antena utama	10	antena utama
11	panel display	12	penutup tengah
13	kabel display	14	dudukan
15	kabel konverter	16	board konverter
17	kabel board tombol daya	18	board tombol kontrol
19	kabel board tombol kontrol	20	kabel lampu latar display

Komponen board sistem



- 1 slot kartu nirkabel
- 3 konektor kabel I/O
- 5 konektor kabel board USB
- jumper CMOS dan jumper kata sandi
- 9 slot solid-state drive
- 11 konektor kabel baterai sel berbentuk koin

- 2 konektor kabel display
- 4 konektor kabel kipas
- 6 konektor kabel speaker
 - konektor hard disk
- 10 slot modul memori (2)

Melepaskan modul memori



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur


- Longgarkan sekrup pengikat yang menahan penutup modul memori ke penutup dasar.
- 2 Angkat dan geser penutup modul memori dari penutup dasar.



- 1 sekrup penahan
- 3 penutup bawah

- 2 penutup modul memori
- 3 Dengan menggunakan ujung jari, pisahkan klip penahan pada setiap ujung slot modul memori hingga modul memori tersembul.

4 Lepaskan modul memori dari slot modul memori.



- 1 klip penahan (2)
- 3 modul memori

2 slot modul memori


Memasang kembali modul memori




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada slot modul memori. 2 Sisipkan modul memori ke dalam slot modul memori dan tekan modul memori ke bawah hingga terdengar mengunci ke tempatnya.





- 3 slot modul memori 4 modul memori
- 3 Sisipkan tab pada penutup modul memori ke dalam slot pada penutup dasar dan letakkan penutup modul memori tersebut pada penutup dasar.
- Kencangkan sekrup pengikat yang menahan penutup modul memori ke 4 penutup dasar.

Melepaskan penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

1 Lepaskan sekrup yang menahan penutup dasar ke dudukan.



1 sekrup (8)

2 penutup bawah

2 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil penutup bawah untuk melepaskan port pada board sistem dari slot pada penutup bawah.

3 Angkat penutup bawah dari dasar komputer.



1 penutup bawah

2 pencungkil plastik

Memasang kembali penutup bawah



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- Sejajarkan slot pada penutup bawah ke dalam port pada board sistem dan tekan penutup bawah ke tempatnya.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan penutup bawah ke dudukan.

Melepaskan solid-state drive



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Solid-state drive merupakan benda yang rapuh. Berhatihatilah saat menangani hard disk.



PERHATIAN: Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan solid-state drive saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

Prosedur

1 Lepaskan sekrup yang menahan solid-state drive ke board sistem.

2 Geser dan lepaskan solid-state drive dari slot solid-state drive.



- 1 sekrup
- 3 slot solid-state drive
- 2 solid-state drive

Memasang kembali solid-state drive



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.




PERHATIAN: Solid-state drive merupakan benda yang rapuh. Berhatihatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- Sejajarkan takik pada solid-state drive dengan tab pada slot solid-state drive.
- 2 Geser solid-state drive dengan cara memiringkannya ke dalam slot solidstate drive.

3 Tekan ujung lain dari solid-state drive dan pasang kembali sekrup yang menahan solid-state drive tersebut ke board sistem.



Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Melepaskan baterai sel berbentuk koin akan me-reset setelan program pengaturan BIOS ke pengaturan standar. Disarankan agar Anda mencatat setelan program pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin tersebut.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel baterai sel berbentuk koin dari board sistem.
- 2 Catat perutean kabel dan lepaskan kabel dari pemandu perutean pada board sistem.

3 Kelupas baterai sel berbentuk koin dari board sistem.



- 1 baterai sel berbentuk koin
- 2 kabel baterai sel berbentuk koin

Memasang kembali baterai sel berbentuk koin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempelkan baterai sel berbentuk koin ke board sistem.
- 2 Rutekan kabel melalui pemandu perutean pada board sistem.
- 3 Sambungkan kabel baterai sel berbentuk koin ke board sistem.

Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan kartu nirkabel



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board sistem.
- 2 Geser bracket kartu nirkabel dari kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.

4 Geser kartu nirkabel keluar dari slot kartu nirkabel.



- 1 sekrup
- 3 kartu nirkabel

- 2 bracket kartu nirkabel
 - kabel antena (2)

Memasang kembali kartu nirkabel



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur




PERHATIAN: Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menempatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada slot kartu nirkabel.
- 2 Masukkan kartu nirkabel ke dalam slot kartu nirkabel.
- 3 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel.
 Tabel berikut menginformasikan skema warna kabel antena untuk kartu nirkabel yang didukung oleh komputer Anda.

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	Putih
Tambahan (segitiga hitam)	Hitam

4 Geser bracket kartu nirkabel melewati kartu nirkabel.

5 Pasang kembali sekrup yang menahan kartu nirkabel ke board sistem.



Langkah-langkah berikutnya

Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan dasar komputer




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.

Prosedur


1 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel display dan kabel I/O dari board sistem.



- 1 tab penarik
- 3 kabel I/O

- 2 kabel display
- 4 board sistem
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan dasar komputer ke unit penopang belakang.

3 Angkat dasar komputer sedikit dan geser kabel display, kabel I/O, dan kabel antena melalui slot kabel pada dasar komputer.



- 1 slot
- 3 sekrup (2)

2 dasar komputer

Memasang kembali dasar komputer



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- Geser kabel display, kabel I/O, dan kabel antena melalui slot kabel pada dasar komputer.
- 2 Tempatkan dasar komputer pada unit penopang belakang dan sejajarkan lubang sekrup pada dasar komputer dengan lubang sekrup pada unit penopang belakang.
- **3** Pasang kembali sekrup yang menahan dasar komputer ke unit penopang belakang.
- 4 Sambungkan kabel display dan kabel I/O ke board sistem.

- 1 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 2 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan hard disk



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.



PERHATIAN: Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard disk saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.

Prosedur


1 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.

2 Catat perutean kabel speaker dan lepaskan kabel dari pemandu perutean pada unit hard disk.




1 kabel speaker

- 2 pemandu perutean
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 4 Angkat unit hard disk dari dasar komputer.



5 Lepaskan sekrup yang menahan bracket hard disk ke hard disk.

6 Angkat bracket hard disk dari hard disk.



1 bracket hard disk

- 2 sekrup (4)
- 7 Lepaskan sambungan interposer dari hard disk.



Memasang kembali hard disk



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Hard disk merupakan benda yang rapuh. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

Prosedur

- **1** Sambungkan interposer ke hard disk.
- 2 Tempatkan hard disk ke dalam bracket hard disk.
- **3** Sejajarkan lubang sekrup pada bracket hard disk dengan lubang sekrup pada hard disk.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menahan bracket hard disk ke hard disk.
- 5 Sejajarkan konektor pada hard disk dengan pin pada board sistem dan letakkan hard disk ke dalam dasar komputer.
- 6 Pasang kembali sekrup yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 7 Rutekan kabel speaker melalui pemandu perutean pada unit hard disk.
- 8 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

- 1 Pasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- **3** Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.

Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.
- 2 Catat perutean kabel speaker dan lepaskan kabel dari pemandu peruteannya.
- **3** Longgarkan sekrup yang menahan speaker ke dasar komputer.

4 Angkat speaker, bersama dengan kabelnya, dari dasar komputer.



- 1 kabel speaker
- 3 pemandu perutean
- 5 speaker (2)

- 2 sekrup (4)
- 4 dasar komputer

Memasang kembali speaker



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada speaker dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Kencangkan sekrup yang menahan speaker ke dasar komputer.
- 3 Rutekan kabel speaker melalui pemandu perutean.
- 4 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.

- 1 Pasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan board USB



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 4 di "Melepaskan hard disk".

Prosedur

- 1 Kelupas pita perekat dari kabel board USB.
- 2 Buka klip perutean dan lepaskan sambungan kabel board USB dari board USB.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan board USB ke dasar komputer.

4 Angkat board USB dari dasar komputer.



- 1 klip perutean
- 3 board USB
- 5 kabel board USB

- 2 sekrup
- 4 perekat

Memasang kembali board USB



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada board USB dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board USB ke dasar komputer.
- **3** Sambungkan kabel board USB ke board USB.
- 4 Rutekan kabel board USB melalui klip perutean pada dasar komputer dan tutup klip perutean.
- 5 Tempelkan pita perekat pada kabel board USB.

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 8 di "Memasang kembali hard disk".
- 2 Pasang kembali <u>dasar komputer</u>.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan kipas



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya


- Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.

Prosedur



PERINGATAN: Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup bagi unit pendingin untuk menjadi dingin dulu sebelum Anda menyentuhnya.


1 Kelupas pita perekat dari unit pendingin dan kipas.



1 perekat

- 2 Lepaskan kabel kipas dari board sistem.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan kipas ke dasar komputer.

4 Angkat kipas, bersama dengan kabelnya, keluar dari dasar komputer.



- 1 kabel kipas
- 3 sekrup (2)

2 kipas

Memasang kembali kipas



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada kipas dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan kipas ke dasar komputer.
- **3** Sambungkan kabel kipas ke board sistem.
- 4 Tempelkan pita perekat di atas unit pendingin dan kipas.

- 1 Pasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan unit pendingin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERINGATAN: Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup bagi unit pendingin untuk menjadi dingin dulu sebelum Anda menyentuhnya.



PERHATIAN: Untuk pendinginan maksimum pada prosesor, jangan sentuh area transfer panas pada unit pendingin. Minyak di kulit Anda dapat mengurangi kemampuan transfer panas dari gemuk termal tersebut.

Langkah-langkah sebelumnya




CATATAN: Tergantung pada konfigurasi yang Anda pesan, penampilan unit pendingin dan jumlah sekrup bisa berbeda.

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.

Prosedur


1 Kelupas pita perekat dari unit pendingin dan kipas.



1 perekat

2 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), longgarkan sekrup penahan yang menahan unit pendingin ke board sistem.

Angkat unit pendingin dari board sistem.



Memasang kembali unit pendingin



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



PERHATIAN: Kekeliruan dalam penempatan unit pendingin bisa merusak board sistem dan prosesor.



CATATAN: Gemuk termal original dapat digunakan kembali jika board sistem dan unit pendingin original dipasang kembali secara bersamasama. Jika board sistem atau unit pendingin tersebut diganti, gunakan alas termal yang disediakan di dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal

Prosedur

- Sejajarkan sekrup penahan pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 2 Secara berurutan (ditunjukkan pada unit pendingin), kencangkan sekrup penahan yang menahan unit pendingin ke board sistem.
- 3 Tempelkan pita perekat di atas unit pendingin dan kipas.

- 1 Pasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan board sistem



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan pengubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi pengubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem tersebut.



CATATAN: Sebelum melepaskan kabel dari board sistem, catat lokasi konektornya agar Anda dapat menghubungkan kembali kabel dengan benar setelah Anda memasang kembali board sistem.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan modul memori.
- 2 Lepaskan penutup bawah.
- 3 Lepaskan kartu nirkabel.
- 4 Lepaskan dasar komputer.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 4 di "Melepaskan hard disk".
- 6 Lepaskan solid-state drive.
- 7 Lepaskan unit pendingin.

Prosedur

- Lepaskan kabel kipas dari board sistem.
- 2 Kelupas pita perekat dari kabel board USB.


3 Lepaskan sambungan kabel board USB dari board sistem.



- 1 board sistem
- 3 kabel board USB

- 2 kabel kipas
- 4 perekat
- 4 Lepaskan sekrup yang menahan board sistem ke dasar komputer.

5 Angkat board sistem keluar dari dasar komputer.



Memasang kembali board sistem

Δ

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.



CATATAN: Tag Servis komputer Anda disimpan di dalam board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.



CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghilangkan pengubahan yang telah Anda buat pada BIOS menggunakan program pengaturan BIOS. Anda harus membuat lagi pengubahan yang diinginkan tersebut setelah Anda memasang kembali board sistem tersebut.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada board sistem dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board sistem ke dasar komputer.
- **3** Sambungkan kabel board USB ke board sistem.
- 4 Tempelkan pita perekat pada kabel board USB.
- 5 Sambungkan kabel kipas ke board sistem.

- Pasang kembali <u>unit pendingin</u>.
- 2 Pasang kembali solid-state drive.
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 5 hingga langkah 8 di "<u>Memasang kembali</u> hard disk".
- 4 Pasang kembali <u>dasar komputer</u>.
- 5 Pasang kembali kartu nirkabel.

- 6 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.
- 7 Pasang kembali <u>modul memori</u>.

Melepaskan penutup belakang



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.

Prosedur

1 Dimulai dari tab yang ada di bawah penutup belakang, perlahan cungkil penutup belakang.

2 Angkat penutup belakang dari unit display.



- 1 penutup belakang
- 3 tab

- 2 unit display
- 4 pencungkil plastik

Memasang kembali penutup belakang



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser dudukan melalui slot yang ada pada penutup belakang dan letakkan penutup belakang tersebut ke atas unit display.
- 2 Sejajarkan slot pada penutup belakang dengan tab pada bezel display dan jentikkan penutup belakang tersebut pada tempatnya.

- 1 Pasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Lepaskan penutup belakang.

CATATAN: Tergantung pada konfigurasi yang Anda pesan, penampilan kamera bisa berbeda.

Prosedur untuk melepaskan kamera 3D

1 Lepaskan kabel kamera dari kamera.


2 Kelupas foil dari unit kamera.

CATATAN: Catat orientasi unit kamera sehingga Anda dapat memasangnya kembali dengan benar.



- 3 Lepaskan sekrup yang menahan unit kamera ke bezel display.
- 4 Angkat unit kamera dan balikkan.

5 Putar dan lepaskan kamera dari bracket kamera.



- 3 bracket kamera
- 5 kamera

4 kabel kamera


Prosedur untuk melepaskan kamera 2D

- 1 Lepaskan kabel kamera dari kamera.
- 2 Lepaskan sekrup yang menahan unit kamera ke bezel display.
- 3 Angkat unit kamera dengan hati-hati dan balikkan.

Angkat kamera dari bracket kamera.



CATATAN: Catat orientasi unit kamera sehingga Anda dapat memasangnya kembali dengan benar.



- bezel display 1
- 3 bracket kamera
- 5 kamera

- sekrup (2) 2
- kabel kamera 4

Memasang kembali kamera



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur untuk memasang kembali kamera 3D

- 1 Sambungkan kabel kamera ke kamera.
- 2 Geser kamera ke dalam bracket kamera.
- 3 Sejajarkan takik pada bracket kamera dengan tab yang ada pada bezel display.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada unit kamera dengan lubang sekrup pada bezel display.
- 5 Pasang kembali sekrup yang menahan unit kamera ke bezel display.
- **6** Tempelkan foil ke atas unit kamera.

Prosedur untuk memasang kembali kamera 2D

- **1** Sambungkan kabel kamera ke kamera lalu balikkan.
- **2** Geser kamera ke dalam bracket kamera.
- 3 Sejajarkan lubang sekrup pada unit kamera dengan lubang sekrup pada bezel display.
- 4 Pasang kembali sekrup yang menahan unit kamera ke bezel display.

- 1 Pasang kembali <u>penutup belakang</u>.
- 2 Pasang kembali dasar komputer.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.

4 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan mikrofon



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Lepaskan penutup belakang.


Prosedur



CATATAN: Mikrofon kiri dan kanan tidak boleh tertukar. Catat lokasinya sehingga Anda dapat memasang mereka kembali dengan benar.

Dorong tab pengunci ke dalam dan geser mikrofon keluar dari slotnya pada bezel display.

2 Lepaskan sambungan kabel mikrofon dari mikrofon.



- 1 mikrofon kiri
- 3 tab (2)
- 5 mikrofon

- 2 mikrofon kanan
- 4 kabel mikrofon

Memasang kembali mikrofon



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- **1** Sambungkan kabel mikrofon ke mikrofon.
- 2 Sejajarkan mikrofon dengan slot pada bezel display dan geser mikrofon ke dalam slotnya sampai klip penahan terkunci pada tempatnya.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali <u>penutup belakang</u>.
- 2 Pasang kembali dasar komputer.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 4 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan board konverter



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Lepaskan penutup belakang.


Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel konverter dari board konverter.
- 2 Lepaskan sambungan kabel lampu latar display dari board konverter.
- 3 Lepaskan sekrup yang menahan board konverter ke penutup tengah.

Angkat board konverter dari penutup tengah.



CATATAN: Catat orientasi board konverter sehingga Anda dapat memasangnya kembali dengan benar.



- 1 penutup tengah
- 3 board konverter
- 5 sekrup (2)

- 2 kabel lampu latar display
- 4 kabel konverter

Memasang kembali board konverter



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- Sejajarkan lubang sekrup pada board konverter dengan lubang sekrup pada penutup tengah.
- 2 Pasang kembali sekrup yang menahan board konverter ke penutup tengah.
- 3 Sambungkan kabel konverter ke board konverter.
- 4 Sambungkan kabel lampu latar display ke board konverter.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali <u>penutup belakang</u>.
- 2 Pasang kembali dasar komputer.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan modul tombol daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Lepaskan penutup belakang.

Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup yang menahan kabel tombol daya ke penutup tengah.
- 2 Catat perutean kabel tombol daya dan lepaskan kabel dari pemandu perutean tersebut.
- 3 Lepaskan sambungan kabel tombol daya dari kabel board tombol kontrol.
- 4 Kelupas pita perekat yang menutup modul tombol daya.

5 Angkat tombol daya dari bezel display.



- 1 sekrup
- 3 kabel tombol-daya
- 5 perekat

- 2 kabel board tombol kontrol
- 4 pemandu perutean
- 6 modul tombol daya

Memasang kembali modul tombol daya



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Geser modul tombol kontrol ke dalam slot pada bezel display.
- 2 Tempelkan pita perekat ke atas modul tombol daya.
- 3 Rutekan kabel modul tombol daya melalui pemandu peruteannya.
- 4 Sambungkan kabel tombol daya ke kabel board tombol kontrol.
- **5** Pasang kembali sekrup yang menahan kabel tombol daya ke penutup tengah.

Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali <u>penutup belakang</u>.
- 2 Pasang kembali dasar komputer.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.

Melepaskan unit dudukan



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Lepaskan penutup belakang.
- 5 Lepaskan kamera.
- 6 Lepaskan mikrofon.

Prosedur


- Lepaskan sambungan kabel board konverter dan kabel board tombol kontrol dari board konverter.
- 2 Lepaskan sambungan kabel tombol daya dari kabel board tombol kontrol.

3 Lepaskan sekrup yang menahan kabel ke penutup tengah.



- 1 sekrup (3)
- 3 kabel board tombol kontrol
- 2 penutup tengah
- 4 kabel tombol-daya
- 5 kabel board konverter
- **4** Tekan klip penahan dan lepaskan sambungan kabel display dari penutup tengah.
- 5 Kelupas pita perekat yang menahan kabel dan padding pada penutup tengah.
- 6 Kelupas foil yang menahan antena ke penutup tengah.


7 Kelupas antena dari penutup tengah.



- 3 penutup tengah
- 5 kabel display


- 4 antena (2)
- 6 klip penahan (2)
- 8 Lepaskan semua kabel dari pemandu perutean.
 - CATATAN: Catat perutean kabel sebelum Anda melepaskannya sehingga Anda dapat melepaskannya dengan benar. Untuk informasi selengkapnya tentang perutean kabel, lihat Panel display dengan unit dudukan.
- **9** Lepaskan sekrup yang menahan unit dudukan ke penutup tengah.

Geser dan lepaskan tab pada unit dudukan dari slot pada penutup tengah dan balikkan unit dudukan tersebut.



11 Kelupas pita perekat yang menahan kabel layar sentuh.

12 Lepaskan kabel layar sentuh dari klip perutean pada penutup tengah.



3 klip perutean

- 4 kabel layar sentuh
- **13** Angkat unit dudukan dari penutup tengah.

Memasang kembali unit dudukan

Λ

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Tempatkan unit dudukan pada penutup tengah.
- 2 Sambungkan kabel layar sentuh ke penutup tengah.
- 3 Rutekan kabel melalui klip perutean.
- 4 Tempelkan pita perekat pada kabel layar sentuh.
- 5 Balikkan unit dudukan dan geser tab pada unit dudukan tersebut ke dalam slot yang ada pada penutup tengah.
- 6 Pasang kembali sekrup yang menahan unit dudukan ke penutup tengah.
- Rutekan semua kabel melalui pemandu peruteannya.
 Untuk informasi selengkapnya, lihat Panel display dengan unit dudukan.
- 8 Pasang kembali sekrup yang menahan kabel ke penutup tengah.
- **9** Sejajarkan modul antena dengan tiang penyelaras dan tempelkan ke penutup tengah.
- 10 Tempelkan pita perekat yang menahan kabel ke penutup tengah.
- **11** Geser kabel display ke dalam slot konektor kabel display dan sambungkan kabel display ke penutup tengah.
- 12 Pasang kembali sekrup yang menahan kabel ke penutup tengah.
- **13** Sambungkan kabel tombol daya dan kabel board tombol kontrol ke kabel board tombol kontrol.
- **14** Sambungkan kabel board konverter ke board konverter.

Langkah-langkah berikutnya

1 Pasang kembali <u>mikrofon</u>.

- 2 Pasang kembali <u>kamera</u>.
- **3** Pasang kembali <u>penutup belakang</u>.
- 4 Pasang kembali <u>dasar komputer</u>.
- **5** Pasang kembali <u>kartu nirkabel</u>.
- 6 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan panel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.


Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Lepaskan penutup belakang.
- 5 Lepaskan kamera.
- 6 Lepaskan mikrofon.
- 7 Lepaskan unit dudukan.

Prosedur

- 1 Kelupas perekat dari modul tombol daya.
- 2 Lepaskan kabel tombol daya dari pemandu perutean pada penutup tengah.


3 Tekan klip penahan dan lepaskan sambungan kabel lampu latar display dari panel display.



- 1 panel display
- 3 kabel tombol-daya
- 5 klip penahan (2)

- 2 perekat
- 4 kabel lampu latar display
- 6 penutup tengah
- 4 Lepaskan sekrup yang menahan penutup tengah ke bezel display.


5 Angkat penutup tengah dari unit display.



1 sekrup (18)

- 2 penutup tengah
- 6 Lepaskan sekrup yang menahan unit display ke bezel display.
- 7 Kelupas pita perekat dari panel display.
- 8 Angkat kait dan lepaskan sambungan kabel dari panel display.


9 Kelupas kabel dari panel display.



- 1 perekat
- 3 kabel (3)
- 5 bezel display


- 2 kait (3)
- 4 panel display
- 6 sekrup (6)

Angkat unit panel display dari bezel display dan tempatkan di permukaan yang datar dan bersih.



11 Lepaskan sekrup yang menahan bracket ke panel display.

12 Lepaskan bracket dari panel display.



Memasang kembali panel display



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- **1** Tempatkan panel display pada permukaan yang datar dan bersih.
- 2 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket dengan lubang sekrup pada panel display.
- **3** Pasang kembali sekrup yang menahan bracket tersebut ke panel display.
- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket dengan lubang sekrup yang ada pada bezel display dan tempatkan panel display pada bezel display.
 - **CATATAN:** Pastikan bahwa tidak ada kabel yang ditempatkan di bawah panel display.
- 5 Tempelkan kabel pada panel display.
- **6** Geser kabel ke dalam konektor pada panel display dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.
- 7 Pasang kembali sekrup yang menahan unit display ke bezel display.
- **8** Sejajarkan lubang sekrup pada penutup tengah dengan lubang sekrup pada bezel display.
- **9** Pasang kembali sekrup yang menahan penutup tengah ke bezel display.
- **10** Sambungkan kabel lampu latar display ke penutup tengah.
- 11 Sambungkan kabel tombol daya ke penutup tengah.
- 12 Tempelkan pita perekat ke modul tombol daya.

Langkah-langkah berikutnya

1 Pasang kembali <u>unit dudukan</u>.

- 2 Pasang kembali <u>mikrofon</u>.
- **3** Pasang kembali <u>kamera</u>.
- 4 Pasang kembali <u>penutup belakang</u>.
- **5** Pasang kembali <u>dasar komputer</u>.
- 6 Pasang kembali <u>kartu nirkabel</u>.
- 7 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Melepaskan board tombol kontrol




PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan kartu nirkabel.
- 3 Lepaskan dasar komputer.
- 4 Lepaskan penutup belakang.
- 5 Lepaskan <u>unit dudukan</u>.
- 6 Lepaskan kamera.
- 7 Lepaskan mikrofon.
- 8 Lepaskan modul tombol daya.
- **9** Lepaskan <u>panel display</u>.

Prosedur

1 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil unit board tombol kontrol keluar dari tab pada bezel display.



- 1 bezel display
- 3 tab (2)

- 2 unit board tombol kontrol
- 4 pencungkil plastik

2 Putar dan lepaskan board tombol kontrol dari bracket.



1 bracket

2 board tombol kontrol

Memasang kembali board tombol kontrol



PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

Prosedur

- 1 Letakkan board tombol kontrol pada bracket tombol tersebut.
- 2 Letakkan unit board tombol kontrol ke dalam slot pada bezel display dan masukkan ke tempatnya.

Langkah-langkah berikutnya


- 1 Pasang kembali panel display.
- 2 Pasang kembali modul tombol daya.
- 3 Pasang kembali mikrofon.
- 4 Pasang kembali kamera.
- 5 Pasang kembali <u>unit dudu</u>kan.
- 6 Pasang kembali penutup belakang.
- 7 Pasang kembali <u>dasar komputer</u>.
- 8 Pasang kembali kartu nirkabel.
- **9** Pasang kembali penutup bawah.

Menghapus sandi yang terlupakan

Λ

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan plug jumper dari pin 3 dan 4 lalu pasang kembali pada pin 2 dan 4



1 plug jumper


2 pin 2

3 pin 4

4 pin 1

5 pin 3

- 3 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.
- 4 Nyalakan komputer dan tunggu sampai sistem operasi selesai dimuat.
- 5 Matikan komputer,
- 6 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 7 Lepaskan plug jumper dari pin 2 dan 4 lalu pasang kembali pada pin 3 dan 4



1 plug jumper

2 pin 2

3 pin 1


- 4 pin 3
- 8 Pasang kembali penutup bawah.

Menghapus pengaturan CMOS

Δ

PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda dan ikuti langkah-langkah di <u>Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di <u>Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer</u>. Untuk praktik terbaik tentang keselamatan lainnya, lihat home page Kepatuhan Regulatori di www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan plug jumper dari pin 3 dan 4 lalu pasang kembali pada pin 1 dan 3



1 plug jumper


2 pin 2

3 pin 4

4 pin 1

- 5 pin 3
- 3 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

- 4 Nyalakan komputer dan tunggu sampai sistem operasi selesai dimuat.
- 5 Matikan komputer,
- 6 Lepaskan <u>penutup bawah</u>.
- 7 Lepaskan plug jumper dari pin 1 dan 3 lalu pasang kembali pada pin 3 dan 4



- 1 pin 2
- 3 pin 1

- 2 plug jumper
- 4 pin 3
- 8 Pasang kembali <u>penutup bawah</u>.

Menjalankan Flashing BIOS

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Untuk menjalankan flashing BIOS:

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik atau ketuk **Product Support (Dukungan Produk)**, masukkan Tag Servis dari komputer Anda lalu klik Submit (Ajukan).



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda

- 4 Klik atau ketuk Drivers & downloads (Driver & unduhan).
- 5 Pilih sistem operasi yang dipasang di komputer Anda.
- 6 Gulir ke bawah halaman dan luaskan BIOS.
- Klik atau ketuk **Download File (Unduh File)** untuk mengunduh versi BIOS 7 terbaru untuk komputer Anda.
- 8 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file pembaruan BIOS tersebut.
- 9 Klik dua kali atau ketuk dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Informasi tentang produk dan layanan Dell.

www.dell.com

Windows 8.1 dan Windows 10

aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Windows 10

Aplikasi Get started (Cara memulai)



Windows 8.1

Aplikasi Bantuan + Tips



Mengakses bantuan dalam Windows 8, Windows 8.1, dan Windows 10

Dalam pencarian Windows, ketik **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan), dan tekan **Enter**.

Mengakses bantuan di dalam Windows 7 Klik Mulai → Bantuan dan Dukungan.

Bantuan online untuk sistem operasi

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya www.dell.com/support

Pelajari tentang sistem operasi Anda, pengaturan dan cara penggunaan komputer Anda, pencadangan data, diagnostik, dan lain sebagainya. Lihat Saya dan Dell Saya di www.dell.com/support/manuals.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat **www.dell.com/contactdell**.



CATATAN: Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.



CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.