


Microsoft Windows 7: はじめに

Windows 7 のセットアップ

購入時に指定している場合、お買い上げの Dell コンピューターは Microsoft® Windows® 7 オペレーティングシステムが予めインストールされています。Windows 7 をはじめてセットアップする場合は、画面の説明に従ってください。この手順は必須で、完了までしばらく時間がかかります。Windows セットアップ画面では、使用許諾契約書の同意、プリファレンスの設定、インターネット接続のセットアップなどの手順をガイドします。

△ **注意：オペレーティングシステムのセットアッププロセスを中断しないでください。プロセスを中断した場合、コンピューターが使用不能になり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になる恐れがあります。**

 **メモ:** コンピューターのパフォーマンスを最適にするためには、support.dell.com で最新の BIOS とドライブをダウンロードしてインストールすることをおすすめします。

インターネットへの接続 (オプション)

インターネットに接続するには、外付けモデムまたはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービスプロバイダ) が必要です。

外付け USB モデム、または WLAN アダプターがご注文に含まれていない場合は、www.dell.com で購入できます。

2009 年 10 月



0W0R6GA01

DELL™

有線接続のセットアップ

- ダイヤルアップ接続を使用する場合は、電話線を外付け USB モデム（オプション）と壁の電話コネクタに接続してから、インターネット接続をセットアップします。
- DSL またはケーブル（衛星）モデム接続を使用している場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。


有線インターネット接続のセットアップを完了するには、「インターネット接続のセットアップ」の手順に従ってください。

ワイヤレス接続のセットアップ

ワイヤレスインターネット接続を使用する前に、コンピューターをワイヤレスルーターに接続してください。

ワイヤレスルーターへの接続をセットアップするには：

- 1 お使いのコンピューターがワイヤレス接続に対応していることを確認してください。

- 2 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 3 **Start**（スタート） → **Control Panel**（コントロールパネル） → **Network and Sharing Center**（ネットワークと共有センター） → **Connect to a network**（ネットワークへの接続）をクリックします。
- 4 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。居住する国や地域で使用可能なオプションについては、ISP にお問い合わせください。


過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録していない場合は、**インターネット接続**ウィザードを利用すると簡単に登録できます。

インターネット接続をセットアップするには：

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 **Start** (スタート)  → **Control Panel** (コントロールパネル) をクリックします。
- 3 **Network and Sharing Center** (ネットワークと共有センター) → **Set up a new connection or network** (新しい接続、またはネットワークをセットアップします) → **Connect to the Internet** (インターネットへの接続) をクリックします。

インターネットへの接続 ウィンドウが表示されます。

 **メモ:** どの接続タイプを選択すべきかわからない場合は、**選択についての説明を表示します** をクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。

- 4 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Windows 7 基本機能

デスクトップのカスタマイズ


デスクトップをカスタマイズして、アピアランス、解像度、壁紙、スクリーンセーバー、その他デスクトップ機能を変更することができます。

デスクトップをカスタマイズするには：

- 1 デスクトップの何も無い領域で右クリックします。
- 2 **Personalize** (カスタマイズ) をクリックして、**Change the visuals and sounds on your computer** (デザインとサウンドのカスタマイズ) ウィンドウを開き、カスタマイズのオプションを確認します。

新しいコンピューターへの情報の転送


新しいコンピューターへ情報を転送するには：

- 1 **Start** (スタート)  → **Control Panel** (コントロールパネル) をクリックします。
- 2 検索ボックスで **Transfer** (転送) と入力し、次に **Transfer files from another computer** (別のコンピューターからファイルを転送する) をクリックします。
- 3 **Windows Easy Transfer** ウィザードで画面に表示される指示に従ってください。

データのバックアップ

コンピューターのファイルやフォルダーは、定期的にバックアップすることをお勧めします。

ファイルをバックアップするには、次の手順に従います。

- 1 **Start** (スタート)  → **Control Panel** (コントロールパネル) → **System and Security** (システムとセキュリティ) → **Backup and Restore** (バックアップと復元) をクリックします。

- 2 **Set up backup....** (バックアップの設定 ...) をクリックします。
- 3 **Configure Backup** (バックアップの設定) ウィザードの手順に従ってください。

Windows 7 の再インストール

再インストール処理を完了するには、1～2時間かかる場合があります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

Windows 7 を再インストールするには：

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 『オペレーティングシステム』ディスクを挿入します。
- 3 **Install Windows** (Windows のインストール) というメッセージが表示されたら、**Exit** (終了) をクリックします。
- 4 コンピューターを再起動します。

5 DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。



メモ: キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピューターをシャットダウンして操作をやりなおしてください。



メモ: 次の手順では、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピューターはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。

6 起動デバイス一覧が表示されたら、**CD/DVD/CD-RW Drive** をハイライト表示して <Enter> を押します。

7 **CD から起動** するには、任意のキーを押します。
画面の指示に従ってインストールを完了します。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。Printed in China.
Printed on Recycled Paper.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell および DELL のロゴは Dell Inc. の商標です。Microsoft および Windows は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

