

INSPIRON™

מדריך התקנה



INSPIRON™

מדריך התקנה

דגמי DCSLF - I DCSLE

הערות, התראות זהירות ואזהרות

הערה: הערכה מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילותות.

 הטראה: הטראה מצינית נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, וסביר כיצד ניתן למנוע את הבעה.

! אזהרה: "ازהרה" מצינית אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

אם רכשת מחשב Dell™ n Series מתייחסות במסמך זה למערכות ההפעלה Microsoft® Windows® או Linux®.

המידע במסמר זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2009 Dell Inc.

כל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשות בכתב מ- Dell Inc.

יתכן שיישנה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לשויות הטעונות לבועלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מזנזרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

תוכן עניינים

פתרונות בעיות	פתרונות בעיות
23	23
בעיות רשת	בעיות רשת
25	25
בעיות חשמל	בעיות חשמל
26	26
בעיות זיכרון	בעיות זיכרון
27	27
נעילות ובעיות תוכנה	נעילות ובעיות תוכנה
30	30
שימוש בכלי תמייה	שימוש בכלי תמייה
30	30
מרכז התמיכה של Dell	מרכז התמיכה של Dell
31	31
קוד צפוף	קוד צפוף
32	32
הודעות מערכת	הודעות מערכת
Hardware Troubleshooter	Hardware Troubleshooter
34	34
החותמה)	החותמה)
34	34
Dell Diagnostics	Dell Diagnostics
37	37
אפשרויות הגדרת מערכת	אפשרויות הגדרת מערכת
38	38
恢復	恢復
39	39
Dell Factory Image Restore	Dell Factory Image Restore
התקנת מחשב ה- Inspiron השולחני	
שלר	שלר
לפני התקנת המחשב	לפני התקנת המחשב
5	5
מתוך את הרגליים המיצבות	מתוך את הרגליים המיצבות
6	6
חבר את הצג	חבר את הצג
7	7
חבר את המקלדת ואת העכבר	חבר את המקלדת ואת העכבר
9	9
חבר את כבל הרשת (אופציונלי)	חבר את כבל הרשת (אופציונלי)
10	10
חבר את כבלי החשמל לצג ולמחשב שלר	חבר את כבלי החשמל לצג ולמחשב שלר
11	11
התקנת Windows Vista	התקנת Windows Vista
12	12
התחברות לאינטרנט (אופציונלי)	התחברות לאינטרנט (אופציונלי)
שימוש במחשב Inspiron השולחני	
שלר	שלר
מאפייני תצוגה חזיתית	מאפייני תצוגה חזיתית
16	16
מאפייני תצוגה גב המחשב	מאפייני תצוגה גב המחשב
18	18
תוכנות התוכנה	תוכנות התוכנה
20	20

התקנה חדשה של מערכת הפעלה	40
קבלת סיווג	42
תמייה טכנית לשירות לקוחות	43
<i>DellConnect™</i>	43
שירותים מקוונים	44
Automated Order-Status Service (שירותי מצב הזמנה אוטומטי)	45
מודיע על מוצר	45
הזרת פריטים לתיקון במסגרת האחוריות או לקבלת זיכוי	46
לפני שתתקשר	47
יצירת קשר עם Dell	48
איתור מידע ומשאבים נוספים	50
מפורט	52
נספח	57
הודעה על מוצר של Macrovision	57
אינדקס	58

התקנת מחשב ה- Inspiron™ השולחני שלך

לפני התקנת המחשב

בעת מיקום המחשב, ודא שאתה מסוגל גישה קלה למקור חשמל, ואוורור מתאים ומשטח ישר שעליו יונח המחשב.


הגבלת זרימת האוויר אוולה לגרום להתחממות יתר של המחשב. כדי למנוע התחומות יתר, הקפד להשאיר מרוחה של לפחות 10.2 ס"מ (4 אינץ') בצדיו האחורי של המחשב ומרוחה של לפחות 5.1 ס"מ (2 אינץ') בכל הצדדים האחרים. לעולם אל תמকם את מחשבך בחלל סגור, כגון ארון או מגירה, כשהוא פועל.

סעיף זה מספק מידע אודות התקנת מחשב שולחני Inspiron 535s/537s/545s/546s להיקף.

 **ازהרה:** לפני שתתחליל לבצע הליך כלשהו במחשב שברשותך. למידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בנושא בטיחות, עיין בדף הבית **Regulatory Compliance** בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

מתוך את הרגליים המיצבות

כשהמחשב מונח כלפי מעלה, הרם בזיהירות את החלק האחורי של המחשב וסובב את הרגליים המיצבות כלפי חוץ. הרגליים המוארכות מבטיחות יציבות מערכת מרבית.




התקנת מחשב ה- Inspiron™ השולחני שלך

- מחבר VGA נושא רק שתי אותות וידאו עבו
התקני תצוגה, כגון צגים ומרקנים.

לחבר באמצעות מחבר VGA

חבר את הצג באמצעות כבל VGA (בעל מחברים
כחולים בשני הקצוות).



חבר את הצג

המחשב שלך כולל מחבר משלב וידאו VGA ניתן
להשתמש במחבר זה כדי לחבר את הצג.

הערה: יתכו שמחבר DVI או HDMI זמין
במחשב שלך אם רכשת בנפרד כרטיס מסך
אופציוני.

יש להתייחס לטבלה הבאה בעת זיהוי המחברים
של הצג והמחשב כדי לבחור את סוג המחבר בו
תשימוש.


		VGA
		HDMI
		DVI

יש לחבר את הצג באמצעות מחבר VGA, מחבר
ה-HDMI, או מחבר ה-DVI.

- מחבר ה-HDMI הוא מחבר דיגיטלי בעל ביצועים
מעולים הנושא אותן וידאו ושמע עבור התקני
תצוגה כגון טלוויזיות וציגים בעלי רמקולים
משולבים.

חבר באמצעות מחבר ה-DVI


אם הצג שלך כולל מחבר VGA, השתמש בכבל VGA (בעל מחברים כחולים בשני הקצוות) הכלול מתאים בין VGA ו-DVI.




הערה: ניתן לרכוש מתאם בין DVI ו-HDMI באמצעות אתר Dell בכתבת www.dell.com.

חבר באמצעות מחבר ה-HDMI

אם הצג שלך כולל מחבר DVI, השתמש בכבל DVI (בעל מחברים לבנים בשני הקצוות) הכלול מתאים בין HDMI ו-DVI.



הערה: ניתן לרכוש מתאם בין HDMI ו-DVI באמצעות אתר Dell בכתבת www.dell.com.



חבר את המקלדת ואת העכבר


השתמש במחברי-USB הנמצאים בלוח האחורית של המחשב כדי לחבר מקלדת ועכבר USB.

 **הערה:** המיקום המדויק של המחברים עשוי להיות שונה מהמיקום המוצג.


אין צורך בחיבור רשת כדי לסייע את התקנת המחשב, אך אם יש ברשותך רשת קיימת או חיבור אינטרנט באמצעות כבל (כגון כבל מודם ביתי, או שקע Ethernet), ניתן לחבר כעת. השתמש רק בכבלי Ethernet (מחבר RJ11). אל תחבר כבל טלפון (מחבר RJ11) אל תוך מחבר הרשת. כדי לחבר את המחשב לרשת או להתקין פס-רחב, חיבור קצר אחד של כבל הרשת ליציאת רשת או להתקין פס-רחב. חיבור את הקצה השני של כבל הרשת למחבר המתאים לרשת בלוח האחורי של המחשב. נקישה מצינית כי כבל הרשת מחובר היטב.

חבר את כבל הרשת (אופציוני)

 **הערה:** המיקום המדויק של המחברים עשוי להיות שונה שונות מהתמונה המוצגת.



חבר את כבלי החשמל לצג ולמחשב לחץ על לחצן הפעלה של המחשב והצד שלך.



התחברות לאינטרנט (אופציוני)

 **עזרה:** ספק שירותי אינטרנט (ISP)

והצעותיהם משתנים ממדינה למדינה.

כדי להתחבר לאינטרנט, נדרש מודם או חיבור רשת חיצוני וכן ספק שירותי אינטרנט (ISP). ספק השירות יציג אחת או יותראפשרויות החיבור הבאות לאינטרנט:

- חיבור DSL המספק גישה לאינטרנט מהיר דרך קו הטלפון הקיים או שירות טלפון סלולי.
- באמצעות חיבור DSL, באפשרות לגשת לאינטרנט ולהשתמש בטלפון באותו קו בו-זמנית.
- חיבור מודם כבלים המספקים גישה-מהירה לאינטרנט באמצעות חיבור הטלוויזיה בכבלים המקומיות.
- חיבור מודם לוין המספקים גישה לאינטרנט מהיר דרך מערכת הטלוויזיה בלבד.
- חיבור התקשרות בחיבור המספקים גישה לאינטרנט באמצעות קו טלפון. התקשרות-בחיבור איטית במידה ניכרת מאשר חיבור DSL או מודם כבלים (או לוין). במחשב שלך אין מודם משולב. יש להשתמש במודם USB אופציוני, לחיבור עבור מחשב זה.

התקנת Windows Vista®

להתקנת Windows Vista בפעם הראשונה, בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך. חובה לבצע שלבים אלה והם עשויים להימשך עד 15 דקות.

המסכים ינחו אותך לאורק מספר הליכים, לרבות הסכמה לתנאי הרישוי, הגדרת העדפות והגדירה של חיבור אינטרנט.

 **התראה:** אין להפריע לתהליך ההתקנה של מערכת הפעלה. הפרעה עלולה לגרום לכך שהמחשב יהפוך לבטטי שימוש.

הגדרת חיבור אינטרנט קווי

אם אתה משתמש בהתקשרות בחו"ג, לחבר את קו הטלפון למחבר המודם החיצוני מסוג USB (אופציונלי) ולשקע הטלפון בקיר, לפני הגדרת החיבור לאינטרנט. אם אתה משתמש בחיבור מודם DSL או כבליים/לוויין, פנה לספק השירות או לחברת הטלפון הסולריי לקבלת הוראות התקנה.

הגדרת חיבור אלחוטי

לפני שתוכל להשתמש בחיבור אינטרנט אלחוטי, עליך להתחבר אל הנטב האלחוטי. להגדרת החיבור לנטב האלחוטי:

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.

2. לחץ עלהתחל ←התחבר אל .

3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך להשלמת ההתקנה.

- חיבור LAN אלחוטי (WLAN) המספקים גישה לאינטרנט באמצעות טכנולוגיית WiFi 802.11 ניימית. חיבור LAN אלחוטי מצליכים רכיבים פנימיים אופציונליים שנייה, או שלא ניתן, להתקין אותם במחשב שלך בהתאם להחלטות שנעשו בעת הרכישה.

 הערה: אם מודם USB חיצוני או מתאם WLAN לא נכלל בהזמנה המקורית, ניתן לרכוש את הפריט מ-Dell באמצעות האתר www.dell.com

 **עזרה:** הנה את המידע מספק השירות בהישג יד. אם אין לך ספק שירות, אשי**p>Connect to the Internet**

1. שומר וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.

2. לחץ עלתחלן  לוח הבקשה.

3. תחת **Network and Internet** (רשת **Connect to the Internet**, לחץ אינטרנט), לחץ **Internet** (התחבר לאינטרנט).

החולון Connect to the Internet מופיע.

4. לחץ על **Broadband** (פס רחוב) או **Dial-up** (חיווג), בהתאם לאופן שבו ברצונך להתחבר:

–**Broadband** (פס רחוב) אם אתה משתמש בחיבור DSL, במודם לווייני, במודם כבליים או בחיבור בטכנולוגיית האלחותית Bluetooth®.

–**Dial-up** (חיווג) אם תשתמש בחיווג באמצעות מודם USB אופציוני או ב-ISDN.

הגדרת חיבור האינטרנט

כדי להגדיר חיבור אינטרנט עם קיזור שולחן עבודה קיים לשופק שירות:

1. שומר וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.

2. לחץ פעמיים על סמל ספק האינטרנט בשולחן העבודה של Microsoft® Windows®.

3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה.


אם בשולחן העבודה לא מופיע סמל של ספק שירותי אינטרנט או אם ברצונך להגדיר חיבור אינטרנט עם ספק שירותי אינטרנט אחר, בצע את הפעולות במקטע הבא.

 **עזרה:** אם אין לך מצליח להתחבר לאינטרנט אך התחברת בעבר בהצלחה, "יתכן שיש בעיה אצל ספק השירות. פנה אל ספק השירות כדי לבדוק את מצב השירות, או נסה להתחבר שוב במועד מאוחר יותר.

-  **הערה:** אם איןך יודע באיזה סוג של חיבור
לבחור לחץ **Help me choose** (עזרה לי
לבחור) או צור קשר עם ספק האינטרנט.
- 5. עיקוב אחר ההוראות על המסך והשתמש בפרט
הגדרות שסיפק לך ספק השירות כדי להשלים
את ההגדלה.

שימוש במחשב "Inspiron" השולחני שלך

מאפייני תצוגה חזיתית




למחשב שלך מוחווים ולחכניים המספקים מידע
ומאפשרים לך לבצע שימושות פשוטות. המחבריים
שלו של המחשב שלך מספקים את האפשרות לחבר
התקנים נוספים.

- 5  **מחבר אוזניות** — מתחבר לאוזניות.
- 6  **נורית פעילות כונן קשיח** — נורית פעילות הכונן הקשיח דלוק כאשר המחשב קורא או כותב נתונים לכונן הקשיח.
- 7  **מחבר מיקרופון** — מתחבר למיקרופון עבור קול, או לקבלת שמע עבור שמע.
- 8  **ЛОЧ CONN אופטי** — לוח זה מכוסה את הconn האופטי. השתמש בכונן האופטי להפעלת תקליטור™ CD/DVD/Blu-ray Disc.
- 9  **לחץ פליטה לוח כונן אופטי** — לחץ לפתיחה או סגירה של הconn האופטי.
- 1  **לחץ פליטה כונן FlexBay** — לחץ לפתיחה לוח כונן FlexBay.
- 2  **ЛОЧ CONN FlexBay** — תומך בקורה כרטיסי מדיה או כונן קשיח נוסף.
- 3  **לחץ מתחם** — מכבה ומפעיל את המחשב בעת לחיצה. הנורית במרכז לחוץ זה מצינית את מצב צrichtת החשמל:
 - **לבן קבוע** — המחשב נמצא במצב מופעל.
 - **כתום מהbabב** — יתכן ויש בעיה בלוח המערכת.
 - **כתום קבוע** — המחשב נמצא במצב השהייה.
 - **נורית ההפעלה כבוייה** — המחשב כבוי או אינו מקבל חשמל.
- 4  **ЛОЧ USB 2.0 מחברים (2)** — מתחבר להתקני USB כגון זיכרונות ניידים, מצלמות דיגיטליות ונגני MP3.

מאפייני תצוגה גב המחשב

- 1** **מחבר מתח** — לחיבור כבל מתח. התצוגה עשויה להשתנות.
- 2** **מתק בחירת מתח צפוני** — לבחירת דירוג המתח.
- 3** **נורה אבחנתית של ספק כוח** — מצין את זמינות המתח עבור ספק הכוח.
 - אור ירוק — מתח זמין עבור ספק הכוח.
 - ללא אור — מצין שמתוך עבור ספק הכוח אין זמין או שאין ספק הכוח אינו פועל.
- 4** **חריצי כרטיס הרחבה** — גישה למחברים עבור כל כרטיסי PCI ו-PCI Express MOTAKNIM.
- 5** **מחברי לוח אחורי** — חיבור USB, שמע והתקנים אחרים למחבר המתאים.



נורית פעילות הרשות מהבהבת
כאשר המחשב משדר או מקבל
נתונים. תעבורת רשות בנפח גבוה
עשיה לגרום לנורית זו להיראות
דולקת באופן קבוע.

 **מחבר צליל היקפי שמאל/ימין (כיסף)** — מתחבר לרמקולי צליל היקפי.

 **מחבר צליל היקפי שמאל/ימין (שחור)** — מתחבר לרמקולים רבים.

 **מחבר רמקול מרכזי/צלילים נמוכים (כתום)** — מתחבר לרמקולים של צלילים נמוכים.

 **מחבר מיקרופון (ירוד)** — מתחבר למיקרופון עבור הכנסתת קול או שמע לתכנית צליל או טלפון.

מחברי הלוח האחורי

 **הערה:** יתכן שמחברי לוח אחורי מסוימים אינם זמינים במחשב שלך. לפרטים, ראה "מפורט" בעמוד 52.

 **ו- מחבר וידאו VGA** — מתחבר לצג. במחשבים עם כרטיס וידאו, השתמש במחבר שעל הכרטיס.

 **מחבר וידאו HDMI** — מתחבר לצג. במחשבים עם כרטיס וידאו, השתמש במחבר שעל הכרטיס.

 **USB 2.0 מלברים (4)** — מתחבר להתקני USB, כונן עכבר, מקלדת, מדפסת, כונן חיצוני או נגן MP3.

 **מחבר רשת ואור** — מחבר את המחשב לרשת או להתקן פס-רחב.

תוכנות התוכנה

 **הערה:** לקבלת מידע נוסף אודות התוכנות המთוארכות בסעיף זה, עיין ב-*Dell Technology Guide* הזרמין בكون הקשיח שלך או באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com.

프로그램ות ותוכנות

באפשרות להשתמש במחשב שלך כדי ליצור מיצגות, חוברות, כרטיסי ברכה,علונים וגליונות אלקטרוניים. כמו כן, אפשרותך לעורר ולהציג תמונות וצלומים דיגיטליים. בדוק בהזמנת הרכש שלך אילו תוכנות מותקנות במחשב שלך.

לאחר ההתחברות לאינטרנט, אפשרותך לגשת לאתר אינטרנט, להגדיר חשבון דואר אלקטרוני, להעלות ולהוריד קבצים ועוד.

בידור ומולטימדיה

באפשרות להשתמש במחשב כדי לצפות בוידאו, לשחק במשחקים, ליצור תקליטורים משלך, להאזין למוזיקה ולתchanות רדיו. יתכן והcorn האופטי שלך תומך בתסדיי מדיה רבים ובכללם תקליטורים, תקליטורי Blu-Disc (אם האופציה נבחרה בעת רכישה) ותקליטורי DVD.

 **מחבר יציאה (ירוק)** — מתחבר לאוזניות ורמקולים בעלי מגברים מושלבים.

 **מחבר כניסה (כחול)** — מתחבר להתקנים כגון קלטות או נגני תקליטורים.

התאמת אישית של הגדרות צריכת האנרגיה

באפשרות להשתמש באפשרויות צריכת החשמל במערכות הפעלה שלך כדי להגדיר את התצורה של הגדרות צריכת החשמל במחשב. Microsoft® Vista® Windows מספקת שלוש אפשרויות כבירת מחדל:

- **Balanced**(מאזון) — אפשרות צריכת חשמל זו מציעה ביצועים מלאים בעת הצורך וחיסכון בחשמל בזמן חוסר פעילות.
- **Power saver**(חיסכון בחשמל) — אפשרות צריכת חשמל זו חסכת חשמל במחשב על-ידי הפעחת ביצועי המערכת כדי להשיג ניצול מרבי של ח'י המחשב ועל-ידי הפחיתה של כמות האנרגיה שצורך המחשב במהלך ח'יו.
- **High performance**(ביצועים גבוהים) — אפשרות צריכת חשמל זו מספקת את רמת ביצועי המערכת הגבוהה ביותר במחשב, על-ידי התאמת מהירות המעבד לפעלויות שלך ועל-ידי מיטוב ביצועי המערכת.

באפשרות להורד או להעתיק קובץ תמונות וידאו מהתקנים ניידים, כגון מצלמות דיגיטליות וטלפונים סולריים. ישומי תוכנה אופציונליים מאפשרים לך לארגן וליצור קובץ מודיקה וידאו שאתה ניתן להקליט על-גבי דיסק, לשומר במכשירים ניידים כגון נגן MP3 והתקני כף יד לבדור, או להפעיל ולהציג שירותים במכשירי טלפונייה, מקרןים וציוד קולנוע ביתי המחברים למחשב.

התאמת אישית של שולחן העבודה

באפשרות להתאים אישית את שולחן העבודה כדי לשנות את המראה, הרוחולציה, הטעט, שומר המספר ועוד על-ידי גישה לחלון **Personalize appearance and sounds** (התאמ אישית מראה וצלילים).

- כדי לגשת לחלון מאפייני התצוגה:
1. לחץ באמצעות לחץ העבר הימני במקום ריק בשולחן העבודה.
 2. לחץ על **Personalize** (התאמ אישית), כדי לפתוח את החלון **Personalize appearance and sounds** (התאמ אישית מראה וצלילים) כדי ללמידה עוד אוזות אפשרויות התאמת אישית.

גיבוי הנתונים

מומלץ לבצע גיבוי מזמן של הקבצים והתיקיות
במחשב שלך. כדי לגבות קבצים:

1. העבר קבצים ו-  הגדרות.
2. לחץ **Back up files** (גיבוי קבצים) או **Back up computer** (גיבוי מחשב).
3. לחץ **Continue** (המשך) בתיבת הדיו-שים
User Account Control (בקורת חשבון
משתמש) ובצע את ההוראות באשף **Files** (גיבוי קבצים).

פתרונות בעיות

בעיות רשת

חיבורים אלחוטיים

אם החיבור לרשת נעלם — הנתב האלחוטי במצב לא מקוון או שהרשות האלחוטית מנוטרת במחשב.

- בדוק את הנתב האלחוטי כדי לוודא שהוא מופעל ומחובר למקור הנתונים שלך (מודם כבילים או רכזת רשת).
- צור מחדש את החיבור לננתב האלחוטי:
 - a. שמוך וסגורו את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.
 - b. לחץ על  ← התחבר אל.
 - c. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

סעיף זה מספק מידע אודוט פתרון בעיות למחשב שלך. אם אין אפשרות לפתור את הבעיה באמצעות ההנחיות הבאות, ראה "שימוש בכלים תמייה" בעמוד 30 או "יצירת קשר עם Dell" בעמוד 48.

! אזהרה: רק אנשי שירות מוסמכים רשאים להסיר את מכסה המחשב. עיין ב-*Service Manual* (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com לקבלת הוראות מתקדמות לשירות ופתרון בעיות.

! אזהרה: לפני העבודה בחולק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בןושא בטיחות המצורף למחשב. למידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בןושא בטיחות, עיין בדף הבית המומלצות בןושא בטיחות, www.dell.com/regulatory_compliance

נורית פעילות רשות

- אוור צהוב מהבהב — מצבן פעילות ברשת.
- כבוי(אין או) — מצבן שאין פעילות ברשת.

הערה: נורית שלמות הקישור שלל מחבר הרשות מיועדת לחיבור הלקוח בלבד.
- נורית שלמות הקישור לא מספקת מידע אודוטה מצב החיבורים האלחוטיים.

חיבורים קווים

- אם החיבור לרשת נעלם — לקבל הרשות רופף או פגום.
- בדוק את הצלב כדי לוודא שהוא מחובר ולא פגום.

נוריות שלמות הקישור ופעילות הרשות שלל מחבר הרשות המשולב מאפשרות לך לוודא שהחיבור פועל ולספיק מידע אודוטה המצביע:

נורית תקינות קישור

- אוור ירוק — מצבן חיבור טוב בין רשת - 10/100 Mbps לבין המחשב.
- כבוי (אין או) — המחשב אינו מזזה חיבור פיזי לרשת.

אם נורית הפעלה דולקת בלבד קבוע והמחשב

אינו מגיב — יתכן שהציג אינו מחובר או שאין Dolok. ודא שהציג מחובר כנדרש ולאחר מכן כבוי את הצג והדליך שנית.

אם נורית הפעלה מאירה בכתום קבוע —

המחשב נמצא במצב השהייה. הקש על מקש במקלדת, הzz את המצביע במקלדת העקביה או בעבר מוחבר, או לחץ על לחץ הפעלה כדי מחדש את הפעלה הרגילה.

אם נורית הפעלה מהבהבת בכתום — המחשב

מקבל חשמל, אך יתכן שהתקן כלשהו אינו פועל באופן תקין או שמוון בצורה לא נכונה. יתכן שהיא עלייה להסיר את מודולי זיכרון ולאחר מכן להתקין אותם מחדש (לקבלת מידע אודות הסרה והחלפה של מודולי זיכרון, עיין ב-[מדריך השילוח](http://support.dell.com) באתר support.dell.com Dell התמיכה של).

בעיות חשמל

אם נורית הפעלה כבוייה — המחשב כבוי או אינו מקבל חשמל.

- חבר חדש את כבל החשמל למחבר החשמל במחשב ולשקע החשמל.

• אם המחשב מחובר למפצל חשמל, ודא שcanfel החשמל מחובר לשקע חשמל והוא מופעל. נוסף על כך, עקוף התקנים לשmirת מתח, מפצל, שקעים וכבלים מאריכים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב בהלכה.

- ודא ששקע החשמל תקין. לשם כך חבר לו מקשר אחר, כגון מנורה.

• ודא שהנורית האבחנתית של ספק הכוח הנמצאת עלגב המערכת דולקה. אם הנורית כבוייה, יתכן שקיימת בעיה עם ספק הכוח אוobel המתה.

בעיות זיכרון

אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון —

- שומר וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות שאין משתמש בהן כדי לבדוק אם הדבר פותר את הבעיה.
- בדוק בתיעוד התוכנה מהן דרישות הזיכרון המינימליות. במידת הצורך, התקן זיכרון נוסף (עין ב-מדריך השירות באתר התמיכה של Dell ב-support.dell.com).
- הכנס היטב את מודולי הזיכרון (עין ב-מדריך השירות באתר התמיכה של Dell ב-support.dell.com) כדי להבטיח שהמחשב יתקשר בהצלחה עם הזיכרון.

אם אתה נתקל בהפרעה שמשבשת קליטה

במחשב — אוט לא רצוי גורם להפרעה על-ידי שיבוש או חסימה של אותן אותן אחרות. כמה מהנסיבות האפשריות להפרעות הן:

- כבלים מאricsים של חשמל, מקלדת ועכבר.
- התקנים רבים מדי מחוברים לאותו מפצל חשמל.
- מספר מפצל אחד עיקרי מחוברים לאותו שקע חשמל.

נעילות ובעיות תוכנה

אם המחשב אינו פועל — ודא שכלל החשמל מחובר היטב למחשב ולSKU החשמל.

אם תוכנית מפסיקה להגיב — סיים את פעולת התוכנית:

1. הרקש בו-זמןית <Ctrl><Shift><Esc>.
2. לחץ **Applications** (ישומים).
3. לחץ על התוכנית שאינה מגיבה.
4. לחץ **End Task** (סיים משימה).

אם תוכנית קורשת שוב ושוב — עיין בטייעוד התוכנה. במקורה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

 הערה: בדרך כלל, תוכנות כוללות הוראות התקינה בטייעוד או בתקליטור המצורפים אליהן.

אם אתה נתקל בעיות זיכרון אחרות —

- הקפד לבצע את הנהניות להתקנת זיכרון (עיין ב-מדריך השירות באתר התמיכה של Dell support.dell.com ב-).
- בדוק אם מודול הזיכרון תואם למחשב שלך. המחשב שברשותך תומך בזכרון DDR2. לקבלת מידע נוסף אודות סוג הזיכרון הנתמך על-ידי המחשב, ראה "מפרטים" בעמוד 52.
- הפעיל את תוכנית האבחון של Dell (ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 34).
- הכנס הייטב את מודולי הזיכרון (עיין ב-מדריך השירות באתר התמיכה של Dell ב- support.dell.com) כדי להבטיח שהמחשב יתקשר בהצלחה עם הזיכרון.

2. במסך הפתיחה, לחץ **Next**(הבא).
 3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.
- אם אתה נתקל בעיות תוכנה אחרות —**
- גבה את הקבצים שלך מיד.
 - השתמש בתוכנית לסריקות וירוסים כדי לבדוק את הדיסק הקשיח או התקליטורים.
 - שומר וסגור קבצים ותוכניות וכבה את המחשב באמצעות תפריט **Start**  (התחל).
 - עיין בתיעוד התוכנה או פנה לצוון התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות:
 - ודא שהתוכנית תואמת למערכת הפעלה המותקנת במחשב.
 - ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד התוכנה.
 - ודא שהתוכנה הותקנה ותוצרתה הוגדרה כהלאה.

אם המחשב מספיק להגביל או שמסך כחול מופיע —

התראה: נתונים עלולים להיבבד אם אין מצליך לבצע כיבוי של מערכת הפעלה.

אם אין מצליך לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחץ הפעלה במשך 8 עד 10 שניות לפחות, עד לכיבוי המחשב. לאחר מכן, הפעל מחדש את המחשב.

אטומכמיה מיעדת לגרסה קודמת של מערכת הפעלה Microsoft® Windows®

הפעל את אשף תאימות התוכניות. אשף תאימות התוכניות מגדר את התכורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לسابיבות שאין מערכות הפעלה **Windows Vista®**.

1. לחץ בקראה ← לוח בקראה ← תכניות ←
השתמש בתוכנית ישנה יותר עם גרסה זו
של Windows

פתרונות בעיות

- ודא שמנהל התקנים אינם מתנגדים עם התוכנית.
- במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

שימוש בכלים תמיינה

מרכז התמיכה של Dell

האתר של Dell Support Center מסיע לך לאתר את השירותים, התמיכה והמידע הספציפי-למערכת הנחוצים לך. לקבלת מידע נוסף אודות Dell Support Center ואודות כל השירותים הזמינים, לחץ על הלשונית **Services** (שירותים) בכתובת support.dell.com.



לחץ על סמל בשורת המשימות כדי להפעיל את היישום. דף הבית מספק קישורים עבור גישה אל:

- עזרה עצמית (פתרונות בעיות, אבטחה, ביצועי מערכת, רשת/אינטרנט, גיבוי/恢復 ו**Windows Vista®**)

• התראות (התראות של תמיכה טכנית רלוונטיות למחשב שלך)

• סיעור של Dell (תמיכה טכנית עם **DellConnect™**, שירות לקוחות, הדרכה וערכות

לימוד, עזרה מסווג "כיצד לבצע" עם on Call™ וכן סריקה מקוונת עם PCCheckUp (PC)

- אודות המערכת שלך (תיעוד המערכת, מידע בנוגע אחריות, מידע על המערכת, שדרוגים ובאיירים)

בחלק העליון של דף הבית של Dell Support Center מוצג מספר הדגמים של המחשב猾רשותך. יחד עם-tag השירותים וקוד השירות המהיר.

לקבלת מידע נוסף אודות מרכז התמיכה של Dell, עיין ב-*Dell Technology Guide* (בIRON) בIRON, הקשיך או באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com

⚠️ **اذירה: כדי למנוע סכנת התחלימות, חתך תנועת הבני מאוחר, או פיצעה בלתי צפוייה אחרת, נתקן תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת המכסה.**

- שלושה צפופים — כשל אפשרי של לוח-**
 - פונה אל Dell** (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48).
 - ארבעה צפופים — כשל קרייה/כתיבה ב-RAM**
 - וודא שאין דרישות מיוחדות למיקום מודול/מחבר זיכרון (עיין ב-*Service Manual* (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתבoted support.dell.com).
 - וודא שמודולי הזיכרון שאתה מתקן תואמים למחשב שלך.
 - אם הבעיה נמשכת, פונה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48).
- חמשה צפופים — כשל שעון/זמן/אמת החילוף את הסוללה.**
- ששה צפופים — כשל מבחן OS/BIOS של הוידיאו**
 - פונה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48).
- שבעה צפופים (es535s/545s CPU Failure בלבד)**
 - פונה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48).

קוד צפוף

המחשב שלך עשוי להשמיע קוד צפוף חוזר בעת הפעלה כדי לסייע לך בפתרון בעיות כאשר לא ניתן להציג הודעות שגיאה.

 **הערה:** להחלפת חלקים, עיין ב-*Service Manual* (מדריך השירות) שבאתר התמיכה של Dell בכתבoted support.dell.com.

צפוף אחד — כשל סיכון ביקורת BIOS

- כשל אפשרי של לוח אם.

פונה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48).
שני צפופים — לא אחר RAM

- הסר את מודולי הזיכרון, התיקן מחדש מודול אחד והפעיל מחדש את המחשב. אם המחשב נדלק כרגע, התיקן מחדש כל מודול עד שתזהה מודול פגום, או התיקן מחדש את כל המודולים ללא הודעה שגיאה.

- אם זמין, התיקן במחשב מודול זיכרון תקין מאותו סוג הקיטים במחשב.

- אם הבעיה נמשכת, פונה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48).

הודעות מערכת

אם ישנה בעיה או שגיאה במחשב שלך, הוא עשוי להציג 'הודעת מערכת' שתסייע לך לזהות את הגורם ואת הפעולה הדרושה לפתרון הבעיה.

 **עזרה:** אם ההודעה שקיבלת אינה מופיעה בדוגמאות הבאות, עיין בתיעוד של מערכת הפעלה או של התוכנית שאotta הפעלת אשר ההודעה הופיעה. לחילופין, ניתן לעיין ב-*Service Manual* (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com או עיין בסעיף "פניה אל Dell" בעמוד 48 לקלט סיעוד.

Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [חחחח] (ניסיונות קודמים לאתחול המערכת נכשלו בנקודות הבדיקה [חחחח]). Lösung bei Fehler
בעיה זו, אנא רשום את נקודת הבדיקה וננה אל **Support** (תמיכה) של Dell — המחשב נכשל בהשלמת שגרת האתחול שלוש פעמים ברציפות עקב אותה שגיאה, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48 לקלט סיעוד).

(שגיאה בסכום ביקורת CMOS checksum error)

של CMOS) — כשל אפשרי שלلوح האם או סוללת RTC חלשה. דרוש החלפת סוללה מטבח. לחילופין, ניתן לעיין ב-*Service Manual* (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com או עיין בסעיף "פניה אל Dell" בעמוד 48 לקלט סיעוד.

(כשל מאוורר CPU) — אירע בשל במאוורר ה-CPU. דרוש החלפת מאוורר CPU. *Service Manual* (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com

Hard-disk drive failure (כשל כונן קשיח) — כשל אפשרי בכונן דיסק קשיח במהלך POST (בדיקות עצמאיות בהפעלה) של כונן הדיסק הקשיח, (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48 לקלט סיעוד).

(כשל קריית כונן קשיח) — כשל אפשרי בכונן דיסק קשיח במהלך בדיקת אתחול של כונן הדיסק הקשיח, (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48 לקלט סיעוד).

Keyboard failure (כשל מקלדת) - החלף את המקלדת או בדוק את הcabbel לאיתור חיבור רופף.

לחבר את התקן ה-USB, או אם התקן שלא כולל שני כבלי USB, לחבר את שניהם.

שים לב - מערכת הבקרה העצמית של הcornoon הקשיח דיווחה שפרטן עבר את טווח הפעלתו הרגיל. Dell ממליצה שתגבה את הנתונים שלך בקביעות. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (פרטן מחוץ לטווח עשוי להצביע על בעיה אפשרית בכונן הקשיח) — שגיאת S.M.A.R.T, של אפסרי בכונן הדיסק הקשיח. ניתן להפעיל ולהשבית תוכנה זו בהגדרות ה-BIOS (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48 לקבלת סיעוד).

(**No boot device available** אין התקן אתחול זמין) — אין מחייה שניתנת לאתחול בכונן הקשיח, בכונן הקשיח רופף, או שלא קיים התקן הנitin לאתחול.

- אם בכונן הקשיח הוא התקן אתחול שלך, ודא שהכבלים מחוברים כהלכה, שהcornoon מותוקן כהלכה ושהוא מוחולק למיחסות כהתקן אתחול.

- היכנס להגדרות המערכת ודא שנתוני Service Manual (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com.

(**No timer tick interrupt** אין פסיקה לתקתקות קווצב זמן) — יתכן ושבב עלلوح האם אין מתפקיד או כשל שלلوح אם (ראה Service Manual (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com או support.dell.com עין-ב-יצירת קשר עם Dell" בעמוד 48 לקבלת סיעוד).

(**USB over current error** USB over current error ב-USB) — נתק את התקן ה-USB. התקן ה-USB שלא רזוק לאספקת חשמל גבואה יותר כדי לפעול באופן תקין. השתמש במקור חשמל חיצוני כדי

תוכנית אבחון Dell

אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" עמוד 27 והפעל את תוכנית האבחון של Dell, לפני שתפנה אל Dell בבקשת לסייע טכני.

 מומלץ להדפיס הליכים אלה לפני שתתחל.
הערה: תוכנית האבחון של Dell פועלת רק במחשבים Dell.

 הערה: המדייה *Drivers and Utilities* (מנהל, *Manual* ותוכניות שירות) היא אופציונלית ועשוי שלא להיות מצורפת למחשב שברשותך.

יעין בסעיף הגדרת מערכת *Service Manual* (מדריך השירות), כדי לעיין במידע התצורה של המחשב ולודודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בתוכנית הגדרת המערכת ופועל.

הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח או מהתקליטור *Drivers and Utilities* (מנהל, *Manual* והתקנים ותוכניות שירות).

Hardware Troubleshooter (פותר בעיות החומרה)

אם התקן אינו מזוהה במהלך הגדרת מערכת הפעלה או מזוהה אך תצורתו מוגדרת בזיכרון **Hardware Troubleshooter** (פותר בעיות החומרה) כדי לפתר את בעית אי התאמיות. להפעלת Hardware Troubleshooter (פותר בעיות החומרה):

1. לחץ  **Help and Support** ← עזרה (Help and Support) ותמיינה.

2. הקלד hardware troubleshooter (פותר בעיות החומרה) בשדה החיפוש והקש <Enter> כדי להתחילה את החיפוש.

3. בຕוצאות החיפוש, בחר באפשרות המתארת בזורה הטובה ביותר את הבעיה ובצע את שלבי הפטרון הנדרשים.

4. הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell ממחיצת תוכנית האבחון בדיסק הקשיח.

הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities (מנהל התקנים ותוכניות שירות)

1. הכנס את התקליטור *Drivers and Utilities* (מנהל התקנים ותוכניות שירות) לכונן.

2. כבה והפעל מחדש את המחשב. כאשר הלוגו של DELL מופיע, הקש מיד על <F12>.

 הערה: אם תמתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת הפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft® Windows®, ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית.

 הערה: השלבים הבאים משנים את רצף התחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יתחול בהתאם להתקנים שציינו בתוכנית הגדרת המערכת.

3. כאשר רשימת ההתקנים של התחול מופיעה, בחר **CD/DVD/CD-RW** והקש <Enter>.

הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח
תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בconeן הקשיח, המיועדת לתוכנית השירות.

 הערה: אם המחשב אינו מציג תמונה מסך, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48.

1. ודא שהמחשב מחובר לשקע חשמל שיודיע לך שהוא תקין.

2. הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב.

3. כאשר מופיע הלוגו של **DELL™**, הקש מיד על <F12>. בחר **Diagnostics**(אבחון) מתפריט התחול והקש <Enter>.

 הערה: אם תמתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת הפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft® Windows®, ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית.

 הערה: אם מופיעה הודעה המציינת כי לא נמצא מחיצה של תוכנית שירות Dell לאבחן, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור *Drivers and Utilities* (מנהל התקנים ותוכניות שירות).

4. בתפריט שמוופיע, בחר באפשרות **Boot from CD-ROM**(אתחול מכון תקליטורים) והקש <Enter>.

5. הקש 1 כדי להפעיל את תפריט התקליטור והקש <Enter> כדי להמשיך.

6. בחר **Run the 32 Bit Dell Diagnostics**
(הפעל את תוכנית האבחון של Dell בעלת 32 ה絲ビוית) מהרשימה הממוספרת. אם ברשימה מופיעה יותר מגרסה אחת, בחר את הגרסה המתאימה למחשב שלך.

7. כשהמסך **Main Menu**(תפריט ראשי) של תוכנית האבחון של Dell מופיע, בחר את הבדיקה שברצונך להריץ.

אפשרויות הגדרת מערכת

- אם קיבלת תקליטור מערכות (Operating System) הפעלה) יחד עם המחשב שברשותך, אפשרות להשתמש בו לשחזר מערכת הפעלה. עם זאת, גם השימוש בתקליטור מערכות הפעלה גורם למחיקת כל הנתונים שכונן הקשיח. השתמש בתקליטור זה רק אם התכוונה 'שחזר מערכת' אינה פותרת את הבעיה במערכת הפעלה.
- ניתן לשחזר את מערכת הפעלה בדרכים הבאות:
 - System Restore (שחזר מערכת) יחזיר את המחשב לשלב הפעלה מוקדם יותר, מבלי להשפיע על קובצי נתונים. השתמש בשחזר המערכת כפתרון ראשון לשחזר מערכת הפעלה ולשיםmor קובצי הנתונים.
 - Dell Factory Image Restore מוחזר את הcornן הקשיח למצב הפעלה שבו היה בעת רכישת המחשב. הילך זה מוחק לצמיהות את כל הנתונים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות שהותקנו לאחר קבלת המחשב. השתמש באפשרות Dell Factory Image Restore רק אם שימוש ב-System Restore (שחזר מערכת) לא פתר את הבעיה במערכת הפעלה.

שחזור מערכת

מערכות הפעלה של Windows מספקות אפשרות של שחזור מערכת המאפשרת להחזיר את המחשב למצב פעולה קודם (móvel להפעיל על קובץ נתוניים), אם שינויים בחומרה, בתוכנה או בהגדירות מערכות אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. כל שינוי המבוצע באמצעות System Restore (שחזור מערכת) הוא הפיך לגמור.

התראה: גבה את קובצי הנתוניים באופן קבוע. △
System Restore בודק את קובצי הנתוניים ואינו משחזר אותם.
הערה: היליכים המתוארים במסמך זה נכתבו לציגת ברירת המחדל של Windows, ויתכן שהם לא יתאימו אם הגדרת את מחשב™ Dell לציגה קלאסית של Windows.

הפעלת שחזור המערכת

1. לחץ התחל .
2. בtyping Start Search(התחל חיפוש), הקלד System Restore(שחזור מערכת) והקש <Enter>.

3. לחץ Undo my last restoration (בטל את השחזור האחרון שלי) וללחוץ על Next(הבא).

User Account Control הערה: ניתן שיופיע החלון (בקרט חשבון משתמש). אם אתה מנהל מערכת במחשב, לחץ

כוללים מסמכים, גליונות אלקטרוניים, הדעות דואר אלקטרוני, תמונות דיגיטליות, קובצי מוסיקה וכך הלאה. במידת האפשר, בצע גיבוי של כל הנתונים לפני שימוש ב-**Factory Image Restore**.

Dell Factory Image Restore

1. הפעל את המחשב. כאשר הסמל של Dell מופיע, הקש <F8> מספר פעמיים, כדי לגשת לחלון **Vista Advanced Boot Options** (אפשרויות מתקדמות לאתחול Vista).

2.בחר **Repair Your Computer** (תיקן את המחשב שלך).

3. החלון **System Recovery Options** (אפשרויות שחזור מערכת) מופיע.

4. בחר פרישת מקלדת ולחץ **Next** (הבא).

5. כדי לגשת לאפשרויות השחזור, היכנס למחשב כמשתמש מקומי. קיבלת גישה לשורת הפקודה, הקלד **Administrator** בצד **User name** (שם משתמש), ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

6. לחץ **Dell Factory Image Restore**. מופיע הפתיחה של **Dell Factory Image Restore** מופיע.

Dell Factory Image Restore

התראה: שימוש ב-**Image Restore** מוחק לצמינות את כל הנתונים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מהלי התקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. אם אפשר, גבה את הנתונים לפני שתשתמש באפשרויות אלה. השתמש **Dell Factory Image Restore** ב-**System Restore** (恢復) רק אם שימוש ב-**System Restore** (恢復) מערכות לא פתר את הבעיה במערכת הפעלה.

התראה: **Dell Factory Image Restore** אינו זמין אם בוצע פירמות או חלוקת מחיצות בכונן הקשיח באמצעות תקליטור מערכת הפעלה.

הערה: Dell Factory Image Restore עשוי שלא להיות זמין בארץ מסוימת או במחשבים מסוימים.

השתמש ב-**Dell Factory Image Restore** רק אם צי ערך אחרון לשחזור מערכת הפעלה. אפשרויות אלה משחרירות את הconiון הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל התוכניות והקבצים שהותו בסוף מזק קבלת המחשב — כולל קובצי נתונים — נמחקים לצמינות מהconiון הקשיח. קובצי נתונים

התקנה חדש של מערכת הפעלה לפני שתתחל

אם אתה מתקין מחדש את מערכת הפעלה Microsoft® Windows® החדש שהותקן, נסה תחילת להשתמש בתוכן Device Driver Rollback (חזרה ב-Device Driver Rollback) כדי למחב קודם של ניהול התקן. אם Device Driver Rollback (חזרה למנהל התקן קודם) אינה פורטת את הבעה, השתמש בתוכונה System Restore (שחזור מערכת) כדי להחזיר את מערכת הפעלה לצבוק שבו הייתה לפני התקנת ניהול התקן החדש. ראה "שימוש בשחזור המערכת של Microsoft Windows" בעמוד 38.

 הטראה: לפני ביצוע התקינה, גבה את כל קובצי הנתונים בכונן הקשיח הראשי. בתוצאות כונן קשיח ורגליות, הכונן הקשיח הראשי הוא הכוון המזוהה ראשון על-ידי המחשב.

כדי להתקין מחדש את Windows, תזדקק לפריטים הבאים:

- תקליטור *Operating System* (מערכת הפעלה) של Dell
- התקליטור *Drivers and Utilities* (מנהל Drives and Utilities) של Dell
- התקנים ותוכנות שירותים של Dell

 העלה: בהתאם לתצורה שהגדרת, יתכן Dell Factory Tools ולאחר מכן באפשרות Dell Factory Image Restore.

 7. לחץ הבא. המנסך Confirm Data Deletion (אישור מחיקת נתונים) מופיע. הטראה: אם לא תרצה להמשיך בהפעלת **Factory Image Restore**, לחץ על **Cancel** (ביטול).

 8. סמן את תיבת הסימון כדי לאשר שברצונך להמשיך ולאתחל את הכונן הקשיח ולהחזיר את תוכנת המערכת להגדרות ברירת המחדל. לאחר מכן, לחץ **Next** (הבא).

תהליך השחזור יתחל והוא עשוי לארוך חמיש דקות או יותר. בסיום השחזור של מערכת הפעלה והישומים המותקנים מראש למצוב הראשוני, תוצג הודעה.

 9. לחץ **Finish** (סיום) לאותול מחדש של המערכת.

3. לחץ **Exit** (יציאה) אם הודעה **Install Windows** (התקנת Windows) מופיעה.

4. הפעל מחדש את המחשב.

5. כאשר מופיע הלוגו DELL, הקש מיד על <F12>.

הערה: אם תמתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת הפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft® Windows®, ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית.

הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד עימי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחול בהתאם להתקנים שציינו בתוכנית הגדרת המערכת.

6. כאשר רשימת התקנים של האתחול מופיעה, בחר **CON CD/DVD/CD-RW** וקש <Enter>.

7. לחץ על מקש כלשהו להפעלת **Boot from CD-ROM** (אתחול מוכן תקליטורים). פעל לפיה ההוראות שעלו-גביו המסך כדי להשלים את ההתקנה.

הערה: **תקליטור Drivers and Utilities** (מנהל התקנים ותוכניות שירות) של Dell מכיל מנהלי התקנים שהותקנו במהלך הרכבת המחשב. השתמש בתקליטור **Drivers and Utilities** (מנהל התקנים ותוכניות שירות) של Dell כדי לטען את מנהלי התקן הדרושים. בהתאם לאזור ממנו הזמןת את המחשב, או אם הזמןת את התקליטור, יתכן שתקליטורי מנהלי התקן/תוכניות שירות ומערכת הפעלה של Dell לא צורפו לתchap שלך.

התקנה חדשה של Windows Vista®
השלמת תהליך ההתקנה עשוי לארוך בין שעה לשעותים. לאחר ההתקנה חדש של מערכת הפעלה, עליך להתקין מחדש גם את מנהלי ההתקן, תוכניות להגנה מפני וירוסים ותוכנות אחרות.

1. שמור את כל הקבצים הפתוחים וסגור אותם וצא מכל התוכניות הפתוחות.

2. הכנס את **תקליטור Operating System** (מערכת הפעלה).

קבלת סיעוד

 **הערה:** התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, על מנת שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים.

 **הערה:** "תacen שמערכת קוד השירות המהיר של Dell לא תהיה זמינה בכל המדינות." כתשתתקש להקיש את הקוד שלך במערכת המענה האוטומטי של Dell, הזן את קוד השירות המהיר לניטוב השיחה ישירות לאיש התמיכה המתאים. **Dell Accessories** (אביזרים של Dell), לחץ לחיצה כפולה על סמל **Express Service Code** (קוד שירות מהיר) ופעל על-פי ההנחיות.

 **הערה:** חלק מהשירותים הבאים אינם זמינים תמיד בכל האתרים הנמאים מחוץ לארה"ב. התקשר לנציג Dell לקבלת מידע אודות זמיןות.

אם נתקלת בעיה במחשב, אפשרותה לבצע את השלבים שלහן כדי לאבחן ולפתרן את הבעיה:

1. ראה "פתרונות בעיות" בעמוד 23 לקבלת מידע והליכים הקשורים לעיה במחשב.

2. ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 34 לעיון בהליכים להפעלת תוכנית האבחון של Dell.

3. מלא את "רשימת הפעולות לביצוע אבחון" בעמוד 47.

4. השתמש בשירותים מקוונים של Dell הזמינים באתר התמיכה של Dell (support.dell.com), קיבלת עזרה בהתקנה והליכים לפתרון בעיות.

ראה "שירותים מקוונים" בעמוד 44 לקבלת רשיימה מקיפה של התמיכה המקוונת של Dell.

5. אם השלבים שלעיל לא סייעו בפתרון הבעיה, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48.

DellConnect™

DellConnect הוא כלי פשוט לגישה מקוונת המאפשר לשוטף השירות והתמיכה של Dell לגשת למחשב שלך דרך חיבור פס-רחב, לאבחן את הבעה ולתקן, כל זאת תחת הפיקוח שלך. לקבלת מידע נוסף, עבור אל support.dell.com ולחץ DellConnect.

תמיכה טכנית שירות לקוחות

שירות התמיכה של Dell זמין לענות על שאלותיך אוודות החומרה של Dell. צוות התמיכה שלנו משתמש בתוכנית אבחון ממוחשבת כדי לספק מענה מהיר ומדויק.

ליצירת קשר עם שירות התמיכה של Dell, ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 47 ולאחר מכן בפרטים ליצירת קשר באזורי או עבור אל support.dell.com.

שירותים מקוונים

באפשרות למדוד על מוצרים ושירותים של Dell
באתרי האינטרנט הבאים:

- www.dell.com

- [\(מדינות אסיה/האוקיינוס השקט בלבד\)](http://www.dell.com/ap)

- [\(יפן בלבד\)](http://www.dell.com/jp)

- [\(אירופה בלבד\)](http://www.euro.dell.com)

- [\(מדינות אמריקה הלטינית והקריביים\)](http://www.dell.com/la)

- [\(קנדה בלבד\)](http://www.dell.ca)

באפשרות לגשת לתמיכה של Dell דרך כתובות
אתרי האינטרנט והדואר האלקטרוני הבאים:

- אתרי התמיכה של Dell

- support.dell.com

- [\(יפן בלבד\)](http://support.jp.dell.com)

- [\(אירופה בלבד\)](http://support.euro.dell.com)

כתובות דואר אלקטרוני של Dell Support
(תמייה של Dell)

- mobile_support@us.dell.com

- support@us.dell.com

- [\(ארצות הברית\)
הlatinian וארגוני הקאריביים בלבד\)](mailto:la-techsupport@dell.com)

- [\(מדינות אסיה
והאוקיינוס השקט בלבד\)](mailto:apsupport@dell.com)

כתובות דואר אלקטרוני של השיווק והמכירות של Dell

- [\(מדינות אסיה
והאוקיינוס השקט בלבד\)](mailto:apmarketing@dell.com)

- [\(קנדה בלבד\)
פרוטוקול העברת קבצים אונימי \(FTP\)](mailto:sales_canada@dell.com)

- ftp.dell.com

התחבר כמשתמש: anonymous (אלמוני),
והשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כסיסמה.

מידע על המוצר

אם דרשך לך מידע על מוצרים נוספים שAzure נזמין ממחברת Dell, או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Dell בכתובת www.dell.com. לאייתו מס' הטלפון עבור האזרור שלך או כדי לשוחח עם מומחה מכירות, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48.

Automated Order-Status Service (שירות מצב הזמנה אוטומטי)

לבדיקת מצב הזמנה כלשהו של מוצר Dell, ניתן לעבור אל support.dell.com, או להתקשר לשירות מצב הזמינות האוטומטי. מענה קוויי מבוקש מマーク להזין את המידע הדרוש לאיתור הזמן וידיווח על מצבה. לאייתו מס' הטלפון עבור האזרור שלך, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48 אם יש בעיה בהזמנה שלך, כגון רכיבים חסרים, אם נכללו בהזמנה רכיבים שגויים או במקרה של חיבוב Sağiv, צור קשר עם שירות הלקוחות של חברת Dell. כשתתקשר, החזק בהישג יד את החשבונות או את ספק המשלוח. לאייתו מס' הטלפון עבור האזרור שלך, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48.

6. ארוז את הציוד שברצונך להחזיר בחומרה האריזה המקוריים (או דומים להם).
- הערה:** התשלום על הוצאות המשלוח הוא באחריותך. אתה אחראי גם לבטח את המוצרים שאתה מוחזיר, ואתה לוקח על עצמן את הסיכון שהם ילכו לאיבוד במהלך המשלוח לחברת Dell. תביעות לתשלום בעת המסירה (COD) לא יתקבלו.
- הערה:** מוצרים מוחזרים שלא עוניים על כל הדרישות לעיל, ידחו על-ידי הסניף מקבל של חברת Dell וישלחו חזרה אלינו.

החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או לקבלת זיכוי

הכן את כל הפריטים שברצונך להחזיר, לצורכי תיקון או לצורכי זיכוי, באופן הבא:

1. התקשר לחברת Dell לקבלת Material Authorization Number אישור להחזרת חומרם) וכתוב אותו בבירור ובאופן בולט על-גבי האריזה.
2. לאייתור מספר הטלפון עבור האזoor שלך, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 48.
3. כולל העתק של החשבונית ומכתב המתאר את סיבת ההחזרה.
4. כולל עותק של רשימת הפעולות לביצוע באבחון (ראה "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד 47, המציין את הבדיקות שערכת ואת הודעות השגיאה שהתקבלו בתוכנית האבחון של Dell (ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 34).
5. כולל אביזרים המשווים לפריטים המוחזרים (ככלի חשמל, תוכנה, מדריכים וכן הלאה), אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי.

רשימת פעולות לביצוע באבחון

- שם:
- תאריך:
- כתובות:
- מספר טלפון:
- תג שירות (ברקוד על חלקו העליון של המחשב):
- קוד שירות מהיר:
- Return Material Authorization Number (מספר אישור להחזרת חומרים) (אם סופק על ידי טכני תמיכה של Dell):
- מערכת הפעלה וגרסתה:
- התקנים:
- כרטיסי הרחבה:
- האם אתה מחובר לרשת? כן / לא
- רשת, גרסה ומותאם רשת:
- תוכניות וגרסאות:

עינן בתייעוד של מערכת ההפעלה כדי לברר את תוכן קובצי האתחול של המחשב. אם המחשב

לפני שתתתקשר

-  **הערה:** החזק את קוד המשלו המהיר בהישג יד בעת התקשרות. הקוד מסייע למערכת האוטומטית של מענה התמיכה הטלפוני של Dell לנtab את שיחתך ביעילות רבה יותר. יתכן ותתבקש למסור את תג השירות שלך. לצורך למלא את 'רשימת פעולות לביצוע באבחון' שלהן. במקרה הצורך, הפעל את המחשב לפניו שתתתקשר לחברת Dell לקבלת סיע, והתקשר ממכשיר טלפון הנמצא סמוך למחשב. יתכן שתתבקש להקיש פקודות מסוימות במקלדת, למשל מידע מפורט במהלך ביצוע פעולות, או לנסות צעדים אחרים לפתרון הבעיה שניתן לבצע רק במחשב עצמו. ודא שתיעוד המחשב נמצא בהישג ידך.

יצירת קשר עם Dell

על לקוחות בארה"ב להתקשר -
800WWW-DELL (800-999-3355).

 **הערה:** אם אין ברשותך חיבור אינטרנט
פועל, אפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר
בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון
או קטלוג המוצרים של Dell.

Dell מספקת מספר אפשרויות תמיכה ושירות
מקוונות ובאמצעות הטלפון. הזמינות משתנה
בהתאם לארץ ולמוצר; שירותים מסוימים עשויים
שלא להיות זמינים באזורי. לפניה אל Dell בנושאי:
מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

1. בקר בכתובת support.dell.com
2. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך בתפריט
הנפתח **Choose A Country/Region** (בחר
ארץ/אזור) בחלק התיכון של הדף.
3. לחץ על **Contact Us** (צור קשר) הצד השמאלי
של הדף.

מחובר למדפסת, הדפס את כל הקבצים. אחרת,
רשום את תוכן כל קובץ לפני שתתקשר לחברת
.Dell

- הודעת שגיאה, קוד צפוף או קוד אבחון:
- תיאור הבעיה וצעדים שביצעת לפתור הבעיה:

קבלה סיע

4. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים
על פי צורך.

5. בחר את שיטת הפניה אל Dell הנוחה לך.

איתור מידע ו-משאבים נוספים

ראה:	אם עליך:
<p>תקליטור <i>Operating System</i> (מערכת הפעלה) של Dell.</p> <p>צדו האחורי של המחשב.</p>	<p>התקנה חדשה של מערכת הפעלה.</p>
<p>את תקליטור <i>Drivers and Utilities</i> (מנהל התקנים ותוכנות שירות).</p> <p> עזרה: עדכוניים למנהל התקנים ולתיעוד ניתן למצוא באטר התמיכה של Dell™ support.dell.com</p>	<p>הפעל תוכנית אבחון עבור המחשב, התקן מחדש של תוכנת מערכת המחשב השולחני, או עדכן מנהלי התקנים עבור המחשב וקובצי <i>Readme</i>.</p>
<p>ה-<i>Dell Technology Guide</i> (מדריך הטכנולוגיה של Dell) זמין בקונן הקשית.</p>	<p>קיבלת מידע נוסף אודות מערכת הפעלה ברשותך, תחזוקה של ציוד היקפי, RAID, אינטרנט, [®]Bluetooth, רישות ודואר אלקטרוני.</p>
<p>עין-ב-<i>Service Manual</i> (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com.</p> <p> עזרה: במדיניות מסויימות, פטיחה והחלפה של חלקים במחשב עלולה לגרום לפיקעת האחריות. בדוק את האחריות ואת מדיניות החזרת המוצרים שלך לפני שתעבד בתוך המחשב.</p>	<p>שדרוג של המחשב עם זיכרון חדש או נוסף, או עם כונן קשיח חדש.</p>
	<p>התקנה חדשה או החלפה של חלק בלוי או פגום.</p>

ראיה:	אם עלייך:
<p>לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצויר למחשב. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאמות לתקינה בכתבoted www.dell.com/regulatory_compliance</p>	<p>איתור מידע אודות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות למחשב שברשותך. עיין במידע בנושא אחריות, תנאים ותנויות (ארה"ב בלבד), הוראות בנושא בטיחות, מידע בנושא תקינה, מידע ארגוני וכן הסכם רישון למשתמש קצה.</p>
<p>חלקו העליון של המחשב.</p>	<p>איתור-tag השירותים/קוד השירות המהיר שלר – עליך להשתמש בתג השירות כדי לבצע זיהוי של המחשב שלך בכתבoted support.dell.com או לפנות לתמיכה הטכנית.</p>
<p>אתר Dell Support Dell התמיכה של Dell בכתבoted support.dell.com</p>	<p>איתור מנהלי התקנים והורדות. גישה לתמיכה טכנית ולעזרה למוצר. בדיקת מצב ההזמנה שלך ברישיונות חדשות. איתור פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות. איתור מידע לעדכונים של הרגעים האחרונים אודות שינויים טכניים במחשב או חומר עזר טכני מתקדם לטכנים או למשתמשים מנוסים.</p>

מפרט

דגם מחשב	coniינט	coniינט
Inspiron 535s	נגישות חיצונית	תא כונן 5.25 אינץ' אחד עבור ATA DVD+/-RW Super Multi Drive Blu-ray Disc משולב או כונן Blu-ray Disc RW
Inspiron 537s	נגישות פנימית	תא אחד של 3.5 אינץ' עבור כונן FlexBay שני תאיconiינט בגודל 3.5 אינץ' עבור כונני SATA קשיחים
Inspiron 545s		
Inspiron 546s		

סעיף זה מספק לך מידע בסיסי שייתכן יהיה לך
צורך בו, עבור התקינה, עדכון מנהלי התקן עבור
המחשב והסדרוג שלו.

 **הערה:** הצעות שעשוות להשתנות מאוחר
לאוחר. לקבלת מידע נוסף נספ אודות תוצרת
המחשב, לחץ  **Start** ולחץ ← **Help and Support**
ואודות המחשב שלך.

מחבר הלווח הקדמי	סביבת המחשב
USB (2.0)	טווח טמפרטורת: עד 10 ° עד 35 ° (עד 50 ° F עד 95 ° C)
שמע אוזניות אחד	הפעלה אחסון עד 149 מעילות צליזיו (40-40)
חומרן PCI Express x16	לחות יחסית: עד 20% (לא התובות) רטט מקסימלי (על סמך ספקטרום של רטט אקלרי המדמה את סביבת המשתמש).
חומרן PCI Express x1	הפעלה אחסון 5 עד 350 הרץ ב-0.0002 G2/הרץ
PCI בכרטיסי "פרופיל נמור"	5 עד 500 הרץ ב-0.001 עד G2/Hz 0.01 געוזו מרבי (נמדד בຄון הקשית כשהראשים נעולים עם פעימת חצי סינוס של 2 אלףיות שנייה):
הפעלה	G +/- 40% עם משך מתוקף של 2 ملي-שניות +/- 10% (שווה ערך ל-20 אינץ'/שניה [51 ס"מ/שניה])

מתח	סביבת המחשב
115/230 VAC 6/3 A ,50/60 Hz סוללה מטעב ליתיום 3 CR2032	אחסון G 105 +/- 5% עם משך מתקף של 2 מיili-שניה +/- 10% (שווה לערך ל-50 אינץ'/שניה [127 ס"מ/שניה]) רַם (מְרַבֵּי):
פיזי	מתח
גובה (רבבי) 37.79 ס"מ (14.9 אינץ')	הפעלה עד 3,048 מטר (50' עד 10,000 רגל)
רוחב (רבבי) 10.6 ס"מ (4.2 אינץ')	אחסון עד 10,668 מטר (50' עד 35,000 רגל)
עומק (רבבי) 43.31 ס"מ (17.01 אינץ')	רמת זיהום ISA G2 או פחות כМОגדר בתיקן S71.04-1985
משקל החל מ-7.3 ק"ג (16.1 ליברות)	אווירי
מתח	
 הערה: בהתאם לדגם המחשב שלך, יתכן שינויים במידות הפיזיות ובמשקל המחשב.	ספק כוח DC 250 וואט
 הערה: פיזור חום מרבבי המתח של 59V הכוח.	פיזור חום מרבבי 852.5 BTU/hr

	546s	545s	535s/537s	בהתאם לדגם
מעבד	AMD™ Sempron™	Intel Celeron	Intel® Celeron®	
	AMD Athlon™	Intel Pentium Dual-Core	Intel Pentium® Dual-Core	
	AMD Athlon X2	Intel Pentium Core2 Duo	Intel Core™2 Duo	
	AMD Phenom™	Intel Pentium Core2 Quad	537s) Intel Core2 Quad (בלבד)	
זיכרון				
מחברים	ארבעה	ארבעה	שניים	
מצעררי	(2 x 1 GB DIMM) 2GB	(1 x 1 GB DIMM) 1GB	(1 x 1 GB DIMM) 1GB	
רבבי	(4 x 2 GB DIMM) 8GB	(4 x 2 GB DIMM) 8GB	(2 x 2 GB DIMM) 4GB	
סוג זיכרון	800-MHz DDR2 DIMM ; זיכרון שאינו ECC (קוד תיקון שגיאות) בלבד שניים	;800-MHz DDR2 DIMM זיכרון שאינו ECC (קוד תיקון שגיאות) בלבד	;800-MHz DDR2 DIMM זיכרון שאינו ECC (קוד תיקון שגיאות) בלבד	
קיבולת	2 GB - 1 GB	2 GB - 1 GB	2 GB - 1 GB	

 הערה: להוראות אודוט שדרוג הזיכרון, עיין ב-*Service Manual* (מדריך השירות) באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com.

	546s	545s	535s	בהתאם לדגם
מחבריו לוח אחורי				
שמע	מחבר מיקרופון	מחבר מיקרופון	מחבר מיקרופון	מחבר מיקרופון
(line-out)	מחבר קו יציאה (line-out)	מחבר קו יציאה (line-out)	מחבר קו יציאה (line-out)	מחבר קו יציאה (line-out)
(line-in)	מחבר קו כניסה (line-in)	מחבר קו כניסה (line-in)	מחבר קו כניסה (line-in)	מחבר קו כניסה (line-in)
	מחבר צליל היקפי שמאל/ימין צדי			
	מחבר צליל היקפי שמאל/ימין (שמאל/ימין) אחורי			
	מחבר מרכז/subwoofer			
USB	ארבעה מחברים תואמי USB 2.0	ארבעה מחברים תואמי USB 2.0	ארבעה מחברים תואמי USB 2.0	ארבעה מחברים תואמי USB 2.0
מתאם רשת	מחבר RJ45	מחבר RJ45	מחבר RJ45	מחבר RJ45
וידיאו	מחבר VGA	מחבר VGA	מחבר VGA	מחבר VGA
	מחבר HDMI			
סוג שמע	VIA VT1708S ערוץ 5.1 משולב, שמע High Definition גבואה (הבחנה גבוהה)	Realtek ALC888 ערוץ 7.1 High Definition משולב, שמע High Definition גבואה (הבחנה גבוהה)	Realtek ALC622 ערוץ 5.1 משולב, שמע High Definition גבואה (הבחנה גבוהה)	Realtek ALC622 ערוץ 5.1 משולב, שמע High Definition גבואה (הבחנה גבוהה)

נסוף

הודעה על מוצר של Macrovision

מוצר זה כולל טכנולוגיית הגנה על זכויות יוצרים המוגן על ידי שיטות תביעה של פטנטים אמריקניים מסוימים וזכויות נספנות של קניין רוחני בבעלות חברת **Macrovision** ובבעל זכויות נספנים. אין להשתמש בטכנולוגיה זו, אלא באישור **Macrovision Corporation**, והיא מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות צפיה מוגבלת בלבד, אלא אם כן התיירה **Macrovision Corporation** שימוש אחר במוצר. אין לבצע במוצר הנדסה מהופכת ואין לפרקו.

אינדקס

א

אווזניות

מחבר קדמי 17

איתור מידע נוסף 50

אנרגגיה

שימוש 21

אפשרויות התקינה מחדש של המערכת 37

אתר האינטרנט של התמיכה של Dell 51

ב

בעיות בחומרה

אבחן 34

בעיות זיכרון

פתרון 26

בעיות חשמל, פתרון 25

בעיות, פתרון 23

ג

גיבויים

יצירה 22

ה

הודעות מערכת 32

החזקה במסגרת אחריות 46

התאמת אישית

הגדרות צריכת האנרגיה שלך 21

שולchan העבודה שלך 21

התחברות, anonymous FTP 44

התקינה מחדש של Windows 37

ח

חיבור

כבל רשת אופציוני 10

בעיות תוכנה 27

כנתובות דואר אלקטרוני לתמיכת טכנית 44	לאינטרנט 12
לצגים 7	שימוש בחיויג 12
לחוץ וונורית הפעלה 17	חיבור אינטרנט 12
לתיקון 24	חיבור רשת אלחוטי 23
לטמפרטורה 53	טוווח הפעלה ואחסון
לכולות המחשב 20	
לכונן קשייח 52	
לכנתובות דואר אלקטרוני לתמיכת טכנית 44	
ל	
מ	
מדרך הטכנולוגיה של Dell (Dell Technology Guide)	
למיידע נוספת 50	
מהירות רשת 23	
מצרים	
מידיע ורכישה 45	
מחברים קדמיים 16	
מחבר רשת	
מיקום 19	
מנהל התקנים והורדות 51	
מפורט 52	

<p>ש</p> <p>恢復硬體問題 34</p> <p>恢復光碟, 執行和印出 21</p> <p>硬體問題診斷器 Hardware Troubleshooter 34</p> <p>(請參見「硬體問題」) 34</p>	<p>檢查時間 44</p> <p>Dell 支援中心 30</p> <p>馬上, 立即 50</p> <p>ת</p> <p>戴爾測試 34</p> <p>戴爾支援 20</p> <p>戴爾技術支援 43</p> <p>應用程式、執行和印出 20</p> <p>ד</p> <p>DellConnect 43</p> <p>Dell Factory Image Restore 37</p> <p>DVD, 執行和印出 21</p> <p>ר</p> <p>列印報告以進行測試 47</p> <p>ש</p> <p>恢復硬體問題 39</p>
<p>ג</p> <p>根因分析 22</p>	<p>ע</p> <p>救援 42</p>
<p>פ</p> <p>內部 Dell 47</p> <p>內部存儲 48</p> <p>故障排除 23</p>	<p>נ</p> <p>內存 22</p>

HDMI

7 תצוגה

I

ISP

12 שירותי אינטרנט נפק

U

USB 2.0

19 מחרבים אחרים

17 מחרבים קדמיים

W

Windows Vista

Program Compatibility Wizard

28 (אשף תאימות תוכניות)

12 התקינה

41 התקינה מחדש

37 Windows, התקינה מחדש

הודפס באירלנד

support.dell.com | www.dell.com



OK465NA00