

- 6 عند ظهور قائمة أجهزة التمهيد، قم بتمييز
CD/DVD/CD-RW Drive (محرك أقراص
CD/DVD/CD-RW) واضغط على <Enter>.
- 7 اضغط على أي مفتاح للتمهيد من القرص المضغوط.
اتبع الإرشادات على الشاشة لإكمال التنبيت.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.
© Dell Inc. 2009. كافة الحقوق محفوظة. طبع في أيرلندا.

ممنوع منعا باتا إعادة إنتاج هذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة
Dell Inc.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: إن Dell وشعار DELL هما علامتان
تجاريتان لشركة Dell Inc؛ كما أن Microsoft و Windows هما إما علامتان
تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation في
الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى إما
الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تنفي شركة Dell Inc. أي
سعي من جانبها لامتلاك علامات تجارية أو أسماء تجارية بخلاف الخاصة بها.

إجراء نسخ احتياطي للبيانات

يوصى بإجراء نسخ احتياطي دوري للملفات والمجلدات الموجودة على الكمبيوتر لديك.

لإجراء نسخ احتياطي للملفات:

1 انقر فوق **Start** (ابدأ) ← **Control Panel**
(لوحة التحكم) ← **System and Security**

(النظام والأمان) ← **Backup and Restore**
(النسخ الاحتياطي والاستعادة).

2 انقر فوق **Set up backup...** (إعداد النسخ الاحتياطي...).

3 اتبع الإرشادات في معالج **Configure Backup**
(تهيئة النسخ الاحتياطي).

إعادة تثبيت Windows 7

يمكن أن تستغرق عملية إعادة التثبيت من ساعة إلى ساعتين حتى تكتمل. بعد أن تقوم بإعادة تثبيت نظام التشغيل، يجب عليك أيضاً إعادة تثبيت برامج تشغيل الأجهزة وبرامج الحماية من الفيروسات والبرامج الأخرى.

لإعادة تثبيت Windows 7:

- 1 قم بحفظ وإغلاق أية ملفات مفتوحة، وإنهاء أية برامج مفتوحة.
- 2 إدخال القرص المضغوط **Operating System** (نظام التشغيل).
- 3 انقر فوق **Exit** (إنهاء) إذا ظهرت رسالة **Install Windows** (تثبيت Windows).
- 4 أعد تشغيل الكمبيوتر.
- 5 عند ظهور شعار **DELL**، اضغط المفتاح **<F12>** على الفور.

ملاحظة: إذا انتظرت لفترة طويلة وظهر شعار نظام التشغيل، فتابع الانتظار حتى تشاهد سطح مكتب **Microsoft Windows**، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وحاول مرة أخرى.

ملاحظة: تعمل الخطوات التالية على تغيير تتابع التمهيد لمرة واحدة فقط. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، يتم تمهيده طبقاً للأجهزة المحددة في برنامج إعداد النظام.

لتخصيص سطح المكتب:

- 1 انقر بزر الماوس على مساحة مفتوحة من سطح المكتب.
- 2 انقر فوق **Personalize** (تخصيص)، لفتح إطار **Change the visuals and sounds on your computer** (تغيير المرئيات والأصوات على الكمبيوتر) وتعرف على المزيد حول خيارات التخصيص.

نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد

نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد:

- 1 انقر فوق **Start** (ابدأ) ← **Control Panel** (لوحة التحكم).
- 2 في خانة البحث، اكتب **Transfer** (نقل)، ثم انقر فوق **Transfer files from another computer** (نقل الملفات من كمبيوتر آخر).
- 3 اتبع الإرشادات في معالج **Windows Easy Transfer** (النقل السهل في Windows).

- 3 انقر فوق **Network and Sharing Center** (الشبكة ومركز المشاركة) ← **Set up a new connection or network** (إعدادات اتصال جديد أو شبكة جديدة) ← **Connect to the Internet** (الاتصال بالإنترنت).

يظهر الإطار **Connect to the Internet** (الاتصال بالإنترنت).



ملاحظة: إذا كنت لا تعرف أي نوع من الاتصال تحدد، انقر فوق **Help me choose** (ساعدني على الاختيار) أو اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك.

- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم معلومات الإعداد التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت لإتمام الإعداد.

الميزات الأساسية لنظام Windows 7

تخصيص سطح المكتب

يمكنك تخصيص سطح المكتب لتغيير المظهر والدقة وخلفية الشاشة وشاشة التوقف أو أي ميزة أخرى لسطح المكتب.

إعدادات الاتصال بالإنترنت

يختلف مزودو خدمة الإنترنت (ISP) والعروض التي يوفرونها باختلاف الدولة. اتصل بمزود خدمة الإنترنت لمعرفة العروض المتاحة في بلدك.

إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، ولكنك كنت قد نجحت في الاتصال فيما سبق، فمن الممكن أن يكون هناك انقطاع في الخدمة لدى مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للتحقق من حالة الخدمة، أو حاول الاتصال مرة أخرى لاحقًا.

قم بتحضير المعلومات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. وإذا لم يكن لديك مزود خدمة إنترنت، فيمكن لمعالج **Connect to the Internet** (الاتصال بالإنترنت) الحصول على أحد مزودي الخدمة.

لإعدادات الاتصال بالإنترنت:

- 1 قم بحفظ وإغلاق أية ملفات مفتوحة، وإنهاء أية برامج مفتوحة.
- 2 انقر فوق **Start** (ابدأ)  ← **Control Panel** (لوحة التحكم).

لإتمام إعدادات اتصال الإنترنت السلكي، اتبع الإرشادات الواردة في "إعدادات اتصال الإنترنت".

إعدادات اتصال لاسلكي

قبل أن تتمكن من استخدام اتصال إنترنت لاسلكي، يلزمك الاتصال بجهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك.
لإعدادات الاتصال بجهاز توجيه لاسلكي:

- 1 تأكد من تمكين الاتصال اللاسلكي على جهاز الكمبيوتر لديك.
- 2 قم بحفظ وإغلاق أية ملفات مفتوحة، وإنهاء أية برامج مفتوحة.
- 3 انقر فوق **Start** (ابدأ)  ← **Control Panel** (لوحة التحكم) ← **Network and Sharing Center** (الشبكة ومركز المشاركة) ← **Connect to a network** (الاتصال بشبكة).
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعدادات.

Microsoft Windows 7: دليل بدء التشغيل

إعداد Windows 7

يتم تهيئة كمبيوتر Dell مسبقًا باستخدام نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7 في حالة قيامك باختياره عند الشراء. لإعداد Windows للمرة الأولى، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. هذه الخطوات إلزامية وقد تستغرق بعض الوقت حتى تكتمل. سنتنقل بك شاشات إعداد Windows عبر عدة إجراءات، من بينها قبول اتفاقيات الترخيص وضبط التفضيلات وإعداد الاتصال بالإنترنت.

تنبيه: لا تقاطع عملية إعداد نظام التشغيل. قد يؤدي القيام بذلك إلى عدم صلاحية الكمبيوتر للاستخدام وسوف تكون في حاجة لإعادة تثبيت نظام التشغيل.

ملاحظة: للحصول على أفضل أداء للكمبيوتر، نوصيك بتنزيل وتثبيت أحدث أنظمة BIOS وبرامج التشغيل الخاصة بالكمبيوتر والمتاحة على support.dell.com

الاتصال بالإنترنت (اختياري)

للإتصال بالإنترنت، تحتاج إلى مودم خارجي أو اتصال شبكة ومزود خدمة إنترنت (ISP).

إذا لم يكن مودم USB الخارجي أو محول WLAN ضمن طلبك الأصلي، فيمكنك شراء أحدهما من على www.dell.com.

إعداد اتصال سلكي

- إذا كنت تستخدم اتصالاً عن طريق الهاتف، فقم بتوصيل خط هاتفي بمودم USB الخارجي (اختياري) وبموصل الهاتف على الحائط قبل إعداد الاتصال بالإنترنت.
- إذا كنت تستخدم اتصالاً عن طريق DSL أو كابل/مودم قمر صناعي، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت أو مقدم خدمة الهاتف المحمول لمعرفة إرشادات الإعداد.



OWWP2TA01

أكتوبر 2009