


Microsoft Windows 7：使用入门指南

设置 Windows 7

如果您在购买时已选定 Microsoft® Windows® 7 操作系统，则您的 Dell 计算机会预装所选系统。首次设置 Windows，请遵循屏幕上的说明。这些步骤是必须执行的，可能要花一些时间才能完成。Windows 设置屏幕将引导您经过几个步骤，包括接受许可协议、设置偏好和设定 Internet 连接。

 **小心：**切勿中断操作系统的安装过程。否则可能导致计算机无法使用，这样您需要重新安装操作系统。

 **注：**为了优化您计算机的性能，建议您从下列位置下载并安装最新的 BIOS 和驱动程序：support.dell.com。

连接至 Internet（可选）

要连接至 Internet，您需要调制解调器或网络连接，以及因特网服务提供商（ISP）。

如果外部 USB 调制解调器或 WLAN 适配器不是您原始订购的一部分，您可以从下列位置中购买：www.dell.com。

设置有线连接

- 如果您要使用拨号连接，请在安装 Internet 连接之前，将电话线连接至外部 USB 调制解调器（可选）和墙上的电话插孔。
- 如果您使用的是 DSL 或电缆 / 卫星调制解调器连接，请与您的 ISP 或蜂窝式电话服务联络以获得设置说明。

2009 年 10 月



OCTD5YA01


DELL™

要完成对有线 Internet 连接的设置，请遵循“设置您的 Internet 连接”中的说明。

设置无线连接

连接到无线路由器后，才能使用无线 Internet 连接。

将连接设定于无线路由器：

- 1 确保您计算机上的无线功能已经启用。
- 2 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 3 单击**开始**  → **控制面板** → **网络和共享中心** → **连接到网络**。
- 4 按照屏幕上的说明完成设置。


设置 Internet 连接

ISP 和 ISP 所提供的服务会因国家和地区的不同而有所差异。联系您的 ISP 以获得您所在国家或地区可用的服务。

如果您无法连接至 Internet，但过去曾经成功连接，则可能是 ISP 服务已停止。请与您的 ISP 联络以确定服务状态，或稍后再尝试连接。

请准备好您的 ISP 信息。如果您没有 ISP，则“**连接到 Internet**”向导可以帮助您获得一个。

设置 Internet 连接：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 单击**开始**  → **控制面板**
- 3 单击**网络和共享中心** → **设置新的连接或网络** → **连接到 Internet**。

系统将显示**连接到 Internet**窗口。



注：如果您无法确定要选择的连接类型，请单击“**帮助我选择**”或与您的 ISP 联络。

- 4 按照屏幕上的说明并使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

Windows 7 经典功能

桌面个性化设置


您可以自定义您的桌面以更改桌面的外观、分辨率、墙纸、屏保或其他功能。

自定义您的桌面：

- 1 在桌面的空白区域单击鼠标右键。
- 2 单击**个性化**，即可打开**更改您计算机的视觉和声音**窗口并了解更多的自定义选项。

将信息传送到新计算机


要将信息传送到新计算机：

- 1 依次单击**开始**  → **控制面板**。
- 2 在搜索框中，键入 **Transfer**（传送），然后单击**从另一台计算机传送文件**。
- 3 遵循 **Windows 简易传送**向导的说明。

备份数据

建议您定期备份计算机中的文件和文件夹。

要备份文件：


- 1 单击**开始**  → **控制面板** → **系统和安全** → **备份和还原**。
- 2 单击**设置备份 ...**。
- 3 遵循**配置备份**向导中的说明。


重新安装 Windows 7

完成此重新安装过程可能需要 1 至 2 小时。在重新安装操作系统之后，还必须重新安装设备驱动程序、防病毒程序和其它软件。

要重新安装 Windows 7：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 放入**操作系统**光盘。
- 3 如果系统显示 **“Install Windows”**（安装 Windows）信息，请单击 **“Exit”**（退出）。
- 4 重新启动计算机。
- 5 系统显示 **DELL** 徽标时，请立即按 **<F12>** 键。

 **注：**如果等待时间过长，系统已显示操作系统徽标，请继续等待，直至看到 Microsoft Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

 **注：**以下步骤只能使更改的引导顺序在本次启动时有效。下一次启动时，计算机将按照系统设置程序中指定的设备进行引导。

6 当出现引导设备列表时，高亮度显示 **CD/DVD/CD-RW 驱动器**然后按 <Enter> 键。

7 按任意键从 **CD-ROM** 进行引导。
按照屏幕上的说明完成安装。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
© 2009 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。中国印制。用再生纸印制。
未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标 **Dell** 和 **DELL** 徽标是 Dell Inc. 的商标； **Microsoft** 和 **Windows** 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家和地区的商标或注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和商品名称不拥有任何所有权。