

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

[Preden začnete](#)
[Tehnični pregled](#)
[Pokrov računalnika](#)
[Sprednji okvir](#)
[Pomnilniški moduli](#)
[Kartice PCI in PCI Express](#)
[Pogoni](#)

[Ventilatorji](#)
[Sprednja V/I plošča](#)
[Procesor](#)
[Sistemski moduli](#)
[Napajalnik](#)
[Baterija](#)
[Nastavitev sistema](#)

Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** PREVIDNOSTNI UKREP označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke v tem besedilu: *Dell*, logotip *DELL* in *Inspiron* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *Intel SpeedStep* je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah; *Microsoft* in *Windows* sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. se odreka vseh lastniških interesov do blagovnih znamk in imen podjetij, ki niso njegova last.

Model DCMF

Julij 2010 **Raz A01**

[Nazaj na vsebino](#)

Preden začnete

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Tehnični podatki](#)
- [Priporočena orodja](#)
- [Izklop računalnika](#)
- [Varnostni ukrepi](#)

Ta navodila za uporabo vključujejo postopke za odstranitev in ponovno namestitev komponent v računalnik. Če ni označeno drugače, postopki predpostavljajo, da veljajo naslednji pogoji:

- I ste opravili korake v razdelkih [Izklop računalnika](#) in [Varnostni ukrepi](#).
- I Prebrali ste varnostna navodila, priložena računalniku.
- I Komponento lahko zamenjate ali - če ste jo kupili posebej - namestite ob upoštevanju postopka odstranitve v obratnem vrstnem redu.

Tehnični podatki

Za informacije o tehničnih podatkih računalnika glejte razdelek *Obsežni tehnični podatki* na naslovu [support.dell.com/manuals](#).

Priporočena orodja

Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste potrebovali ta orodja:

- I mali izvijač Phillips,
- I mali ploščati izvijač,
- I program za posodobitev BIOS-a, ki je na voljo na spletnem mestu [support.dell.com](#).

Izklop računalnika

 **POZOR:** Preden izklopite računalnik, shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse odprte programe, da ne izgubite podatkov.

1. Shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse odprte programe.

2. Izklopite računalnik:

Windows Vista®:

Kliknite Start , nato puščico , in nato Shut Down (Izklop).

Windows® 7:

Kliknite Start  in nato Zaustavitev.

3. Računalnik se izklopi, ko se zaključi postopek zaustavitve operacijskega sistema.

4. Preverite, ali je računalnik izklopljen. Če se računalnik ni samodejno izkloplil pri izklopu operacijskega sistema, pritisnite in zadržite gumb za vklop, dokler se računalnik ne izklopi.

Varnostni ukrepi

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred poškodbami in zagotovite lastno varnost.

 **OPOZORILO:** Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [www.dell.com/regulatory_compliance](#).

 **POZOR:** Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva.

 **POZOR:** Ko izključite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključek z zaklopnnimi jezički; če izklapljate tak kabel, pritisnite na zaklopni jeziček, preden izklopite kabel. Ko izvlečete priključek, poskrbite, da bo poravnан, da se njegovi stiki ne poškodujejo ali zvijejo. Tudi preden priključite kabel, poskrbite, da bodo priključki na obeh straneh pravilno obrnjeni in poravnani.

 **POZOR:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, izvedite naslednje korake, da se izognete poškodovanju računalnika.

1. Delovna površina mora biti ravna in čista, da s tem preprečite nastanek prask na pokrovu.
2. Izklopite računalnik (glejte [Izklop računalnika](#)).

 **POZOR:** Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej izklopite kabel iz računalnika in nato še iz omrežne naprave.

3. Izklopite vse telefonske ali omrežne kable iz računalnika.
4. Odklopite vaš računalnik in vse priključene naprave z električnih vtičnic.
5. Vse priklopljene naprave izklopite iz računalnika.
6. Pritisnite in izvrzite nameščene kartice iz brašnika pomnilniških kartic.
7. Ko je sistem izklopljen, pritisnite in zadržite gumb za vklop, da s tem ozemljite sistemsko ploščo.

 **POZOR:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se ozemljite tako, da se dotaknete nebarvane kovinske površine, kot je kovina na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite neobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Sprednji okvir

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranitev sprednjega okvirja](#)
- [Ponovna namestitev sprednjega okvirja](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.

OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranitev sprednjega okvirja

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Enega za drugim dvignite jezičke sprednjega okvirja, da ga snamete s sprednje plošče.
4. Zavrtite in odmaknite sprednji okvir stran od računalnika, da odstranite spojke sprednjega okvirja iz vstavkov sprednjega okvirja.



1	vstavki sprednjega okvirja (3)	2	ročaji sprednjega okvirja (3)
3	sprednji okvir	4	spoje sprednjega okvirja (3)

5. Okvir odložite na varno mesto.

Ponovna namestitev sprednjega okvirja

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Poravnajte in vstavite spojke sprednjega okvirja v vstavke sprednjega okvirja.
3. Obrnite sprednji okvir proti računalniku, dokler se spojke sprednjega okvirja ne zaskočijo na mesto.
4. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).

5. Priklopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Kartice PCI in PCI Express

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic](#)
- [Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic](#)
- [Odstranitev kartic PCI in PCI Express](#)
- [Ponovna namestitev kartic PCI in PCI Express](#)
- [Konfiguracija računalnika po odstranitvi ali namestitvi kartice PCI ali PCI Express](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.

OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic


1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odstranite vijak, s katerim je konzola za zadrževanje kartic pritrjena na ohišje.
4. Izvlecite konzolo in jo odložite na varno mesto.



[1] konzola za zadrževanje kartic [2] vijak

Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Znova namestite konzolo za zadrževanje kartice in preverite, ali:
 - 1 je vodilna spojka poravnana z vodilno zarezo.
 - 1 so zgornji deli vseh kartic in polnil poravnani s palico za poravnavo.
 - 1 se poravnalno vodilo prilega v zarezo na vrhu kartic ali polnil.




1 vodilni spojki (2)	2 konzola za zadrževanje kartic	3 palica za poravnavo
4 vodilo za poravnavo	5 polnilo	6 vodilni zarezi (2)

3. Odstranite vijak, s katerim je konzola za zadrževanje kartic pritrjena na ohišje.

Odstranitev kartic PCI in PCI Express

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odstranite konzolo za zadrževanje kartic (glejte [Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic](#)).
4. Če je treba, izklopite vse kable, povezane s kartico, in nato odstranite kartico.
 - 1 Pri kartici PCI ali PCI Express x1 primite kartico za zgornja robova in jo izvlecite iz priključka.
 - 1 Pri kartici PCI Express x16 pritisnite zadrževalni mehanizem, primite kartico za zgornja robova in jo izvlecite iz priključka.



1 varnostni jeziček	2 zadrževalni mehanizem
3 kartica PCI Express x16	4 reža za kartico PCI Express x16

5. Če boste kartico odstranili za vedno, v prazno odprtino reža za kartico vstavite polnilo.

 **OPOMBA:** Namestitev polnil prek praznih odprtin za kartico je nujna za ohranitev certifikata FCC za računalnik. Polnila prav tako ščitijo vaš računalnik pred prahom in umazanjem.

6. Znova namestite konzolo za zadrževanje kartic (glejte [Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic](#)).


7. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
 8. Priklopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.
 9. Iz operacijskega sistema odstranite gonilnik kartice.
 10. Za dokončanje postopka odstranitve glejte [Konfiguracija računalnika po odstranitvi ali namestitvi kartice PCI ali PCI Express](#).
-

Ponovna namestitev kartic PCI in PCI Express

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odstranite konzolo za zadrževanje kartic (glejte [Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic](#)).
4. Če kartico nameščate prvič, odstranite polnilo iz reže za kartico.
5. Pripravite kartico za namestitev.


Za konfiguracijo kartice, vzpostavitev notranjih povezav ali za druge prilagoditve računalnika glejte dokumentacijo, ki je priložena kartici.

6. Če boste kartico PCI Express namestili na priključek za kartice x16, jo namestite tako, da je zaščitna reža poravnana z varnostnim jezičkom.



1	varnostni jeziček	2	zaščitna reža
3	kartica PCI Express x16	4	reža za kartico PCI Express x16

7. Vstavite kartico v priključek in čvrsto pritisnite navzdol. Preverite, ali je kartica pravilno nameščena v režo.



1	pravilno nameščena kartica	2	nepravilno nameščena kartica	3	palica za poravnavo
4	vodilo za poravnavo	5	polnilo v reži	6	polnilo izven reže

8. Znova namestite konzolo za zadrževanje kartic (glejte [Odstranjevanje konzole za zadrževanje kartic](#)).

9. Priklužite vse kable, ki morajo biti priključeni na kartico.

Za informacije o kabelskih povezavah kartice glejte dokumentacijo kartice.

 **POZOR:** Kablov kartic ne smete napeljevati čez kartice ali za njimi. Kabli, napeljni čez kartice, lahko preprečijo pravilno zapiranje pokrova računalnika ali povzročijo poškodbo opreme.

10. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).

11. Prikopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.

12. Za zaključitev namestitve glejte [Konfiguracija računalnika po odstranitvi ali namestitvi kartice PCI ali PCI Express](#).

Konfiguracija računalnika po odstranitvi ali namestitvi kartice PCI ali PCI Express

 **OPOMBA:** Za informacije o lokaciji zunanjih priključkov glejte *Setup Guide* (Navodila za namestitve). Za informacije o namestitvi gonilnikov in programske opreme za vašo kartico glejte dokumentacijo, ki je priložena kartici.

	Nameščena	Odstranjena
Zvočna kartica	<ol style="list-style-type: none">Odprite sistemске nastavitev (glejte Odpiranje sistemskih nastavitev).Pojdite na Onboard Audio Controller (Vgrajeni zvočni krmilnik) in spremenite nastavitev na Disabled (Onemogočeno).Priklužite zunanje zvočne naprave na priključke zvočne kartice.	<ol style="list-style-type: none">Odprite sistemске nastavitev (glejte Odpiranje sistemskih nastavitev).Pojdite na Onboard Audio Controller (Vgrajeni zvočni krmilnik) in spremenite nastavitev na Enabled (Omogočeno).Priklužite zunanje zvočne naprave na priključke na zadnji strani računalnika.
Omrežna kartica	<ol style="list-style-type: none">Odprite sistemске nastavitev (glejte Odpiranje sistemskih nastavitev).Pojdite na Onboard LAN Controller (Vgrajeni krmilnik LAN) in spremenite nastavitev na Disabled (Onemogočeno).Povežite omrežni kabel s priključkom omrežne kartice.	<ol style="list-style-type: none">Odprite sistemске nastavitev (glejte Odpiranje sistemskih nastavitev).Pojdite na Onboard LAN Controller (Vgrajeni krmilnik LAN) in spremenite nastavitev na Enabled (Omogočeno).Povežite omrežni kabel z vgrajenim omrežnim priključkom.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Baterija

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranitev baterije](#)
- [Ponovna namestitev baterije](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOZORILO: Če je nova baterija nepravilno nameščena, lahko eksplodira. Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno, ki jo priporoča proizvajalec. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili proizvajalca.

OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.


OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranitev baterije

1. Posnemite vse zaslone v sistemskih nastavitevah (glejte [Nastavitev sistema](#)), da lahko po namestitvi nove baterije obnovite pravilne nastavitev.
2. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
3. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
4. Poiščite podnožje za baterijo (glejte [Komponente sistemске plošče](#)).

POZOR: Če baterijo ločite iz podnožja na silo s topim orodjem, pazite, da se s predmetom ne dotaknete sistemске plošče. Preden začnete odstranjevati baterijo, preverite, ali je predmet vstavljen med baterijo in podnožje. V nasprotnem primeru lahko poškodujete sistemsko ploščo tako, da iztaknete podnožje ali prekinete vezje na sistemski plošči.




1 ročica za izpust baterije

5. Pritisnite ročico za izpust baterije, da odstranite baterijo.

Ponovna namestitev baterije

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Vstavite novo baterijo (CR2032) v podnožje, tako da je stran z oznako «+» obrnjena navzgor, ter baterijo pritisnite, da se zaskoči.



3. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
 4. Priklopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.
 5. Odprite sistemskе nastavitev (glejte [Odpiranje sistemskih nastavitev](#)) in obnovite nastavitev, ki ste jih posneli v [korak 1](#).
-

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Pokrov računalnika

Piročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)
- [Zamenjava pokrova računalnika](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.


OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

POZOR: Zagotovite dovolj prostora, kamor lahko postavite računalnik z odstranjeno pokrovom - vsaj 30 cm prostora na mizi.

Odstranjevanje pokrova računalnika

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Računalnik položite na bok tako, da je pokrov računalnika usmerjen navzgor.
3. Z izvijačem odstranite vijaka, ki pritrjujeta pokrov računalnika na ohišje.
4. Povlecite in dvignite pokrov računalnika, da ga snamete s sprednjega dela računalnika.




1 vijaka (2) | 2 pokrov računalnika | 3 sprednja stran računalnika

5. Pokrov položite na varno mesto.

Zamenjava pokrova računalnika

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Vsi kabli morajo biti priključeni in ne smejo biti v napoto.
3. V notranjosti računalnika ne puščajte orodij ali dodatnih delov.
4. Poravnajte jezičke na dnu pokrova računalnika z rezami na robu računalnika.
5. Pritisnite pokrov računalnika navzdol in ga potiskajte proti sprednjemu delu računalnika, dokler ne zaslišite klik ali začutite, da je ustrezno nameščen.

6. Prepričajte se, da je pokrov pravilno nameščen.
7. Z izvijačem privijte vijaka, ki pritrjujeta pokrov računalnika na ohišje.



1	vijaka (2)	2	pokrov računalnika
3	sprednja stran računalnika	4	reža

8. Računalnik postavite v pokončen položaj.

 **POZOR:** Zračne odprtine sistema ne smejo biti blokirane. To lahko povzroči resne težave zaradi segrevanja.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Procesor

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranjevanje procesorja](#)
- [Ponovna namestitev procesorja](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.


OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell ni pooblastil, garancija ne pokriva.

POZOR: Teh korakov ne opravljajte, če niste seznanjeni z odstranjevanjem in ponovnim nameščanjem strojne opreme. Nepravilno izvajanje teh korakov lahko povzroči poškodbe sistemsko plošče. Informacije v zvezi s tehnično pomočjo so na voljo v *Setup Guide* (Navodili za namestitev).

Odstranjevanje procesorja

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
- POZOR:** Kljub plastični zaščiti se lahko hlađilnik med normalnim delovanjem močno segreje. Preden se ga dotikate, počakajte, da se ohladi.
3. Odstranite sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju iz računalnika (glejte [Odstranitev sklopa ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju](#)).
- OPOMBA:** Pri zamenjavi procesorja znova uporabite prvotni sklop toplotnega odvoda, razen če novi procesor potrebuje tudi nov toplotni odvod.
4. Pritisnite in potisnite sprostitveno ročico navzdol in navzven, da jo s tem sprostite z varnostnega jezička.
5. V celoti raztegnite sprostitveno ročico, da s tem odprete pokrov procesorja.




1	pokrov procesorja	2	jeziček	3	sprostitvena ročica
---	-------------------	---	---------	---	---------------------

POZOR: Pri odstranjevanju procesorja se ne dotikajte nožic znotraj podnožja in pazite, da na nožice v podnožju ne padajo predmeti.

6. Previdno dvignite procesor in ga odstranite iz podnožja.

Sprostitveno ročico pustite razširjeno v sprostitvenem položaju, da podnožje pripravite za novi procesor.



1 procesor | 2 podnožje

Ponovna namestitev procesorja

POZOR: Ozemljite se z dotikom neobarvane kovinske površine na hrbtni strani računalnika.

POZOR: Pri zamenjavi procesorja se ne dotikajte nožic znotraj podnožja in pazite, da na nožice v podnožju ne padejo predmeti.


1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Iz embalaže vzemite novi procesor in pri tem pazite, da se ne dotaknete spodnje strani procesorja.

POZOR: Procesor morate pravilno namestiti v podnožje, da pri vklopu računalnika ne povzročite trajne poškodbe procesorja in računalnika.

3. Če sprostitevna ročica na podnožju ni povsem razširjena, jo prestavite v ta položaj.
4. Poravnajte zarezi za poravnavo na procesorju z jezički za poravnavo na reži.
5. Poravnajte robove nožnice 1 procesorja in podnožja.

POZOR: Zagotovite pravilno poravnavo procesorja s podnožjem in pri nameščanju procesorja ne uporabite prekomerne sile, da s tem ne povzročite škode.


Procesor previdno položite v podnožje in preverite, ali je procesor nameščen pravilno.



1 podnožje	2 procesor	3 jezički za poravnavo (2)
4 zarezi za poravnavo (2)	5 indikator nožice 1 procesorja	

POZOR: Preverite ali je zareza na pokrovu procesorja nameščena pod mestom za poravnavo.

6. Ko je procesor pravilno nameščen v podnožje, zaprite pokrov procesorja.
7. Zavrtite sprostitevno ročico navzdol in jo namestite pod jeziček na pokrovu procesorja.



1	mesto za poravnavo	2	pokrov procesorja	3	sprostitvena ročica
4	procesor	5	zareza na pokrovu procesorja		

8. Obrišite termalno pasto z dna hladilnega telesa.

POZOR: Nanesite novo termalno pasto. Nova termalna pasta je zelo pomembna za zagotovitev ustrezne termalne vezi, ki je potrebna za optimalno delovanje procesorja.

9. Na vrh procesorja nanesite novo termalno pasto.

10. Znova namestite sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju (glejte [Ponovna namestitev sklopa ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju](#)).

POZOR: Preverite, ali je sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju pravilno nameščen in pritrjen.

11. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).

12. Priklužite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Pogoni

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Trdi disk](#)
- [Bralnik pomnilniških kartic](#)
- [Optični pogon](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.

OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Trdi disk


Odstranjevanje trdega diska

POZOR: Če boste zamenjali trdi disk, na katerem so podatki, ki jih želite obdržati, pred začetkom postopka ustvarite varnostno kopijo svojih datotek.

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. S trdega diska odklopite napajalni in podatkovni kabel.
4. Odstranite štiri vijke, s katerimi je trdi disk pritrjen na ploščo pogonov.

POZOR: Pri odstranjevanju ali zamenjavi trdega diska pazite, da ne popraskate vezja trdega diska.

5. Potisnite trdi disk proti zadnjemu delu računalnika.



1	vijke (4)	2	okvir pogonov
3	napajalni kabel	4	podatkovni kabel

6. Če odstranitev trdega diska spremeni konfiguracijo pogonov, morajo biti spremembe vidne v sistemskih nastavitvah (glejte [Nastavitev sistema](#)).


Zamenjava trdega diska

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. V dokumentaciji, ki je priložena pogonu, preverite, ali je disk konfiguriran za vaš računalnik.
3. Potisnite trdi disk v ležišče za trdi disk.
4. Poravnajte in znova namestite štiri vijke, s katerimi je trdi disk pritrjen na ploščo pogonov.
5. Priključite napajalni in podatkovni kabel na trdi disk.
6. Preverite, ali so vsi kabli ustrezno povezani in trdno priključeni.
7. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
8. Priklopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.
9. Za navodila o nameščanju programske opreme, ki je potrebna za delovanje trdega diska, glejte dokumentacijo, ki je priložena trdemu disku.
10. Za spremembe konfiguracije trdega diska glejte nastavitev sistema (glejte [Odpiranje sistemskih nastavitev](#)).

Bralnik pomnilniških kartic

Odstranitev bralnika pomnilniških kartic


1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odstranite sprednji okvir (glejte [Odstranitev sprednjega okvirja](#)).
4. Odklopite USB kabel za FlexBay od FlexBay USB priključka na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemске plošče](#)).
5. Znova namestite vijke, s katerima je bralnik pomnilniških kartic pritrjen na ploščo pogonov.
6. Potisnite bralnik pomnilniških kartic skozi sprednji del računalnika.



1	kabel FlexBay USB	2	bralnik pomnilniških kartic (ni na voljo pri vseh računalnikih)
3	vijke (2)	4	okvir pogonov

Zamenjava bračnika pomnilniških kartic

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Če nameščate nov bračnik pomnilniških kartic, odstranite snemljivo kovinsko ploščo. Poravnajte konico izvijača Phillips z režo na snemljivi kovinski plošči in zasučite vijak navzven, da s tem prelomite in odstranite kovinsko ploščo.




3. Nežno potisnite bračnik pomnilniških kartic v ležišče FlexBay.
 4. Poravnajte luknji za vijke na bračniku pomnilniških kartic z luknjama za vijke na plošči pogonov.
 5. Znova namestite vijke, s katerima je bračnik pomnilniških kartic pritrjen na ploščo pogonov.
- OPOMBA:** Bračnik pomnilniških kartic mora biti nameščen, preden priklopite kabel USB ležišča FlexBay.
6. Priklučite kabel USB FlexBay na FlexBay USB priključek na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemске plošče](#)).
 7. Znova namestite sprednji okvir (glejte [Ponovna namestitev sprednjega okvirja](#)).
 8. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
 9. Priklopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.

Optični pogon

Odstranjevanje optičnega pogona

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
 2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
 3. Odstranite sprednji okvir (glejte [Odstranitev sprednjega okvirja](#)).
 4. Odklopite napajalni kabel in podatkovni kabel z zadnje strani optičnega pogona.
- OPOMBA:** Če optičnega pogona ne boste ponovno namestili, odklopite drugi konec podatkovnega kabla s sistemsko ploščo in ga postavite na stran. Podatkovni kabel lahko uporabite pri poznejši namestitvi optičnega pogona.
5. Odstranite štiri vijke, s katerimi je trdi disk pritrjen na ploščo pogonov.
 6. Potisnite optični pogon skozi sprednji del računalnika.



1	napajalni kabel	2	podatkovni kabel	3	optični pogon
4	vijaka (2)	5	okvir pogonov		

7. Znova namestite sprednji okvir (glejte [Ponovna namestitev sprednjega okvirja](#)).
8. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
9. Priklopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.
10. Konfigurirajte pogone v nastavitev sistema (glejte [Možnosti sistemsko nastavitev](#)).

Ponovna namestitev optičnega pogona

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
 2. S sprednje strani računalnika nežno potisnite optični pogon v ležišče.
 3. Poravnajte luknji za vijke na bralniku pomnilniških kartic z luknjama za vijke na plošči pogonov.
 4. Odstranite štiri vijke, s katerimi je trdi disk pritrjen na ploščo pogonov.
 5. Priklučite napajalni in podatkovni kabel na optični pogon.
 6. Če je podatkovni kabel izklopljen, ga povežite s priključkom na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemsko plošče](#)).
 7. Znova namestite sprednji okvir (glejte [Ponovna namestitev sprednjega okvirja](#)).
 8. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
 9. Priklučite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.
- Za navodila o nameščanju programske opreme, ki je potrebna za delovanje optičnega pogona, glejte dokumentacijo, ki je priložena optičnemu pogonu.
10. Za spremembe konfiguracije pogona glejte nastavitev sistema (glejte [Odpiranje sistemskih nastavitev](#)).

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Ventilatorji

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranitev sklopa ventilatorja in topotnega odvoda na procesorju](#)
- [Ponovna namestitev sklopa ventilatorja in topotnega odvoda na procesorju](#)
- [Odstranitev ventilatorja na ohišju](#)
- [Zamenjava ventilatorja za ohišje](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOZORILO: Pred odstranitvijo pokrova vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, da s tem preprečite možnost električnega udara, telesnih poškodb zaradi vrtenja ventilatorja ali drugih neprizakovanih poškodb.

OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranitev sklopa ventilatorja in topotnega odvoda na procesorju

POZOR: Ventilator in topotni odvod na procesorju sta ena enota. Ventilatorja ne poskušajte odstraniti ločeno.

POZOR: Pri odstranjevanju sklopa ventilatorja in topotnega odvoda na procesorju se ne dotikajte rezil ventilatorja. S tem lahko poškodujete ventilator.


1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odklopite kabel ventilatorja za procesor s priključka na sistemski plošči. (glejte [Komponente sistemske plošče](#)).
4. Pazljivo odmknite vse kable, ki so napeljni čez sklop ventilatorja in topotnega odvoda na procesorju.

POZOR: Kljub plastični zaščiti se lahko sklop ventilatorja in topotnega odvoda med normalnim delovanjem zelo segreje. Preden se ga dotikate, počakajte, da se ohladi.

5. Odvisno od ventilatorja procesorja in sklopa hladilnika vgrajenega v vaš računalnik, izvedite naslednje korake:

Tip 1


- a. Poravnajte konico izvijača z ravno glavo z utori jezičkov za pritrditev in jih odklenite štiri jezičke za pritrditev z zasukom proti smeri urnega kazalca.
- b. Dvignite sklop ventilatorja in topotnega odvoda na procesorju ven iz računalnika.



1 kabel ventilatorja procesorja	2 utori jezičkov za pritrditev (4)
3 jezički za pritrditev (4)	4 sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju

Tip 2

- Odvijte štiri zaščitne vijke, s katerimi je sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju pritrjen na sistemsko ploščo.
- Dvignite sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju iz računalnika.



1 kabel ventilatorja procesorja	2 vijke za pritrditev (4)
3 Sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju	

Ponovna namestitev sklopa ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju

POZOR: Pri ponovnem nameščanju ventilatorja se prepričajte, da niste preščipnili žic, ki so napeljane med sistemsko ploščo in ventilatorjem.

- Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
- Očistite termalno pasto z dna sklopa ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju.
- Na vrh procesorja nanesite novo termalno pasto.

POZOR: Nanesite novo termalno pasto. Nova termalna pasta je zelo pomembna za zagotovitev ustrezne termalne vezi, ki je potrebna za optimalno delovanje procesorja.

- Znova namestite sklop ventilatorja in hladilnika procesorja.

Tip 1

- Če je potrebno, zavrtite pokrovčke za pritrditev sklopa toplotnega odvoda procesorja v smeri urinega kazalca in tako poskrbite, da so dobro pritrjeni.
- Poravnajte štiri pokrovčke za pritrditev na sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju z luknjami na sistemski plošči ter jih nato potisnite vanje.

Tip 2

- Poravnajte štiri varnostne vijke na ventilatorju in sklopu toplotnega odvoda z luknjicami na sistemski plošči.
- Pritrdite štiri zaščitne vijke, s katerimi je sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju pritrjen na sistemsko ploščo.

OPOMBA: Preverite, ali je sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju pravilno nameščen in pritrjen.


- Priklopite kabel ventilatorja za procesor na priključek na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemske plošče](#)).
- Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).

- Priklučite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.

Odstranitev ventilatorja na ohišju

POZOR: Ko odstranjujete ventilator z ohišja, se ne dotikajte rezil ventilatorja. S tem lahko poškodujete ventilator.

- Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
- Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
- Odklopite kabel ventilatorja za procesor s priključka na sistemski plošči. (glejte [Komponente sistemске plošče](#)).
- Odstranite štiri vijake, s katerimi je ventilator ohišja pritrjen na ohišje računalnika.
- Ventilator na ohišju potisnite proti sprednjemu delu računalnika in ga dvignite.



1 vijaki (4) 2 ventilator na ohišju

Zamenjava ventilatorja za ohišje

- Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
- Potisnite ventilator proti zadnjemu delu računalnika na njegovo mesto.
- Ponovno privijte štiri vijake, s katerimi je ventilator ohišja pritrjen na ohišje računalnika.
- Priklopite kabel ventilatorja na ohišju v priključek na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemске plošče](#)).
- Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
- Priklužite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Sprednja V/I plošča

Piročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranitev sprednje V/I plošče](#)
- [Zamenjava sprednjega V/I vmesnika](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.


OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranitev sprednje V/I plošče

OPOMBA: Ko odstranjujete kable, si zapomnite, kako so bili napeljani, da jih boste pri nameščanju nove sprednje V/I plošče lahko ponovno pravilno napeljali.

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odstranite sprednji okvir (glejte [Odstranitev sprednjega okvirja](#)).
4. Odklopite vse kable, ki so priključeni na sprednjo V/I ploščo, iz priključkov sistemsko plošče. Ko odstranjujete kable, si zapomnite, kako so bili napeljani, da jih boste pri nameščanju nove sprednje V/I plošče lahko znova pravilno napeljali.
5. Odstranite vijak, s katerim je sprednja V/I plošča pritrjena na ohišje.
6. Previdno potisnite sprednjo vhodno-izhodno ploščo navzdol in jo izvlecite iz reže za pritrditveno spojko.



1	reža za pritrditveno spojko vhodno-izhodne plošče	2	kabli	3	pritrditvena spojka vhodno-izhodne plošče
4	sprednja V/I plošča	5	vijak		

Zamenjava sprednjega V/I vmesnika

POZOR: Pri potiskanju sprednje V/I plošče v sprednjo odprtino za spojko V/I plošče pazite, da ne poškodujete kabelskih priključkov in kabelskih spojk.

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
 2. Kable, ki ste jih izključili iz priključkov na sistemski plošči, napeljite in povežite.
 3. Poravnajte in potisnite pritrditveno spojko sprednje vhodno-izhodne plošče v režo za pritrditveno spojko.
 4. Odstranite vijak, s katerim je sprednja V/I plošča pritrjena na ohišje.
 5. Znova namestite sprednji okvir (glejte [Ponovna namestitev sprednjega okvirja](#)).
 6. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
 7. Priklučite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.
-

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Pomnilniški moduli

Priručnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranjevanje pomnilniškega modula](#)
- [Ponovna namestitev pomnilniških modulov](#)
- [Priporočena konfiguracija pomnilnika](#)
- [Nastavitev konfiguracije dvokanalnega pomnilnika](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.

OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranjevanje pomnilniškega modula

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Poiščite pomnilniške module na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemске plošče](#)).
4. Potisnite navzven pritrdilno sponko na vsaki strani priključka pomnilniškega modula.



1	prikluček za pomnilniški modul	2	pritrdilna sponka
---	--------------------------------	---	-------------------

5. Primite pomnilniški modul in ga povlecite navzgor.


Če imate težave pri odstranjevanju pomnilniškega modula, nežno vlecite in potiskajte pomnilniški modul, da ga s tem sprostite iz priključka.

Ponovna namestitev pomnilniških modulov

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Potisnite navzven pritrdilno sponko na vsaki strani priključka pomnilniškega modula.
3. Sledite napotkom za namestitev pomnilnika (glejte [Priporočena konfiguracija pomnilnika](#)).

POZOR: Ne nameščajte pomnilniških modulov ECC.

4. Poravnajte zarezo na dnu pomnilniškega modula z jezičkom na priključku pomnilniškega modula.




1	zarezi (2)	2	jeziček
3	zareza	4	pomnilniški modul

POZOR: Pomnilniški modul potisnite naravnost navzdol v priključek in pri tem na vsak konec pritiskajte z enakomerno silo, da ne poškodujete pomnilniškega modula.

- Pritiskajte pomnilniški modul v priključek, dokler se ne zaskoči.

Če ste pomnilniški modul pravilno vstavili, se bosta pritrdirilni sponki zaskočili v zarezi na obeh koncih pomnilniškega modula.



1	zarezi (2)	2	pritrdirilna sponka (na svojem mestu)
---	------------	---	---------------------------------------


- Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
- Priklopite računalnik in naprave v električne vtičnice ter jih vklopite.
- Če se prikaže sporočilo, ki navaja spremembo količine pomnilnika, pritisnite <F1> za nadaljevanje.
- Prijavite se v računalnik.
- Z desno miškino tipko kliknite ikono **Moj računalnik** na namizju Microsoft® Windows® in kliknite **Lastnosti**.
- Kliknite jeziček **General** (Splošno).
- Preverite navedeno količino pomnilnika (RAM), da s tem potrdite pravilno namestitev pomnilnika.

Priporočena konfiguracija pomnilnika

Pri nameščanju ali zamenjavi pomnilnika glejte spodnjo tabelo: Za lokacijo priključkov pomnilniškega modula glejte [Komponente sistemске plošče](#).

En modul	Dva modula	Trije moduli	Štirje moduli
DIMM1	DIMM1 DIMM3	DIMM1 DIMM3 DIMM2	DIMM1 DIMM3 DIMM2 DIMM4

Nastavitev konfiguracije dvokanalnega pomnilnika



1 Par A: enakovreden par
pomnilniških modulov v priključkih
DIMM3 in DIMM4

2 Par B: enakovreden par
pomnilniških modulov v priključkih
DIMM1 in DIMM2

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Napajalnik

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranitev napajalnika](#)
- [Namestitev napajalnika](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na spletnem mestu www.dell.com na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.

OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).


POZOR: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranitev napajalnika

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odklopite napajalne kable za enosmerni tok s sistemsko ploščo in pogonov.

Pri odstranjevanju kablov s sistemsko ploščo in pogonov si zapomnite napeljavno napajalnih kablov za enosmerni tok pod jezički v ohišju računalnika. Pri ponovnem nameščanju morate te kable namestiti pravilno, da jih ne stisnete ali preščipnete.

4. Odstranite vse kable iz pritrdilne sponke na bočni strani napajalnika.
5. Odstranite štiri vijake, s katerimi je napajalnik pritrjen na ohišje računalnika.
6. Jezičke za zadrževanje napajalnika pritisnite navzdol in potisnite ter dvignite napajalnik iz računalnika.



1 stikalo za izbiro napetosti	2 napajanje
3 vijaki (4)	4 zaskočki za napajalnik (2)

Namestitev napajalnika

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Pritisnite jezičke za zadrževanje napajalnika in potisnite novi napajalnik v ohišje.

 **OPOZORILO:** Nepravilna zamenjava in zategnитеv vseh vijakov lahko povzročita električni udar, saj so ti vijaki ključni del ozemljitve sistema.

3. Odstranite štiri vijake, s katerimi je napajalnik pritrjen na ohišje računalnika.

 **OPOMBA:** Napeljite napajalne kable za enosmerni tok pod jezičke ohišja. Kabli morajo biti pravilno napeljni, da se ne poškodujejo.

4. Priklužite napajalne kable za enosmerni tok na sistemsko ploščo in pogone.

5. Vse kable pritrdite na pritrdilno sponko na bočni strani napajalnika.

 **OPOMBA:** Temeljito preverite stanje vseh kabelskih priključkov.

6. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).

 **POZOR:** Če želite preprečiti okvare računalnika, stikalo za izbiro napetosti nastavite na napetost, ki je najbliže napetosti vašega izmeničnega omrežja

7. Priklužite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Nastavitev sistema

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Pregled](#)
- [Odpiranje sistemskih nastavitev](#)
- [Izbris pozabljjenih gesel](#)
- [Izbris nastavitev CMOS-a](#)
- [Posodobitev BIOS-a](#)

Pregled

Uporabite nastavitev sistema za:

- I Spremembo informacij o konfiguraciji sistema po dodajanju, spremembi ali odstranitvi strojne opreme iz vašega računalnika.
- I Nastavitev ali spremembo možnosti, izbrane s strani uporabnika, kot je na primer uporabniško geslo.
- I Ogled količine trenutno nameščenega pominilnika ali nastavitev vrste nameščenega trdga diska.

 **POZOR:** Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.

 **POZOR:** Sistemskih nastavitev ne spremnjajte, če niste izkušen uporabnik računalnika. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje računalnika.

 **OPOMBA:** Pred uporabo sistemskih nastavitev priporočamo, da is zapišete informacije sistemskih nastavitev za poznejšo referenco.

Odpiranje sistemskih nastavitev

1. Vklopite (ali ponovno zaženite) računalnik.
2. Ko se prikaže logotip DELL, takoj pritisnite <F2>.

 **OPOMBA:** Če predolgo držite tipko na tipkovnici pritisnjeno, se lahko prikaže napaka tipkovnice. Napako preprečite z občasnim pritiskanjem tipke <F2>, dokler se ne prikaže zaslons sistemskimi nastavitevami.

Če ste žakali predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte, da se naloži namizje Microsoft® Windows®, nato pa izklopite računalnik in poskusite znova.

Zasloni sistemskih nastavitev

Options List (Seznam možnosti) - to polje se prikaže v zgornjem delu okna sistemskih nastavitev. Možnosti jezičkov vsebujejo funkcije, ki določajo konfiguracijo računalnika, vključno z nameščeno strojno opremo, varčevanjem z energijo in varnostnimi funkcijami.

Option Field (Polje z možnostmi) - to polje vsebuje podatke o vsaki možnosti. V polju si lahko ogledate trenutne nastavitev in jih spremnjate. Z levo in desno puščično tipko označite možnost. Pritisnite <Enter> za potrditev izbire.

Help Field (Polje pomoči) - to polje ponuja pomoč za določene težave na podlagi izbranih možnosti.

Key Functions (Funkcije tipk) - to polje se prikaže pod Option Field (Polje z možnostmi) ter navaja seznam tipk in njihovih funkcij znotraj aktivnega polja sistemskih nastavitev.

Možnosti sistemske nastavitev

 **OPOMBA:** Prikaz predmetov, ki so navedeni v tem razdelku, je odvisen od vašega računalnika in nameščenih naprav.

Informacije o sistemu	
BIOS Info (Informacije o sistemu BIOS)	Prikazuje različico in datum BIOS-a.
System (Sistem)	Prikazuje številko modela računalnika.
Service Tag (Servisna oznaka)	Prikazuje servisno oznako računalnika.
Asset Tag (Oznaka sredstva)	Prikazuje oznako sredstva za računalnik, če je ta prisotna.
Processor Type	Prikazuje vrsto procesorja.

Processor L1 Cache (Predpomnilnik procesorja prve ravni)	Prikazuje količino predpomnilnika procesorja prve ravni.
Processor L2 cache (Predpomnilnik procesorja druge ravni)	Prikazuje količino predpomnilnika procesorja druge ravni.
Processor L3 cache (Predpomnilnik procesorja tretje ravni)	Prikazuje količino tretjenivojskega predpomnilnika procesorja.
Memory Installed (Nameščen pomnilnik)	Navaja količino nameščenega pomnilnika.
Memory Available (Razpoložljiv pomnilnik)	Navaja količino razpoložljivega pomnilnika.
Memory Speed (Hitrost pomnilnika)	Navaja frekenco nameščenega pomnilnika.
Memory Technology (Pomnilniška tehnologija)	Navaja vrsto nameščenega pomnilnika.

Standardne funkcije CMOS

System Date	Prikazuje trenutni datum v obliki (mm:dd:lll).
System Time	Prikazuje trenutni čas v obliki (hh:mm:ss).
SATA-1	Prikazuje pogone SATA, priključene na priključek SATA 1.
SATA-2	Prikazuje pogone SATA, priključene na priključek SATA 2.
SATA-3	Prikazuje pogone SATA, priključene na priključek SATA 3.
SATA-4	Prikazuje pogone SATA, priključene na priključek SATA 4.

Napredne funkcije sistema BIOS

CPU Feature (Funkcija CPU)	<ul style="list-style-type: none"> Hyper-Threading Technology (Tehnologija večnitenja) - Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled) Intel SpeedStep® - Enabled (Omogočeno); Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled) Virtualization (Virtualizacija) - Enabled (Omogočeno); Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Disabled) Limit CPUID Value (Omejena vrednost CPUID) - Enabled (Omogočeno); Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Disabled) CPU XD Support (Podpora CPU XD) - Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled) Multicore Support (Podpora večjeder) - Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled) Intel TurboMode tech - Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Enabled je prizeta izbira)
USB Device Setting (Nastavitev naprave USB)	<ul style="list-style-type: none"> USB Controller (Krmilnik USB) - Enabled (Omogočeno); Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled)

Napredne funkcije vezja

Onboard Audio Controller (Vgrajen zvočni krmilnik)	Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled)
Onboard LAN Controller (Vgrajen krmilnik LAN)	Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled)
Onboard LAN Boot ROM (Vgrajen ROM za zagon iz omrežja LAN)	Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Disabled)

Konfiguracija zagonske naprave

Boot Settings Configuration (Konfiguracija zagonskih nastavitev)	<ul style="list-style-type: none"> Numlock Key (Tipka Numlock) - On (Vklapljen); Off (Izklopjeno) (Prizeta vrednost je On) Keyboard Errors (Napake tipkovnice) - Report (Poročaj); Do Not Report (Ne poročaj) (Prizeta vrednost je Report)
Hard Disk Boot Priority (Prednost zagona s trdega diska)	Uporablja se za nastavitev prednosti trdih diskov. Prikazani elementi so dinamično posodobljeni glede na zaznane trde diske
CD/DVD Boot Priority (Prednost zagona s CD-ja/DVD-ja)	Uporablja se za nastavitev prednosti pogonov CD/DVD. Prikazani elementi so dinamično posodobljeni glede na zaznane pogone CD/DVD
1st Boot Device (Prva naprava za zagon)	Removable (Odstranljivo); CD/DVD; Hard Drive (Trdi disk); Disabled (Onemogočeno) (Hard Drive je prizeta izbira)
2nd Boot Device (Druga naprava za zagon)	Removable (Odstranljivo); CD/DVD; Hard Drive (Trdi disk); Disabled (Onemogočeno) (CD/DVD je prizeta izbira)
3rd Boot Device (Tretja naprava za zagon)	Removable (Odstranljivo); CD/DVD; Hard Drive (Trdi disk); Disabled (Onemogočeno) (Removable je prizeta izbira)

Nastavitev upravljanja porabe

ACPI Suspend Type (Vrsta mirovanja ACPI-ja)	S1: S3 (Prizeta vrednost je S3)
Remote Wake Up (Oddaljeno prebujanje)	Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Enabled)
AC Recovery (Obnovitev napajanja)	Power Off (Izklop); Power On (Vklap); Last Power State (Zadnje stanje) (Prizeta vrednost je Power Off)
Auto Power On (Samodejni vklop)	Enabled (Omogočeno) ali Disabled (Onemogočeno) (Prizeta vrednost je Disabled)

Auto Power On Date (Datum samodejnega vklopa)	0
Auto Power On Time (Čas samodejnega vklopa)	0:00:00
Varnostne funkcije BIOS-a	
Supervisor Password (Nadzorniško geslo)	Navaja, da je nadzorniško geslo nastavljeno ali prazno.
User Password (Uporabniško geslo)	Navaja, da je uporabniško geslo nastavljeno ali prazno.
Set Supervisor Password (Nastavitev nadzorniškega gesla)	Pritisnite <Enter>, če želite nastaviti nadzorniško geslo.
User Access Level (Raven uporabniškega dostopa)	No Access (Brez dostopa); View Only (Samo ogled); Limited (Omejeni dostop); Full Access (Polni dostop) (Prizveta vrednost je Full Access)
Set User Password (Nastavitev uporabniškega gesla)	Pritisnite <Enter>, če želite nastaviti uporabniško geslo.
Password Check (Pregled gesla)	Setup (Nastavitev); Always (Vedno) (Prizveta vrednost je Setup).

Sprememba zagonskega zaporedja za trenutni zagon

To funkcijo lahko uporabite na primer za zagon s pogona CD, da s tem zaženete program Dell Diagnostics naMediju za gonilnike in pripomočke ter po zaključenih diagnostičnih prekusih zaženete računalnik s trdega diska. To funkcijo lahko uporabite tudi za ponovni zagon računalnika z naprave USB, kot je disketni pogon, pomnilniški ključ ali pogon CD-RW.

- Če želite zagnati računalnik z naprave USB, priključite napravo USB na priključek USB.
- Vklopite (ali ponovno zaženite) računalnik.
- Ko se na zaslonu prikaže F2 = Setup, F12 = Boot Options (F2 = nastavitev, F12 = možnosti zagona), pritisnite <F12>.

Če čakate predolgo in se pojavi logotip operacijskega sistema, počakajte, dokler se ne prikaže namizje OS Microsoft Windows. Nato zaustavite računalnik in poskusite znova.

Prikaže se **Boot Device Menu** (Meni zagonskih naprav), v katerem so navedene vse zagonske naprave, ki so na voljo.

- S puščičnima tipkama navzgor in navzdol izberite trenutno zagonsko napravo in pritisnite <Enter>.

Če želite na primer zagnati računalnik s pomnilniškega ključa USB, označite **USB Flash Device** (pomnilniška naprava USB) in pritisnite <Enter>.

 **OPOMBA:** Zagon z naprave USB je mogoč, če naprava podpira zagon. V dokumentaciji naprave preverite, ali ta omogoča zagon.

Spreminjanje zagonskega zaporedja za prihodnje zagine


- Odprite sistemske nastavitev (glejte [Odpiranje sistemskih nastavitev](#)).
- S puščičnimi tipkami v meniju označite možnost menija **Boot Device Configuration** (Nastavitev zagonske naprave) in pritisnite <Enter> za dostop do menija.
-  **OPOMBA:** Zabeležite si trenutno zaporedje zagona, če ga boste pozneje želeli obnoviti.
- Če se želite pomikati po seznamu naprav, pritisnite puščični tipki navzgor in navzdol.
- Pritisnite plus (+) ali minus (-) za spremembo prednosti zagona naprave.

Izbris pozabljenih gesel

 **OPOZORILO:** Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

- Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
- Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
- Poiščite 3-nožni priključek za ponastavitev gesel na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemske plošče](#)).


 **OPOMBA:** Lokacija mostiča za ponastavitev gesla je odvisna od sistema.



4. Odstranite 2-nožni vtikač mostička z nožic 2 in 3 ter ga pritrdite na nožici 1 in 2.
5. Vklopite računalnik, počakajte približno pet sekund in ga nato izklopite. Če je treba, pritisnite in zadržite gumb za izklop računalnika.
6. Odstranite 2-nožni vtikač mostička z nožic 1 in 2 ter ga znova namestite na nožici 2 in 3, da omogočite funkcijo za geslo.
7. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
8. Priključite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.

Izbris nastavitev CMOS-a

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
-  **OPOMBA:** Izbris nastavitev CMOS je mogoč le, če računalnik izklopite iz električne vtičnice.
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Ponastavitev trenutnih nastavitev CMOS:
 - a. Poiščite 3-nožni ponastavitevni mostiček CMOS na sistemski plošči (glejte [Komponente sistemske plošče](#)).
 - b. Odstranite vtikač mostička z nožic 2 in 3 ponastavitevnega mostička CMOS.
 - c. Namestite vtikač mostička na nožici 1 in 2 ponastavitevnega mostička CMOS in počakajte približno pet sekund.
 - d. Odstranite vtikač mostička in ga znova namestite na nožici 2 in 3 ponastavitevnega mostička CMOS.



4. Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
 5. Priključite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklopite.
-

Posodobitev BIOS-a

Če je na voljo posodobitev ali ko zamenjujete sistemsko ploščo, je morda potrebno BIOS posodobiti. Za posodobitev BIOS-a:

1. Vklopite računalnik.
 2. Obiščite support.dell.com/support/downloads.
 3. Poiščite datoteko za posodobitev BIOS-a za vaš računalnik.
- OPOMBA:** Servisno oznako svojega računalnika najdete na vrhu ohišja proti zadnjemu delu računalnika.
- Če imate servisno oznako svojega računalnika:
 - a. Kliknite **Enter a Tag** (Vnos servisne številke).
 - b. Vnesite servisno številko v polje **Enter a service tag**: (Vnos servisne številke:), kliknite **Go** (Pojdi), in pojrite na [korak 4](#).
 - Če nimate servisne ozname svojega računalnika:
 - a. Kliknite **Select Model** (Izbira modela).
 - b. Izberite vrsto izdelka na seznamu **Select Your Product Family** (Izbira družine izdelka).
 - c. Izberite blagovno znamko izdelka na seznamu **Select Your Product Line** (Izbira vrste izdelka).
 - d. Izberite številko modela izdelka v seznamu **Select Your Product Model** (Izberite model izdelka).
- OPOMBA:** Če ste izbrali drugačen model in želite začeti znova, kliknite **Start Over** (Začni znova) na zgornji desni strani menija.
- e. Kliknite **Confirm** (Potrdi).

4. Na zaslonu se prikaže seznam rezultatov. Kliknite **BIOS**.
5. Kliknite **Download Now** (Prenesi zdaj) za prenos najnovejše datoteke BIOS-a.

Prikaže se okno **File Download** (Prenos datoteke).

6. Kliknite **Save** (Shrani), da datoteko shranite na namizje. Datoteka se shrani na namizje.
7. Kliknite **Close** (Zapri), če se prikaže okno **Download Complete** (Prenos je končan).

Na namizju se prikaže ikona datoteke in se imenuje enako kot prenesena datoteka za posodobitev BIOS-a.

8. Dvakliknite ikono datoteke na namizju in sledite postopkom na zaslonu.

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Sistemska plošča

Priručnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- [Odstranitev sistemske plošče](#)
- [Ponovna namestitev sistemske plošče](#)

OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.


OPOZORILO: Za zaščito pred električnim sunkom vedno odklopite računalnik iz električne vtičnice, preden odstranite pokrov.

OPOZORILO: Računalnika ne uporabljajte, če je odstranjen kateri koli od pokrovov (pokrov računalnika, okvir, polnila, vmesniki sprednje plošče itd.).

Pozor: Popravila na računalniku lahko izvaja le pooblaščen serviser. **Škode zaradi servisiranja, ki ga Dell™ ni pooblastil, garancija ne krije.**

Odstranitev sistemske plošče

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).
2. Odstranite pokrov računalnika (glejte [Odstranjevanje pokrova računalnika](#)).
3. Odstranite vse kartice PCI in PCI Express s sistemske plošče (glejte [Odstranitev kartic PCI in PCI Express](#)).
4. Odstranite sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju (glejte [Odstranitev sklopa ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju](#)).
5. Odstranite procesor (glejte [Odstranjevanje procesorja](#)).
6. Odstranite pomnilniške module (glejte [Odstranjevanje pomnilniškega modula](#)) in si zapišite, katere pomnilniške module ste odstranili iz katere pomnilniške reže, da jih boste lahko po zamenjavi plošče znova namestili na isto mesto.
7. S sistemsko ploščo odklopite vse kable. Ko odstranjujete kable, si zapomnite, kako so bili napeljani, da jih boste lahko po namestitvi nove sistemske plošče znova pravilno napeljali.
8. Odstranite osem vijakov, s katerimi je sistemska plošča pritrjena na ohišje.
9. Sistemsko ploščo previdno dvignite in jo vzemite iz računalnika.



1	vijaki (8)
2	sistemska plošča


Ponovna namestitev sistemske plošče

OPOMBA: Primerjajte sistemsko ploščo, ki ste jo pravkar odstranili, z nadomestno sistemsko ploščo, da se prepričate, ali sta enaki.

1. Sledite postopkom v [Preden začnete](#).

Pozor: Pri ponovnem nameščanju sistemske plošče pazite, da ne poškodujete zadrževalnih vzmeti za vrata.

- Pazljivo naravnajte sistemsko ploščo v ohišje in jo potisnite proti hrbtni strani računalnika.



[1 hrbtna stran računalnika | 2 zadrževalna vzmet za vrata]

- Z osmimi vijaki pritrđite sistemsko ploščo na ohišje.
- Napeljite in povežite kable, ki ste jih izključili s sistemsko ploščo.

POZOR: Preverite, ali je sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju pravilno nameščen in pritrjen.

- Znova namestite procesor (glejte [Ponovna namestitev procesorja](#)).
- Znova namestite sklop ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju (glejte [Ponovna namestitev sklopa ventilatorja in toplotnega odvoda na procesorju](#)).
- Znova namestite pomnilniške module (glejte [Ponovna namestitev pomnilniških modulov](#)).
- Znova vstavite vse kartice PCI in PCI Express v sistemsko ploščo (glejte [Ponovna namestitev kartic PCI in PCI Express](#)).
- Znova namestite pokrov računalnika (glejte [Zamenjava pokrova računalnika](#)).
- Priključite računalnik in naprave na električne vtičnice in jih nato vklope.
- Posodobite sistemski BIOS, če je treba (glejte [Posodobitev BIOS-a](#)).

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)


Tehnični pregled

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

- Notranjost računalnika
- Komponente sistemске plošče


OPOZORILO: Predno pričnete z delom v notranjosti računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Notranjost računalnika



1 napajanje	2 primarni optični pogon
3 sekundarni optični pogon (izbirno)	4 sprednji okvir
5 trdi disk	6 bralnik pomnilniških kartic (dodatna možnost)
7 sistemski plošči	8 konzola za zadrževanje kartic

Komponente sistemске plošče



1	12-voltni napajalni priključek (PWR2)	2	podnožje za procesor
3	prikluček ventilatorja na procesorju (CPU_FAN1)	4	prikluček za pomnilniški modul (DIMM3)
5	prikluček za pomnilniški modul (DIMM1)	6	prikluček za pomnilniški modul (DIMM4)
7	prikluček za pomnilniški modul (DIMM2)	8	glavni priključek za napajanje (PWR1)
9	ponastavljivi mostiček CMOS1 (CLR_CMOS)	10	ponastavljivi mostiček za geslo (PSWD1)
11	prikluček SATA (SATA1)	12	prikluček SATA (SATA2)
13	prikluček sprednje plošče (FP1)	14	prikluček SATA (SATA3)
15	FlexBay USB priključek (F_USB1)	16	prikluček USB na sprednji plošči (F_USB2)
17	prikluček SATA (SATA4)	18	avdio priključek na sprednji plošči (F_AUDIO1)
19	reža za kartico PCI (PCI1)	20	reža za kartico PCI-Express x1 (PCI-EX1_1)
21	reža za baterijo (BAT1)	22	reža za kartico PCI-Express x1 (PCI-EX1_2)
23	reža za kartico PCI-Express x16 (PCI-EX16_1)	24	prikluček ventilatorja na ohišju (SYS_FAN1)

[Nazaj na vsebino](#)

[Nazaj na vsebino](#)

Priročnik za servisiranje za Dell™ Inspiron™ 580

Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** PREVIDNOSTNI UKREP označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke v tem besedilu: *Dell*, logotip *DELL* in *Inspiron* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *Intel SpeedStep* je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah; *Microsoft* in *Windows* sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. se odreka vseh lastniških interesov do blagovnih znamk in imen podjetij, ki niso njegova last.

Julij 2010 **Raz A01**

[Nazaj na vsebino](#)