

הודפו באירלנד.

www.dell.com | support.dell.com



OMWVGKA00

U

USB 2.0

מחברים אחוריים 25

מחברים קדמיים 20

W

Windows

אשף (Program Compatibility Wizard)

תאמות תוכניות 34

44, התקנה חדשה Windows

שירות לקוחות 53

ת

tag שירות 61

תוכנית האבחון של Dell 40

תוכנות תוכנה 26

תמייה בזיכרון 63

תמייה טכנית 53

תמייה, כתובות דואר אלקטרוני 54

תקליטורי DVD, הפעלה ויצירה 26

תקליטורים, הפעלה ויצירה 26

ד

46 DataSafe Local Backup

53 DellConnect

28 Dell DataSafe Online Backup

50 Dell Factory Image Restore

27 Dock

E

Express Service Code (קוד שירות מהיר)
61

F

FTP, כניסה אוניברסית 54

H

Hardware Troubleshooter (פתרונות בעיות החומרה) 40

I

ISP

ופק שירותי אינטרנט 15

S

44 System Restore

| | | | |
|----------------------------|----|----------------------|--------|
| מצב הזמן | 55 | כונן קשייח | 62 |
| משלוח מוצרים | | כתובות דואר אלקטרוני | |
| לשם החזרה או תיקון | 56 | لتמייה טכנית | 54 |
| | | | |
| נורית פעילות של כונן קשייח | 21 | | |
| | | | |
| ערכות שבבים | 62 | לחצן הוצאה | 20, 21 |
| | | לחצן הפעלה | 20 |
| פנייה אל Dell | 59 | | |
| פנייה אל Dell בצורה מקוונת | 59 | מצרים | |
| פתרונות בעיות | 29 | מידע ורכישה | 55 |
| | | מחברים במבט ملفנים | 20 |
| רשימת פעולות לביצוע באבחן | 58 | מחבר רשת | |
| | | מקום | 25 |
| שחזור תמונה מקורית | 50 | מנהל התקנים והורדות | 61 |
| | | מעבד | 62 |
| | | מפורט | 62 |

אינדקס

א

אווזניות

מחבר קדמי 21

אתרי תምיכה

ברחבי העולם 54

ב

בעיות זיכרון

פתרון 33

בעיות חומרה

אבחן 40

בעיות, פתרון 29

בעיות תוכנה 34

ג

הודעות מערכת 37

ח

חיבור

כבל רשת אופציונלי 10

חיבור אינטרנט 15

חיבור רשת

תיקון 30

חיבור רשת אלחוטית 30

חסמל, פתרון בעיות 31

ט

טמפרטורה

טוווחי הפעלה ואחסון 65

ו

יכולות מחשב 26

הזרות במסגרת האחריות 56

מיעד עבור NOM, או תקן מקסיקני רשמי (עבור מקסיקו בלבד)

המיעד הבא ניתן עבור התקנים המתוארים במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM):
יבואן:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

| מספר דגם/תקינה | מתוח | תדר | צרכית חשמל | |
|----------------|-----------|------------------|--------------|--|
| DCSLF | 50/60 הרץ | 115/230 וולט ז"ח | 6.0/3.0 אמפר | |

לפרטים, קרא את מיעד הבטיחות הנלווה למחשב.
לקבלת מידע נוספת על ניהול בטיחות מיטביים, עיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר www.dell.com/regulatory_compliance.

נספח

הודעה בקשר ל מוצר Macrovision

מוצר זה משלב טכנולוגיה להגנה על זכויות יוצרים המוגנת על-ידי תביעה לשיטות של פטנטים מסוימים בארה"ב וזכויות קניין רוחני נוספות בבעלות Macrovision Corporation ובבעלי זכויות נוספות. אין להשתמש בטכנולוגיה זו להגנה על זכויות יוצרים אלא באישור חברת Macrovision Corporation, והיא מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות אחרות של צפיה מוגבלת בלבד, אלא אם כן התיירהMacrovision Corporation שימוש אחר במוצר. חל איסור על ביצוע הנדסה לאחרו או פירוק.

| סביבת מחשב | |
|--|---|
| טווחי טמפרטורות: | |
| הפעלה | עד 35° צ' (עד 50° F') |
| אחסון | עד 65° צ' (-40° עד 149° F') |
| לחות יחסית (רבייה): | עד 20% (ללא התעבות) |
| מידת תנודה מרבית (תוך שימוש בספקטרום תנודות אקריאי המדמה סביבת משתמש): | |
| הפעלה | 0.25 GRMS |
| לא הפעלה | 2.2 GRMS |
| גובה (רבייה): | |
| הפעלה | -15.2 עד 3048 מטר -50 עד 10,000 רגל) |
| אחסון | -15.2 עד 10,668 מטר -50 עד 35,000 רגל) |
| רמת זיהום אויר: | G2 או פחות כמפורט ב-ISA-S71.04-1985 |

| חסמל | | מחברים חיצוניים | |
|---------------|--|--|----------|
| הספק | 250 וואט 115/230 וולט ז"ח לייטיום CR2032 | מחבר RJ45 אחד | מתאם רשת |
| מתח | | שני מחברים - תואמי USB 2.0 בלוח הקדמי | |
| סוללה מטעב | | וארבעה מחברים בלוח האחורי | |
| פיזי | | | |
| גובה | 377.9 מ"מ | לוח קדמי — מחברי אוזניות ומיקרופון | שמע |
| רוחב | 106 מ"מ | לוח אחורי — שישה מחברים לתמיכת בערוצן 7.1 | |
| עומק | 431.3 מ"מ | | |
| משקל (החל מ-) | 7.3 ק"ג | מחבר VGA אחד של 15 חרומים ומחבר HDMI אחד של 19 פינים | וידיאו |

| זיכרון | TypeIDAO |
|----------------------------|---|
| מחברים | ארבעה חריצי DIMM נגישים מבפנים |
| קיבולות | 4 GB, 2 GB ו- 1 GB |
| סוג זיכרון | DDR3 DIMM ECC בלבד; זיכרון לא |
| מצערי | 1 GB |
| רבבי | 8 GB |
| תק绍ת | |
| אלחות (אופציונלי) | PCI Express I |
| מודם (אופציונלי) | מודם PCI |
| 7.1 ערוצים High Definition | שמע משולב |
| 802.11a/b/g/n | סוג |
| Wi-Fi שבונך ב- | שמע משולב |
| כרטיס (אופציונלי) | כרטיס (אופציונלי) |
| support.dell.com/manuals |  הערה: לקבלת הוראות על שדרוג זיכרון, עיין במדריך השירות באתר |

מפרט בסיסי

סעיף זה מספק מידע שעשוי להידרש לאחר הגדירה, עדכון מנהלי התקנים ודרוג המחשב. לקבלת מפרט מפורט יותר, עיין במסמך המקיים באתר support.dell.com/manuals.

 הערה: הצעות עשויה להשתנות מאוחר יותר. לקבלת מידע נוסף על תכונות המחשב, לחץ על **Start** (התחל) ←  **Help and Support** (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודוט המחשב שברשותך.

| CONNEXIONS | DÉTAILS DU ORDINATEUR |
|--|---|
| ATA 5.25' SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW, Super Multi Drive או כונן משולב Blu-ray Disc™ | Dell™ Inspiron™ 580s |
| כונן FlexBay אחד של 3.5' ATA | TYPE DE PROCESSEUR |
| כוננים קשיחים ATAiani 3.5' מבפנים | Intel® Pentium® Intel® Core™ i3 Intel Core i5 |
| כונן ATA 3.5' עבור כוננים קשיחים ATAiani 3.5' מבפנים | CARACTÉRISTIQUES DE L'ORDINATEUR |
| | מערכת שבבי מערכת Intel H57 |

ראה:

אם עלי:

מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך, לפני עבודה בתוך המחשב. לקבלת מידע נוסף על ניהול בטיחות מיטביים, עיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר www.dell.com/regulatory_compliance.

החלק העליון של המחשב - **Dell Support Center**. כדי להפעיל את **Dell Support Center**, לחץ על הסמל  בשורת המשימות.

support.dell.com

לאתר מידע אודוות נוהלי בטיחות מיטביים עבור המחשב, לעיין במידע אודוות אחריות, תנאים והתנויות (ארה"ב בלבד), הוראות בטיחות, מידע תקינה, מידע ארגונומי והוסכם רשיון למשתמש קצה.

לאתר את תג השירות/קוד השירות המהיר — עלייך להשתמש בתג השירות כדי לזהות את המחשב באתר support.dell.com או כדי לפנות לתמיכה הטכנית.

למצוא מנהלי התקנים והורדות. קובצי **Readme**

LAGASH לתמיכה טכנית ועזרה של מוצרים לבדוק את מצב ההזמנה של רכישות חדשות לאתר פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות לאתר מידע על עדכונים של הרגעים האחרונים לגבי שינויים טכניים במחשב או חומר עזר טכני מתקדם לטכנים או למשתמשים מנוסים

איתור מידע ומשאבים נוספים

| ראיה: | אם עליך: |
|--|---|
| "מדיית שחזור מערכת" בעמוד 49 גב המחשב | להתקין מחדש את מערכת הפעלה למצוא את מספר הדגם של המערכת שברשותך |
| "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 40 "My Dell Downloads" | להפעיל תוכנית אבחון עבור המחשב להתקין מחדש תוכנות המערכת של המחשב השולחני |
| support.dell.com | לאתר מידע נוסף על מערכת הפעלה Microsoft® Windows® ועל תוכנות שלא |
| support.dell.com/manuals | לשדרג את המחשב ברכיבים חדשים או נוספים, כגון כונן קשיח חדש להתקין מחדש או להחליף חלק בלוי או פגום |
|  הערכה: במדריניות מסוימות, פתיחה המחשב והחלפת חלקים בתוכו עלולות לגרום לביטול האחריות. לפני עבודה בתוך המחשב, בדוק את האחריות ומדריניות ההחזרה. | |

לפניהם אל Dell בקשרי מכירות, תמיכה
טכנית או שירות לקוחות:

1. בקר באתר www.dell.com/contactdell
2. בחר את המדינה או האזור שלך.
3. בחר את הקישור המתאים לשירות או
لتמיכה בהתאם לצורך שלך.
4. בחר את שיטת הפניה אל Dell הנוחה לך.

פניה אל Dell

ללקוחות בארצות הברית, התקשרו
ל-800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **עזרה:** אם אין ברשותך חיבור אינטרנט
פويل, באפשרותך למצוא מידע ליצירת
קשר בחשביות הרכישה, תעוזת
המשלוות, החשבון או קטלוג המוצריים
של Dell.

חברת Dell מספקת מספר אפשרויות לתמיכה
ושירות בצורה מקוונת או בטלפון. הזמןנות
משתנה בהתאם לארץ ולמוצר; שירותים
מסויימים עשויים שלא להיות זמינים באזורי.

כדי לקבוע את תוכן קובצי הפעלה של המחשב, עיין בתיעוד מערכת הפעלה. אם המחשב מחובר למדפסת, הדפס כל קובץ. אחרת, רשם את התוכן של כל קובץ לפני שתתקשר אל Dell.

- הודיעת שגיאה, קוד צפוף או קוד אבחון:
- תיאור הבעיה והליכים שביצעת לפתרון הבעיה:

רשימת פעולות לביצוע אבחון

- שם:
- תאריך:
- כתובות:
- מספר טלפון:
- tag שירות וקוד שירות מהיר (ממוקמים על תווית בחלק העליון של המחשב):
- מספר אישור החזרת חומר (אם סופק על ידי טכני התמיכה של Dell):
- מערכת הפעלה וגרסתה:
- התקנים:
- כרטיסי הרחבה:
- האם המחשב מחובר לרשת? כן / לא
- רשת, גרסה ומתחם רשת:
- תוכניות וגרסאות:

לפני שתתתקשר

 **הערה:** כשתתתקשר, הacen את קוד השירות
המהיר. הקוד מסייע למערכת האוטומטית
של מענה התמיכה הטלפוני של Dell
לנתב את שיחתך ביעילות רבה יותר.
יתacen גם שתתבקש לספק את תג
השירות שלך.

זכור למלא את רשימת הפעולות הבאה לביצוע
באחיזון. במידת האפשר, הפעל את המחשב
לפני שתתתקשר ל- Dell לקבלת סיווע והתקשרות
טלפון הנמצא ליד המחשב או בקרבתו. יתacen
שתתבקש להקליד פקודות מסוימות במקלדת,
למסור מידע מפורט במהלך הפעולות או
לנסות שלבי פתרון בעיות אחרים שאפשריים
רק במחשב עצמו. ודאי שתיעוד המחשב זמין.

 **הערה:** התשלום על הוצאות המשלוח
הוא באחריותך. כמו כן, באחריותך לבטח
כל מוצר שמוחזר; הסיכון לאובדן המוצר
במהלך המשלוח לחברת Dell חל עליו.
בחבילות בחו"ל (תשלום בעת מסירה -
C.O.D.) לא יתקבלו.

 **הערה:** מוצרים מוחזרים שלא עונים על
כל הדרישות לעיל, ידחו על-ידי הסניף
המקבל של חברת Dell ווישלחו חזרה
אליך.

1. התקשר לחברת Dell כדי לקבל מסטר Return Material (Authorization Number) ורשום מסטר זה במקום בולט ובצורה ברורה על הדופן החיצונית של האזינה. לקבלת מסטר הטלפון אליו יש להתקשר באזורי, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59.
2. כולל העתק של החשבונית ומכתב המתאר את הסיבה להחזרה.
3. כולל העתק של רשימת הפעולות לביצוע אבחון (ראה "רשימת פעולות לביצוע אבחון" בעמוד 58), צין את הבדיקות שערcitת וככל הودעת שגיאה שדווחה על-ידי האבחון של Dell (ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 40).
4. כולל אביזרים המשווים לפריטים המוחזרים (כלי חשמל, תוכנות, מדריכים וכן הלאה), אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי.
5. ארוז את הציוד המיועד להחזרה בחומרן האריזה המקורי (או שווי-ערך).

החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או לקבלת זיכוי

הכן את כל הפריטים המיועדים להחזרה, בין אם לשם תיקון או זיכוי, באופן הבא:

 **הערה:** לפני החזרת המוצר אל Dell, הקפיד לבצע גיבוי של הנתונים בכונן הקשיח ובכל התקן אחסון אחר במוצר. הסר את כל המידע הסודי, הקנייני והאישי, כמו גם אמצעי אחסון נשלפים, כגון תקליטונים, תקליטורים וקרטיס'. מדיה. חברת Dell אינה אחראית על המידע הסודי, הקנייני או האישי שלך, או איבוד או השחתת נתונים, או נזק או אובדן של אמצעי אחסון נשלפים שייתכן והיו כלולים בהחזרה שלך.

מידע אודות מוצרים

אם דרש לך מידע על מוצרים נוספים שזמינים מחברת Dell, או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר באתר www.dell.com. לקבלת מספר הטלפון אליו יש להתקשר באזורך או כדי לדבר עם מומחה מכירות, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59.

שירותי אוטומטי לבירור מצב הזמן

לבדיקה המצב של מוצר Dell כלשם שהזמנת, אפשרות לגשת לאתר support.dell.com או להתקשר לשירות מצב הזמן אוטומטי. הקלהה מבקשת ממך את המידע הדרוש לאיתור הזמן ומדוחת עליה. לקבלת מספר הטלפון אליו יש להתקשר באזורך, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59. אם נתקלת בעוויות בהזמנה, כגון חלקיים חריגים, חלקיים שגויים או חיוב שגוי, פנה אל Dell לקבלת סיוע ללקוחות. כשתתקשר, החזק בהישג יד את החשבונות או את ספק המשלוח. לקבלת מספר הטלפון אליו יש להתקשר באזורך, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59.

כתובות דואר אלקטרוני של התמיכה של Dell

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (ארצות אסיה/
הלאטינית והאיים הקרובים בלבד)
- apsupport@dell.com (ארצות אסיה/
האוקיינוס השקט בלבד)

כתובות דואר אלקטרוני של השיווק והמכירות של Dell

- apmarketing@dell.com (ארצות
אסיה/האוקיינוס השקט בלבד)
- sales_canada@dell.com (קנדה)
(בלבד)

פרוטוקול העברת קבצים אNONYMI (FTP)

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

היכנס כמשתמש: anonymous, והשתמש
בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כסיסמה.

שירותים מקוונים

באפשרות למדוד על מוצרים ו שירותים של
Dell באתר האינטרנט הבאים:

- www.dell.com
 - www.dell.com/ap (ארצות אסיה/
האוקיינוס השקט בלבד)
 - www.dell.com/jp (יפן בלבד)
 - www.euro.dell.com (אירופה בלבד)
 - www.dell.com/la (ארצות אמריקה
הלאטינית והקריביים)
 - www.dell.ca (קנדה בלבד)
- באפשרות לגשת לתמיכה של Dell דרך
כתובות אתרי האינטרנט והדואר האלקטרוני
הבאות:

אתרי התמיכה של Dell

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (יפן בלבד)
- support.euro.dell.com (אירופה
 בלבד)

DellConnect™

DellConnect™, כלי פשוט לגישה מקוונת, מאפשר לשוטף השירות והתמיכה של Dell לגשת למחשב שלך דרך חיבור פס-רחב, לאבחן את הבעה ולתקןה, כל זאת תחת הפיקוח שלך. לקבלת מידע נוסף, עבור אל support.dell.com/dellconnect.

תמיכה טכנית ושירות לקוחות

שירותות התמיכה של Dell זמינים לענות על שאלותיך בנוגע לחומרה של Dell. צוות התמיכה שלנו משתמש באבחון מובוס מחשב כדי לספק תשיבות מהירות ומדויקות. כדי לפנות לשירותות התמיכה של Dell, ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 57 ולאחר מכן עיין בפרטים ליצירת קשר באזורך או עבור אל support.dell.com.

קבלת עזרה

אם נתקלת בבעיה במחשב, באפשרות לבצע את השלבים להלן כדי לאבחן ולפטור את הבעיה:

1. קיבלת מידע והליכים הקשורים לבעיה של המחשב, ראה "פתרונות בעיות" בעמוד 29.
2. קיבלת הליכים על אופן הפעלת תוכנית האבחון של Dell, ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 40.
3. מלא את "רשימת הפעולות לביצוע באבחון" בעמוד 58.
4. קיבלת עזרה בהליכי התקינה ופתרונות בעיות, השתמש בחבילה המורחבת של שירותים מקוונים של Dell שזמין באתר support.dell.com. לקבלת רשותה מקיפה יותר של התמיכה המקוונת של Dell, ראה "שירותים מקוונים" בעמוד 54.
5. אם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59.

 **עזרה:** התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, על מנת שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים.

 **עזרה:** מערכת קוד השירות המהיר של Dell עשויה שלא להיות זמינה בכל הארץ.

כasher תתבקש על-ידי מערכת המענה הטלפוני האוטומטי של Dell, הציג את קוד השירות המהיר כדי לנטרב את השיחה ישירות לעובדי התמיכה המתאים. אם אין לך קוד שירות מהיר, פתח את התקינה Dell Accessories Express Service Code (קוד שירות מהיר) ובצע את ההוראות.

 **עזרה:** חלק מהשירותים הבאים אינן זמינים תמיד בכל המקומות מחוץ לארה"ב. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה לנציג Dell המקומי.

恢復操作的系統

- הערה: בהתאם לצורה, יתכן שהיא עליך לבצע Dell Factory Tools ולאחר מכן Dell Factory Image .Restore
7. לחץ על Next (הבא). המסר Data Deletion (אישור מחיקת נתונים) מופיע.
- הערה: אם אין ברצונך להמשיך ב- Factory Image Restore (ביטול), לחץ על Cancel.
8. לחץ על תיבת הסימון כדי לאשר שברצונך להמשיך בפירוט מ חדש של הconiון הקשיח ו恢復 תוכנת המערכת לתחנים המקוריים ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
- תהליך השחזר מתחליל והשלמת פעולתו עשויה להימשך חמיש דקות או יותר. לאחר שחזרו מערכת הפעלה והישומים שהותקנו במקור לתחנים המקוריים, מוצגת הודעה.
9. לחץ על Finish (סיום) כדי להפעיל מחדש את המחשב.

הערה: אם אתה ממתין זמן רב מד' והלוגו של מערכת הפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שלוחן העבודה של Microsoft® Windows®; לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.

3. בחר Repair Your Computer (תקן את מחשבך).

החלון System Recovery Options (אפשרויות恢復 מערכת) מופיע.

4. בחר פריסת לוח מקשים ולאחר מכן Next (הבא).

כדי לגשת לאפשרויות השחזר, היכנס למערכת כמשתמש מקומי. כדי לגשת לשורת הפקודה, הקלד administrator (מנהל מערכת) בשם User name (שם משתמש) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

6. לחץ על Dell Factory Image Restore מפרק הפתיחה של Dell Factory Image .Restore

השתמש ב- Dell Factory Image Restore רק כאמצעי אחרון לשחזור מערכת הפעלה. אפשרויות אלה משחררות את הוכן הקשיח למצוות הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל התוכניות והקבצים שהתווסף מכך הגיעו למחשב — כולל קובצי נתונים — נמחקים לצמיתות מההוכן הקשיח. קובצי נתונים כוללים מסמכים, גילגולות אלקטרוניים, הודעות דואר אלקטרוני, תמונות דיגיטליות, קובץ מוסיקה ווידאו. במידת האפשר, בוצע גיבוי של כל הנתונים לפני שימוש ב- Factory Image Restore.

ביצוע שחזור תמונה מקורית של Dell

1. הפעיל את המחשב.
2. כאשר הלוגו של DELL מופיע, הקש **<F8>** מספר פעמים כדי לגשת לחולן **Advanced Boot Options** (אפשרויות אתחול מתקדמות).

Dell Factory Image Restore

הטראה: שימוש ב- Dell Factory Image Restore מוחק לצמיתות את כל הנתונים בכוכן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מנהלי התקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. במידת האפשר, בוצע גיבוי של הנתונים לפני שימוש באפשרות זו. השימוש ב- Dell Factory Image Restore רק אם השימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה במערכת הפעלה.

הערה: Dell Factory Image Restore עשוי שלא להיות זמין בארץ מסוימת או במחשבים מסוימים.

הערה: אם Dell Factory Image Restore אינו זמין במחשב, השתמש Dell DataSafe Local Backup ב- **Dell DataSafe Local Backup** ("ראיה") בעמוד 46 כדי לשחזר את מערכת הפעלה.

שחזור מערכת הפעלה

כדי לשחזר את התמונה המקורית של המחשב באמצעות מדיה שחזור המערכת:

1. הכנס למחשב את הדיסק או מפתח ה-
USB של שחזור המערכת והפעל מחדש
את המחשב.
2. כאשר מופיע הלוגו TM DELL, הקש מיד על
<F12>.
3. הערבה: אם אתה ממתין זמן רב מדי
והלוגו של מערכת הפעלה מופיע, המשך
להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של
[®] Microsoft Windows; לאחר מכן, כבה
את המחשב ונספה שוב.
4. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי
להשלים את תהליך השחזור.

מדיה שחזור מערכת

התראה: **למרות שמדיה שחזור**
המערכת מתוכננת לשומר על קובץ
הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את
קובצי הנתונים לפני השימוש במדיה
שחזור המערכת.

ניתן להשתמש במדיה שחזור המערכת,
שኖצרה באמצעות Dell DataSafe Local Backup,
כדי להחזיר את תוכן הקשיח למצב
הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב, תוך
שמירה על קובצי הנתונים במחשב.

השתמש במדיה שחזור המערכת במקרה של:

- כשל במערכת הפעלה שמונע שימוש
באפשרויות שחזור המתקנות במחשב.
- כשל בדיסק הקשיח שמונע שחזור נתונים.

שדרוג ל- Dell DataSafe Local Backup Professional

הערה: Dell DataSafe Local Backup Professional עשוי להיות מותקן במחשב שברשותך, אם הזמן אוטומטי. הרכישה.

Dell DataSafe Local Backup Professional מספק תכונות נוספות המאפשרות:

- לגבות ולשחזר את המחשב לפי סוג קובץ
- לגבות קבצים להתקן אחסון מקומי
- לתזמן גיבויים אוטומטיים

Dell DataSafe Local Backup Professional :
כדי לשדרג ל-

1. לחץ פעמי על סמל Dell DataSafe Local Backup בשורת המשימות.

2. לחץ על **NOW! UPGRADE NOW!** (שדרוג עכשווי!).

3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך השדרוג.

הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת הפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Microsoft® Windows®; לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.

5. בחר **Repair Your Computer** (תיקן את מחשבך).

6. בחר **Dell DataSafe Restore and Emergency Backup System Recovery Options** (אפשרויות שחזור מערכת) ובצע את ההוראות על המסך.

הערה: תהליך השחזור עשוי להימשך כשעה או יותר, בהתאם לגודל הנתונים שיש לשחזר.

הערה: לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר 353560 במאגר המידע בכתבota support.dell.com

•**Dell DataSafe Local Backup**

כדי לשחזר את התמונה המקורית, תור
שמירה על קובצי הנתונים:
1. כבה את המחשב.

2. נתקן כל התקנים (כונן USB, מדפסת
וכדומה) המוחברים למחשב והסר כל
חומרה פנימית חדשה שנוסףה.

 הערה: אל תנטוק את התצוגה, המקלדת,
העכבר או כבל החשמל.

3. הפעיל את המחשב.

4. כאשר הלוגו של DELL™ מופיע, הקש
<F8> מספר פעמים כדי לגשת לוחן
Advanced Boot Options (אפשרויות
Ấתחול מתקדמות).

 הערה: אם אין זמן במחשב, השתמש ב- Dell DataSafe Local Backup Dell Factory Image Restore "Dell Factory Image Restore" (ראה בעמוד 50) כדי לשחזר את מערכת הפעלה.

ניתן להשתמש ב- Dell DataSafe Local Backup כדי לשחזר את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב, תור
שמירה על קובצי הנתונים.

•
Dell DataSafe Local Backup מאפשר:
•
לגבות ולשחזר את המחשב למצב הפעלה

קודם

•
לייצור מדיה לשחזור מערכת

Dell DataSafe Local Backup

הטראה: שימוש ב- **Dell DataSafe Local Backup** מסיר לצמינות את כל התוכניות או מנהלי התקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. הcnן מדית גיבוי לישומים שעלייה להתקין במחשב, לפני השימוש ב- **Dell DataSafe Local Backup**. השתמש ב- **Dell DataSafe Local Backup** רק אם שימוש ב- **System Restore** לא פתר את הבעיה במערכת הפעלה.

הטראה: למרות ש- **Dell Datasafe Local Backup** מתוכנן לשומר עלקובץ הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את קובץ הנתונים לפני השימוש ב- **Dell Datasafe Local Backup**.

הערה: יתכן ש- **Dell DataSafe Local Backup** לא יהיה זמין בכל האזוריים.

ביטול שחזור המערכת האחרון

 הערה: לפני ביטול שחזור המערכת האחרון, שומר וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. אין לשנות, לפתח או למחוק קבצים או תוכניות כלשהם עד לאחר השלמת שחזור המערכת.

- לחץ על **Start** (התחל) .
- בתיבה **Start Search** (התחל חיפוש), הקלד **System Restore** (שחזור מערכת) והקש <Enter> ולחץ (הבא).
- לחץ על **Undo my last restoration** (בטל את השחזור האחרון שלי) ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).
- בצע את ההוראות במסכים הנוגדים.

הפעלת System Restore

1. לחץ על **Start** (התחל) .

2. בתיבה **Start Search** (התחל חיפוש),
הקלד **System Restore** (שחזור
מערכת) והקש <Enter>.

הערה: החלון **User Account Control** ■

(בקרט חשבון משתמש) עשוי להופיע.
אם אתה מנהל מערכת במחשב, לחץ
על **Continue** (המשך); אחרת, פנה
אל מנהל המערכת כדי להמשיך בפעולה
רצוי.

3. לחץ על **Next** (הבא) ובצע את ההוראות
המפורטות על המסך.

במקרה ששימוש ב- **System Restore** לא
פותר את הבעיה, אפשרות לבטל את שחזור
המערכת האחרון.

System Restore

מערכות הפעלה Microsoft® Windows® מספקות אפשרות של שחזור מערכת, המאפשרת לשחזר את המחשב במצב פעולה קודם (מלבד להשפייע על קובצי נתונים), אם שינויים בחומרה, תוכנה או בהגדרות מערכת אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. כל שינוי המבוצע באמצעות **System Restore** (שחזור מערכת) הוא הפיר לגמרי.

התראה: גבה את קובצי הנתונים באופן קבוע. △ **System Restore** אינו מנטר קובצי נתונים ואינו משחרר אותם.

שחזור מערכת הפעלה

ניתן לשחזר את מערכת הפעלה שבמחשב באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:
הטראה: שימוש ב- **Dell Factory Image Restore** או **בדיסק מערכת הפעלה** מוחק
לצמיחות את כל קובצי הנתונים במחשב. במידת האפשר, בצע גיבוי של קובצי הנתונים
לפניהם **שימוש באפשרויות אלה.**

| אפשרות | שימוש |
|----------------------------|---|
| System Restore | כפתרון הראשון |
| Dell DataSafe Local Backup | כאשר System Restore (שחזור מערכת) אינו פותר את הבעיה |
| מדידת שחזור מערכת | כאשר כשל במערכת הפעלה מונע שימוש ב- DataSafe Local Backup ו- System Restore |
| Dell Factory Image Restore | בעת התקנת התמונה המקורית בكون קשיח חדש |
| תקليلטור מערכת הפעלה | שחזור המחשב למצב הפעלה שבו היה בעת קבלתו |

 **הערה:** יתכן שתקליטור מערכת הפעלה לא יוצרף למחשב שברשותך.

שימוש בכלים תמייכה

7. בחר את הבדיקה שברצונך להפעיל.
8. אם המערכת נתקلت בעיה במהלך בדיקה, על המסך תופיע הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את הקוד השגיאה ותיאור הבעיה ונפנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).
9. הערה:-tag השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. Tag השירות מסיע לזהות את המחשב שברשותך בעת פניה אל Dell.
10. עם סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון **Choose An Option** (בחירה אפשרות). כדי לצאת מתוכנית האבחון של Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, לחץ על **Exit** (יציאה).
11. הסר את התקליטור *Drivers and Utilities* (מנהל התקנים ותוכניות שירות).

 **הערה:** אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת הפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של **Windows®**; לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.

 **הערה:** השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאותל בהתאם להתקנים שוצינו בתוכנית הגדרת המערכת.

3. כאשר רשימת התקנים של האתחול מופיעה, בחר **CD/DVD/CD-RW** והקש <Enter>.

4. בתפריט שמוופיע, בחר באפשרות **Boot from CD-ROM** (אותחל מكون תקליטורים) והקש <Enter>.

5. הקש 1 כדי להפעיל את תפריט התקליטור והקש <Enter> על מנת להמשיך.

6. בחר **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** מהרשימה הממוספרת. אם רשומות מספר גרסאות, בחר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותך.

- **הערה:**-tag השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. tag השירות מסיע להזנת את המחשב שברשותך בעת פניה אל Dell.
- 6. עם סיום הבדיקה, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option (בחירה אפשרות).
- 7. כדי לצאת מתוכנית האבחון של Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, לחץ על Exit (יציאה).

Dell Drivers and Utilities מהתקליטור

- **הערה:** יתכן שהתקליטור Drivers and Utilities לא יוצרף למחשב שברשותך.
- 1. הכנס את התקליטור Drivers and Utilities (מנהל התקנים ותוכניות שירות).
- 2. כבוי והפעל מחדש את המחשב. כאשר מופיע הלוגו DELL, הקש מיד על <F12>.

c. אם נתקבלת בבעיות בזיכרון, לחץ על >ע> (cn), אחרת לחץ על >ח< (la).
מוצגת הודעה הבאה: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue." מוחיצה תוכנית האבחון של Dell. הקש על מקש כלשהו כדי המשיך.

d. לחץ על מקש כלשהו כדי לעבור אל החלון Choose An Option (בחירה אפשרות).

אם PSA לא מופעל: הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell מוחיצה תוכנית האבחון Choose An Option (בחירה אפשרות). בكون הקשיח ועבר אל החלון Choose An Option (בחירה אפשרות).

4. בחר את הבדיקה שברצונך להפעיל.

5. אם המערכת נתקלת בעיה במהלך בדיקה, על המסר תופיע הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה. פונה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

 הערה: אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור *Drivers and Utilities* (מנהל התקנים ותוכניות שירות).

אם PSA מופעל:

- a. ה- PSA יתחיל להפעיל את הבדיקות.
- ב. אם פועלות ה- PSA מסתיימת בהצלחה תציג הודעה הבאה:

"No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue?
". (Recommended)

עד כה לא נמצאו בעיות במערכת זו.
האם ברצונך להפעיל את שאר בדיקות הזיכרון? פעולה זו תימשך כ- 30 דקות או יותר. האם ברצונך המשיך? (מומלץ).

הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהקונן הקשיח

תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בקונן הקשיח, המיועדת לתוכנית השירות.

 הערה: אם במחשב לא מוצגת תמונה "Dell מסך, פנה אל Dell (ראה "פניה אל PSA בעמוד 59").

1. ודא שהמחשב מחובר לשקע חשמל שידוע לך שהוא תקין.

2. הפעל (או הפעיל מחדש) את המחשב.

3. כאשר מופיע הלוגו DELL™, הקש מיד על <F12>. בחר **Diagnostics** (אבחון) מתפרקת האתחול והקש <Enter>.

פעולה זו עשויה להפעיל Pre-boot System Assessment (תוכנית לבדיקת המערךת לפני האתחול - PSA) במחשב.

 הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שלוחן העבודה של Microsoft® Windows®; לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.

תוכנית האבחון של Dell

אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקה שבסעיף "ניסיות ובעיות תוכנה" בעמוד 34 והפעיל את תוכנית האבחון של Dell, לפני שתפנה אל Dell בבקשה לסייע טכני. מומלץ להדפיס הלינאים אלה לפני שתתחליל.

 **הערה:** תוכנית האבחון של Dell פועלת רק במחשבים Dell.

Drivers and Utilities

 הינה יישן שהתקליטור *Drivers and Utilities* לא יוצרף למחשב שברשותך.

ודא שהתקן שברצונך לבדוק מוצג בהוכנת הגדרת המערכת ופועל. הקש <F2> במהלך POST (בדיקה עצמית בהפעלה) כדי להיכנס לתוכנית השירות להגדרת המערכת (BIOS).

הפעיל את תוכנית האבחון של Dell מהמחשב
הקשיך או מהתקליטור *Drivers and Utilities* (מנהל התקנים ותוכניות שירות).

Hardware Troubleshooter (פתרונות בעיות החומרה)

אם התקן אינו מזוהה במהלך הגדרת מערכת הפעלה או מזוהה אך תצורתו שגוייה, אפשרו למשתמש ב- **Hardware Troubleshooter** (פתרונות בעיות החומרה) כדי לפתר את בעיית אי התאימות.

כדי להפעיל את ה- **Hardware Troubleshooter**:

- לחץ על  **Start** (התחל) ←  **Support** (עזרה ותמיכה).

- הקלד **hardware troubleshooter** (פתרונות בעיות חומרה) בשדה החיפוש והקש <Enter> כדי להתחיל בחיפוש.

- בתוצאות החיפוש,בחר אפשרות המתארת בצורה הטובה ביותר את הבעיה ולאחר מכן בצע את שלבי פתרון הבעיה הנדרים.

USB over current error (שגיאת זרם)
יתר של USB) — נתק את התקן ה- USB.
להתקן ה- USB דרושה אספקת חשמל נוספת
כדי לפעול כהלכה. השתמש במקור חשמל
חיצוני לחייב התקן ה- USB, או אם התקן
מצוד בשני כבלי USB, חבר את שניהם.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range.
Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem

(הודעה - מערכת הניטור העצמי של הcornן הקשיח דיווחה שפרמטר חריג מטווח הפעולה הרגיל שלו. חברת Dell ממליצה לגבות את הנתונים בקביעות. פרמטר שחזור מהטוווע עשוי לציין בעיה אפשרית בcornן הקשיח) —
שגיאת T.S.M.A.R.T, כשל אפשרי בדיסק הקשיח. לקבלת סיווע, פנה אל Dell (ראה "פנינה אל Dell" בעמוד 59).

No boot device available (לא נמצא

התקן אתחול זמין) — אין מחיצה שנייתן לאתחול ממנה בכון הקשיח, ככל הcornן הקשיח רופף או שלא קיים התקן שנייתן לאתחול ממנו.

- אם הcornן הקשיח הוא התקן האתחול, ודא שהcabלים מחוברים והcornן מותקן כהכלאה ומוחולק למחייצות כהתקן אתחול.

- היכנס להגדרת המערכת וודא שפרטיו רצף האתחול נכונים. עיין במדריך השירות support.dell.com/manuals באתר

No timer tick interrupt — "יתכן ששכב בלוח המערכת אינו תקין או שיש תקלת הקשיח דיווחה שפרמטר חריג מטווח הפעולה הרגיל שלו. חברות Dell ממליצה לגבות את הנתונים בקביעות. פרמטר שחזור מהטוווע עשוי לציין בעיה אפשרית בcornן הקשיח) —
אל Dell לקבלת סיווע (ראה "פנינה אל Dell" בעמוד 59).

CPU fan failure — אירע כשל במאורר ה-CPU. יש להחליף את מאורר ה-CPU. עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals.

System fan failure — אירעה תקלת במאורר המערכת. יש להחליף את מאורר המערכת. עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals.

Hard-disk drive failure (כשל בכונן קשיח) — תקלת אפשרית בכונן קשיח במהלך POST של הדיסק הקשיח. לקבלת סיוע, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

Hard-disk drive read failure (כשל קריאה בכונן קשיח) — תקלת אפשרית בכונן-קשיח במהלך בדיקת אתחול כונן קשיח. לקבלת סיוע, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

Keyboard failure (כשל במקלדת) — החלף את המקלדת או בדוק אם חיבור הcabl משוחרר.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (התראה! ניסיונות קודמים לתחול מערכת זו נכשלו בנקודות ביקורת [חחחח]. לקבלת עזרה בפתרון בעיה זו, רשום נקודת ביקורת זו ופונה לתמיכה הטכנית של Dell) — המחשב נכשל בהשלמת שגרת האתחול שלוש פעמים ברציפות עקב אותה שגיאה. לקבלת סיוע, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

CMOS checksum error — כשל אפשרי בלוח המערכת או סוללה מטבח חלשה. יש להחליף את הסוללה. עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals או פנה אל Dell לקבלת סיוע (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

הודעות מערכת

אם במחשב ישנה בעיה או שגיאה, יתכן שתוצג הודעה מערכת שתסייע לך לזהות את הגורם ואת הפעולה הדורשית כדי לפתור את הבעיה.

 **הערה:** אם ההודעה המוצגת אינה נמצאת בדוגמאות הבאות, עיין בתיעוד של מערכת הפעלה או של התוכנית שפעלה בזמן הופעת ההודעה. לחילופין, אפשרות לעיין במדריך הטכנולוגיה של Dell בקונן הקשיח במחשב שלך או באתר support.dell.com. לקבלת עזרה, ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59.

My Dell Downloads

 **הערה:** יתכן שהדריך לא יהיה זמין בכל האזוריים.

חלק מהתוכנות שמותקנות מראש במחשב החדש אין כוללות תקליטור או DVD גיבוי. תוכנות אלו זמינים ב- My.Dell.Downloads. מאחר זה תוכל להוריד תוכנות זמינות להתקנה חדשה או ליצור מדיה גיבוי משלה. כדי להירשם ל- [My Dell Downloads](http://My.Dell.Downloads) ל-

1. עברו אל downloadstore.dell.com/media

2. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להירשם ולהוריד את התוכנות.

3. התקן מחדש או צור מדיה גיבוי של התוכנות לשימוש בעתיד.

שימוש בכלי תמיכה

Dell Support Center

מרכז Dell Support Center מסייע לאתר את המידע הדרוש לך בנושא שירותים ותמיכה ומידע ספציפי למערכת. כדי להפעיל את היחסום, לחץ על הסמל בשורת המשימות.

בחלק העליון של דף הבית של **Dell Support Center** מוצג מספר הדגמים של המחשב שברשותך,-tag השירות, קוד השירות. המהיר ומידע ליצירת קשר עם השירות. בנוסף על כר, דף הבית מספק קישורים לשם גישה אל:




עזרה עצמית (פתרונות בעיות, אבטחה, ביצועי מערכת, רשת/
אינטרנט, גיבוי/התואוששות
ומערכת הפעלה Windows)



התראות (התראות תמיכה
טכנית הרלבנטיות למחשב)



סיעו- **Dell** (תמיכה טכנית
באמצעות™ DellConnect,
שירות לקוחות, הדרכה ומערכות
למדוד, עזרת "יכיז' לבצע"
באמצעות™ Solution Station
וריקפה מקוונת באמצעות
(PC CheckUp



אודות המערכת (תיעוד
מערכת, מידע אודות אחריות,
מידע אודות המערכת,
שדרוגים ואביזרים)

لכבלת מידע נוסף על **Dell Support Center** וכלי תמיכה זמינים, לחץ על **הכרטיסייה Services** (שירותים) באתר support.dell.com

אם נתקלת בעויה תוכנה אחרת —

- גבה את הקבצים שלך מיד.
- השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הדיסק הקשיח או תקליטורים.
- שומר וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך התרחיש **Start** (התחלת) .
- עיין בטעות התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפחותן בעיות:
 - ודא שהתוכנית תואמת למערכת הפעלה המותקנת במחשב.
 - ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות הדרשות להפעלת התוכנה.
 - לקבלת מידע, עיין בטעות התוכנה.
 - ודא שהתוכינה הותקנה והוגדרה כהלה.
 - ודא שמנחי התקנים אינם מתנגשים עם התוכנית.
 - במקורה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

Windows Vista®

1. לחץ על **Start** (התחלת)  ← לוח הבקרה(**Programs**) ← (תוכניות) → **Control Panel** (**Use an older program with this version of Windows**) (השתמש בתוכנית ישנה יותר עם גירסה זו של Windows).
2. במסך הפתיחה, לחץ על **Next** (הבא).
3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

Windows® 7

1. לחץ על **Start** (התחלת)  ← לוח הבקרה(**Programs**) ← (תוכניות) → **Control Panel** (**Run programs made for previous versions of Windows**) (הפעל תוכניות שנוצרו עבור גירסאות קודמאות של Windows).
2. במסך הפתיחה, לחץ על **Next** (הבא).
3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

אם המחשב מפסיק להגיב או מופיע מסר כחול —

 **התראה: נתוניים עלולים לאבד אם איןrael מצליח לבצע כיבוי של מערכת הפעלה.**

אם איןrael מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ ללחיצה ארוכה על לחץ הפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות, עד לכיבוי המחשב. לאחר מכן, הפעל מחדש את המחשב.

**אם תוכנית מיועדת לגרסת קודמת Microsoft®
של מערכת הפעלה Windows® Program Compatibility Wizard (ASHF תאיימות התוכניות). ה- Program Compatibility Wizard קובע את התצורה של תוכנית רק שתופעל בסביבה דומה לגרסת קודמת של סביבות מערכת הפעלה Microsoft® Windows®.**

נעילות ובעיות תוכנה

אם המחשב אינו עולה — ודא שככל החשמל מחובר היטב למחשב ולSKU החשמל.

אם תוכנית מפסיקת להגיב — סיים את פעולת התוכנית:

1. הקש בו-זמןית **<Ctrl><Shift><Esc>**.

2. לחץ על **Applications** (יישומים).

3. בחר את התוכנית שאינה מגיבה.

4. לחץ על **End Task** (סימן משימה).

אם תוכנית קורשת שוב ושוב — עיין בטייעוד התוכנה. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

 **הערה:** בדרך כלל, תוכנות כוללות הוראות התקנה בטייעוד או בתקליטור המצורפים אליהן.

אם נתקלת בעיות זיכרון אחרות —

- הקפד לבצע את ההוראות להתקנת זיכרון (עlyn במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals)
- בדוק אם מודול הזיכרון תואם למחשב. המחשב שברשותך תומך בזכרון DDR3 לקלטת מידע נוספת סוג הזיכרון הנתרם על-ידי המחשב, ראה "מפורט בסיסי" בעמוד 62.
- הפעיל את תוכנית האבחון של Dell (ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 40).
- אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

בעיות זיכרון

אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון —

- שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות שאינן משתמש בהן כדי לבדוק אם פעולה זו פוררת את הבעיה.
- עיין בתיעוד התוכנה ובדוק את דרישות המינימום לזכרון. במידת הצורך, התקן זיכרון נוסף (עlyn במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals)
- הכנס היטב את מודולי הזיכרון לתוך המחברים (עlyn במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals)
- אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

- אם נתקלת בהפרעות לקליטה במחשב —**
- אות לא רצוי יוצר הפרעה על-ידי הפרעה לאוותות אחרים או חסימותם. מספר גורמים אפשריים להפרעות כוללים:
 - כבלים מאריכים של חשמל, מקלט ועכבר.
 - התקנים רבים מדי מחוברים למפצל השקעים.
 - מספר מפצלי שקעים מחוברים לאותו שקע חשמל.

- אם נורית הפעלה מאירה בכתום קבוע —**
- המחשב נמצא במצב שינה או המתנה. הקש על מקש כלשהו במקלדת, הzz את העכבר המחבר או לחץ על לחץן הפעלה כדי לחזור לפעולה רגילה.
 - יתכן שישנה בעיה בלוח המערכת או בספק הזרם. לקבלת סיעע, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).
- אם נורית הפעלה מהבהבת בכתום —**
- "יתכן שישנה בעיה בלוח המערכת או בספק הזרם. לקבלת סיעע, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

- וודא ששקע החשמל פועל על-ידי בדיקתו באמצעות התקן אחר, כגון מנורה.
- וודא שנורית ספק הזרם שבגב המחשב דולקת. אם הנורית כבוייה, יתכן شيינשה בעיה בספק הזרם או בכבל החשמל.
 - אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה על Dell" בעמוד 59).
- אם צבע נורית הפעלה לבן קבוע והמחשב אינו מגיב — יתכן שההתצוגה אינה מחוברת או אינה מופעלת.
 - וודא שההתצוגה מחוברת כהלה ולאחר מכן כבה אותה והפעיל שוב.
 - אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

בעיות חשמל

- אם נורית הפעלה כבוייה — המחשב במצב שונה, כבוי או אינו מקבל חשמל.
- לחץ על לחץ הפעלה כדי לחזור לפעולה רגילה.
- הכנס היטב את כבל החשמל למחבר החשמל במחשב ולשקע החשמל.
- אם תקע המחשב תקוע במפרץ שקעים, ודא למפרץ השקעים מחובר לשקבן חשמל ושזהו מופעל. נסוף על כף, עוקף התקנים לשמרית מתוח, מפרץ השקעים ובבלים מאיריים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב כהלה.

בעיות רשות

חיבורים אלחוטיים

- אם חיבור הרשות התנתק — הנטב האלחוטי לא מקיים או שהאלחות נוטרל במחשב.
- בדוק את הנטב האלחוטי כדי לוודא שהוא מופעל ומחובר למקור הנתונים (מודם כבלים או רכזת רשת).
- צור מחדש את החיבור לנטב האלחוטי (ראה "הגדרת חיבור אלחוטי" בעמוד 16).

חיבורים מחווטיים

אם חיבור הרשות התנתק —

- בדוק את הcabl כדי לוודא שהוא מחובר ולא פגום.

- בדוק את מצב נורית תקינות הקישור.

נורית תקינות הקישור במחבר הרשות המוכפל מאפשרת לוודא שהחיבור עובד ומספקת מידע על המצב:

- כבוי — המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת.
- יрок קבוע — קיימן חיבור טוב בין רשות 500-Mbps/100/10 לבין המחשב.
- כתום קבוע — קיימן חיבור טוב בין רשות 500-Mbps/1000 לבין המחשב.

 **הערה:** נורית תקינות הקישור במחבר הרשות מיועדת לחיבור בכבלים בלבד. נורית תקינות הקישור אינה מספקת מידע מצב עבור חיבורים אלחוטיים. אם הבעה נשכחת, פנה למנהל הרשות.

פתרון בעיות

| קוד צפוץ | בעיה אפשרית |
|----------|---|
| אחד | כשל אפשרי בלווח המערכת — כשל בסכום ביקורת (checksum) של BIOS ROM |
| שניים | לא זזהה RAM הערה: אם התקנת או החלפת את מודול הזיכרון, ודא שמודול הזיכרון מוכנס היטב. |
| שלושה | תקלה אפשרית בלווח המערכת — שגיאת ערכת שבבים |
| ארבעה | כשל קריאה/כתיבה ב- RAM |
| חמשה | כשל שעון זמן אמת |
| שישה | תקלה בכרטיס או שבב מסך |
| שבעה | כשל מעבד |

סעיף זה מספק מידע לפתרון בעיות במחשב.
אם אין לך מצליח לפתרור את הבעיה באמצעות
ההנחיות הבאות, עיין בסעיף "שימוש בכללי
תמייה" בעמוד 36 או "פניה אל Dell"
בעמוד 59.

קוד צפוף

המחשב עשוי להשמיע סדרה של צפופים
במהלך התחול, אם קיימות שגיאות או בעיות.
סדרת צפופים זו, הנקראת קוד צפוף, מזיהה
בעיה. רשום את קוד הצפוף ופנה אל Dell
(ראה "פניה אל Dell" בעמוד 59).

Dell DataSafe Online Backup

 הערה: יתכן ש- לא יהיה זמן בכל האזוריים.

 הערה: ל מהירות העלה או הורדה גביהות, מומלץ חיבור בפס רחב.

Dell DataSafe Online, שירות גיבוי ו恢復 ממקור, מסייע להגן על הנתונים שלך וקובציים חשובים אחרים מאירועים חמורים כגון גניבה, שריפה או אסונות טבעי. באפשרות לגשת לשירות במחשב שלך באמצעות חשבון מגן בסיסמה.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל delldatasafe.com.

כדי לתזמן גיבויים:

1. לחץ פעמיים על סמל Dell DataSafe Online בשורת המשימות.

2. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

Dell Dock

Dell Dock זו קבוצה של סמלים המספקים גישה קלה לישומים, קבצים ותיקיות בשימוש תכוף. ניתן להתאים אישית את ה-Dock על-ידי:

- שינוי הצבע והמקום של ה-Dock
- שינוי התפקוד של הסמלים

- הוספה או הסרה של סמלים
- קיבוץ סמלים קשורים בקטגוריות



הוספת קטגוריה או סמל

1. לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על קטgorיה או סמל ב-Dock ולאחר מכן לחץ על **Delete shortcut** (מחק קישור דרך) או על **Delete category** (מחק קטגוריה).
2. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.

התאמת אישית של ה-Dock

1. לחץ באמצעות הלחצן הימני על ה-Dock וללחץ על **Advanced Setting...** (הגדרות מתקדמות).
2. בחר את האפשרות הרצiosa כדי להתאים את ה-Dock.

הוספת קטגוריה

1. לחץ באמצעות הלחצן הימני על ה-Dock, לחץ על **Add** (הוספה) ← **Category** (カテgorיה).
מצג החלון **Add/Edit Category** (הוספה/עריכה של קטגוריה).
2. הzin כותרת עבור הקטגוריה בשדה **Title** (כותרת).
3. בחר סמל עבור הקטגוריה מהתיבה **Select an image:** (בחר תמונה).
4. לחץ על **Save** (שמור).

הוספת סמל

גרור ושחרר את הסמל ב-Dock או בקטגוריות.

תכונות תוכנה

 הערה: לקבלת מידע נוסף אודות התכונות המთוארכות בסעיף זה, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell Zeitami בគונן הקשיח או באתר support.dell.com/manuals

יצירה ותקשות

באפשרותך להשתמש במחשב כדי ליצור מיצגות, חוברות, כרטיסי ברכה, עלונים וגילוונות אלקטרוניים. בנוסף על כך, אפשר ליצור תצלומים דיגיטליים. עיין בהזמנת הרכישה ובדוק אילו תוכנות מותקנות במחשב.

לאחר התחברות לאינטרנט, אפשרות לגשת לאתרי אינטרנט, להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ולהעלות או להוריד קבצים.

בידור ומולטימדיה


באפשרותך להשתמש במחשב כדי לצפות בסרטוני וידאו, לשחק משחקים, ליצור תקליטורים משלך ולהקשב למוסיקה ולתchanות רדיו.

באפשרותך להוריד או להעתיק תמונות וסרטים וידאו מהתקנים ניידים, כגון מצלמות דיגיטליות וטלפונים סלולריים. ישומי תוכנה אופציונלייםאפשרים לארגן וליצור קובץ מוסיקה ווידאו, שאוטם ניתן לצרוב לתקליטור, לשמור במצברים ניידים כגון נגני MP3 והתקני בידור ידניים, או לנגן ולהציגם ישירות בטלוויזיה, במרקנים ובמערכת קולנוע ביתית.

- 7** **מחבר מיקרופון** — משמש לחבר מיקרופון עבור קלט קול או שמע לתוכנית קול או טלפון.
- 8** **מחבר קו יציאה R/L (שמאל/ימין) קדמי** — משמש לחבר רמקולים שמאל/ימין קדמיים.
- 9** **מחבר קו כניסה (Line-in)** — משמש לחבר התקני הקלטה או השמעה, כגון מיקרופון, רשימים, נגן תקליטורים או מכשיר וידאו.
- 10** **מחבר רמקול מרכזי/Sаб-ואפר** — משמש לחבר רמקול מרכזי או סאב-ואפר.
- 11** **מחבר נורית רשת** — משמש לחבר המחשב לרשת או להתקן PSرحבי, אם געשה שימוש ברשת מחוותת. שתי הנוריות ליד המחבר מציננות את המצב והפעולות עבור חיבור רשת מחוותת.

- 1** מספר הדגם של המחשב שלך.
- 2** **מחבר HDMI** — משמש לחבר לטלזיזיה עבור אוטות שמע 5.1 ווידיאו ייחד.
- 3** **מחבר VGA** — משמש לחבר הציגה.
- 4** **מחברי 2.0 USB (4)** — משמשים לחבר התקני USB, כגון עכבר, מדפסת, מקלדת, כונן חיצוני או נגן MP3.
- 5** **מחבר סראונד R/L (שמאל/ימין) אחורי** — משמש לחבר רמקולי סראונד שמאל/ימין אחוריים.
- 6** **מחבר סראונד R/L (שמאל/ימין) צדי** — משמש לחבר רמקולי סראונד שמאל/ימין צדים.


מחברי הלוח האחורי



שימוש במחשב השולחני Inspiron

- | | |
|---|---|
| <p>5 נורית אספקת חשמל — מצינית את זמינות אספקת החשמל ביחידת ספק הזרם.</p> <p>הערה: נורית אספקת החשמל עשוייה שלא להיות זמינה בכל המחשבים.</p> <p>6 חריצי כרטיס הרחבה — מספקים גישה למחברים בכל כרטיס PCI ו-PCI Express Smotek.</p> <p>7 מחברי לוח אחורי — משמשים לחברות התקני USB, שמע ואחרים למחברים המתאים.</p> | <p>1 חרץabel אבטחה — משמש לחברות התקן מסחרי למניעת גניבה למחשב.</p> <p>2 טבעות מנעול תליה — משמשות לחברות מנעול סטנדרטי למניעת גישה לא מורשית לחלק הפנימי של המחשב.</p> <p>3 מחבר חשמל — מתחבר לכבל החשמל. מראה מחבר זה עשוי להיות שונה.</p> <p>4 מתג בחירות מתח — מאפשר לבחור את דירוג המתח המתאים לאזורה.</p> |
|---|---|

תכונות - מבט מאחור



- 8 **כונן אופטי** — מפועל או צורב תקליטורים, תקליטורי DVD ותקליטורי Blu-ray (אופציוני). בעת הכנסתה התקליטור מגש הcornן האופטי, ודא שהצד עם התדפיס או הכתב פונה לכיוון הפוך של מגש הcornן.
- 9 **לחצן הוצאה של הcornן האופטי** — מוציא את מגש הcornן האופטי בלחיצתו.
- 10 **tag שירות וקוד שירות מהיר (ממוקמים בחלק העליון של התושבת, לכיוון החלק האחורי)** — מסיעים להזות את המחשב שברשותך בעת גישה לאתר התמיכה של Dell באינטרנט או בעת פנייה לתמיכה טכנית.


- 5 **מחבר אוזניות** — מתחבר לאוזניות.
- הערה: כדי לחבר רמקול מוגבר או מערכת שמע, השתמש במחברי השמע שבחלק האחורי של המחשב.
- 6 **מחבר קו כניסה (ח'-אילין)** או מיקרופון — משמש לחבר מיקרופון לטלפון או לקבל שמע לכניסת שמע.
- 7 **נוירית פעילות כונן קשיח** — מאירה כשהמחשב קורא או כותב נתונים.נוירית מהבהבת -בלבן מצינית פעילות של הcornן הקשיח.
- התראה: כדי למנוע איבוד נתונים, לעולם אל תכבה את המחשב כאשרנוירית פעילות הcornן הקשיח מהבהבת.

שימוש במחשב השולחני Inspiron

סעיף זה מספק מידע אודות התכונות הזמינות במחשב השולחני™ Inspiron.

- 1** **לחצן הוצאה של כונן FlexBay** — פותח את מכסה ה- FlexBay בלחיצתו.
- 2** **חריץ FlexBay** — יכול לתמוך בקורס כרטיסי מדיה אופציונלי או בכונן קשיח נוסף.
- 3** **לחצן הפעלה** — משמש להפעלה או חיבור של המחשב בלחיצתו. הנורית במרכז לחצן זה מצינית את מצב אספקת החשמל.
- 4** **מחברי 2.0 USB (2)** — משמשים לחברו התקני USB המחברים לפעמים, כגון מפתחות זיכרון, מצלמות דיגיטליות ונגני MP3.

תכונות - מבט מלפנים



הגדרת המחשב השולחני Inspiron

Windows 7

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.

2. לחץ על **Start** (התחל) ←  **Control Panel** (לוח הבקרה).

3. בתיבת החיפוש, הקלד **network** (רשת) ולאחר מכן לחץ על **Network and Sharing Center** (מרכז הרשת והשיתוף) ← **Set up a new connection or network** (הגדרת חיבור או רשת חדשים) ← **Connect to** (הגדרת חיבור או רשת החדש) ← **the Internet** (התחבר לאינטרנט).

Connect to the Internet (מופיע החלון מתחברות לאינטרנט).

הערה: אם איןך יודע איזה סוג חיבור לבחור, לחץ על **Help me choose** (עזר לי לבחור) או פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

4. בצע את ההוראות על המסך והשתמש בפרטיה הגדרות שספק לך ספק השירות כדי להשלים את ההגדרה.

 **הערה:** אם איןך יודע איזה סוג חיבור לבחור, לחץ על **Help me choose** (עזר לי לבחור) או פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

4. בצע את ההוראות על המסך והשתמש בפרטיה הגדרות שספק לך ספק השירות כדי להשלים את ההגדרה.

להגדרת חיבור האינטרנט:

Windows Vista

 הערה: ההוראות הבאות יישימות למכשיר
ברירת המחדל של Windows, אך שייתכן
שלא יהיו ישימות אם הגדרת את מחשב
Dell™ שברשותך תציגו הקלאסית של
Windows.

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא
מלל התוכניות הפתוחות.

2. לחץ על **Start** ←  (התחל) **Control Panel** (לוח הבקעה).

3. בתיבת החיפוש, הקלד **network**
Network (רשת) ולאחר מכן לחץ על **Set up a connection or network** (מרכז הרשת
והשיתוף) ← (הגדרת חיבור או רשת) **Connect to the Internet** (התחבר
לأنترنت).

Connect to the Internet מופיע החלון
(התחברות לאינטרנט).

הגדרת חיבור האינטרנט

ספק שירותי אינטרנט (ISP) והצעותיהם
משתנים ממדינה למדינה. פנה אל ספק
שירותי האינטרנט (ISP) שלך לקבלת הצעות
הŻמינות בארץ.

אם איןך מצליח להתחבר לאינטרנט אך
התחברת בעבר בהצלחה, יתכן שיש בעיה
אצל ספק השירות. פנה אל ספק השירות כדי
לבזק את מצב השירות, או נסה להתחבר
שוב במועד מאוחר יותר.

הcn את המידע מספק השירות בהישג יד. אם
Connect to the Internet (התחבר לאינטרנט) יכול לסייע לך
להשיג אחד.

Windows® 7

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.
2. לחץ על **Start** ←  (התחל) **Control Panel** (לוח הבקרה).
3. בटיבת החיפוש, הקלד **network** (רשת) ולאחר מכן לחץ על **Network and Sharing Center** (מרכז הרשת והשיתוף) ← **Connect to a network** (התחבר לרשת).
4. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

הגדרת חיבור אלחוטי

-  הערה: כדי להגדיר את הנטב האלחוטי, עיין בתיעוד המצורף לנטב. לפני שתוכל להשתמש בחיבור האינטרנט האלחוטי, עליך להתחבר לנטב האלחוטי. להגדרת החיבור לנטב אלחוטי:

Windows Vista®

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.
2. לחץ על **Start** (התחל) ←  **To** (התחבר אל).
3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

הגדרת חיבור מחוות

- אם אתה משתמש בהתקשרות בחו"ג, חבר את כבל הטלפון למודם האופציוני ולשקע הטלפון בקיר, לפני הגדרת החיבור לאינטרנט.
- אם אתה משתמש בחיבור מודם DSL או כבליים/לוין, פנה לספק השירות או לחברת הסלולר לקבלת הוראות התקינה.

כדי להשלים את ההגדרה של חיבור האינטרנט המחוות, בצע את ההוראות בסעיף "הגדרת חיבור האינטרנט" בעמוד 17.

התחברות לאינטרנט (אופציוני)

כדי להתחבר לאינטרנט, תזדקק למודם חיצוני או לחבר רשת ולספק שירות אינטרנט (ISP). אם מודם USB חיצוני או מתאם WLAN אינם מהווים חלק מההזמנה המקורי, באפשרותך לרכוש אותם באתר www.dell.com.

תזדקק לפרטים הבאים כדי ליצור את מדיה
שחזור המערכת:

- Dell DataSafe Local Backup
- מפתח USB עם קיבולת מינימלית של
DVD-R/DVD+R או 8 GB
Blu-ray Disc™

 **הערה:** Dell DataSafe Local Backup אינו תומך בתקליטורים עם כתיבה חוזרת.
כדי ליצור מדיה שחזור מערכת:
1. וודא שהמחשב מופעל.
2. הכנס את התקליטור או מפתח ה- USB
למחשב.

3. לחץ על **Start** (התחל)  (תוכניות) ←
Dell DataSafe Local ←
Backup

4. לחץ על **Create Recovery Media**
(יצירת מדיה שחזור).

5. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.
 **הערה:** לקבלת מידע על השימוש במדיה
שחזור המערכת, ראה "מדיה שחזור
מערכת" בעמוד 49.

יצירת מדיה שחזור מערכת (מומלץ)

 **הערה:** מומלץ ליצור מדיה שחזור
מערכת מיד לאחר הגדרת
Microsoft Windows.

ניתן להשתמש במדיה שחזור המערכת כדי
לשחזור את המחשב במצב הפעלה שבו
הייה בעת רכישתו, תוך שמירה על קובצי
נתונים (לא צורך בדיסק מערכת המבוקש אם
ניתן להשתמש במדיה שחזור המערכת אם
שינויים בחומרה, תוכנות, ניהול התקנים או
הגדרות מערכות אחרות השאירו את המחשב
במצב הפעלה לא רצוי).

הגדרת Microsoft Windows


במחשב Dell שברשותך והותקנה מראש מערכת הפעלה Microsoft® Windows®. להגדרת Windows בפעם הראשונה, בצע את ההוראות המופיעות על המסך. חובה לבצע שלבים אלה, שהשלמתם עשויה להימשך זמן מה. מסכי הגדרת Windows יעברו דרך מספר הליכים, כולל קבלתו של הסכמי רישיון, הגדרת העדפות והגדרת חיבור לאינטרנט.


התראה: אל תפסיק את תהליך ההתקנה של מערכת הפעלה. פועלה זו עלולה להוציא את המחשב מכלל פעולה וייה עליך להתקן מחדש את מערכת הפעלה.

ערה: לקבלת מידע מיכון מיטביים, מומלץ להוריד ולהתקן את ה-BIOS ומנהלי ההתקנים העדכניים ביותר עבור המחשב, שזמינים באתר support.dell.com.

ערה: לקבלת מידע נוסף על מערכת הפעלה ותוכנות, ראה support.dell.com/MyNewDell.

לחץ על לחצן הפעלה





חבר את כבל החשמל

התראה: כדי לסייע במניעת נזק
למחשב, ודא שמתג בחירת המתח
מוגדר לערך הקרוב ביותר לזרם
החלופין הזמן במקומם.


כדי לאטך את מתג בחירת המתח, ראה
''תוכנות - מבט מאחור'' בעמוד 22.

חיבור כבל הרשת (אופציונלי)





לא נדרש חיבור רשת על מנת להשלים את התקנת המחשב, אך אם קיים חיבור לרשת או לאינטרנט באמצעות חיבור כבל (כגון התקן PoE רחוב או שקע RJ45), באפשרותך לחברוicut.

 **הערה:** השתמש בכבל Ethernet בלבד כדי לחבר את מחבר הרשת (מחבר RJ45). לחבר את כבל הטלפון רק למחבר מודם (מחבר RJ11) ולא למחבר הרשת (מחבר RJ45).

כדי לחבר את המחשב לרשת או להתקן PoE-רחוב, חיבור קצר אחד של כבל הרשת ליציאת הרשת או להתקן PoE-רחוב. לחבר את הקצה השני של כבל הרשת למחבר הרשת (מחבר RJ45) בלוח האחורי של המחשב. ציליל נקיישה מצין שכבל הרשת חובר כהלכה.



הגדרת המחשב השולחני Inspiron

| סוג חיבור | מחשב | CabL | תצוגה |
|--|---|---|---|
| VGA ל- VGA (cabl VGA) |  |  |  |
| DVI ל- DVI (cabl DVI) |  |  |  |
| HDMI ל- HDMI (cabl HDMI) |  |  |  |
| DVI HDMI -ל- HDMI (מתאים HDMI cabl + cabl DVI) |  |  |  |

חבר את המסך

המחשב מצוייד במחבר וידיאו מוכללים מסוג VGA ו-HDMI.


 **הערה:** יתכן שהייה זמין מחבר DVI, אם רכשת כרטיס גרפי נפרד.

ניתן לרכוש מתאם HDMI ל-DVI וכבל HDMI או DVI נוספים באתר www.dell.com.
השתמש בכבלים המתאימים בהתאם למחברים שצמינים במחשב ובמסך. ליזהו המחברים
שבמחשב ובמסך שברשותך, עיין בטבלה הבאה.

 **הערה:** בעט חיבור מסך בודדת, לחבר את המסך רק לאחד מהמחברים שבמחשב.


חבר את המקלדת ואת העכבר

חבר את מקלדת ועכבר ה- USB למחברי ה- USB בלוח האחורי של המחשב.



פתח את הרגליים המיצבות האחוריות

כשהמחשב מונח כלפי מעלה, הרם בזיהירות את החלק האחורי של המחשב, וסובב את הרגליים המיצבות כלפי חוץ. הרגליים המוארכות מבטיחות יציבות מרבית של המערכת.



הגדרת המחשב השולחני Inspiron

לפני הגדרת המחשב

בעת הצבת המחשב, ודא שיש גישה נוחה למקור חשמל, אווורור הולם ומשטח מאוזן להנחת המחשב.

הגבלת זרימת האויר סביב המחשב עלולה לגרום לו להתחממות יתר. כדי למנוע ההתחממות יתר, הקפד להשאיר 10.2 ס"מ (4 אינץ') לפחות בחלק האחורי של המחשב וכן 5.1 ס"מ (2 אינץ') לפחות בשאר הצדדים. אין להציב את המחשב במקום סגור, כגון ארון או מגירה, כאשר הוא מופעל.

סעיף זה מספק מידע אודות הגדרת המחשב השולחני™ Inspiron.

⚠️ אזהרה: לפני שתחליל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע

הבטיחות המצורף למחשב שברשותך.
לקבלת מידע נוסף על ניהול בטיחות מיטביים, עיין בדף הבית של תאימות התקינה באתר www.dell.com/regulatory_compliance

| | | |
|--|-----------|---|
| לפני שתתקשר | 37 | הודעות מערכת |
| פניה אל Dell | 39 | Hardware Troubleshooter (פתרונות בעיות החומרה) |
| איתור מידע ומשאבים נוספים | 60 | תוכנית האבחון של Dell |
| פרט בסיסי | 62 | שחזר מערכת הפעלה |
| נספח | 66 | System Restore |
| הודעה ב绷גע למוציארי Macrovision | 66 | Dell DataSafe Local Backup |
| מידע עבור NOM, או תיקן מקסיקני רשמי (עבור מקסיקו בלבד) | 67 | מדיית שחזר מערכת |
| אינדקס | 68 | Dell Factory Image Restore |
| | | קבלת עזרה |
| | | תמיכה טכנית ושירות לקוחות |
| | | DellConnect |
| | | שירותים מקוונים |
| | | שירות אוטומטי לבחירת מצב הזמןות |
| | | מידע אודוט מוצרים |
| | | החרצת פריטים לתיקון במסגרת האחראות או לקבלת זיכוי |
| | | 56 |

תוכן

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|
| תוכנות - מבט מלפנים | 20 | הגדרת המחשב השולחני |
| תוכנות - מבט מאחור | 22 | Inspiron 5 |
| מחברי הלוח האחורי | 24 | לפni הגדרת המחשב |
| תוכנות תוכנה | 26 | פתח את הרגליים המיצבות |
| Dell Dock | 27 | האחוריות |
| Dell DataSafe Online Backup | 28 | חבר את המקלדת ואת העכבר |
| פתרונות בעיות | 29 | חבר את התצוגה |
| קודץ צפוף | 29 | חיבור כבל הרשת (אופציונלי) |
| בעיות רשת | 30 | חבר את כבל החשמל |
| בעיות חשמל | 31 | לחץ על לחץ הפעלה |
| בעיות זיכרון | 33 | הגדר את Microsoft Windows |
| נעילות ובעיות תוכנה | 34 | יצירת מדיה ש恢 Zur מערכת (מומלץ) |
| שימוש בכלים תמיכה | 36 | התחברות לאינטרנט (אופציונלי) |
| Dell Support Center | 36 | Inspiron 20 |
| My Dell Downloads | 37 | שימוש במחשב השולחני |

הערות, התראות ואזהרות

- **הערה:** "הערה" מצינית מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות.
- ▲ **התראה:** "התראה" מצינית נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.
- ⚠ **אזהרה:** "אזהרה" מצינית אפשרות של נזק לרכוש, פגעה גופנית או מוות.

המידע בסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2010 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומראים אלה ללא הרשות בכתב מ- Dell Inc. סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: *Dell*, הלוגו *YOUR IS HERE*, *DELL* ו- *Pentium*; *Intel*; *Dell Inc.*; *DellConnect* ו- *Solution Station*, סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות; *Windows*, *Microsoft*, *Core* ו- *Windows Vista* הם סימנים מסחריים רשומים ו- *Windows Vista* הוא סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או מדינות אחרות; *Blu-ray Disc*; *Bluetooth*; *Blu-ray Disc Association* והוא סימן מסחרי של *Blu-ray Disc SIG, Inc.* ונמצא בשימוש של Dell ברשיון.

"תכן" שיעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בסמך זה כדי להתייחס לשויות הטענו על הסימנים והשמות, או לሞזרים שלהן. Dell Inc. מותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

INSPIRON™

מדריך התקינה

דגם התקינה: DCSLF

INSPIRON™

מדריך התקנה

