

- U**
 - USB 2.0
- מחברים אחוריים **23**

- W**
 - Windows
- ASF תאימות התוכניות **33**

- D**
 - 44** DataSafe Local Backup
 - 51** DellConnect
 - 39** Dell Diagnostics
 - Dell Factory Image Restore
 - 48** שחזור תמונה הייצרת של Dell (Dell)
 - 25** Dell Stage

- H**
 - Hardware Troubleshooter
 - 39** פוטר בעיות חומרה

- I**
 - ISP
- פק שירותי אינטרנט **13**

ע	כתובות דoor אלקטרוני לתמיכת טכנית 52
עזרה	כתובות דoor אלקטרוני לתמיכת טכנית 52
קבלת סיווע ותמיכה 50	
פ	מדיה לשחזר המערכת 47
פתרונות בעיות 28	מצריים
ר	מידע ורכישה 53
רשימת פעולות לאבחן 56	מחבר HDMI 23
ש	מחבר רשת
שחזר הגדרות היצן 48	אייתור 23
שחזר המערכת 43	מנהל התקנים והורדות 59
שירות לקוחות 51	מפורט 60
שליחת מוצריים	מקלט טלאויזיה 13
להחזרה או לתיקון 54	משאים, מידע נוסף 58
ת	נורית הפעולות של הכונן הקשייח 18
tag שירות 55	
תכונות תוכנה 24	

אינדרו

א

איתור מידע נוסף **58**

אפשרויות להתקנה מחדש של המערכת **42**

אתרים לתמיכה

ברחבי העולם **52**

ב

בעיות בחומרה

אבחן **39**

בעיות זיכרון

פתרון **31**

בעיות, פתרונות **28**

בעיות תוכנה **32**

ג

הודעות מערכת **37**

החזרה במסגרת האחריות **54**

ד

חיבור

קבל רשות אופציונלי **9**

לאינטרנט **13**

צג **6**

חיבור אינטרנט **13**

חיבור לרשת אלחוטית **29**

חיבור רשת

תיקון **29**

חריץobel אבטחה **21**

ה

יצירת קשר עם Dell **55**

יצירת קשר עם Dell באופן מקוון **57**

כ

כניסה ל-FTP, anonymous **52**

נספח

מידע עבור NOM, או Official Mexican Standard (תוקן רשמי במקסיקו) (במקסיקו בלבד)

המידע שלහלן מספק בהתאם המתוירים במסמך זה, בהתאם לדרישות של התוקן הרשמי במקסיקו (NOM):

יבואן:

Dell México S.A. de C.V.
 Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°
 Col. Lomas Altas
 11950 México, D.F.

הדגם	מספר התקינה של	סוג התקינה	מתוח כניסה	תדר כניסה	זרם כניסה נקיוב
D11M	D11M001	115 וולט/230 וולט AC	50/60 הרץ	7 אמפר/4 אמפר או 6 אמפר/ 2.1 אמפר	דרם כניסה נקיוב

לקבלת פרטים, עיין בהוראות הבטיחות המצורפות למחשב.
 מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בנושא בטיחות ניתן למצוא בכתבובה
www.dell.com/regulatory_compliance.

סביבת המחשב		סביבת המחשב
עוצמת רעדות מרבית (שימוש בטוווח רעדות אקראי המדמה את סביבת המשטמש):		טוווח טמפרטוריה:
0.25 GRMS	בפעולה	10° צלזיו עד 35° צלזיו בפעולה
2.20 GRMS	לא בפעולה גובה (רבי):	95° פרנהייט עד 50° פרנהייט באחסון
-15.2 עד 3048 מטר (-50 עד 10,000 רגל)	בפעולה	65° צלזיו עד 40° צלזיו (-40 עד 149° פרנהייט) לחות יחסית (לכל היותר)
-15.2 עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)	באחסון	20% עד 80% (לא עיבוי)
G2 או פחות כמוגדר בהתאם לתקןISA-S71.04-1985	רמת זיהום אובי	Dell Diagnostics - נמדד כ-ש-פעולה פועל בكون הקשייח ועם פעימת חצי סינוס של 2 מיליאר-שניות; לא בהפעלה - נמדד כשהكون הקשייח ניצב על ראשו ופעימת חצי סינוס של 2 מיליאר-שניות):
		G 40 למשך 2 מיליאר-שניות עם שינוי במהירות של 51 ס"מ לשניה (20 איןץ' לשניה) בפעולה
		G 50 למשך 26 מיליאר-שניות עם שינוי במהירות של 813 ס"מ לשניה (320 איןץ' לשניה) לא בפעולה

תק绍ת	צריכת חשמל
10/100/1000 Ethernet LAN בלווי המערכתי Wi-Fi	50ק כוח AC הספק חשמלי מתח כניסה 300 וולט AC/ 100-127 וולט AC
אלחוט (אופציונלי)	200-240
גובה רוחב עומק משקל	תדר כניסה 50/60 הרץ זרם כניסה 9 אמפר (8 אמפר)/ 4.5 אמפר
368.20 מ"מ (14.50 אינץ') 182.80 מ"מ (7.20 אינץ') 448.80 מ"מ (17.67 אינץ') 8.94 ק"ג (19.71 ליברות)	

מחברים חיצוניים		מחברים פנימיים	
שני מחברים תואמי USB 2.0	USB	שלושה מחברי 36 פינים	PCI Express x1
מחברים בלוח האחורי		מחבר אחד בעל 164 פינים	PCI Express x16
מחבר אחד בעל 15 חרומים	VGA	ארבעה מחברי 7 פינים	SATA
מחבר אחד בעל 19 פינים	HDMI		
קורא כרטיסי מדיה	קורא כרטיסים 8 ב-1		
סוללה		מחברים חיצוניים	
סוללה מטבח ליתיום 3 V CR-2032	סוג	শमু:	
		מחבר לאוזניות סטריאו/ רמקולים אחד ומחבר כניסה מייקרופון אחד	לוח קדמי
		שלושה מחברים לתמיכת בתבנית של 5.1 ערוצים	לוח אחורי
		מחבר RJ45 אחד	מתאים לרשת

	שם	זיכרון
5.1 ערוצים משלבים; שמע באיכות High-Definition	בקר שמע	מחברי מודול זיכרון שני מחברים נגישים למשתמש
וידאו	1 ג'יגה-בתים, 2 ג'יגה-בתים-4 ג'גה-בתים	קיובולות מודול זיכרון
גרפיקה Intel HD	UMA	סוג זיכרון זיכרון DDR3 ב מהירות ECC 1333 מגה-הרץ שאינו ECC בלבד
AMD Radeon HD 6450	בקר וידאו	זיכרון מזערי 1 ג'יגה-בתים
AMD Radeon HD 6670	בקר וידאו	זיכרון מרבי 8 ג'יגה-בתים
NVIDIA Geforce G420		פתרונות זיכרון 2 ג'יגה-בתים, 3 ג'יגה-בתים,
		אפשרויות זיכרון 4 ג'גה-בתים, 6 ג'גה-בתים,
		-8 ג'גה-בתים

 הערה: לקבלת הוראות לשדרוג הזיכרון, עיין במדריך השירות בכתבota support.dell.com/manuals

מפרט

סעיף זה מספק לר' מידע שאולי תזדקק לו לצורך התקינה. עדכון מנהלי התקנים עברו המחשב וסדרוג המחשב.

הערה: הצעות עשויות להשנות מאוחר לאזורי. קיבלת מידע נוסף בגין ליצורת המחשב, עיין בסעיף **Detailed System Information** (מידע מפורט אודות המערכת) ב-Dell Support Center (מרכז התמיכה של Dell). להפעלת Dell Support Center (מרכז התמיכה של Dell), לחץ על **התחל** ← **כל התוכניות** ← **Dell** (מרכז התמיכה של Dell) **Launch Dell Support Center** ← (Dell Support Center ← Dell ← מרכז התמיכה של Dell).

ערכט שבי מערכט		דגם מחשב
סוג	CONNEXIM	מעבד
Intel H61	נגישות פנימית שני מפרצים בגודל 3.5 אינץ' עבור כוננים קשיחים מסוג SATA	Dell Inspiron 620
	נגישות שני מפרצים בגודל 5.25 אינץ' עבור כונן SATA משולב עם מגש DVD+/-RW/Blu-ray Disc	Intel Core i3
	חיצונית טעינה כונן SATA משולב עם מגש Blu-ray Disc (אופציוני) / תקליטור (אופציוני)	Intel Core i5
	לצריבה חזרת (אופציוני)	Intel Celeron
		Intel Pentium Dual-Core

אם עלי:

ראיה:

מסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב
שברשותך וראה בנוספ' את דף הבית של התאמות
לתקינה בכתבובה:
www.dell.com/regulatory_compliance

צד האחורי של המחשב
"Dell Support Center" (מרכז התמיכה של Dell)
בעמוד 35

support.dell.com

לאטר מידע בנוגע לשיטות פעולה מומלצות לשמירה על
בטיחות המחשב

לע"ז במידע בנושא אחריות, תנאים והתנויות (ארה"ב
 בלבד), הראות בנושא בטיחות, מידע בנושא תקינה,
 מידע ארגונומי וכן הסכם רישיון למשתמש קצה

לאטר את תג השירות/קוד השירות המהיר שלך —
עליך להשתמש בתג השירות כדי לבצע זיהוי של
המחשב שלך בכתבובה support.dell.com או לננות
لتמיכה הטכנית

לאטר מנהלי התקנים והורדות; קובצי readme

LAGSH תמיכה טכנית ולעזרה בנוגע לМОצר

לבדוק את מצב ההזמנה שלך עבור רכישות חדשות

לאטר פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות

לאטר מידע לעדכונים של הרגע האחרון על שינויים
טכניים במחשב או חומר עדר טכני מתקדם לטכנים או
למשתמשים מנוסים

איתור מידע ומשאבים נוספים

ראיה:	אם עלייה:
"מדיה לשחזור המערכת" בעמוד 47	להתקין מחדש את מערכת הפעלה
"Dell Diagnostics" בעמוד 39	להפעיל תוכנית אבחון עבור המחשב
"My Dell Downloads" (ההורדות של Dell שלי) בעמוד 36	להתקין מחדש תוכנות מערכת
support.dell.com	לקבל מידע נוסף ממערכת הפעלה Microsoft Windows והתוכנות
support.dell.com/manuals	לשדרג את המחשב עם רכיבים חדשים או נוספים, כמו כונן קשיח חדש
 הערה: במדיניות מסוימות, פתיחה והחלפה של חלקים במחשב עלולה לגרום לפרקיעת תוקף האחראיות. בדוק את האחריות ואת מדיניות החזרת המוצרים שלך לפני ביצוע פעולות בתוך המחשב.	להתקין מחדש או להחליף חלק בלוי או FAGOM

יצירת קשר עם Dell

לקוחות באלה"ב יתקשרו למספר 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **עזרה:** אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, אפשרות למצוא מידע לצירת קשר בחשביות הרכישה, תעודה המשלוח, החשבון או כתובת המוצרים של Dell.

חברת Dell מציעה כמה אפשרויות לתמיכה ולשירות באינטרנט וטלפון. הזמינות משתנה לפי מדינה ומוצר, ויתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים באזורי. לצירת קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

1. גש אל **[2. בחר במדינה או באזור שלך.](http://www.dell.com>ContactDell.</p></div><div data-bbox=)**

3. בחר את קישור השירות או התמיכה בהתאם לדרישותיך.

4. בחר בשיטת הפניה לחברת Dell הנוחה לך.

רשימת פעולות לביצוע אבחון

עין בתייעוד של מערכת הפעלה כדי לזהות את תוכן קובצי הפעלה של המחשב. אם המחשב מחובר למדפסת, הדפס את כל הקבצים. אחרת, רשם את התוכן של כל קובץ לפני שתתאפשר לחברת Dell.

- הודעת שגיאה, קוד צפוף או קוד אבחון:
- תיאור הבעיה ופעולות שביצעת לפתרון הבעיה:

- שם:
- תאריך:
- כתובות:
- מספר טלפון:
- tag שירות וקוד שירות מהיר (מקומות בתוויות בגב המחשב):
- מספר אישור להחזרת חומרים (אם סופק על ידי טכני תמיכה של Dell):
- מערכת הפעלה וגרסתה:
- התקנים:
- כרטיסי הרחבה:
- האם אתה מחובר לרשת? כן / לא
- רשת, גרסה ומתחם רשת:
- תוכניות וגרסאות:

קבالت עזרה

צורך למלא את רשימת פעולות לביצוע באבחון שלhalten. אם ניתן, הפעל את המחשב לפניו שתתකשר לחברת Dell לקבالت סיוע, והתקשר ממכשיר טלפון הנמצא סמוך למחשב. יתכן שתתבקש להקיש פקודות מסוימות במקלדת, למסור מידע מפורט במהלך ביצוע פעולות, או לנסות פעולות אחרות לפתרון בעיות שניתן לבצע רק במחשב עצמו. ודא שתיעוד המחשב נמצא בהישג ידו.

לפני שתתקשר

 הערה: החזק את קוד המשלו המהיר בהישג יד בעת ההתקשרות. הקוד יסייע למערכת המענה האוטומטי של Dell לנ.lab את שיחתך ביתר עילו.ת. יתכן שתתבקש גם לספק את תג השירות שלך (המופיע בגב המחשב שברשותך).

איתור תג השירות וקוד השירות המהיר

תג השירות וקוד השירות המהיר של המחשב ממוקמים בתויהת בגב המחשב (ראה "תכוונת בגב המחשב" בעמוד 20).

3. כולל עותק של רשימת הפעולות לביצוע אבחון (ראה "רשימת פעולות לביצוע אבחון" בעמוד 56), המפרטת את הבדיקות שערכת ואת הודעות שהגיאה שהתקבלו ב-Dell Diagnostics (ראה "Dell Diagnostics" בעמוד 39).
4. כולל אביזרים המשווים לפריטים המוחזרים (כבל מתאם AC, תוכנות, מדריכים וכן הלאה), אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי.
5. ארוז את החזיד המיעוד להחזרה בחומריה האריזה המקוריים (או שוו-ערע).

 **הערה:** התשלומים על הוצאות המשלוח הוא באחריותך. באחריותך גם לבטוח את המוצרים שאתה מחזיר, ואתה לוקח על עצמך את הסיכון שהם יאבדו במהלך המשלוח לחברת Dell. חברות לתשלום בעט המסירה (COD) לא יתקבלו.

 **הערה:** מוצרים מוחזרים שלא עונים על כל הדרישות לעיל, יידחו על ידי הסניף המקבל של חברת Dell ויישלחו אליך בהחזרה.

החזרת פריטים לתקן במסגרת האחריות או תמורה דיכוי

הכן את כל הפריטים שברצונך להחזיר, לצורך תיקון או ליכוי דיכוי, באופן הבא:

 **הערה:** לפני שתחזיר את המוצר ל-Dell, הקפד לגבות את כל הנתונים שנמצאים בكونנים הקשיים ובכל התקן אחסון אחר במוצר. מחק כל מידע סודי, קנייני ואיישי וכן מדיה נשלפת, כמו למשל תקליטורים וקרטיסי מדיה. Dell אינה אחראית למידע סודי, קנייני או אישי; נתוניים אבודים או פגומים; או מדיה נשלפת פגומה או אבודה שעשויים להיכלל עם המוצר שיוחזר לך.

1. התקשר לחברת Dell לקבלת Return Authorization Number (מספר אישור להחזרת חומרים) וכתוב אותו בביבורו ובאופן בולט על-גביה האריזה. לאייתור מספר הטלפון עבור האזרור שלך, ראה "יצירת קשר עם Dell" בעמוד 57.
2. כולל העתק של החשבונית ומכתב המתאר את סיבת ההחזרה.

מידע על מוצרים

אם אתה זקוק למידע לגבי מוצרים אחרים שניתן לרכוש מחברת Dell, או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר בכתובת **www.dell.com**. לאייתור מספר הטלפון עבור האזור שלך או כדי לשוחח עם מומחה מכירות, ראה "יצירת קשר עם Dell" בעמוד 57.

שירות מזב הזמן אוטומטי

לבדיקת מזב הזמן כלשהי של מוצרי Dell, באפשרותך לגשת לאתר **support.dell.com**, או להתקשר לשירות מזב הזמן אוטומטי. מענה קולי מבוקש מפרק להזין את המידע הדרוש לאיתור החמנתך ולדיווח על מצבה.

אם יש בעיה בהזמנה שלך, כגון רכיבים חסרים, רכיבים שגויים או חיוב שגוי, צור קשר עם שירות הלקוחות של Dell. כשתתקשר, החזק בהישג יד את החשבונות או את ספoch המשלוח.

לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "יצירת קשר עם Dell" בעמוד 57.

כתובות דואר אלקטרוני של גורמי תמיכה של Dell

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (מדינות אмерיקה הלטינית והקריביים בלבד)
- apsupport@dell.com (מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד)

כתובות דואר אלקטרוני של גורמי שיווק ומכירות של Dell

- apmarketing@dell.com (מדינת אסיה והאוקיינוס השקט בלבד)
- sales_canada@dell.com (קנדה בלבד)

פרוטוקול העברת קבצים אונימי (FTP)

ftp.dell.com

התחבר כמשתמש: `anonymous`, והשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כסיסמה.

שירותים מקוונים

באפשרותך ללמוד על מוצרים ושירותים של Dell באתר האינטרנט הבאים:

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (מדינות אסיה/האוקיינוס השקט בלבד)
- www.dell.com/jp (יפן בלבד)
- www.euro.dell.com (אירופה בלבד)
- www.dell.com/la (מדינת אמריקה הלטינית והקריביים)
- www.dell.ca (קנדה בלבד)

ניתן לגשת לתמיכה של Dell באמצעות אתר האינטרנט וככתובות הדואר האלקטרוני הבאים:

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (יפן בלבד)
- support.euro.dell.com (אירופה בלבד)
- supportapj.dell.com (אסיה פסיפיק בלבד)

DellConnect

DellConnect הוא כלי פשוט לגישה מקוונת המאפשר לשוטף השירות והטמינה של Dell לגשת למחשב שלך באמצעות חיבור פס-רחב, לאבחן את הבעה ולתקןה, כל זאת תחת הפיקוח שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.dell.com/DellConnect.

תמיכה טכנית ושירות לקוחות

שירותות התמיכה של Dell זמין לענות על שאלות בנוגע לרכבי חומרה של Dell. צוות התמיכה שלנו משתמש בתוכניות אבחון ממוחשבת כדי לספק מענה מהיר ומדויק.

כדי לפנות לשירות התמיכה של Dell, ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 55 ולאחר מכן עיין בפרטים לצירת קשר באזורך או עברו אל הכתובת support.dell.com.

קבלת עזרה

אם נתקלת בבעיה במחשב, תוכל לבצע את הפעולות הבאות לאבחן הבעיה ולפתרונה:

1. ראה "פתרונות בעיות" בעמוד 28 לקבالت מידע והליכים הקשורים לבעה במחשב.
2. ראה "Dell Diagnostics" בעמוד 39 לעיון בהליכים להפעלת הפעולות Dell Diagnostics.
3. מלא את "רשימת הפעולות לביצוע אבחון" בעמוד 56.
4. השתמש בחבילה המקיפה של השירותים המקצועיים Dell Express (support.dell.com), לקבלת התמיכה של Dell, הזמין באטר התמיכה של Dell, או לlights-out support (support.dell.com), לקבלת עזרה לגבי הליכים של התקינה ופתרון בעיות. ראה "שירותים מקצועיים" בעמוד 52 לקבלת רשימה מקיפה של התמיכה המקצועית של Dell.

5. אם הפעולות ש郿ורטו לעיל לא סייעו בפתרון הבעיה, ראה "לפני שתתකשר" בעמוד 55.

 **הערה:** התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, כדי שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים.

 **הערה:** יתכן שמערכת קוד השירות המהיר של Dell לא תהיה זמינה בכל המדינות.

כשתתקesk להקיש את הקוד שלך במערכת המענה האוטומטי של Dell, הzon את קוד השירות המהיר לניטוב השיחה לשירות לאיש התמיכה המתאים. אם אין לך קוד

Dell Accessories Express שירות מהיר, פתח את התיקייה (Dell), לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Service Code** (קוד שירות מהיר), וופעל על-פי ההנחיות.

 **הערה:** חלק מהשירותים אינם תמיד זמינים בכל האתרים הנמצאים מחוץ לארה"ב. התקשר לנציג Dell לקבלת מידע אודות זמינות.

שחזר מערכת הפעלה

7. לחץ על **Next** (הבא).
מופיע המסך **Confirm Data Deletion** (אישור מחיקת נתונים).

הערה: אם לא תרצה להמשיך בהפעלת Factory Image Restore (שחזר תמונה היצן), לחץ על **Cancel** (ביטול).
 8. סמן את תיבת הסימון כדי לאשר שברצונך להמשיך בתחלוף מחדש של הcornן הקשיח ובשחזר תוכנות המערכת להגדרות היצן, ולאחר מכן, לחץ על **Next** (הבא).
תהליך השחזר יתחיל והוא עשוי להימשך חמיש דקות או יותר. בסיום השחזר של מערכת ההפעלה והיישומים המותקנים מראש למצב הראשוני, תוצא הודעה.
 9. לחץ על **Finish** (סיום) כדי להפעיל מחדש את המחשב.

3. בחר בחר **Repair Your Computer** (תקן את המחשב).
System Recovery Options (אפשרויות לשחזר המערכת).

4. בחר פריסת מקלדת ולחץ על **Next** (הבא).
 5. כדי לגשת לאפשרויות השחזר, היכנס למחשב כמשתמש מקומי. כדי לגשת אל שורת הפקודה, הקלד את הערך **Administrator** בשדה **User name** (שם משתמש), ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
 6. לחץ על **Dell Factory Image Restore** (שחזר תמונה היצן של Dell).
Dell Factory Image Restore (שחזר תמונה היצן של Dell).

הערה: בהתאם לתצורה המוגדרת, יתכן שהיה עלייך לבחור באפשרות **Dell Factory Tools** (כלי היצן של Dell) ולאחר מכן באפשרות **Factory Image Restore** (שחזר תמונה היצן של Dell).

השתמש ב-**Dell Factory Image Restore** (שחזור תמונה היצן של Dell) רק לאחר ש恢復ו מערכת הפעלה. אפשרות זו מושחרת את הוכן הקשיח למאובט הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל התוכניות והקבצים שנוספו מאז קבלת המחשב — כולל קובצי נתוניים — נמחקים לצמיהותה מהוכן הקשיח. קובצי נתונים כוללים מסמכים, גילוינותALKتروניים, הודעות דואר אלקטרוני, תמונות דיגיטליות, קובץ מוסיקה וכן הלאה. אם ניתן, גבה את כל הנתונים לפני השימוש ב-**Dell Factory Image Restore** (שחזור תמונה היצן של Dell).

Dell Factory Image Restore (שחזור תמונה היצן של Dell)

1. פעל את המחשב.
 2. עם הופעת הסמל של DELL, הקש **<F8>** מספר פעמים כדי לגשת לחלוון **Advanced Boot Options** (אפשרויות אתחול מתקדמות).
-  הערה: אם תמן זמן רב מדי וויפיע הסמל של מערכת הפעלה, המשך להמתין עד להופעת שולחן העבודה של Microsoft Windows, ולאחר מכן כבנה את המחשב ונסה שוב.

Dell Factory Image Restore (שחזור תמונה היצן של Dell)

 זהירות: שימוש ב-**Dell Factory Image Restore** (שחזור תמונה היצן של Dell) לשחזור מערכת הפעלה מוחק לצמיהות את כל הנתונים שבוכן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מנהלי התפקידים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. אם ניתן, גבה את הנתונים לפני השימוש באפשרות זו. השימוש ב-**Dell Factory Image Restore** (שחזור תמונה היצן של Dell) רק אם השימוש בשחזור המערכת לא פתר את הבעיה במערכת הפעלה.

 הערה: יתכן ש-**Dell Factory Image Restore** (שחזור תמונה היצן של Dell) לא יהיה זמין במדיניות מסוימות או במחשבים מסוימים.

 הערה: אם תמן זמן רב מדי אין זמין במחשב שלך, השתמש ב-**Dell DataSafe Local Backup** ("Dell DataSafe Local Backup" ראהBackup בעמוד 44) כדי לשזור את מערכת הפעלה.

שחזור מערכת הפעלה

כדי לשחזר את מערכת הפעלה ואת תוכנות Dell שהותקנו על ידי הייצן במחשב באמצעות מדיה לשחזור המערכת:

1. הכנס את התקליטור או את מפתח ה-USB של שחזור המערכת והפעל מחדש את המחשב.
2. כאשר מופיע הסמל DELL, הקש מיד על <F12>.

הערה: אם תמתין זמן רב מדי יופיע הסמל של מערכת הפעלה, המשך להמתין עד להופעת שולחן העבודה של Microsoft Windows, ולאחר מכן כבנה את המחשב ונסה שוב.
3. בחר את התקן האתחול המתאים מהרשימה והקש <Enter>.

4. בצע את ההוראות המופיעות על-גביו המסך.

מדיה לשחזור המערכת

זהירות: אף על פי שמדיה לשחזור המערכת מתוכננת לשמר את קובצי הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את קובצי הנתונים לפני השימוש במדיה לשחזור המערכת.

באפשרות לשימוש במדיה לשחזור המערכת שנוצרה באמצעות Dell DataSafe Local Backup כדי להחזיר את הכונן הקשיח למצב הפעלה שבו היה כאשר רכשת את המחשב, תוך שימוש קובצי הנתונים. השטמש במדיה לשחזור המערכת במקרים הבאים:

- כשל במערכת הפעלה שמנוע שימוש באפשרויות השחזור שמותקנות במחשב.
- כשל בכונן הקשיח שמנוע שחזור נתונים.

שדרוג ל-Dell DataSafe Local Backup Professional

 הערה: יתכן ש-**Dell DataSafe Local Backup Professional** מותקן במחשב שלך, אם הזמן הגיעו אליו בעת הרכישה.

תוכנות נוספת Dell DataSafe Local Backup Professional מספקת:

- לאגבות ולשחזור את המחשב שלך לפי סוג קבצים
- לאגבות קבצים להתקן אחסון מקומי
- לתזמן גיבויים אוטומטיים

כדי לשדרוג ל-Dell DataSafe Local Backup Professional:

1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **Dell DataSafe Local Backup** באזורי ההודעות בשולחן העבודה.

2. לחץ על **UPGRADE NOW!** (שדרוג עכשיו!)

3. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסר.

6. בחר Dell DataSafe Restore and

System Emergency Backup Recovery Options

ובצע את ההוראות על-גבי המסר.

 הערה: תהליך השחזור עשוי להימשך שעיה או יותר בהתאם לגודל הנתונים שיש לשחזור.

 הערה: לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר Knowledge Base מספר 353560 כתובות support.dell.com.

Dell DataSafe Local Backup Basic

כדי לשחזר את מערכת הפעלה ואת תוכנות שהותקנו על ידי היצן תוך שימוש קובצי הנתונים:

1. כבה את המחשב.

2. נתקן את כל התקנים (כונן USB, מדפסת וכו') המתחברים למחשב והסר רכיבי חומרה פנימיים שנוספו לאחרונה למחשב.

3. הפעל את המחשב.

4. עם הופעת הסמל של DELL, הקש <F8> מספר פעמים כדי לגשת לחילון **Advanced Boot Options** (אפשרויות אתחול מתקדמות).

 **הערה:** אם תמן זמן רב מדי וופיע הסמל של מערכת הפעלה, המשך להמתין עד להופעת שלוחן העבודה של Microsoft Windows, ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שוב.

5. בחר באפשרות **Repair Your Computer** (תיקן את המחשב).

 **הערה:** אם Dell DataSafe Local Backup אין זמין במחשב שלך, השתמש ב-**Dell Factory Image Restore** (שחזור תמונה היצן של Dell) (ראה "הolec Dell Factory Image Restore" [שחזור תמונה היצן של Dell] בעמוד 48) כדי לשחזר את מערכת הפעלה שלך.

באפשרות לשימוש ב-**Dell DataSafe Local Backup** כדי לשחזר את הקונן הקשיח למצב הפעלה שבו הוא היה כאשר רכשת את המחשב, תוך שימוש קובצי הנתונים.

- Dell DataSafe Local Backup** מאפשר לך:
- לגבוט ולשחזר את המחשב למצב הפעלה מוקדם יותר
 - ליצור מדיה לשחזור המערכת (ראה "יצירת מדיה לשחזור המערכת (МОМЛЦ)" בעמוד 12)

Dell DataSafe Local Backup

זהירות: השימוש ב-Dell DataSafe Local Backup לשחזור מערכת הפעלה מסיר
לצמיטות תוכניות ומנהלי התקנים שהותקנו לאחר שקיבלת את המחשב. צור מדיה גיבוי של היישומים שעלייך להתקין במחשב לפני השימוש ב-Dell DataSafe Local Backup. Dell השתמש ב-Dell DataSafe Local Backup רק אם השימוש בשחזור המערכת לא פתר את הבעיה במערכת הפעלה.

זהירות: למרות Dell DataSafe Local Backup מתוכנן לשמור את קובצי הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את קובצי הנתונים לפני שתעשה שימוש ב-Dell DataSafe Local Backup.

הערה: "יתכן Dell DataSafe Local Backup לא יהיה זמין בכל האזוריים.

ביטול של שחזור המערכת האחרון

 הערה: לפני ביטול של שחזור המערכת האחרון, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. אין לשנות, לפתח או למחוק קבצים או תוכניות כלשהם עד לאחר השלמת שחזור המערכת.

1. לחץ על התחל .
2. בתיבת החיפוש, הקלד שחזור המערכת ולחץ `<Enter>`.
3. לחץ על בטל את השחזור האחרון שלי ולחץ על הבא.

הפעלת 'שחזר המערכת'



1. לחץ על התחל

2. בתיבת החיפוש, הקלד שחזר המערכת ולחץ <Enter>



הערה: ניתן שיופיעחלון בקרת חשבונ משמש. אם אתה מנהל המערכת של המחשב, לחץ על המשך; אחרת, פנה למנהל המערכת כדי להמשיך ביצוע הפעולה הרצiosa.

3. לחץ על הבא ובצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.

במקרה ששימוש בשחזר המערכת לא פתר את הבעיה, אפשר לבטל את שחזר המערכת האחרון.

'שחזר המערכת'

מערכות ההפעלה של Microsoft Windows מספקות אפשרות של 'שחזר המערכת' המאפשרת להחזיר את המחשב למצב פעולה קודם (ambilי להשייע על קובצי נתוניים), אם שינויים בחומרה, בתוכנה או בהגדירות

מערכת אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. כל שינוי המבוצע באמצעות 'שחזר המערכת' הוא הפיך לחולוטין.

זהירות: יש לגבות את קובצי הנתוניים באופן קבוע. 'שחזר המערכת' אינו בודק את קובצי הנתוניים ואינו משחרר אותם.

שחזור מערכת הפעלה

באפשרותך לשחזר את מערכת הפעלה במחשב באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 **זהירות: שימוש ב-*Dell Factory Image Restore*** (שחזור תמונה היצן של Dell) או בתקליטור *Operating System* (מערכת הפעלה) לשחזר מערכת הפעלה מוחק לצמימות את כל קובצי הנתונים שבמחשב. אם ניתן, גבה את קובצי הנתונים לפני השימוש באפשרויות אלה.

אפשרות	שימוש
שחזור המערכת	כפתרון הראשון
Dell DataSafe Local Backup	'שחזור המערכת' אינו פותר את הבעיה если восстановление системы не решает проблему
מדיה לשחזור המערכת	נכשל במערכת הפעלה מונע את השימוש בשחזור המערכת וב- DataSafe Local Backup
בעת התקינה של תוכנות Dell שהותקנו על ידי היצן בكون קשיח חדש שהותקן	בטעות נתקל בטעות ש回忆数据已损坏
Dell Factory Image Restore (דיל פאקטורי איזטראסט דל)	לשחזור המחשב למצב הפעלה שבו היה-CSKIBLAT OTOM תמונה היצן של Dell
תקליטור <i>Operating System</i> (מערכת הפעלה)	להתקנה מחדש של מערכת הפעלה בלבד במחשב

 **הערה:** יתכן שהתקליטור *Operating System* (מערכת הפעלה) אינו מצורף למחשב.

הפעלה Dell PC Checkup

הכלי Dell PC Checkup סורק ובודק את חומרת המחשב. הוא מספק תיקונים אוטומטיים לביעות תצורה נפוצות.

1. לחץ על התחליל  ← כל התוכניות ← Dell

(Dell Support Center) (מרכז התמיכה של Dell) ← Launch PC Checkup ← (Checkup).

2. בחר בבדיקה שברצונך להפעיל ובצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסן.

 **ערה:** אם מתקבל דיווח על כשל לאחר השלמת הבדיקה, זכור את ההתקנים ואת הבדיקות שבן נכשלו. פנה אל Dell לקבלת סיוע (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

3. סגור את החלון כדי לצאת מ-PC Checkup.

אם התקן נכשל בבדיקה, הבדיקה נעצרת והמחשב משמש צפוף. רשום את קוד(1) השגיאה המופיעים על המסך ופנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57) לקבלת סייע.

- כדי להפסיק את הליך ה-ePSA ולהפעיל מחדש את המחשב, הקש <ח>.
- כדי להמשיך לבדיקה הבאה, הקש <ע>.
- כדי להפעיל מחדש את הבדיקה שנכשלה, הקש <ז>.

אם הליך ה-ePSA יושלם בהצלחה, תופיע הודעה
Do you want to run the remaining" memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to (אם ברצונך ".(continues? (Recommended להפעיל את בדיקות הזיכרון הנותרות? פעליה זו תימשך כ-30 דקות או יותר. אם ברצונך להמשיך? [מומלץ]).

אם נתקלת בעיות בזכרון הקש <ע>, אחרית הקש <ח>. מופיעה ההודעה הבאה: " Enhanced Pre-".boot System Assessment Complete (ההערכה המורחבת של המערכת לפני אתחול הושלמה)

5. לחץ על **Exit** (יציאה) כדי להפעיל מחדש את המחשב.

הפעלת אבחון ePSA של Dell

תהליך הערכה מורחבת של המערכת לפני אתחול (ePSA) בודק התקנים כגון לוח המערכת, מקלדת, צג, זיכרון, כונן קשיח, וכן הלאה.

- 1. הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב.**
- 2. עם הופעת הסמל של DELL, הקש מיד על <F12>.**
-  **הערה:** אם תמתין זמן רב מדי יוופיע הסמל של מערכת ההפעלה, המשך להמתין עד להופעת שולחן העבודה של Microsoft Windows, ולאחר מכן כבוי את המחשב ונסה שוב.
- 3. בחר **Diagnostics** (אבחון) מתרפיט האתחול והקש <Enter>.**
- 4. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.**

Dell Diagnostics

אם נתקלת בעיה במחשב, בצע את הבדיקות המפורטות בסעיף "נעילות וਊיות תוכנה" בעמוד 32 והפעיל את Dell Diagnostics, לפני שתפנה אל Dell בבקשת לשיער טכני.

 הערה: Dell Diagnostics פועלת רק במחשבים Dell.

ואם שההתקן שברצונך לבדוק מופיע בתוכנית העזר להגדרת המערכת והוא פעיל. כדי להיכנס לתוכנית העזר להגדרת המערכת (BIOS), הפעל (או הפעיל) את המחשב והקש <F2> עם הופעת סמל .DELL.

Hardware Troubleshooter

(פותר בעיות חומרה)

אם התקן מסוים אינו מזוהה במהלך ההדרת מערכת הפעלה, או מזוהה אך תצורתו מוגדרת באופן שגוי, אפשרו למשתמש ב-Hardware Troubleshooter (פותר בעיות חומרה) כדי לפתח את בעיית אי התאימות.

כדי להפעיל את Hardware Troubleshooter (פותר בעיות חומרה):

1. לחץ על התחל  עדשה ותמיכה.

2. הקלד hardware troubleshooter (פותר בעיות החומרה) בשדה החיפוש והקש <Enter> כדי להתחילה בחיפוש.

3. בתוצאות החיפוש, בחר באפשרות המתארת את הבעיה בצורה הטובה ביותר ובצע את שלבי הפתרון הנדרים.

(שגיאת זרם יתר USB over current error ב-USB)

נתוך את התקן ה-USB. התקן ה-USB שלך זוקק לאספקת חשמל גבואה יותר כדי לפעול באופן תקין. השתמש במקור חשמל חיצוני כדי לחבר את התקן ה-USB, או אם התקן שלך כולל שני כבלי USB, לחבר את שנייהם.

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (שים לב - מערכת הבדיקה העצמית של הוכן הקשיח דיווחה שפרטן חריג מטווח הפעלתו הרגיל. Dell ממליצה שתגובה את הנתונים שלך באופן קבוע. פרטן מחוץ לטווח עשוי להציג על בעיה אפשרית בוכן הקשיח) — שגיאת T.S.M.A.R.T, כשל אפשרי בוכן הדיסק הקשיח. פנה אל Dell לקבלת סיוע (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

No boot device available (אין התקן אתחול

זמן) — אין מחיצה שנינטנת לאתחול בכון הקשיח, ככל הוכן הקשיח רופף, או שלא קיים התקן הנitin לאתחול.

- אם הוכן הקשיח הוא התקן האתחול שלך, ודא שהכבלים מחוברים כהלכה, שהוכן מותקן כהלכה ושהוא מוחולק למחיצות כהתקן אתחול.

• היכנס להגדירות המערכת ודא כי נתוני רצף האתחול נכונים (ראה *Service Manual* (מדריך השירות) support.dell.com/manuals באתר).

No timer tick interrupt (אין פסיקה לתקנת קו צב זמן) — יתכן ששכב על לוח האם אינו מתפרק או שאירועفشل בלוח המערכת (ראה *Service Manual* (מדריך השירות) support.dell.com/manuals או הפניה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57) לקבלת סיוע.

CMOS checksum error or RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded

(שגיאה בסכום ביקורת של CMOS או RTC אופס, ברירת המחדל של הגדרת ה-RTC BIOS נטענה) — יתכןفشل בלוח המערכת או יתכן שטוללת RTC חלה. החלף את הסוללה (ראה

את מדריך השירות בכתבota

support.dell.com/manuals ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57) לקבלת סיעוע.

CPU fan failure (כשל במאורר CPU) — איירע

כשל במאורר ה-CPU. יש להחלף את מאורר

ה-CPU. ראה את מדריך השירות בכתבota

support.dell.com/manuals

Hard-disk (HDD) drive failure (כשל דיסק

קשה) — יתכן כשל דיסק קשה בעת ביצוע POST של הדיסק הקשיח. פנה אל Dell לקבלת סיעוע (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

Hard-disk drive read failure (כשל בקריאה כון

הדיםוק הקשיח) — יתכן כשל דיסק קשה בעת בדיקת האתחול של כון הדיסק הקשיח. פנה אל Dell לקבלת סיעוע (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

Keyboard failure (כשל מקלדת) — החלף את

המקלדת או בדוק את הקabel לאייתור חיבור רופף.

הודעות מערכת

אם ישנה בעיה או שגיאה במחשב שלך, הוא עשוי להציג הודעה מערכת שתסייע לך לזהות את הגורם ואת הפעולה הדרושה לפתרון הבעיה.

 **הערה:** אם ההודעה המוצגת אינה מופיעה

בדוגמאות הבאות, עיין בתיעוד של מערכת

הפעולה או של התוכנית שאוותה הפעלת כאשר

ההודעה הופיעה או פנה אל Dell (ראה "פניה אל

Dell" בעמוד 57) לקבלת סיעוע.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell

Technical Support (התראה! ניסיונות קודמים

לאתחול מערכת זו נכשלו בנקודת ביקורת [חחחח].

לקבלת עזרה בפתרון בעיה זו, רשום נקודת ביקורת

זו ופונה לתמיכה הטכנית של Dell) — המחשב נכשל

בהשלמת שגרת האתחול שלוש פעמים ברציפות עקב

אותה שגיאה. פנה אל Dell לקבלת סיעוע (ראה "פניה

אל Dell" בעמוד 57).

My Dell Downloads

(ההורדות של Dell שלי)

 **עזרה:** יתכן שירות My Dell Downloads (ההורדות של Dell שלי) לא יהיה זמין בכל האזוריים.

כמה מהתוכנות המותקנות מראש במחשב Dell החדש שלך לא כוללות תקליטור או תקליטור DVD לגיבוי. תוכנות אלה זמינים באתר האינטרנט Dell My Dell Downloads (ההורדות של Dell שלי). מאתר זה תוכל להוריד תוכנות לצורך התקנה מחדש או ליצור מדיה גיבוי משלהן.

כדי להירשם לשירות My Dell Downloads (ההורדות של Dell שלי) ולהשתמש בו:

1. **עבור אל DownloadStore.dell.com/media**
2. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסר כד' להירשם ולהוריד את התוכנות.
3. התקן מחדש את התוכנות או צור מדיה גיבוי לשימוש בעתיד.

Detailed System Information (מידע מפורט אודות המערכת) — הציג מידע מפורט בנוגע לתכונות החומרה ומערכות ההפעלה שלך; גש אל עותקים של הסכמי השירות שלך, למידע אודות האחוריות ולאפשרויות לחידוש האחוריות.

Get Help (קבלת עזרה) — הציג את אפשרויות התמיכה הטכנית, התמיכה בלקיחות, הסירום והדריכות, הכלים המקוריים, והמדריך למשתמש של Dell, כמו גם מידע אודות האחוריות, שאלות נפוצות ועוד.

Backup and Recovery (גיבוי ו恢復) — צור מדיה גיבוי, והפעיל את כל השחזור ואת גיבוי הקבצים המקוריים.

System Performance Improvement Offers (הצעות לשיפור ביצועי המערכת) — רכוש פתרונות תוכנה וחומרה שיסייעו בשיפור ביצועי המערכת.

Dell Support Center (מרכז התמיכה של Dell) ולהורדה והתקנה של כל תמיכה זמינים, עבור אל האתר DellSupportCenter.com

שימוש בכלים תמיכה

דף הבית מספק גם קישורים עבור גישה אל:
PC Checkup — בוצע אבחוני חומרה, זהה איזו תוכנית עשויה שימוש ברוב היזכרון שבכונן הקשיח, וננהל מעקב אחר השינויים שמתבצעים במחשב מדי יום.

תוכניות עדר ב-**PC Checkup**

- **Drive Space Manager (מנהל שטחים בזיכרון)** — נחל את הוכן הקשיח באמצעות יציג חזותי של השטח שנוצר על ידי כל סוג קובץ.
- **Performance and Configuration History (היסטוריה ביצועים ותצורה)** — נתן אירוחים ושינויים שמתבצעים במערכת במשך הזמן. תוכנית עדר זו מציגת את כל היסודות והבדיקות שהתבצעו בחומרה, את השינויים במערכת, את האירועים הקריטיים ואת נקודות השחזור, ביום ההתרחשויות.

התמיכה של Dell (מרכז Dell Support Center)

כל התמיכה הנחוצה — במקום נוח אחד.

מרכז התמיכה של Dell (מרכז התמיכה של Dell) מספק התראות מערכת, הצעות לשיפור הביצועים, מידע בגין מערכות, וקישורים לכליים ושירותי אבחון נוספים של Dell.

לפעולת היישום, לחץ על התחלת ← כל התוכניות ← Dell Support Center ← Dell (מרכז התמיכה של Dell) (הפעלת Dell) ← Launch Dell Support Center (מרכז התמיכה של Dell).

דף הבית של Dell Support Center (מרכז התמיכה של Dell) מציג את מספר הדגם,-tag השירות, קוד השירות המהיר, ומצב האחריות של המחשב, וכן הטראות לשיפור ביצועי המחשב.

- וודא כי התוכנה הותקינה והוגדרה כהלה.
- וודא שמנהל התקנים אינו מתנגשים עם התוכנית.
- במקרה הצורך, הסר את התוכנית והתקן אותה מחדש.
- רשום כל הודעה שגיאה המוצגת כדי לסייע בפתרון הבעיה בעת פניה לדell.

אם אתה נתקל בעיות תוכנה אחרות —

- גבה את הקבצים שלר מיד.
- השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הכונן הקשיח או את התקליטורים.
- שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וככבה את המחשב דרך תפריט **התחל**.
- עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות:
 - וודא כי התוכנית תואמת למערכת הפעלה המותקנת במחשב.
 - וודא כי המחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע, עיין בתיעוד של התוכנה.

אם תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת הפעלה **Microsoft Windows** — הפעל את אשי' תאימות התוכניות. אשי' תאימות התוכניות' מגדר את התכורה של תוכנית כר' שתופעל בסביבה דומה לגרסה ישנה יותר של מערכת הפעלה **Windows**.

כדי להפעיל את 'אשי' תאימות התוכניות':

1. לחץ על התחל  ← לוח הבקשה ← תוכניות ←
הפעל תוכניות שנוצרו עבור גירסאות קודמות של Windows.
2. בMSN הפתיחה, לחץ על הבא.
3. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.

אם המחשב מפסיק להגיב או שמופיע מסך כחול —

זהירות: אם לא ניתן לבצע כיובי מסודר של  **מערכת הפעלה**, אתה עלול לאבד נתונים.

אם איןך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ להחיצה ממושכת על מtag הפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות עד לכיבוי המחשב ולآخر מכן הפעל מחדש את המחשב.

נעילות ובעיות תוכנה

**אם המחשב אינו פועל — ודא שכבול החשמל מחובר
היטב למחשב ולSKU החשמל.**

**אם תוכנית מפסיק להגיב — סיים את פעולה
התוכנית:**

1. הקש בו-זמןית על <Ctrl><Shift><Esc>.
2. לחץ על **"যিশোমি"**.
3. לחץ על התוכנית שאינה מגיבה.
4. לחץ על **End Task** (**סיום משימה**).

**אם תוכנית מסויימת קורסתשוב ושוב — עיין בתיעוד
התוכנה. במקורה הצורך, הסר את התוכנית ולאחר מכן
התקן אותה מחדש.**

 **הערה:** בדרך כלל, תוכנות כוללות הוראות התקינה
בתיעוד או בתקליטור המצורפים אליהם.

אם נתקלת בעיות זיכרון אחרות —

- ודא שאתה פועל בהתאם להנחיות להתקנת הזיכרון
(ראה את מדריך השירות בכתב [\(support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)).

- בדוק אם מודול הזיכרון תואם למחשב שלך. המחשב
שברשותך תומך בזכרון DDR3. לקבלת מידע נוסף,
אודות סוג הזיכרון הנתמך על ידי המחשב, ראה
"מפרטים" בעמוד 60.

- הפעיל את התוכנית Dell Diagnostics (ראה "Diagnostics
בעמוד 39").

- אפס את מודולי הזיכרון (ראה את מדריך השירות
בכתב [\(support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)) כדי
להבטיח שהמחשב מתקשר בהצלחה עם הזיכרון.

- אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל
Dell" בעמוד 57).

בעיות בזיכרון

אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון —

- שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות שאינו משתמש בהן, כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
- בדוק בתיעוד התוכנה מהן דרישות הזיכרון המינימליות. במקרה הצורך, התקן זיכרון נוספת (ען במדריך השירות בכתובת support.dell.com/manuals).
- אפס את מודולי הזיכרון (ראה את מדריך השירות בכתובת support.dell.com/manuals) כדי להבטיח שהמחשב מתקשר בהצלחה עם הזיכרון.
- אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

אם צבע נורית הפעלה הוא כתום מהබיב —

המחשב ציהה שגיאיה במהלך POST. יתכן שישנה בעיה בלוח המערכת או בספק הכוח. לקבלת סיוע פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

אם אתה נתקל בהפרעה שימושבת קליתה

במחשב — אות לא רצוי גורם להפרעה על ידי שיבוש או חסימה של אותן אחרות. מספר גורמים אפשריים להפרעות כוללים:

- כבלים מאריכים של ספקי חשמל, מקלדות ועכברים.
- התקנים רבים מדי המוחברים לאותו מפצל חשמלי.
- מספר מפצלים شمالיים המוחברים לאותו שקע חשמל.

בעיות הפעלה

אם נורית הפעלה דלוקת בלבד קבוע והמחשב אינו מגיב — יתכן שהציג איננו מחובר או שאינו דלוק.

- וודא שהציג מחובר כנדרש ולאחר מכן כבה את הציג והפעיל אותו שנית.

אם הבעה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

אם נורית הפעלה מארה בכתום קבוע —

המחשב במצב שינה/המתנה או שיש בעיה בלוח המערכת או בספק הכוח.

• הקש על מקש כלשהו במקלדת, הדז את העכבר המחבר או לחץ על לחץן הפעלה כדי לחזור לפעולה רגילה.

• אם הבעה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

אם נורית הפעלה כבוייה — המחשב נמצא במצב שנייה, כבוי, או אינו מקבל חשמל.

- לחץ על לחץן הפעלה. אם המחשב כבוי או במצב שנייה, הוא חוזר להפעלה רגילה.

• חבר מחדש את כבל החשמל למחבר החשמל במחשב ולSKU החשמל.

• אם המחבר מחובר למפצל חשמל, ודא שمفצל החשמל מחובר לשקע חשמל ושהוא מופעל.

• עקוף באופן זמני התקנים להגנת מתח החשמל, מפצלים שקעים ובכליים מאricsים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב כהלהקה.

• ודא ששקע החשמל תיקון באמצעות חיבור של התקן אחר, כגון מנורה.

• ודא שנורית ספק הכוח בגב המחשב דלוקה. אם הנורית כבוייה, יתכן שקיימת בעיה עם ספק הכוח או כבל החשמל.

• אם הבעה נמשכת, פנה אל Dell (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).

חיבורים קווים

- אם חיבור הרשות אובד — כבל הרשות רופף או פגום.
- בדוק את כבל הרשות כדי לוודא שהוא מחובר ולא פגום.
- נורית שלמות הקישור במחבר הרשות המשולב מאפשרת לך לוודא שהחיבור פעיל ומספקת מידע על המצב:

 - אור ירוק (משמאל) — קיימן חיבור טוב בין רשת 100/10 מגה-סיביות לשניה לבין המחשב.
 - אור כתום (משמאל) — קיימן חיבור טוב בין רשת של 1000 מגה-סיביות לשניה לבין המחשב.
 - נורית כבוייה — המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת.

 הערה: נורית שלמות הקישור שעל מחבר הרשות מיועדת לחיבור הקווי בלבד. נורית שלמות הקישור לא מספקת מידע על מצב החיבור האלחותטיים.

בעיות רשת

חיבורים אלחותיים

- אם החיבור לרשת מתנתק — הנטב האלחותי במצב לא מקוון או שהרשת האלחותית מנוטרת במחשב.
- בדוק את הנטב האלחותי כדי לוודא שהוא מופעל ומוחובר למקור הנתונים שלך (מודם כבלים או רכזת רשת).
- צור מחדש את החיבור לנטב האלחותי (ראה "הגדרת חיבור אלחותי" בעמוד 14).
- יתכן שהפרעה כלשהי חוסמת את החיבור האלחותי שלך או מפירה לו. נסה לקרב את המחשב לנטב האלחותי.

פתרונות בעיות

קוד צפוף	בעיה אפשרית
אחד	כשל אפשרי בלוח המערכת — כשל בבדיקה סיכום (checksum) של BIOS ROM
שתיים	לא זוהה RAM הערה: אם התקנת או החלפת את מודול הזיכרון, ודא שמודול הזיכרון מונח במקומו הולכת.
שלוש	כשל אפשרי בלוח המערכת — שגיאת בurretת שבבים
ארבעה	כשל קריאה/ כתיבה ב-RAM
חמש	כשל בשעון זמן אמת
שש	כשל בכרטיסי או שבב וידאו
שבע	כשל במעבד

סעיף זה מספק מידע בגין לפתרון בעיות במחשב. אם אין אפשרות לפתרו את הבעיה באמצעות הנהניות הבאות, ראה "שימוש בכלים תמייה" בעמוד 35 או "יצירת קשר עם Dell" בעמוד 57.

 **זהירות:** רק אנשי שירות טוסמיכים רשאים להסיר את הכיסוי החיצוני של המחשב. עיין במדריך support.dell.com/manuals לשירות בכתובת הנוחית לקבלת מידע מתקדם.

קוד צפוף

במהלך הפעלה, המחשב עשוי לשמוע להשמע סדרת צפצופים אם ישן שגיאות או בעיות. סדרת צפצופים זו, הנקראת קוד צפוף, מייצגת בעיה. במקרה כזה, רשם את קוד הצפוף וצור קשר עם Dell (ראה "יצירת קשר עם Dell" בעמוד 57) לקבלת סיוע.

 **הערה:** כדי להחליף חלקים, עיין במדריך השירות support.dell.com/manuals.

שימוש במחשב השולחני Inspiron של

- DELL WEB — לקבלת תצוגה מקדימה של עד ארבעה מסדי האינטרנט המודפים עלייר. לחץ על התצוגה המקדימה של דף האינטרנט, או גע בה, כדי לפתוח את הדף בדפסן.
 - VIDEO (וידאו) — לצפייה בקטבי וידאו. היישום CinemaNow האופציוני מאפשר לך לרכוש או לשכור סרטים ותוכניות טלוויזיה בעת החיבור לאינטרנט.
 - SHORTCUTS (קיצורי דרך) — לגישה מהירה לתוכניות בשימוש נפוץ.
 - Web Title — להציגת מקדימה של עד ארבעה מסדי האינטרנט המודפים עלייר. הכרטיסייה מאפשרת לך להוציא, לעורר או למחוק תצוגה מקדימה של דף האינטרנט. לחץ על התצוגה המקדימה של דף האינטרנט כדי לפתוח אותו בדפסן. כמו כן, ניתן ליצור כרטיסיות Web Title מרבות באמצעות Apps Gallery (галריה הישומים).
-  להלן היישומים הקיימים ב-Dell Stage:
- הערה: יתכן שישום מסוימים לא יהיו זמינים בהתאם לבחירות שביצעת במהלך רכישת המחשב.
 - MUSIC (מוזיקה) — להפעלת פריטי מוזיקה או לעיון בקובצי מוזיקה לפי אלבום, אמן או שם השיר. כמו כן, ניתן להאזין לתחנות רדיו באינטרנט מהעולם כולו. יישום Napster האופציוני מאפשר לך להורד שירים בעת החיבור לאינטרנט.
 - DOCUMENTS (מסמכים) — לגישה מהירה לתיקיה **Documents** (מסמכים) במחשב.
 - PHOTO (תמונות) — להציג, ארגון או עERICA של תמונות. ניתן ליצור מצגות או אוסף תמונות ולהעלות אותן ל-Flickr או ל-Facebook בעת החיבור לאינטרנט.

Dell Stage

תוכנת Dell Stage מספקת גישה למדיה המועדף ולישומי ה-Multi-Touch שלך.

←  כדי להפעיל את Dell Stage, לחץ על **התחל Dell Stage ←→ Dell Stage ←→ כל התוכניות**.

 הערה: ניתן להפעיל חלק מהיישומים ב-Dell Stage גם באופן ישיר באמצעות התפריט **כל התוכניות**.

- ניתן להתאים אישית את Dell Stage כלהלן:
 - ארוגן מחדש של קישור דרך לישום — בחר את קישור הדרך של היישום ולחץ עלייו מושכות עד שיבתבב, ולאחר מכן גורר אותו למיקום הרצוי ב-Dell Stage.
 - צמצום — גורר את חלון Dell Stage לתחתית המסך.
 - התאמת אישית — בחר את סמל ההגדרות ולאחר מכן בחר באפשרות הרצiosa.

גיבוי Dell DataSafe Online

 **עזרה:** יתכן שה-Dell DataSafe Online לא יהיה זמין בכל האזוריים.

 **עזרה:** למחריות גבוהה של העלה והורדה, מומלץ להשתמש בחיבור פס רחב.

Dell DataSafe Online הוא שירות גיבוי ושחזור אוטומטי המשיע להגן על נתונים וקבצים חשובים אחרים מפני אסונות כגון גניבה, שריפה או אסונות טבע. אפשרות לשירות במחשב באמצעות חשבונם המוגן באמצעות סיסמה. קיבלת מידע נוסף, בקרו בתוכנת DellDataSafe.com.

- כדי לקבוע לוח זמנים לגיבויים:
1. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Dell DataSafe Online באזורי ההודעות בשולחן העבודה.
 2. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסר.

תוכנות תוכנה

프로그램ות ותוכנות

באפשרותך להשתמש במחשב כדי לצפות בקטבי וידאו, לשחק במשחקים, ליצור תקליטורים/תקליטורי DVD/Blu-ray Disc (אופציוני) משלך, להאזין לקליטורו ולחנות רדי. כון התקליטורים האופטי עשוי לתמוך בתכניות מדיה רבות כולל תקליטורים, תקליטורי DVD ותקליטורי Blu-ray Disc (אופציוני).

באפשרותך להוריד ולהעתיק קובץ תמונות וידאו מהתקנים ניידים, כגון מצלמות דיגיטליות וטלפונים סלולריים. ישמי תוכנה אופציונליים מאפשרים לך לארגן ולייצור קובץ מזיקה וידאו שאתה ניתן להקליט על-גבי דיסק, לשמור במכשירים ניידים כגון נגן MP3 והתקני כף יד ליבידור, או להפעיל ולהציג שירותים במכשירי טלוויזיה, מקרןיהם וציוד קולנוע ביתי המתחברים למחשב.

בידור ומולטימדיה

באפשרותך להשתמש במחשב כדי לצפות בקטבי וידאו, לשחק במשחקים, ליצור תקליטורים/תקליטורי DVD/Blu-ray Disc (אופציוני) משלך, להאזין לקליטורו ולחנות רדי. כון התק翳ור האופטי עשוי לתמוך בתכניות מדיה רבות כולל תקליטורים, תקליטורי DVD ותק翳ור Blu-ray Disc (אופציוני).

באפשרותך להוריד ולהעתיק קובץ תמונות וידאו מהתקנים ניידים, כגון מצלמות דיגיטליות וטלפונים סלולריים. ישמי תוכנה אופציונליים מאפשרים לך לארגן ולייצור קובץ מזיקה וידאו שאתה ניתן להקליט על-גבי דיסק, לשמור במכשירים ניידים כגון נגן MP3 והתקני כף יד ליבידור, או להפעיל ולהציג שירותים במכשירי טלוויזיה, מקרןיהם וציוד קולנוע ביתי המתחברים למחשב.

7  **מחבר ונוירית של רשת — מחבר אט**
המחשב לרשת או להתקן PS רוחב אם אתה
משתמש ברשת קוوية. שתי הנויריות שילד
המחבר מציניות את המצב והפעולות לגבי חיבור
רשת קוوية.

1  **מחברי USB 2.0 (6)** — מתחברים
להתקני USB, כגון עכבר, מקלדת, מדפסת, כונן
חיצוני או גאנ் MP3.

2  **מחבר HDMI** — מתחבר למחבר HDMI
בצג או בטלויזיה.


3  **מחבר VGA** — להתחברות לצג או
למקרן.

4  **מחבר מיקרופון** — מתחבר למיקרופון
עבור קול, או לקבל שמע עבור שמע.

5  **מחבר קו כניסה שמאל/ימין קדמי** —
מתחבר לרמקולי שמאל/ימין קדמיים.

6  **מחבר קו כניסה** — מתחבר להתקני
הקלטה או השמעה, כגון מיקרופון, רשםקול, גאנְ
תקליטורים או מכשיר וידאו.

מחברי הלוח האחורי



שימוש במחשב השולחני Inspiron שלך

7 חרץ נעליה — מאפשר לך לחבר מענוול סטנדרטי כדי למנוע גישה לא מורשית לחלקו הפנימי של המחשב.

8 חרץ כבל אבטחה — מאפשר חיבור למחשב של כבל אבטחה מסחרי.
הערה: לפני רכישת כבל אבטחה, ודא שהוא מתאים לחרץ כבל האבטחה שבמחשב.

1 נורית ספק הכוח — מצינית את זמינות החשמל של ספק הכוח.

הערה: יתכן שנורית ספק הכוח לא תהיה זמינה בכל המחשבים.

2 מתג בורר המתח — מאפשר לך לבחור את דירוג המתח המתאים לאזורי.


3 מחבר חשמל — מתחבר לקבל החשמל. מראה המחבר עשוי להשתנות.

4 מחברי הלוח האחורי — לחיבור של USB, SMEV, וידאו והתקנים אחרים למוחברים המתאימים.

5 חריצי כרטיס הרחבה — מספקים גישה למוחברים בכל כרטיסי PCI Express מותקנים.

6 תג שירות וקוד שירות מהיר — משמשים לזיהוי המחשב שברשותך בעת גישה לאתר התמיכה של Dell באינטרנט או בעת פניה לתמיכה טכנית.

תוכנות בגב המחשב



שימוש במחשב השולחני Inspiron של



6

נורית פעילות הכוון הקשייח — מאירה

כאשר המחשב קורא או כותב נתונים. נורית לבנה מהבהבת מצינית פעילות של הכוון הקשייח.



7

זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים, לעולם אל תכבה את המחשב כאשר נורית הפעילות של הכוון הקשייח מהבהבת.

7 קורא כרטיסי מדיה — מספק דרך מהירה ונוחה

להציג ושיתוף של תמונות, מוסיקה וסרטוני וידאו דיגיטליים המאוחסנים בכרטיסי מדיה.

8 לחץ פליטה של הכוון האופטי (2) — פותח את מגש הכוון האופטי בעט לחיצה עליו.

- לחץ וnorית מטה — מדליק וככבה את המחשב בעת לחיצה. הנורית במרכז לחוץ זה מצינית את מצב הפעלה:
- כבוי — המחשב כבוי, במצב שונה, או שאינו מקבל אספקת חשמל.
 - לבן קבוע — המחשב דלוק.
 - כתום קבוע — המחשב במצב שונה/המתנה או שיש בעיה בלוח המערכת או בספק הכוח. פנה אל Dell לקבלת סיוע (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).
 - כתום מהבהב — יתכן שיש בעיה בלוח המערכת או בספק הכוח. פנה אל Dell לקבלת סיוע (ראה "פניה אל Dell" בעמוד 57).
 - העזה: לקבלת מידע בנוגע לבעיות הפעלה, ראה "בעיות הפעלה" בעמוד 30.

5



1 **קונן אופטי (2)** — להפעלה או צריבה של תקליטורים, תקליטורי DVD ותקליטורי Blu-ray Disc (אופציוני).

2 **מחברי USB 2.0 (2)** — מתחברים להתקני USB, כגון עכבר, מקלדת, מדפסת, כונן חיצוני או נגן MP3.


3 **מחבר מיקרופון או קו כניסה** — מתחבר למיקרופון או לאות קלט לשימוש עם תוכניות שמע.

4 **מחבר אוזניות** — מתחבר לזוג אוזניות. **הערה:** להתחברות לרמקול או למערכת שמע עם אספקת חשמל, השתמש במחבר קו יציאה בגין המחשב שלך.

שימוש במחשב השולחני Inspiron שלך

סעיף זה מספק מידע אודות התכונות הźniיניות במחשב השולחני Inspiron שברשותך.

תכונות בחזית המחשב



התקנת המחשב השולחני Inspiron

כדי להגדיר את חיבור האינטרנט:

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.
2. לחץ על התחל  לוח הבקרה.
3. בתיבת החיפוש, הקלד רשות ולאחר מכן לחץ על מרכז הרשות והשיטוף  הגדר חיבור או רשות חדשים ← הת לחבר לאינטרנט.
- החלון **התחברות לאינטרנט מופיע.**
הערה: אם איןך יודע באיזה סוג של חיבור לבחור,
 לחץ על עזר לי לבחור או צור קשר עם ספק
שירותי האינטרנט שלך.
4. פעל לפי ההוראות שעל-גביו המסר והשתמש בפרטי ההגדרות שספק לך ספק השירות להשלמת תהליך ההגדרה.

הגדרת חיבור האינטרנט

ספק שירותי האינטרנט (ISP) והצעותיהם משתנים ממדינה למדינה. צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט במדינה שלך לקליטת מידע על הצעות הזמיןות במדינה שלך. אם אין מצליח להתחבר לאינטרנט אף בעבר התחרבות בהצלחה, יתכן שקיימת בעיה אצל ספק השירות. פנה אל ספק שירותי האינטרנט וברר מהו מצב השירות, או נסה להתחבר שוב מאוחר יותר.

הכן את המידע מספק השירות בהישג יד. אם אין לך ספק שירות, האשף **התחברות לאינטרנט** יכול לסייע לך להציג אחד.

הגדרת חיבור אלחוטי

-  **הערה:** להגדרת הנטב האלחוטי שלך, עיין בתיעוד המצורף לנטב.
- לפני שתוכל להשתמש בחיבור אינטרנט אלחוטי, עליך להתחבר אל הנטב האלחוטי.
- כדי להגדיר את החיבור לנטב האלחוטי:
 1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.
 2. לחץ על התחל  לוח הבקשה.
 3. בתיבת החיפוש, הקלד רשות, ולאחר מכן לחץ על **מרכז הרשות והשיטוף**  הת לחבר לרשות.
 4. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסמך להשלמת תהליך ההגדרה.

התחברות לאינטרנט (אופציונלי)

כדי להתחבר לאינטרנט, נדרש מודם או חיבור רשת חיצוני וכן ספק שירותי אינטרנט (ISP).

אם מודם USB חיצוני או מתאם WLAN לא נכללו בהזמנתך המקורי, ניתן לרכוש אותם באתר www.dell.com.

הגדרת חיבור קווי

- אם אתה משתמש בהתקשרות בחו"ג, חיבור את קו הטלפון למודם ה-USB החיצוני האופציוני ולש�� הטלפון בקיר, לפני הגדרת החיבור לאינטרנט.
 - אם אתה משתמש בחיבור מודם DSL או כבלים/לוויין, פנה לספק השירות או לספק הרשות הסולרית לקבלת הוראות התקינה.
- כדי להשלים את תהליך ההגדרה של חיבור האינטרנט הקווי, פעל בהתאם להוראות בספרק "הגדרת חיבור האינטרנט" בעמוד 14.

הגדרת מקלט הטלוויזיה (אופציונלי)

 **ערה:** זמינות מקלט הטלוויזיה עשוייה להשתנות לפאי איזור.

להגדרת מקלט הטלוויזיה:

1. חיבור את כבל אנטנת הטלוויזיה/אנטנה דיגיטלית או את מתאם הcabbel למחבר in-Antenna-in Antenna במחשב.

2. הפעל את המחשב.

3. לחץ על התחל  ← כל התוכניות ← Media Center ← משימות ← הגדרות ← טלוויזיה.

4. בצע את ההוראות המופיעות על-גביו המסך.

כדי ליצור מדיה להתחושיםות המערכת:

1. הכנס את התקליטור או את מפתח ה-USB למחשב.
2. לחץ על **ה开机键** ← כל התוכניות ← **Dell DataSafe Local Backup**
3. לחץ על **Create Recovery Media** (צרו מדיה לשחזור).

4. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסר.

הערה: קיבלת מידע נוסף על שחזור מערכת הפעלה באמצעות מדיה לשחזור המערכת, ראה "מדיה לשחזור המערכת" בעמוד 47.

יצירת מדיה לשחזור המערכת (מומלץ)

 **הערה:** מומלץ ליצור מדיה להתחושיםות המערכת מייד לאחר התקנת **Microsoft Windows**.

ניתן להשתמש במדיה לשחזור המערכת כדי לשחזר את המחשב ל/setup הפעלה שבו היה בעת הרכישה, תוך שימוש של קובצי נתונים (לא צורך בתקליטור מערכת הפעלה). אפשרו רוחב להשתמש במדיה לשחזור המערכת אם שינויים בחומרה, תוכנה, ניהול התקנים או הגדרות מערכות אחרות הותירו את המחשב במצב הפעלה בלתי רצוי.

כדי ליצור מדיה לשחזור המערכת, יש צורך בפרטים הבאים:

- **Dell DataSafe Local Backup**
- מפתח USB בעל קיבולת של 8 ג'יגה-בתים לכל הפחות או תקליטור DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc

 **הערה:** Dell DataSafe Local Backup אינו תומך בתקליטורים לצריבה חוזרת.


-  **הערה:** להבטחת ביצועים מיטביים של המחשב, מומלץ להוריד ולהתקן את גרסת BIOS ומנהלי ההתקנים העדכניים ביותר עבור המחשב, הקיימים בכתובת support.dell.com.
-  **הערה:** לקבלת מידע נוסף על מערכת הפעלה והתוכנות, בקר בכתובת support.dell.com/MyNewDell.

הגדרת מערכת הפעלה


התצורה של מחשב Dell שברשורת מוגדרת מראש עם מערכת הפעלה Windows. להתקנת Windows בפעם הראשונה, פועל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך. חובה לבצע שלבים אלה והשלמתם עשויה להימשך זמן מה. מסכי הגדרה של Windows ינחו אותך לארוך מספר היליכים, לרבות הסכמה לתנאי הרישיון, הגדרת העדפות והגדרה של חיבור אינטרנט.

 **זהירות:** אין להפריע לתהליך ההתקנה של מערכת הפעלה. הפרעה עלולה לגרום לך שהמחשב יפסיק בלתי שימושי ויהיה عليك להתקין מחדש את מערכת הפעלה.

לחיצה על לחץ הפעלה



חבר את כבל החשמל




חבר את כבל הרשת (אופציונלי)

אין צורך בחיבור רשת כדי לסייע את התקנת המחשב, אך אם יש ברשותך רשת קיימת או חיבור אינטרנט באמצעות כבל (כגון התקן פס רחב, או שקע Ethernet), ניתן לחבר אותה.


הערה: השתמש רק בכבל Ethernet (מחבר RJ45) לחיבור לרשת. אל תחבר כבל טלפון (מחבר RJ11) אל תור מחבר הרשת.

כדי לחבר את המחשב לרשת או להתקן פס-רחב, לחבר קצה אחד של כבל הרשת ליציאת רשת או להתקן פס-רחב. לחבר את הקצה השני של כבל הרשת למחבר הרשת (מחבר RJ45) בלוח האחורי של המחשב. צילול נקישה מצין שכבל הרשת חובר כהלכה.



חבר את המקלדת ואת העכבר

חבר את המקלדת והעכבר מסוג USB למחברי ה-USB בלוח האחורית של המחשב.



התקנת המחשב השולחני Inspiron

עין בטבלה שלහן כדי לזהות את המחברים במחשב ובזג שלך.

צג	Cabell	מחשב	סוג חיבור
			VGA-ל-VGA (VGA) (cabell VGA)
			DVI-ל-DVI (DVI) (cabell DVI)
			VGA-ל-DVI + VGA-ל-DVI-ל-VGA (VGA) (cabell VGA)
			HDMI-ל-HDMI (HDMI) (cabell HDMI)
			DVI-ל-HDMI HDMI-ל-DVI (DVI + cabell HDMI)

חיבור הציג

אם רכשת את הגרטיס הגרפי האופציוני הנפרד, לחבר את הציג באמצעות המחבר שבגרטיס הגרפי הנפרד. לחילופין, לחבר את הציג באמצעות מחבר ה-VGA או ה-HDMI המשולבים.

 **הערה:** כאשר המחשב שברשותך כולל כרטיס גרפ'י נפרד, מחברי ה-VGA וה-HDMI המשולבים מושבתים ומוגנים במכסה.

השתמש בכבל המתאים בהתאם למוחברים הזמינים במחשב ובציג. יתכן שהייה עלי' להשתמש בהתאם מותאים (מתאים DVI-ל-VGA או מתאים HDMI-ל-DVI) כדי לחבר את הציג לנרטיס הגרפי הנפרד אם המחבר על הציג והגרטיס הגרפי הנפרד הם שונים.

ניתן לרכוש מתאים DVI-ל-VGA, מתאים HDMI-ל-DVI וככל' HDMI או DVI נוספים בכתובות www.dell.com.

 **הערה:** בעת התחרבותות לצג יחיד, לחבר את הציג למחבר אחד בלבד מבין המוחברים שבמחשב.

 **הערה:** המחשב שברשותך תומך בתוכנות הציגים המרוביים של Intel (מושבתת כברירת מחדל). תוכנה זו מאפשרת לך לחבר את המחשב ליותר מצג אחד בו זמנית. כדי להפעיל תוכנה זו, היכנס אל כל' השירות להגדרת המערכת (BIOS) והגדיר את הציג Intel Multiple Monitor Feature (תוכנות הציגים המרוביים של Intel) כ- Auto (אוטומטי) בסעיף Advanced Graphic Configuration (תצוגת גרפיקה מתקדמת).

התקנת המחשב השולחני Inspiron

לפני התקנת המחשב

בעת מיקום המחשב, ודא שאתה מאפשר גישה קלה למקור חשמל, אוורור נאות ומשטח ישר לעליית יונח המחשב.

הגבלת זרימת האויר עלולה לגרום להתחממות יתר של המחשב. כדי למנוע התחממות יתר, הקפד להשאיר מרוח ש לפחות 10.2 ס"מ (4 אינץ') בצד האחורי של המחשב ומרוח ש לפחות 5.1 ס"מ (2 אינץ') בכל הצדדים האחרים. לעולם אל תמקם את המחשב בחול סגור, כגון ארון או מגירה, כשהוא פועל.

עיף זה מספק מידע על הגדרת מחשב השולחני מדגם סדרה Inspiron 620 שברשותך.

! אזהרה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בפרק זה, קרא את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף או דוחות בטיחות ושיטות עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

58	איתור מידע ומשאבים נוספים	Hardware Troubleshooter
60	מפורט	(פתרונות בעיות חומרה)
65	נספח	Dell Diagnostics
65	מידע עבור NOM, או Official Mexican Standard (תקן رسمي במקסיקו) (במקסיקו בלבד)	שחזר מערכת הפעלה
66	אינדקס	שחזר המערכת'
43		Dell DataSafe Local Backup
44		מדיה לשחזר המערכת
47		Dell Factory Image Restore (שחזר תמונה היצן של Dell)
50	קבלת עזרה	
51	תמיכה טכנית ושירות לקוחות	
51	DellConnect	
52	שירותים מקוונים	
53	שירות מצב הזמן אוטומטי	
53	מידע על מוצרים	
54	החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או תמורה זיכוי	
55	לפני שתתקשר	
57	יצירת קשר עם Dell	

תוכן

24	תוכנות תוכנה	5	התקנת המחשב השולחני Inspiron
25	גיבוי Dell DataSafe Online	5	לפני התקנת המחשב
25	Dell Stage	6	חיבור הצג
28	פתרונות בעיות	8	חבר את המקלדת ואת העכבר
28	קודץ צפוף	9	חבר את כבל הרשת (אופציונלי)
29	בעיות רשות	10	חבר את כבל החשמל
30	בעיות הפעלה	10	לחיצה על לחץ הפעלה
31	בעיות בזיכרון	11	הגדרת מערכת הפעלה
32	נעילות ובעיות תוכנה	12	יצירת מדיה לשחזר המערכת (МОМЛ)
35	שימוש בכלים תמייכה	13	הגדרת מקלט הטלויזיה (אופציונלי)
	Dell Support Center	13	התחברות לאינטרנט (אופציונלי)
35	(מרכז התמייכה של Dell)		
	My Dell Downloads		
36	(ההורדות של Dell שלי)		
37	הודעות מערכת		
			שימוש במחשב השולחני Inspiron
			שלר
			16
			תוכנות בחרית המחשב
			20
			תוכנות בגב המחשב
			22
			מחברי הלוח האחורי

הערות, התראות ואזהרות

 הערה: "הערה" מצינית מידע חשוב המשמש בהשתמש במחשב ביותר.

 **זהירות:** התראת "זהירות" מצינית נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

 **אזהרה:** "אזהרה" מצינית אפשרות של נזק לרכוש, פגעה גופנית או מוות.

המידע בסמך זה נתן לשינויים ללא הודעה מראש.

© 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חילויו מוחלט על שעתוק חומרה אלה, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

סימנים מסחריים הנמצאים בשימוש בטוקסט זה: Dell™, Inspiron™, DELL™, Solution Station™, -i, DellConnect™, Intel®;Celeron®, Pentium® ו-Core™ הוא סימן מסחריים רשומים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות; Microsoft®, Windows®, Blu-ray Disc™, Blu-ray Disc Association ו-BLU-RAY DISC ASSOCIATION הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Microsoft Corporation והוא סימן מסחרי של Dell Inc. ברישון. Bluetooth® ו-NFC נמצואו בשימוש של Dell Inc. ברישון.

סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים המוזכרים בסמך זה מתייחסים ליישויות הטעונות לבועלות על אותן סימנים ושמות או למוצרים שלהם. Dell Inc. מותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

INSPIRON™

מדריך התקינה

סוג תקינה: D11M001

דגם תקינה: D11M

INSPIRON™

מדריך התקינה

