

OptiPlex 7450 All-in-One


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power cable and other devices

Tilslut strømkablet og andre enheder
Kytke virtajohto ja muut laitteet
Koble strømkabelen og andre enheter
Anslut strømkabeln och övriga enheter




2 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Litä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

- NOTE:** If you are connecting a wireless keyboard or mouse, see the documentation that shipped with it.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter et trådløst tastatur eller en trådløs mus, se dokumentationen der fulgte med delene.
- HUOMAUTUS:** Jos kytket langattoman näppäimistön tai hiiren, viittaa niiden mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.
- MERK:** Se dokumentasjonen som fulgte med hvis du er koblet til et trådløst tastatur eller mus.
- ANMÄRKNING:** Läs den medföljande dokumentationen om du ansluter ett trådlöst tangentbord eller en trådlös mus.


3 Remove the Torx screw from the cable cover (optional)

Fjern torx-skruen fra kabeldækslet (valgfrit tilbehør)
Irrota torx-ruuvi kaapelinsuojuksesta (lisävaruste)
Fjerne torx-skruen fra kabeldekslet (valgfritt)
Ta bort torx-skraven från kabelhöljet (tillval)



4 Install the cable cover (optional)


Monter kabeldækslet (valgfrit tilbehør) | Asenna kaapelinsuojus (lisävaruste)
Montere kabeldekslet (valgfritt) | Installera kabelhöljet (tillval)



- NOTE:** Securing the cable cover by using the Torx screw is optional.
- BEMÆRK:** Fastgørelse af kabeldækslet med torx-skruen er valgfrit.
- HUOMAUTUS:** Kaapelinsuojuksen kiinnittäminen Torx-ruuvilla ei ole pakollista.
- MERK:** Det er valgfritt å feste kabeldekslet med torx-skruen.
- ANMÄRKNING:** Fästa kabelhöljet med en torx-skruv är valfritt.


5 Install the stand

Monter foden | Asenna jalusta
Montere stativet | Installera stativet



6 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta
Trykk på "på"-knappen | Tryck på strömbrytaren



Product support and manuals
Produktsupport og manualer | Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker | Produktsupport och handböcker

Contact Dell
Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model
Computermodel | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](#)
[Dell.com/support/manuals](#)
[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

W11C

W11C002

OptiPlex 7450 All-in-One



© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.
2016-11

7 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun
Fullfør Windows 10-oppsettet | Slutför Windows 10-inställningen



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset


Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



SupportAssist



Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator



Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera privacy latch (optional)
4. Camera status light (optional)
5. Microphone
6. Optical-drive (optional)
7. On Screen Display (OSD) buttons
8. Hard drive status light
9. Power status light
10. Power button/Power light
11. Audio port
12. DisplayPort
13. HDMI-out port
14. USB 3.0 ports
15. HDMI-in port (optional)

1. Mikrofon
2. Kamera (ekstraudstyr)
3. Kameraets person-lås (valgfrit tilbehør)
4. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
5. Mikrofon
6. Optisk drev (valgfrit tilbehør)
7. Knapper til skærmvisning (OSD)
8. Statusindikator for harddisk
9. Statusindikator for strømforsyning
10. Tænd/sluk-knap/strømindikator
11. Lydport
12. DisplayPort
13. HDMI-ud-port
14. USB 3.0-porte
15. HDMI-in-port (valgfrit tilbehør)

16. USB 2.0 ports
17. Network port
18. Power connector port
19. Power diagnostic light
20. Cable cover
21. Security cable slot
22. Stand
23. Service tag label
24. Headset port
25. USB 3.0 Type C port
26. USB 3.0 port with PowerShare
27. Media card reader

16. USB 2.0-porte
17. Netværksport
18. Strømkstikport
19. Strømdiagnostikindikator
20. Kabeldæksel
21. Slot til sikkerhedskabel
22. Fod
23. Servicemærke
24. Headset-port
25. USB 3.0 type C-port
26. USB 3.0-port med PowerShare
27. Mediekortlæser

1. Mikrofoni
2. Kamera (lisävaruste)
3. Kameran yksityisyssälpa (lisävaruste)
4. Kameran tilavalo (lisävaruste)
5. Mikrofoni
6. Optinen asema (lisävaruste)
7. Näyttöpainikkeet (OSD)
8. Kiintolevyn tilavalo
9. Virran tilan merkkivalo
10. Virtapainike/virran merkkivalo
11. Audioportti
12. DisplayPort
13. HDMI-lähtöliitäntä
14. USB 3.0 -portit
15. HDMI-tuloportti (valinnainen)

1. Mikrofon
2. Kamera (valgfritt)
3. Kameradeksellås (valgfritt)
4. Kamerastatuslys (valgfritt)
5. Mikrofon
6. Optisk stasjon (valgfritt)
7. Knapper OSD-menyer (On Screen Display)
8. Statuslys for harddisk
9. Statuslys for strøm
10. Strømknapp/Strømlampe
11. Lydport
12. DisplayPort
13. HDMI-utgang
14. USB 3.0-porter
15. HDMI-inngang (valgfritt)

16. USB 2.0 -portit
17. Verkkoportti
18. Virtaliitäntä
19. Virran diagnosivalo
20. Kaapelisuoja
21. Suojakaapelin paikka
22. Teline
23. Huoltomerkkitarra
24. Kuulokeliitäntä
25. C-tyypin USB 3.0 -portti
26. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
27. Muistikortin lukija

16. USB 2.0-porter
17. Netværksport
18. Strømkontaktport
19. Diagnoselys for strømforsyning
20. Kabeldeksel
21. Spor til sikkeretskabel
22. Stativ
23. Servicemerke-etikett
24. Hodetelefonport
25. USB 3.0 type-C-port
26. USB 3.0-kontakt med PowerShare
27. Mediekortleser

1. Mikrofon
2. Kamera (tillval)
3. Sekretessomkopplare för kamera (tillval)
4. Kamerastatuslampa (tillval)
5. Mikrofon
6. Optisk enhet (tillval)
7. Knappar på bildskärmen (OSD)
8. Statuslampa för harddisk
9. Strömstatuslampa
10. Strömbrytare/strömindikator
11. Ljudport
12. DisplayPort
13. HDMI-utport
14. USB 3.0-port
15. HDMI-in-port (tillval)

16. USB 2.0-port
17. Nätverksport
18. Nätkontaktport
19. Diagnostiklampa för ström
20. Kabelhölje
21. Plats för kabellås
22. Stativ
23. Etikett med servicenummer
24. Hörlursport
25. USB 3.0 Type C-port
26. USB 3.0-port med PowerShare
27. Mediakortläsare