

Vostro 3252


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen




2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli – valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr
Anslut nätverkskabeln — valfritt





3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



4 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptren och tryck på strömbrytaren



5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför inställningen av operativsystemet

Windows 8.1




Enable security and updates
Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network
Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEM/ERK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK!** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING!** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport och handböcker

Contact Dell
Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model
Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D14S

D14S001


Vostro 3252

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.
2015-08

Windows 7




Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows

Määritä Windowsin salasana

Sett opp passord for Windows

Ställ in lösenord för Windows



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK! Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

ANMÄRKNING! Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Protect your computer

Beskyt din computer

Suojaa tietokoneesi

Beskytt datamaskinen

Skydda din dator

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skjermen for at avslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Find dine Dell-apps i Windows 8.1 | Paikanna Dell-sovellukset Windows 8.1:stä

Finn Dell-appene i Windows 8.1 | Hitta Dell-appar i Windows 8.1



Register your computer

Register computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi


Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Optical drive
2. Optical-drive eject button
3. Line-out connector
4. Power button
5. Microphone
6. Hard-drive activity light
7. VGA connector
8. Memory-card reader
9. HDMI connector
10. Headset connector

11. USB 2.0 connectors
12. USB 3.0 connectors
13. Power connector
14. Network connector
15. Blank slots
16. Line-in connector
17. Padlock Ring
18. Security-cable slot

1. Optisk drev
2. Knappen, der bruges til at skubbe det optisk drev ud
3. Stik til udgående linje
4. Tænd/sluk-knap
5. Mikrofon
6. Indikator for harddiskaktivitet
7. VGA-stik
8. Hukommelseskortlæser
9. HDMI-stik

10. Hovedtelefonstik
11. USB 2.0-stik
12. USB 3.0-stik
13. Strømsstik
14. Netværksstik
15. Tomme åbninger
16. Stik til indgående linje
17. Hængelåsring
18. Sikkerhedskablets åbning

1. Optinen asema
2. Optisen aseman poistopainike
3. Linjalähdön liitäntä
4. Virtapainike
5. Mikrofoni
6. Kiintolevyn toimintavalo
7. VGA-liitin
8. Muistikortinlukija
9. HDMI-liitin
10. Kuulokeliitäntä

1. Optisk disk
2. Utløserknapp for optisk stasjon
3. Linje ut-kontakt
4. Strømknapp
5. Mikrofon
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. VGA-kontakt
8. Minnekortleser
9. HDMI-kontakt
10. Kontakt for hodetelefon

11. USB 2.0 -liittimet
12. USB 3.0 -liittimet
13. Virtaliitäntä
14. Verkkoliitin
15. Tyhjät paikat
16. Linjatuloliitin
17. Riippulukkorengas
18. Suojakaapelin paikka

11. USB 2.0-kontakter
12. USB 3.0-kontakter
13. Strømkontakt
14. Netverkskontakt
15. Tomme spor
16. Kontakt for inngående linje
17. Hengelås-ringer
18. Spor for sikkerhetskabel

1. Optisk enhet
2. Utmatningsknapp för optisk enhet
3. Linjeutgångskontakt
4. Strömbrytare
5. Mikrofon
6. Lampa för harddiskaktivitet
7. VGA-kontakt
8. Minneskortläsare
9. HDMI-kontakt
10. Headsetkontakt

11. USB 2.0-kontakter
12. USB 3.0-kontakter
13. Strømkontakt
14. Netverkskontakt
15. Tomme spor
16. Kontakt for inngående linje
17. Hengelås-ringer
18. Spor for sikkerhetskabel

11. USB 2.0-kontakter
12. USB 3.0-kontakter
13. Nätkontakt
14. Nätverksanslutning
15. Tomma kortplatser
16. Linjeingångskontakt
17. Ring för hänglås
18. Plats för kabellås