

XPS 8900

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Slik kobler du til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.
Viittaa näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musa.
Läs i dokumentationen som medföljde tangentbordet och musen.


2 Connect the network cable—optional

Tilslut netværkskablet - valgfrit tilbehør
Liitä verkkokaapeli – valinnainen
Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr
Anslut nätverkskabeln - valfritt



3 Connect the display

Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut bildskärmen



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.


HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttönohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttönohjainkorttiin.

MERK! Hvis du bestilte et valgfritt diskret skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til det diskrete skjermkortet.

ANMÄRKNING! Om du beställde datorn med ett separat grafik kortet ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.


4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømkabelen og trykker på strømknappen
Anslut strømkabeln och tryck på strömbrytaren



5 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK! Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING! Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpågagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D14M

D14M002

XPS 8900



Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Backup and Recovery

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhedskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen


Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support




SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi




Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



- Media-card reader
- Media-card reader
- Optical-drive bays (2)
- USB 3.0 ports (2)
- Optical-drive eject buttons (2)
- Power button
- Accessory tray
- Headphone port

- Microphone port
- USB 2.0 port
- USB 2.0 port with PowerShare
- Power port
- Network port
- USB 2.0 ports (2)
- Display port
- HDMI port

- USB 3.0 ports (4)
- Audio ports (6)
- Expansion-card slots (4)
- Security-cable slot
- Padlock rings
- Service Tag label

- Lampe til mediekortleser
- Mediekortleser
- Bås til optisk stasjon (2)
- Utløserknapper for optisk stasjon (2)
- Strømknapp
- Tilbehørsskuff

- Hodetelefonport
- Mikrofonport
- USB 2.0-port
- USB 2.0-kontakt med PowerShare
- Strømport
- Nettverksport
- USB 2.0-porter (2)
- Skjermport

- HDMI-port
- USB 3.0-porter (4)
- Lydporter (6)
- Spor for utvidelseskort (4)
- Spor for sikkerhetskabel
- Hengelås-ringer
- Servicemerke

- Indikator for mediekortlæser
- Mediekortlæser
- Optiske drevbåse (2)
- USB 3.0-porte (2)
- Udskubningsknapper til optisk drev (2)
- Strømknap
- Tilbehørsbakke
- Hovedtelefonport

- Mikrofonport
- USB 2.0-port
- USB 2.0-port med PowerShare
- Strømport
- Netværksport
- USB 2.0-porte (2)
- Skærm-port
- HDMI-port

- USB 3.0-porte (4)
- Lydporte (6)
- Stik til udvidelseskort (4)
- Sikkerhedskablets åbning
- Hængelåsringe
- Servicemærke

- Lampa för mediakortläsare
- Mediakortläsare
- Optiska enhetsfack (2)
- USB 3.0-portar (2)
- Utmatningsknappar för optiska enheter (2)
- Strömbrytare
- Tillbehörsfack
- Hörlursport

- Mikrofonport
- USB 2.0-port
- USB 2.0-port med PowerShare
- Strömanslutning
- Nätverksport
- USB 2.0-portar (2)
- Displayport
- HDMI-port

- USB 3.0-portar (4)
- Ljudportar (6)
- Expansion-skortplatser (4)
- Plats för kabellås
- Ringar för hänglås
- Etikett med servicenummer

- Muistikortinlukijan merkivalo
- Muistikortinlukija
- Optisen aseman paikka (2)
- USB 3.0 -portit (2)
- Optisten asemien poistopainikkeet (2)
- Virtapainike
- Lisävarusteteline

- Kuulokeliitäntä
- Mikrofoniliitäntä
- USB 2.0 -portti
- USB 2.0 -portti jossa PowerShare
- Virtakytkentä
- Verkkoportti
- USB 2.0 -portit (2)
- DisplayPort

- HDMI-portti
- USB 3.0 -portit (4)
- Ääniliitäntät (6)
- Laajennuskorttipaikat (4)
- Suojakaapelin paikka
- Riippulukkorenkait
- Huoltomerkitarra