

# Dell C7520QT

## Trình Quản Lý Màn Hình Dell

### Sổ tay hướng dẫn sử dụng

Mẫu: C7520QT  
Mẫu quy định: C7520QTt





**LƯU Ý:** GHI CHÚ cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng màn hình tốt hơn.

**Bản quyền © 2018-2019 Dell Inc. hoặc các công ty con của Dell. Bảo lưu mọi quyền.** Dell, EMC, và các thương hiệu khác là thương hiệu của Dell Inc. hoặc các công ty con của Dell. Các thương hiệu khác có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

2019 – 03

Rev. A00


# Mục lục

Tổng quan . . . . .	4
Sử dụng Hộp Thoại Cài Đặt Nhanh. . . . .	5
Cài đặt các chức năng màn hình cơ bản . . . . .	6
Gán Chế Độ Cài Sẵn cho các ứng dụng. . . . .	7
Tổ chức Windows với tính năng Easy Arrange. . . . .	8
Quản lý nhiều Đầu vào Video . . . . .	10
Áp dụng tính năng tiết kiệm năng lượng . . . . .	12
Khôi phục Vị trí Ứng dụng. . . . .	13
Khắc phục sự cố . . . . .	14




# Tổng quan

Dell Display Manager là ứng dụng Windows dùng để quản lý một màn hình hoặc một nhóm màn hình. Ứng dụng cho phép chỉnh thủ công hình ảnh hiển thị, gán các cài đặt tự động, quản lý nguồn điện, tổ chức cửa sổ, xoay hình và những tính năng khác ở một số mẫu màn hình Dell chọn lọc. Một khi đã được cài đặt, Trình Quản Lý Màn Hình sẽ chạy mỗi khi máy tính khởi động và biểu tượng tương ứng sẽ hiển thị trong khay thông báo. Thông tin về các màn hình kết nối với máy tính sẽ hiển thị khi bạn di chuyển con trỏ chuột đến biểu tượng khay thông báo.




**GHÌ CHÚ:** Ứng dụng Dell Display Manager (DDM) cần phải sử dụng kênh DDC/CI để giao tiếp với màn hình của bạn. Vui lòng đảm bảo bạn đã bật DDC/CI trong menu như dưới đây.



# Sử dụng Hộp Thoại Cài Đặt Nhanh

Nhấp vào biểu tượng khay thông báo của Dell Display Manager sẽ mở ra hộp thoại **Cài Đặt Nhanh**. Khi có nhiều hơn một mẫu màn hình Dell hỗ trợ được kết nối với hệ thống, bạn có thể chọn một màn hình mục tiêu cụ thể qua menu có sẵn. Hộp thoại **Cài Đặt Nhanh** cho phép bạn dễ dàng chỉnh độ sáng và độ tương phản của màn hình. Bạn có thể tự chọn một chế độ cài sẵn hoặc bật tính năng tự động lựa chọn chế độ cài sẵn tùy ứng dụng hoạt động.




Hộp thoại **Cài Đặt Nhanh** cũng cho phép truy cập giao diện người dùng nâng cao của Dell Display Manager vốn được sử dụng để chỉnh các chức năng cơ bản, định cấu hình Chế Độ Tự Động và truy cập các tính năng khác.



# Cài đặt các chức năng màn hình cơ bản

Chế độ cài sẵn cho màn hình vừa chọn có thể được áp dụng thủ công qua menu trên thẻ **Cơ Bản**. Ngoài ra, bạn cũng có thể bật Chế Độ Tự Động. Chế Độ Tự Động cho phép chế độ cài sẵn ưu tiên của bạn được áp dụng tự động khi các ứng dụng cụ thể đang hoạt động. Một thông báo ngay lập tức hiển thị trên màn hình cho biết chế độ cài sẵn được chọn.

Bạn cũng có thể chỉnh trực tiếp độ sáng và độ tương phản của màn hình vừa chọn từ thẻ **Cơ Bản**.




# Gán Chế Độ Cài Sẵn cho các ứng dụng

Thẻ **Chế Độ Tự Động** cho phép bạn gán một chế độ cài sẵn cụ thể cho một ứng dụng cụ thể và áp dụng nó tự động. Khi đã bật Chế Độ Tự Động, Dell Display Manager sẽ tự động chuyển sang chế độ cài sẵn tương ứng bất cứ khi nào ứng dụng vừa gán được kích hoạt. Chế độ cài sẵn được gán cho một ứng dụng cụ thể có thể giống nhau ở mỗi màn hình đã kết nối, hoặc có thể khác nhau giữa màn hình này với màn hình kế tiếp.

Dell Display Manager được định sẵn cấu hình cho nhiều ứng dụng phổ biến. Để thêm một ứng dụng mới vào danh sách gán, chỉ cần kéo ứng dụng đó từ màn hình nền, menu Start trên Windows hoặc các vị trí khác rồi thả nó vào danh sách hiện hành.




**LƯU Ý:** Các thao tác gán chế độ cài sẵn áp dụng cho file kết hợp, tập lệnh và trình nạp cũng như các file không thể thao tác như file lưu trữ zip hoặc file nén đều không được hỗ trợ và sẽ không có hiệu lực.



# Tổ chức Windows với tính năng Easy Arrange

Một số mẫu màn hình Dell được tích hợp tính năng Easy Arrange, vốn cho phép tổ chức màn hình nền của màn hình thành các bố cục cửa sổ cài sẵn hoặc tùy chỉnh khác nhau. Khi đã bật Easy Arrange, cửa sổ có thể dễ dàng được thay đổi vị trí và tự động chỉnh kích thước để lấp đầy các vùng cụ thể trong bố cục cửa sổ.

Để bắt đầu sử dụng **Easy Arrange**, chọn một màn hình mục tiêu và chọn một trong các bố cục cài sẵn. Các vùng cho bố cục đó sẽ ngay lập tức hiển thị trên màn hình. Tiếp theo, kéo một cửa sổ mở ngang qua màn hình. Khi đang kéo cửa sổ, bố cục cửa sổ hiện hành sẽ hiển thị và một vùng hoạt động sẽ được bôi đậm khi cửa sổ đi qua. Bất cứ lúc nào, hãy thả cửa sổ vào vùng hoạt động để đặt cửa sổ vào vùng đó.




Để tạo bố cục cửa sổ tùy chỉnh, chọn kích thước và vị trí cửa sổ (tối đa 10 cửa sổ) trên màn hình nền rồi nhấp vào liên kết **Lưu** trong **Easy Arrange**. Kích thước và vị trí cửa sổ sẽ được lưu làm bố cục tùy chỉnh và biểu tượng bố cục tùy chỉnh được tạo ra.




**LƯU Ý:** Tùy chọn này không lưu hoặc nhớ các ứng dụng đang mở. Chỉ có kích thước và vị trí cửa sổ được lưu lại.







Để dùng bố cục tùy chỉnh, chọn biểu tượng bố cục tùy chỉnh. Để xóa bố cục tùy chỉnh hiện đang lưu, đóng mọi cửa sổ trên màn hình nền rồi nhấn vào liên kết **Lưu** trong **Easy Arrange**.




# Quản lý nhiều Đầu vào Video

Tab Input Manager (Quản lý Đầu vào) cho bạn phương thức tiện lợi để quản lý nhiều đầu vào video được kết nối với màn hình Dell. Tính năng này giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các đầu vào khi làm việc trên nhiều máy tính.


Tất cả các cổng đầu vào video có sẵn cho màn hình của bạn đều được liệt kê. Bạn có thể đặt tên tùy thích cho từng đầu vào. Vui lòng lưu thay đổi sau khi chỉnh sửa.

Bạn có thể xác định một phím tắt để nhanh chóng chuyển sang đầu vào bạn yêu thích và một phím tắt khác để nhanh chóng chuyển đổi giữa hai đầu vào nếu bạn thường sử dụng cả hai đầu vào đó.



Bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống để chuyển sang một nguồn đầu vào bất kỳ.






**LƯU Ý:** DDM tương tác với màn hình của bạn ngay cả khi màn hình đang hiển thị video từ một máy tính khác. Bạn có thể cài đặt DDM trên máy tính mà bạn thường xuyên sử dụng và điều khiển chuyển đổi đầu vào từ máy tính đó. Bạn cũng có thể cài đặt DDM trên các máy tính khác được kết nối với màn hình.




# Áp dụng tính năng tiết kiệm năng lượng

Ở các mẫu màn hình Dell được hỗ trợ, thẻ **Tùy chọn** sẽ có sẵn để cung cấp các tùy chọn tiết kiệm năng lượng PowerNap. Khi kích hoạt tính năng bảo vệ màn hình, độ sáng màn hình có thể được cài tự động sang mức tối thiểu hoặc màn hình có thể được chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm thêm nguồn điện.




# Khôi phục Vị trí Ứng dụng

DDM có thể giúp bạn khôi phục các cửa sổ ứng dụng về vị trí của chúng khi bạn kết nối lại máy tính với (các) màn hình. Bạn có thể nhanh chóng truy cập tính năng này bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng DDM trong khay thông báo.




Nếu bạn chọn **“Auto-restore window layout” (Tự động khôi phục bố cục cửa sổ)** thì DDM sẽ theo dõi và ghi nhớ vị trí các cửa sổ ứng dụng của bạn. DDM tự động đặt các cửa sổ ứng dụng vào vị trí ban đầu khi bạn kết nối lại máy tính với (các) màn hình.



Nếu bạn muốn quay lại bố cục ưa thích sau khi đã di chuyển các cửa sổ ứng dụng, trước tiên, bạn có thể **“Save current window layout” (Lưu bố cục cửa sổ hiện tại)** rồi sau đó **“Restore saved window layout” (Khôi phục bố cục cửa sổ đã lưu)**.

Bạn có thể sử dụng màn hình có kiểu mẫu hoặc độ phân giải khác nhau hàng ngày và bạn có thể áp dụng các bố cục cửa sổ khác nhau trên những màn hình đó. DDM có thể biết được màn hình bạn vừa kết nối lại và khôi phục các vị trí ứng dụng theo đó.


Nếu bạn cần thay thế màn hình trong cấu hình ma trận màn hình, bạn có thể lưu bố cục cửa sổ trước khi tiến hành thay thế và khôi phục bố cục sau khi cài đặt màn hình mới.

 **LƯU Ý:** Bạn nên duy trì chạy các ứng dụng để tận dụng lợi ích của tính năng này. DDM không khởi chạy ứng dụng.




# Khắc phục sự cố

Nếu DDM không thể làm việc với màn hình của bạn, ứng dụng sẽ hiển thị biểu tượng bên dưới trong khay thông báo.



Nhấn vào biểu tượng đó, DDM sẽ hiển thị một thông báo lỗi chi tiết hơn.



Xin lưu ý rằng DDM chỉ hoạt động với màn hình thương hiệu Dell. Nếu bạn đang sử dụng màn hình từ các nhà sản xuất khác, DDM sẽ không hỗ trợ màn hình đó. Nếu DDM không thể phát hiện và/hoặc giao tiếp với màn hình Dell được hỗ trợ, vui lòng thực hiện các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

1. Hãy chắc chắn rằng cáp video được kết nối đúng với màn hình và máy tính cá nhân của bạn, đặc biệt là giắc nối phải được cắm chặt vào vị trí.
2. Kiểm tra màn hình OSD để đảm bảo DDC/CI đã được bật.
3. Hãy chắc chắn rằng bạn có trình điều khiển (driver) hiển thị đúng và mới nhất từ các nhà cung cấp đồ họa (Intel, AMD, NVIDIA, v.v). Trình điều khiển hiển thị thường là nguyên nhân khiến DDM không hoạt động.
4. Tháo tất cả các trạm đầu hoặc cáp nối dài hoặc bộ chuyển đổi cáp giữa màn hình và cổng đồ họa. Một số bộ nối, hub hoặc bộ chuyển đổi giá rẻ có thể không hỗ trợ DDC/CI đúng cách và khiến ứng dụng không hoạt động. Hãy cập nhật trình điều khiển của thiết bị đó nếu đã có phiên bản mới nhất.
5. Khởi động lại hệ thống của bạn.

Ứng dụng DDM có thể không hoạt động với các màn hình dưới đây:



- Các mẫu màn hình Dell từ trước năm 2013 và dòng màn hình Dell D-series. Bạn có thể tham khảo trang web Hỗ Trợ Sản Phẩm của Dell để biết thêm thông tin
- Màn hình game sử dụng công nghệ G-sync dựa theo Nvidia
- Màn hình ảo và không dây không hỗ trợ DDC/CI
- Những mẫu ban đầu của màn hình DP 1.2, có thể cần phải vô hiệu hóa MST/DP 1.2 sử dụng màn hình OSD

Nếu máy tính của bạn được kết nối với mạng Internet, bạn sẽ nhận được một thông báo nhắc nhở khi ứng dụng DDM đã có phiên bản mới hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên tải về và cài đặt bản mới nhất của ứng dụng.

Bạn cũng có thể kiểm tra bản mới bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng DDM đồng thời bấm và giữ phím “shift”.

