



دليل المستخدم لـ Dell Display Manager

نظرة عامة

Dell Display Manager عبارة عن تطبيق من تطبيقات Microsoft Windows يُستخدم لإدارة شاشة أو مجموعة من الشاشات. وهو يتيح الضبط اليدوي للصورة المعروضة، تعيين إعدادات تلقائية، إدارة الطاقة، ترتيب النوافذ، تدوير الصورة وميزات أخرى عند تحديد شاشات Dell. بمجرد تثبيته، يعمل برنامج Dell Display Manager في كل مرة يتم فيها بدء النظام ويضع أيقونته في عبة التبليغ. تتوفر معلومات حول الشاشات المتصلة بالنظام عند التأشير فوق أيقونة عبة التبليغ.




ملاحظة: تعين على Dell Display Manager استخدام قناة DDC/CI للتواصل مع شاشتك. الرجاء التأكد من تمكين DDC/CI في القائمة كما هو موضح أدناه.



استخدام حوار الإعدادات السريعة

يؤدي النقر فوق أيقونة علبة تنبليج Dell Display Manager إلى فتح مربع حوار الإعدادات السريعة. عندما يكون هناك أكثر من شاشة Dell مدعومة واحدة متصلة بالكمبيوتر، يمكن تحديد شاشة مستهدفة محددة باستخدام القائمة. يتيح مربع حوار الإعدادات السريعة لك سهولة ضبط درجة السطوع والتباين والدقة وتخطيط النافذة وما إلى ذلك. كما يسمح لك بتمكين التنقل التلقائي بين الوسائط التي تم ضبطها مسبقاً أو تحديد وضع مسبق يدوياً.




يوفر مربع الحوار الإعدادات السريعة إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم المتقدمة لبرنامج Dell Display Manager التي يتم استخدامها لضبط الوظائف الأساسية، تهيئة وضع تلقائي والوصول إلى ميزات أخرى.




إعداد وظائف العرض الأساسية

ويمكنك اختيار يدويا وضع مسبق أو يمكنك تحديد **Auto Mode** "وضع تلقائي" يتضمن وضع ضبط مسبق اعتمادا على التطبيق النشط. تعرض الرسالة التي تظهر على الشاشة من لحظة لأخرى **Preset Mode** "وضع الضبط المسبق" الحالي عند تغيير الوضع. يمكن أيضاً ضبط **Brightness** "السطوع" و **Contrast** "التباين" الشاشة المحددة مباشرة من علامة التبويب **Basic** "أساسي".



ملاحظة: عند توصيل العديد من شاشات Dell، حدد "Enable display matrix control" لتمكين التحكم في مصفوفة الشاشة" لتطبيق السطوع، التباين وأدوات الضبط المسبق للألوان على كل الشاشات.




تعيين أوضاع الضبط المسبق على التطبيقات

تتيح علامة التبويب **Auto Mode** "وضع تلقائي" ربط **Preset Mode** "وضع الضبط المسبق" محدد مع تطبيق محدد، ويتم تطبيقه تلقائياً. عند تمكين **Auto Mode** "وضع تلقائي"، سوف تنتقل **Dell Display Manager** تلقائياً إلى **Preset Mode** "وضع الضبط المسبق" المتوافق متى تم تنشيط التطبيق المرتبط. قد يكون **Preset Mode** "وضع الضبط المسبق" المعين لتطبيق ما هو نفسه على كل شاشة متصلة، أو قد يختلف من شاشة إلى شاشة أخرى.

تتم تهيئة **Dell Display Manager** مسبقاً للعديد من التطبيقات الشائعة. لإضافة تطبيق جديد إلى قائمة التعيينات، اسحب ببساطة التطبيق من سطح المكتب، قائمة البدء من **Windows** أو في مكان آخر، وأدرجه إلى القائمة الحالية.

ملاحظة: تستهدف تعيينات **Preset Mode** "وضع الضبط المسبق" ملفات المجموعات، النصوص، والمحملات، بالإضافة إلى الملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات **zip** أو الملفات المعبأة، غير مدعومة. يمكنك أيضاً تهيئة وضع الضبط المسبق **Game** "اللعبة" للاستخدام عندما يستخدم تطبيق **Direct3D** في وضع ملء الشاشة. لمنع التطبيق من استخدام الوضع، قم بتعيين وضع ضبط مسبق مختلف.




The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text "Display Manager", and the model "Dell P2X19HC". The interface has several tabs: "Basic", "Auto Mode" (which is selected), "Easy Arrange", "Input Manager", and "Options". Below the tabs, there is a heading: "Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:". Below this heading is a table with two columns: "Application" and "Preset Mode".

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Game
(Default for universal Windows apps)	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm



تنظيم النوافذ مع Easy Arrange "سهولة الترتيب"


من شاشات Dell المدعومة، تتيح لك علامة التبويب **Easy Arrange** "سهولة الترتيب" سهولة ترتيب النوافذ المفتوحة في تنسيق واحد من التنسيقات المحددة مسبقاً عن طريق سحبها في المناطق. اضغط على "<" أو استخدم مفتاح Page Down/Page Up للعثور على المزيد من التنسيقات. لإنشاء تنسيق مخصص، قم بترتيب النوافذ المفتوحة ثم انقر فوق **Save** "حفظ".



بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، يمكنك تطبيق تنسيقات إطارات مختلفة لكل من أسطح المكتب الافتراضية.

إذا كنت غالباً ما تستخدم ميزة محاذاة Windows، فيمكنك تحديد


Hold down the SHIFT key to enable zone positioning "اضغط باستمرار على مفتاح SHIFT لتمكين تحديد موقع المنطقة". وهذا يمنح الأولوية لمحاذاة Windows على **Easy Arrange** "سهولة الترتيب". سوف تحتاج إلى الضغط على مفتاح Shift لاستخدام تحديد مواقع **Easy Arrange** "سهولة الترتيب".



إذا كنت تستخدم العديد من الشاشات في مصفوفة أو جدول، فإنه يمكن تطبيق تنسيق **Easy Arrange**

"سهولة الترتيب" عبر كل الشاشات في شكل سطح مكتب واحد. حدد **Span multiple monitors**

"توسيع الشاشات المتعددة" لتمكين هذه الميزة. يُعين عليك محاذاة الشاشات الخاصة بك بشكل صحيح لجعلها فعالة.



إدارة إدخلات الفيديو المتعددة

توفر علامة التبويب **Input Manager** "مدير الإدخالات" وسائل مناسبة لك بهدف إدارة العديد من إدخلات الفيديو المتصلة بشاشة Dell الخاصة بك. فهي تجعل من السهولة التبديل بين الإدخالات أثناء العمل مع العديد من أجهزة الكمبيوتر.

فيما يلي كل منافذ إدخلات الفيديو المتوفرة لشاشتك. يمكنك منح اسم لكل إدخال كما تحب. الرجاء حفظ التغييرات الخاصة بك بعد التحرير.

يمكنك تعريف مفتاح اختصار وذلك لسرعة التبديل إلى إدخالك المفضل ومفتاح اختصار آخر لسرعة التبديل بين إدخالين إذا كنت تعمل غالباً بينهما.

Input port:	Input name:
DP	My_Win10
HDMI (Active)	My_Linux
USB-C	My_Macbook


Save

Favorite input shortcut key:
Ctrl + Alt + 1 >> USB-C - My_Macbook >>> Change active input...

Input switch shortcut key:
Ctrl + Alt + 2 >> HDMI - My_Linux <<<>> USB-C - My_Macbook >>



يمكنك استخدام القائمة المنسدلة للتبديل إلى أي مصدر إدخال.




ملاحظة: تتواصل DDM مع شاشتك حتى عند عرض الشاشة لفيديو من كمبيوتر مختلف. يمكنك تثبيت DDM على الكمبيوتر الذي تستخدمه بصفة متكررة والتحكم في الإدخال من خلال تبديله. يمكنك أيضاً تثبيت DDM على أجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بالشاشة.




استعادة مواضع التطبيق

يمكن أن يساعدك DDM على استعادة نوافذ التطبيق إلى مواضعها عند إعادة توصيل الكمبيوتر الخاص بك مع الشاشة(الشاشات). يمكنك سرعة الوصول إلى هذه الميزة من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة DDM في مصفوفة الإشعارات.



إذا اخترت **Auto-restore window layout** "استعادة تلقائية لتنسيق النافذة"، يتم رصد مواضع نوافذ التطبيق وتذكرها من خلال DDM. يضع DDM نوافذ التطبيق إلى مواضعها الأصلية عند إعادة توصيل الكمبيوتر الخاص بك مع الشاشة(الشاشات).




إذا كنت تريد العودة إلى تنسيق مفضل بعد نقل نوافذ التطبيق، يمكنك أولاً

Save current window layout "حفظ تنسيق النافذة الحالي" وبعدها

Restore saved window layout "استعادة تنسيق النافذة المحفوظ".

يمكنك استخدام شاشات من موديلات أو مستويات دقة مختلفة خلال جدولك اليومي، ويمكنك تطبيق تنسيقات نوافذ مختلفة عليها. بإمكان DDM معرفة الشاشة التي أعدت توصيلها واستعادة مواضع التطبيق على هذا النحو.


في حالة ما إذا أردت استبدال شاشة في تكوين مصفوفة الشاشات، يمكنك حفظ تنسيق النافذة قبل الاستبدال مع استعادة التنسيق قبل تثبيت شاشة جديدة.

ملاحظة: يتعين إبقاء تطبيقاتك قيد التشغيل بهدف الاستفادة من هذه الميزة. DDM لا يشغل التطبيقات. 




تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة

على موديلات Dell المدعومة، تتوفر علامة التبويب **Options** "خيارات" لتوفير خيارات الحفاظ على الطاقة PowerNap. يمكنك اختيار ضبط السطوع للشاشة إلى مستوى أدنى، أو لضبط جهاز العرض إلى وضع النوم عند تنشيط شاشة التوقف.




اكتشاف المشكلات وإصلاحها

إذا لم يتمكن DDM من العمل مع شاشتك، سوف يظهر DDM الأيقونة التالية في شريط التبليغات الخاص بك.



انقر فوق الأيقونة، سوف تعرض DDM رسالة خطأ أكثر تفصيلاً.



الرجاء الملاحظة أن DDM تعمل فقط مع شاشات Dell. إذا كنت تستخدم شاشات من شركات تصنيع أخرى، فإن DDM لا تدعمها.

إذا لم يتمكن DDM من اكتشاف و/أو الاتصال بشاشة Dell المدعومة، الرجاء اتخاذ الإجراءات التالية لحل المشكلة وإصلاحها:

1. تأكد من توصيل كابل الفيديو بشكل صحيح بشاشتك والكمبيوتر الخاص بك، خصوصاً أن الموصلات بتعين إدخالها في أماكنها بإحكام.
2. افحص OSD للشاشة لضمان تمكين DDC/CI.
3. تأكد من توفر برنامج التشغيل الصحيح والأحدث من مورد الرسومات (Intel و AMD و NVIDIA، إلخ). يرجع فشل DDM في الغالب إلى برنامج تشغيل الشاشة.
4. أخرج أي محطات إرساء أو موصلات أو محولات كابلات بين الشاشة ومنفذ الرسومات. جدير بالذكر أن بعض الموصلات أو المحولات منخفضة التكلفة قد لا تدعم DDC/CI بشكل سليم ويمكنها تعطيل عمل DDM. قم بتحديث برنامج التشغيل لهذا الجهاز في حال توفر أحدث إصدار.
5. أعد تشغيل نظامك.



قد لا يعمل DDM مع الشاشات التالية:

- موديلات شاشات Dell الأقدم من سنة 2013 وسلسلة D لشاشات Dell. يمكنك الرجوع إلى مواقع ويب دعم منتجات Dell لمزيد من المعلومات
- شاشات اللعب باستخدام تقنية G-sync القائمة على Nvidia
- الشاشات الافتراضية واللاسلكية لا تدعم DDC/CI
- بعض الموديلات السابقة لشاشات DP 1.2، قد يكون من الضروري تعطيل DP 1.2/MST باستخدام OSD للشاشة

إذا كان الكمبيوتر متصلاً بالإنترنت، سيتم توجيهك من خلال رسالة في حالة توفر إصدار أحدث من تطبيق DDM. يوصى بتنزيل وتثبيت أحدث تطبيق من DDM.

يمكنك أيضاً التحقق من وجود إصدار جديد بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة DDM أثناء الضغط المطول على مفتاح 'shift'.

