



# מדריך למשתמש - Dell Display Manager

## סקירה

Dell Display Manager הוא אפליקציה של Microsoft Windows, המשמשת לניהול צג או קבוצה של צגים. אפליקציה זו מאפשרת לכוון באופן ידני את התמונה המוצגת, להחיל הגדרות אוטומטיות, להגדיר את מצב החיסכון באנרגיה, לסדר את החלונות שעל שולחן העבודה, לסובב את התמונה ותכונות נוספות בצגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, האפליקציה Dell Display Manager מופעלת בידע עם מערכת ההפעלה והסמל שלה מציגה במגש ההודעות. למידע זמין לגבי הצגים המחוברים למערכת, יש לרחף עם סמן העכבר מעל לסמל האפליקציה שבמגש ההודעות.




**הערה:** האפליקציה Dell Display Manager צריכה להשתמש בערוץ DDC/CI כדי לתקשר עם הצג. נא לוודא שערוץ DDC/CI מאופשר בתפריט כפי שמוצג להלן.



## שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות


לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור ההודעות תפתח את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות. כשמחובר למחשב יותר מצג נתמך אחד של Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט. תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות תיבת הדו-שיח מאפשרת לך לכוון בקלות את הבהירות, ניגודיות, רזולוציה, פריסת חלון, וכו'. היא מאפשרת לך גם להחליף אוטומטית בין מצבים מוגדרים מראש, או לבחור ידנית במצב מוגדר מראש.



תיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות מאפשרת גם לספק גישה לממשק המשתמש המתקדם של Dell Display Manager המשמש לכוון פונקציות בסיסיות, להגדיר למצב אוטומטי ולגשת לתכונות אחרות.

## הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

באפשרותך לבחור באופן ידני במצב מוגדר מראש או באפשרותך לבחור **Auto Mode (מצב אוטומטי)** שיחול על מצב מוגדר מראש בהסתמך על האפליקציה הפעילה. הודעה המופיעה על המסך ומציגה לרגע את ה- **Preset Mode (המצב המוגדר מראש)** הנוכחי, כאשר מבוצע בו שינוי. ניתן לכוון ישירות את ה- **Brightness (הבהירות)** וה- **Contrast (הניגודיות)** הנבחרות של הצג המכרטיסייה **Basic (הבסיסית)**.



## הקצאת מצבים מוגדרים מראש לאפליקציות


הכרטיסייה **Auto Mode (מצב אוטומטי)** מאפשרת לך לקשר **Preset Mode (מצב מוגדר מראש)** עם אפליקציה ספציפית, ולהחיל אותה אוטומטית. כאשר מאפשר **Auto Mode (מצב אוטומטי)** Dell Display Manager יחליף אוטומטית ל- **Preset Mode (מצב מוגדר מראש)** התואם, כאשר האפליקציה המקושרת מופעלת. יתכן שה **Preset Mode (המצב המוגדר מראש)** שהוקצה לאפליקציה מסוימת יהיה זהה עבור כל אחד מהצגים המחוברים או הוא עשוי להיות שונה מצג לצג.

היישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם יישומים נפוצים. להוספת יישום חדש לרשימת ההקצאות, גרור את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מיקום אחר ושחרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.

**הערה:** אין תמיכה בהקצאות **Preset Mode (מצב מוגדר מראש)** לקובצי אצווה, תסריטים, מטענים וקבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיון או קבצים ארוזים.




באפשרותך גם לבצע קונפיגורציה למצב המוגדר מראש עבור משחק שתשמך בכל פעם שאפליקציית Direct3D פועלת במצב מסך מלא. כדי למנוע מאפליקציה מלהשתמש במצב הפעלה, יש להקצות לה מצב מוגדר מראש אחר.



## סדר בקלות את פריסת החלונות במסך שלך

בצגים נתמכים של Dell, הכרטיסיה **Easy Arrange** (סידור בקלות) מאפשרת לך לסדר בקלות את החלונות הפתוחים באחת מהפריסות המוגדרות מראש על ידי גרירתם באזורים. ליצירת פריסה מותאמת אישית, יש לסדר את החלונות הפתוחים ולאחר מכן ללחוץ על **Save** (שמור).




# ניהול סוגי קלט וידאו מרובים


הכרטיסיה **Input Manager (מנהל קלט)** מספקת דרכים נוחות לניהול סוגי קלט וידאו מרובים המחוברים לצג ה-Dell. זה מאוד מקל על החלפה בין סוגי קלט כשעובדים עם מחשבים מרובים.

כל יציאות סוגי קלט וידאו הזמינות לצג רשומות. אפשר לתת שם כרצונך לכל סוג קלט. נא לשמור את השינויים לאחר העריכה.

אפשר להגדיר מקש קיצור כדי להחליף במהירות לקלט המועדף שלך ומקש קיצור אחר כדי להחליף בין שני סוגי קלט אם אתה עובד לעתים תכופות אתם.



אפשר להשתמש ברשימה הנפתחת כדי להחליף לכל מקור קלט שהוא.




**הערה:** DDM מתקשר עם הצג שלך אפילו כשהצג מציג וידאו ממחשב אחר. אפשר להתקין DDM במחשב שמשמש אותך לעתים קרובות, ולשלוט ממנו בהחלפת סוגי קלט. אפשר גם להתקין DDM במחשבים אחרים המחוברים לצג.



# החלת תכונות לחיסכון באנרגיה

בדגמים נתמכים של Dell, כרטיסיית Options (אפשרויות) זמינה למתן אפשרויות PowerNap לשמירת אנרגיה. באפשרותך לבחור להגדיר את בהירות הצג לרמה המינימלית, או להרדים את הצג כששומר המסך מופעל.




## פתרון בעיות

אם DDM לא יכול לפעול עם הצג, DDM יציג את הסמל להלן במגש ההודעות.



כשתלחץ על הסמל, DDM יציג הודעת שגיאה מפורטת יותר.



לתשומת לבך, DDM פועל רק עם צגים מהמותג של Dell. אם אתה משתמש בצגים מתוצרת חברות אחרות, DDM לא יתמוך בהם.

אם DDM לא מצליח למצוא ו/או לתקשר עם צג נתמך מתוצרת Dell, נא לנקוט בפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה:

- 1 יש לוודא שכבל הווידאו מחובר כראוי לצג ולמחשב שלך, יש לוודא במיוחד שהמחברים הוכנסו למקומם באופן הדוק.
- 2 יש לבדוק את תצוגת המסך של הצג כדי לוודא ש-DCI/CI DDC מאופשר.
- 3 יש לוודא שברשותך מנהל התצוגה הנכון והעדכני מספק הגרפיקה (Intel, AMD, NVIDIA), (וכו'). לעתים קרובות מנהל התצוגה הוא הגורם לכשל של DDM.

**4** יש להסיר כל תחנות עגינה או כבלים מאריכים או ממירים שהם במהאזור שבין הצג ויציאת הגרפיקה. יתכן שחלק מכבלים מאריכים, רכזות או ממירים זולים לא תומכים כראוי ב-DDC/CI-1.2. יש לגרמו לכשל DDM. יש לעדכן את מנהל ההתקן אם הגירסה האחרונה זמינה.

**5** יש לאתחל את המערכת.

יתכן ש-DDM לא יפעל בצגים הבאים:

- דגמי צגים של Dell שיוצרו לפני 2013, וסדרת D של צגי Dell. באפשרותך לעיין באתרי האינטרנט של תמיכה במוצרים של Dell לקבלת מידע נוסף
- צגי גיימינג משתמשים בטכנולוגייה מבוססת Nvidia של G-sync
- תצוגות וירטואליות ואלחוטיות אינן תומכות ב-DDC/CI-1.2
- בחלק מהדגמים המוקדמים של DP 1.2, יתכן שיהיה צורך להשבית את MST/DP 1.2 באמצעות תצוגת המסך של הצג.

אם המחשב מחובר לאינטרנט, תופיע לך ההודעה כשזמינה גרסה חדשה יותר של DDM. מומלץ להוריד ולהתקין את האפליקציה העדכנית ביותר של DDM.

באפשרותך גם לבדוק אם יש גרסה חדשה על ידי לחיצה עם הלחצן הימני על הסמל של DDM תוך כדי לחיצה והחזקה של המקש 'shift'.

