

Монитор Dell UltraSharp U3417W

Руководство пользователя

Модели: U3417W

Модель, одобренная регламентирующими органами: U3417Wb



Примечания, внимание и предупреждения



ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая окажется полезной при работе с компьютером.



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ указывает на возможность повреждения аппаратных компонентов или утраты данных в случае несоблюдения инструкций.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждение с заголовком «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» содержит информацию о возможном причинении ущерба имуществу, вреда здоровью людей или летальном исходе.

Авторское право © 2016 Dell Inc. Все права защищены.

Этот продукт охраняется законами США и международными договорами об авторских правах и интеллектуальной собственности. Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками компании Dell Inc. в Соединенных Штатах Америки и/или в других странах. Все другие упоминаемые здесь знаки и названия являются товарными знаками соответствующих компаний.


Значение


О мониторе	5
Комплект поставки	5
Характеристики продукта	7
Детали монитора и элементы управления	8
Технические характеристики монитора	12
Поддержка технологии «Plug and Play»	22
Интерфейс универсальной последовательной шины (USB)	22
Разъяснения относительно качества ЖК-монитора и отображения пикселей	24
Инструкция по техническому обслуживанию	24
Настройка монитора	25
Установка стойки	25
Подключение монитора	28
Укладка кабелей	33
Снятие стойки монитора	33
Настенное крепление (не входит в комплект поставки)	34
Эксплуатация монитора	35
Включите питание монитора	35

Использование элементов управления на передней панели .	35
Использование экранного меню	37
Настройка оптимального разрешения	57
Наклон, разворот и регулировка по высоте	58
Поиск и устранение неполадок.	60
Самопроверка	60
Встроенная диагностика	62
Типичные неполадки	63
Неполадки, характерные для данного изделия	65
Неполадки, связанные с интерфейсом универсальной последовательной шины (USB)	66
Проблемы динамиков	67
Приложение	68
Уведомление ФКС (только для США) и другая нормативная информация	68
Связаться с компанией Dell.	68

Комплект поставки

В комплект поставки входят компоненты, приведенные ниже. В случае некомплектности поставки [Связаться с компанией Dell](#).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые компоненты поставляются по заказу и могут не входить в комплект поставки монитора. Некоторые функции или носители могут быть недоступны в определенных странах.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для установки с любого другого стенда, пожалуйста, обратитесь к соответствующей руководству по установке стенда для инструкции по установке.

	Монитор
	Подъемник стойки

	<p>Основание</p>
	<p>Кабель питания (Разная в разных странах)</p>
	<p>Кабель HDMI</p>
	<p>Кабель DP (Mini-DP - DP)</p>
	<p>Восходящий USB 3.0-кабель (активирует порты USB на мониторе)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Диск с драйверами и документацией • Краткое руководство по установке • Информация о заводской калибровке • Информация о технике безопасности, экологических и правовых нормативах


Характеристики продукта

Плоскопанельный ЖК-дисплей **Dell U3417W** на основе активной матрицы тонкопленочных транзисторов (TFT) с диодной подсветкой. Характеристики монитора:

- Видимая область экрана 86,7 см (34 дюйма) по диагонали.
Разрешение 3440 x 1440, поддержка полноэкранный режима при более низком разрешении изображения.
- Широкий угол обзора для просмотра сидя или стоя.
- Возможности настройки путем наклона, разворота и регулировки по высоте.
- Сверхтонкая рамка позволяет свести к минимуму зазор между экранами нескольких установленных рядом мониторов и за счет этого улучшить визуальное восприятие выводимого на них изображения.
- Съёмная подставка и крепежные отверстия с шагом 100 мм для крепления на стене, соответствующие стандарту VESA™.
- Возможность использования функции Plug and play (если поддерживается системой).
- Гамма воспроизводимых цветов: 99% sRGB со средним значением $\Delta E \leq 3$.
- Настройки экранного меню для простой регулировки и оптимизации экрана.
- На диске с ПО и документацией записаны информационный файл (INF), файл подбора цветов (ICM) и документация на изделие.
- В комплект входит программное обеспечение Dell Display Manager (на компакт-диске к монитору).
- Гнездо для замка безопасности.
- Крепление подставки.
- Возможность переключения из режима широкого экрана в стандартный режим просмотра с сохранением высокого качества изображения.
- Высокий коэффициент динамического контраста (5 000 000:1).
- Энергопотребление 0,5 Вт в режиме сна.
- Указатель энергии показывает в режиме реального времени потребляемый монитором уровень энергии.
- Экран без мерцания и функция ComfortView, снижающая до минимума излучение синего света, обеспечивают комфортный для глаз просмотр с оптимальным качеством.
- Поддерживает режимы «Две Картинки Рядом» (PBP) и «Картинка-в-Картинке» (PIP).

Детали монитора и элементы управления

Вид спереди



Элементы управления на
передней панели

№	Описание
1	Функциональные кнопки (дополнительные сведения см. в разделе Эксплуатация монитора)
2	Кнопка включения/выключения питания (со светодиодным индикатором)


Вид сзади



Вид сзади (с установленной стойкой)

№	Описание	Назначение
1	Крепежные отверстия по стандарту VESA (шаг 100 мм x 100 мм - сзади под закрытой крышкой)	Крепящийся на стене монитор с использованием VESA-совместимого набора настенного крепления (100 мм x 100 мм).
2	Нормативная наклейки	Списки разрешений регулирующих органов.
3	Кнопка отсоединения	Отсоедините подставку от монитора.
4	Штрих-код табличка с серийным номером	Обратитесь с этим ярлыком, если вам нужно связаться с Dell по технической поддержке.
5	Углубление для укладки кабелей	Укладка кабелей, пропущенных через отверстие в стойке монитора.


Вид сбоку



№	Описание	Назначение
1	Нисходящий порт USB	Подключите USB-устройство. Данный разъем можно использовать только после подключения USB-кабеля к компьютеру и к входному USB-разъему на мониторе.*
2	USB-разъем нисходящей передачи с функцией зарядки	Подключите, чтобы зарядить ваше устройство.

* Когда беспроводное USB-устройство подключено к USB-разъему нисходящей передачи, советуем НЕ подключать никакие другие USB-устройства к соседним разъемам во избежание интерференции сигналов.

Вид снизу



Вид снизу без стойки монитора

№	Описание	Назначение
1	Гнездо для подключения сетевого кабеля	Подключите кабель питания.
2	Гнездо для замка безопасности	Запирает монитор с помощью замка (замок не входит в комплект поставки).
3 (1, 2)	Разъем HDMI	Подключите к компьютеру HDMI-кабель.
4	Входной разъем DisplayPort	Подключите к компьютеру DP-кабель.
5	Входной разъем Mini DisplayPort	Подключение компьютера с помощью кабеля «Mini-DP/DP».
6	Выходной разъем DisplayPort (MST)	Выход DisplayPort для мониторов, совместимых с технологией MST (многопоточная передача данных). Монитор DP 1.1 можно подключать только в качестве последнего монитора в цепочке MST. Включениережима MST описано в разделе «Подключение монитора с использованием функции многопоточной передачи данных (MST) порта DisplayPort».
7	Линейный аудиовыход	Служит для подключения динамиков.*

8 (1, 2)	Восходящий порт USB	Подключите USB-кабель, поставляемый с монитором, к монитору и компьютеру. После подключения кабеля можно использовать разъемы USB монитора.
9-1	Нисходящие порты USB	Подключите USB-устройства. Данный разъем можно использовать только после подключения USB-кабеля к компьютеру и к вышестоящему USB-разъему на мониторе.**
9-2	USB-разъем нисходящей передачи с функцией зарядки	Подключите, чтобы зарядить ваше устройство.
10	Стенд Блокировка функций	Служит для крепления подставки к монитору при помощи винта М3 x 6 мм (винт не входит в комплектпоставки).

* К разъему линейного аудиовыхода нельзя подключать наушники.

** Когда беспроводное USB-устройство подключено к USB-разъему нисходящей передачи, советуем НЕ подключать никакие другие USB-устройства к соседним разъемам во избежание интерференции сигналов.

Технические характеристики монитора

Технические характеристики панели

Модель	U3417W
Тип экрана	ЖК-экран с активной матрицей, технология TFT
Технология панели	Технология IPS (In Plane Switching)
Видимое изображение	
По диагонали	867,2 мм (34,14 дюйма)
По горизонтали, активная область	799,80 мм (31,49 дюйма)
По вертикали, активная область	334,80 мм (13,18 дюйма)
Область	267773,04 мм ² (415,01 дюйма ²)
Шаг пикселей	0,233 мм x 0,233 мм
Количество пикселей на дюйм	109
Угол обзора	178° (по вертикали) (Тип.) 178° (по горизонтали) (Тип.)

Яркость экрана	300 кд/м ² (тип.)
Контрастность	1000 к 1 (тип.) 5М к 1 (включен типовой режим динамического контраста)
Покрытие лицевой панели	Прочное антибликовое покрытие (3Н)
Подсветка	Система светодиодной подсветки по краям
Время отклика	8 мс (тип.) для режима ОБЫЧНЫЙ 5 мс (тип.) для режима БЫСТРЫЙ
Глубина цвета	1,074 млрд. цветов
Цветовая гамма	sRGB 99%, CIE1976 (90%) и CIE 1931 (75%)
Встроенные устройства	<ul style="list-style-type: none"> • Сверхвысокоскоростной концентратор USB 3.0 (с 2 разъемом USB 3.0 восходящей передачи) • 4 разъема USB 3.0 нисходящей передачи
Возможности подключения	<ul style="list-style-type: none"> • 2 разъем HDMI 2.0 • 1 разъем DP 1.2 • 1 разъем mDP • 1 выходной разъем DP • 2 разъем USB 3.0 восходящей передачи • 2 разъем USB 3.0 - сбоку • 2 разъем USB 3.0 - снизу
Ширина рамки (от края монитора до активной области)	10,55 мм (Сверху) 10,05 мм (Слева/Справа)
Регулируемость	
Регулируемая по высоте стойка	от 0 до 115 мм
Наклон	от -5° до 21°
Разворот	от -30° до 30°
Переворот	Н/Д
Совместимость с Dell Display Manager	Да
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Гнездо для замка безопасности (кабельный замок продается отдельно) • Гнездо замка для защиты от кражи на стойке (к панели)

Характеристики разрешения

Модели	U3417W
Частота строк	30 - 134 кГц (авто)
Частота кадров	48 - 76 Гц (авто)
Стандартное максимальное разрешение	3440 x 1440 при 60 Гц

Поддерживаемые видеорежимы

Модели	U3417W
Воспроизводимые стандарты видео (Воспроизведение HDMI & DP)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

Предустановленные режимы отображения

Режим отображения	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность синхронизации (горизонталь/вертикаль)
VESA, 640 x 400	31,47	70,09	25,18	-/+
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108	+/+
VESA, 1280 x 800 - R	49,31	59,91	71	+/-
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,00	60,00	162	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,5	+/-
VESA, 3440 x 1440*	88,82	60,00	319,75	+/-

* Требуется видеокарта, поддерживающая HDMI 2.0.

Многопоточная передача (Multi-Stream Transport, MST)

Монитор источника MST	Поддерживается макс. количество внешних мониторов		
	3440 x 1440 при 60 Гц	1	1920 x 1080 при 60 Гц



ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию для режима многопоточной передачи задано значение DP1.2. Подробности см. в разделе [Подключение монитора с использованием функции многопоточной передачи данных \(MST\) порта DisplayPort](#).

Электрические характеристики

Модели	U3417W
Входные видеосигналы	HDMI 2.0*/DP 1.2**, 600 мВ для каждой дифференциальной линии, входное сопротивление 100 Ом на дифференциальную пару
Напряжение/частота/ ток питания	100-240 В перем. тока/50 Гц или 60 Гц \pm 3 Гц/1,5 А (тип.)
Пусковой ток	<ul style="list-style-type: none">• 120 В: 40 А (макс) при температуре 0°C (холодный запуск)• 220 В: 80 А (макс) при температуре 0°C (холодный запуск)

* Не поддерживается дополнительная спецификация HDMI 2.0, поддерживается канал HDMI Ethernet (HEC), реверсивный звуковой канал (Audio Return Channel, ARC), стандарт для формата и разрешений 3D и стандарт для разрешения 4K цифрового кино.

** Поддержка спецификации DP1.2, включая HBR2, MST и DP аудио.

Технические характеристики динамика

Модели	U3417W
Динамик	2 x 9,0 Вт
Частотный диапазон	100 Гц - 20 кГц
Входное сопротивление	8 Ом

Физические характеристики

Модели	U3417W
Тип сигнального кабеля	<ul style="list-style-type: none"> • Цифровой: разъемный, HDMI, 19-контактный • Цифровой: разъемный, Mini-DP - DP, 20-контактный • USB (Универсальная последовательная шина): разъемный, USB, 9-контактный
Размеры (со стойкой)	
Высота (в поднятом положении)	532,0 мм (20,94 дюйма)
Высота (Сжатая)	417,0 мм (16,42 дюйма)
Ширина	813,6 мм (32,03 дюйма)
Глубина	226,4 мм (8,91 дюйма)
Размеры (без стойки)	
Высота	363,7 мм (14,32 дюйма)
Ширина	813,6 мм (32,03 дюйма)
Глубина	58,4 мм (2,30 дюйма)
Размеры стойки	
Высота (в поднятом положении)	419,1 мм (16,50 дюйма)
Высота (Сжатая)	382,6 мм (15,06 дюйма)
Ширина	342,2 мм (13,47 дюйма)
Глубина	226,4 мм (8,91 дюйма)
Вес	
Вес с упаковкой	15,4 кг (33,94 фунт.)
Вес вместе со стойкой и кабелями	10,4 кг (22,92 фунт.)
Вес без стойки (для настенного крепления или монтажа по стандарту VESA - без кабелей)	7,7 кг (16,97 фунт.)
Вес стойки	2,3 кг (5,07 фунт.)
Блеск передней рамки	37%-57% единиц блеска

Характеристики окружающей среды

Модели	U3417W
Совместимость со стандартами	
<ul style="list-style-type: none"> • Не содержит бромированных огнестойких добавок/поливинилхлорида (галогенов), за исключением внешних кабелей. • Соответствие требованиям NFPA 99 по току утечки. • Стекло, не содержащее мышьяк, и панель, не содержащая ртуть. 	
Температура	
Эксплуатация	От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Хранение, доставка	От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Влажность	
Эксплуатация	От 10% до 80% (без конденсата)
Хранение, доставка	От 5% до 90% (без конденсата)
Высота над уровнем моря	
Эксплуатация	5000 м (16404 фута) (макс.)
Хранение, доставка	12192 м (40000 футов) (макс.)
Теплорассеяние	<ul style="list-style-type: none"> • 443,58 кК/ч (макс.) • 170,61 кК/ч (тип.)

Режимы управления питанием

Если у вас есть карта VESA DPM™, совместимая с дисплеем, или на ПК установлено программное обеспечение, монитор может автоматически снизить потребление энергии, когда устройство не используется. Такой режим называется *Экономичный режим питания**. Монитор автоматически возвращается в нормальный рабочий режим при получении сигналов от клавиатуры, мыши или других устройств ввода. В следующей таблице показаны значения потребляемой мощности и сигналы этой функции энергосбережения.

Режимы VESA	Строчная синхронизация	Кадровая синхронизация	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Нормальная работа	Включено	Включено	Включено	белым	130 Вт (макс.)** 50 Вт (тип.)
Режим ожидания	Выключена	Выключена	Пустой экран	Белый (свечение)	Менее 0,5 Вт
Выключенное состояние	-	-	-	Выкл.	Менее 0,5 Вт


* Полное отсутствие энергопотребления в выключенном режиме достигается только отключением сетевого кабеля.

** Максимальная потребляемая мощность измеряется в состоянии максимальной яркости и USB активный.

Экранное меню доступно только в обычном режиме. При нажатии любой кнопки в неактивном режиме отобразится одно из приведенных ниже сообщений:

Вход HDMI 1/HDMI 2/Mini DisplayPort/DP

Dell UltraSharp U3417W



  От этого устройства нет сигнала **HDMI 1**.

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W



  От этого устройства нет сигнала **HDMI 2**.

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W

  От этого устройства нет сигнала **mDP**.

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W

От этого устройства нет сигнала DP.


Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

Для вызова экранного меню включите компьютер и монитор.

Коммутация контактов


Разъем DisplayPort



Номер контакта	20-контактный разъем подключенного сигнального кабеля
1	ML0(p)
2	Общий
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	Общий
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	Общий
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	Общий
12	ML3(n)
13	Общий
14	Общий
15	AUX(p)
16	Общий
17	AUX(n)


18	Общий
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Разъем Mini DisplayPort



Номер контакта	20-контактный разъем подключенного сигнального кабеля
1	Общий
2	Определение «горячего» подключения
3	ML3(n)
4	Общий
5	ML3(n)
6	Общий
7	Общий
8	Общий
9	ML2(n)
10	ML0(p)
11	ML2(p)
12	ML0(p)
13	Общий
14	Общий
15	ML1(n)
16	AUX(p)
17	ML1(p)
18	AUX(n)
19	Общий
20	+3,3 V DP_PWR

Разъем HDMI




Номер контакта	19-контактный разъем подключенного сигнального кабеля
1	TMDS ДАННЫЕ 2+
2	TMDS ДАННЫЕ 2, ЭКРАН
3	TMDS ДАННЫЕ 2-
4	TMDS ДАННЫЕ 1+
5	TMDS ДАННЫЕ 1, ЭКРАН
6	TMDS ДАННЫЕ 1-
7	TMDS ДАННЫЕ 0+
8	TMDS ДАННЫЕ 0, ЭКРАН
9	TMDS ДАННЫЕ 0-
10	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ+
11	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ, ЭКРАН
12	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ-
13	CEC
14	Зарезервировано (нормально замкнутое состояние в устройстве)
15	DDC ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ (SCL)
16	DDC ДАННЫЕ (SDA)
17	Земля DDC/CEC
18	ПИТАНИЕ +5 В
19	ОБНАРУЖЕНИЕ (ГОРЯЧЕГО) ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка технологии «Plug and Play»

Монитор можно установить в любой системе, совместимой с технологией Plug and Play. На компьютерную систему автоматически передаются расширенные данные идентификации дисплея (EDID) с помощью протоколов DDC (канал отображения данных) для выполнения системой автоматической конфигурации и оптимизации настроек монитора. Большая часть установок монитора является автоматической; при необходимости пользователь может выбрать другие настройки. Дополнительную информацию об изменении настроек монитора см. в разделе [Эксплуатация монитора](#).

Интерфейс универсальной последовательной шины (USB)


В этом разделе содержится информация о разъемах USB монитора.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный монитор совместим с портом Super-Speed USB 3.0.

Уровень скорости работы	Скорость передачи данных	Энергопотребление*
Super-Speed	5 Гбит/с	4,5 Вт (макс., каждый порт)
Высокая	480 Мбит/с	4,5 Вт (макс., каждый порт)
Полная	12 Мбит/с	4,5 Вт (макс., каждый порт)

* До 2 А на нисходящем разъеме USB (с подсвеченным значком ) с совместимыми устройствами BC 1.2 или обычными USB-устройствами.

Восходящий разъем USB



Номер контакта	Сторона 9-контактного разъема
1	VCC
2	D-


3	D+
4	Общий
5	SSTX-
6	SSTX+
7	Общий
8	SSRX-
9	SSRX+

Нисходящий разъем USB



Номер контакта	Сторона 9-контактного разъема
1	VCC
2	D-
3	D+
4	Общий
5	SSRX-
6	SSRX+
7	Общий
8	SSTX-
9	SSTX+

Разъемы USB

- 2 разъем USB 3.0 восходящей передачи - снизу
- 2 разъема USB 3.0 нисходящей передачи - снизу
- 2 разъема USB 3.0 нисходящей передачи - сбоку
- Разъем питания и зарядки - разъем со значком молнии ; обеспечивает быструю зарядку устройств, совместимых с BC 1.2.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для функционирования интерфейса USB 3.0 требуется компьютер, совместимый с USB 3.0.




ПРИМЕЧАНИЕ: Интерфейс USB монитора функционирует только когда монитор включен или находится в экономичном режиме питания. При выключении и включении монитора может потребоваться некоторое время для восстановления работы подключенного периферийного оборудования.

Разъяснения относительно качества ЖК-монитора и отображения пикселей

В производственном процессе изготовления жидкокристаллических мониторов нередко один или несколько пикселей фиксируются в неизменном состоянии, эти пиксели трудно заметить и они не влияют на качество вывода изображения или удобство использования. Подробную информацию см. в описании «Качество мониторов Dell и политика в отношении битых пикселей» (Dell Monitor Quality and Pixel Policy): <http://www.dell.com/support/monitors>.

Инструкция по техническому обслуживанию

Чистка монитора


 **ВНИМАНИЕ!** Перед чисткой монитора прочитайте и следуйте [Инструкции по технике безопасности](#).


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед чисткой монитора отключите кабель питания от розетки.

Для получения наилучших результатов выполняйте инструкции по распаковке, чистке или эксплуатации монитора, приведенные в списке ниже.

- Для чистки монитора используйте мягкую чистую влажную ткань. При возможности используйте специальную ткань для очистки экрана или моющие средства, не вредящие антистатическому покрытию экрана. Не используйте бензол, растворители, нашатырный спирт, абразивные чистящие средства или сжатый воздух.
- Чистите монитор с помощью слегка смоченной мягкой ткани. Не используйте моющие средства, т.к. некоторые из них оставляют матовую пленку на мониторе.
- Если на мониторе при распаковке обнаружена белая пыль, сотрите ее тканью.
- Соблюдайте осторожность при обращении с монитором, т.к. на темном покрытии можно оставить более светлые царапины.
- Для сохранения высокого качества изображения на мониторе используйте динамические экранные заставки и выключайте питание монитора, если он не используется.

Установка стойки


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для транспортировки с предприятия-изготовителя стойка отделяется.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Это применимо к монитору с подставкой. Для установки с любого другого стенда, пожалуйста, обратитесь к соответствующей руководству по установке стенда для инструкции по установке.

 **ВНИМАНИЕ!** Не извлекайте монитор из упаковочной коробки, пока не прикрепите стойку.

Чтобы прикрепить стойку к монитору, выполните следующие действия:


- 1 Выполните инструкции, указанные на упаковочной коробке, чтобы извлечь стойку из верхней прокладки.
- 2 Вставьте до упора блоки на основании подставки в гнездо на стойке.
- 3 Поднимите винтовую рукоятку и поверните винт по часовой стрелке.
- 4 Плотнo затянув винт, опустите винтовую рукоятку, утопив ее в углублении.



- 5** Поднимите крышку, как показано, чтобы открыть область VESA для сборки стойки.




- 6** Прикрепите стойку в сборе к монитору.
- a** Вставьте два выступа сверху стойки в пазы на задней стенке монитора.
 - b** Нажимайте стойку, чтобы она со щелчком встала на место.




- 7 Установите монитор вертикально.
- a Удерживая стойку одной рукой, другой рукой раздвиньте вырезанную область нижней прокладки.
 - b Осторожно поднимите монитор, следя за тем, чтобы он не соскользнул и не упал.


 **ВНИМАНИЕ!** Поднимая монитор, не нажимайте экран.




- 8 Снимите обертку с монитора.



Подключение монитора

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следуйте [Инструкции по технике безопасности](#) при выполнении любых процедур, приведенных в этом разделе.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не подключайте к компьютеру одновременно все кабели.


Для подключения монитора к ПК выполните следующие действия:

- 1 Выключите компьютер и отключите кабель питания от сети.
Соедините кабель DP/Mini-DP - DP/HDMI монитора с компьютером.

Подключение кабеля HDMI




Кабель для подключения к черному разъему порта DisplayPort (Mini-DP - DP)



Кабель для подключения к черному разъему порта DisplayPort (DP - DP)



Подключение монитора с использованием функции многопоточковой передачи данных (MST) порта DisplayPort




ПРИМЕЧАНИЕ: U3417W поддерживает функцию DP MST. Для использования данной функции графическая карта вашего ПК должна соответствовать требованиям DP 1.2 с функцией MST.

Заводская настройка по умолчанию в модели U3417W DP1.2.

Чтобы включить подключение MST, используйте только кабель DP, входящий в комплект поставки (или другой кабель, сертифицированный по стандарту DP1.2), и выполните следующие действия:


А) Монитор способен отображать контент


- 1 Нажатиме кнопки экранного меню выберите **Экран**.




- 2 Выберите **MST**.
- 3 Выберите **Вкл.** или **Выкл.** соответственно.




В) Монитор не отображает какой-либо контент (пустой экран)

- 1 Нажмите любую кнопку, кроме кнопки питания, чтобы активировать меню **Источник сигнала**. Кнопками  и  выделите **DP** или **mDP**.




- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  в течение приблизительно 8 секунд.
- 3 Отобразится окно конфигурации DisplayPort:




- 4 Нажатием кнопок  и  выделите **Вкл.** или **Откл.** и для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Если потребуется изменить настройку формата DP, то повторите описанные выше действия.

 **ВНИМАНИЕ!** Рисунки приведены только для иллюстрации. Внешний вид компьютера может отличаться от показанного.

Подключение кабеля USB 3.0

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для предотвращения повреждения или утраты данных перед сменой входных разъемов USB убедитесь в том, что к ним НЕ подключены USB-накопители, используемые компьютером.

После подключения кабеля Mini-DP - DP/DP/HDMI, выполните указанные ниже процедуры для подключения кабеля USB 3.0 к компьютеру и завершения настройки монитора:


- а. Подключите один компьютер:** подключите входной разъем USB 3.0 (кабеля прилагается) к соответствующему разъему USB 3.0 на компьютере.
б. Подключите два компьютера*: подключите входной разъемы USB 3.0 к соответствующим разъемам USB 3.0 на двух компьютерах. Затем в экранном меню выберите нужный источник входного сигнала из двух, подключенных к восходящим разъемам USB. См. раздел [Переключатель выбора USB](#).
- Подключите периферийные устройства USB 3.0 к нисходящим разъемам USB 3.0 на мониторе.


Укладка кабелей




После подключения всех необходимых кабелей к монитору и ПК (см. [Подключение монитора](#) для подключения кабелей) воспользуйтесь отверстием для прокладки кабелей, как показано выше.

Снятие стойки монитора

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы при снятии стойки не поцарапать и не повредить изогнутый ЖК-экран, положите монитор на мягкий чистый пеноматериал. Прямой контакт с твердыми предметами может повредить изогнутый монитор.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Это применимо к монитору с подставкой. Для установки с любого другого стенда, пожалуйста, обратитесь к соответствующей руководству по установке стенда для инструкции по установке.



Чтобы снять стойку, выполните следующие действия:

- 1 Положите монитор на мягкую ткань или подстилку.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку открепления.
- 3 Потяните стойку вверх и снимите ее с монитора.

Настенное крепление (не входит в комплект поставки)



(Размер винтов: M4 x 10 мм).

См. инструкции, входящие в поставку с комплектом для настенного крепления, соответствующим стандарту VESA.

- 1 Поместите панель монитора на мягкую ткань или подушку на устойчивом ровном столе.
- 2 Снимите подставку.
- 3 С помощью крестовой отвертки Phillips вывинтите четыре винта, крепящие пластиковую крышку.
- 4 Подсоедините крепежный кронштейн из комплекта для настенного крепления к монитору.
- 5 Закрепите монитор на стене в соответствии с инструкциями, прилагающимися к комплекту для настенного крепления.




ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования только с сертифицированным UL кронштейном для настенного крепления, рассчитанным на вес/нагрузку не менее 30,6 кг.

Эксплуатация монитора


Включите питание монитора

Чтобы включить монитор, нажмите кнопку .







Использование элементов управления на передней панели

Выберите кнопки управления на передней панели монитора для настройки параметров отображаемого изображения. При настройке элементов управления с помощью этих кнопок в экранном меню отображаются изменяемые числовые значения параметров.








В следующей таблице описываются кнопки на передней панели:

Кнопка на передней панели	Описание
1  Кнопка быстрого вызова/ Готовые режимы	Нажимайте эту кнопку для выбора предустановленного цветового режима из списка.
2  Кнопка быстрого вызова/ Громкость	Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать громкость. Минимальное значение равно «0» (-). Максимальное значение равно «100» (+).
3  Меню	Выберите кнопку МЕНЮ для вызова экранного меню и выбора экранного меню. См. раздел Доступ к системному меню .
4  Выход	Выберите эту кнопку для возвращения к главному меню и выхода из главного экранного меню.
5  Питание (с индикатором питания)	Нажимайте кнопку Питание для включения и выключения монитора. Если горит белый индикатор, монитор включен и готов к работе. Свечение индикатора белым цветом означает, что включен режим энергосбережения.

Кнопка на передней панели


Для настройки параметров изображения выберите кнопки на передней панели монитора.




Кнопка на передней панели	Описание
1  Вверх	Для увеличения значения параметра в экранном меню выберите кнопку Вверх .
2  Вниз	Для уменьшения значения параметра в экранном меню выберите кнопку Вниз .
3  OK	Чтобы подтвердить выбор, выберите кнопку OK .
4  Назад	Для возврата в предыдущее меню выберите кнопку Назад .


Использование экранного меню

Доступ к системному меню

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При изменении настроек и последующем переходе к другому меню или выходе из экранного меню монитор автоматически сохраняет внесенные изменения. Изменения также сохраняются, если изменить настройки и дождаться автоматического закрытия экранного меню.


- 1 Нажмите кнопку  для вызова экранного меню и отображения главного меню.

Главное меню для цифрового входа (HDMI)




ИЛИ






Главное меню для цифрового входа (mDP)







ИЛИ

Главное меню для цифрового входа (DP)



- 2 Нажимайте кнопки  и  для перемещения между пунктами параметров. При переходе от одного значка к другому название пункта выделяется. Приведенная ниже таблица содержит полный перечень всех доступных пунктов меню монитора.
- 3 Нажмите кнопку  один раз, чтобы активировать выделенный пункт.
- 4 Нажимайте кнопки  и  для выбора необходимого параметра.


- 5 Нажмите кнопку  для перехода к регулятору, а затем при помощи кнопок  и  изменяйте значение параметра в соответствии с индикаторами.
- 6 Выберите пункт  для возвращения к главному меню.

Значок	Меню и подменю	Описание
--------	----------------	----------





Яркость / контрастность

Используйте это меню, чтобы активировать регулировку **Яркость/контрастность**.



Яркость



Параметр яркости позволяет отрегулировать **Яркость** подсветки.

Нажимайте кнопку  для увеличения яркости или кнопку  для уменьшения яркости (минимальное значение – 0, максимальное – 100).

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручная регулировка параметра **Яркость** невозможна, когда включен функция **Динамическая контрастность**.

Контрастность

Сначала отрегулируйте параметр **Яркость**, затем при необходимости отрегулируйте параметр **Контрастность**.


Нажимайте кнопку  для увеличения контрастности или кнопку  для уменьшения контрастности (минимальное значение – 0, максимальное – 100).


Параметр **Контрастность** регулирует степень различия между темными и светлыми участками на экране монитора.





Источник сигнала


Используйте меню **Источник сигнала** для выбора одного из двух источников видеосигнала, который может быть подключен к монитору.



DP Выберите вход **DP**, если используете разъем DisplayPort (DP).
Нажмите кнопку , чтобы в качестве источника входного сигнала выбрать DisplayPort.

mDP Выберите **mDP** при использовании входа Mini DisplayPort (mDP).
Нажмите кнопку , чтобы в качестве источника входного сигнала выбрать Mini DisplayPort.

HDMI 1 Выберите вход **HDMI 1**, если используете разъем HDMI 1.
Нажмите , чтобы в качестве источника входного сигнала выбрать HDMI 1.

HDMI 2 Выберите вход **HDMI 2**, если используете разъем HDMI 2.
Нажмите , чтобы в качестве источника входного сигнала выбрать HDMI 2.


Автовыбор Включив эту функцию, вы сможете проводить поиск доступных источников входного сигнала.

Сбросить источник сигнала Сброс в мониторе настроек входа в исходные заводские значения.




Цвет

Нажмите **Цвет**, чтобы отрегулировать цветовой режим.

Dell UltraSharp U3417W Энергопотребление 



☼ Яркость / контрастность	Готовые режимы	Стандарт
📺 Источник сигнала	Формат цвета на входе	RGB
🎨 Цвет	Гамма	2.2
🖥️ Экран	Сбросить цвет	
📺 PiP/PBP		
🔌 Выбор USB		
🔊 Аудио		
🔥 Мощность		
☰ Меню		
★ Персонализация		
📄 Другое		
📏 Разрешение: 3440 x 1440, 60Гц		




Готовые режимы

В списке **Готовые режимы** можно выбрать режимы **Стандарт**, **ComfortView**, **Мультимедиа**, **Кино**, **Игра**, **Цвет. темпер.** или **Обычн.цвет.**

- **Стандарт:** Загрузка стандартных параметров цветности монитора. Это предустановленный режим работы, используемый по умолчанию.
- **ComfortView:** Уменьшение уровня излучаемого экраном синего света для большего удобства для глаз при просмотре.
- **Мультимедиа:** Загрузка параметров цветности, оптимальных для мультимедийных приложений.
- **Кино:** Загрузка параметров цветности, оптимальных для просмотра фильмов.
- **Игра:** Загрузка параметров цветности, оптимальных для игровых приложений.
- **Цвет. темпер.:** Пользователь может выбрать цветовую температуру: 5000К, 5700К, 6500К, 7500К, 9300К или 10000К.
- **Обычн.цвет:** Позволяет вручную настроить параметры цвета по 6 осям.

Нажатием кнопок  и  отрегулируйте значения цветов по 6 осям и создайте ваш собственный готовый цветовой режим.




Формат цвета на входе

Служит для установки режима видеовхода:

RGB: Выберите этот вариант, если ваш монитор подключен к компьютеру (или DVD-плееру) при помощи кабеля HDMI (или кабеля DisplayPort).


YPbPr: Выберите этот вариант, если монитор подключен к выходу YPbPr проигрывателя DVD с помощью кабеля HDMI (или кабеля DisplayPort).



Или если для вывода цвета DVD выбран не RGB, а другой формат.





Гамма

Позволяет задать гамму для 2,2 или 1,8.






Оттенок Данная функция позволяет придавать видеоизображению зеленый или фиолетовый оттенок. Применяется для настройки необходимого телесного оттенка. Выберите  или  для настройки значения оттенка от «0» до «100».


Выберите  для усиления зеленого оттенка видеоизображения.

Выберите  для усиления фиолетового оттенка видеоизображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка цветového **Оттенка** возможна только при выборе предустановленного режима **Кино** или **Игра**.

Насыщенность Данная функция позволяет регулировать насыщенность цвета видеоизображения. Выберите  или  для настройки значения насыщенности от «0» до «100».

Выберите  для усиления насыщенности цветного видеоизображения.













Выберите  для усиления монохромного эффекта видеоизображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка **Насыщенности** возможна только при выборе предустановленного режима **Кино** или **Игра**.

Сбросить цвет Сброс настроек цвета монитора и восстановление заводских настроек.





Экран Нажмите **Экран**, чтобы отрегулировать изображение.



Dell UltraSharp U3417W		Энергопотребление
 Яркость / контрастность	Формат	Широкий формат 21:9
 Источник сигнала	Режим сна монитора	Переход в режим сна по таймеру
 Цвет	Резкость	50
 Экран	Динамическая контрастность	
 PIP/PBP	Время отклика	Нормальный
 Выбор USB	MST	Выкл.
 Аудио	Выравн. цветопрд.	Откалибровано
 Мощность	Сведения об экране	
 Меню	Сброс изобр.	
 Персонализация		
 Другое		
 Разрешение: 3440 x 1440, 60Гц		



Формат Для формата изображения установите значение **Широкий формат 21:9**, **Автоматическое изменение размера**, **4:3** или **1:1**.

Режим сна монитора	Вы можете выбрать, что должен делать монитор, когда компьютер переходит в режим сна: автоматически выключаться или оставаться включенным. Если выбрать Переход в режим сна по таймеру , то монитор перейдет в режим сна при переходе системы в режим сна; если выбрать Никогда , то при переходе системы в режим сна экран не будет гаснуть, чтобы быстро восстановить вывод, когда ПК выйдет из режима сна.
Резкость	Данная функция позволяет настраивать резкость изображения. Используйте  или  для настройки резкости от «0» до «100».
Динамическая контрастность	Позволяет усилить контраст для повышения детальности и качества изображения на экране. Нажмите кнопку  для установки значения "Вкл." или "Выкл." для параметра Динамическая контрастность . ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Динамическая контрастность обеспечивает более высокую контрастность при выборе готового режима Игра или Кино .
Время отклика	Для параметра Время отклика можно установить значение Обычное или Быстро .
MST	Нажмите  , чтобы для параметра MST выбрать значение "Вкл." или "Выкл.". Включите MST , чтобы использовать функцию DP MST (Гирляндное подключение).
Выравн. цветопрд.	Выберите настройки компенсации выравнивания цветопередачи экрана. Параметр Откалибровано является заводской калибровкой по умолчанию. Параметр Выравн. цветопрд. позволяет отрегулировать различные зоны экрана по отношению к центру для достижения равномерной яркости и цвета по всему экрану. Для оптимизации характеристик экрана параметры " Яркость " и " Контрастность " в некоторых предустановленных режимах (Стандарт , Цвет. темпер.) отключаются при включении режима Выравн. цветопрд. ПРИМЕЧАНИЕ: При включении режима Выравн. цветопрд. пользователю рекомендуется использовать заводскую настройку яркости по умолчанию. При других настройках яркости характеристики равномерности могут отличаться от данных, приведенных в информации о заводской калибровке.
Сведения об экране	Отображение текущих настроек монитора.
Сброс изобр.	Выберите этот вариант, чтобы восстановления стандартных настройки изображения.



PIP/PBP

эта функция позволяет отображать окно с изображением с другого источника входного сигнала.







Главное окно	Вспом. окно			
	DP	mDP	HDMI 1	HDMI 2
DP	X	✓	✓	✓
mDP	✓	X	✓	✓
HDMI 1	✓	✓	X	✓
HDMI 2	✓	✓	✓	X

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме PBP (две картинки рядом) изображения будут отображаться в центре экрана, а не во весь экран.




ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании функции PIP/PBP отключается функция DP MST (Гирляндное подключение).

Режим PIP/PBP Настройте режим **PIP/PBP** (Картинка в картинке/Картинка рядом с картинкой), выбрав **PIP - мелкое**, **PIP - крупное**, **Формат PBP** или **PBP - заполнение**. Чтобы выключить эту функцию, выберите **Выкл.**

PIP - мелкое	PIP - крупное
	
Формат PBP	PBP - заполнение
	

PIP/PBP (под) Выберите нужный из разных видеосигналов, который можно подключить к монитору для отображения во вспомогательном окне PIP/PBP.



Положение PIP Выберите положение вспомогательного окна PIP.

Нажимайте кнопку  или  для перемещения, а кнопку  для выбора варианта **Сверху слева**, **Сверху справа**, **Снизу справа** или **Снизу слева**.

Переключатель выбора USB Нажмите для переключения источников, подключенных к восходящим разъемам USB, в режиме PIP/PBP.

Переключение видео Выберите, чтобы переключать видео между главным окном и вспомогательным окном в режиме PIP/PBP.

Контраст (под) Отрегулируйте контраст изображения в режиме PIP/PBP.

Нажимайте кнопку  для увеличения контрастности или кнопку  для уменьшения контрастности.




Выбор USB

Выберите в списке сигналы для восходящего (входного) разъема USB: DP, mDP, HDMI 1 и HDMI 2. В результате нисходящий (выходной) разъем USB монитора (например, клавиатура и мышь) можно использовать для текущих входных сигналов при подключении компьютера к любому одному из восходящих разъемов.


Подключение дисплея и восходящих разъемов USB можно изменить, выбрав функцию входного сигнала.

При использовании только одного восходящего разъема будет активен подключенный восходящий разъем.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения повреждения или утраты данных перед сменой входных разъемов USB убедитесь в том, что к ним НЕ подключены USB-накопители, используемые компьютером.

USB 1

Нажмите , чтобы показать входной сигнал для **USB 1**.

USB 2

Нажмите , чтобы показать входной сигнал для **USB 2**.



Аудио

Dell UltraSharp U3417W		Энергопотребление
☼ Яркость / контрастность	Громкость	50
📡 Источник сигнала	Источник звука	Main
🗨️ Цвет	динамик	Вкл.
📺 Экран	Сбросить звук	
📺 PIP/PBP		
🔌 Выбор USB		
🔊 Аудио		
🔊 Мощность		
☰ Меню		
★ Персонализация		
📺 Другое		
Разрешение: 3440 x 1440, 60Гц		



Громкость Служит для установки громкости динамиков.

Выберите  или  отрегулируйте громкость "0" - "100".

Источник звука Позволяет выбрать источник звука из главного или вспомогательного окна.

Динамик Служит для включения или отключения функции динамика.

Сбросить звук Выберите этот вариант, чтобы восстановить стандартные настройки звука.



Мощность

Dell UltraSharp U3417W		Энергопотребление
☼ Яркость / контрастность	Индикатор кнопки питания	Включить в активном состоянии
📡 Источник сигнала	USB	Выключить в режиме ожидания
🗨️ Цвет	Сброс пит.	
📺 Экран		
📺 PIP/PBP		
🔌 Выбор USB		
🔊 Аудио		
⚡ Мощность		
☰ Меню		
★ Персонализация		
📺 Другое		
Разрешение: 3440 x 1440, 60Гц		



Индикатор кнопки питания Позволяет включить или отключать индикатор питания для экономии энергии.

USB

Позволяет включать или отключать функцию USB, когда монитор находится в режиме ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Включать или отключать функцию USB в режиме ожидания можно только тогда, когда отсоединен входной USB-кабель. При подсоединении входного USB-кабеля этот пункт станет серым.


Сброс пит.

Выберите этот параметр для восстановления стандартных настроек **Мощность**.

Меню





Выберите этот параметр для регулировки настроек экранного меню, например языка экранного меню, времени отображения экранного меню на экране и т.д.



Язык



Можно выбрать один из восьми **Языков** экранного меню: Английский, Испанский, Французский, Немецкий, Португальский, Бразильский, Русский, Упрощенный китайский или Японский.

Прозрачность

Выберите этот параметр, чтобы изменить прозрачность меню нажатием кнопок  и  (мин. значение: 0, максимальное значение: 100).

Таймер

Время отображения экранного меню: позволяет установить длительность отображения экранного меню на экране после последнего нажатия кнопки.

Нажатием кнопок  или  настройте положение регулятора с шагом 1 сек. в диапазоне от 5 до 60 сек.

Блокировка Контроль доступа пользователей к настройкам. При выборе значения **Блокировка** пользователи не смогут изменять настройки. Все кнопки будут заблокированы.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Функция **Разблокировать** – только аппаратная разблокировка (нажмите и 6 секунд удерживайте нажатой кнопку рядом с кнопкой питания).

Функция **Заблокировать** – либо программная (в экранном меню) блокировка, либо аппаратная блокировка (нажмите и 6 секунд удерживайте нажатой кнопку рядом с кнопкой питания).

Сброс меню Восстановление заводских значений всех настроек экранного меню.

Персонализация

Можно выбрать функцию **Готовые режимы, Яркость / контрастность, Источник сигнала, Формат, Громкость, Режим PIP/PBP, Переключатель выбора USB** или **Переключение видео** и настроить ее запуск нажатием горячей клавиши.





Другое

Dell UltraSharp U3417W Энергопотребление

☼ Яркость / контрастность	DDC/CI	Вкл.
☑ Источник сигнала	Кондиционирование ЖКД	Откл.
🌈 Цвет	Микропрограмма	M3B101
📺 Экран	Сброс др.	
📄 PIP/PBP	Заводские настройки	
🔌 Выбор USB		
🔊 Аудио		
⚡ Мощность		
📄 Меню		
★ Персонализация		
📄 Другое		

Разрешение: 3440 x 1440, 60Гц

⬆️ ⬇️ ➡️ ❌

DDC/CI

Функция **DDC/CI** (канал данных дисплея/командный интерфейс) позволяет настраивать параметры монитора (яркость, цветовой баланс и т.д.) с помощью программного обеспечения, установленного на компьютере. Можно отключить данную функцию, выбрав параметр

Откл.

Включите данную функцию для расширения своих возможностей и оптимальной работы монитора.

Dell UltraSharp U3417W Энергопотребление


☼ Яркость / контрастность	DDC/CI	✓ Вкл.
☑ Источник сигнала	Кондиционирование ЖКД	Откл.
🌈 Цвет	Микропрограмма	
📺 Экран	Сброс др.	
📄 PIP/PBP	Заводские настройки	
🔌 Выбор USB		
🔊 Аудио		
⚡ Мощность		
📄 Меню		
★ Персонализация		
📄 Другое		

Разрешение: 3440 x 1440, 60Гц

⬆️ ⬇️ ✓ ↺

Кондиционирование ЖКД

Данная функция позволяет устранить незначительные остаточные изображения на экране. Длительность выполнения программы зависит от интенсивности остаточного изображения. Чтобы включить эту функцию, выберите **Вкл.**



Микропрограмма

Отображение текущей версии микропрограммы.

Сброс др.

Сброс всех настроек в меню **Другое** и установка для них стандартных заводских значений.

Заводские настройки


Восстановление заводских значений всех настроек.




ПРИМЕЧАНИЕ: В этом мониторе реализована встроенная функция автоматической калибровки яркости для компенсации ухудшения свойств светодиодов.

Предупреждающие сообщения экранного меню

Ручная регулировка яркости невозможна, когда включен **Динамическая контрастность** (в этих предустановленных режимах **Игра** или **Кино**).




Если некоторые режимы разрешения не поддерживаются, на экране появляются следующее сообщение:




Сообщение означает, что невозможна синхронизация видеосигнала, принятого с компьютера. Допустимые диапазоны частот строчной и кадровой разверток, поддерживаемых этим монитором, см. в разделе [Технические характеристики монитора](#). Рекомендуется использовать разрешение 3440 x 1440.


Перед отключением функции DDC/CI на экране отобразится следующее сообщение.



При переходе монитора в режим **энергосбережения** на экране отобразится следующее сообщение:



или



или

Dell UltraSharp U3417W

Переход в режим энергосбережения.



Чтобы получить доступ к [OSD](#), переведите компьютер и монитор в нормальный режим работы.

В зависимости от выбранного источника входного сигнала при нажатии любой кнопки, за исключением кнопки питания, на экране отобразится следующее сообщение:

Вход HDMI/Mini DisplayPort/DP

Dell UltraSharp U3417W

От этого устройства нет сигнала HDMI 1 .

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W

От этого устройства нет сигнала HDMI 2 .

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W



От этого устройства нет сигнала mDP.

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.

Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W

  От этого устройства нет сигнала DP.

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двиньте мышь.


Если отображение отсутствует, то снова нажмите кнопку монитора, чтобы выбрать правильный источник входного сигнала.

Если выбрать входной сигнал HDMI, Mini DisplayPort или DP, когда соответствующий кабель не подключен, то откроется следующее плавающее диалоговое окно.

Dell UltraSharp U3417W

  Нет кабеля HDMI 1

Дисплей перейдет в режим энергосбережения в течение 4 минут.




www.dell.com/support/monitors

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W

  Нет кабеля HDMI 2

Дисплей перейдет в режим энергосбережения в течение 4 минут.



www.dell.com/support/monitors

ИЛИ

Dell UltraSharp U3417W


  Нет кабеля mDP

Дисплей перейдет в режим энергосбережения в течение 4 минут.



www.dell.com/support/monitors

ИЛИ



Дополнительная информация приведена в разделе [Поиск и устранение неполадок](#).

Настройка оптимального разрешения

Для установки оптимального разрешения выполните приведенные ниже действия.

В ОС Windows® 7, Windows® 8 и Windows® 8.1:

- 1 Только для Windows® 8 и Windows® 8.1: выберите плитку Рабочий стол, чтобы переключиться на классический рабочий стол.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт **Разрешение экрана**.
- 3 Щелкните раскрывающийся список Разрешение экрана и выберите **3440 x 1440**.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

В ОС Windows® 10:

- 1 Правой кнопкой нажмите рабочий стол и выберите **Параметры экрана**.
- 2 Нажмите **Дополнительные параметры экрана**.
- 3 Нажмите раскрывающийся список **Разрешение** и выберите **3440 x 1440**.
- 4 Нажмите **Применить**.

Если в списке возможных значений отсутствует вариант 3440 x 1440, то, возможно, требуется обновление драйвера видеоконтроллера. В зависимости от конфигурации компьютера выполните одну из следующих процедур:

Если у вас ПК или портативный компьютер Dell:

- Перейдите по адресу в Интернете <http://www.dell.com/support> введите ваш сервисный тег и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

Если у вас ПК или ноутбук не марки Dell:


- Зайдите на веб-сайт службы поддержки своего компьютера и загрузите новейший драйвер для видеокарты.
- Зайдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

Наклон, разворот и регулировка по высоте

ПРИМЕЧАНИЕ: Это применимо к монитору со стойкой. Для установки с любого другого стенда, пожалуйста, обратитесь к соответствующей руководству по установке стенда для инструкции по установке.

Наклон, поворот

Когда стойка подсоединена к монитору, можно наклонять и разворачивать монитор для обеспечения наиболее удобного угла обзора.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для транспортировки с предприятия-изготовителя стойка отделяется.

Регулировка по высоте

ПРИМЕЧАНИЕ: Стойка раздвигается до 115 мм по вертикали. На рисунках показано, как стойка раздвигается по вертикали.




Установка двух мониторов

Рекомендуемые варианты установки двух мониторов:

Альбомная (бок о бок)



Поиск и устранение неполадок


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следуйте [Инструкции по технике безопасности](#) при выполнении любых процедур, приведенных в этом разделе.

Самопроверка


Монитор поддерживает функцию самопроверки, с помощью которой можно проверить правильность работы монитора. Если монитор и компьютер правильно подключены, но экран монитора остается темным, запустите самопроверку, выполнив следующие действия.

- 1 Выключите компьютер и монитор.
- 2 Отключите видеокабель от компьютера. Для правильного выполнения процедуры Самопроверка отключите все цифровые кабели на задней стенке компьютера.
- 3 Включите монитор.


На экране появится плавающее окно (на черном фоне), если на монитор не поступает видеосигнал, а устройство работает должным образом. В режиме самопроверки индикатор питания горит белым. В зависимости от выбранного входного сигнала на экране будет время от времени всплывать одно из следующих окон.




или



ИЛИ



ИЛИ



- 4 Это диалоговое окно появляется в режиме нормальной работы системы при отключении или повреждении видеокабелей.
- 5 Выключите монитор и снова подключите видеокабель. После этого включите компьютер и монитор.


Если экран монитора остается пустым после выполнения вышеуказанной процедуры, проверьте видеоконтроллер и компьютер, т.к. в работе монитора неполадки отсутствуют.

Встроенная диагностика

Монитор поддерживает инструмент встроенной диагностики, с помощью которого можно определить, что является ли причиной неполадок – неисправность монитора, компьютера или видеокарты.



ПРИМЕЧАНИЕ: Запустить встроенную диагностику можно только если видеокабель отключен, а монитор переключен в режим *Самопроверки*.



Чтобы запустить встроенную диагностику, выполните следующие действия.

- 1 Убедитесь, что на экране отсутствует пыль.
- 2 Отключите видеокабели от компьютера и монитора. После этого монитор переключается в режим самопроверки.
- 3 Нажмите и 5 секунд удерживайте нажатой **кнопку 1** на лицевой панели. Появится серый экран.
- 4 Внимательно осмотрите экран на предмет отсутствия дефектов.
- 5 Нажмите **кнопку 1**, расположенную на передней панели, еще раз. Цвет экрана изменится на красный.
- 6 Осмотрите экран на предмет отсутствия дефектов.
- 7 Повторите шаги 5 и 6, чтобы проверить засветку экрана зеленым, синим, черным, белым и отображение текста.

Проверка закончится, когда откроется экран с текстом. Чтобы выйти из режима диагностики, нажмите **кнопку 1** еще раз.

Если в результате использования инструмента встроенной диагностики не будут выявлены неполадки, это будет значить, что монитор работает должным образом. Проверьте видеокарту и компьютер.

Типичные неполадки

В таблице ниже содержится общая информация о типичных проблемах с монитором, которые могут возникнуть у пользователя, и возможные решения:

Признаки	Что вы видите	Возможные решения
Видео не отображается/ индикатор питания выключен	Отсутствует изображение	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что видеокабель подключен к монитору, и компьютер также должным образом подключен.Проверьте правильность работы розетки, подключив к ней любое другое электрооборудование.Убедитесь, что кнопка питания нажата полностью.Убедитесь, что в меню Источник сигнала выбран правильный вход.
Видео не отображается/ индикатор питания включен	Отсутствует изображение или экран неяркий	<ul style="list-style-type: none">Откройте экранное меню и увеличьте значения яркости и контрастности.Выполните процедуру самопроверки монитора.Убедитесь в отсутствии изогнутых или сломанных контактов на разъеме видеокабеля.Запустите процедуру встроенной диагностики.Убедитесь, что в меню Источник сигнала выбран правильный вход.
Плохая фокусировка	Размытое, смазанное изображение или двоение изображения	<ul style="list-style-type: none">Удалите удлинительные видеокабели.Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки.Измените разрешение видео в соответствии с форматом изображения.
Дрожащее/ неустойчивое видеоизображение	Неустойчивое изображение или смещение изображения	<ul style="list-style-type: none">Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки.Проверьте факторы влияния окружающей среды.Установите монитор в другое место и проверьте работу устройства в другой комнате.
Отсутствуют пиксели	На ЖК-экране видны точки	<ul style="list-style-type: none">Выключите и снова включите монитор.Пиксели, не работающие постоянно, являются естественным дефектом в технологии ЖКД.Подробную информацию см. в описании «Качество мониторов Dell и политика в отношении битых пикселей» (Dell Monitor Quality and Pixel Policy): http://www.dell.com/support/monitors.
Светящиеся пиксели	На ЖК-экране видны яркие точки	<ul style="list-style-type: none">Выключите и снова включите монитор.Пиксели, не работающие постоянно, являются естественным дефектом в технологии ЖКД.Подробную информацию см. в описании «Качество мониторов Dell и политика в отношении битых пикселей» (Dell Monitor Quality and Pixel Policy): http://www.dell.com/support/monitors.

Проблемы с яркостью	Слишком яркое или тусклое изображение	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки. • Откройте экранное меню и настройте параметр Яркость и контрастность.
Геометрическое искажение	Экран неправильно центрируется	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки. • Отрегулируйте & горизонтальный вертикальный контроль с помощью экранного меню.
Горизонтальные/вертикальные линии	На экране видны одна или несколько линий	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки. • Выполните проверку монитора с помощью функции Самопроверки и выясните, есть ли эти линии в режиме самопроверки. • Убедитесь в отсутствии изогнутых или сломанных контактов на разъеме видеокабеля. • Запустите процедуру встроенной диагностики.
Проблемы с синхронизацией	Изображение на экране искажено или отображается частями	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки. • Выполните проверку монитора с помощью функции Самопроверки и выясните, появляется ли искаженный экран в режиме самопроверки. • Убедитесь в отсутствии изогнутых или сломанных контактов на разъеме видеокабеля. • Перезагрузите компьютер в <i>безопасном режиме</i>.
Проблемы безопасности	Видимые признаки дыма или искр	<ul style="list-style-type: none"> • Не предпринимайте никаких действий. • Немедленно свяжитесь с компанией Dell.
Периодические неполадки	Неисправная работа монитора: включение и выключение	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен должным образом. • Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки. • Выполните проверку монитора с помощью функции Самопроверки и выясните, возникают ли эти неполадки в режиме самопроверки.
Отсутствует цвет	Отсутствует цвет изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните процедуру самопроверки монитора. • Убедитесь, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен должным образом. • Убедитесь в отсутствии изогнутых или сломанных контактов на разъеме видеокабеля.
Несоответствующий цвет	Неправильный цвет на изображении	<ul style="list-style-type: none"> • Измените настройки Готовых режимов в экранном меню Цвет в зависимости от приложения. • Отрегулируйте значение R/G/B (красный/зеленый/синий) в разделе Обычн. цвет в экранном меню Цвет. • В экранном меню Цвет измените значение параметра Формат цвета на входе на PC RGB или YPbPr. • Запустите процедуру встроенной диагностики.

Сохранение неподвижного изображения на экране в течение продолжительного времени	На экране появляется слабая тень от неподвижного изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Воспользуйтесь функцией Power Management (Управление питанием) для выключения монитора, когда устройство не используется (дополнительную информацию см. в разделе Режимы управления питанием). • Кроме того, используйте динамическую заставку.
--	--	--

Неполадки, характерные для данного изделия

Конкретные симптомы	Что вы видите	Возможные решения
Слишком маленькое изображение на экране	Изображение отображается в центре экрана, но не заполняет всей области просмотра	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте параметр Формат в экранном меню Экран. • Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки.
Не удается настроить монитор с помощью кнопок на передней панели	Экранное меню не отображается	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите монитор, отключите кабель питания, после чего снова подключите кабель и включите монитор. • Проверьте, не заблокировано ли экранное меню. Если экранное меню заблокировано, чтобы разблокировать его, нажмите и удерживайте кнопку, расположенную рядом с кнопкой питания в течение 6 секунд. (См. раздел Блокировка).
Входной сигнал отсутствует при нажатии элементов управления	Нет изображения, светодиодный индикатор горит белым	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте источник видеосигнала. Подвигав мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре, убедитесь, что компьютер не перешел в режим энергосбережения. • Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости подключите сигнальные кабель еще раз. • Выполните сброс настроек компьютера или видеопроигрывателя.
Изображение заполняет не весь экран	Высота или ширина изображения не вписываются в экран	<ul style="list-style-type: none"> • В зависимости от различных форматов видео (соотношение сторон) DVD-дисков изображение может вписываться или не вписываться в экран. • Запустите процедуру встроенной диагностики.

Неполадки, связанные с интерфейсом универсальной последовательной шины (USB)

Конкретные симптомы	Что вы видите	Возможные решения
Интерфейс USB не работает	Периферийные устройства USB не работают	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что монитор включен.• Повторно подключите «Входной» кабель к компьютеру.• Повторно подключите периферийные устройства USB («нисходящий» разъем).• Выключите и снова включите монитор.• Перезагрузите компьютер.• Работа некоторых устройств USB, например внешнего переносного жесткого диска, требует более высокого значения электрического тока; подключите устройство непосредственно к компьютеру.• При использовании двух восходящих подключений отключите один восходящий кабель USB.
Медленная работа высокоскоростного интерфейса USB 3.0	Периферийные устройства высокоскоростного интерфейса USB 3.0 работают медленно или совсем не работают	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает интерфейс USB 3.0.• Некоторые компьютеры одновременно оборудованы разъемами USB 3.0, USB 2.0 и USB 1.1. Убедитесь, что используется соответствующий разъем USB.• Повторно подключите «Входной» кабель к компьютеру.• Повторно подключите периферийные устройства USB («нисходящий» разъем).• Перезагрузите компьютер.
Беспроводная мышь не работает или подтормаживает	Не реагирует или реагирует медленно	<ul style="list-style-type: none">• Увеличьте расстояние между периферийным устройством USB 3.0 и USB-приемником сигналов беспроводной связи.• Расположите USB-приемник сигналов беспроводной связи как можно ближе к беспроводной мыши.• С помощью удлинительного USB-кабеля расположите USB-приемник сигналов беспроводной связи как можно дальше от разъема USB 3.0.

Проблемы динамиков

Конкретные симптомы	Что вы видите	Возможные решения
Не слышно звука из динамиков	Вообще ничего не слышно	<ul style="list-style-type: none">• Выключите монитор, отсоедините от него шнур питания, снова подсоедините его и затем включите монитор.• Проверьте правильность подключения звукового кабеля к разъему звукового линейного выходе компьютера.• Отсоедините звуковой кабель от разъема линейного аудиовыхода.• Выполните сброс установок монитора, восстановив заводские настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкции по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование средств управления, выполнение настроек или процедур, отличных от приведенных в настоящей документации, может привести к поражению электрическим током, возможности несчастных случаев и/или техническим неполадкам.

Информацию о технике безопасности см. в публикации Информация о технике безопасности, экологических и правовых нормативах (SERI).

Уведомление ФКС (только для США) и другая нормативная информация

Сведения по уведомлениям ФКС и другой нормативной информации см. на веб-сайте www.dell.com/regulatory_compliance.

Связаться с компанией Dell

Для покупателей в США, тел.: 800-WWW-DELL (800-999-3355).



ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия подключения к Интернету контактную информацию можно найти на счете-фактуре покупки, упаковочной описи, квитанции или в каталоге продукции Dell.

Компания Dell предлагает различные услуги поддержки и технического обслуживания (по телефону и по Интернету). Услуги различаются в зависимости от страны и типа продукта, поэтому некоторые услуги могут быть недоступны в вашем регионе.

- Техническая помощь в режиме онлайн — www.dell.com/support/monitors
- Обращение в компанию Dell — www.dell.com/contactdell