

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü Kullanım Kilavuzu



- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü](#)
- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükleme](#)
- [Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Kullanma](#)

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü

Bu çözüm, bir X- Rite i1Display Pro Renk Ölçer ile kullanılırken Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D ekranınızla mümkün olan en iyi, en doğru rengi elde etmenizi sağlar.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü üç büyük işlev sağlar:

1. i1Display Pro Renk Ölçer ile yapılan ölçümlere göre ve özel monitör tabanlı ayarlamalar kullanılarak, ekran esaslarını doğru bir şekilde bes standart ekran renk alanından birini yükünmesi için ayarlar:

- sRGB
- AdobeRGB
- Rec. 709
- DCI- P3
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR)

2. Standart test yamalarının ölçümlerine göre, ekranı seçtiğiniz renk alanı emülasyonu için standart gamma değerlerine, beyaz noktaya ve gri dengeye göre kalibre eder.

3. Test renklerinin “karakterizasyon” seti ölçümlerine göre, ekran için bir ICC profilini hesaplar ve yazar ve Windows İşletim Sisteminde profili etkinleştirir.

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü düzenli olarak i1Display Pro Renk Ölçer ile kullanmanın en büyük avantajları arasında sunlar bulunur:

- Fotografardaki, tasarım işlerindeki, filmlerdeki ve web sayfalarındaki renkler içerik oluşturunun istediği şekilde görünür
- Kararlı, tahmin edilebilir renk – renkler simdiden sonra aynı görünecek
- Dell UltraSharp monitörlerde renklerin tutarlılığı ve doğruluğu sağlandı
- “Renk yönetilen” uygulamalarla ve yazıcı sürücülerıyla kullanılacak doğru profiller, böylece yazdırılan renk gördüğünüz renktir ve doğru “yazılı kanıt” sağlanır

Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümünü Yükleme

1. USB kablosunu ana bilgisayarınıza bağlayın. (UP2516D/UP2716D ekranınızla gelen Hızlı Başlangıç Kilavuzu veya Kullanım Kilavuzu'na başvurun). UltraSharp UP2516D/UP2716D'niz USB bağlantısı olmadan yüksek kaliteli ekran olarak çalışır, ancak bağlandığında **Dell UltraSharp Renk Kalibrasyonu Çözümü** programına doğru bir şekilde renk alanı emülasyonlarını ayarlamak ve ekranı kalibre etmek için gerektirdiği kontrolü verir.

2. UP2516D/UP2716D ekranınız ile gelen “Sürücü ve Dokümantasyon” CD'sini bilgisayarınızın CD veya DVD sürücüsüne takın.

3. Bilgisayarınızda Otomatik Çalıştır özelliğinin etkin veya devre dışı olmasına bağlı olarak aşağıda verilen adımları izleyin:

