

# คู่มือผู้ใช้ โขลุชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp



- [โขลุชันการปรับเทียบสีDell UltraSharp](#)
- [การติดตั้ง โขลุชันการปรับเทียบสีDell UltraSharp](#)
- [การใช้โขลุชันการปรับเทียบสีDell UltraSharp](#)

## โขลุชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

โขลุชันนี้ช่วยให้คุณได้สีที่ดีที่สุด และเที่ยงตรงที่สุด เทาที่จะเป็นไปได้ด้วยจอแสดงผล Dell UltraSharp UP2718Q ของคุณเมื่อใช้กับ X-Rite i1Display Pro Colorimeter

โขลุชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp มีฟังก์ชันหลัก 3 อย่าง:

1. จากการใช้ i1Display Pro Colorimeter และการใช้การปรับที่อิงจากจอภาพพิเศษ โขลุชันจะตั้งค่าจอภาพของคุณเพื่อจำลองปริภูมิสีการแสดงผล มาตรฐาน 5 แบบดังนี้:
  - a. sRGB
  - b. Adobe RGB
  - c. REC709
  - d. REC2020
  - e. DCI-P3
  - f. ค่ามาตรฐานของจอภาพ
2. จากการใช้ของแพตชทดสอบมาตรฐาน โขลุชันจะปรับเทียบจอแสดงผลไปเป็นค่าเกมมา, จุดสีขาว และความสมดุลของสีเทามาตรฐานสำหรับการ จำลองปริภูมิสีที่คุณเลือก
3. จากการใช้ชุด กทคุณลักษณะ" ของสีทดสอบ, โขลุชันจะคำนวณและเขียนโปรไฟล์ ICC สำหรับจอแสดงผล และเปิดใช้งานโปรไฟล์ในระบบปฏิบัติการ Windows

งานที่แสดงด้านล่างนี้ ได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้ **โขลุชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp** ควบคู่ไปกับ i1Display Pro Colorimeter เป็น ประจำ:

- สีในภาพถ่าย, งานออกแบบ, ภาพยนตร์ และเว็บเพจจะปรากฏตามที่ผู้สร้างเนื้อหาตั้งใจให้เป็น
- สีที่เชื่อมันใด สามารถพยากรณ์ได้? สีดูเหมือนเดิมทั้งในขณะนี้ และในภายหลัง
- สีที่สม่ำเสมอ และเที่ยงตรง มั่นใจได้ในจอภาพ Dell UltraSharp ทุกเครื่อง
- โปรไฟล์ที่เที่ยงตรงสำหรับใช้กับแอปพลิเคชัน กท; ดการดานสกรู และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อที่สีซึ่งพิมพ์ออกมาจะเป็นสีเดียวกับที่คุณเห็น สำหรับ กทารตรวจดณบับบนหนาจอกล

## การติดตั้ง โขลุชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังโฮสต์คอมพิวเตอร์ของคุณ (คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ หรือคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล UP2718Q ของคุณ) UltraSharp UP2718Q

ของคุณจะทำงานเป็นจอแสดงผลคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ

USB, แต่การเชื่อมต่อจะให้การควบคุมของ **โขลุชันการ ปรับเทียบสี Dell UltraSharp** ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งค่าการจำลองปริภูมิสี และปรับเทียบจอแสดงผลอย่างเที่ยงตรง

2. ใส่แผ่น CD กลู ดรเวอร์และเอกสาร?ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล UP2718Qของคุณลงใน CD หรือ DVD ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติ **Autorun** เปิดทำงานหรือปิดทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ถ้า **Autorun** เปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ, เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก กท ติดตั้งโขลุชันการปรับเทียบสีDell Ultrasharp กลู จากเมน หลังจากที่คุณติดตั้งเปิดขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหนาจอที่ละขั้น เพื่อดำเนินการติดตั้งให้สมบูรณ์
- ถ้า **Autorun** ปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลื่อนไปยัง CD / DVD ไดรฟ์เพื่อค้นหาไฟล์ **CDBrowse.exe** และรันไฟล์น ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหนาจอที่ละขั้น เพื่อดำเนินการติดตั้งให้สมบูรณ์

# การใช้โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp


คุณจำเป็นต้องมี X-Rite i1Display Pro Colorimeter เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ **โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp** X-Rite i1Display Pro Colorimeter มีจำหน่ายในบางประเทศ โดยสามารถซื้อได้จาก Dell โปรดติดต่อตัวแทน Dell เพื่อสอบถามว่ามีจำหน่ายในประเทศของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ X-Rite i1Display Pro Colorimeter ยังมีจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ North American and Pantone ของ X-Rite และจากเครือข่ายหรือร้านค้าปลีก ของ X-Rite ทั่วโลกอีกด้วย


ในการใช้ **โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp** ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้อ่านด้านล่าง:

1. เสียบ X-Rite i1Display Pro Colorimeter เข้ากับพอร์ตโฮสต์ USB ที่วางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนจอแสดงผล (ดู คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ หรือ คู่มือผู้ใช้ ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล UP2718Q ของคุณ)
2. เปิดแอปพลิเคชัน **โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp** โดยการดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมที่พบบนเดสก์ทอป หรือภายใต้ เริ่ม -> **โปรแกรมทั้งหมด** -> **จอแสดงผล Dell** จากนั้น ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอทีละขั้น

 **หมายเหตุ:** หลังจากที่คุณเริ่มกระบวนการทำโปรไฟล์แล้ว ให้แน่ใจว่าคุณไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสีจากแผงดานหน้าโดยเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OS ค่าเหล่านี้ระหว่างการปรับเทียบ จะทำให้การวัดไม่มีความสม่ำเสมอ และนำไปสู่การปรับเทียบและโปรไฟล์ที่ไม่เที่ยงตรง ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การปรับเทียบสี Dell UltraSharp, ผลลัพธ์อาจไม่เที่ยงตรง และคุณอาจจำเป็นต้องรัน **โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp** อีก ครั้ง

 **หมายเหตุ:** แนะนำให้ปิดโปรแกรมอื่นที่รันอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มการปรับเทียบสี Dell Ultrasharp

 **หมายเหตุ:** คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดพีซีของจอภาพโดยใช้ OSD ไปเป็น CAL1 หรือ CAL2 ก่อนที่การปรับเทียบจะเริ่ม (การตั้งค่าสี-> โหมดพีซี -> ปฏิภูมิสี)

 **หมายเหตุ:** หมายเหตุ: เชื่อมต่อเฉพาะ UP2718Qที่คุณตั้งใจปรับเทียบไปยัง PC เมื่อทำการปรับเทียบตัดการเชื่อมต่อ UP2718Qออกถ้าคุณมีจอภาพหลายจอ หรือตั้งค่าจอภาพแบบเดซี่เชนอยู่

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2017 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาและสากล

Dell และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือเขตอำนาจศาลอื่น เครื่องหมายและชื่ออื่นทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของแต่ละแห่ง