

DELL UltraSharp UP3017

Dell Display Manager

دليل المستخدم



الطراز: UP3017
الطراز المنسقبي: UP3017t

ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات هامة تساعدك في الاستخدام الأفضل للكمبيوتر.



© حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠١٦ لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي بحقوق الطبع والنشر وقوانين الملكية الفكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وشعار Dell™ علامتان تجاريتان لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو ولايات قضائية أخرى. ويجوز أن تكون كل العلامات والأسماء الأخرى الواردة في هذه الوثيقة علامات تجارية لشركاتها.»

اتايو تحمل


4	نظرة عامة
5	استخدام حوار الإعدادات السريعة
6	إعداد وظائف العرض Basic
7	تعيين Preset Modes على التطبيقات
8	تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة
9	تنظيم النوافذ باستخدام خاصية Easy Arrange (التنظيم السهل)
11	إدارة مدخلات فيديو متعددة

يُستخدم تطبيق **Dell Display Manager** في إدارة شاشة واحدة أو مجموعة من الشاشات، حيث يسمح هذا التطبيق بإمكانية ضبط الصورة المعروضة وتحديد الإعدادات التقنية وإدارة طاقة الشاشة وتتنظيم النافذة وتدوير الصور وغيرها من الخصائص المتوفرة في طرازات شاشات Dell. بمجرد تثبيت برنامج Dell Display Manager، يتم تشغيله عند كل مرة يتم فيها بدء تشغيل الكمبيوتر، ويتم أيضًا وضع رمزه في حاوية الإشعارات. ويتم عرض معلومات عن الشاشات الموصلة بالكمبيوتر عندما تمرر مؤشر الماوس فوق رمز حاوية الإشعارات.



استخدام حوار الإعدادات السريعة

يؤدي النقر فوق أيقونة علبة تبليغ Dell Display Manager إلى فتح مربع حوار الإعدادات السريعة. عندما يكون هناك أكثر من موديل Dell مدعم واحد متصل بالنظام، يمكن تحديد شاشة مستهدفة محددة باستخدام القائمة المتوفرة. يتيح حوار الإعدادات السريعة إجراء ضبط مناسب لمستويات Brightness وContrast للشاشة، يمكنك تحديد وضع مسبق الضبط يدوياً أو تمكين التحديد التقاني لوضع مسبق الضبط حسب التطبيق النشط.




يوفر حوار الإعدادات السريعة إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم المتقدمة لبرنامج Dell Display Manager، والتي يتم استخدامها لضبط وظائف Basic، تهيئة Auto Mode والوصول إلى ميزات أخرى.

إعداد وظائف العرض Basic

يمكن تطبيق Preset Mode للشاشة المحددة بطريقة يدوية باستخدام القائمة على علامة التبويب Basic. بشكل بديل، يمكن تعيين Auto Mode إلى تطبيق Preset Mode المفضل لديك تلقائياً عندما تكون التطبيقات الخاصة نشطة. تظهر رسالة لحظية على الشاشة وتعرض وضع الضبط المسبق المحدد.

يمكن أيضاً ضبط Brightness و Contrast الشاشة المحددة مباشرة من علامة التبويب Basic.




تعيين Preset Modes على التطبيقات

تتيح علامة التبويب Auto Mode ربط Preset Mode محدد مع تطبيق محدد، ويتم تطبيقه تلقائياً. عند تمكين Auto Mode، سوف تنتقل Preset Mode تلقائياً إلى Dell Display Manager المترافق متى تم تشغيل التطبيق المرتبط. قد يكون Preset Mode المعين لتطبيق ما هو نفسه على كل شاشة متصلة، أو قد يختلف من شاشة إلى الشاشة التالية.

تتم تهيئة Dell Display Manager مسبقاً للعديد من التطبيقات الشائعة. بالإضافة تطبيق جديد إلى قائمة التطبيقات، اسحب ببساطة التطبيق من سطح المكتب، قائمة Windows Start أو في مكان آخر، وأدرجه إلى القائمة الحالية.


ملاحظة: تستهدف تعيينات Preset Mode ملفات المجموعات، النصوص، والمحمّلات، بالإضافة إلى الملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات zip أو الملفات المعبأة، غير مدعومة وسوف تكون غير فعالة.

إضافة إلى ذلك، يمكن تمكين أحد الخيارات لتنشيط وضع الألعاب مسبق الضبط عندما يكون أحد تطبيقات Direct3D قيد التشغيل في وضع ملء الشاشة. لتجاوز هذا السلوك مع اللعبة الفردية، تقوم العناوين بإضافتها إلى قائمة التعيينات مع Preset Mode. التطبيقات الموجودة في قائمة التعيينات تكون لديها الأولوية عن ضبط Direct3D العام.



تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة


توفر علامة التبويب **Options (الخيارات)** في طرازات شاشات Dell المدعومة بهذه الخاصية لتقديم خيارات استهلاك الطاقة الموجودة في برنامج PowerNap. في مجرد تفعيل شاشة التوقف، يمكن ضبط سطوع الشاشة تلقائياً إلى المستوى الأدنى أو يمكن ضبط الشاشة في وضع الخمول لتوفير طاقة إضافية.



تنظيم النوافذ باستخدام خاصية Easy Arrange (التنظيم السهل)


تتميز بعض طرازات شاشات Dell بدعم خاصية التنظيم السهل التي تسمح بتنظيم سطح مكتب الشاشة المحددة باختيار تخطيط من ضمن عدة تخطيطات للنافذ المخصصة أو المحددة مسبقاً. فمجرد تمكين هذه الخاصية، يمكن ضبط النافذ لتغيير وضعها أو حجمها تلقائياً لملء المناطق المحددة في تخطيط النافذة.

لبدء تشغيل خاصية التنظيم السهل، اختر الشاشة المراد تطبيق الخاصية عليها وحدد أحد التخطيطات المحددة مسبقاً، وسوف تظهر المناطق الخاصة بهذا التخطيط على الشاشة للحظة. اسحب بعد ذلك أي نافذة مفتوحة عبر الشاشة. سيظهر لك التخطيط الحالي للنافذة أثناء قيامك بسحبها مع تضليل المنطقة النشطة كلما تمر النافذة التي تسحبها فوق هذه المنطقة. في أي وقت، أسقط النافذة في المنطقة النشطة لوضعها في تلك المنطقة.




لإنشاء تخطيط نوافذ مخصص، حدد حجم ١٠ نوافذ على الأكثر وضعها في سطح المكتب ثم انقر فوق الرابط حفظ في علامة التبويب Easy Arrange. سيتم حفظ حجم ١٠ نوافذ ووضعها كتخطيط مخصص وإنشاء الأيقونة الخاصة بهذا التخطيط.

ملاحظة: لا يؤدي هذا الخيار إلى حفظ التطبيقات المفتوحة أو تذكرها، ولكن يتم حفظ حجم النافذة ووضعها فقط.



To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)
 Overlap transparent borders


حدد أيقونة التخطيط المخصص لإستخدام التخطيط المخصص المحفوظ حالياً. وإن أردت حذف التخطيط المخصص المحفوظ حالياً،أغلق جميع النوافذ الموجودة على سطح المكتب ثم انقر فوق الرابط **Save** (حفظ) من خاصية **Easy Arrange** (التنظيم السهل).




إدارة مدخلات فيديو متعددة

توفر لك علامة تبويب **Input Manager** (إدارة المدخلات) طرفةً مريحةً لإدارة مدخلات الفيديو المتعددة المنصلة بشاشة Dell. إذ تسهل عليك علامة التبويب هذه التنقل بين المدخلات أثناء عملك على حاسبات متعددة. فكل منفذ دخل الفيديو المتاحة لشاشة تكون مدرجة. وبإمكانك تسمية كل دخل منها باسم مختلف كما تشاء. يُرجى حفظ التغييرات التي قمت بها بعد التحرير.

وبإمكانك تعين مفتاح اختصار للانتقال بسرعة إلى الدخل المفضل لديك وتعيين مفتاح اختصار آخر للتنقل بسرعة بين مدخلين إذا كنت معتمداً على العمل منتقلًا بينهما.



بإمكانك استخدام القائمة المنسدلة لالنتقال إلى أي مصدر دخل.



ملاحظة: يتصل DDM بشاشتك حتى وإن كانت الشاشة تعرض فيديو من حاسوب آخر. بامكانك تثبيت DDM على حاسوبك الشخصي الذي تعتاد استخدامه والتحكم في الالنتقال بين المدخلات من خلاله. كما بإمكانك تثبيت DDM على الحاسبات الشخصية الأخرى المتصلة بالشاشة.

انقر على زر تحديد **PIP/PBP mode** (وضع PIP/PBP) لتحديد إحدى تهيئات PIP/PBP.



Dell Display Manager

Dell UP3017

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options i


Input port:	Input name:	USB upstream port:
DP (Active)	My_Win10	<input checked="" type="radio"/> USB 1 <input type="radio"/> USB 2 <input type="radio"/> None
mDP	My_MacBook	<input type="radio"/> USB 1 <input type="radio"/> USB 2 <input checked="" type="radio"/> None
HDMI1	My_Linux	<input type="radio"/> USB 1 <input checked="" type="radio"/> USB 2 <input type="radio"/> None
HDMI2	My_Xbox	<input type="radio"/> USB 1 <input type="radio"/> USB 2 <input checked="" type="radio"/> None

PIP/PBP mode... Save


Favorite input shortcut key:
Ctrl + Alt + 1 >> DP - My_Win10 Change active input...

Input switch shortcut key:
Ctrl + Alt + 2 >> DP - My_Win10 <>> HDMI1 - My_Linux

بإمكانك تحديد مدخلات الفيديو لنافذتك الرئيسية ونافذتك الفرعية. يُرجى حفظ التغييرات التي قمت بها بعد التحديد.
يمكنك تعيين مفتاح اختصار لتبديل مدخلات الفيديو بسرعة بين النافذة الرئيسية والنافذة الفرعية.
انقر على زر **Video swap** (تبديل الفيديو) أو استخدم **Video swap shortcut key** (مفتاح اختصار تبديل الفيديو) المعين لتبديل مدخلات الفيديو بين النافذة الرئيسية والنافذة الفرعية.




يمكنك تعيين منفذ USB ناقل للبيانات مع دخل الفيديو. بعدها يتم توصيل منفذ USB الناقل للبيانات المعين بالحاسوب عند عرض الفيديو الخاص به على الشاشة. وتشير الفائدة جليةً عند مشاركة الماوس أو لوحة المفاتيح المتصلة بالشاشة بين حاسبين. يمكنك تعيين مفتاح اختصار لتبديل الجهاز (الماوس أو لوحة المفاتيح) بسرعة بين الحاسبين.



ملاحظة: تأكّد من تعيين منفذ USB ناقل للبيانات لكلٍ من الحاسبيْن.

عندما يكون PIP/PBP قيد التشغيل، في حالة مشاركة جهاز (مثل: ماوس) بين حاسوبين، يمكنك النقر على زر **USB (تبديل)** أو **USB switch shortcut key** (USB switch) لتبديل الجهاز بسرعة بين الحاسوبين.



ملاحظة: تأكّد من تعيين منفذ USB ناقل للبيانات لكلٍ من الحاسوبين.

ملاحظة: تأكّد من إيقاف جهاز USB بشكل سليم قبل تبديله إلى حاسوب آخر. فالإخفاق في القيام بذلك قد يتسبّب في حدوث مشكلات، مثل: تلف البيانات على أحد المشغلات الإبهامية.