

Guia do Usuário de Dell UltraSharp Color Calibration Solution



- [Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)
- [Instalação do Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)
- [Uso do Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)

Dell UltraSharp Color Calibration Solution

Esta solução deixa você receber a melhor, mais exata cor possível com sua visualização Dell UltraSharp UP3216Q quando usado com um X-Rite i1Display Pro Colorimeter. O **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** fornece três funções principais:

- Baseada em medidas com o i1Display Pro Colorimeter e usando ajustes baseados no monitor especial, ela define as visualizações primárias para emular com cuidado qualquer um dos cinco espaços de cor padrão de visualização:
 - sRGB
 - AdobeRGB
 - Rec. 709
 - DCI- P3
 - Monitor original
- Baseado em medidas de partes de teste padrão, ela calibra a visualização de valores de gama padrão, pontos brancos e equilíbrio cinza para a emulação do espaço de cor que você seleciona.
- Baseado em medidas de um conjunto de "caracterização" de cores de teste, calcula e escreve um perfil ICC para a visualização e ativa o perfil no Sistema Operacional Windows.

Principais benefícios do uso das **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** junto com o i1Display Pro Colorimeter em base regular incluem:

- As cores nas fotos, trabalho de projeto, filmes e páginas da Web aparecem como o criador de conteúdo pretendia
- Cor previsível, estável - as cores parecem as mesmas agora e depois
- Cores consistentes e precisas garantidas nos monitores Dell UltraSharp
- Perfis exatos para uso com aplicações de "cor gerenciada" e drivers de impressora de modo que a cor que é impressa seja a cor que você viu e para a "prova macia" precisa

Instalação do Dell UltraSharp Color Calibration Solution

- Ligue o cabo USB ao seu computador host. (Consulte o Guia de Inicialização Rápida ou Guia do Usuário que vem com o seu monitor UP3216Q). Seu UltraSharp UP3216Q funcionará como monitor de alta qualidade sem conexão USB, mas a sua conexão dará a **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** o controle que ele precisa para instalar com precisão as emulações de espaço de cor e calibrar o monitor.
- Inserir o CD "**Driver e Documentação**" que vem com seu monitor UP3216Q no drive do CD ou DVD de seu computador.
- Dependendo se **Execução automática** está habilitado ou desabilitado em seu computador, siga os passos fornecidos abaixo:
 - Se **Execução automática** está habilitado em seu computador, selecione seu idioma preferido depois selecione "Instalar **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**" no menu. Depois que o instalador é lançado, siga as instruções passo a passo na tela para completar a instalação.
 - Se **Execução automática** está desabilitado em seu computador, navegue na unidade de CD/DVD para encontrar **CDBrowse.exe** e execute o mesmo.


Faça um clique duplo no instalador e depois siga as instruções passo a passo na tela para completar a instalação.

Uso do Dell UltraSharp Color Calibration Solution


Você precisará de um X- Rite i1Display Pro Colorimeter para usar o software **Dell UltraSharp Color Calibration Solution**. O X- Rite i1Display Pro Colorimeter está disponível nos países selecionados para a compra do Dell. Por favor, contate um representante Dell para descobrir se ele está disponível no seu país. O X- Rite i1Display Pro Colorimeter também está disponível nas lojas on- line norte-americanas e Pantone da X- Rite e também na rede mundial da X- Rite dos revendedores.


Para usar o **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** siga as etapas fornecidas abaixo:

1. Plugue o **X- Rite i1Display Pro Colorimeter** em qualquer porta USB host disponível em seu computador ou no monitor (Consultar o **Guia de Inicialização Rápida** ou **Guia do Usuário** que vem com seu monitor UP3216Q).
2. Lance o aplicativo **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** com um clique duplo no ícone do programa que se encontra na área de trabalho ou em **Iniciar - > Todos os Programas - > Monitores Dell**. Depois siga as instruções na tela passo a passo.

 **NOTA:** Depois de iniciar o processo de criação de perfis, certifique- se de não mudar qualquer dos ajustes de cor no painel frontal usando o menu On- Screen- Display (OSD). A mudança destes ajustes durante a calibração pode fazer com que as medidas sejam inconsistentes e levem a perfis e calibrações imprecisas. Se você muda algum destes ajustes depois de executar o **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** os resultados podem não ser precisos e você pode precisar executar o **Dell UltraSharp Color Calibration Solution** novamente.

 **NOTA:** Se recomenda sair de outros programas em operação antes de iniciar a Calibração de Cor Dell Ultrasharp.

 **NOTA:** Você pode precisar mudar o modo predefinido do monitor usando o OSD para CAL1 ou CAL2 antes da calibração começar. (Configurações de Cor - > Modos Predefinidos - > Espaço de Cor)

 **NOTA:** Conecte apenas o UP3216Q que pretende calibrar no PC quando realizar a calibragem. Desconecte outro UP3216Q se você tiver vários monitores ou configuração monitores em daisy chain.
