



Dell™ 2400MP Projector Setup Guide

⚠ FORSIGTIG:

Følg alle sikkerhedsanvisninger i *Produktinformationsvejledningen*, før du bruger projektoren.

LET OP:

Volg alle in de Productinformatiegeds beschreven veiligheidsaanwijzingen op alvorens de projector in gebruik te nemen.

VAROITUS:

Noudata kaikkia käyttö- ja turvaohjeita Tuotetieto-oppaassa ennen projektorin käyttöä.

FORSIKTIG:

Følg alle sikkerhedsanvisningene i *produktveiledningen* før du bruker projektoren.

OBS!

Följ alla säkerhetsinstruktioner i *Produktinformationsguiden* innan du använder projektorn.

1



2



BEMÆRK: Tænd computeren, efter du har tændt for projektoren.

LET OP: Zet uw computer aan nadat u de projector heeft aangezet.

HUOMIO: Laita ensin virta päälle projektoriin ja sen jälkeen tietokoneeseen.

MERK: Slå på datamaskinen etter at du har slått på projektoren.

OBS! Sätt på datorn efter projektorn.

3



4



BEMÆRK:

1. Det kan tage flere sekunder, før billedet vises.
2. Fn-tastekombinationer er kun vejledende på Dell-produkterne.

OPMERKING:

1. Het kan enkele seconden duren voordat het beeld wordt weergegeven.
2. De Fn-toetsencombinatie werkt in combinatie met Dell 1. producten.

HUOMIO:

1. Kuvan ilmestyminen näkyviin voi kestää useita sekunteja.
2. Fn-näppäinyhdistelmät toimivat vain Dell-tuotteiden yhteydessä.

MERK:

1. Det kan ta flere sekunder før bildet vises.
2. Kombinasjonen av Fn-taster gjelder kun for Dell-produkter.

OBS!

1. Det kan ta flera sekunder innan bilden syns.
2. Kombinationerna med Fn-tangenterna är typiska endast för Dellprodukter.

5



Zoom-justering
Zoom aanpassen
Zoom-säätö
Juster zoom
Juster inzoomning

Fokus-justering
Focus aanpassen
Tarkennus
Juster fokus
Fokusera inzoomning





Dell™ 2400MP Projector Setup Guide

6



BEMÆRK: USB-kablet skal (som vist i punkt 1) være tilsluttet for at kunne bruge Next Page and Previous Page på fjernbetjeningen.

LET OP: De in stap 1 weergegeven USB-kabel moet zijn aangesloten de functie pagina omhoog en omlaag op de afstandsbediening te kunnen gebruiken.

HUOMIO: USB-kaapelin (katso kohta 1) täytyy olla liitetty jotta voit käyttää Seuraava sivu ja Edellinen sivu-näppäimiä.

MERK: USB-kabelen (som vist i trinn 1) må være tilkoblet for å kunne bruke Next Page and Previous Page på fjernkontrollen.

OBS! USB-kabeln (som visas i steg 1) måste vara ansluten för att använda knapparna Nästa sida och Föregående sida på fjärrkontrollen.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2006 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Gengivelse i enhver form, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell and DELL-logoeet er varemærker tilhørende Dell Inc.; Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Dell giver afkald på enhver form for ejerinteresse i andres mærker og navne.

Marts 2006
Trykt i Kina

De informatie in dit document kan zonder aankondiging worden veranderd.
© 2006 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om materiaal in dit document of welke manier dan ook te kopiëren of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc.

Dell en het DELL logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Dell wijst alle eigendomsbelangen af in handelsmerken en handelsnamen die niet haar eigendom zijn.

Maart 2006
Gedrukt in China

Dell pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkomultusta.
© 2006 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikenlainen kopiointi on ehdottomasti kiellettyä ilman Dell Inc. :in kirjallista lupaa.

Dell ja DELL logo ovat Dell Inc. :in tavaramerkkejä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Yderligere oplysninger om projektoren finder du i betjeningsvejledningen.

Voor verdere informatie dient u uw gebruiksaanwijzing te lezen.

Lisätietoja projektorista on käyttöoppaassa.

Du finner mer informasjon om projektoren i Brukerveiledningen.

Se användarmanualen för mer information om projektorn.

Muut tässä julkaisussa käytetyt nimet tai tavaramerkit viittaavat joko tavaramerkin omistajaan tai tuotteen nimeen. Dellillä ei ole merkittäviä oikeuksia näihin tuotteisiin tai nimiin.

Maaliskuu 2006
Painettu Kinassa

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2006 Dell Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

Reproduksjon er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Dell og Dell-logoen er varemærker tilhørende Dell Inc. Microsoft og Windows er registrerte varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Dell fraskriver seg enhver interesse i varemærker og navn tilhørende andre.

Mars 2006
Trykt i Kina

Information i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.
© 2006 Dell Inc. Ensamrätt gäller.

Alli reproduktion oavsett medel utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Dell avstår från samtliga anspråk på äganderätt till varumärken och varunamn andra än sina egna.

Mars 2006
Tryckt i Kina



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tænd/sluk knap | 9. Merkkivalo |
| 2. Op-/Ned-knap | 10. Enter-painike |
| 3. Slå lyd fra | 11. Kuvaruutunäytön säätöpainike |
| 4. Lyd + | 12. Valikko |
| 5. Side op | 13. Äänenvoimakkuus - |
| 6. Side ned | 14. Lähde |
| 7. Videofunktion | 15. Kulmankorjaus |
| 8. Sort skærm | 16. Automaattinen säätö |
| 9. LED-lys | |
| 10. Enter-knap | 1. Av/På-knapp |
| 11. Knap til OSD-justeringsindstilling | 2. OSD navigeringsknapp |
| 12. Menu | 3. Demp |
| 13. Lyd - | 4. Volum + |
| 14. kilde | 5. Side Opp |
| 15. Trapezkorrektion | 6. Side Ned |
| 16. Automatisk justering | 7. Videomodus |
| | 8. Blank skjerm |
| | 9. LED lys |
| | 10. Enter knappen |
| | 11. OSD innstilling justeringsknapp |
| | 12. Meny |
| | 13. Volum - |
| | 14. Kildevalg |
| | 15. Keystone-korrigerin g |
| | 16. Autojustér |
| | 1. Strömknappens |
| | 2. Upp/Ner knapp |
| | 3. Tyst |
| | 4. Volym + |
| | 5. Sida Upp |
| | 6. Sida Ner |
| | 7. Videoläge |
| | 8. Tom skärm |
| | 9. LED lampa |
| | 10. Enterknapp |
| | 11. OSD-inställning justering knapp |
| | 12. Meny |
| | 13. Volym - |
| | 14. Källa |
| | 15. Keystone-justerin g |
| | 16. Autojustering |



0GF541A00