

Setting Up Your Monitor



安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Mempersiapkan Monitor Anda

CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

警告:

在设置和操作 Dell™ 显示器之前，请参阅随附的安全说明。

注意 :

Dell™ モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้งานภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูข้อควรเพื่อความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

PERHATIAN

Sebelum mempersiapkan dan mengopersikan monitor Dell™, baca petunjuk keamanan yang diberikan bersama monitor.

Dell™ E1709W Flat Panel Monitor

1 | Slide the monitor stand onto the base until it clicks into place



将显示器底座滑动到底板上，直到底座卡入定位为止
将显示器支架推入底座，直到其卡扣到位
モニタースタンドがカチッと音を立てて所定の位置におさまるまで、スライドさせます
모니터 스텠드를 딱 걸릴 때까지 베이스로 밀어 넣으십시오
เลื่อนขาตั้งของมอนิเตอร์เข้ากับฐานจนกระทั่งเข้าล็อกตั้งคลิก
Dorong kaki monitor ke atas dudukan hingga terkunci pada tempatnya.

2 | Connect the monitor using the blue VGA cable



使用蓝色的 VGA 连接线连接显示器
使用蓝色 VGA 线连接显示器
青い VGA ケーブルを使ってモニタを接続します
파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오
ใช้สาย VGA สีฟ้า เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้สาย VGA สำหรับ
Sambungkan monitor menggunakan kabel VGA

3 | Connect the power cable



连接电源线
连接电源线
電源ケーブルを接続します
전원 케이블을 연결하십시오
เสียบสายไฟ
Pasang kabel daya

4 | Adjust the monitor



调整显示器。
調整显示器。
モニターを調節します。
모니터를 조정합니다.
ปรับหน้าจอ。
Atur monitor

5 | Press the power button



按下电源键
按下电源按钮
電源ボタンを押します
전원 버튼을 누르십시오
กดปุ่มไฟworks
Tekan tombol daya



1. Menu button
2. Up button/Brightness and Contrast
3. Down button/Auto adjust
4. Select button
5. Power On/Off button with LED indicator
6. Security lock slot

1. 功能表按钮
2. 提高等级按钮/亮度与对比度
3. 降低等级按钮/自动调整
4. 选择按钮
5. 配备LED指示灯的电源开启/开关按钮
6. 安全锁槽

1. 菜单按钮
2. 向上按钮/亮度和对比度
3. 向下按钮/自动调整
4. 选择按钮
5. 带 LED 指示灯的开机/关机按钮
6. 防盗锁插槽

1. メニューボタン
2. 上ボタン/明るさとコントラスト
3. 下ボタン/自動調整
4. 選択ボタン
5. 電源オン/オフボタン(LEDインジケータ付き)
6. セキュリティロックスロット

1. 메뉴 버튼
2. 위쪽 버튼/밝기 및 대비
3. 아래쪽 버튼/자동 조정
4. 선택 버튼
5. LED 표시등이 있는 전원 On/Off 버튼
6. 안전 잠금 슬롯

1. ปุ่มเมนู
2. ปุ่มขึ้น/ความสว่างและความคมชัด
3. ปุ่มลง/ปรับอัตโนมัติ
4. ปุ่มเลือก
5. ปุ่มเปิด/ปิดพาวเวอร์ LED
6. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย

1. Tombol menu tampilan pada layar
2. Tombol naik/Kecerahan & Kontras
3. Tombol turun/Pengaturan Otomatis
4. Pilih tombol
5. Tombol Daya Hidup/Mati (dengan indikator LED)
6. Slot kunci keamanan



Finding Information

See your monitor User's Guide in the Drivers and Documentation media for more information.

尋找資訊

欲知更多訊息請詳見您 Drivers and Documentation media (驅動程式及用戶多媒體文件) 中的螢幕使用者入門指南 (User's Guide)。

查找信息

欲知更多讯息请详见您 Drivers and Documentation media (驱动程式及用户多媒体文件) 中的屏幕使用者入门指南 (User's Guide)。

検索情報

詳細については、モニタのユーザーズガイドの「ドライバとユーザードキュメントメディア」を参照してください。

정보 찾기

자세한 내용은 드라이버 및 사용 설명서 미디어에 들어 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

ค้นหาข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ และสื่อเอกสารสำหรับคุณได้ในคู่มือการใช้งานmonitor

Mencari Informasi

Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Pengguna monitor di media Driver dan Dokumentasi.



Printed in China

Information in this document is subject to change without notice.
©2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.
Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
©2008 Dell Inc.
版权所有。

未经Dell Inc.的书面许可，
严禁任何形式的非法复制。

Dell及DELL标志为Dell Inc.
的商标。其他标志和名称
的所有权并不为Dell所有。

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
©2008 Dell Inc.
版权所有。

未经Dell Inc.的书面许可，
严禁任何形式的非法复制。

Dell及DELL标志为Dell Inc.
的商标。其他标志和名称
的所有权并不为Dell所有。

本書に記載されている事項は事前通告
無しに変更されることがあります。
©2008すべての著作権はDell Inc.
にあります。

Dell Inc.からの画面による許可
なく本書の複写、複数を禁じます。

DellとDELLのロゴマークは、Dell Inc.
の登録商標です。
上記記載以外の商標や会社名が使
用されている場合がありますが、これ
らの商標や会社は一切Dell Inc.
に所属するものではありません。

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이
변경될 수 있습니다.
©2008 Dell Inc.
모든 권리 소유.

Dell Inc.의 서면
승인 없이 저작되는 복제 행위는 엄격히
규제합니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell Inc.
의 등록상표입니다.
Dell은 자사 의상 상표 및 상품명에
대해에는 어떤 소유권도 인정하지
않습니다.

เอกสารของคุณอาจมีการแก้ไข
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

©2008 Dell Inc. สงวนสิทธิ์

ทั้งหมดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่
แสดงอยู่ในเอกสารนี้เป็นของ Dell Inc.

Dellและเครื่องหมายเดลล์เป็นเครื่องหมาย
การค้าและลิขสิทธิ์ของ Dell Inc.
ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในกฎหมายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Informasi dalam dokumen ini dapat
berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
© 2008 Dell Inc. Semua hak dilindungi
undang-undang.

Dilarang keras memperbaik dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang
dari Dell Inc. Dell lepas tanggung
jawab hukumnya atas kepentingan
eksklusif pada merek dan nama pihak lain.



Q41G7800700B45
(Dell Part No.R362H)

TM

July 2008

2008年7月

2008年7月

2008年7月

2008年7月

กุมภาพันธ์ 2551

Juli 2008