


Dell™ Display Manager – podręcznik użytkownika

- Przegląd
- Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień
- Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania
- Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji
- Stosowanie funkcji oszczędzania energii

Przegląd

 **UWAGA:** DDM nie jest obsługiwane w DP1.2/ MST (Daisy Chain)


Dell Display Manager to aplikacja Windows wykorzystywana do zarządzania monitorem lub grupą monitorów. Umożliwia ona ręczną regulację wyświetlanego obrazu, przypisywanie ustawień automatycznych, zarządzanie energią, organizację okna, obracanie obrazem i inne funkcje w wybranych modelach Dell. Po zainstalowaniu, Dell Display Manager uruchamia się po każdym starcie systemu i umieszcza swoją ikonę w zasobniku powiadamiania. Informacja o monitorach podłączonych do systemu, jest zawsze dostępna, po przesunięciu kursora nad ikonę w zasobniku powiadamiania.



Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień

Kliknięcie ikony Dell Display Manager na pasku powiadomień spowoduje otwarcie okna dialogowego szybkich ustawień. Po podłączeniu więcej niż jednego obsługiwanego modelu Dell do systemu, z menu wybrać można konkretny monitor docelowy. Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia wygodne wprowadzanie ustawień Jasności i Kontrastu monitora, wybór

ręczny trybów ustawień wstępnych lub ustawienie trybu automatycznego. Można również zmienić rozdzielczość ekranu.




Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia również szybki dostęp do zaawansowanego interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager, który umożliwia regulację podstawowych funkcji, trybu automatycznego i dostęp innych funkcji.

Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania

Tryb ustawień wstępnych dla wybranego monitora można zastosować ręcznie za pomocą menu na karcie Podstawowe. Można również włączyć tryb automatyczny. Tryb automatyczny włącza preferowane przez użytkownika ustawienia wstępne, gdy aktywne są określone aplikacje. Wiadomość ekranowa wyświetla przez chwilę aktualny tryb ustawień wstępnych w momencie jego zmiany.

Jasność i Kontrast wybranego monitora można również wyregulować bezpośrednio z poziomu karty Podstawowe.



Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji


Karta trybu automatycznego umożliwia powiązanie określonych ustawień wstępnych z konkretną aplikacją i ich automatyczne stosowanie. Gdy tryb automatyczny jest włączony, program Dell Display Manager automatycznie włączy odpowiednie ustawienia wstępne w momencie aktywacji powiązanej z nimi aplikacji. Tryb ustawień wstępnych przypisany do konkretnej aplikacji może być taki sam w każdym podłączonym monitorze lub można też ustawić różny tryb ustawień wstępnych dla każdego z monitorów.

Program Dell Display Manager został wstępnie skonfigurowany dla wielu popularnych aplikacji. Aby dodać nową aplikację do listy zadań, wystarczy ją przeciągnąć z pulpitu, menu Start systemu Windows lub innego miejsca i upuścić na bieżącą listę.

UWAGA: Zadania trybu ustawień wstępnych przypisane do plików wsadowych, skryptów, modułów ładujących, a także plików niewykonywalnych, takich jak archiwa zip czy inne pliki spakowane, nie są obsługiwane i nie będą wykonywane.

Dodatkowo można aktywować tryb ustawień wstępnych „Game” (Gry), który będzie używany za każdym razem, gdy aplikacja Direct3D zostanie uruchomiona w trybie pełnoekranowym. Aby zignorować ten mechanizm w przypadku poszczególnych gier, jeśli jest włączony, dodaj je do listy zadań z

innym trybem ustawień wstępnych. Aplikacje ustawione na liście zadań mają priorytet przed ogólnymi ustawieniami Direct3D.



Stosowanie funkcji oszczędzania energii

W obsługiwanych modelach Dell będzie dostępna zakładka Opcje, udostępniająca opcje oszczędzania energii PowerNap. Po uaktywnieniu wygaszacza ekranu w celu dodatkowego oszczędzania energii, jasność monitora może zostać ustawiona automatycznie na poziom minimalny lub monitor może zostać ustawiony na tryb uśpienia.

