

คู่มือใช้ โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp



- [โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp](#)
- [การติดตั้ง โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp](#)
- [การใช้โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp](#)

โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

โฉลุชั้นนี้ช่วยให้คุณได้สีที่ดีที่สุด และเที่ยงตรงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้โดยจ่อแสดงผล Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D ของคุณเมื่อใช้กับ X-Rite i1Display Pro Colorimeter

โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp มีฟังก์ชันหลัก 3 อย่าง:

1. จากการวัดกับ i1 Display Pro Colorimeter และการใช้การปรับที่อิงจากจอภาพพิเศษ โฉลุชั้นจะตั้งค่าจอภาพของคุณเพื่อจำลองปริภูมิสีการแสดงผล มาตรฐาน 5 แบบดังนี้:

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI-P3
- e. ค่ามาตรฐานของจอภาพ

2. จากการวัดของแพดชุดสอบมาตรฐาน โฉลุชั้นจะปรับเทียบจ่อแสดงผลไปเป็นค่าแกรมมา จุดสีขาว และความสมดุลของสีเทามาตรฐานสำหรับการจำลองปริภูมิสีที่คุณเลือก

3. จากการวัดชุด กทคุณลักษณะ" ของสีทัดสอบ, โฉลุชั้นจะคำนวนและเขียนไฟล์ ICC สำหรับจ่อแสดงผล และเปลี่ยนไฟล์ในระบบปฏิบัติการ Windows

งานที่แสดงด้านล่างนี้ ได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้ โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp ควบคู่ไปกับ i1Display Pro Colorimeter เป็นประจำ:

- สีในภาพถ่าย, งานออกแบบ, ภาพนิทรรศ และเว็บเพจจะปรากฏตามที่ผู้สร้างเนื้อหาตั้งใจให้เป็น
- สีที่เชื่อมั่นได้ สามารถพยากรณ์ได้?สีดูเหมือนเดิมทั้งในขณะนี้ และในภายหลัง
- สีที่สม่ำเสมอ และเที่ยงตรง มั่นใจได้ในจอภาพ Dell UltraSharp ทุกเครื่อง
- ไฟล์ที่เที่ยงตรงสำหรับใช้กับแอปพลิเคชัน กท ; การดานสกุล และไดเรอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อที่สีซึ่งพิมพ์ออกมาจะเป็นสีเดียวกับที่คุณเห็น สำหรับ กทการตรวจสอบฉบับบนหน้าจอกร

การติดตั้ง โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังโอดีตคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ หรือคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับจ่อแสดงผล UP2516D/UP2716D ของคุณ) UltraSharp UP2516D/UP2716D ของคุณจะทำงานเป็นจ่อแสดงผลคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ

USB, แต่การเชื่อมต่อจะให้การควบคุมของ โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งค่าการจำลองปริภูมิสี และปรับเทียบจ่อแสดงผลอย่างเที่ยงตรง

2. ใส่แผ่น CD กด ดิร์เวอร์แล็อกสาร?ที่มาพร้อมกับจ่อแสดงผล UP2516D/UP2716D ของคุณลงใน CD หรือ DVD ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ขั้นตอนยูกับว่าคุณสมบัติ Autorun เปิดทำงานหรือปิดการทำงานอยุบันคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ถ้า Autorun เปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ, เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก กท ติดตั้ง โฉลุชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp กด จากเมนู หลังจากที่ตัวติดตั้งเปิดขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ลําชื่น เพื่อดำเนินการติดตั้งใหม่
- ถ้า Autorun ปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในลําชื่นไปยัง CD / DVD ไดรฟ์เพื่อค้นหาไฟล์ CDBrowse.exe และรันไฟล์ ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ลําชื่น เพื่อดำเนินการติดตั้งใหม่

การใช้ซอฟต์แวร์ โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

คุณจำเป็นต้องมี X-Rite i1Display Pro Colorimeter เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp X-Rite i1Display Pro Colorimeter มีจำหน่ายในบางประเทศ โดยสามารถซื้อได้จาก Dell โปรดติดต่อ ตัวแทน Dell เพื่อสอบถามว่ามีจำหน่ายในประเทศของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ X-Rite i1Display Pro Colorimeter ยังมีจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ North American and Pantone ของ X-Rite และจากเครือข่ายหรือร้านค้าปลีก ของ X-Rite ทั่วโลกอีกด้วย

ในการใช้ โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp ในปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้ด้านล่าง:

1. เลื่อน X-Rite i1Display Pro Colorimeter เข้ากับพอร์ต USB ที่วางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนจอแสดงผล (ดู คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ หรือ คู่มือผู้ใช้ ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล UP2516D/UP2716D ของคุณ)
2. เปิดแอปพลิเคชัน โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp โดยการตั้งเมล็ดลิกท์ไปคอนโปรแกรมที่พับบนเดสก์ท็อป หรือภายใต้ เริ่ม -> โปรแกรมทั้งหมด -> จอแสดงผล Dell จากนั้น ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ละเอียด

 **หมายเหตุ:** หลังจากที่คุณเริ่มกระบวนการท่าไฟล์แล้ว ให้แน่ใจว่าคุณไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสีจากแผงควบคุมหน้าจอ (OS ค่าเหล่านี้ระหว่างการปรับเทียบ จะทำให้การรับไม่มีความสม่ำเสมอ และนำไปสู่การปรับเทียบและไฟล์ที่ไม่เที่ยงตรง คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ การปรับเทียบสี Dell UltraSharp ผลลัพธ์อาจไม่เที่ยงตรง และคุณอาจจำเป็นต้องรัน โซลูชันการปรับเทียบสี Dell UltraSharp อีกครั้ง)

 **หมายเหตุ:** แนะนำให้ปิดโปรแกรมอื่นๆที่รันอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

 **หมายเหตุ:** คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดพรีเซ็ตของจอภาพโดยใน OSD ไปเป็น CAL1 หรือ CAL2 ก่อนทำการปรับเทียบจะเริ่ม (การตั้งค่าสี-> โหมดพรีเซ็ต -> ปริภูมิสี)

 **หมายเหตุ:** หมายเหตุ: เชื่อมต่อเฉพาะ UP2516D/UP2716D ที่คุณตั้งใจปรับเทียบไปยัง PC เมื่อทำการปรับเทียบตัดการเชื่อมต่อ UP2516D/UP2716D ออกจากคุณมีจอภาพหลายจอ หรือตั้งค่าจอภาพแบบเดี่ยวเช่นอยู่