

คู่มือใช้ โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp

- [โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp](#)
- [การติดตั้ง โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp](#)
- [การใช้โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp](#)

โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp

โฉลชั้นนี้ช่วยให้คุณได้สีที่ดีที่สุด และเที่ยงตรงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้โดยจ่อแสดงผล Dell UltraSharp UP3214Q ของคุณเมื่อใช้กับ X-Rite i1Display Pro Colorimeter

โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp มีฟังชั่นหลัก 3 อย่าง:

1. จากการวัดกับ i1Display Pro Colorimeter และการใช้การปรับที่อิงจากจอภาพพิเศษ โฉลชั้นจะดึงความจำลองภาพของคุณเพื่อจำลองปรีภูมิสีการแสดงผล มาตรฐาน 5 แบบดังนี้:

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI-P3
- e. UltraSharp native

2. จากการวัดของแพดซอฟต์แวร์มาตรฐาน โฉลชั้นจะปรับเทียบจ่อแสดงผลไปเป็นค่าแกมมา จดสีขาว และความสมดุลของสีเท่านามาตรฐานสำหรับการ จำลองปรีภูมิสีที่คุณเลือก

3. จากการวัดชุด กทคุณลักษณะ" ของสีที่ดูดซึม โฉลชั้นจะคำนวณและเขียนโปรแกรม ICC สำหรับจ่อแสดงผล และเปิดใช้งานไฟล์ในระบบปฏิบัติการ Windows

งานที่แสดงด้านล่างนี้ ได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้ โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp ควบคู่ไปกับ i1Display Pro Colorimeter เป็น ประจำ:

- สีในภาพถ่าย, งานออกแบบ, ภาพญี่ปุ่น และเว็บเพจจะปรากฏตามที่ผู้สร้างเนื้อหาตั้งใจให้เป็น
- สีที่เข้มข้นได้ สามารถพยากรณ์ได้?สีดูเหมือนเดิมทั้งในขณะนี้ และในภายหลัง
- สีที่สม่ำเสมอ และเที่ยงตรง มั่นใจได้ในจอภาพ Dell™ UltraSharp ทุกเครื่อง
- ไฟล์ที่เที่ยงตรงสำหรับใช้กับแอปพลิเคชัน กท. ดการ dane สกุล และไดเรอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อที่สีซึ่งพิมพ์ออกมาจะเป็นสีเดียวกับที่คุณเห็น สำหรับ กทการตรวจสอบฉบับบนหน้าจอครุ

การติดตั้ง โฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังไฮสต็อกคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ หรือคู่มือใช้ที่มาพร้อมกับจ่อแสดงผล UP3214Q ของคุณ) UltraSharp UP3214Q ของคุณจะทำงานเป็นจ่อแสดงผลคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ USB, แต่การเชื่อมต่อจะให้การควบคุมของ โฉลชั้นการ ปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งค่าการจำลองปรีภูมิสีและปรับเทียบจ่อแสดงผลอย่างเที่ยงตรง

2. ใส่แผ่น CD กสุ ไดเรอร์และเอกสาร?ที่มาพร้อมกับจ่อแสดงผล UP3214Q ของคุณลงใน CD หรือ DVD ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ Autorun เปิดทำงานหรือปิดทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ถ้า Autorun เปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก กท ติดตั้งโฉลชั้นการปรับเทียบสี Dell™ UltraSharp กสุ จากเมนู หลังจากที่ตัวติดตั้งเปิดขึ้นมา ในปฎิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ ที่จะชี้แจงเพื่อค่าเดินการติดตั้งในส่วนนี้
- ถ้า Autorun ปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในลีน่อนไปยัง CD / DVD ไดรฟ์เพื่อค้นหาไฟล์ CDBrowse.exe และรันไฟล์นั้น เมื่อคลิกที่ตัวติดตั้ง จากนั้นปฎิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอที่จะชี้แจงเพื่อค่าเดินการติดตั้งในส่วนนี้

การใช้ซอฟต์แวร์ UltraSharp™

คุณจำเป็นต้องมี X-Rite i1Display Pro Colorimeter เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการปรับแต่งสี Dell™ UltraSharp X-Rite i1Display Pro Colorimeter มีจำหน่ายในบางประเทศ โดยสามารถซื้อได้จาก Dell โปรดติดต่อ ตัวแทน Dell เพื่อสอบถามว่ามีจ้าหน่ายในประเทศของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ X-Rite i1Display Pro Colorimeter ยังมีจ้าหน่ายใน rancaออนไลน์ North American and Pantone ของ X-Rite และจากเครือข่ายหรือ ranca ของ X-Rite ทั่วโลกอีกด้วย

ในการใช้ ซอฟต์แวร์นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้ด้านล่าง:

1. เลื่อน X-Rite i1Display Pro Colorimeter เข้ากับพอร์ต USB ที่วางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนจอแสดงผล (ดู คู่มือเริ่มนั่งบันยอ หรือ คู่มือผู้ใช้ ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล UP3214Q ของคุณ)
2. เปิดแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์นี้ โดยการตั่งเบล็อกลิกที่ไอคอนโปรแกรมที่พับบนเดสก์ทอป หรือภายใต้ เริ่ม -> โปรแกรมทั้งหมด -> จอแสดงผล Dell จากนั้น ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ละเอียด

 **หมายเหตุ:** หลังจากที่คุณเริ่มกระบวนการทำโปรไฟล์แล้ว ในแนใจว่าคุณไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจากแผงควบคุมโดยใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OS คาดหวันนี้ระหว่างการปรับแต่ง จะทำให้การรีดไม่มีความสม่ำเสมอ และนำไปสู่การปรับแต่งและไฟล์ที่ไม่เที่ยงตรง ค่าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ การปรับแต่งสี Dell™ UltraSharp, ผลลัพธ์อาจไม่เที่ยงตรง และคุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต ซอฟต์แวร์นี้ Dell™ UltraSharp อีกครั้ง)

 **หมายเหตุ:** แนะนำให้ปิดโปรแกรมอื่นๆที่รันอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มการปรับแต่งสี Dell UltraSharp

 **หมายเหตุ:** คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดพรีเซ็ตของจอภาพโดยใช้ OSD ไปเป็น CAL1 หรือ CAL2 ก่อนทำการปรับแต่งจะเริ่ม (การตั้งค่า -> โหมดพรีเซ็ต -> ปรีภูมิสี)