



מדריך למשתמש עבור Dell UltraSharp Color Calibration Solution

[Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)
[התקנת Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)
[שימוש ב-Dell UltraSharp Color Calibration Solution](#)



Dell UltraSharp Color Calibration Solution

בעזרת פתרון זה תוכל לקבל את הצבעים המדויקים ביותר שניתן בתצוגת Dell UltraSharp UP3216Q, כאשר נעשה שימוש יחד עם X-Rite i1 Display Pro Colorimeter.

הפתרונות Dell UltraSharp Color Calibration Solution מספק שלושה דברים עיקריים:

1. על פי מדידות שbow צבעים סטנדרטיים באמצעות X-Rite i1 Display Pro Colorimeter, ובאמצעות כיוונים מותאימים לצג, הפתרון קובע את שטח התצוגה כדי לדמות בצורה מדויקת כל אחד מהמשתמש מרחבי הצבעים הסטנדרטיים של התצוגה:

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI-P3
- e. הולוציון צג טביעה

2. על פי מדידות של כתמי בדיקה סטנדרטיים, הפתרון מכיל את התצוגה לערכי גמא סטנדרטיים, לנוקחות לבן ולאיזון אפור באמצעות מרחב הצבעים הנבחרת.

3. בהתאם למדיית מערכת "האפיון" של צבעי הבדיקה, הפתרון מחשב ויוצר פרופיל ICC עבור התצוגה, ומפעיל פרופיל זה במערכת הפעלה Windows.

ה יתרונות העיקריים של השימוש ב-Dell UltraSharp Color Calibration Solution ייחד עם X-Rite i1 Display Pro Colorimeter הם:

- תצוגה של צבעים, של עבדות עיצוב, של סרטים של דפי אינטרנט כפ' שיוצר התוכן יצר אותו
- צבעים יציבים וצפויים מראש - הצבעים יהיו זהים כתה ובעתיד
- אספקה של צבעים עקבאים ומדויקים בציג Dell UltraSharp
- פרופילים מדויקים לשימוש עם "ישומים התומכים ב-' ניהול צבעים'" ובמנחי התקנים של מדפסות להבטחת הדפסה של אותו הצבע המוצג במסך לצורך "הגחת תוכנה" מדויקת

התקנת Dell UltraSharp Color Calibration Solution

1. חבר את כבל ה-USB אל המחשב המארח. (עין במדריך ההתחלה המהירה או במדריך למשתמש המצורף לתצוגת UP3216Q . UP3216Q יתפרק כתצוגה אינטואטיבית גם ללא חיבור USB, אך שימוש בחיבור ה-USB יוניק לו- Dell UltraSharp Color Calibration Solution את הבקרה הדורשה לו כדי לקבוע אמצעיה מדוייקת של מרחב הצבעים וכדי לכיל את התצוגה.
2. הכנס את התקליטור "Driver and Documentation" (מנהל התקנים ותיעוד) המצורף לצג UP3216Q אל תוך כונן התקליטורים או ה-DVD של המחשב.
3. בצע את הפעולות הבאות, בהתאם למצב המאפשר או החסום של התוכנה **Autorun** (הפעלה אוטומטית):
 - אם הפעלה האוטומטית מאופשית במחשב, בחר בשפה המועדף ולאחר מכן בחר באפשרות Solution (התקן את Dell UltraSharp Color Calibration Solution (התקן את Install Dell UltraSharp Color Calibration Solution) מהתפריט.
 - לאחר שתוכנית ההתקנה הופעלה, פעל בהתאם להוראות המוצגות, שלב אחר שלב, כדי להשלים את ההתקנה.
 - אם האפשרות Autorun (הפעלה אוטומטית) אינה מאופשית במחשב, סיר אל כונן התקליטורים/DVD, לאתר את הקובץ **CDBrowse.exe** והפעל אותו. לחץ לחיצה כפולה על תוכנית ההתקנה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות, שלב אחר שלב, כדי להשלים את ההתקנה.

שימוש ב- Dell UltraSharp Color Calibration Solution

שימוש בתוכנת Dell UltraSharp Color Calibration Solution יש צורך ב-X-Rite i1 Display Pro Colorimeter . X-Rite i1 Display Pro Colorimeter זמין לרכישה מ-Dell בארץות נבחרות. תוכל ליזור קשר עם נציג Dell כדי לבדוק אם המוצר זמין בארץ. X-Rite i1 Display Pro Colorimeter זמין גם בחניות של Pantone בצפון אמריקה ובחניות המקומות, וכן באמצעות רשות המשווקים של X-Rite .

לשימוש ב-Dell UltraSharp Color Calibration Solution בוצעו הפעולות שבמהלך:

1. חבר את X-Rite i1 Display Pro Colorimeter לכל יציאת USB במחשב המארח או בתצוגה (ראה מדריך הפעלה מהיר או מדריך למשתמש המצורף לצג UP3216Q).

2. הפעיל את היישום Dell UltraSharp Color Calibration Solution על ידי לחיצה כפולה על סמל היישום שבשולחן העבודה או ב-Start (התחל) -> All Programs (כל התוכניות) -> Dell Displays (מסך Dell). לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות המזגוגות, שלב אחר שלב.

הערה: לאחר שתתחל ב臺標記符 (הפרופיל), אל תנסה אף אחד מהגדירות הצבעים שבתפריט המסך (OSD) המופעל מהפנל הקדמי. שינוי הגדירות הללו יגרום לכך שהמדידות לא תהינה עיקיות ולכך שהכיוון והפרופילים לא יהיו מדויקים. אם תנסה לשנות הגדרה מתוך הפלט Dell UltraSharp Color Calibration Solution הללו יגרום לכך שהתוצאות לא תהינה מדויקות ושיהיה עליך להפעיל שנית את Dell UltraSharp Color Calibration Solution.

מומלץ לצאת מהתוכניות הפעולות האחרות לפני הפעלה של Dell UltraSharp Color Calibration Solution.

יתכן שאתה עליך לשנות את מצב הגדירות מראש של הצג באמצעות תפריט המסך CAL1 או CAL2 לפני תחילת הכיוול (הגדרות צבע -> מצבים מוגדרים מראש -> מרחב צבעים).

הערה: במהלך הכיוול, חיבור למחשב רק את צג Q3216UP שברצונך לכיל. אם אתה משתמש במספר צגים או מחבר מספר צגים בשרשראת נתק את שאר מסכי UP3216Q.