

คู่มือใช้ โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp



- [โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp](#)
- [การติดตั้ง โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp](#)
- [การใช้โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp](#)

โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

โซลูชันนี้ช่วยให้คุณได้สีที่ดีที่สุด และเที่ยงตรงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้โดยจ่อแสดงผล Dell UltraSharp UP3216Q ของคุณเมื่อใช้กับ X-Rite i1Display Pro Colorimeter

โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp มีฟังก์ชันหลัก 3 อย่าง:

1. จากการวัดกับ i1 Display Pro Colorimeter และการใช้การปรับที่อิงจากจอภาพพิเศษ โซลูชันจะตั้งค่าจอภาพของคุณเพื่อจำลองปริภูมิสีการแสดงผล มาตรฐาน 5 แบบดังนี้:

- a. sRGB
- b. AdobeRGB
- c. Rec. 709
- d. DCI-P3
- e. ค่ามาตรฐานของจอภาพ

2. จากการวัดของแพดซอฟต์แวร์มาตรฐาน โซลูชันจะปรับเทียบจ่อแสดงผลไปเป็นค่าแกมมา จดสีขาว และความสมดุลของสีเทามาตรฐานสำหรับการจำลองปริภูมิสีที่คุณเลือก

3. จากการวัดชุด ก๊าซคุณลักษณะ" ของสีที่ดี โซลูชันจะคำนวณและเขียนไฟล์ ICC สำหรับจ่อแสดงผล และเปลี่ยนไฟล์ในระบบปฏิบัติการ Windows

งานที่แสดงด้านล่างนี้ ได้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้ โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp ควบคู่ไปกับ i1Display Pro Colorimeter เป็นประจำ:

- สีในภาพถ่าย, งานออกแบบ, ภาพนิทรรศ และเว็บเพจจะปรากฏตามที่ผู้สร้างเนื้อหาตั้งใจให้เป็น
- สีที่เชื่อมั่นได้ สามารถพยากรณ์ได้ ?สีดูเหมือนเดิมทั้งในขณะนี้ และในภายหลัง
- สีที่สม่ำเสมอ และเที่ยงตรง มั่นใจได้ในจอภาพ Dell UltraSharp ทุกเครื่อง
- ไฟล์ที่เที่ยงตรงสำหรับใช้กับแอปพลิเคชัน ก๊าซ ; การติดตั้ง ฯลฯ ที่สืบสานต่อ

การติดตั้ง โซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

1. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังโซลูชันพิวเตอร์ของคุณ (ดูคู่มือรีวิวนี้บนจอบัญชี หรือคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับจ่อแสดงผล UP3216Q ของคุณ) UltraSharp UP3216Q ของคุณจะทำงานเป็นจ่อแสดงผลคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ USB, และการเชื่อมต่อจะให้การควบคุมของ โซลูชั่นการ ปรับเทียบสี Dell UltraSharp ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งค่าจำลองปริภูมิสี และปรับเทียบจ่อแสดงผลอย่างเที่ยงตรง

2. ใส่แผ่น CD ก๊าซ ดรเวอร์แล็อกสาร? ที่มาพร้อมกับจ่อแสดงผล UP3216Q ของคุณลงใน CD หรือ DVD ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ขั้นตอนที่คุณสมบัติ Autorun เปิดทำงานหรือปิดการทำงานอยุนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ถ้า Autorun เปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ, เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก ก๊าซ ติดตั้งโซลูชั่นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp ก๊าซ จากเมนู หลังจากที่ตัวติดตั้งเปิดขึ้นมา ในปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ ที่ล่องชั้น เพื่อดำเนินการติดตั้งให้สมบูรณ์
- ถ้า Autorun ปิดทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในลีอ่อนไปยัง CD / DVD ไดรฟ์เพื่อค้นหาไฟล์ CDBrowse.exe และรันไฟล์ ตัวบีล็อกลิกที่ตัวติดตั้ง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ล่องชั้น เพื่อดำเนินการติดตั้งให้สมบูรณ์

การใช้ชุดชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

คุณจำเป็นต้องมี X-Rite i1Display Pro Colorimeter เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ ชุดชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp X-Rite i1Display Pro Colorimeter มีจำหน่ายในบางประเทศ โดยสามารถซื้อได้จาก Dell โปรดติดต่อตัวแทน Dell เพื่อสอบถามว่ามีจำหน่ายในประเทศของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ X-Rite i1Display Pro Colorimeter ยังมีจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ North American and Pantone ของ X-Rite และจากเครือข่ายหรือร้านค้าปลีก ของ X-Rite ทั่วโลกอีกด้วย

ในการใช้ชุดชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp ในปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้ด้านล่าง:

1. เลือก X-Rite i1Display Pro Colorimeter เข้ากับพอร์ต USB ที่วางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือบนจอแสดงผล (ดูคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ หรือคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล UP3216Q ของคุณ)
2. เปิดแอปพลิเคชัน ชุดชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp โดยการดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมที่พับบนเดสก์ท็อป หรือภายใต้ เริ่ม -> โปรแกรมทั้งหมด -> จอแสดงผล Dell จากนั้น ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ละเอียด

 **หมายเหตุ:** หลังจากที่คุณเริ่มกระบวนการทำไฟล์แล้ว ให้แนใจว่าคุณไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจากแผงควบคุมหน้าจอ (OS ค่าเหล่านี้ระหว่างการปรับเทียบ จะทำให้การรัดไม่มีความสม่ำเสมอ และนำไปสู่การปรับเทียบและไฟล์ที่ไม่เที่ยงตรง ค่าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เกี่ยวกับ การปรับเทียบสี Dell UltraSharp, ผลลัพธ์อาจไม่เที่ยงตรง และคุณอาจจำเป็นต้องรัน ชุดชั้นการปรับเทียบสี Dell UltraSharp อีก ครั้ง

 **หมายเหตุ:** แนะนำให้ปิดโปรแกรมอื่นๆที่รันอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มการปรับเทียบสี Dell UltraSharp

 **หมายเหตุ:** คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดพรีเซ็ตของจอมือถือใน OSD ไปเป็น CAL1 หรือ CAL2 ก่อนทำการปรับเทียบจะเริ่ม (การตั้งค่า-> โหมดพรีเซ็ต -> ปริภูมิสี)

 **หมายเหตุ:** หมายเหตุ: เชื่อมต่อเฉพาะ UP3216Q ที่คุณตั้งใจปรับเทียบไปยัง PC เมื่อทำการปรับเทียบ ตัดการเชื่อมต่อ UP3216Q ออกถ้าคุณมีจอภาพหลายจอ หรือตั้งค่าจอภาพแบบเดียว เช่นอยู่