

REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

Back panel

Outside panel

NOTE: The USB receiver may be pre-installed on your computer.
NOTE: If the Caps Lock indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from www.dell.com/support/KM714

注意: USB受動受信器がコンピュータにあらかじめインストールされている場合があります。
注意: Caps Lockインジケータが画面に表示されていない場合、またはEjectショートカットキーが機能しない場合はwww.dell.com/support/KM714のソフトウェアをダウンロードしてください。

PRIMENAVNE: USB-recipient može biti predinstaliran na vašem kompjuteru.
PRIMENAVNE: Ako indikator Caps Lock ne odgovara na ekranu ili kombinacija tastera Eject (Bulgot) ne radi, preuzmite programnu opremu sa stranice www.dell.com/support/KM714

OBS: USB-mottagaren kan vara förinstallerad i din dator.
OBS: Om indikatorn Caps Lock inte visas på skärmen eller om snabbtangenter för utmatning inte fungerar, hämta programvaran på www.dell.com/support/KM714

REMARQUE: Le récepteur USB peut être préinstallé sur votre ordinateur.
REMARQUE: Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'apparaît pas sur l'écran ou si la touche de raccourci d'éjection ne fonctionne pas, téléchargez le logiciel depuis www.dell.com/support/KM714

NOTA: Se il indicatore USB potrebbe essere preinstallato sul computer.
NOTA: Se sullo schermo non compare l'indicatore del Blocc. Maiusc. o se la combinazione di tasti Eject non funziona, scaricare il software dall'indirizzo www.dell.com/support/KM714

HINWEIS: Der USB-Empfänger ist auf Ihrem Computer möglicherweise bereits installiert.
HINWEIS: Wenn die Anzeige für die Festblocktaste nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste „Auswerfen“ nicht funktioniert, laden Sie die Software von www.dell.com/support/KM714 herunter

MĚNĚ: USB-mottagaren kan være förinstallerad på din maskin.
MĚNĚ: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller genvejestasten til "Udvald ud" ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

REMARK: USB-mottagaren kan være förinstallerad på din dator.
REMARK: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller genvejestasten til "Udvald ud" ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

NOTA: El receptor USB puede instalarse previamente en su ordenador.
NOTA: Si no aparece el indicador de bloqueo de mayúsculas (Bloq. Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714

نوٹ: اگر USB ریسیور پر کامیاب طور پر پیش انسٹال ہو گیا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
نوٹ: اگر Caps Lock کی روشنی نہیں دکھائی دیتی ہے یا Eject کی روشنی دکھائی دیتی ہے مگر کام نہیں کرتی ہے تو براہ کرم www.dell.com/support/KM714 سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں۔

Front panel

Dell™ KM714

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入门指南
クイックスタートガイド | Краткое руководство
Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
Schnelstartanleitung | Hurtigtartsvejledning
Vejledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
අවුරුදුපටුනේ මාර්ගදර්ශන

Inside panel

www.dell.com/support

Windows 8 Only

Windows charms
Windows charms 功能表
Windows charms
Windows Чармы
Hjælpe ikoner Windows
Windows anslutningskort
Ícones Windows
Windows charms جز
Ícones promemoria de Windows
Windows-Charms
Windows charms (Windows-part)
Ícones de Windows
Ícones de Windows

App switch
應用程式切換
應用程式切換
アプリスイッチ
Переключение на приложения
App-lyte
Changer d'application
مفتاح التطبيقات
Passo all'app
App-Wechsel
App-lytjar
Skift af app
Selector de aplicaciones
används App

Scroll and pan
捲動和導向
捲動和平導
スクロール/パン
Прокрутка и перемещение
Klicka och dra
Défilerment et panoramique
تمرير وتحويل
Scrol e panoramica
Scrolben und schwenken
Blä og heft
Rul og panoram
Desplazame y panorámica
ແຂວນແລະຍ້າຍ

Zoom in / out
放大 / 縮小
放大 / 縮小
ズームイン/ズームアウト
Zoom in / ut
Zooms avent / emble
تكبیر / تصغير
Ingrandisci / Riduci
Vergrößern / Verkleinern
Zoom inn / ut
Zoom ut / ut
Zoom ut / ut
Acerca / Alejar
zoom in/pan

Back
뒤로
뒤로
戻る
Zurück
Tilbake
Retour
الرجوع
Indietro
Zurück
Tilbake
Tilbake
Tilbake

Forward
向前
向前
進む
Vorwärts
Framåt
Suivant
المتابعة
Avanti
Weiter
Fremover
Fremad
Adelante
Tilbækn



FOLD PLAN

NOTES:

- 1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
- 2.INK COLOR:BLACK
- 3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
- 4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
- 5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification “ISO 361”
- 6.This product/ component must comply with “EPEAT GOLD” specification.

WUG1550		252-01550L-A01			OEM		
MODEL No.		PART No.			REMARK		
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD				MAT.: NOTES	MODEL No.: WUG1550		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SPEC.: NOTES				
Great	Vic	Sharon	FINISH:	NAME: QSG			
SEP/09-'15	SEP/09-'15	SEP/09-'15	TOL Q'TY. SIZE:				
SCALE:		UNIT: MM		DWG No.: 15500010L		REV:A	