

REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

Back panel

(W) 508mm

(H) 127mm

Outside panel

NOTE: The USB receiver may be pre-installed on your computer.
NOTE: If the Caps Lock indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from www.dell.com/support/KM714.

注意: USB受取装置がコンピュータにあらかじめインストールされている場合があります。
注意: Caps Lockインジケータが画面に表示されていない場合、またはEjectショートカットキーが機能しない場合は www.dell.com/support/KM714 のソフトウェアをダウンロードしてください。

PRIMEVANIJE: USB-prijemnik moze biti predinstaliran na vaem kompjuteru.
PRIMEVANIJE: Ako indikator Caps Lock ne pojavljuje se na zaslani ili taster Eject (izbacivanje) ne radi, skinite softver sa stranice www.dell.com/support/KM714.

OBS: USB-mottagaren kan vara f6rinstallerad i din dator.
OBS: Om indikatorn Caps Lock inte visas p6 sk6rmen eller om snabbtangenter f6r utmattning inte fungerar, h6mta programvaran p6 www.dell.com/support/KM714.

REMARQUE: Le r6cepteur USB peut 6tre pr6install6 sur votre ordinateur.
REMARQUE: Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'appara6t pas sur l'6cran ou si la touche de raccourci d'6jection ne fonctionne pas, t6l6chargez le logiciel depuis www.dell.com/support/KM714.

NOTA: Se il indicatore USB potrebbe essere preinstallato sul computer.
NOTA: Se sullo schermo non compare l'indicatore del Blocc. Maiuscole o se la combinazione di tasti Eject non funziona, scaricare il software dall'indirizzo www.dell.com/support/KM714.

HINWEIS: Der USB-Empf6nger ist auf Ihrem Computer m6glichweise bereits installiert.
HINWEIS: Wenn die Anzeige f6r die Festblocktaste nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste 'Auswerfen' nicht funktioniert, laden Sie die Software von www.dell.com/support/KM714 herunter.

MIEN: USB-mottagaren kan vara f6rinstallerad p6 din dator.
MIEN: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises p6 sk6rmen, eller genvejtasten til 'Udval' ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714.

REMARK: USB-mottagaren kan være f6rinstallerad p6 din dator.
REMARK: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises p6 sk6rmen, eller genvejtasten til 'Udval' ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714.

NOTA: el receptor USB puede instalarse previamente en su ordenador.
NOTA: Si no aparece el indicador de bloqueo de may6sculas (Bloq. May6sc) no aparece en la pantalla o la tecla r6pida de expuls6n (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714.

نوٹ: USB پریسٹالیشن کے لیے USB ریسیور کے پیش ازین آپ کے کمپیوٹر پر انسٹال کیا گیا ہو سکتا ہے۔
نوٹ: اگر کیپس لاک کی روشنی اسکرین پر نہیں آتی ہے یا ایجیکٹ کی شارٹ کٹ کی کارکردگی نہیں آتی ہے تو براہ کرم www.dell.com/support/KM714 سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں۔

620-006139.001 © 2015 Dell Inc. All rights reserved.

Front panel

Dell™ KM714

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入门指南
クイックスタートガイド | Краткое руководство
Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
Schnelstartanleitung | Hurtigstartvejledning
Veledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
ଶୁଭଚଳନାମାলা |

Inside panel

(W) 508mm

(H) 127mm

www.dell.com/support

Windows 8 Only

Windows charms
Windows charms 3D Touch
Windows charms
Windows-Charms
Ícone promemoria de Windows
Windows-Charms (Windows-part)
Windows charms (Windows-part)
Acceso de Windows
charms Windows

App switch
應用程式切換
應用程序切換
アプリスイッチ
Переключение на приложение
App-lyte
Changer d'application
مفتاح التطبيقات
Passe all'app
App-Wechsel
App-bytter
Skift af app
Selector de aplicaciones
anv6jles App

Scroll and pan
捲動和翻譯
運轉和平移
スクロール/パン
Прокрутка и панорама
Klicka och dra
Défilerment et panoramique
التمرير والحرارة
Scorr e panoramica
Scrubben und schwenken
Blæ og h6jt
Rul og panoram
Desplazame y panor6mica
ଶୁଭଚଳନାମା

Zoom in / out
放大 / 縮小
放大 / 縮小
ズームイン/ズームアウト
Zoomme / zoomme
Zooma in / ut
Zoom avant / arriere
تكبير / تصغير
Ingrandisci / Riduci
Vergr6dern / Verkleinern
Zoom inn / ut
Zoom ut / ind
Zoom av / til
Avancer / R6gar
z6m i/ut

Back
返回
返回
戻る
Zur6ck
Tilb6kka
Retour
الرجوع
Indietro
Zur6ck
Tilb6kka
Tilb6g
Avak
Tilb6kka

Forward
向前
向前
進む
Weiter
Fremover
Fremad
Adelante
Tilf6rd



- NOTES:**
- 1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
 - 2.INK COLOR:BLACK
 - 3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
 - 4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
 - 5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification "ISO 361"
 - 6.This product/ component must comply with "EPEAT GOLD" specification.

WUG1550		252-01550L-A01		OEM	
MODEL No.		PART No.		REMARK	
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD			MAT.: NOTES	MODEL No.:	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SPEC.: NOTES	WUG1550	
Great	Vic	Sharon	FINISH:	NAME:	
SEP/09-'15	SEP/09-'15	SEP/09-'15	TOL Q'TY. SIZE:	QSG	
SEP/09-'15	SEP/09-'15	SEP/09-'15	SCALE: UNIT: MM	DWG No.:	REV:A