

REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

(W) 508mm

Back panel

Outside panel

Front panel

NOTE: The USB receiver may be pre-installed on your computer.
NOTE: If the Caps Lock indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from www.dell.com/support/KM714

重要: USB 受信器がコンピュータに事前インストールされている場合があります。
重要: Caps Lock 指示ランプが画面に出現せず、Eject 快捷鍵が機能しない場合は www.dell.com/support/KM714 からソフトウェアをダウンロードしてください。

Примечание: USB-ресивер может быть предварительно установлен на ваше компьютер.
Примечание: Если индикатор Caps Lock не отображается на экране или быстрая клавиша Eject (Выпуск) не работает, скачайте программу обеспечения с сайта www.dell.com/support/KM714

Obs: USB-mottagaren kan vara förinstallerad i din dator.
Obs: Om indikatorn Caps Lock inte visas på skärmen eller om snabbtangenten för utmatning inte fungerar, hämta programvaran på www.dell.com/support/KM714

REMARQUE: Le récepteur USB peut être préinstallé sur votre ordinateur.
REMARQUE: Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'apparaît pas sur l'écran ou si la touche de raccourci d'éjection ne fonctionne pas, téléchargez le logiciel depuis www.dell.com/support/KM714

NOTA: Il ricevitore USB potrebbe essere preinstallato sul computer.
NOTA: Se sullo schermo non compare l'indicatore del Blocc. Maiuscole, o se la combinazione di tasti Eject (Uscita) non funziona, scaricare il software dall'indirizzo www.dell.com/support/KM714

HINWEIS: Der USB-Empfänger ist auf Ihrem Computer möglicherweise bereits installiert.
HINWEIS: Wenn die Anzeige für die Festblocke nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste „Auswerfen“ nicht funktioniert, laden Sie die Software von www.dell.com/support/KM714 herunter

MENY: USB-mottagaren kan være förinstallerat på din dator.
MENY: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller genvejstasten til "Udval ud" ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

REMARK: USB-mottagaren kan være förinstallerat på din dator.
REMARK: Hvis Caps Lock-indikatorn inte visas på skärmen, eller genvejstasten till "Udval ud" inte fungerar, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

NOTA: Il receptor USB puede instalarse previamente en tu ordenador.
NOTA: Si no aparece el indicador de bloqueo de mayúsculas (Bloq. Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714

重要: USB 受信器が USB 受信器がコンピュータに事前インストールされている場合があります。
重要: Caps Lock 指示ランプが画面に出現せず、Eject 快捷鍵が機能しない場合は www.dell.com/support/KM714 からソフトウェアをダウンロードしてください。

Dell™ KM714

Quick Start Guide

(W) 508mm

Inside panel

www.dell.com/support

1

2

Windows 8 Only	Windows 8 Only	Windows 8 Only	Windows 8 Only	Windows 8 Only	Windows 8 Only
<p>Windows charms 設定要素</p> <p>Windows charms 設定要素</p> <p>Windows charms 設定要素</p> <p>Icons promemoria di Windows</p> <p>Windows-Charms (Windows-part)</p> <p>Windows charms (Windows-part)</p> <p>Accesso de Windows</p> <p>charms 的 Windows</p>	<p>應用程式切換</p> <p>應用程式切換</p> <p>アプリスイッチ</p> <p>Переключениe на приложение</p> <p>App-lyte</p> <p>Change of application</p> <p>مفتاح التطبيقات</p> <p>Passo all'app</p> <p>App-Wechsel</p> <p>App-lytteri</p> <p>Shift of app</p> <p>Selector de aplicaciones</p> <p>arrastelos App</p>	<p>捲動和選擇</p> <p>捲動和選擇</p> <p>スクロール/パン</p> <p>Прокрутка и свайп</p> <p>Klicka och dra</p> <p>Glissement et panoramique</p> <p>التقليب والتمرير</p> <p>Scrol e panoramica</p> <p>Scrollen und schwenken</p> <p>Blä og heft</p> <p>Blät og panoram</p> <p>Desplazame y panorámica</p> <p>drag och slussare</p>	<p>放大 / 縮小</p> <p>放大 / 縮小</p> <p>ズームイン/ズームアウト</p> <p>Zooming in / zooming out</p> <p>Zoom in / ut</p> <p>Zoom avant / arrière</p> <p>Zoom in / out</p> <p>Zoom in / ut</p> <p>Zoom out / ut</p> <p>Zoom out / ut</p> <p>zoom in/ut</p>	<p>後退</p> <p>後退</p> <p>戻る</p> <p>Zoom in / ut</p> <p>Tilbake</p> <p>Retour</p> <p>التقليب</p> <p>Indietro</p> <p>Zurück</p> <p>Tilbake</p> <p>Tilbage</p> <p>Atís</p> <p>baszido</p>	<p>向前</p> <p>前進</p> <p>進む</p> <p>Zoom in / ut</p> <p>Tilbake</p> <p>Retour</p> <p>التقليب</p> <p>Indietro</p> <p>Zurück</p> <p>Tilbake</p> <p>Tilbage</p> <p>Atís</p> <p>Tilbake</p>

Dell™ KM714

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド | Краткое руководство
Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
Schnelstartanleitung | Hurtigstartvejledning
Veledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
စနစ်အင်္ကျီကူညီစာအုပ်

FOLD PLAN

- NOTES:**
- 1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
 - 2.INK COLOR:BLACK
 - 3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
 - 4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
 - 5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification “ISO 361”
 - 6.This product/ component must comply with “EPEAT GOLD” specification.

WUG1550		252-01550L-A01		OEM	
MODEL No.		PART No.		REMARK	
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD			MAT.:	NOTES	
APPROVED			CHECKED	DESIGNED	
Great			Vic		Sharon
SEP/09-'15			SEP/09-'15		SEP/09-'15
SCALE:			UNIT: MM		NAME:
DWG No.:15500010L			REV:A		