

Inhalt: Benutzerhandbuch für die Dell™ Premium-Fernbedienung

Die unten angegebenen Informationen werden vom Lieferanten ohne unabhängige Überprüfung durch Dell zur Verfügung gestellt und unterliegen den unten stehenden [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Einrichtung](#)

[Einführung in die Dell Premium-Fernbedienung](#)

[Cursorsteuerung mit der Dell Premium-Fernbedienung](#)

[Navigation auf der LCD-Anzeige der Dell Premium-Fernbedienung](#)

[Programmierung der Dell Premium-Fernbedienung für TV-Funktionen](#)

[Bedienung des Fernsehers mit der Dell Premium-Fernbedienung](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Spezifikationen](#)

[Gesetzliche Bestimmungen](#)

[Sicherheitshinweise](#)

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2006 Dell, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Text verwendete Marken: Dell und das *DELL* Logo sind Marken der Dell Inc.

Gyration und „*Motion by Gyration*“ sind eingetragene Marken der Gyration, Inc. und verzichten auf jegliche Eigentumsinteressen an den Marken und Markennamen außer ihren eigenen. *Microsoft* und *Windows* sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation und verzichten auf jegliche Eigentumsinteressen an den Marken und Markennamen außer ihren eigenen.

Andere Marken und Markennamen sind eventuell in diesem Dokument als Bezug auf die Entitäten, die die Marken innehaben, oder auf die Produkte verwendet.

Einschränkungen und Verzichtserklärungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, einschließlich aller Anweisungen, Vorsichtshinweise sowie gesetzliche Zulassungen und Zertifizierungen, werden vom Lieferanten zur Verfügung gestellt und wurden nicht von Dell unabhängig überprüft oder getestet. Dell ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund der Befolgung bzw. der Nichtbefolgung dieser Anweisungen entstehen.

Alle Erklärungen oder Ansprüche bezüglich der Eigenschaften, Funktionen, Geschwindigkeiten oder Qualifikationen des in diesem Dokument behandelten Teils kommen vom Lieferanten und nicht von Dell. Dell übernimmt keine Haftung in Bezug auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Anspruchsbegründung für eine solche Erklärung. Alle Fragen oder Anmerkungen, die sich auf eine solche Erklärung oder einen solchen Anspruch beziehen, sollten an den Lieferanten gerichtet werden.

Exportbestimmungen

Der Kunde bestätigt, dass diese Produkte, die Technologien und Software enthalten, den Zollvorschriften und Exportkontrollgesetzen bzw. -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sowie den Zollvorschriften und Exportkontrollgesetzen bzw. -vorschriften des Landes unterliegen, in denen die Produkte hergestellt werden und/oder in die sie exportiert werden. Der Kunde verpflichtet sich, sich an diese Gesetze und Vorschriften zu halten. Darüber hinaus dürfen die Produkte, gemäß Gesetz der USA, weder verkauft, vermietet noch anderweitig an Endbenutzer oder Länder übertragen werden, die Einschränkungen unterliegen. Der Verkauf, die Vermietung oder anderweitige Übertragung an Endbenutzer bzw. die Verwendung des Produkts von Endbenutzern, die an Geschäften mit Massenvernichtungswaffen beteiligt sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aktivitäten bezüglich des Entwurfs, der Entwicklung, der Produktion oder der Verwendung von nuklearen Waffen, Materialien, Einrichtungen, Raketen oder der Unterstützung von Raketenprojekten sowie chemischen oder biologischen Waffen ist untersagt.

Erste Version: Juni 2006

Einführung: Dell™ Premium-Fernbedienung

- [Übersicht](#)
- [Tastenübersicht](#)
- [LCD-Dienstanwendungssoftware und Taskleistensymbol](#)
- [Betrieb von Laptop-Computern bei geschlossenen Displays](#)








Übersicht



Bei der Dell Premium-Fernbedienung handelt es sich um ein 2-In-1-Gerät (Infrarot und Hochfrequenz), das als Fernbedienung für Windows XP Media Center Edition sowie als Standard-Infrarot-Fernbedienung für Fernseher verwendet werden kann.

Die Dell Premium-Fernbedienung ist mit folgenden Funktionen ausgestattet:

1. HF (Hochfrequenz)-Steuerung des Computers mit Windows XP Media Center Edition (keine Sichtlinie erforderlich).
 - ☑ HINWEIS: Der HF-Transceiver hat unter normalen Umgebungsbedingungen eine Reichweite von 9,14 Metern (30 feet) und kann diese Reichweite unter bestimmten Bedingungen noch überschreiten.
2. Integrierte LCD-Anzeige für die [Navigation und Wiedergabe](#) von Audiodateien (Windows Media Player und Windows XP Media Center Edition).
3. Unterstützung des [Betriebs bei geschlossenem Display](#) für tragbare Plattformen mit Windows XP Media Center Edition.
4. In-Air-Cursorsteuerung mithilfe des patentierten, eingebetteten Mikro-Gyroskops „Motion by Gyration“.
5. [IR-Steuerung](#) des Fernsehers mithilfe der universellen IR-Datenbank und [IR-Lernfunktionen](#).
 - ☑ HINWEIS: Die universelle IR-Datenbank unterstützt die [Direkteingabe](#)- und [Automatische Suchcode](#)-Methode zur Programmierung der Fernbedienung.

Tastenübersicht

| Beschreibung der Dell Premium-Fernbedienungstasten | | |
|---|---|--|
| Fernbedienung | Tastengruppe | Funktion |
|  | LCD-Taste und -Anzeige | Anzeige und Navigation der Windows Media Player-/Windows Media Center-Audiobibliothek. |
|  | Ein-/Ausschalttaste und Moduswahl (PC, TV), HF-Status-LED, Backlight (Hintergrundbeleuchtung), TV Input (TV-Eingang), „CONNECT“ | Schaltet das ausgewählte Gerät (PC, TV) ein und aus. Wählt den Betriebsmodus aus (PC, TV, „LCD-Taste“). Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein und aus. Auswahl des TV-Eingangs (nur PC-Modus). Stellt eine Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Computer her. ☑ HINWEIS: Mit der Ein-/Ausschalttaste wird der Computer nicht heruntergefahren, sondern das System in den Standby-Modus versetzt. |
|  | Medien-Übertragungssteuerung | Standard-Wiedergabesteuerung: (STOP, AUFNAHME, PAUSE, WIEDERGABE, RÜCKLAUF, SCHNELLER VORLAUF, ÜBERSPRINGEN RÜCKWÄRTS, ÜBERSPRINGEN VORWÄRTS). |
|  | Menünavigation | Standard-Navigationstasten: (nach oben, nach unten, links, rechts, OK), ZURÜCK (Media Center und LCD-Navigation) INFO (Media Center) |
|  | „Motion by Gyration“ Cursorsteuerung | Steuerung für In-Air-Cursor. Äußere Tasten fungieren als herkömmliche rechte und linke Maustasten. |
|  | eHome AV-Steuerung | AV-Lautstärke lauter/leiser, Programm nach oben/nach unten, Start von Media Center und Stummschaltung. |
|  | Verknüpfungen für Media Center | Tastenverknüpfungen für Media Center: (Recorded-TV, Guide, Live TV, DVD Menu). |

| | | |
|---|------------------------|--|
|  | Numerisches Tastenfeld | Standardtasten 0-9 mit alphabetischen Zeichen, Leerzeichen, *, #, CLEAR (Löschen) und ENTER (Eingabetaste) |
|  | Videotext | Rot, grün, Videotext ein/aus, gelb, blau <input checked="" type="checkbox"/> HINWEIS: Nur für europäische Modelle erhältlich. |

LCD-Dienstanwendungssoftware und Taskleistensymbol




Mit der LCD-Dienstanwendungssoftware wird die LCD-Anzeige gesteuert und die [Navigation und Wiedergabe](#) von Windows Media Player- und Windows Media Center-Audiodateien ermöglicht. Die LCD-Dienstanwendungssoftware dient zur Überwachung der Windows Media Player-Audiodatenbank.

- HINWEIS: Die Dell Premium-Fernbedienung und die LCD-Anzeige dienen zur Ausführung/Interaktion mit Musikbibliotheken (nur Windows Media Player und Windows XP Media Center Edition). Andere Anwendungen funktionieren mit der Dell Premium-Fernbedienung möglicherweise einwandfrei, sie werden jedoch noch nicht offiziell unterstützt und wurden weder von Gyratation, Inc. noch von Dell, Inc. getestet. Die Kompatibilität mit anderen Anwendungen als den oben aufgelisteten ist zufällig und weder von Gyratation, Inc. noch Dell, Inc. direkt beabsichtigt.

In der Windows-Taskleiste (Infobereich) befindet sich ein zugehöriges Symbol für die Dell Premium-Fernbedienung. Dieses Symbol kann zum Starten, Stoppen und Neustarten der LCD-Dienstanwendungssoftware verwendet werden, mit der die LCD-Anzeige gesteuert wird (je nach aktuellem Status). Durch Klicken auf das Taskleistensymbol wird ein Popop-Menü geöffnet.

| Statusbeschreibung des Taskleistensymbols | |
|--|---|
| Symbol-Statusanzeige | Beschreibung |
|  (grün) | Die LCD-Dienstanwendungssoftware wird ausgeführt . |
|  (rot) | Die LCD-Dienstanwendungssoftware wird nicht ausgeführt . |

- HINWEIS: Die LCD-Dienstanwendungssoftware ist so eingestellt, dass sie immer beim Systemstart ausgeführt wird.

1. Während des Systemstarts wird auf der Taskleiste kurzzeitig das Symbol  (rot) angezeigt, nach dem Scannen der Windows Media Player-Audiodatenbank wechselt es auf  (grün). Die Zeitdauer, bis das Symbol  (grün) angezeigt wird, hängt von der jeweiligen Größe der Audiodatenbank ab.

- HINWEIS: Alle Standardfunktionen der Media Center-Fernbedienung können ungeachtet des Status der LCD-Dienstanwendungssoftware ausgeführt werden.

Betrieb von Laptop-Computern bei geschlossenen Displays

Die Dell Premium-Fernbedienung von Laptop-Computern funktioniert auch bei geschlossenen Displays. So aktivieren Sie den Betrieb von Laptop-Computern bei geschlossenen Displays:

1. Klicken Sie auf **Start, Systemsteuerung** und wählen Sie **Leistung und Wartung**.
2. Klicken Sie unter **oder ein Steuerungssymbol** auf **Energieoptionen**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**.
4. Wählen Sie unter **Beim Schließen des Laptops** die Option **Nichts unternehmen**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

- HINWEIS: Mit dieser Einstellung bleibt der Laptop auch bei geschlossenem Display eingeschaltet und betriebsbereit, was letztendlich zur Entleerung der Batterie führt, wenn er nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.


Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

LCD-Navigation: Navigation auf der LCD-Anzeige der Dell™ Premium-Fernbedienung

- ☑ HINWEIS: Die Dell Premium-Fernbedienung erfordert keine Sichtlinie zur Steuerung von Musik.
- ☑ HINWEIS: Mit der Dell Premium-Fernbedienung kann Musik auch bei geschlossenen Laptop-Displays gesteuert werden. Weitere Informationen hierzu finden unter [Betrieb bei geschlossenen Displays von Laptop-Computern](#).

So steuern Sie Musik mit der Dell Premium-Fernbedienung:

1. Drücken Sie unter der LCD-Anzeige die Taste .



2. Im Hauptmenü auf der obersten Ebene werden die folgenden Optionen angezeigt:





- **Wiedergabelisten**
 - Mit diesem Menü können Sie eine Wiedergabeliste in der Windows Media Player-Bibliothek anzeigen (Standard und benutzerdefiniert).
- **Alben**
 - Mit diesem Menü können Sie die Alben in der Windows Media Player-Bibliothek in alphabetischer Reihenfolge auflisten.
- **Interpreten**
 - Mit diesem Menü können Sie die Interpreten in der Windows Media Player-Bibliothek in alphabetischer Reihenfolge auflisten.
- **Genres**
 - Mit diesem Menü können Sie die in der Windows Media Player-Bibliothek angegebenen Genres in alphabetischer Reihenfolge auflisten.
- **Spielt jetzt**
 - Mit diesem Menü werden Informationen zum aktuell wiedergegebenen Lied angezeigt (falls zutreffend).
 - Wenn momentan keine Audiodatei wiedergegeben wird, wird auf der LCD-Anzeige die Meldung „No song currently playing“ (Es wird kein Lied wiedergegeben) eingeblendet.
- **Optionen**
 - Mit diesem Menü können Sie die Wiedergabeoptionen für Shuffle und Wiederholung ändern.

- ☑ HINWEIS: Durch Drücken der Taste  kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

3. Navigieren Sie mithilfe des Navigations-Tastenfelds zur gewünschten Mediumauswahl. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Menüebene zu verschieben, und drücken Sie die Taste „OK“, um das markierte Menüelement oder ein wiederzugebendes Lied bzw. Album auszuwählen.



- ☑ HINWEIS: Die rechte Pfeiltaste entspricht der Taste „OK“ und führt Sie auf die nächste Menüebene. Durch Drücken der linken Pfeiltaste oder der Taste „Zurück“ wird die vorherige Menüebene aufgerufen, es sei denn, Sie befinden sich bereits auf der obersten Menüebene.
- ☑ HINWEIS: Durch Drücken der Tasten für Programm nach oben oder nach unten wird auf der LCD-Anzeige jeweils ein Bildlauf um eine Seite durchgeführt. Dies ist nützlich für die Navigation durch lange Listen.
- ☑ HINWEIS: Das Navigations-Tastenfeld wird zugeordnet, damit die Navigation auf der LCD-Anzeige ausgeführt werden kann, wenn sie **aktiviert** ist. Wenn die LCD-Anzeige deaktiviert (ausgeschaltet) ist, dienen diese Tasten wieder zur herkömmlichen Media Center-Navigation.
- ☑ HINWEIS: Die LCD-Anzeige kann wie folgt ausgeschaltet werden:

- 1 Automatische Zeitüberschreitung.
- 1 Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
- 1 Drücken Sie die Taste  für eHome Media Center.




- ☑ HINWEIS: Wenn auf der Titelleiste auf der LCD-Anzeige ein Sternchen (*) eingeblendet wird, befinden Sie sich auf der obersten/untersten Ebene des aktuellen Menüs **oder** es sind im markierten Menü keine Einträge zur Auswahl verfügbar.

Die Anzeige „Now Playing“ wird auf der Anzeige der Fernbedienung dargestellt:



4. Sobald die Wiedergabe gestartet wurde, verwenden Sie das Media Control-Tastenfeld für Wiedergabe, Pause, Stopp, FF und Überspringen Vorwärts und Überspringen Rückwärts.



- ☑ HINWEIS: Die Tasten REW  und REC  werden für die LCD-Menünavigation nicht unterstützt.
- ☑ HINWEIS: Die Taste REW  ist keine von Windows Media Player oder Windows Media Center unterstützte Funktion für die Wiedergabe von Audiodateien.

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)


[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Programmierung: Einrichtung der Dell™ Premium-Fernbedienung für TV-Funktionen


- [Übersicht](#)
- [Verwenden der Direkteingabe](#)
- [Verwenden der automatischen Codesuche](#)
- [Verwenden der Lernfunktion](#)

Übersicht

Sie können die Dell Premium-Fernbedienung mithilfe der [Direkteingabe](#)- oder [automatischen Codesuch](#)-Methode programmieren, um Ihren Fernseher zu bedienen. Darüber hinaus kann die Fernbedienung durch [Verwenden der Lernfunktion](#) weiter angepasst werden. Nach der Programmierung finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Fernbedienung für Fernseher im Kapitel [Bedienung des Fernsehers mit der Dell Premium-Fernbedienung](#).

 **HINWEIS:** Die Programmierung muss vor der ersten Verwendung durchgeführt werden.

Verwenden der Direkteingabe


1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
2. Schlagen Sie in der [Fernbedienungs-Codeliste](#) die Marke und Codenummern des Gerätes nach.
3. Drücken Sie auf der Dell Premium-Fernbedienung die TV-Taste und halten Sie sie gedrückt.
4. Geben Sie den Code aus der [Fernbedienungs-Codeliste](#) ein.
 -  **HINWEIS:** Wenn alle Modustasten blinken, haben Sie entweder einen ungültigen Code eingegeben oder die Taste kann nicht programmiert werden.
5. Lassen Sie die TV-Taste los, richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher und drücken Sie dann die EIN/AUS-Taste, um den Fernseher einzuschalten. Wenn sich der Fernseher nicht einschalten lässt, drücken Sie die TV-Taste und dann erneut die EIN/AUS-Taste.

Wenn der Fernseher weiterhin nicht reagiert, wiederholen Sie diese Schritte mit dem nächsten für Ihre Marke aufgelisteten Code, bis das Gerät auf die Befehle der Fernbedienung reagiert.
Wenn Sie alle Codes für Ihre Gerätemarke probiert haben und keine Reaktion erfolgt, verwenden Sie die automatische Codesuche.

Verwenden der automatischen Codesuche


1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
2. Drücken Sie die TV-Taste auf der Dell Premium-Fernbedienung und halten Sie sie gedrückt.
3. Während Sie die TV-Taste gedrückt halten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die TV-Taste auf der Fernbedienung aufleuchtet.
4. Lassen Sie beide Tasten los.
5. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher.
6. Drücken Sie die WIEDERGABE-Taste und halten Sie sie gedrückt. Warten Sie anschließend 5 Sekunden lang oder so lange, bis die TV-Taste aufhört zu blinken.

Die Fernbedienung sucht den richtigen Code für die Programmierung. Wenn sich der Fernseher nach 5 Sekunden ausschaltet, lassen Sie die WIEDERGABE-Taste los. Wenn der Fernseher weiterhin eingeschaltet ist, drücken Sie die WIEDERGABE-Taste erneut und halten Sie sie gedrückt, um nach dem nächsten Codesatz zu suchen. Fahren Sie auf diese Weise so lange fort, bis sich der Fernseher ausschalten lässt oder Sie alle Codes durchsucht haben.

 **HINWEIS:** Wenn alle Codes durchsucht wurden, leuchtet die TV-Taste auf und erlischt dann. Anschließend beendet die Fernbedienung die automatische Codesuche.

Wenn sich der Fernseher ausschaltet:

1. Drücken Sie die REVERSE-Taste und lassen Sie sie los. Warten Sie dann 2 Sekunden. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis sich der Fernseher wieder einschalten lässt.
2. Um das Verfahren abzuschließen, drücken Sie die STOPP-Taste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die TV-Taste auf der Fernbedienung erlischt. Die Fernbedienung beendet automatisch den Modus der automatischen Codesuche.

 **HINWEIS:** Wenn Sie die automatische Codesuche ohne Programmierung beenden möchten, drücken Sie die CLEAR-Taste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Anzeige auf der Fernbedienung ausgeschaltet wird.



Verwenden der Lernfunktion

Nachdem Sie die Dell Premium-Fernbedienung mithilfe der [Direkteingabe](#)- oder [automatischen Codesuch](#)-Methode programmiert haben, können Sie sie weiter anpassen und so programmieren, dass sie bestimmte Funktionen Ihrer anderen Fernbedienung(en) übernimmt, die möglicherweise nicht im voreingestellten Code integriert sind. Beachten Sie die folgenden Tipps, bevor Sie mit der Lernprogrammierung beginnen:


1. Führen Sie die Lernprogrammierung unter dunkleren Lichtverhältnissen aus, da zu viel Umgebungslicht die Infrarotsignale der Fernbedienung(en) beeinträchtigen kann.
1. Setzen Sie neue Batterien in die Dell Premium-Fernbedienung und die ursprüngliche Fernbedienung ein.

So programmieren Sie Befehle von einer ursprünglichen Fernbedienung:


1. Drücken Sie die TV-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie sie gedrückt. Drücken Sie anschließend die AUFNAHME-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie sie gedrückt. Halten Sie die beiden Tasten so lange gedrückt, bis die Leuchte der TV-Taste ausgeschaltet wird, blinkt und dann wieder

- ausgeschaltet wird.
2. Lassen Sie beide Tasten los.
 3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die gewünschte Taste, auf der Sie die neue Funktion speichern möchten, und lassen Sie sie los. Die Taste der Komponente wird aus- und wieder eingeschaltet.
 **HINWEIS:** Wenn Sie eine ungültige Taste auf der Fernbedienung drücken, blinkt die Gerätemodus-Taste 4 Mal, um Sie zu warnen. Wiederholen Sie Schritt 1.
 4. Richten Sie die ursprüngliche Fernbedienung auf die Unterseite der Dell Premium-Fernbedienung aus. Der Abstand darf nicht mehr als 5 cm (2 in.) betragen.
 5. Drücken Sie auf der ursprünglichen Fernbedienung die Taste, die die gewünschte zu speichernde Funktion aufweist, und halten Sie sie gedrückt. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die Leuchte der TV-Taste auf der Dell Premium-Fernbedienung aus- und wieder eingeschaltet wird.
 **HINWEIS:** Wenn alle Gerätemodus-Tasten 4 Mal blinken, wurde die Funktion nicht übernommen. Versuchen Sie es erneut und beginnen Sie mit Schritt 1.
 6. Die Dell Premium-Fernbedienung verbleibt im Lernmodus, so dass Sie den anderen Tasten weitere Funktionen zuordnen können. Wiederholen Sie hierzu Schritte 3 bis 5.
 7. Drücken Sie die CLEAR-Taste, um den Lernmodus zu beenden.

So löschen Sie programmierte Tastenfunktionen:

1. Drücken Sie die TV-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie sie gedrückt.
2. Drücken Sie die CLEAR-Taste und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die TV-Taste blinkt. Dies dauert normalerweise drei Sekunden.
3. Lassen Sie beide Tasten los. Die TV-Taste leuchtet auf. Dies weist darauf hin, dass sich die Fernbedienung im Modus zum Löschen der programmierten Funktionen befindet.
4. Drücken Sie die Taste, für die Sie die programmierte Funktion löschen möchten, und lassen Sie sie los. Die TV-Taste hört auf zu blinken und leuchtet dann wieder auf. Dies bedeutet, dass die Funktion erfolgreich gelöscht wurde.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere programmierte Funktionen zu löschen.
 **HINWEIS:** Wenn eine ungültige Taste gedrückt wurde, blinkt die TV-Taste 4 Mal. Die ausgewählte Komponententaste bleibt eingeschaltet und die Fernbedienung verbleibt im Modus zum Löschen der programmierten Funktionen. Wiederholen Sie Schritt 4, um den Löschvorgang fortzusetzen.
6. Drücken Sie die CLEAR-Taste, um in den Normalbetrieb der Fernbedienung zurückzuwechseln.

So löschen Sie alle programmierten Funktionen gleichzeitig:

1. Drücken Sie die TV-Taste auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass sie sich im richtigen Modus befindet.
2. Drücken Sie die CLEAR-Taste auf der Dell Premium-Fernbedienung und halten Sie sie gedrückt.
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste und halten Sie sie gedrückt. Die Leuchte der TV-Taste erlischt für drei Sekunden, blinkt, leuchtet auf und erlischt dann wieder.
4. Lassen Sie beide Tasten los. Die TV-Taste leuchtet auf.
5. Drücken Sie die TV-Taste, um alle programmierten Funktionen zu löschen. Die Dell Premium-Fernbedienung beendet automatisch den Löschmodus.
 **HINWEIS:** Wenn Sie in diesem Modus die CLEAR-Taste drücken, werden die programmierten Funktionen nicht gelöscht, sondern der Löschmodus beendet.

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Fernbedienungs-Codeliste: TV-IR-Codeliste für die Dell™ Premium-Fernbedienung

| | |
|----------------|--|
| Acer | 1084 |
| Admiral | 1002, 1016 |
| Adventura | 1017 |
| Aiko | 1008 |
| Amtron | 1009 |
| Anam National | 1009 |
| AOC | 1003, 1004, 1005 |
| Apex | 1147 |
| Audiovox | 1009 |
| Belcor | 1003 |
| Bell & Howell | 1002, 1010 |
| BenQ | 1069 |
| Bradford | 1009 |
| Brockwood | 1003 |
| Candle | 1003, 1005, 1006, 1017 |
| Citizen | 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1013, 1015 |
| ColorTyme | 1003, 1005 |
| Concerto | 1003, 1005 |
| Contec/Cony | 1007, 1009 |
| Craig | 1009 |
| Crown | 1009, 1011 |
| Curtis Mathes | 1001, 1003, 1005, 1010, 1013, 1015, 1020 |
| CXC | 1009 |
| Daewoo | 1003, 1004, 1005, 1008, 1015, 1157 |
| Daytron | 1003, 1005, 1015 |
| Dell | 1163, 1164 |
| Dimensia | 1001, 1020 |
| Dumont | 1003, 1014 |
| Electrohome | 1003, 1005 |
| Emerson | 1003, 1005, 1007, 1009, 1010, 1015, 1018 |
| Envision | 1003, 1005 |
| ESA | 1060 |
| Fisher | 1010 |
| Fujitsu | 1077, 1078, 1079 |
| Funai | 1009 |
| Futuretech | 1009 |
| Gateway | 1085 |
| GE | 1001, 1003, 1005, 1020, 1128 |
| Gibraltar | 1003, 1014 |
| Goldstar | 1003, 1004, 1005, 1007, 1015 |
| Grunpy | 1009 |
| Hallmark | 1003, 1005 |
| Harvard | 1009 |
| Hisense | 1021 |
| Hitachi | 1003, 1005, 1007, 1019, 1086, 1087, 1101, 1106, 1107, 1111, 1114, 1122, 1123, 1127 |
| IMA | 1009 |
| Infinity | 1011 |
| Janel | 1017 |
| JBL | 1011 |
| JC Penney | 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1013, 1015, 1020 |
| Jensen | 1003, 1005, 1058 |
| JVC | 1007, 1109, 1112, 1158 |
| Kawasho | 1003, 1005 |
| Kenwood | 1003, 1005 |
| Kloss Novabeam | 1009, 1017 |
| KTV | 1009, 1015 |
| LG | 1004, 1088, 1124 |
| Loewe | 1011 |
| Logik | 1002 |
| Luxman | 1003, 1005 |
| LXI | 1001, 1005, 1010, 1011, 1020 |
| Magnavox | 1003, 1005, 1006, 1011, 1032, 1048, 1110 |
| Majestic | 1002 |
| Marantz | 1003, 1005, 1011 |
| Megatron | 1005 |

| | |
|-----------------------|--|
| Memorex | 1002, 1004, 1005, 1010 |
| MGA | 1003, 1004, 1005 |
| Midland | 1014, 1015 |
| Mitsubishi | 1003, 1004, 1005, 1098, 1135, 1138 |
| Montgomery Ward | 1002 |
| Motorola | 1016 |
| MTC | 1003, 1004, 1005, 1013 |
| Multitech | 1009 |
| Multivision | 1012 |
| NAD | 1005, 1019 |
| NEC | 1003, 1004, 1005, 1080 |
| NET-TV | 1070, 1095 |
| Nikko | 1005, 1008 |
| NTC | 1008 |
| Onwa | 1009 |
| Optimus | 1019 |
| Optonica | 1016 |
| Orion | 1018 |
| Panasonic | 1011, 1033, 1035, 1036, 1089, 1115, 1116, 1120, 1139, 1140, 1155, 1156 |
| Philco | 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1011 |
| Philips | 1003, 1006, 1007, 1011, 1031, 1034, 1040, 1050, 1110, 1059, 1126, 1143, 1148, 1149 |
| Pilot | 1003, 1015 |
| Pioneer | 1003, 1005, 1019, 1090, 1119, 1145, 1150 |
| Polaroid | 1047, 1055, 1056, 1057, 1058 |
| Portland | 1003, 1004, 1005, 1008, 1015 |
| Price Club | 1013 |
| Prima | 1022 |
| Proscan | 1001, 1020, 1128 |
| Proton | 1003, 1005, 1007 |
| Pulsar | 1003, 1014 |
| Radio Shack | 1010, 1020 |
| Radio Shack/Realistic | 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1010, 1015 |
| RCA | 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1020, 1082, 1125, 1128 |
| Realistic | 1010, 1020 |
| Runco | 1014 |
| Sampo | 1003, 1005, 1015, 1095 |
| Samsung | 1003, 1004, 1005, 1007, 1013, 1015, 1026, 1027, 1028, 1030, 1052, 1053, 1073, 1076, 1091, 1092, 1103, 1108 |
| Sansui | 1018 |
| Sanyo | 1003, 1010 |
| Scotch | 1005 |
| Scott | 1003, 1005, 1007, 1009 |
| Sears | 1001, 1003, 1005, 1010, 1020 |
| Sharp | 1003, 1005, 1007, 1015, 1016, 1023, 1029, 1039, 1045, 1121, 1132, 1136, 1153, 1159 |
| Shogun | 1003 |
| Signature | 1002 |
| Simpson | 1006 |
| Sony | 1025, 1037, 1041, 1071, 1072, 1096, 1099, 1100, 1104, 1113, 1118, 1130, 1131, 1133, 1137, 1141, 1142, 1144, 1146, 1152, 1154 |
| Soundesign | 1003, 1005, 1006, 1009 |
| SSS | 1003, 1009 |
| Starlite | 1009 |
| Supre-Macy | 1017 |
| Sylvania | 1003, 1005, 1006, 1011, 1060 |
| Symphonic | 1009 |
| Tandy | 1016 |
| Techwood | 1003, 1005 |
| Teknika | 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1013, 1015 |
| TMK | 1003, 1005 |
| Toshiba | 1010, 1013, 1024, 1042, 1043, 1051, 1080, 1081, 1097, 1102, 1105, 1117 |
| Totevision | 1015 |
| Vidtech | 1003, 1004, 1005 |
| Viewsonic | 1046, 1049, 1054, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1074, 1083, 1093 |
| Viking | 1017 |
| Wards | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1011, 1020 |
| Yamaha | 1003, 1004, 1005 |
| Zenith | 1002, 1003, 1014, 1038, 1044, 1075, 1094, 1129, 1134, 1151, 1160, 1161, 1162 |

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Gesetzliche Bestimmungen: Dell™ Premium-Fernbedienung

- [USA: Federal Communications Commission \(FCC\)](#)
- [Kanada: Industry Canada \(IC\)](#)
- [Europa: EU-Konformitätserklärung](#)
- [Japan: VCCI- und Telec-Konformität](#)
- [Singapur: IDA-Konformität](#)
- [Australien und Neuseeland: C-Tick-Konformität](#)
- [Funkzulassungen](#)

Die Dell™ Premium-Fernbedienung muss gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet werden, wie in der im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Dokumentation beschrieben. Dell Inc. ist weder für Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die aufgrund nicht autorisierter Veränderungen der im Lieferumfang dieses Dell™ Premium-Fernbedienungskits enthaltenen Geräte verursacht werden, noch für den Austausch oder Anschluss von Verbindungskabeln oder Ausrüstungen außer den von Dell Inc. angegebenen verantwortlich. Die Behebung von Störungen, die aufgrund solcher/s nicht autorisierter Veränderungen, Austauschs oder Anschlüsse verursacht werden, obliegt der Verantwortung des Benutzers. Dell Inc. und deren autorisierte Händler oder Versorger haften nicht für Schäden oder Verletzung von staatlichen Regulierungen, die sich aus der Nichterfüllung dieser Richtlinien durch den Benutzer ergeben.

USA: Federal Communications Commission (FCC)

FCC-Erklärung zur Strahlungsbelastung

⚠️ WARNUNG: Die abgestrahlte Ausgangsleistung der Dell™ Premium-Fernbedienung ist wesentlich geringer als die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Hochfrequenz-Strahlungsbelastung. Dennoch sollte die Dell™ Premium-Fernbedienung so verwendet werden, dass die Möglichkeit von Berührungen während des Normalbetriebs minimiert wird. Um zu verhindern, dass die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Hochfrequenz-Strahlungsbelastung überschritten werden, sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Ihnen (oder einer anderen Person in der Nähe) und der im Laptop integrierten Antenne bestehen. Um die Position der Antenne im Laptop festzustellen, lesen Sie die auf der Website des technischen Supports von Dell unter <http://support.dell.com> bereitgestellten Informationen.

Dieses Gerät wurde auch unter Belastungsbedingungen für tragbare Geräte auf die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Hochfrequenz-Strahlungsbelastung geprüft und als konform befunden (Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne und einer Person), wenn es in bestimmten OEM-Konfigurationen installiert wird. Weitere Informationen zu autorisierten Konfigurationen erhalten Sie auf der Website <http://www.fcc.gov/oet/fccid/help.html>, indem Sie die FCC-ID-Nummer des Geräts eingeben.

Interferenzenerklärung

Diese Geräte entsprechen Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb der Geräte unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Der Betrieb dieser Geräte ruft keine Störungen hervor.
2. An den Geräten festgestellte Empfangsstörungen werden angepasst, auch wenn dies zu negativen Auswirkungen auf den Betrieb des Geräts führt.

Dieses Gerät ist geprüft und verfügt über die Begrenzungen eines digitalen Gerätes der Klasse B, entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Diese Begrenzungen verhindern störende Auswirkungen auf andere Instrumente in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und gibt diese auch ab. Falls das Gerät nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu Störungen im Funkverkehr führen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass eine Störung bei einem bestimmten Gerät nicht auftritt. Falls dieses Gerät zu Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang führt (dies kann durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden), kann der Benutzer diese Störung folgendermaßen beheben:

- 1 Stellen Sie dieses Gerät an einem anderen Standort auf.
- 1 Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsteil.
- 1 Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als die angeschlossenen Elektronikgeräte an.
- 1 Wenden Sie sich bei Problemen an den Händler oder an einen Radio-Fernsehtechniker.

⚠️ HINWEIS: Diese Dell™ Premium-Fernbedienung muss gemäß den genauen Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet werden, wie in der im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Dokumentation beschrieben. Alle anderen Installationen oder Verwendungszwecke verletzen Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Jedwede Veränderung an dem Gerät ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dell kann zum Entzug der Bedienungsbefugnis des Systems führen.

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt und betrieben werden.

Zertifizierungsnummer: JJ4-DD1

UL-Liste



Kanada: Industry Canada (IC)

Dieses Gerät entspricht RSS210 der Industry Canada.

**ACHTUNG: Hochfrequenz-Strahlungsbelastung**

Der Bediener, der die Installation dieses Funkgeräts durchführt, muss sicherstellen, dass die Antenne so aufgestellt oder ausgerichtet wird, dass die von Health Canada für die allgemeine Bevölkerung festgelegten Grenzwerte der Hochfrequenzstrahlung nicht überschritten werden. Besuchen Sie die Website von Health Canada <http://www.hc-sc.gc.ca/rpb>, um weitere Informationen zu SafetyCode 6 zu erhalten.

Zertifizierungsnummer: 5689A-DD1

Europa: EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC.

| | |
|------------|--|
| English | Hereby, Dell Inc., declares that this Dell Wireless Device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| Suomi | Dell Inc. vakuuttaa täten että Dell Wireless Device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
| Nederlands | Hierbij verklaart Dell Inc. dat het toestel Dell Wireless Device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |
| | Bij deze verklaart Dell Inc. dat deze Dell Wireless Device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. |
| Français | Par la présente Dell Inc. déclare que l'appareil Dell Wireless Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| | Par la présente, Dell Inc. déclare que ce Dell Wireless Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. |
| Svenska | Härmed intygar Dell Inc. att denna Dell Wireless Device står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
| Dansk | Undertegnede Dell Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Dell Wireless Device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Deutsch | Hiermit erklärt Dell Inc., dass sich dieser/diese/dieses Dell Wireless Device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi) |
| | Hiermit erklärt Dell Inc. die Übereinstimmung des Gerätes Dell Wireless Device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien) |
| Ελληνικό | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Dell Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ Dell Wireless Device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK |
| Italiano | Con la presente Dell Inc. dichiara che questo Dell Wireless Device è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |
| Español | Por medio de la presente Dell Inc. declara que el Dell Wireless Device cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Português | Dell Inc. declara que este Dell Wireless Device está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. |
| Malti | Hawnhekk, Dell Inc., tidlikjara li dan id-Dell Wireless Device hu konformi mal-htigijiet essenzjali u provvedimenti rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE. |

Konformitätserklärungen der neuen EU-Mitgliedsstaaten

| | |
|-------------|--|
| Eesti | Käesolevaga kinnitab Dell Inc. seadme Dell Wireless Device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
| Magyar | Alulírott, Dell Inc. nyilatkozom, hogy a Dell Wireless Device megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. |
| Slovensky | Dell Inc. týmto vyhlasuje, že Dell Wireless Device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. |
| Česky | Dell Inc. tímto prohlašuje, že tento Dell Wireless Device je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
| Slovensčina | Družba Dell Inc. izjavlja, da je ta brežžična naprava Dell skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi določili Direktive 1999/5/ES. |
| Latviski | Ar šo Dell Inc. paziņo, ka Dell Wireless Device atbilst Direktīvai 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Lietuvių | „Dell Inc.“ deklaruoja, kad „Dell Wireless Devize“ atitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas. |
| Polski | Niniejszym firma Dell Inc. deklaruje, że urządzenie Dell Wireless Device spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte w dyrektywie 1999/5/EC. |

Frankreich


In allen Metropolitan Départements können Funkfrequenzen unter den folgenden Bedingungen entweder öffentlich oder privat verwendet werden:

- In geschlossenen Räumen: Maximale Leistung (EIRP) von 100 mW für das gesamte Frequenzband zwischen 2400 und 2483,5 MHz.

Im Freien: Maximale Leistung (EIRP) von 100 mW für das Frequenzband zwischen 2400 und 2454 MHz und maximale Leistung (EIRP) von 10 mW für das Frequenzband zwischen 2454 und 2483,5 MHz.

Japan: VCCI- und Telec-Konformität

VCCI-konform
Zertifizierungsnummer: 2603

Telec-konform
 003NY06065 0000

Singapur: IDA-Konformität

**Complies with
IDA standards
DB102336**

Australien und Neuseeland: C-Tick-Konformität

ACA C-Tick-Zertifizierung
Zertifizierungsnummer: N14939

Funkzulassungen

Es ist wichtig sicherzustellen, dass Sie Ihre Funkkomponente ausschließlich in Ländern verwenden, in denen deren Verwendung zugelassen ist. Um festzustellen, ob Sie das Wireless-Netzwerkgerät in einem bestimmten Land verwenden können, überprüfen Sie, ob die auf der Identifikationsbezeichnung Ihres Geräts aufgeführte Funktypnummer in der Funkzulassungsliste aufgeführt ist, die Sie von der Website des technischen Supports von Dell unter <http://support.dell.com> abrufen können.

Für andere Länder, außer den USA und Japan, überprüfen Sie, dass der Eigenschaftswert für den Standort auf das Land eingestellt wurde, in dem Sie die Dell™ Premium-Fernbedienung verwenden. Dies stellt die Konformität mit örtlichen Zulassungseinschränkungen bezüglich Übertragungsenergie sicher und optimiert die Netzwerkleistung.

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Sicherheitshinweise: Dell™ Premium-Fernbedienung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen.
2. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern, wie zum Beispiel Heizungen, Heizkörpern, Öfen usw.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe eines Waschbeckens oder Swimming-Pools, in einem feuchten Keller oder neben einem offenen Fenster usw.
4. Lassen Sie weder zu, dass Gegenstände auf die Fernbedienung fallen, noch dass Flüssigkeiten darüber ausgeschüttet werden.
5. Falsche Handhabung der Batterie kann zu Brand oder Personenschaden führen. Die Batterie kann bei nicht sachgemäßer Handhabung explodieren:
 - o Halten Sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern. Sollte die Batterie geschluckt werden, suchen Sie unverzüglich einen Arzt für eine Notfallbehandlung auf.
 - o Halten Sie die Batterie von Feuer oder Wasser fern.
 - o Bewahren Sie die Batterie an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort auf.
 - o Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.
 - o Die Batterie darf nicht wieder aufgeladen, auseinander gebaut oder gelötet werden.
 - o Die Batterie sollte keinen Stößen ausgesetzt werden.
 - o Stellen Sie sicher, dass beim Einsetzen der Batterie die Plus- und Minus-Pole korrekt ausgelegt sind.
 - o Beachten Sie beim Entsorgen der Batterie die örtlichen Gesetze.


Die Dell™ Premium-Fernbedienung strahlt, wie andere Funkgeräte, elektromagnetische Hochfrequenzenergie ab. Allerdings ist die Menge der von diesem Gerät ausgestrahlten elektromagnetischen Energie geringer als bei anderen Wireless-Geräten wie zum Beispiel Mobiltelefonen. Die Dell™ Premium-Fernbedienung wird entsprechend den Richtlinien betrieben, die für HF-Sicherheitsstandards und -empfehlungen gelten. Diese Standards und Empfehlungen spiegeln das Einverständnis der Wissenschaftler wider und resultieren aus den Beratungen von Wissenschaftlergremien und -komitees, die die umfassende Forschungsliteratur ständig überprüfen und interpretieren. In einigen Situationen oder Umgebungen kann die Verwendung Dell™ Premium-Fernbedienung durch den Gebäudeeigentümer oder verantwortliche Vertreter der zuständigen Organisation eingeschränkt sein.

Solche Situationen können zum Beispiel in den folgenden Fällen vorliegen:

1. Verwenden der Dell™ Premium-Fernbedienung an Bord von Flugzeugen, oder
2. Verwenden der Dell™ Premium-Fernbedienung in anderen Umgebungen, in denen die Gefahr von Störungen anderer Geräte oder Dienste besteht oder als schädlich festgestellt wurde.

Bei Unklarheiten bezüglich der Bestimmungen zur Verwendung von Wireless-Geräten in bestimmten Organisationen oder Umgebungen (zum Beispiel an Flughäfen) sollten Sie stets zunächst eine gültige Zustimmung zur Verwendung der Dell™ Premium-Fernbedienung einholen.

 **Warnung zum Betrieb des Geräts in explosiven Umgebungen:**
Betreiben Sie keinen beweglichen Sender in der Nähe von nicht abgeschirmten Zündkapseln oder in explosiven Umgebungen, es sei denn, das Gerät wurde so umgebaut, dass es für eine solche Verwendung geeignet ist.

 **Warnung zum Betrieb des Geräts an Bord von Flugzeugen:**
Die Bestimmungen der FCC und FAA verbieten den Betrieb von Wireless-Hochfrequenzgeräten an Bord von Flugzeugen, da durch deren Signale wichtige Instrumente des Flugzeugs gestört werden könnten.

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Einrichtung: Einrichtung der Dell™ Premium-Fernbedienung

- [Einsetzen der Batterien](#)
 - [Herstellen einer Verbindung zwischen der Dell Premium-Fernbedienung und dem Computer](#)
 - [Neuinstallation der LCD-Dienstanwendungssoftware](#)
-

Einsetzen der Batterien


Im Lieferumfang der Dell Premium-Fernbedienung sind vier AAA-Batterien enthalten. Es können herkömmliche 1,5 Volt (V) Nickel-Eisen-Batterien, 1,5 V-Lithium-Batterien oder wiederaufladbare 1,2 V-Nickel-Kadmium (Ni-Cd)- bzw. Nickel-Metallhydrid (Ni-Mh)-Batterien verwendet werden. So setzen Sie die Batterien ein:

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie die Batterien wie dargestellt ein.




3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

 **HINWEIS:** Nach dem Einsetzen der Batterien muss die Fernbedienung möglicherweise neu programmiert werden.

 **HINWEIS:** Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Hierdurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert und Beschädigungen aufgrund von auslaufenden Batterien oder Korrosion vermieden.

Herstellen einer Verbindung zwischen der Dell Premium-Fernbedienung und dem Computer

Vor der ersten Verwendung der Dell Premium-Fernbedienung muss eine Verbindung zum Computer hergestellt werden. So stellen Sie eine Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Computer her:


1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Drücken Sie die Taste „CONNECT“  auf der Fernbedienung.



3. Halten Sie die Dell Premium-Fernbedienung in einem Abstand von 15 cm (6 in.) zum Computer.




4. Wenn die Verbindung mit den Geräten hergestellt wurde, wird auf der LCD-Anzeige die Meldung „Connected to your Computer“ (Mit Computer verbunden) angezeigt.

 **HINWEIS:** Diese Schritte müssen nur vor der ersten Verwendung durchgeführt werden. Die Verbindung zwischen den Geräten bleibt auch bestehen, wenn das System ausgeschaltet wurde oder die Batterien ersetzt wurden.

 **HINWEIS:** Alle Meldungen auf der LCD-Anzeige werden auf Englisch angezeigt, bis die Verbindung zum Computer erfolgreich hergestellt wurde.

Neuinstallation der LCD-Dienstanwendungssoftware

So installieren Sie die LCD-Dienstanwendungssoftware für die Dell Premium-Fernbedienung erneut:

 **HINWEIS:** Bei einigen Systemen trägt die Dell Ressource-CD die Bezeichnung *Drivers and Utilities* (Treiber und Dienstprogramme).

1. Legen Sie die Dell Ressource-CD in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers ein, auf dem Windows® installiert ist.
 2. Wenn das Fenster der Dell Ressource-CD nicht automatisch geöffnet wird, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol „Arbeitsplatz“ und dann auf das CD/DVD-ROM-Laufwerk, in dem sich die Dell Ressource-CD befindet.
 3. Suchen Sie auf der Dell Ressource-CD das Installationspaket für die Dell Premium-Fernbedienung.
 4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Dell Ressource-CD, um die Anwendung zu extrahieren und installieren.
-

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Spezifikationen: Dell™ Premium-Fernbedienung

- [Allgemein](#)
 - [Abmessungen und Gewicht](#)
 - [Stromversorgung](#)
 - [Umgebungsbedingungen](#)
-

Allgemein

| | |
|----------------|-------------------------|
| Hersteller: | Gyration, Inc. |
| Modellnummern: | WJ151 TJ426 RJ816 |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|--|--------------------|
| Höhe: | 241 mm (9.5 in.) |
| Breite: | 56 mm (2.2 in.) |
| Tiefe: | 33 mm (1.3 in.) |
| Gewicht (einschließlich vier AAA-Batterien): | 210 g (7.4 ounces) |

Stromversorgung

| | |
|------------|--------------------|
| Batterien: | Vier AAA-Batterien |
|------------|--------------------|

Umgebungsbedingungen


| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Betriebstemperatur (optimal): | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
|-------------------------------|-----------------------------------|

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)


Fernseher: Bedienung des Fernsehers mit der Dell™ Premium-Fernbedienung

 **HINWEIS:** Die Dell Premium-Fernbedienung muss programmiert werden, bevor Sie sie zum ersten Mal zur Bedienung des Fernsehers verwenden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Programmierung: Einrichtung der Dell Premium-Fernbedienung für TV-Funktionen](#).




 **HINWEIS:** Die Dell Premium-Fernbedienung **muss** sich in Sichtlinie zum Fernseher befinden, um ihn bedienen zu können.

Die Dell Premium-Fernbedienung kann zur Steuerung der folgenden TV-Funktionen verwendet werden:

- 1 Ein- und Ausschalten des Fernsehers
- 1 Auswahl des TV-Eingangs
- 1 **Auswahl der Lautstärke**
- 1 Auswahl des Programms

 **HINWEIS:** Zusätzliche Steuerfunktionen können mithilfe der [IR-Lernfunktionen](#) programmiert werden.

So bedienen Sie den Fernseher:

1. **Drücken Sie die TV-Taste** und lassen Sie sie los, um den TV-Modus der Fernbedienung zu aktivieren.
 -  **HINWEIS:** Hierdurch wird der IR-Modus der Fernbedienung aktiviert, so dass Sie nicht mehr den Media Center-Computer steuern können.
 -  **HINWEIS:** Die TV-Taste leuchtet für zwei Sekunden auf. Dies weist darauf hin, dass sich die Fernbedienung im TV-Modus befindet.
2. **Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste**, um den Fernseher einzuschalten.
3. **Drücken Sie die Taste für den TV-Eingang (TV Input)**, um den richtigen TV-Eingang auszuwählen.
4. **Drücken Sie die Tasten Plus (+) und Minus (-)**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
5. **Drücken Sie die Tasten Plus (+) und Minus (-)**, um zwischen den Programmen zu wechseln.
6. Verwenden Sie das numerische Tastenfeld, um die Programmnummern direkt einzugeben.
 -  **HINWEIS:** Weitere Informationen zum direkten Wechsel zwischen den Programmen finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fernsehers.

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)





[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Fehlerbehebung: Dell™ Premium-Fernbedienung


- [Anpassen des Kontrasts auf der LCD-Anzeige](#)
- [Neuinstallation der LCD-Dienstanwendungssoftware](#)
- [Allgemeine Probleme und Leistungen](#)
- [Technische Hilfe](#)

Anpassen des Kontrasts auf der LCD-Anzeige

So passen Sie den Kontrast auf der LCD-Anzeige an:

1. Bei aktivierter LCD-Anzeige drücken Sie die Taste  unter der LCD-Anzeige und halten Sie sie gedrückt.
2. Halten Sie die Taste  weitere fünf Sekunden gedrückt, nachdem sich die LCD-Anzeige ausgeschaltet hat.
3. Der Bildschirm zum Anpassen des LCD-Kontrasts wird geöffnet.
4. Verwenden Sie die Nach-Oben- und Nach-Unten-Pfeiltasten im Menünavigationbereich, um den gewünschten Kontrast einzustellen.
 **HINWEIS:** Die Kontrasteinstellungen reichen von 0 (am hellsten) bis 21 (am dunkelsten).
5. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Modus zu beenden.
6. Wenn keine Taste gedrückt wird, tritt nach fünf Sekunden eine Zeitüberschreitung auf und die Anzeige wird ausgeschaltet.
 **HINWEIS:** Die Kontrasteinstellung bleibt auch nach dem Austausch der Batterien gespeichert.





Neuinstallation der LCD-Dienstanwendungssoftware


 **HINWEIS:** Bei einigen Systemen trägt die Dell Ressource-CD die Bezeichnung *Drivers and Utilities* (Treiber und Dienstprogramme).

So installieren Sie die LCD-Dienstanwendungssoftware für die Dell Premium-Fernbedienung erneut:

1. Legen Sie die Dell Ressource-CD in das CD/DVD-ROM-Laufwerk des Computers ein, auf dem Windows® installiert ist.
2. Wenn das Fenster der Dell Ressource-CD nicht automatisch geöffnet wird, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol „Arbeitsplatz“ und dann auf das CD/DVD-ROM-Laufwerk, in dem sich die Dell Ressource-CD befindet.
3. Suchen Sie auf der Dell Ressource-CD das Installationspaket für die Dell Premium-Fernbedienung.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Dell Ressource-CD, um die Anwendung zu extrahieren und installieren.

Allgemeine Probleme und Lösungen

| Probleme mit der Cursorsteuerung | | |
|--|--|--|
| Problem | Ursache | Lösung |
| Die LCD-Anzeige stimmt nicht mit der Windows Media Player-Audiodatenbank überein oder zeigt nicht die in der Bibliothek vorgenommenen Aktualisierungen an. | Die LCD-Dienstanwendungssoftware wurde nicht ordnungsgemäß aktualisiert. | Starten Sie die LCD-Dienstanwendungssoftware neu, indem Sie in der Windows-Taskleiste auf das Symbol  (grün) für die Dell Premium-Fernbedienung und anschließend auf die Option für Neustart klicken. |
| | Die LCD-Anzeige muss manuell aktualisiert werden. | Drücken Sie die Taste  um zum Hauptmenü zurückzukehren. |
| | Die LCD-Anzeige muss manuell aktualisiert werden. | Verwenden Sie die Menünavigationstasten, um auf der LCD-Anzeige in die nächsthöhere oder nächsttiefere Ebene zu wechseln. |
| Die Menünavigationstasten reagieren nicht, während die LCD-Anzeige aktiv ist. | Die LCD-Dienstanwendungssoftware hat die Verbindung zur Fernbedienung verloren. | Aktualisieren Sie die LCD-Anzeige, indem Sie die Taste  für drei Sekunden drücken, um die LCD-Anzeige auszuschalten. Drücken Sie dann erneut die Taste  um die LCD-Anzeige wieder einzuschalten. |
| | Die Fernbedienung befindet sich außerhalb der empfohlenen Reichweite zum Computer. | Halten Sie die Fernbedienung näher zum Computer. |
| Der Cursor bewegt sich nicht, wenn die Taste „Motion by Gyration“ gedrückt wird. | Es besteht keine Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Computer. | Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Dell Premium-Fernbedienung und dem Computer her. |
| | Die Batterien sind fast leer. | Ersetzen Sie die Batterien. |
| Die Cursorbewegungen sind abgehackt oder sprunghaft. | Möglicherweise befinden sich Funkstörquellen in der Nähe des Computers. | Entfernen Sie alle elektronischen Geräte aus dem Bereich des Computers (z. B. Lautsprecher, Radio usw.). |
| Der Cursor bewegt sich zu schnell oder zu langsam. | Die Geschwindigkeit oder Beschleunigung ist nicht richtig eingestellt. | Ändern Sie die Geschwindigkeit der Cursorbewegungen in den Mauseinstellungen der Systemsteuerung. |

| | | |
|---|--|--|
| Der Cursor weicht auf der Anzeige ab. | Möglicherweise muss der Sensor der Fernbedienung eine Selbstkalibrierung durchführen. | Legen Sie die Fernbedienung für fünf Sekunden oder länger auf eine flache Oberfläche. Das Gyroskop führt eine selbststabilisierende Routine durch, um die Abweichung zu identifizieren und zu beheben. |
| Der Computer kann nicht mit der Ein/Ausschalttaste/Standby-Taste aus dem Standby-Modus reaktiviert werden. | Wenn die BIOS-Einstellung für die Aktivierung über USB deaktiviert ist, kann das System nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. | Aktivieren Sie die Option für die Aktivierung über USB in der System-BIOS-Einstellung. Weitere Informationen zum Zugriff auf die System-BIOS-Einstellung finden Sie in der Betriebsanleitung des Computerherstellers.. |
| Der Computer kann nicht mit der Ein/Ausschalttaste/Standby-Taste aus dem Ruhezustand oder dem Abschaltmodus reaktiviert werden. | Wenn sich der Computer im Ruhezustand oder Abschaltmodus befindet und von der Netzstromversorgung getrennt wird, verliert der interne Empfänger seine Stromquelle und kann das System nicht reaktivieren (auch nicht, wenn die Netzstromversorgung wieder angeschlossen wird). | Schalten Sie den Computer manuell mit dem Netzschalter ein. |
| | Wenn die BIOS-Einstellung für die Aktivierung über USB deaktiviert ist, kann das System nicht mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. | Aktivieren Sie die Option für die Aktivierung über USB in der System-BIOS-Einstellung. Weitere Informationen zum Zugriff auf die System-BIOS-Einstellung finden Sie in der Betriebsanleitung des Computerherstellers. |
| Auf der LCD-Anzeige wird die Nachricht „NO LINK“ (Keine Verbindung) angezeigt. | Es besteht keine Verbindung zwischen der Fernbedienung und dem Computer. | Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Dell Premium-Fernbedienung und dem Computer her. |
| Auf der LCD-Anzeige wird die Nachricht „NO SERVICE“ (Kein Dienst) angezeigt. | Möglicherweise befinden sich Funkstörquellen in der Nähe des Computers. | Entfernen Sie alle elektronischen Geräte aus dem Bereich des Computers (z. B. Lautsprecher, Radio usw.). |
| | Die Fernbedienung befindet sich außerhalb der empfohlenen Reichweite zum Computer. | Halten Sie die Fernbedienung näher zum Computer. |
| | Die LCD-Dienstanwendungssoftware ist nicht aktiviert. | Um die LCD-Dienstanwendungssoftware erneut zu aktivieren, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das  (rot) für die Dell Premium-Fernbedienung und dann auf „Start.“ |
| Der Text wird auf der LCD-Anzeige in Englisch dargestellt. | Der gesamte Text wird auf der LCD-Anzeige in Englisch eingeblendet, bis eine erfolgreiche Verbindung mit dem Computer hergestellt wurde. | Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Dell Premium-Fernbedienung und dem Computer her. |

Technische Hilfe

Wenn sich das Problem nicht mit den in diesem Dokument angegebenen Fehlerbehebungsmethoden beseitigen lässt, setzen Sie sich bitte mit Dell Inc. in Verbindung, um technische Unterstützung zu erhalten (weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur technischen Unterstützung im Ihrer Dell™ Systemdokumentation). Weitere Informationen zur Dell Garantie finden Sie in Ihrer Systemdokumentation.

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

Verwendung: Cursorsteuerung mit der Dell™ Premium-Fernbedienung

Steuern des Cursors mithilfe der Technologie „Motion by Gyration“

Die patentierte Technologie mit Bewegungssensor von Gyration Inc. verwendet ein integriertes Mikro-Gyroskop für eine genaue und problemlose Cursorsteuerung.

So steuern Sie den Cursor des Computers mit der Dell Premium-Fernbedienung:

1. Drücken Sie die Taste „Motion by Gyration“ und halten Sie sie gedrückt, um den Bewegungssensor zu aktivieren.



2. Während Sie die Taste „Motion by Gyration“ gedrückt halten, bewegen Sie Ihre Hand leicht nach rechts oder links bzw. auf oder ab und achten Sie darauf, ob der Cursor den Bewegungen Ihrer Hand folgt.



- HINWEIS:** Der Bewegungssensor erkennt geringfügige Änderungen des Winkels der Fernbedienung, so dass Sie nicht den gesamten Arm auf- oder abbewegen müssen. Finden Sie eine bequeme Position, indem Sie zum Beispiel Ihre Hand in Ihren Schoß oder den Arm auf die Couch legen. Bewegen Sie dann leicht Ihre Hand.

3. Wenn sich der Cursor über dem anzuklickenden Objekt befindet, lassen Sie die Taste „Motion by Gyration“ los, um den Cursor auf dem Objekt zu positionieren.



4. Drücken Sie die linke



oder rechte

Auswahltaste, um Klicks mit der linken bzw. rechten Maustaste durchzuführen.

- HINWEIS:** Die Dell Premium-Fernbedienung muss sich nicht in Sichtlinie zum Computer befinden, um die Cursor steuern zu können.
-

Bitte lesen Sie alle [Einschränkungen und Verzichtserklärungen](#).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)