

Dell Feature Enhancement Pack (機能拡張パック)

[キーボードバックライトとホットキー](#)
[ホットキーとシステム通知アイコン](#)
[バッテリー性能と Dell 拡張パフォーマンスプラン](#)
[スマート設定](#)
[Dell タッチパネル](#)

 **メモ:** お使いのコンピュータによって、Dell Feature Enhancement Pack (機能拡張パック) に含まれる機能およびオプションの内容に違いがあります。

メモ、注意、警告

 **メモ:** コンピュータを使いやすいするための重要な情報を説明しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。
© 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell™, DELL™ ロゴ、および Dell Precision™ は Dell Inc. の商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 年 1 月 Rev. A00

キーボードバックライトとホットキー

- [キーボードバックライト](#)
 - [キーボードホットキー](#)
-

キーボードバックライト

 **メモ:** キーボードバックライトオプションは、一部のコンピュータでは利用できない場合があります。

この機能を有効化すると、コンピュータを使用している間、キーボードのバックライトが点灯します。この機能は、キーボードバックライトを有効または無効にしたり、バックライトを有効にしておく期間やバックライトがアクティブになるタイミングを指定することができます。

キーボードホットキー

 **メモ:** キーボードホットキーオプションは、一部のコンピュータでは利用できない場合があります。

ホットキーは、キーボードの <Fn> と指定した文字の組み合わせを押すことで有効化されるキーボードショートカットです。

ホットキーは次に利用することができます。

- 1 コンピュータ機能のコントロール(ノートブックディスプレイをオフおよびオンにするなど)
- 1 コンピュータにインストールされているプログラムの起動

ホットキーとシステム通知アイコン

- [ホットキーアイコン](#)
- [システム通知アイコン](#)

次の項では Dell Feature Enhancement Pack(機能拡張パック)によって有効化される各種ホットキーおよびシステム通知アイコンについて説明します。

ホットキーアイコン

ホットキーアイコンは、ファンクションキー(Fn)と他のキーの組み合わせが使用されるとシステムトレイに表示されます。たとえば、**[Fn+]**上矢印の組み合わせが使用されると、アイコンがポップアップしてディスプレイの輝度に変更があったことを知らせます。次の表は、ホットキーアイコンを一覧表示します。

アイコン	説明
	キーボードバックライトがオフです。
	キーボードバックライトは輝度 25% で点灯しています。
	キーボードバックライトは輝度 50% で点灯しています。
	キーボードバックライトは輝度 75% で点灯しています。
	キーボードバックライトは最大輝度で点灯しています。
	環境照明センサーが有効です。 メモ: 環境照明センサーは、通知アイコンが表示されても、無効になっていたりコントロールパネルにない場合は機能しません。環境照明センサーを有効にするには、Control Panel(コントロールパネル)→ All Control Panel Items(すべてのコントロールパネルアイテム)→ Location and Other Sensors(ロケーションおよびその他のセンサー)と開きます。
	環境照明センサーが無効です。
	コンピュータのスピーカが有効です。ボリュームが上下するとアイコンが動画表示されます。
	コンピュータのスピーカが無効です。
	ディスプレイの輝度が上げられました。
	ディスプレイの輝度が下げられました。
	Bluetooth、Wi-Fi、ワイヤレス WAN、およびワイヤレス PAN といったコンピュータのワイヤレスデバイスが有効です。

	Bluetooth、Wi-Fi、ワイヤレス WAN、およびワイヤレス PAN といったコンピュータのワイヤレスデバイスが無効です。
	バッテリーが完全に充電され、コンピュータは AC 電源で駆動しています。
	バッテリーの充電中です。

システム通知アイコン

システム通知アイコンは、迅速な対応を必要とするアラートがコンピュータによって生成されると、デスクトップに表示されます。たとえば、バッテリーの充電量が残り少なくなると、低充電量を示すアイコンが表示されます。次の表は、システム通知アイコンを一覧表示します。

アイコン	説明
	現在、バッテリーの充電量が残り少なくなっています。AC 電源に切り替えて、バッテリーを充電してください。
	バッテリーが最適状態で機能しておらず、交換する必要があります。
	お使いのコンピュータでは拡張バッテリー駆動時間電源プランが有効になっています。
	お使いのコンピュータでは拡張バッテリー駆動時間電源プランが無効になっています。
	お使いのコンピュータでは機内モードが有効になっています。このモードでは、Wi-Fi カードを除く Bluetooth カード、ワイヤレス WAN カード、ワイヤレス PAN カードといったワイヤレスデバイスのすべてが無効化されています。

システム通知メッセージ

次のようなアダプタの使用が検知されると、コンピュータはシステム通知メッセージを表示します。

- 1 Dell ブランドではないアダプタ
- 1 間違ったタイプのアダプタ
- 1 バッテリーを充電するには不十分なワット数のアダプタ

さらに詳細なトラブルシューティングのヒント、または Dell テクニカルサポートへのお問い合わせについては、デルウェブサイト support.jp.dell.com にアクセスしてください。

バッテリー性能と Dell 拡張パフォーマンスプラン

- [バッテリーの性能](#)
- [Dell 拡張パフォーマンスプラン](#)

バッテリーの性能

 **メモ:** バッテリー駆動時間(バッテリーの充電が保持される時間)は、時間の経過に従って短くなります。バッテリーの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリーを購入する必要がある場合もあります。

Dell バッテリー情報はお使いのプライマリおよびセカンダリ(取り付けられている場合)バッテリーの状態を示します。緑色は問題がないことを示し、黄色および赤色は注意が必要であることを示します。

この画面では、取り付けられているバッテリーが Dell ブランドのバッテリーであるかどうか、バッテリーの製造元、およびバッテリーのシリアルナンバーといった追加情報も提供されます。

 **メモ:** バッテリーの性能が **可** または **不可** と評価された場合は、「新しいバッテリーを注文」するためのリンクが表示されます。

Dell 拡張パフォーマンスプラン

Dell 拡張パフォーマンスプランでは、お使いのコンピュータの熱温度、パフォーマンス、および音響レベルの管理が可能になります。電源プラン機能には、**コントロールパネル** の **電源オプション** からアクセスできます。

電源プラン

- 1 **プロオーディオ / ビデオ** — コンピュータの設定を調整して、Avid 外付けオーディオデバイスが最適な状態で動作できるようにします。

 **メモ:** プロオーディオ / ビデオは Dell Precision システムでのみご利用いただけます。

- 1 **クール(低減温度レベル)** — CPU およびファンスピードを調整してコンピュータが許容範囲最高の表面温度以下で可動することを確実にします。

- 1 **静か(低減ファンレベル)** — ファンスピードおよび CPU スロットルを制限することによって音を減少させることが可能になります。

- 1 **ウルトラパフォーマンス(最大ファンレベル)** — ファンがより速いスピードで稼働するようにし、ドライブインデックスおよび Windows のサイドバー機能を無効にします。

- 1 **Dell 拡張バッテリー駆動時間** — メディアカードリーダー、IEEE 1394 ポート、検索とインデックスなどのコンピュータおよびオペレーティングシステムのコンポーネントの電源を切ることによって電源設定を調整し、バッテリー駆動時間を延長します。

Dell 拡張設定

 **メモ:** Dell 拡張設定 は、コンピュータが **プロオーディオ / ビデオ**、**クール**、**静か**、および **ウルトラパフォーマンス** 電源プランで実行されている時は無効になります。

Dell 拡張バッテリー駆動時間 電源プランをさらに編集して、お使いのコンピュータまたはオペレーティングシステムにおける次の機能を有効、または無効にすることができます。

- 1 Dell 拡張設定
 - 1 サイドバー
 - 1 エアログラス
 - 1 検索とインデックス
 - 1 メディアカードと 1394 デバイス
 - 1 光学ドライブ
 - 1 画面のリフレッシュレート

 **メモ:** **メディアカード**、**光学ドライブ** などの機能は、お使いのコンピュータと同時に注文された場合にのみご利用いただけます。

ワイヤレスアダプタ設定

Dell Feature Enhancement Pack (機能拡張パック)では、お使いの電源に応じてワイヤレスアダプタを有効または無効にすることも可能になります。

 **メモ:** この機能は、コンピュータが **プロオーディオ / ビデオ、クール、静か、および ウルトラパフォーマンス** 電源プランで実行されている時は無効になります。

 **メモ:** お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスすべてを無効にするには、Dell Feature Enhancement Pack (機能拡張パック)のスマート設定アプリケーションを使って機内モードを有効にするか、コンピュータの Wi-Fi スイッチをオフにします。

Dell 拡張設定とワイヤレスアダプタ設定の編集

1. **コントロールパネル** → **ハードウェアとサウンド** → **電源オプション** と開きます。
2. **Dell 拡張バッテリー駆動時間** の横にある **プラン設定の変更** をクリックします。

プラン設定の編集 ウィンドウが表示されます。

3. **詳細な電源設定の変更** をクリックします。

電源オプション ウィンドウが表示されます。

4. スクロールボックス内に **Dell 拡張設定** および **ワイヤレスアダプタ設定** オプションがあります。このリストをさらに拡張して、バッテリー駆動時またはコンセントに差し込まれている時いずれかの、様々な機能の動作を変更することができます。

スマート設定

概要

スマート設定は、様々なモードを選択することにより、お使いのノートブックを最大限活用できるようにするアプリケーションです。このモードでは、キーボードバックライトや環境照明センサーといった特定のコンピュータ機能を有効または無効にすることが可能になります。

スマート設定は、システムのタスクトレイにあるアイコン  をクリックすることによって起動できます。

 **メモ:** 複数のモードを同時に有効化できます。

スマート設定モード

- 1 プレゼンテーションモード — プロジェタのような外付けディスプレイの接続のために最適化された設定です。
- 1 ビデオモード — コンピュータに保存されたマルチメディアファイルの再生、または CD/DVD プレーヤーを介した再生のために最適化された設定です。
- 1 屋外モード — 屋外でのコンピュータの使用のために最適化されたディスプレイ設定です。
- 1 機内モード — Bluetooth、WWAN カード、WPAN カードなどのワイヤレスデバイスをすべてオフにします。

 **メモ:** Wi-Fi 無線通信をオフにする チェックボックスがチェックされていない場合、Wi-Fi カードは機内モードでも有効になっています。

スマート設定モードの編集

編集したいモードの横にある **編集** をクリックします。必要に応じて機能をオン 、またはオフ  にします。

 **メモ:** 機内モードを編集することはできません。

スマート設定モードのオプション

次の表では、スマート設定 モード編集用のメニューオプションを説明します。

 **メモ:** お使いのコンピュータの設定によって、利用可能なオプションが違います。

 **メモ:** 環境照明センサーが無効の場合、またはコントロールパネルにない場合、環境照明センサーをオンにするが表示されない場合があります。環境照明センサーを有効にするには、Control Panel(コントロールパネル)→ All Control Panel Items(すべてのコントロールパネルアイテム)→ Location and Other Sensors(ロケーションとその他のセンサー)と開きます。

屋外モード		
オプション	デフォルト状態	説明
環境照明センサーをオンにする	オン	オンの場合、環境の明るさに応じてディスプレイの輝度が自動的に調整されます。
ディスプレイ節電をオフにする	オン	オンの場合、ディスプレイは輝度を落とすことができず、スクリーンセーバーの有効化や、コンピュータの現在の電源プランによって指定された非アクティブ期間後にディスプレイをオフにすることもできません。
キーボードライトを無効化する	オン	オンの場合、キーボードのバックライトがオンになります。
ディスプレイ輝度を最大化する	オン	オンの場合、ディスプレイの輝度が最高レベルまで引き上げられます。

プレゼンテーションモード		
オプション	デフォルト状態	説明
環境照明センサーをオンにする	オン	オンの場合、環境の明るさに応じてディスプレイの輝度が自動的に調整されます。
ディスプレイ節電をオフにする	オン	オンの場合、ディスプレイは輝度を落とすことができず、スクリーンセーバーの有効化や、コンピュータの現在の電源プランによって指定された非アクティブ期間後にディスプレイをオフにすることもできません。

Windows のスリープおよび休止状態を無効化する	オン	オンの場合、コンピュータは現在の電源プランによって指定されたスリープ、または休止状態に移行することができなくなります。
インデックスを無効化する	オン	オンの場合、オペレーティングシステムのインデックス機能はオフになります。
Office アラームを無効化する	オン	オンの場合、Microsoft Outlook や Office Communicator からのアラームやポップアップメッセージがブロックされます。
通知を無効化する	オン	オンの場合、システムのタスクトレイからのアラーム、ポップアップバルーンテキスト、または通知がすべてブロックされます。
ディスプレイ輝度を最大化する	オン	オンの場合、ディスプレイの輝度が最高レベルまで引き上げられます。

ビデオモード		
オプション	デフォルト状態	説明
環境照明センサーをオンにする	オン	オンの場合、環境の明るさに応じてディスプレイの輝度が自動的に調整されます。
ディスプレイ節電をオフにする	オン	オンの場合、ディスプレイは輝度を落とすことができず、スクリーンセーバーの有効化や、コンピュータの現在の電源プランによって指定された非アクティブ期間後にディスプレイをオフすることもできません。
画面のリフレッシュレートを最大化する	オン	オンの場合、画面のリフレッシュレートが最高レベルに設定されます。
Windows のスリープおよび休止状態を無効化する	オン	オンの場合、コンピュータは現在の電源プランによって指定されたスリープ、または休止状態に移行することができなくなります。
インデックスを無効化する	オン	オンの場合、オペレーティングシステムのインデックス機能はオフになります。
Office アラームを無効化する	オン	オンの場合、Microsoft Outlook や Office Communicator からのアラームやポップアップメッセージがブロックされます。
通知を無効化する	オン	オンの場合、システムのタスクトレイからのアラーム、ポップアップバルーンテキスト、または通知がすべてブロックされます。
ディスプレイ輝度を最大化する	オン	オンの場合、ディスプレイの輝度が最高レベルまで引き上げられます。

機内モード		
オプション	デフォルト状態	説明
機内モード	オフ	オンの場合、Wi-Fi カードを除くコンピュータ上の Bluetooth、ワイヤレス WAN カード、ワイヤレス PAN カードといったワイヤレスデバイスをすべてオフにします。

Wi-Fi 無線通信モードの無効化		
オプション	デフォルト状態	説明
Wi-Fi 無線通信モードを無効化する	オフ	オンの場合、お使いのコンピュータの Wi-Fi カードをオフにします。

Dell タッチパネル

次の項で、Dell タッチパネルの様々な機能について説明します。

Dell タッチパネルの起動

画面の左端にドックされたタブレットウィジェットのアイコンをクリック(マウス)または押して(タッチ / スタイラス)、Dell タッチパネルアプリケーションを起動します。機能を選択して、追加オプションを表示します。

Dell Dell タッチパネルオプション

タッチ入力モード	次の入力方法を選択できます
	 自動
	 スタイラスのみ
	 タッチのみ
	 スタイラスとタッチの両方
ディスプレイ輝度	 画面の輝度を上げたり下げたりします。
ボリューム	 ボリュームを上げたり下げたりします。
ディスプレイの向き	画面の向きを変えたりロックすることができます。
	 自動 - デフォルトで自動オプションが有効になっています。このオプションにより、タブレットコンピュータ全体が回転した場合に スタート ボタンが常に下部にあるように画面が回転します。
	 横長 - 画面が横長にロックされます。
	 縦長 - 画面が縦長にロックされます。
	 逆横長 - 画面が上下逆になって縦長にロックされます。
電源オプション	タブレットコンピュータのシャットダウン  、再起動  、スリープ状態への切り替え  、休止状態  、またはロック  を許可します。
設定:	
スタイラス取り外しインジケータ	<input checked="" type="checkbox"/> スタイラスをクレードルから取り外すたびに LED インジケータが点灯し、スタイラスをクレードルに戻すと消灯します。
スタイラスの取り外しでウェイクアップ	<input checked="" type="checkbox"/> クレードルからスタイラスを取り外すと、コンピュータがスリープ状態から復帰します。
タブレットハードウェアボタンの無効化	<input checked="" type="checkbox"/> タブレットコンピュータ上の物理的なボタンが無効化されます。
Wi-Fi	 タブレットコンピュータの Wi-Fi カードを有効または無効にすることができます。
機内モード	 このモードが有効な場合、Wi-Fi カードを除く Bluetooth、ワイヤレス WAN カード、ワイヤレス PAN カードなどのタブレットコンピュータ上のワイヤレスデバイスがすべてオフになります。