



Dell Feature Enhancement Pack (Pacote de aprimoramento de recursos da Dell)

[Teclas de atalho e iluminação do teclado](#)
[Ícones de tecla de atalho e de notificação do sistema](#)
[Saúde da bateria e planos de desempenho otimizado da Dell](#)
[Configurações inteligentes](#)
[Dell Touch Panel](#)

 **NOTA:** Os recursos e as opções do Dell Feature Enhancement Pack (Pacote de aprimoramento de recursos da Dell) podem variar dependendo do seu computador.

Notas, Avisos e Advertências

 **NOTA:** uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a usar melhor o computador.

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Qualquer forma de reprodução deste material sem a permissão por escrito da Dell Inc. é expressamente proibida.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo da DELL™ e Inspiron™ são marcas comerciais da Dell Inc.


Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

Janeiro 2011 Rev. A00

Teclas de atalho e iluminação do teclado


- [Iluminação do teclado](#)
 - [Teclas de atalho de teclado](#)
-

Iluminação do teclado

 **NOTA:** A opção de iluminação do teclado está disponível apenas em certos computadores.

A ativação desta funcionalidade fornecerá iluminação para o teclado quando o computador estiver sendo usado. Este recurso permite ativar e desativar a iluminação do teclado, especificar a duração em que a iluminação do teclado fica ativada e quando a iluminação do teclado é ativada.

Teclas de atalho de teclado

 **NOTA:** A opção de teclas de atalho do teclado está disponível apenas em certos computadores.

Teclas de atalho são atalhos de teclado ativados pelo pressionamento da tecla <Fn> e um caractere designado no teclado.

As teclas de atalho podem ser usadas para:

- 1 controlar outros recursos do sistema (por exemplo, desligar e ligar a tela do computador notebook)
- 1 abrir programas instalados no computador












Ícones de tecla de atalho e de notificação do sistema





- [Ícones de tecla de atalho](#)
- [Ícones de notificação do sistema](#)

A tabela a seguir descreve os diferentes ícones de tecla de atalho e de notificação do sistema ativados pelo Dell Feature Enhancement Pack (Pacote de aprimoramento de recursos Dell).

Ícones de tecla de atalho






Os ícones de tecla de atalho são mostrados na área de trabalho ou na bandeja do sistema quando a combinação de tecla de função (Fn) e outra tecla for usada. Por exemplo, quando a combinação de teclas *Fn+ Tecla para cima* é usada, um ícone será mostrado para notificar as alterações aplicadas ao brilho da tela. A tabela a seguir mostra uma lista dos ícones de tecla de atalho:

Ícone	Descrição
	A iluminação do teclado está desativada.
	Iluminação do teclado com intensidade de 25%.
	Iluminação do teclado com intensidade de 50%.
	Iluminação do teclado com intensidade de 75%.
	Iluminação do teclado com intensidade total.
	O sensor de luz ambiente está ativado. NOTA: Mesmo se o ícone de notificação aparecer na tela, o sensor de luz ambiente não funcionará se ele estiver desativado ou se ele não estiver presente no Painel de controle. Para ativar o sensor de luz ambiente, abra o Painel de controle → Todos os Itens do Painel de Controle → Sensor de Localização e Outros Sensores .
	O sensor de luz ambiente está desativado.
	Os alto-falantes do computador estão ativados. O ícone fica animado quando o volume é aumentado ou diminuído.
	Os alto-falantes do computador estão desativados.
	O brilho da tela está sendo aumentado.
	O brilho da tela está sendo diminuído.

	Os dispositivos de rede sem fio do computador, por exemplo, Bluetooth, Wi-Fi, WWAN e WPAN estão ativados.
	Os dispositivos de rede sem fio do computador, por exemplo, Bluetooth, Wi-Fi, WWAN e WPAN estão desativados.
	A bateria está completamente carregada e o computador está sendo alimentado por corrente alternada.
	A bateria está sendo carregada.

Ícones de notificação do sistema

Os ícones de notificação do sistema são mostrados na área de trabalho sempre que um alerta que exigir atenção imediata for gerado pelo computador. Por exemplo, quando a carga da bateria estiver ficando acabando, aparecerá um ícone indicando que a carga da bateria está baixa. A tabela a seguir mostra uma lista dos ícones de notificação do sistema:

Ícone	Descrição
	A carga da bateria está acabando. Troque a alimentação do computador para CA para carregar a bateria.
	A bateria já não está mais funcionando bem e você precisa trocá-la.
	O plano de energia Extended Battery Life (Duração estendida da carga da bateria) está ativado no computador.
	O plano de energia Extended Battery Life (Duração estendida da carga da bateria) está desativado no computador.
	O modo Airplane (Avião) está ativado no computador. Neste modo, todos os dispositivos de rede sem fio, como a placa Bluetooth, placa WWAN, placa WPAN, estão desativados, exceto a placa Wi-Fi.

Mensagens de notificação do sistema

A computador mostrará uma mensagem de notificação do sistema quando ele detectar o uso de adaptadores que:


- 1 não são da marca Dell.
- 1 são do tipo incorreto.
- 1 não têm potência suficiente para carregar a bateria.

Visite o nosso site support.dell.com para obter dicas adicionais de solução de problemas ou para entrar em contato com o serviço de suporte técnico da Dell.

Saúde da bateria e planos de desempenho otimizado da Dell


- [Saúde da bateria](#)
 - [Planos de desempenho otimizado da Dell](#)
-

Saúde da bateria

 **NOTA:** A vida útil da bateria (período em que a bateria consegue reter carga) diminui com o passar do tempo. Dependendo da frequência e das condições de uso da bateria, talvez você precise comprar uma bateria nova durante a vida útil de seu computador.

As informações sobre a bateria Dell indicam a saúde da bateria principal e da bateria secundária (se houver uma instalada). Verde indica que não existem problemas, enquanto que o amarelo exige a sua atenção.

Esta tela fornece informações adicionais, por exemplo, se a bateria instalada é uma bateria Dell, o fabricante da bateria e o número de série da bateria.


 **NOTA:** Se a saúde da bateria for mostrada como **Fair** (Razoável) ou **Poor** (Ruim), será mostrado um link para fazer o pedido de uma nova bateria ('order a new battery').

Planos de desempenho otimizado da Dell

O recurso de planos de desempenho otimizado da Dell permite gerenciar os níveis de aquecimento, de desempenho e de acústica do computador. Para acessar o recurso de planos de energia, vá para **Opções de energia** no **Painel de controle**.


Planos de energia

- 1 **Pro Audio/Vídeo** (Áudio / Vídeo Pro) — ajusta as configurações do computador para permitir que os dispositivos de áudio externos Avid funcionem em níveis otimizados.

 **NOTA:** O recurso Áudio/Vídeo Pro só está disponível em sistemas Dell Precision.


- 1 **Cool (Reduced Temp Levels)** (Frio - Níveis reduzidos de temperatura) — ajusta a velocidade da CPU e do ventilador para garantir que o computador seja alimentado na ou abaixo da temperatura máxima tolerável ao toque.
- 1 **Quiet (Reduced Fan Levels)** (Silencioso - Níveis reduzidos da velocidade do ventilador) — reduz o ruído através da limitação da velocidade do ventilador e da CPU.
- 1 **Ultra Performance (Max Fan Levels)** (Ultradestempenho - Níveis máximos do ventilador) — ativa o ventilador para funcionar em alta velocidade e desativa as funcionalidades da barra lateral do Windows e indexação de unidades.
- 1 **Dell Enhanced Battery Life** (Duração otimizada da carga da bateria Dell) — ajusta as configurações de energia para estender a duração da carga da bateria mediante o desligamento de componentes do computador e do sistema operacional, por exemplo, o leitor de cartão de mídia, a porta IEEE 1394, Pesquisa e Indexação, entre outros.

Configurações Dell otimizadas

 **NOTE:** A função **Dell Enhanced Settings** (Configurações Dell otimizadas) é desativada quando o computador estiver sendo operado nos planos de energia **Pro Audio/Vídeo**, **Cool**, **Quiet** e **Ultra Performance** (Áudio / Vídeo Pro, Frio, Silencioso e Ultradestempenho).



Você pode adicionalmente editar o plano de energia **Dell Enhanced Battery Life** (Duração otimizada da carga da bateria Dell) para ativar ou desativar os seguintes recursos do computador ou do sistema operacional:

- 1 Configurações Dell otimizadas
 - 1 Barra lateral
 - 1 Aero Glass
 - 1 Pesquisa e Indexação
 - 1 Dispositivos 1394 e placas de mídia
 - 1 Unidade ótica
 - 1 Frequência de atualização da tela

 **NOTA:** O recursos como **placas de mídia**, **unidade ótica**, etc. só estarão disponíveis se você os tiver adquirido com o seu computador.

Configurações de adaptador de rede sem fio

O Dell Feature Enhancement Pack (Dell Feature Enhancement Pack (Pacote de aprimoramento de recursos da Dell)) permite também ativar ou desativar o adaptador de rede sem fio, dependendo da sua fonte de energia.

-  **NOTA:** Este recurso é desativado quando o computador estiver sendo operado nos planos de energia **Pro Audio/Video**, **Cool, Quiet** e **Ultra Performance** (Áudio / Vídeo Pro, Frio, Silencioso e Ultradesempenho).
-  **NOTA:** Para desativar todos os dispositivos de rede sem fio do computador, ative o modo Airplane (Avião) usando o aplicativo Smart Settings (Configurações inteligentes) do Dell Feature Enhancement Pack (Dell Feature Enhancement Pack (Pacote de aprimoramento de recursos da Dell)) ou desligue a chave de Wi-Fi do computador.


Editar as configurações Dell otimizadas e as configurações de adaptador de rede sem fio


1. Abra o **Painel de controle** → **Hardware e Som** → **Opção de energia**.
2. Clique em **Change plan settings** (Alterar configurações do plano) próximo a **Dell Enhanced Battery Life** (Duração aprimorada da carga da bateria Dell).
A janela **Edit Plan Settings** (Editar configurações do plano) é mostrada.
3. Clique em **Change advanced power settings** (Alterar configurações avançadas de energia).
A janela **Power Options** (Opções de energia) é mostrada.
4. Na caixa de rolagem, você encontrará as opções **Dell Enhanced Settings** (Configurações Dell otimizadas) e **Wireless Adapter Settings** (Configurações de adaptador de rede sem fio). Você pode expandir a lista para alterar o comportamento de diferentes recursos quando o computador estiver sendo alimentado por bateria ou corrente alternada.

Configurações inteligentes

Visão geral


Smart Settings (Configurações inteligentes) é um aplicativo que permite fazer uso otimizado dos recursos do computador laptop mediante a seleção de diferentes *modos*. Os *modos* permitem ativar ou desativar certos recursos do computador, por exemplo, a iluminação do teclado, o sensor de luz ambiente, entre outros.

Para abrir o aplicativo **Smart Settings**, clique no ícone  na área de notificação do sistema.



 **NOTA:** Você pode ativar múltiplos modos ao mesmo tempo.


Modos de Configurações inteligentes

- 1 Presentation Mode (Modo de Apresentação) — configurações otimizadas para conectar uma tela externa, por exemplo, projetores.
- 1 Video Mode (Modo Vídeo) — configurações otimizadas para executar arquivos multimídia armazenados no computador ou através do CD/DVD player.
- 1 Outdoor Mode (Modo Ao ar livre) — configurações otimizadas de tela para uso ao ar livre.
- 1 Airplane Mode (Modo Avião) — desativa todos os dispositivos de rede sem fio, por exemplo, Bluetooth, placa WWAN, placa WPAN, entre outros.

 **NOTA:** Se a caixa de seleção **Turn Off Wi-Fi Radio** (Desligar rádio Wi-Fi) não estiver marcada, a placa Wi-Fi ainda está ativada no modo Avião.

Editar os modos de Configurações inteligentes


Clique em **Edit** (Editar) ao lado do modo que você quer editar. Ative  ou desative  os recursos, conforme necessário.

 **NOTA:** Você não pode editar o **modo Avião**.

Opções de modos de Configurações inteligentes

A tabela a seguir descreve as opções de menu para editar os modos de **Configurações inteligentes**.

 **NOTA:** As opções disponíveis podem depender das configurações do seu computador.

 **NOTA:** Talvez você não consiga ver a opção *Turn On Ambient Light Sensor* (Ativar sensor de luz ambiente), se o sensor de luz ambiente estiver desativado ou se ele não estiver presente no Painel de controle. Para ativar o sensor de luz ambiente, abra o **Painel de controle** → **Todos os itens do Painel de Controle** → **Sensor de Localização e Outros Sensores**.

Outdoor Mode (Modo Ao ar livre)		
Opção	Estado padrão	Descrição
Turn On Ambient Light Sensor (Ativar o sensor de luz ambiente)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a iluminação do ambiente.
Turn Off Display Power Saving (Desativar economia de energia da tela)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, a tela não será esmaecida, ela será impedida de ativar o protetor de tela e de se desligar após a duração do período de inatividade especificado pelo plano de energia atual do computador.
Disable Keyboard Lights (Desativar as luzes do teclado)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, a iluminação do teclado será habilitada.
Maximize Display Brightness (Maximizar o brilho da tela)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o brilho da tela será aumentado para o nível máximo.

Presentation Mode (Modo de Apresentação)		
Opção	Estado padrão	Descrição
Turn On Ambient Light Sensor	On	Se esta opção estiver ativada, o brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a

(Ativar o sensor de luz ambiente)	(Ativado)	iluminação do ambiente.
Turn Off Display Power Saving (Desativar economia de energia da tela)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, a tela não será esmaecida, ela será impedida de ativar o protetor de tela e de se desligar após a duração do período de inatividade especificado pelo plano de energia atual do computador.
Disable Windows Sleep and Hibernation (Desativar o estado de Suspensão e de Hibernação do Windows)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o computador será impedido de ir para o estado de suspensão ou de hibernação, conforme especificado pelo plano atual de energia do computador.
Disable Indexing (Desativar indexação)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o recurso de indexação do sistema operacional será desativado.
Disable Office Alarms (Desativar alarmes de aplicativos de escritório)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, qualquer mensagem pop-up de alarme dos programas do Microsoft Office, por exemplo, o Microsoft Outlook e o Office Communicator será bloqueada.
Disable Notifications (Desativar notificações)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, qualquer alarme, texto pop-up em balão ou notificações da área de notificação do sistema serão bloqueados.
Maximize Display Brightness (Maximizar o brilho da tela)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o brilho da tela é aumentado para o nível máximo.

Video Mode (Modo de Vídeo)		
Opção	Estado padrão	Descrição
Turn On Ambient Light Sensor (Ativar o sensor de luz ambiente)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o brilho da tela é ajustado automaticamente de acordo com a iluminação do ambiente.
Turn Off Display Power Saving (Desativar economia de energia da tela)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, a tela não será esmaecida, ela será impedida de ativar o protetor de tela e de se desligar após a duração do período de inatividade especificado pelo plano de energia atual do computador.
Maximize Screen Refresh rate (Maximizar taxa de atualização da tela)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, a tela é configurada para a taxa de atualização máxima.
Disable Windows Sleep and Hibernation (Desativar o estado de Suspensão e de Hibernação do Windows)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o computador será impedido de ir para o estado de suspensão ou de hibernação, conforme especificado pelo plano atual de energia do computador.
Disable Indexing (Desativar indexação)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o recurso de indexação do sistema operacional será desativado.
Disable Office Alarms (Desativar alarmes de aplicativos de escritório)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, qualquer mensagem pop-up de alarme dos programas do Microsoft Office, por exemplo, o Microsoft Outlook e o Office Communicator será bloqueada.
Disable Notifications (Desativar notificações)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, qualquer alarme, texto pop-up em balão ou notificações da área de notificação do sistema serão bloqueados.
Maximize Display Brightness (Maximizar o brilho da tela)	On (Ativado)	Se esta opção estiver ativada, o brilho da tela é aumentado para o nível máximo.

Airplane Mode (Modo Avião)		
Opção	Estado padrão	Descrição
Airplane Mode (Modo Avião)	Off (Desativado)	Se este modo estiver ativado, ele desliga todos os dispositivos de rede sem fio, por exemplo, Bluetooth, placa WWAN, placa WPAN, entre outros, exceto a placa Wi-Fi do computador.

Disable Wi-Fi Radio Mode (Desativar Modo de Rádio Wi-Fi)		
Opção	Estado padrão	Descrição
Disable Wi-Fi Radio Mode (Desativar modo de Rádio Wi-Fi)	Off (Desativado)	Se este modo estiver ativado, ele desliga a placa Wi-Fi do computador.


















Dell Touch Panel

A seção abaixo descreve os diferentes recursos do Dell Touch Panel.

Abrir o Dell Touch Panel

Clique (mouse) ou pressione (toque/caneta) o ícone ancorado à esquerda da tela para abrir o aplicativo Dell Touch Panel. Selecione o recurso para ver opções adicionais.

Opções do Dell Touch Panel

Touch Input Mode (Modo de entrada por toque)	Você pode selecionar os seguintes métodos de entrada: <ul style="list-style-type: none"> Automático Somente através da caneta Somente por toque Através de ambos: caneta e toque
Display Brightness (Brilho da tela)	 Aumentar ou diminuir o brilho da tela.
Volume	 Aumentar ou diminuir o volume.
Display Orientation (Orientação da tela)	Permite a você alterar ou travar a orientação da tela. <ul style="list-style-type: none"> Auto - A opção <i>Auto</i> (Automático) está ativada por padrão e isto permite a rotação da tela de modo que o botão Iniciar esteja sempre na parte inferior se o computador tablet for girado. Landscape (Paisagem) - A tela é travada na orientação paisagem. Portrait (Retrato) - A tela é travada na orientação retrato. Inverse Portrait (Retrato inverso) - A tela é travada na orientação retrato inverso.
Opções de energia (Opções de alimentação)	Permite <i>Desligar</i>  , <i>Reiniciar</i>  , entrar no estado de <i>Suspensão</i>  , <i>Hibernação</i>  ou <i>Travar</i>  o computador tablet.
Configurações	
Stylus Removal Indicator (Indicador de remoção da caneta)	<input checked="" type="checkbox"/> A luz do LED acenderá sempre que você remover a caneta do suporte e apagará quando a caneta for recolocada no suporte.
Wakeup on Stylus Removal (Ativação ao remover a caneta)	<input checked="" type="checkbox"/> O computador sairá do estado de <i>Suspensão</i> quando você remover a caneta do suporte.
Disable Tablet Hardware buttons (Desativar os botões de hardware do tablet)	<input type="checkbox"/> Os botões físicos do computador tablet serão desativados.
Wi-Fi	 Ativar ou desativar a placa Wi-Fi no computador tablet.
Airplane Mode (Modo Avião)	 Se ativar esta opção, todos os dispositivos sem fio, como Bluetooth, placa WWAN, placa WPAN, entre outros, no seu computador tablet são desativados, exceto a placa Wi-Fi.