

# Dell™ Lifecycle Controller 1.2 版本

[概览](#)

[Unified Server Configurator 和 Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled](#)


[远程服务器功能](#)

[故障排除和常见问题](#)

[词汇表](#)

---

## 注和小心

 **注：**“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **小心：**“注意”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

---

**本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。**  
**© 2009 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。**

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标；Microsoft、Windows 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标；Red Hat、Red Hat Linux 和 Red Hat Enterprise Linux 是 Red Hat, Inc. 在美国和其它国家/地区的注册商标；SUSE 是 Novell, Inc. 在美国和其它国家/地区的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对本公司的商标和产品名称之外的其它商标和产品名称不拥有任何专有权。

2009 年 8 月

## 故障排除和常见问题

### Dell™ Lifecycle Controller 1.2 版本

- 错误信息
- 常见问题

本节介绍 USC 和 USC - LCE 通常生成的错误信息并提供解决这些错误的建议。还解答了 USC 和 USC - LCE 用户经常询问的问题。

## 错误信息

"表 A-1"介绍 USC 和 USC - LCE 通常生成的错误信息并提供解决这些错误的建议。"表 A-2"介绍 USC 通常生成的错误信息并提供解决这些错误的建议。"表 A-3"介绍 USC - LCE 通常生成的错误信息并提供解决这些错误的建议。"表 A-4"介绍生命周期控制器通常生成的错误信息并提供解决这些错误的建议。

**表 A-1. USC 和 USC - LCE 错误信息和解决方案**

错误信息	解决方案
"Unable to find a boot device on which to install the operating system" (无法找到引导设备可安装操作系统)	USC 或 USC - LCE 检测不到可以安装操作系统的设备。以下某种情况可能会导致错误： <ul style="list-style-type: none"> <li>1 没有正确连接驱动器。</li> <li>1 系统上没有识别的存储控制器。</li> <li>1 在 BIOS 中禁用了机载 SATA 控制器。</li> </ul> 要解决此问题，请单击" <b>Exit and Reboot</b> " ( <b>退出并重新引导</b> ) 并关闭系统。然后，在重新启动 USC 或 USC - LCE 之前，确保至少有一个设备可以安装操作系统。
"Unable to copy driver files" (无法复制驱动程序文件)	安装操作系统所需的驱动程序已损坏。要解决此问题，请执行平台更新 (请参阅" <a href="#">使用"Platform Update"</a> (平台更新) 向导更新平台")。
"The inserted OS media is invalid" (插入的操作系统介质无效)	操作系统介质已损坏或损坏，或用于读取介质的光学设备运行不正常。
"The updates you are trying to apply are not Dell-authorized updates" (您正尝试应用的更新未经 Dell 授权)	USC 或 USC - LCE 检测到用于更新系统的一个或多个 DUP 未经 Dell 授权。如果使用本地 USB 设备作为更新存储库，但此问题仍然存在，则使用 <i>Server Update Utility</i> DVD 中的 DUP 重新创建存储库 (请参阅" <a href="#">配置本地 USB 设备</a> ") 或提供备用存储库。
"Fatal error launching USC has occurred. (系统将重新引导。)"	启动 USC 或 USC - LCE 时出现了严重错误。系统将自动重新引导并重新尝试进入 USC 或 USC - LCE。如果重新引导后问题仍然存在，请参阅" <a href="#">修复 USC</a> "或" <a href="#">修复 USC - LCE</a> "。
"Network is not configured" (没有配置网络)	必须配置网络设置，USC 或 USC - LCE 才能正常工作。有关从" <a href="#">Network Settings</a> " ( <b>网络设置</b> ) 页配置 USC 或 USC - LCE 网络设置的信息，请参阅" <a href="#">使用 USC 设置向导</a> "。
"Unable to set new date and time" (无法设置新日期和时间)	USC 或 USC - LCE 无法更改系统日期和时间。解决这个问题的步骤： <ol style="list-style-type: none"> <li>1 重新引导系统。</li> <li>2 按 &lt;F10&gt; 键，重新进入 USC 或 USC - LCE。</li> <li>3 重新更改日期和时间设置。</li> </ol>
"Invalid Proxy Server" (代理服务器无效)	指定用于访问 FTP 服务器的代理服务器无效。有关详情，请参阅" <a href="#">选择下载方法</a> "。
"Please enter a valid Encryption Key of up to 40 Hex digits" (请输入最多含有 40 个十六进制数字的有效密钥)。	输入含有不超过 40 个十六进制数字的有效密钥。有效字符的范围是 0@C9、a@Cf 和 A@CF。
"Please enter a valid IPv4 Address for this iDRAC" (请为此 iDRAC 输入有效的 IPv4 地址)	为 iDRAC 输入介于 0.0.0.0 和 255.255.255.255 之间的有效 IPv4 协议地址。
"Please enter a valid Subnet Mask" (请输入有效的子网掩码)	输入介于 0.0.0.0 和 255.255.255.255 之间的有效子网掩码。
"Please enter a valid Default Gateway Address" (请输入有效的默认网关地址)	输入介于 0.0.0.0 和 255.255.255.255 之间的有效默认网关地址。
"Please enter a valid IPv4 DNS Server 1 Address" (请输入有效的 IPv4 DNS 服务器 1 地址)	输入介于 0.0.0.0 和 255.255.255.255 之间的有效 IPv4 DNS 服务器 1 地址。
"Please enter a valid IPv4 DNS Server 2 Address" (请输入有效的 IPv4 DNS 服务器 2 地址)	输入介于 0.0.0.0 和 255.255.255.255 之间的有效 IPv4 DNS 服务器 2 地址。
"Account access change failed. Multiple user accounts required. See help for details." (帐户访问权限更改失败。需要多个用户帐户。有关详情，请参阅帮助。)	必须创建另一个用户帐户。有关详情，请单击屏幕右上角的" <b>Help</b> " ( <b>帮助</b> ) 按钮。
"Please enter a valid Username" (请输入有效的用户名)	必须输入有效的用户名。要保持与其它 iDRAC 配置工具兼容，Dell 建议在用户名字符串中仅使用数字 (0@C9)、字母数字字符 (a@Cz, A@CZ) 和连字符 (@C)。
"Please enter a valid Password" (请输入有效的密码)	必须输入有效的密码。要保持与其它 iDRAC 配置工具兼容，Dell 建议在密码字符串中仅使用数字 (0@C9)、字母数字字符 (a@Cz, A@CZ) 和连字符 (@C)。
"Please enter a valid Confirmation password" (请输入有效的确认密码)	必须重新输入新密码和确认密码。确定两个密码完全相同。

**表 A-2. USC 错误信息和解决方案**

--	--

错误信息	解决方案
"Unable to find a device capable of reading the OS install media" (无法找到能够读取操作系统安装介质的设备)	USC 检测不到可以读取操作系统介质的设备。以下某种情况可能会导致错误： <ul style="list-style-type: none"> <li>1 系统上没有光学设备。关闭系统并添加 SATA 光学设备或 USB 光学设备。</li> <li>1 如果存在光学设备，那么可能是没有正确连接该设备。检查以确保设备电缆已正确安装。</li> <li>1 如果存在光学设备，该设备在 BIOS 中处于禁用状态。重新引导系统，进入 BIOS 设置公用程序，然后为光学设备启用 SATA 端口。</li> </ul>
"The repository you selected as a source for the updates has failed an integrity check" (选择用作更新来源的存储库未通过完整性检查)	此错误可能是由临时网络问题引起的；稍后重新尝试连接到更新存储库。如果使用本地 FTP 服务器作为更新存储库，但此问题仍然存在，则重新创建存储库（请参阅 <a href="#">配置本地 FTP 服务器</a> ）或提供备用存储库。

表 A-3. USC - LCE 错误信息和解决方案

错误信息	解决方案
"Drivers pack not found" (找不到驱动程序包) 或 "Error populating OS list" (填充操作系统列表时出错)	USC - LCE 找不到安装操作系统所需的驱动程序。要解决此问题，请执行平台更新（请参阅 <a href="#">使用"Platform Update" (平台更新) 向导更新平台</a> ）。
"Unable to find a device capable of reading the OS install media" (无法找到能够读取操作系统安装介质的设备)	USC - LCE 检测不到可以读取操作系统介质的设备。以下某种情况可能会导致错误： <ul style="list-style-type: none"> <li>1 系统上没有光学设备。关闭系统并添加 SATA 光学设备或 USB 光学设备。</li> <li>1 如果存在光学设备，那么可能是没有正确连接该设备。检查以确保设备电缆已正确安装。</li> <li>1 如果存在光学设备，该设备在 BIOS 中处于禁用状态。重新引导系统，进入 BIOS 设置公用程序，然后为光学设备启用 SATA 端口。</li> <li>1 禁用了 iDRAC 虚拟介质。有关详情，请参阅 <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> 上的《Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) 用户指南》。</li> </ul>
"The repository you selected as a source for the updates has failed an integrity check" (选择用作更新来源的存储库未通过完整性检查)	此错误可能是由临时网络问题引起的；稍后重新尝试连接到更新存储库。如果使用本地 USB 设备作为更新存储库，但此问题仍然存在，则重新创建存储库（请参阅 <a href="#">配置本地 USB 设备</a> ）或提供备用存储库。
"Decompression of the catalog file failed" (目录文件解压缩失败)	无法解压缩为比较当前安装的版本与最新可用版本而下载的目录。此错误可能是由临时网络问题引起的；稍后重新尝试连接到更新存储库。如果使用本地 USB 设备作为更新存储库，但此问题仍然存在，则重新创建存储库（请参阅 <a href="#">配置本地 USB 设备</a> ）或提供备用存储库。
"File seek of catalog archive failed" (在目录存档中查找文件失败)	为比较当前安装的版本与最新可用版本而下载的目录已损坏。此错误可能是由临时网络问题引起的；稍后重新尝试连接到更新存储库。如果使用本地 USB 设备作为更新存储库，但此问题仍然存在，则重新创建存储库（请参阅 <a href="#">配置本地 USB 设备</a> ）或提供备用存储库。
"FTP download of catalog sign file failed" (通过 FTP 下载目录签名文件失败)	为比较当前安装版本与最新可用版本而下载的目录未通过数字签名验证检查。此错误可能是由临时网络问题引起的；稍后重新尝试连接到更新存储库。如果使用本地 USB 设备作为更新存储库，但此问题仍然存在，则重新创建存储库（请参阅 <a href="#">配置本地 USB 设备</a> ）或提供备用存储库。
"Unable to resolve host name" (无法解析主机名)	此错误可能是由以下某个原因引起： <ul style="list-style-type: none"> <li>1 为平台更新 FTP 服务器指定了无效的名称。请参阅<a href="#">选择下载方法</a>。</li> <li>1 在"Network Settings" (网络设置) 页中指定的域名服务器 (DNS) 无效。请参阅<a href="#">使用 USC 设置向导</a>。</li> </ul>
"DUP corrupted" (DUP 已损坏)	USC - LCE 检测到用于更新系统的一个或多个 DUP 已损坏。如果使用本地 USB 设备作为更新存储库，但此问题仍然存在，则重新创建存储库（请参阅 <a href="#">配置本地 USB 设备</a> ）或提供备用存储库。
"Please enter a valid IPv6 Address for this iDRAC" (请为此 iDRAC 输入有效的 IPv6 地址)	为 iDRAC 输入有效的 IPv6 网络地址。 请参阅 <a href="#">IPv6 配置</a> 。
"Please specify the IPv6 network address prefix length in the range of 1 to 128" (请指定范围为 1 至 128 的 IPv6 网络地址前缀长度)	输入网络的 IPv6 地址前缀中的高位数量。前缀长度应介于 1 和 128 之间。请参阅 <a href="#">IPv6 配置</a> 。
"Please enter the IPv6 Default Gateway address" (请输入 IPv6 默认网关地址)	输入 IPv6 默认网关地址。 请参阅 <a href="#">IPv6 配置</a> 。
"Please enter a valid IPv6 DNS Server 1 Address" (请输入有效的 IPv6 DNS 服务器 1 地址)	输入有效的 IPv6 DNS 服务器 1 地址。 请参阅 <a href="#">IPv6 配置</a> 。
"Please enter a valid IPv6 DNS Server 2 Address" (请输入有效的 IPv6 DNS 服务器 2 地址)	输入有效的 IPv6 DNS 服务器 2 地址。 请参阅 <a href="#">IPv6 配置</a> 。
"Please enter a valid iDRAC Name of up to 63 characters" (请输入最多含有 63 个字符的有效 iDRAC 名称)	输入少于或等于 63 个字符的有效 iDRAC 名称。
"Please enter a valid Domain Name of up to 64 characters" (请输入最多含有 64 个字符的有效域名)	输入少于或等于 64 个字符的有效域名。
"Please enter a valid Host Name of up to 62 characters" (请输入最多含有 62 个字符的有效主机名)	输入少于或等于 62 个字符的有效主机名。
"Please enter a value in the range of 1 to 4094" (请输入一个在 1 至 4094 范围内的值)	输入一个介于 1 和 4094 之间的 VLAN ID。请参阅 <a href="#">高级 LAN 配置</a> 。
"Please enter a value in the range of 0 to 7" (请输入一个在 0 至 7 范围内的值)	输入一个介于 0 和 7 之间的 VLAN ID 优先级值。请参阅 <a href="#">高级 LAN 配置</a> 。

"iDRAC communication failure.Please power down, unplug the system, wait 5 seconds, apply power and power on" (iDRAC 硬故障。请断电, 拔出系统, 等待 5 秒钟, 通电并打开电源)	与 iDRAC 的通信出现故障。解决这个问题的步骤: 1. 关闭系统电源, 然后拔出系统。 2. 等待 5 秒钟。 3. 插回系统, 然后打开系统电源。
"iDRAC hard failure.Please power down, unplug the system, wait 5 seconds, apply power and power on" (iDRAC 硬故障。请断电, 拔出系统, 等待 5 秒钟, 通电并打开电源)	与 iDRAC 的连接出现故障。解决这个问题的步骤: 1. 关闭系统电源, 然后拔出系统。 2. 等待 5 秒钟。 3. 插回系统, 然后打开系统电源。
"RAID configuration failed" (RAID 配置出现故障)	在创建 RAID 配置时 USC - LCE 出现了故障。解决这个问题的步骤: 1. 重新引导系统。 2. 按 <F10> 键, 重新进入 USC - LCE。 3. 重新尝试创建 RAID 配置。
"Generic Failure" (一般故障)	USC - LCE 在创建 RAID 配置时遇到未识别的错误。解决这个问题的步骤: 1. 重新引导系统。 2. 按 <F10> 键, 重新进入 USC - LCE。 3. 重新尝试创建 RAID 配置。
"Sufficient physical disks not available on any supported RAID controller.The wizard will exit." (在任何受支持的 RAID 控制器上都没有足够的物理磁盘。向导将退出。)	没有足够数量的磁盘可以支持 RAID 配置 — 必须连接更多物理磁盘, 然后重新启动"RAID Configuration" (RAID 配置) 向导。
"Please select required number of physical disk(s) for current span" (请为当前简单磁盘捆绑选择必需数量的物理磁盘)	为当前 RAID 简单磁盘捆绑选定的物理磁盘数量不正确。查看为简单磁盘捆绑所做的选择, 然后输入正确数量。
"No physical disk has been selected for this virtual disk" (没有为此虚拟磁盘选择物理磁盘)	为虚拟磁盘选择的物理磁盘数量不足。查看当前 RAID 级别所需的最小数量的物理磁盘, 然后至少选择该数量的物理磁盘。
"No controller is present in the system" (系统中不存在控制器)	系统中不存在 RAID 控制器。解决这个问题的步骤: 1. 添加含有两个或更多物理磁盘的受支持 RAID 控制器。 2. 按 <F10> 键, 重新进入 USC - LCE。 3. 重新启动"RAID Configuration" (RAID 配置) 向导。
"No valid RAID level found" (找不到有效的 RAID 级别)	连接到系统的物理磁盘数量对于选定的 RAID 级别不足。连接更多物理磁盘, 然后重试。
"An error occurred.One or more settings may not be saved." (出现错误。可能没有保存一个或多个设置。)	更改硬件高级配置设置时出现错误。解决这个问题的步骤: 1. 重新引导系统。 2. 按 <F10> 键, 重新进入 USC - LCE。 3. 重新更改设置。
"An error occurred.One or more settings may not be restored." (出现错误。可能没有恢复一个或多个设置。)	恢复硬件高级配置设置时出现错误。解决这个问题的步骤: 1. 重新引导系统。 2. 按 <F10> 键, 重新进入 USC - LCE。 3. 重新打开"Advanced Configuration" (高级配置) 屏幕。
"This feature is not supported in this configuration" (在此配置中不支持此功能)	您的模块化系统不支持选定的功能。

**表 A-4. 生命周期控制器错误信息和解决方案**

错误信息	解决方案
"General failure" (一般故障)	出现错误。现在没有其它详细信息。 1. 重新运行命令。 2. 重设 iDRAC 并运行命令。
"Lifecycle Controller is being used by another process" (另一进程正在使用生命周期控制器)	生命周期控制器被另一进程锁定。运行其它命令之前请确定进程已完成。 1. 稍后再运行命令。 2. 请确定 USC 或 DUP 没有运行。 3. 重设 iDRAC 并运行命令
"Cannot access Driver Pack partition in Lifecycle Controller." (无法访问生命周期控制器中的驱动程序包分区。)	不能访问生命周期控制器中的驱动程序包分区。生命周期控制器可能已经损坏。 1. 重设 iDRAC 并运行命令。
"Driver Pack not found in Lifecycle Controller" (生命周期控制器中未发现驱动程序包)	生命周期控制器中没有驱动程序包。

	1. 使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包, 然后重新运行命令。
"Cannot allocate memory" (无法分配内存)	无法为执行此任务动态分配内存。  1. 重置 iDRAC 并运行命令。
"Driver Pack does not have drivers for the selected operating system." (驱动程序包中没有所选操作系统的驱动程序。)	生命周期控制器中没有所选操作系统的驱动程序。安装将使用操作系统介质上的本机驱动程序。
"Cannot create USB device to copy drivers for the selected operating system." (无法创建 USB 设备来为所选操作系统复制驱动程序。)	不能创建 USB 设备来为所选操作系统复制驱动程序。iDRAC 可能无法正常运行。  1. 重置 iDRAC 并再次运行命令。
"Cannot mount USB device to copy drivers for the selected operating system." (无法安装 USB 设备来为所选操作系统复制驱动程序。)	不能访问新创建的 USB 设备并为所选操作系统复制驱动程序。iDRAC 可能无法正常运行。  1. 重置 iDRAC 并再次运行命令。
"Unable to expose USB device containing operating system drivers to host system." (无法让主机系统访问包含操作系统驱动程序的新建 USB 设备。)	无法让主机系统访问包含所选操作系统驱动程序的新建 USB 设备。iDRAC 可能无法正常运行。  1. 重置 iDRAC 并再次运行命令。
"Mount network share failed - incorrect username or password." (安装网络共享失败 - 用户名或密码错误。)	无法使用命令中指定的凭据安装网络共享。用户名或密码错误。  1. 请使用正确的用户名和密码运行命令。
"Mount network share failed - incorrect IP address or share name." (安装网络共享失败 - IP 地址或共享名称错误。)	无法使用命令中指定的凭据安装网络共享。IP 地址或共享名称错误。  1. 使用正确的 IP 地址和共享名称重新运行命令。
"Exposing ISO image as internal device to the host system failed." (主机系统访问作为内部设备的 ISO 映像失败。)	主机系统无法访问作为内部 CD 设备的 ISO 映像。ISO 文件不存在, 网络错误导致无法访问 ISO 文件, 或者 iDRAC 没有正常运行。  1. 重置 iDRAC 并再次运行命令。
"Unable to locate the ISO image on the network share point." (无法确定 ISO 映像在网络共享点上的位置。)	无法在网络共享上找到指定的 ISO 文件。请确定命令中 ISO 文件的路径以及所有其它用户凭据都正确。  1. 使用正确的 ISO 文件路径重新运行命令。
"The fork() command for a child process to do the task failed 利用 fork()" (命令让子进程执行任务失败)	用系统调用 fork() 在子进程中执行任务失败。iDRAC 可能无法正常运行。  1. 重置 iDRAC 并运行命令。
"Unable to get size or label from Driver Pack for selected operating system." (无法从驱动程序包中获取选定操作系统的大小或标签。)	无法从生命周期控制器中的驱动程序包中获取选定操作系统的大小或标签。驱动程序包可能已损坏。  1. 使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包, 然后重新运行命令。
"Unable to boot to ISO image" (无法引导到 ISO 映像)	引导到 ISO 失败。BIOS 无法引导到 ISO 映像或提供程序未能在 5 分钟内从 BIOS 得到成功引导到 ISO 映像的响应。  1. 请确定没有因用户交互产生的 POST 错误 (按 F1 继续或按 F2 运行安装程序)。 2. 重置 iDRAC 并运行命令。
"Unable to detach ISO image from the host" (无法从主机上分离 ISO 映像。)	无法从主机上分离 ISO 映像。映像已分离或 iDRAC 没有正常运行。  1. 重置 iDRAC 以自动分离 ISO 映像。
"Unable to continue with DetachISOImage - another command is in the process of exposing ISO Image and booting to it." (无法继续执行 DetachISOImage - 有另一个命令正在访问并引导到 ISO 映像。)	无法继续执行 DetachISOImage, 因为有另一个命令正在访问并引导到 ISO 映像。  1. 请查看 ConcreteJob 状态以保证当前正在运行的进程已经完成, 然后运行 DetachISOImage。
"Unable to continue with DetachDrivers - UnPackAndAttach is in progress" (无法继续执行 DetachDrivers - UnPackAndAttach 正在运行)	1. 请等待 UnpackAndAttach 完成然后运行 DetachDrivers。
"Unable to detach USB device containing operating system drivers." (无法分离包含操作系统驱动程序的 USB 设备。)	从主机上分离 USB 设备 (包含操作系统安装的驱动程序) 失败。设备已分离或 iDRAC 没有正常运行。  1. 重置 iDRAC 以自动分离该设备。

"Unable to continue with BootToPXE - another command is running." (无法继续执行 BootToPXE - 另一命令正在运行。)	无法继续执行 BootToPXE 命令，因为另一命令正在使用生命周期控制器。  1. 请查看 ConcreteJob 状态以保证当前正在运行的进程已经完成，然后运行 BootToPXE。
"Copying drivers for selected operating system failed." (为选定操作系统复制驱动程序失败。)	为选定操作系统复制驱动程序失败。驱动程序包可能已损坏。  1. 使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
"Hash verification on the ISO image failed." (验证 ISO 映像散列值失败。)	验证 ISO 映像散列值失败。命令中指定的散列值错误或 ISO 映像已被更改。  1. 请确定命令中指定的散列值正确。 2. 请确定 ISO 没有被更改 - 更换共享上的 ISO 映像并重新运行命令。
"Driver Pack config file not found in Lifecycle Controller. Driver Pack might be corrupt." (生命周期控制器中未发现驱动程序包配置文件。驱动程序包可能已损坏。)	生命周期控制器中未发现驱动程序包配置文件。驱动程序包可能已损坏。  1. 使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
"Invalid value for ExposeDuration - must be 60-65535 seconds" (ExposeDuration 的值无效 - 必须为 60-65535 秒之间)	为 ExposeDuration 指定的值超出范围。该值必须为 60-65535 秒之间。  1. 请使用 60 到 65535 秒之间的 ExposeDuration 的值重新运行命令。
"Copying operating system drivers to network share failed" (将操作系统驱动程序复制到网络共享失败)	将选定操作系统的驱动程序复制到网络共享失败。共享可能是只读的，或者生命周期控制器中的驱动程序包已损坏。  1. 请确定网络共享有写入权限。 2. 使用 USC 或 DUP 更新驱动程序包，然后重新运行命令。
"Unable to detach ISO image from the system" (无法从系统上分离 ISO 映像)	无法继续执行 DetachISOImage，因为系统上没有连接的 ISO 映像。  1. 请不要运行 DetachISOImage 命令。
"Installed BIOS version does not support this method." (安装的 BIOS 版本不支持此方法。)	系统的 BIOS 版本较老，不支持此方法。安装最新版本的 BIOS 再使用该方法。  1. 将 BIOS 更新到 1.2 或更新版本再重新运行该方法
"Unable to continue with BootToPXE - ISO image is attached to the system." (无法继续运行 BootToPXE - ISO 映像已连接到系统。)	无法继续运行 BootToPXE 命令，因为系统上有已连接的 ISO 映像。请在继续运行 BootToPXE 之前分离 ISO 映像。  1. 运行 DetachISOImage 命令然后运行 BootToPXE。
"Lifecycle Controller is disabled" (生命周期控制器已被禁用)	系统上的生命周期控制器已被禁用，因此所有远程启用的 OSD 命令都无法运行。请在运行命令之前保证生命周期控制器已被启用  1. 重新引导系统并使用 POST 中的 CTRL+E 选项启用系统服务
"Boot to ISO Image has been cancelled by user using CTRL+E option on the server" (用户已使用服务器上的 CTRL+E 选项取消了引导到 ISO 映像)	用户已在 POST 期间使用 CTRL+E 选项取消了系统服务。这成功地取消了引导到 ISO 的 WSMAN 请求。  1. 请不要在 POST 期间系统要引导到 ISO 的时候使用 CTRL+E 取消系统服务

## 常见问题

### 当 USC - LCE 下载更新时，文件存储在哪里？

文件存储在主系统板上的非易失性存储器中。此存储器不可移动，无法通过操作系统访问。

### 是否需要虚拟介质设备或 vFlash 卡存储更新的数据？

否。文件存储在主系统板上的存储器中。

## 虚拟介质是什么？

虚拟介质是服务器识别为本地介质的远程介质，如 CD、DVD 和 USB 闪存盘。

## 如果更新失败，应该怎么办？

如果更新失败，USC-LCE 将重新引导并尝试所有未完成的选定更新。最后一次重新引导后，系统将返回 USC-LCE 主页。重新启动“Platform Updates”（平台更新）然后再次选择失败的更新，单击“Apply”（应用）。

## vFlash 或虚拟闪存更新是什么？

vFlash 是插入 iDRAC6 Enterprise 中的格式化 SD（安全数字）卡。可以通过 iDRAC 格式化和启用 vFlash，使之像 USB 闪存盘一样可以访问，以便在其中存储数据。虚拟闪存更新是 vFlash 上可以远程将 ISO 写入到的分区。有关详情，请参阅 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的《Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) 用户指南》。

## 我能否添加自己的驱动程序用于操作系统安装？

否。您不能添加自己的驱动程序用于操作系统安装。有关更新用于操作系统安装的驱动程序的详情，请参阅[使用“Platform Update”（平台更新）向导更新平台](#)。

## 我能否通过 USC 或 USC - LCE 更新已安装的操作系统的驱动程序？

否。USC 或 USC - LCE 仅提供操作系统安装所需的驱动程序。要更新已安装的操作系统的驱动程序，请参阅操作系统的帮助说明文件。

## 我能否添加自己的驱动程序和固件用于将 USC 或 USC - LCE 更新到本地 USB 设备？

否。仅支持从 *Server Update Utility* DVD 下载的驱动程序和固件。有关详情，请参阅[配置本地 USB 设备](#)。

## 我能否删除 USC 或 USC - LCE？

否。

## 在安装过程中，我能否将虚拟介质用作操作系统介质源？

可以。有关详情，请参阅系统的 iDRAC 设备的《Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) Enterprise 用户指南》（在 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上）。

## 我能否将虚拟 USB 用作我的更新存储库？

可以。有关详情，请参阅系统的 iDRAC 设备的《Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) Enterprise 用户指南》（在 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上）。

## UEFI 是什么？USC 或 USC - LCE 符合哪个版本？

UEFI（统一可扩展固件接口）是一个详细说明用于将控制从预引导环境过渡到操作系统的接口规范。USC 或 USC - LCE 符合 UEFI 版本 2.1。有关详情，请参阅 [www.uefi.org](http://www.uefi.org)。

## 在“Hardware Configuration”（硬件配置）内，“Configuration Wizards”（配置向导）和“Advanced Configuration”（高级配置）有什么区别？

USC - LCE 提供两种硬件配置方式：“Configuration Wizards”（配置向导）和“Advanced Configuration”（高级配置）。

“Configuration Wizards”（配置向导）可以引导您完成一系列步骤以配置系统设备。“Configuration Wizards”（配置向导）包括 iDRAC、RAID、系统日期/时间和物理安全性。有关详情，请参阅[硬件配置](#)。

“Advanced Configuration”（高级配置）允许配置支持人机接口基础架构 (HII) 的设备（例如，NIC 和 BIOS）。有关详情，请参阅[高级配置](#)。

## USC 或 USC - LCE 是否支持配置 xx1x 系统的所有 RAID 级别和所有 RAID 卡？

USC 或 USC - LCE 支持运行 PERC 6.1 固件的 PERC 6 卡上的 RAID 0、1、5、6、10、50、和 60 级别。在 SAS 6/IR 上支持 RAID 0 和 1。

## USC - LCE 是否支持 BIOS 和固件的回滚？

可以。有关详情，请参阅[回滚到以前的 BIOS 和固件版本](#)。

## 哪些设备支持系统更新？

目前，USC - LCE 支持 BIOS、iDRAC 固件、电源设备固件和某些 RAID 和 NIC 控制器固件的更新。有关详情，请参阅[使用“Platform Update”（平台更新）向导更新平台](#)。

## 在“Hardware Configuration”（硬件配置）的“Advanced Configuration”（高级配置）内支持哪些设备？

“Advanced Configuration”（高级配置）可用于 BIOS 和 NIC。支持 HII 配置标准的其它设备也可能出现在“Advanced Configuration”（高级配置）中，具体视系统配置而定。有关详情，请参阅[硬件配置](#)。

## 使用 USC 或 USC - LCE 时，如果我的系统崩溃，该怎么办？

如果在使用 USC 或 USC - LCE 时系统崩溃，将出现显示红色文本的黑色屏幕。要解决此问题，请先尝试重新引导系统并重新进入 USC 或 USC - LCE。如果此方法无法解决问题，请执行[修复 USC - LCE](#)中[修复 USC](#)中的步骤。如果仍然无法解决问题，请联系 Dell 获得技术帮助。

## 如何了解当前安装的USC-LCE 产品的版本详情？

单击左边导航窗格中的“About”（关于）。

## 如果通过 iDRAC KVM 访问 USC LCE 的时候遇到鼠标同步问题该怎么做？

请确保在 iDRAC KVM 客户端上选择 iDRAC KVM 菜单中“Tools”（工具）下的“Single Cursor”（单光标）选项。有关详情，请参阅 Dell 支持网站 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的 [《Integrated Dell Remote Access Controller 6 \(iDRAC6\) 用户指南》](#)。

---

[目录](#)



[目录](#)

## 词汇表

### Dell™ Lifecycle Controller 1.2 版本

#### BitLocker

Microsoft® Windows Server® 2008 操作系统附带的全磁盘加密功能，可以加密整个卷。

#### DUP

Dell Update Package 是标准软件包格式的独立可执行程序。每个更新软件包都是用于对系统上的一个软件组件进行更新。

#### HII

人机接口基础架构。HII 是一种用于查看和设置设备配置的 UEFI 标准方法。

#### RACADM

一个提供可编写脚本的界面的命令行公用程序，可用于在本地或远程配置远程访问控制器 (RAC)。

#### RAID

独立磁盘冗余阵列 (Redundant Array of Independent Disks)

#### SAS

串行附加 SCSI (Serial Attached SCSI)

#### SATA

串行 ATA (Serial ATA)

#### SBUU

Systems Build and Update Utility。一个适用于 Dell 系统的集成工具，可用于在预操作系统环境中更新 BIOS 和固件、在当前系统或多个系统上应用这些设置和安装操作系统。

#### SCSI

小型计算机系统接口 (Small Computer Systems Interface)

#### SD 卡

安全数字卡。一种固态内存卡。

#### SSD

固态硬盘 (Solid state disk)

#### SSM

系统服务管理器 (System Service Manager)。SSM 以后台任务执行 USC 或 USC - LCE 功能，例如下载更新。

#### TPM

可信平台模块 (Trusted Platform Module)。TPM 是一种安全密码处理器，存储着用于保护数据的密钥。

## UEFI

统一可扩展固件接口 (Unified Extensible Firmware Interface)。UEFI 是一个详细说明用于将控制从预引导环境过渡到操作系统的接口的规范。有关详情，请参阅 [www.uefi.org](http://www.uefi.org)。

## 磁盘池

RAID 控制器所连磁盘的逻辑分组，可以在其上创建一个或多个虚拟磁盘。

## 简单磁盘捆绑

简单磁盘捆绑是一种 RAID 技术，用于将物理磁盘组的存储空间组合起来形成 RAID 10 虚拟磁盘。

## 控制器

一种芯片，用于控制微处理器与内存之间或微处理器与外围设备（例如磁盘驱动器或键盘）之间的数据传输。RAID 控制器可执行 RAID 功能（例如条带和镜像）以提供数据保护。

## 逻辑驱动器

请参阅 [虚拟磁盘](#)。

## 热备份

用于帮助恢复逻辑驱动器的物理磁盘。

## 条带

请参阅 [条带](#)。

## 条带

磁盘条带在虚拟磁盘中的所有物理磁盘上写入数据。每个条带均包含连续的虚拟磁盘数据地址，该地址以大小固定的单位使用连续模式映射至虚拟磁盘中的每个物理磁盘。例如，如果虚拟磁盘包括五个物理磁盘，则磁条将数据写入一至五物理磁盘，而不会重复写入任何物理磁盘。对于每个物理磁盘，条带消耗的空间容量相同。条带位于物理磁盘上的部分即条带元素。条带本身不提供数据冗余。条带与奇偶校验结合可提供数据冗余。

## 条带大小

条带消耗的总磁盘空间，不包括奇偶校验磁盘。

## 条带元素

条带元素是位于单个物理磁盘上的条带的组成部分。另请参阅 [条带](#)。

## 条带元素大小

条带元素消耗的磁盘空间量。

## 物理磁盘

用于存储数据的非易失性、可随机寻址的设备。物理磁盘可重写，并且通常称为磁盘驱动器。

## 虚拟磁盘

虚拟磁盘是指 RAID 控制器从一个或多个物理磁盘创建的存储区。尽管虚拟磁盘可从多个物理磁盘创建，但其对操作系统显示为单个磁盘。根据所使用的 RAID 级别，虚拟磁盘可能在磁盘出现故障时保留冗余数据。

---

[目录](#)

[目录](#)

## 远程服务器功能

Dell™ Lifecycle Controller 1.2 版本

- [Web 管理服务](#)
- [自动查找](#)
- [远程操作系统部署](#)

Dell™ Lifecycle Controller Remote Services 包含一系列用于通过远程控制台自动进行系统查找的功能，并增强了远程操作系统部署功能。这些功能均使用由 Lifecycle Controller 固件提供的基于 Web 服务的硬件管理界面。远程服务旨在简化远程操作系统部署并实现新 Dell 系统的远程设置和配置的自动化。

---

## Web 管理服务

Web 管理服务 (WS-MAN) 是基于简单对象存储协议 (SOAP) 的协议，主要用于系统管理。WS-MAN 由分布式管理综合小组 (DMTF) 发布，提供设备的互操作性协议以便在整个网络共享和交换数据。Dell Lifecycle Controller - Remote Services 使用 WS-MAN 传送基于 DMTF 公用信息模型 (CIM) 的管理信息；CIM 定义了可在 Managed System 中操作的语义和信息类型。Dell 嵌入式服务器平台管理界面集成配置文件，其中每个配置文件都定义了特定管理域或功能区域的特定界面。此外，Dell 还定义了许多模型和配置文件扩展，为其它功能提供界面。

通过 WS-MAN 获取的数据和方法是由 Lifecycle Controller 提供的 - 远程服务的设备接口映射到以下 DMTF 配置文件和 Dell 扩展配置文件：

### 标准 DMTF

- 1 基础服务器 — 定义表示主机服务器的 CIM 类。
- 1 基础度量 — 定义用于模拟并控制采集的受管元素度量的 CIM 类。
- 1 主机局域网端口 — 定义表示为主机系统提供局域网端口、相关控制器和网络接口的网络端口的 CIM 类。
- 1 服务处理器 — 定义模拟服务处理器的 CIM 类。
- 1 USB 重定向 — 定义描述 USB 重定向信息的 CIM 类。如果要管理键盘、视频、和鼠标设备当作 USB 设备进行，就应该使用该配置文件。
- 1 物理资产 — 定义表示受管元素的物理方面的 CIM 类。
- 1 SM CLP 管理域 — 定义表示 CLP 配置的 CIM 类。
- 1 电源状态管理 — 定义用于电源控制操作的 CIM 类。
- 1 命令行协议服务 — 定义表示 CLP 配置的 CIM 类。
- 1 IP 接口 — 定义表示受管系统 IP 接口的 CIM 类。
- 1 DHCP 客户端 — 定义表示 DHCP 客户端及相关功能和配置的 CIM 类。
- 1 DNS 客户端 — 定义表示受管系统中 DNS 客户端的 CIM 类。
- 1 记录日志 — 定义表示不同日志类型的 CIM 类。
- 1 软件资源清册 — 定义已安装或可用软件的资源清册的 CIM 类。
- 1 基于角色授权 — 定义表示角色的 CIM 类。
- 1 软件更新 — 定义可用软件更新的资源清册的 CIM 类。
- 1 SMASH 集合 — 定义表示 CLP 配置的 CIM 类。
- 1 配置文件注册 — 定义通告配置文件实施的 CIM 类。
- 1 简单标识管理 — 定义表示标识的 CIM 类。
- 1 SSH 服务 — 定义了可通过在受管系统中添加代表 SSH 服务及相关联的会话扩展参考配置文件管理功能的 CIM 类。
- 1 电池 — 定义了描述并设置电池的逻辑属性的 CIM 类。这些属性包括 电池的充电状态、电池使用时间。该配置文件中还包括重新充电等操作。

### Dell 扩展

- 1 Dell Active Directory 客户端版本 2.0.0 — 定义用于配置 Active Directory 客户端和 Active Directory 组本地权限的 CIM 类和 Dell 扩展类。
- 1 Dell 虚拟介质 — 定义用于配置虚拟介质的 CIM 类和 Dell 扩展类。扩展 USB 重定向配置文件。
- 1 Dell 以太网端口 — 定义用于为 NIC 配置 NIC 边界接口的 CIM 类和 Dell 扩展类。扩展以太网端口配置文件。
- 1 Dell 电源利用管理 — 定义表示主机服务器电源预算和配置/监测主机服务器电源预算的 CIM 类和 Dell 扩展类。
- 1 Dell 操作系统部署 — 定义表示操作系统部署功能配置的 CIM 和 Dell 扩展类。它可以控制服务处理器提供的操作系统部署功能，增加了支持操作系统部署的功能，从而扩展了参考配置文件的管理功能。有关 Dell 操作系统部署功能的详情，请参阅“[远程操作系统部署接口](#)”。

 **注：** WS-MAN 的实施符合 DMTF WS-MAN 规范版本 1.0.0。

生命周期控制器 - 远程服务 WS-MAN 的实施是在 443 端口上使用 SSL 来保证安全传输，并支持基本和摘要式身份验证。可通过 Windows® WinRM 和 Powershell CLI 等客户端基础架构、WSMANCLI 等开放源代码公用程序、Microsoft® .NET® 等应用程序编程环境利用 Web 服务接口。

还可在 Dell Tech Center 网站 [www.delltechcenter.com](http://www.delltechcenter.com) 上获得更多实施指南、白皮书、配置文件规格、类定义 (.mof) 文件、代码示例等。其它详情，请参阅以下内容：

- 1 DTMF 网站：[www.dmtf.org/standards/profiles/](http://www.dmtf.org/standards/profiles/)
- 1 WS-MAN 版本注释或自述文件。

---

## 自动查找

自动查找功能可通过 Dell 预配置服务器上集成的管理控制台自动查找网络上未配置的系统。管理控制台向 iDRAC 提供用户凭据并利用这些凭据创建管理员账户，这样便可以对查找到的系统进行管理。

在启用自动查找功能状态下，iDRAC6 会向 DHCP 请求 IP 地址，获得管理控制台或预配置服务器所在系统的名称并/或通过 DNS 解析该地址。iDRAC6 在获取管理控制台的地址之后，可安全握手以获取账户凭据，然后就可以通过新获取的凭据管理 iDRAC 以进行远程操作系统部署等操作。

如果您在订购 Dell 系统时明确要求**启用**自动查找功能（默认出厂状态为**禁用**），那么所发送的 iDRAC 的 DHCP 将处于启用状态，并且没有启用任何用户账户。如果将自动查找功能设置为**禁用**，您可在启动系统时从 **iDRAC6 配置公用程序** 手动启用该功能。有关启用和禁用自动功能的详情，请查阅“[启用和禁用自动查找功能](#)”。

## 配置 DHCP/DNS

在将 Dell 系统添加到网络并使用自动查找功能之前，请确保动态主机配置协议 (DHCP) 服务器/域名系统 (DNS) 已增加了支持自动查找的配置。有多种方式可以使网络环境通过新安装的服务器支持管理控制台查找。要保证自动查找功能正常运行，请保证至少满足一个下面的条件：


- 1 DHCP 服务器在回应默认由 iDRAC 发送的 DHCP 请求时指定供应商特定选项（选项 43）数据中的管理控制台 IP 地址和端口。确保已创建 **LifecycleController** 供应商类。DHCP 服务器可通过 DNS 查询将管理控制台的主机名解析为 IP 地址。
- 1 DNS 服务器指定将解析为 IP 地址的服务选项 `_dcimprovsrv._tcp`。
- 1 DNS 服务器为名称为 `DCIMCredentialServer` 的服务器指定 IP 地址。

有关配置 DHCP 和 DNS 的详情，请参阅 Dell Enterprise Technology Center 网站 [www.delltechcenter.com](http://www.delltechcenter.com) 上的 *Lifecycle Controller 自动查找网络设置规格*。

## 启用和禁用自动查找功能

在启用自动查找功能之前，请进行以下操作：

1. 在系统启动过程中，出现提示时按 **<Ctrl><e>**。

 **注：** 必须在信息显示的 5 秒钟内按 **<Ctrl><e>**。


显示 **iDRAC6 配置公用程序** 页。

2. 启用 **NIC**（仅用于模块化系统）。
3. 启用 **DHCP**。
4. 选择“**Account Access**”（**帐户访问**）。
5. 选择“**Disabled**”（**禁用**）。
6. 导航至“**LAN Parameters**”（**LAN 参数**）。
7. 选择“**Domain Name from DHCP**”（**从 DHCP 获取域名**）。
8. 选择“**On**”（**打开**）。
9. 选择“**DNS Server from DHCP**”（**从 DHCP 获取 DNS 服务器**）。
10. 选择“**On**”（**打开**）。
11. 保存并退出 **iDRAC6 配置公用程序**。

12. 重新启动系统。

启用自动查找功能：

1. 在系统启动过程中，出现提示时按 **<Ctrl><e>**。

 **注：** 必须在信息显示的 5 秒钟内按 **<Ctrl><e>**。

显示 **iDRAC6 配置公用程序页**。

2. 导航至“LAN User Configuration”（LAN 用户配置）。

3. 选择“Auto-Discovery”（自动查找）。

4. 选择“Enable”（启用），便可以启用自动查找功能。

要禁用自动查找功能，重复“[步骤 1](#)”、“[步骤 2](#)”和“[步骤 3](#)”并选择“Disable”（禁用）。

 **注：** 如果启用管理员账户，将无法运行自动查找功能。

## 自动查找工作流程

1. 将新 Dell 系统加入网络中
2. 插入电源电缆并打开系统。
3. iDRAC 启动，从 DHCP/DNS 获取管理控制台/预配置服务器地址并将其自身发布到管理控制台。
4. 管理控制台验证并选择性地接收 iDRAC 发出的安全会话。
5. 管理控制台利用管理员权限创建用户凭据并将登录凭据发送给 iDRAC。
6. iDRAC 收到并完成安全握手。

---

## 远程操作系统部署

远程操作系统部署功能可利用 WS-Man Web 服务协议和 CIFS 及 NFS 网络文件共享协议实现操作系统的远程部署。

### 远程操作系统部署的主要功能

以下是远程操作系统部署的主要功能：

- 1 远程激活作为 USB 设备的嵌入式驱动程序的本地公开功能
- 1 远程获取每个选中的操作系统的嵌入式驱动程序
- 1 引导至网络共享上的 ISO 映像。

### 远程操作系统部署接口


Dell 操作系统部署 Web 服务接口可以控制服务处理器提供的操作系统部署功能，从而支持操作系统的部署。可在 Dell Enterprise Technology Center 网站 [www.delltechcenter.com](http://www.delltechcenter.com) 上找到详细的接口规格和类定义（.mof 文件）。利用使用了 Web 服务协议 WS-MAN 的 CIM 和 Dell 扩展类，Dell OS 部署功能可提供以下功能：


- 1 获取嵌入式驱动程序包（平台支持的所有操作系统的操作系统驱动程序包）版本：

远程管理控制台、应用和脚本请求驱动程序包版本以及一系列支持的操作系统的。

DCIM\_OSDeploymentService 类中的 `GetDriverPackInfo()` 方法会返回嵌入式驱动程序包的版本和驱动程序包所支持的操作系统的列表。

- 1 确定了需要驱动程序的操作系统之后，便可以通过 WS-MAN 调用下面的方法之一来解压缩合适的驱动程序，本地公开或远程获取这些驱动程序。
  - k. DCIM\_OSDeploymentService 类中的 `UnpackAndAttach()` 方法将解压缩操作系统所需的驱动程序并放在卷标为 OEMDRV 的内部 USB 设备中。对于系统来说，OEMDRV 就像本地连接的 USB 设备一样。这个方法以操作系统名称和公开时间作为输入参数，并返回一个可供随后检查解压及连接活动状态的作业标志。


 **注：** 解压缩和连接的驱动程序将在 `ExposeDuration` 参数中指定的时间之后移除，如果方法调用中没有指定时间，则默认将在 18 小时后移除 OEMDRV USB 设备。


 **注：** 请在使用系统服务之前确保该过程中连接的 ISO 映像已经分离。

- l. **DCIM\_OSDeploymentService** 类中的 **UnpackAndShare()** 方法解压操作系统所需的驱动程序并复制到网络共享。这个方法以操作系统名称和网络共享信息作为输入参数，并返回一个可供随后检查解压及共享活动状态的作业标志。网络共享信息包括共享的 IP 地址、共享名称、共享类型、以及用于安全共享的用户名、密码和工作组。

1 可用以下方法从网络共享上的 ISO 映像引导系统或启动 PXE 引导机制：

- a. **DCIM\_OSDeploymentService** 类中的 **BootToNetworkISO()** 方法可以使用 CIFS 或 NFS 网络共享上的 ISO 映像引导系统。这个方法以 ISO 映像名称、网络共享信息和公开时间作为输入参数，并返回一个可供随后检查解压及共享活动状态的作业标志。网络共享信息包括共享的 IP 地址、共享名称、共享类型、以及用于安全共享的用户名、密码和工作组。为了更高的安全性，可用常见的散列算法计算散列值，然后便可将该散列值及所用的散列类型作为输入参数。

 **注：** 解压缩和连接的驱动程序将在 **ExposeDuration** 参数中指定的时间之后移除。如果方法调用中没有指定时间，则默认将在 18 小时后移除 OEMDRV USB 设备。

 **注：** 请在使用系统服务之前确保该过程中连接的 ISO 映像已经分离。

- b. **DCIM\_OSDeploymentService** 类中的 **BootToPXE()** 方法可启动一个系统的预引导执行环境 (PXE)。该方法无需任何输入参数。

1 以下方法用于直接分离本地 OEMDRV 设备或网络 ISO 映像。可在预先设置的公开时间过期之前使用这些方法：

- a. **DCIM\_OSDeploymentService** 类中的 **DetachDrivers()** 方法可分离并移除之前由 **UnpackAndAttach()** 方法调用连接的 OEMDRV 设备。
- b. **DCIM\_OSDeploymentService** 类中的 **DetachISOImage()** 方法可分离并移除之前由 **BootToNetworkISO()** 方法调用连接的基于网络共享的 ISO 设备。

1 本说明文件中描述的方法中有多个会以输出参数的形式返回作业标志。可通过这些作业跟踪无法马上执行的操作请求，而且由于底层技术的限制，这些作业将比标准 Web 服务请求响应的超时时间更长。然后可在 WS-MAN Enumerate 或 Get 请求中使用这些返回的作业标志来检索作业对象实例。作业对象实例中包含作业状态属性，可通过检查此属性了解作业的当前状态、已成功完成还是遇到问题并失败。如果作业失败，则作业实例中还将包含有关失败的详细信息的错误信息属性。其它属性中包含其它错误标志信息，可根据所支持的语言将错误信息本地化，并取得更详细的错误描述及建议的响应操作。

1 **DCIM\_OSDeploymentService** 类中的 **GetHostMACInfo()** 可返回一组物理网络端口 MAC 地址，表示系统主板 (LOM) 端口上的所有 LAN。该方法无需任何输入参数。

1 本文件中说明的所有 **DCIM\_OSDeploymentService** 方法都会返回表示方法是否成功执行、是否发生错误、或是否创建任务的错误代码。如果方法中执行的操作无法马上完成，则会创建任务。另外，如果发生错误，则方法将返回包含错误信息 (英语) 的输出参数和其它可用于将错误本地化为 Unified Server Configurator 所支持的语言的错误标志。其它错误标志可用作为 Dell Message Registry XML 文件的索引并处理 这些文件。六种支持的语言都有 Dell Message Registry 文件，每种语言一个文件。除了已翻译的错误信息之外，Message Registry 文件中还包含 Lifecycle Controller Remote Services Web 服务接口所返回的每种错误的详细说明和建议的响应操作。有关 Web 服务错误信息本地化方法的详情，请参阅 Dell Enterprise Technology Center 网站 [www.delltechcenter.com](http://www.delltechcenter.com) 上 Lifecycle Controller 区的《本地化 Dell Web 服务错误信息》白皮书。

## 操作系统部署典型用例场景

本节包含远程操作系统部署的典型场景。您需要按照以下步骤进行远程操作系统部署。

### 前提条件和相关性

以下是远程操作系统部署的前提条件和相关性：

- 1 有用于安装操作系统的硬盘或网络共享上有操作系统 ISO 映像
- 1 建议在 USC-LCE 中已安装并准备好最新的驱动程序包
- 1 预配置控制台、应用和合适的脚本可以发送 WS-MAN Web 服务请求和方法调用。

### 工作流程

以下是典型的远程操作系统部署工作流程：

- 1 创建自定义的预操作系统/操作系统映像，将其在网络上共享或创建所需的操作系统介质 ISO 映像。
- 1 获取支持的操作系统和驱动程序版本信息列表。
- 1 通过解压缩和连接用于操作系统部署的驱动程序来准备操作系统驱动程序。在部署操作系统的过程中就会完成这些驱动程序的安装。
- 1 远程引导至自定义的预操作系统/操作系统映像，开始操作系统部署流程。
- 1 运行 "Detach" (分离) 命令分离 ISO 介质和驱动程序设备。

有关 Lifecycle Controller Remote Operating Systems 失败的详细信息，包括 Lifecycle Controller 1.2 Web 服务接口指南、白皮书、Dell OS Deployment Profile 数据模型规格、类定义 (.mo) 文件、示例代码和脚本，请参阅 Dell Enterprise Technology Center 网站 [www.delltechcenter.com](http://www.delltechcenter.com) 上 Lifecycle Controller 区域。

---

[目录](#)

## 概览

### Dell™ Lifecycle Controller 1.2 版本

为了提供稳定的新服务器管理功能，Unified Server Configurator/Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled (USC/USC-LCE) 软件产品已得到增强，包含了附加的远程服务功能。增强的功能使该软件成为全面的服务器管理方案，因此，这整套软件组件被命名为 Lifecycle Controller 1.2 (LC 1.2)。

LC 1.2 软件组件是基于集成的 Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) Express 卡和 Unified Extensible Firmware Infrastructure (UEFI) 系统固件构建成的。iDRAC6 与 UEFI 固件共同访问和管理硬件的各个方面，包括传统 BMC（基板管理控制器）功能所没有涉及的组件和子系统管理。

远程服务器管理是通过用于可编程网络服务的网络完成的，而命令行 (CLI) 和图形用户界面 (GUI) 是由 iDRAC6 卡以与操作系统和系统电源状态无关的形式提供的。UEFI 环境提供本地控制台界面，以及本地和远程管理系统组件的基础设施。

有了远程服务功能，Dell Management Console (DMC) 和合作伙伴控制台等控制台就能在预操作系统环境下使用 LC 1.2 的功能。USC/USC-LCE 为本地服务器提供嵌入式解决方案，可辅助进行预操作系统环境下的配置。

## 远程服务

远程服务可利用安全的 Web 服务接口通过网络进行访问，并可被应用程序和脚本以编程的方式利用。远程服务使当前控制台可以执行一对多的裸机服务器配置。由于结合了可识别和验证已连接到网络的 Dell 系统的新自动查找功能，而且集成了一对多的管理控制台，使服务器配置所需的手动步骤得到简化。此外，远程服务提供了与可远程访问操作系统部署相关的功能，从而简化了操作系统和驱动程序安装相关的工作。关于远程服务配置解决方案所支持的更多功能，请参阅“[远程服务器功能](#)”。

## Unified Server Configurator (USC)

Unified Server Configurator (USC): 使用 BMC 并提供操作系统部署、硬件诊断、和 USC 设置功能的基本级别产品。

Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled (USC - LCE): 使用了 iDRAC6 Express 和 Enterprise 卡的全功能产品，提供了平台更新、硬件配置、操作系统部署、硬件诊断、USC 设置、专用 NIC 端口、虚拟 KVM 和虚拟介质功能。Dell 系统系列 200-500 可升级到 USC-LCE。有关详细信息，请参阅《[硬件用户手册](#)》。

根据系统配置，USC 或 USC - LCE 将显示系统支持的功能。有关详情，请参阅“[表 1-1](#)”。

表 1-1. 产品分类

Dell 系统系列	选项	可用远程系统管理设备	USC 或 USC-LCE	可用功能
100	无选项	嵌入式 BMC	USC	BMC - 操作系统部署、诊断和设置
200 到 500	标准版	嵌入式 BMC	USC	BMC - 操作系统部署、诊断和设置
	可选	嵌入式 BMC + iDRAC6 Express 卡	USC-LCE	BMC - 操作系统部署、诊断和设置 iDRAC6 Express - 增加了平台更新、硬件配置、驱动程序资源库
		嵌入式 BMC + iDRAC6 Express 卡 + iDRAC6 Enterprise 卡	USC-LCE	BMC - 操作系统部署、诊断和设置 iDRAC6 Express - 增加了平台更新、硬件配置、驱动程序资源库 iDRAC6 Enterprise - 增加了完整远程管理、专用 NIC 端口、虚拟 KVM、虚拟介质
600 到 900	标准版	带有 iDRAC6 Express 卡的嵌入式 BMC	USC-LCE	带有 iDRAC6 Express 的 BMC - 操作系统部署、诊断、设置、平台更新、硬件配置、驱动程序资源库
	可选*	带有 iDRAC6 Express 卡的嵌入式 BMC + iDRAC6 Enterprise 卡	USC-LCE	带有 iDRAC6 Express 的 BMC - 操作系统部署、诊断、设置、平台更新、硬件配置、驱动程序资源库 iDRAC6 Enterprise - 增加了完整远程管理、专用 NIC 端口、虚拟 KVM、虚拟介质

\* 对于 Dell 模块化系统 — BMC、iDRAC6 Express 卡、和 iDRAC6 Enterprise 卡是标准配置。



# Unified Server Configurator 和 Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled

## Dell™ Lifecycle Controller 1.2 版本

- [通用配置](#)
- [如何升级到 iDRAC6 Express 卡](#)
- [Unified Server Configurator - 已启用生命周期控制器的独特功能](#)
- [配置本地 FTP 服务器](#)
- [配置本地 USB 设备](#)

Unified Server Configurator (USC) 和 Unified Server Configurator-Lifecycle Controller Enabled (USC - LCE) 集成于嵌入式闪存卡中，是嵌入式配置公用程序，允许在整个系统生命周期从嵌入式环境执行系统和存储管理任务。USC 和 USC - LCE 与 BIOS 公用程序相似，即均可在引导顺序过程中启动，而且可运行于预操作系统环境。“[表 1-1](#)”详细介绍 Dell 系统系列、远程系统管理设备选项、USC 或 USC-LCE 和可用功能。

使用 USC，可以从 Dell FTP 网站 <ftp.dell.com>、或使用 USB 设备、*Dell Systems Management Tools and Documentation* 或 *Dell Server Updates DVD* 之类的本地设备下载用于操作系统安装的驱动程序。还可以部署操作系统或运行硬件诊断程序以验证系统和连接的硬件。根据具体的系统，可以从底板管理控制器 (BMC) 卡升级为 iDRAC6 Express 卡或 iDRAC6 Enterprise 卡；此硬件升级还会将 USC 升级到 USC - LCE。有关如何升级，请参阅“[如何升级到 iDRAC6 Express 卡](#)”和系统的《[硬件用户手册](#)》。通过使用 USC - LCE，无须搜索 Dell 支持网站 <support.dell.com> 就可以快速识别、下载和应用系统更新。还可以配置 BIOS 和系统设备（例如 NIC、RAID 和 iDRAC）、部署操作系统和运行硬件诊断程序以验证系统和连接的硬件。

## 通用配置

本节介绍 USC 和 USC - LCE 通用的功能。指出并提供了 USC - LCE 任务需要的所有附加步骤或信息。

## 启动产品

要启动 USC 或 USC - LCE，请引导系统并在系统引导过程中显示 Dell 徽标的 10 秒内按 <F10> 键以进入“System Services”（系统服务）。

如果系统处于以下一种状态，按 <F10> 将无法进入“System Services”（系统服务）：


- 1 “System Services disabled”（系统服务已禁用）— 如果 iDRAC 正在初始化时打开系统电源或重新启动系统，在系统引导过程中将显示信息“System Services disabled”（系统服务已禁用）。如果系统通了交流电后立即打开系统电源，或在重设 iDRAC 后立即重新启动系统，就会发生这种情况。要避免此问题，请在重设 iDRAC 后等待大约一分钟再重新启动系统，从而使 iDRAC 有足够的时间完成初始化。

如果仍然显示信息“System Services disabled”（系统服务已禁用），则该产品可能已手动禁用。有关如何启用 USC 或 USC - LCE 的信息，请参阅[禁用产品](#)。

- 1 “System Services update required”（必须进行系统服务更新）— 如果引导系统时显示信息“System Services update required”（必须进行系统服务更新），则存储产品的嵌入式设备可能包含损坏的数据。要解决此问题，请执行 USC 或 USC - LCE Dell Update Package (DUP) 以更新产品。有关详情，请参阅 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的《[Dell Update Package 用户指南](#)》。

如果系统上没有安装操作系统或执行 DUP 无法解决问题，请运行 USC 或 USC - LCE 修复软件包。有关详情，请参阅[修复 USC](#)或[修复 USC - LCE](#)。

- 1 “System Services not available”（系统服务不可用）— 另一个进程正在使用 iDRAC。Dell 建议等待 30 分钟让当前进程完成，然后重新引导系统并再次尝试进入 USC 或 USC - LCE。

 **注：** 如果您认为系统处于错误状况，或者如果您不能等待建议的 30 分钟，请参阅[取消进入系统服务请求](#)。重新引导后，再次尝试进入 USC 或 USC - LCE。

第一次启动 USC 或 USC - LCE 时，它将显示**USC 设置**向导，此向导可用于配置首选语言和网络设置。有关详情，请参阅[使用 USC 设置向导](#)。

## 使用向导

### 向导说明

USC 和 USC - LCE 根据系统配置提供下列向导：

- 1 “Platform Update”（操作系统部署）— 允许安装操作系统。有关详情，请参阅[使用“OS Deployment”（操作系统部署）向导部署操作系统](#)。
- 1 “Hardware Diagnostics”（硬件诊断）— 允许执行诊断以验证内存、I/O 设备、CPU、物理磁盘和其它外设。有关详情，请参阅[硬件诊断](#)。
- 1 **USC 设置** — 允许指定 USC 或 USC-LCE 所用的语言、键盘布局和网络设置。有关详情，请参阅[使用 USC 设置向导](#)。

USC - LCE 根据系统配置提供下列附加向导：

- 1 “Platform Update”（平台更新）— 允许下载并应用系统更新。可以从 <ftp.dell.com> 或连接到系统的 USB 设备访问更新。有关详情，请参阅[使用“Platform Update”（平台更新）向导更新平台](#)和[配置本地 USB 设备](#)。
- 1 “Hardware Configuration”（硬件配置）— 允许配置系统设备。有关详情，请参阅[硬件配置](#)。

除以上向导外，USC-LCE 还提供了以下选项：

- 1 **Home** — 让您导航回Home 屏幕。
- 1 **About** — 让您查看 USC-LCE 和 UEFI 的版本信息。点击 **About** 向导中的 **View Readme**（查看自述文件）查看 USC-LCE 自述文件。

## 启动向导

USC 和 USC - LCE 的左窗格中显示可用的向导。单击要启动的向导，然后按右窗格中显示的说明操作。

## 向导任务流 USC

第一次使用 USC 时，Dell 建议按顺序运行下面列出的向导：


- 1 **USC Settings** — 除非要更改语言、键盘或网络设置，否则不必重新运行此向导。
- 1 **OS Deployment** — 运行此向导以安装操作系统。
- 1 **Hardware Diagnostics** — 请确保定期运行诊断程序来维护系统。

## 向导任务流 USC - LCE

第一次使用 USC - LCE 时，Dell 建议按顺序运行下面列出的向导：

- 1 **USC Settings** — 除非要更改语言、键盘或网络设置，否则不必重新运行此向导。
- 1 **Platform Update** — 下载并应用任何更新。确保定期运行**平台更新**向导，使系统处于最新状态。
- 1 **Hardware Configuration** — 运行此向导配置系统设备。
- 1 **OS Deployment** — 运行此向导以安装操作系统。
- 1 **Hardware Diagnostics** — 请确保定期运行诊断程序来维护系统。

## 查看帮助

每个 USC 或 USC - LCE 屏幕的右上角都有一个“Help”（帮助）按钮。单击“Help”（帮助） 可显示当前屏幕帮助。

## 查看自述文件

单击“About”（关于）→“View Readme”（查看自述文件）显示“Readme”（自述）文件。


## 更新 USC - LCE

可以使用“Platform Update”（平台更新）向导更新到 USC - LCE 的最新版本。Dell 建议定期运行“Platform Update”（平台更新）向导，以便在更新可用时访问更新。有关详情，请参阅[使用“Platform Update”（平台更新）向导更新平台](#)。

## 禁用产品

可以禁用 USC 或 USC - LCE，以防止系统在启动后进入 USC 或 USC - LCE。

1. 在系统启动过程中，出现提示时按 <Ctrl><e>。

 **注：** 必须在信息显示的 5 秒钟内按 <Ctrl><e>。

显示 IDrac6 配置公用程序页。


2. 导航至“System Services”（系统服务）。
3. 选择“Disable System Services”（禁用系统服务）。

4. 保存更改并退出 **iDRAC6 配置公用程序** 页菜单。系统将自动重新引导。


要启用该产品，请重复“[步骤1](#)”和“[步骤2](#)”，然后选择“Enable System Services”（**启用系统服务**）。

## 取消进入系统服务请求

如果 USC 或 USC - LCE 造成系统反复重新引导，则可以取消进入系统服务的请求。

 **小心：** 此操作会取消 USC 或 USC - LCE 正在执行的所有任务。Dell 强烈建议仅在绝对必要时才取消进入系统服务的请求。

1. 在系统启动过程中，出现提示时按 <Ctrl><e>。

 **注：** 必须在信息显示的 5 秒钟内按 <Ctrl><e>。


显示 **iDRAC6 配置公用程序** 页。

2. 导航至“System Services”（**系统服务**）。
3. 选择“Cancel System Services”（**取消系统服务**）。

保存更改并退出 **iDRAC6 配置公用程序** 页菜单。系统将自动重新引导。


## 使用 USC 设置向导

利用 **USC 设置** 向导，用户能够为 USC 或 USC - LCE 指定语言、键盘布局和网络设置。


 **注：** USC 设置仅适用于 USC 或 USC - LCE，而不适用于系统或系统上运行的任何其它应用程序。

1. 启动 **USC 设置** 向导：
  - a. 引导系统并在显示 Dell 徽标的 10 秒内按 <F10> 键。
  - b. 等待直至显示 **USC Home** 屏幕后，单击左窗格中的 **USC 设置**。

2. 单击右窗格中的“Language and Keyboard”（**语言和键盘**）。

 **注：** 使用上下箭头键访问“Language and Keyboard Type”（**语言和键盘类型**）下拉菜单上的所有选项。

- a. 从“Language”（**语言**）下拉式菜单中选择语言。
  - b. 从“Keyboard Type”（**键盘类型**）下拉式菜单中选择使用的键盘类型。
  - c. 单击 **Finish**（**完成**）。
3. 在右侧窗格中单击“Network Settings”（**网络设置**）。
    - a. 使用“NIC Card”（**NIC 卡**）下拉菜单选择要配置到系统上的 NIC 卡。
    - b. 使用“IP Address Source”（**IP 地址源**）下拉式菜单选择“No Configuration”（**无配置**）、DHCP 或“Static IP”（**静态 IP**）。

 **注：** IP 地址源功能仅支持 IPv4。

- 1 “No Configuration”（**无配置**）- 如果不想配置 NIC，则选择此选项。
- 1 DHCP - 选择此选项以便从 DHCP 服务器获取 IP 地址。
- 1 “Static IP”（**静态 IP**）- 选择此选项以使用静态 IP 地址。指定以下 IP 地址属性。如果没有此信息，请咨询网络管理员。
  - IP 地址
  - “Subnet Mask”（**子网掩码**）
  - “Default Gateway”（**默认网关**）
  - DNS 地址
4. 单击 **Finish**（**完成**）。


 **注：** 如果没有正确配置 USC 设置，将显示错误信息。

## 使用"OS Deployment"（操作系统部署）向导部署操作系统

"OS Deployment"（操作系统部署）向导帮助在系统上安装操作系统。

USC 并不提供安装操作系统时可能需要的本地操作系统驱动程序资源库。必须从 Dell FTP 网站 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com) 下载操作系统驱动程序或使用含有驱动程序的本地来源 — 例如, *Dell Systems Management Tools and Documentation DVD* 或本地 USB 设备。

USC - LCE 会根据安装的操作系统提供操作系统安装可能需要的驱动程序本地资源库。"OS Deployment"（操作系统部署）向导会解压缩这些驱动程序并复制到临时目录。对于支持的 Microsoft® Windows® 操作系统, 会在操作系统安装期间安装这些解压的驱动程序。对于支持的 Linux® 操作系统, 比如 Red Hat® Enterprise Linux® 版本 4.7、4.8、5.2 和 5.3 以及 SUSE® Linux Enterprise Server 版本 10 SP2, 必须在操作系统安装完成后手动安装这些解压的驱动程序。但是, 如果用 Red Hat Enterprise Linux 版本 5.4、SUSE Linux Enterprise Server 版本 10 SP3、11 及更高版本, 解压的驱动程序会在操作系统安装期间自动安装。有关详情, 请参阅[部署操作系统](#)。

 **注:** 尽管 USC - LCE 预装了嵌入式驱动程序, 但可能会有更新的驱动程序。安装操作系统前应运行"Platform Update"（平台更新）向导以确保具有最新的驱动程序。

安装操作系统之前, "OS Deployment"（操作系统部署）向导会检测是否有引导设备。引导设备是一种可以安装操作系统的物理磁盘、虚拟磁盘或其它存储设备。

如果系统具有 RAID 控制器, 则可以配置虚拟磁盘并选择将虚拟磁盘用作引导设备。


如果系统没有 RAID 控制器或者选择跳过可选 RAID 配置, "OS Deployment"（操作系统部署）向导会将操作系统安装到默认位置, 通常是 BIOS 公用程序中标识为磁盘 0 的磁盘。

### 启动操作系统部署向导

1. 要启动 USC, 请引导系统并在显示 Dell 徽标的 10 秒内按 <F10> 键。
2. 单击左窗格中的 OS Deployment（操作系统部署）。
3. 单击右窗格中的"Deploy OS"（部署操作系统）。
4. 对于 USC, 继续后面的[选择操作系统驱动程序源位置（仅限于 USC）](#)过程。
5. 对于 USC - LCE, 如果系统具有 RAID 控制器, 则继续按[可选 RAID 配置](#)中的说明操作。如果系统没有 RAID 控制器, 则继续按[选择操作系统](#)中的说明操作。

### 选择操作系统驱动程序源位置（仅限于 USC）


使用此屏幕选择操作系统安装所需的驱动程序。可以从联机存储库或本地驱动器下载操作系统驱动程序。

 **注:** 只有选择相应的"Online Repository"（联机存储库）或"Local Drive"（本地驱动器）复选框之后, "Online Repository"（联机存储库）和"Local Drive"（本地驱动器）下的文本框或下拉式菜单才激活。

1. 选择"Online Repository"（联机存储库）或"Local Drive"（本地驱动器）。

#### "Online Repository"（联机存储库）

选择"Online Repository"（联机存储库）从 FTP 服务器下载驱动程序。根据访问 FTP 服务器的方式, 输入相应信息。

 **注:** 如果使用防火墙, 应配置防火墙以允许端口 21 的外出 FTP 通信。还必须将防火墙配置为接受进入的 FTP 响应通信。

 **注:** 目前, USC 仅支持匿名 FTP 登录。

1. 要从联机存储库（Dell FTP 服务器）下载驱动程序, 必须在"Address"（地址）字段中输入 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com)。

或

要从本地配置的联机存储库下载驱动程序, 必须在"Address"（地址）字段中指定驱动程序所在的服务器的服务器主机名或 IP 地址。有关设置本地 FTP 服务器的信息, 请参阅[配置本地 FTP 服务器](#)。

1. 要通过使用代理服务器访问 FTP 服务器来下载驱动程序, 必须指定以下各项:
  - "Proxy Server"（代理服务器）— 代理服务器的服务器主机名或 IP 地址
  - "Proxy Port"（代理端口）— 代理服务器的端口号
  - "Proxy Type"（代理类型）— 代理服务器的类型

 **注:** USC 支持 HTTP 和 SOCKS 4 代理类型。

- "Proxy User Name"（代理用户名）— 代理服务器上验证身份所需的用户名

- "Proxy Password" (代理密码) — 代理服务器上验证身份所需的密码

- 1 选择"Save Locally" (本地保存) 将从联机存储库下载的驱动程序保存在本地。从"Save Locally" (本地保存) 下拉式菜单中, 选择要保存系统驱动程序的 USB 驱动器。

## "Local Drive" (本地驱动器)


如果可以从 USB 设备或 *Dell Systems Management Tools and Documentation DVD* 获得驱动程序, 则选择"Local Drive" (本地驱动器)。有关设置 USB 设备以获得更新的信息, 请参阅 ["配置本地 USB 设备"](#)。


2. 单击"Next" (下一步)。

如果系统具有 RAID 控制器, 则继续按["可选 RAID 配置"](#)中的说明操作。如果系统没有 RAID 控制器, 则继续按["选择操作系统"](#)中的说明操作。

## 可选 RAID 配置

如果系统具有 RAID 控制器, 可以选择启动"RAID Configuration" (RAID 配置) 向导并将虚拟磁盘配置为引导设备。

 **注:** 如果系统没有 RAID 控制器, "OS Deployment" (操作系统部署) 向导会跳过 RAID 配置选项并直接转至["选择操作系统"](#)。

 **注:** 对于 S100 /S300 控制器, 无法用 USC - LCE 中的 RAID 配置向导创建虚拟磁盘。要创建 RAID, 请在系统启动过程中出现提示时按 <Ctrl><R>。

要配置 RAID, 请执行以下操作:


- 1 选择"Configure RAID Now" (立即配置 RAID) 并单击"Next" (下一步)。此选项会启动"RAID Configuration" (RAID 配置) 向导。RAID 配置完成后, 将返回"OS Deployment" (操作系统部署) 向导。

要跳过 RAID 配置, 请执行以下操作:

- 1 选择"Go Directly to OS Deployment" (直接转至操作系统部署) 并单击"Next" (下一步)。此选项会启动"OS Deployment" (操作系统部署) 向导。如果选择此选项, 操作系统将会被安装在 BIOS 公用程序识别的默认引导设备上。继续按["选择操作系统"](#)中的说明操作。

## 部署操作系统


将操作系统需要的或建议用于在安装之后更新系统的驱动程序解压缩到临时位置。这些文件在 18 小时后或者按 <F10> 键取消操作系统安装或重新引导后重新进入 USC 时删除。


 **注:** 在驱动程序解压缩到临时位置后的 18 小时内, 在操作系统安装后不能使用 DUP 或更新 USC、USC-LCE、驱动程序或硬件诊断程序, 否则 DUP 将显示一条信息, 说明打开了另一个会话。

## 选择操作系统

执行下列步骤以选择操作系统:

1. 选择要安装的操作系统的, 然后单击"Next" (下一步)。
2. USC 或 USC - LCE 会解压缩所选操作系统需要的驱动程序。驱动程序会解压缩到名为 OEMDRV 的内部 USB 驱动器。
3. 解压缩驱动程序后, USC 或 USC - LCE 会提示插入操作系统安装介质。

 **注:** 对于 Red Hat Enterprise Linux 4.x 服务器和 Red Hat Enterprise Linux 5.x 服务器, 驱动程序会解压缩到 OEMDRV 下的 /oemdrv/\*.rpm。对于 SUSE? Linux Enterprise Server 10 SP2, 驱动程序会解压缩到 /linux/suse/x86\_64-sles10/install/\*.rpm。

 **注:** 安装 Microsoft Windows 操作系统时, 解压缩的驱动程序会在操作系统安装期间自动安装。安装 Red Hat Enterprise Linux 4.x 操作系统时, 操作系统安装会使用本机驱动程序。Linux 安装完成后, 需要手动安装 USC 或 USC-LCE 解压缩的驱动程序。有关详情, 请参阅["仅更新 Linux 系统驱动程序"](#)。

## Linux 操作系统 Kickstart 安装

如果对 Linux 操作系统使用 Kickstart 安装, 则在安装后脚本中提供下列信息:

- 1 用于安装含有操作系统驱动程序的标记为 OEMDRV 的 USB 设备的命令。例如:

```
mkdir OEMDRV  
  
mount /dev/sdcl /mnt/OEMDRV
```

- 1 OEMDRV 驱动器上的操作系统驱动程序路径:

```
Red Hat Enterprise Linux: /oemdrv/*.rpm

SUSE LINUX Enterprise Server:

/linux/suse/x86_64-sles10/install/*.rpm。


1 用于安装驱动程序的命令: rpm -Uvh *.rpm
```

## 插入操作系统介质

要插入操作系统介质，请执行以下操作：

1. 按提示插入操作系统安装介质并单击“Next”（下一步）。


 **注：** USC 支持内部 SATA 光盘驱动器、USB 光盘驱动器，而 USC - LCE 支持内部 SATA 光盘驱动器、USB 光盘驱动器和虚拟介质设备。如果安装介质损坏或不可读，USC 和 USC-LCE 可能无法检测到是否存在支持的光盘驱动器。在这种情况下，可能会收到错误消息说明光盘驱动器不可用。如果介质无效（例如，错误的 CD 或 DVD），则会显示一则信息，要求插入正确的安装介质。


 **注：** 仅限于 USC - LCE：通过 iDRAC 支持虚拟介质。有关通过 iDRAC 设置虚拟介质的详情，请参阅系统的 iDRAC 设备的《用户指南》。


## 重新引导系统


执行下列步骤以重新引导系统：


1. 单击“Finish”（完成）以重新引导系统并继续安装操作系统。重新引导后，系统会引导至操作系统安装介质。

 **小心：** 在安装 Red Hat 5.x 的过程中，将收到警告，说明检测到了只读文件系统；Linux 检测到了存储系统更新的 USC 和 USC-LCE 临时存储区域。单击“OK”（确定），然后将显示第二个警告，说明只读文件系统具有循环分区布局，需要将其格式化。单击“Ignore drive”（忽略驱动器）按钮。在安装 Red Hat 5.x 的过程中，可能会多次看到这两个警告。


 **小心：** 在 Windows Server® 2003 安装过程之初，安装程序将自动检测，而且可能会将默认驱动器号 C 分配给 USC 和 USC-LCE 临时存储设备 OEMDRV。如果在硬盘驱动器上创建新的 Windows 可引导系统分区，将该分区分配除 C 之外的驱动器号；这是 Windows 安装程序的标准行为。要给新分区分配驱动器号 C，请参阅“将 Windows 可引导系统分区分配到 C: 驱动器”了解详情。

 **注：** 单击“Finish”（完成）后系统重新引导时，将会提示按任意键才能引导至操作系统安装介质。如果不按任意键，系统将会引导至硬盘而不是操作系统安装介质。

 **注：** 如果操作系统安装中断并且在安装完成前系统重新引导，将会提示用户按任意键以便从操作系统安装介质引导。

 **注：** 可以通过按 <F10> 键取消操作系统安装。在安装过程或重新引导过程中的任何时候按 <F10> 键会导致“OS Deployment”（操作系统部署）向导提供的任何驱动程序被删除。

 **注：** 目前不支持 Microsoft Windows Server 2008 UEFI 操作系统安装。

 **注：** 操作系统安装完毕后，您可通过在操作系统环境下运行 DUP 18 小时来更新 USC 或 USC-LCE。

## 仅更新 Linux 系统驱动程序

在以下操作系统上，Dell 建议在安装后用解压缩的驱动程序更新系统。这些驱动程序解压缩到名为 OEMDRV 的驱动器（或设备）。

- 1 Red Hat Enterprise Linux 4.8 Server — 安装后驱动程序在 OEMDRV 驱动器的以下位置：

```
/oemdrv/*.rpm
```

- 1 Red Hat Enterprise Linux 5.3 Server — 安装后驱动程序在 OEMDRV 驱动器的以下位置：

```
/oemdrv/*.rpm
```

- 1 SUSE Linux Enterprise Server 10 (含 Service Pack 2) — 安装后驱动程序在 OEMDRV 驱动器的以下位置：

```
/linux/suse/x86_64-sles10/install/*.rpm。
```

使用以下命令安装驱动程序：


```
rpm -Uvh *.rpm
```

## 将 Windows 可引导系统分区分配到 C: 驱动器


完成 Windows Server 2003 安装的 USC 或 USC - LCE 部分后，服务器将重新引导并开始安装的文本模式部分。在此阶段中，可能需要执行以下步骤以保证 Windows 安装到 C: 驱动器。

 **注：** Windows Server 2003 安装程序提供计算机上的现有驱动器分区和/或未分区空间的列表后，按以下说明操作。

1. 选择未分区空间，然后按 <c> 以创建硬盘分区。按照屏幕上的说明创建分区。

 **注：** 该分区可能没有枚举为 C: 驱动器。

2. 选择新创建的分区，然后按 <d> 删除该分区。按照屏幕上的说明删除分区。
3. 再次选择未分区空间，然后按 <c> 以创建主硬盘分区。

 **注：** 该分区现在枚举为 C: 驱动器。

4. 按照屏幕上的说明创建分区。Windows 现在将安装在 C: 驱动器上。


有关将 Windows 可引导系统分区分配到 C: 驱动器的详情，请参阅 <http://support.microsoft.com/kb/896536>。

## 硬件诊断

利用“**Hardware Diagnostics**”（**硬件诊断**）公用程序，Dell 建议将诊断作为常规维护工作的一部分来运行，以确定系统和所连接的硬件是否正常运行。由于该诊断公用程序具有所连硬件的实际视图（相对于逻辑视图），因此此公用程序可找出操作系统和其它联机工具无法确定的硬件问题。可以使用该硬件诊断公用程序验证内存、I/O 设备、CPU、物理磁盘和其它外围设备。

### 执行硬件诊断

要启动硬件诊断公用程序，请单击左窗格中的“**Hardware Diagnostics**”（**硬件诊断**），然后单击右窗格中的“**Run Diagnostics**”（**运行诊断**）。当诊断公用程序启动时，按屏幕上的指示操作。

 **注：** 必须重新引导系统，才能退出诊断公用程序并按 <F10> 重新进入 USC 或 USC-LCE。

检测完成后，诊断检测的结果会显示在屏幕上。检测结果说明了发现的问题。可以使用此信息搜索 Dell 支持网站 [support.dell.com](http://support.dell.com)，了解关于解决问题的详情。

如果要退出**硬件诊断**公用程序，按 <Esc> 键。按 <Esc> 键会使系统重新引导。

### 更新“Hardware Diagnostics”（硬件诊断）公用程序。

#### 对于支持 USC 的系统

从 Dell 支持站点 [support.dell.com](http://support.dell.com) 下载所需的 Dell Update Package (DUP) 在所安装的操作系统中以可执行文件的方式运行 DUP。

#### 对于支持 USC - LCE 的系统

使用“**Platform Update**”（**平台更新**）向导更新硬件诊断公用程序。有关详情，请参阅“[使用“Platform Update”（平台更新）向导更新平台](#)”。或者，您也可以从 Dell 支持网站 [support.dell.com](http://support.dell.com) 下载这些驱动程序 并以可执行文件的方式在所安装操作系统中运行 DUP。

## 修复 USC

如果在引导时出现信息“System Services update required”（必须进行系统服务更新），说明存储 USC 的嵌入式设备可能包含损坏的数据。要解决此问题，必须先尝试通过执行 USC Dell Update Package (DUP) 来更新 USC。有关详情，请参阅 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的《*Dell Update Package 用户指南*》。


## 修复 USC - LCE

如果在引导时出现信息“System Services update required”（必须进行系统服务更新），说明存储 USC - LCE 的嵌入式设备可能包含损坏的数据。要解决此问题，必须先尝试通过执行 USC - LCE Dell Update Package (DUP) 来更新 USC - LCE。有关详情，请参阅 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的《*Dell Update Package 用户指南*》。如果运行 DUP 无法解决此问题，则使用 USC - LCE 修复软件包：

1. 转至 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com) → [LifecycleController](#) 并将文件 [USC\\_1.1.0\\_Rep\\_A00.usc](#)（或更新版本）下载到临时位置。
2. 使用 iDRAC web 界面连接到系统上的 iDRAC。有关 iDRAC 的详情，请参阅《*Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) 用户指南*》。
3. 在 iDRAC Web 界面上，单击“**Remote Access**”（**远程访问**）。
4. 选择“**Update**”（**更新**）选项卡，然后浏览至从 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com) 下载的 USC - LCE 修复软件包。
5. 单击“**Next**”（**下一步**），然后单击“**OK**”（**确定**）确认上载。继续前等待此过程完成“[步骤6](#)”。

6. 重新引导系统，然后按 <F10> 键进入 USC - LCE。
7. 完成所有推荐更新的安装。有关详情，请参阅[使用"Platform Update"（平台更新）向导更新平台](#)。更新完成后，系统会自动重新引导。
8. 在系统重新引导期间，再次按 <F10> 键进入 USC - LCE。

如果初始 USC - LCE 屏幕上出现警告信息，必须重复 [步骤7](#) 至服务器完全恢复为止。

 **注：** 完整系统恢复所需的更新由 USC - LCE 预先选定。Dell 强烈建议在系统上运行所有选定的更新。

---


## 如何升级到 iDRAC6 Express 卡

本节提供有关安装 iDRAC6 Express 卡和将 iDRAC6 Express 卡从一个系统转移到另一个系统、以及卸载 iDRAC6 Express 卡的信息。此硬件升级还会将 USC 升级到 USC - LCE。

 **注：** 只能用于 Dell 系统系列 200-500。

## 安装 iDRAC6 Express 卡

1. 关闭系统和所有连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。

 **注：** 要释放系统中的剩余电源，请按电源按钮一次。

2. 将 iDRAC6 Express 卡插入 iDRAC6 Express 插槽中。有关安装 iDRAC6 Express 卡的详情，请参阅系统的《硬件用户手册》。
3. 将系统和外围设备重新连接至各自电源。

iDRAC 将自动启动。打开系统之前等待一分钟，以便让 iDRAC 完全启动。

4. 打开系统，然后按 <F10> 进入 USC。

USC 自动检测系统上安装的 iDRAC6 Express 卡并完成升级过程。


如果成功安装，您就能够引导至 Unified Server Configurator — 已启用生命周期控制器。

 **注：** 如果安装失败，则必须升级 iDRAC。有关详情，请参阅《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》。升级 iDRAC 之后，重复上述说明中的操作。

## 将 iDRAC6 Express 卡从现有系统转移到另一个系统


如果 iDRAC6 Express 卡从一个系统转移到另一个系统：

1. 回滚功能在新系统上不可用。有关详情，请参阅[回滚到以前的 BIOS 和固件版本](#)。
1. 在新系统上将删除在执行中的所有挂起的 USC-LCE 任务。
1. 运行 "Platform Update"（平台更新）向导，为新系统下载合适的驱动程序包。

 **注：** 如果将 iDRAC6 Express 卡转移到另一个系统，驱动程序包就会被删除。比如，如果您将 iDRAC6 Express 卡从 Dell R410 系统转移到 Dell T410 系统，驱动程序包就会被删除。

## 卸载 iDRAC6 Express 卡

1. 关闭系统和所有连接的外围设备，并断开系统与电源插座的连接。

 **注：** 要释放系统中的剩余电源，请按电源按钮一次。

2. 将 iDRAC6 Express 卡从 iDRAC6 Express 插槽中移除。有关安装 iDRAC6 Express 卡的详情，请参阅适合系统的《硬件用户手册》。
  3. 将系统和外围设备重新连接至各自电源。
  4. 打开系统，然后按 <F10> 进入 USC。
-




## Unified Server Configurator - 已启用生命周期控制器的独特功能

本节介绍 USC - LCE 独有的功能。有关 USC 和 USC - LCE 通用功能的信息，请参阅“[通用配置](#)”。

### 使用“Platform Update”（平台更新）向导更新平台

使用“Platform Update”（平台更新）向导查看当前已安装的应用程序和固件的版本信息。使用“Platform Update”（平台更新）向导显示系统可用更新的列表。选择要应用的更新后，USC - LCE 即会下载并应用这些更新。

 **注：** 为了保证系统达到最佳性能并避免系统出现问题，Dell 建议定期下载和应用更新。

要运行“Platform Update”（平台更新）向导，需要访问 Dell 文件传输协议 (FTP) 服务器 <ftp.dell.com>。或者，也可以由系统管理员在本地 USB 设备或 *Dell Server Update Utility* DVD 上提供更新。请联系系统管理员，了解企业中获得更新的最好方法。有关详情，请参阅“[配置本地 FTP 服务器](#)”。

 **注：** 如果使用 FTP 进行更新，则必须使用 USC - LCE [USC 设置](#) 向导配置网卡，然后才能访问更新。有关详情，请参阅“[使用 USC 设置向导](#)”。

### 查看当前版本信息


1. 引导系统并在显示 Dell 徽标的 10 秒内按 <F10> 键。
2. 单击左窗格中的“Platform Update”（平台更新）。
3. 在右窗口中单击 “View Current Versions”（查看当前版本信息）。

### 启动“Platform Update”（平台更新）向导

1. 引导系统并在显示 Dell 徽标的 10 秒内按 <F10> 键。
2. 单击左窗格中的“Platform Update”（平台更新）。
3. 单击右窗格中的“Launch Platform Update”（启动平台更新）。

### 选择下载方法


可以使用“Platform Update”（平台更新）向导从 Dell 的 FTP 服务器 <ftp.dell.com> 或从本地 FTP 服务器或从本地 USB 设备或 *Dell 服务器更新 DVD* 下载更新。

 **注：** 要启用“FTP Server”（FTP 服务器）或 Dell FTP 服务器和“USB Device”（USB 设备）下的文本框和下拉式菜单，请选择相应的“FTP Server”（FTP 服务器）或“Local Drive”（本地驱动器）。


1. 选择“FTP Server”（FTP 服务器）或“Local Drive”（本地驱动器）。

### FTP 服务器

选择“FTP Server”（FTP 服务器）可使用“Platform Update”（平台更新）向导从配置的 FTP 服务器下载更新。根据访问 FTP 服务器的方式，输入相应信息。

 **注：** 如果使用防火墙，应配置防火墙以允许端口 21 的外出 FTP 通信。还必须将防火墙配置为接受进入的 FTP 响应通信。

要通过使用代理服务器访问 FTP 服务器来下载更新，必须指定以下各项：

- **地址** — 本地 FTP 服务器或 <ftp.dell.com> 的 IP 地址。
  - **代理服务器** — 代理服务器的服务器主机名
  - **“Proxy Port”（代理端口）** — 代理服务器的端口号
  - **“Proxy Type”（代理类型）** — 代理服务器的类型
-  **注：** USC - LCE 支持 HTTP 和 SOCKS 4 代理类型。
- **“Proxy User Name”（代理用户名）** — 在代理服务器上验证所需的用户名
  - **“Proxy Password”（代理密码）** — 在代理服务器上验证所需的密码

## "Local Drive" (本地驱动器)

如果从本地 USB 设备或 *Dell 服务器更新 DVD* 访问更新, 则选择"Local Drive" (本地驱动器)。从"Local Drive" (本地驱动器) 下拉菜单中选择合适的卷标。

有关详情, 请参阅[配置本地 USB 设备](#)。


2. 单击"Next" (下一步)。

## 选择和应用更新

"Select Updates" (选择更新) 屏幕显示可用更新的列表。


1. 选择想要应用于系统的每个更新对应的复选框。如果组件默认为选中状态, 则表示有更近的更新。

如果要更新的版本与系统当前安装的版本比较, 则比较"Current" (当前) 和"Available" (可用) 字段中的版本。


 **注:** 所显示字段末尾的省略号 (...) 表示该值没有完全显示出来。要查看更多详情, 请选择字段; 在比较报告下面将显示相关信息。

- 1 "Component" (组件) — 显示可用更新。选择要应用的每个更新对应的复选框。
- 1 "Current" (当前) — 显示系统当前所装组件版本。
- 1 "Available" (可用) — 显示可用更新的版本。

2. 单击"Apply" (应用)。

 **注:** 完成更新过程后, 系统将重新引导。应用一个以上的更新时, 系统可能需要在更新间重新引导。在这种情况下, 系统会直接引导至 USC - LCE 并继续更新过程。在系统重新引导并完成更新过程时, 用户不必执行任何操作。

 **注:** 如果由于任何原因 iDRAC 固件更新被中断, 可能最多需要等待 30 分钟, 然后才能再次尝试更新固件。

 **注:** USC-LCE 不支持用于外部存储设备的 PERC 5/E Adapter、用于磁带的 SAS 5i/R Adapter、PERC S100 和 PERC S300 Adapters、以及 Intel® NIC Adapters 的更新或回滚。


## 回滚到以前的 BIOS 和固件版本

使用 USC - LCE 可以回滚到以前安装的 BIOS 或固件版本。如果当前安装的版本出现问题, 想要恢复到以前安装版本, Dell 建议使用此功能。

 **注:** 只能回滚 BIOS 和固件。操作系统安装所需的 USC - LCE、硬件诊断应用程序和驱动程序不能回滚到较早版本。

只有使用了 USC - LCE 更新功能更新 BIOS 和固件, 或使用后操作系统 Dell Update Package 更新了系统 BIOS 或固件时, 才能使用此功能。如果使用了其它更新方法, 则不能使用此功能。

 **注:** 如果使用后操作系统 Dell Update Package 更新了电源设备固件, 则该固件不支持创建回滚映像。

 **注:** 如果系统的 BIOS 或固件仅更新了一次, 则回滚功能提供恢复到工厂安装的 BIOS 或固件映像的选项。如果 BIOS 或固件更新了多次, 则工厂安装的映像已被覆盖, 因此无法恢复到这些映像。

## 启动回滚向导


1. 引导系统以启动 USC - LCE。显示 Dell 徽标时, 在 10 秒钟内按 <F10> 键。
2. 单击左窗格中的"Platform Update" (平台更新)。
3. 单击右窗格中的"Launch Platform Rollback" (启动平台回滚)。

## 选择和应用回滚

然后"Platform Rollback" (平台回滚) 屏幕会显示可用的回滚组件列表。


1. 选择要应用于系统的每个回滚映像的复选框。

如果要回滚映像的版本与系统当前安装的映像版本比较, 可以比较"Current" (当前) 和"Previous" (以前) 字段中的版本。

 **注:** 所显示字段末尾的省略号 (...) 表示该值没有完全显示出来。要查看更多详情, 请选择字段; 在比较报告下面将显示相关信息。

- 1 "Component" (组件) — 显示可用更新；选择要应用的 每个更新的复选框。
- 1 "Current" (当前) — 显示系统当前所装组件版本。
- 1 "Previous" (以前) — 显示回滚映像的版本。

2. 单击"Apply" (应用)。

 **注：** 完成更新过程后，系统将重新引导。应用一个以上的更新时，系统可能需要在更新后重新引导。在这种情况下，系统会直接引导至 USC - LCE 并继续更新过程。这是无人值守的更新过程。

## 更新影响可信平台模块设置的设备

如果在系统上启用 BitLocker 保护，更新某些组件时，将在下次引导系统时要求输入恢复密码或插入含有恢复密钥的 USB 快擦写驱动器。只有可信平台模块 (TPM) 安全设置设定为"On with Pre-boot Measurements" (使用引导前测量值打开) 时，才会出现此情况。

 **注：** 有关如何设定 TPM 设置的信息，请参阅 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上提供的《BIOS 用户指南》。


当 USC - LCE 检测到 TPM 安全设置为"On with Pre-boot Measurements" (使用引导前测量值打开) 时，将显示一则警告信息，说明某些更新需要恢复密码或含有恢复密钥的 USB 快擦写驱动器。该警告信息还说明哪些组件会影响 BitLocker。

您可以选择不更新或回滚那些组件，方法是导航至"Select Updates" (选择更新) 屏幕并取消选择那些组件对应的复选框。

## 硬件配置

USC - LCE 提供两种不同的硬件配置方法，这两种方法都在主"Hardware Configuration" (硬件配置) 屏幕中提供：

- 1 "Configuration Wizards" (配置向导) 引导完成设置系统设备的过程。"Configuration Wizards" (配置向导) 包括："Physical Security Configuration" (物理安全性配置)、"System Date/Time Configuration" (系统日期/时间配置)、"iDRAC Configuration" (iDRAC 配置) 和"RAID Configuration" (RAID 配置)。
- 1 "Advanced Configuration" (高级配置) 允许使用人机接口基础架构 (HII) 配置某些设备，例如网络接口控制器 (NIC) 和 BIOS。

 **注：** 在使用"Advanced Configuration" (高级配置) 功能之前，确保理解 HII 的含义。HII 是 UEFI 标准的一部分；USC - LCE 遵循 UEFI 版本 2.1。有关详情，请参阅[高级配置](#)。

### "Physical Security Configuration" (物理安全性配置)

使用"Physical Security Configuration" (物理安全性配置) 向导可以控制对系统控制面板的访问。

要启动"Physical Security Configuration" (物理安全性配置) 向导，请执行以下操作：

1. 单击左窗格中的"Hardware Configuration" (硬件配置)。
2. 单击右窗格中的"Configuration Wizards" (配置向导)。
3. 单击"Physical Security Configuration" (物理安全性配置) 以启动向导。
4. 将"System Control Panel Access" (系统控制面板访问) 设置为以下一个选项：
  - 1 "Disabled" (已禁用) — 不能访问除管理控制器显示的信息之外的信息或控制，而且不能指定操作。
  - 1 "View Only" (仅查看) — 可以使用系统控制面板界面浏览各个数据屏幕以获取信息。
  - 1 "View and Modify" (查看和修改) — 可以使用系统控制面板界面获取信息并做出更改。
5. 单击"Finish" (完成) 以应用更改。

要返回"Configuration Wizards" (配置向导) 屏幕，请单击"Back" (后退)。

要退出向导，请单击"Cancel" (取消)。

### "System Date/Time Configuration" (系统日期/时间配置)

使用"System Date/Time Configuration" (系统日期/时间配置) 向导可以设置系统的日期和时间。

要启动"System Date/Time Configuration" (系统日期/时间配置) 向导，请执行以下操作：

1. 单击左窗格中的"Hardware Configuration" (硬件配置)。

2. 单击右窗格中的“Configuration Wizards”（配置向导）。
3. 单击“System Date/Time Configuration”（系统日期/时间配置）以启动向导。  
USC - LCE 中显示的默认系统日期和系统时间是系统 BIOS 报告的日期和时间。
4. 根据需要修改“System Date”（系统日期）和“Time”（时间）(HH:MM:SS AM/PM) 值。
5. 单击“Finish”（完成）以应用更改。

要返回“Configuration Wizards”（配置向导）屏幕，请单击“Back”（后退）。

要退出向导，请单击“Cancel”（取消）。

## iDRAC 配置

使用“iDRAC Configuration”（iDRAC 配置）向导可以配置和管理 iDRAC 参数。

此向导与传统 BIOS 操作中的 iDRAC 配置公用程序相似。可以使用该向导配置适用于系统的 iDRAC 参数，例如 LAN、常见 IP 设置、IPv4、IPv6、虚拟介质和 LAN 用户配置。

要启动“iDRAC Configuration”（iDRAC 配置）向导，请执行以下操作：



1. 单击左窗格中的“Hardware Configuration”（硬件配置）。
2. 单击右窗格中的“Configuration Wizards”（配置向导）。
3. 单击“iDRAC Configuration”（iDRAC 配置）以启动向导。

使用“iDRAC Configuration”（iDRAC 配置）向导将完成以下步骤：


- a. [“LAN 配置”](#)
- b. [“高级 LAN 配置”](#)
- c. [“常见 IP 配置”](#)
- d. [“IPv4 配置”](#)
- e. [“IPv6 配置”](#)
- f. [“Virtual Media Configuration”（虚拟介质配置）](#)
- g. [“LAN 用户配置”](#)
- h. [“Confirmation（确认）”](#)

## LAN 配置

查看或配置 iDRAC LAN、LAN 上 IPMI、MAC 地址和 NIC 选择。

- 1 **iDRAC LAN** — 启用或禁用 iDRAC NIC。禁用 iDRAC LAN 将取消激活剩下的控制。
- 1 **“IPMI Over LAN”（LAN 上 IPMI）** — 启用或禁用 iDRAC 局域网 (LAN) 信道上的智能平台管理接口 (IPMI) 命令。
- 1 **“MAC Address”（MAC 地址）** — 允许查看用来唯一标识网络各个节点的介质访问控制 (MAC) 地址（只读）。
- 1 **“NIC Selection”（NIC 选择）** — 允许使用以下模式选项查看或编辑 NIC 模式：
  - o **“Dedicated”（专用）** — 此选项使远程访问能够使用 Dell Remote Access Controller (DRAC) 上的专用网络接口。因为 DRAC 接口不与主机操作系统共享并将管理通路由到单独的物理网络，从而能够与应用程序通信分开。  
 **注：** 只有系统中存在 iDRAC6 Enterprise 控制器时，此选项才可用。
  - o **“Shared with failover”（与故障转移共享）** — 选择此选项可与主机操作系统共享该网络接口。当主机操作系统配置为 NIC 组时，远程访问设备网络接口具有全部功能。远程访问设备通过主板 LOM 1 和 LOM 2 上的 LAN 接收数据，但是只通过 LOM 1 发送数据。如果 LOM 1 出现故障，远程访问设备会故障转移到 LOM 2 进行所有数据发送。远程访问设备会继续使用 LOM 2 进行数据发送。如果 LOM 2 出现故障，远程访问设备会故障转移回 LOM 1 进行所有数据发送。
  - o **“Shared with failover - LOM 2”（与故障转移 LOM2 共享）** — 选择此选项可与主机操作系统共享网络接口。当主机操作系统针对 NIC 组配置后，远程访问设备网络接口将具有全部功能。远程访问设备通过主板 LOM 1 和 LOM 2 上的 LAN 接收数据，但是只通过 LOM 2 发送数据。如果 LOM 2 出现故障，远程访问设备会故障转移到 LOM 1 进行所有数据发送。远程访问设备会继续使用 LOM 1 进行数据发送。如果 LOM 1 出现故障，远程访问设备会故障转移回 LOM 2 进行所有数据发送。  
 **注：** 如果一个 LOM 出现故障，但稍后恢复，则可以手动恢复到原始 LOM 设置，方法是通过“iDRAC Hardware Configuration”（iDRAC 硬件配置）向导编辑 NIC 选择。
  - o **“Shared with failover - All LOMS”（与故障转移所有 LOM 共享）** — 选择此选项可以与主机操作系统共享网络接口。当主机操作系统针对 NIC 组配置后，远程访问设备网络接口将具有全部功能。远程访问设备通过 NIC 1、NIC 2、NIC 3 和 NIC 4 接收数据，但是只通过 NIC 1 发送数据。如果 NIC 1 出现故障，远程访问设备会通


过 NIC 2 发送数据。如果 NIC 2 出现故障，远程访问设备会通过 NIC 3 发送数据。如果 NIC 3 出现故障，远程访问设备会通过 NIC 4 发送数据。如果 NIC 4 出现故障，远程访问设备会故障转移回 NIC 1 来进行所有数据发送，但前提是原来的 NIC 1 故障已经得以纠正。

 **注：** "Shared with Failover All LOMs"（与故障转移所有 LOM 共享）选项可能在 iDRAC6 Enterprise 上不可用。


## 高级 LAN 配置

1. 设置 VLAN、VLAN ID、VLAN 优先级、自动协商、LAN 速度和 LAN 双工的附加属性。

- 1 **VLAN** — 启用或禁用操作和参数的 VLAN 模式。VLAN 启用时，将仅接受匹配的 VLAN ID 通信。禁用时，VLAN ID 和"VLAN Priority"（VLAN 优先级）不可用，将忽略这两个参数的任何值。
- 1 **VLAN ID** — 设置 VLAN ID 值。有效值在 IEEE 801.1g 规范定义的 1 至 4094 范围内。
- 1 **"VLAN Priority"（VLAN 优先级）** — 设置 VLAN ID 优先级值。有效值在 IEEE 801.11g 规范定义的 0 至 7 范围内。
- 1 **"Auto Negotiate"（自动协商）** — 打开或关闭自动协商功能。当自动协商打开时，该功能与最近的路由器或集线器通信，决定 iDRAC 是否自动设置" Duplex Mode"（双工模式）和"Network Speed"（网络速度）值。当自动协商关闭时，必须手动设置" Duplex Mode"（双工模式）和"Network Speed"（网络速度）值。
- 1 **"LAN Speed"（LAN 速度）** — 将网络速度配置为 100 Mb 或 10 Mb 以便与用户的网络环境匹配。

 **注：** 如果"Auto-Negotiate"（自动协商）设置为"On"（开），此选项将不可用。

- 1 **"LAN Duplex"（LAN 双工）** — 将双工模式配置为"Full"（全）或"Half"（半）以便与用户的网络环境匹配。

 **注：** 如果"Auto-Negotiate"（自动协商）设置为"On"（开），此选项将不可用。

2. 单击"OK"（确定）以保存设置并返回到"LAN Configuration"（LAN 配置）菜单。

3. 单击"Next"（下一步）以执行[常见 IP 配置](#)。

## 常见 IP 配置

注册 iDRAC 名称，设置来自 DHCP 的域名，然后指定域名和主机名字符串。

- 1 **"Register iDRAC Name"（注册 iDRAC 名称）** — 如果设置为"Yes"（是），将在域名系统 (DNS) 注册 iDRAC 名称。如果设置为"No"（否），则不注册。
- 1 **"iDRAC Name"（iDRAC 名称）** — 允许查看或编辑在 DNS 注册时要使用的 iDRAC 名称。"iDRAC Name"（iDRAC 名称）字符串最多可以包含 63 个可打印 ASCII 字符。当"Register iDRAC Name"（注册 iDRAC 名称）设置为"No"（否）时，可以编辑"iDRAC Name"（iDRAC 名称）字符串。更新 iDRAC 固件后，将清除此字段中的信息。
- 1 **"Domain Name from DHCP"（从 DHCP 获取域名）** — 如果设置为"Yes"（是），iDRAC 将从动态主机配置协议 (DHCP) 服务器获取域名。如果设置为"No"（否），则必须手动输入域名。
- 1 **"Domain Name"（域名）** — 允许查看或编辑在不从 DHCP 获取域名时使用的 iDRAC 域名。当"Domain Name from DHCP"（从 DHCP 获取域名）设置为"No"（否）时，可以指定域名。更新 iDRAC 固件后，将清除此字段中的信息。
- 1 **"Host Name String"（主机名字符串）** — 允许指定或编辑与 iDRAC 关联的主机名。如果 iDRAC 重设为原始默认值或如果更新 iDRAC 固件，将清除此字段中的信息。"Host Name"（主机名）字符串最多可以包含 62 个可打印 ASCII 字符。

单击"Next"（下一步）以执行[IPv4 配置](#)。

## IPv4 配置

启用或禁用 IPv4，并设置 RMCP+ 密钥、IP 地址源、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器值。

- 1 **IPv4** — 启用或禁用 iDRAC NIC IPv4 协议支持。禁用 IPv4 将取消激活剩下的控制。
- 1 **"RMCP+ Encryption Key"（RMCP+ 密钥）** — 使用 0 至 40 个十六进制数字（不允许使用空格）配置 RMCP+ 密钥。默认设置是全零 (0)。
- 1 **"IP Address Source"（IP 地址源）** — 允许或禁止 iDRAC NIC 从 DHCP 服务器获取 IPv4 地址；取消激活或激活"Ethernet IP Address"（以太网 IP 地址）、"Subnet Mask"（子网掩码）和"Default Gateway"（默认网关）控制。
- 1 **"Ethernet IP Address"（以太网 IP 地址）** — 允许指定或编辑 iDRAC NIC 的静态 IPv4 地址。在"Ethernet IP Address"（以太网 IP 地址）字段中输入的 IP 地址将保留，仅在 DHCP 无法解析和分配可用 IP 地址时使用。"Ethernet IP Address"（以太网 IP 地址）字段所允许的最大值为 255.255.255.255。
- 1 **"Subnet Mask"（子网掩码）** — 允许指定或编辑 iDRAC NIC 的静态子网掩码。子网掩码定义 IPv4 地址中的高位位置。"Subnet Mask"（子网掩码）字符串应采用网络掩码的格式，其中较高位全部为 1，较低位全部为零 (0)。例如，255.255.255.0。"Subnet Mask"（子网掩码）字段所允许的最大值为 255.255.255.255。
- 1 **"Default Gateway"（默认网关）** — 允许指定或编辑 iDRAC NIC 的静态 IPv4 默认网关。在本地无法解析的请求路由到此地址。"Default Gateway"（默认网关）字段所允许的最大值为 255.255.255.255。
- 1 **"Get DNS Servers from DHCP"（从 DHCP 获得 DNS 服务器）** — 如果设置为"Yes"（是），iDRAC NIC 将从 DHCP 服务器获取域名系统 (DNS) 服务器信息，并取消激活"DNS Server 1"（DNS 服务器 1）和"DNS Server 2"（DNS 服务器 2）控制。如果设置为"No"（否），则 iDRAC NIC 不从 DHCP 服务器获取 DNS 服务器信息，您必须手动定义"DNS Server 1"（DNS 服务器 1）和"DNS Server 2"（DNS 服务器 2）字段。

- 1 "DNS Server 1" (DNS 服务器 1) — 允许指定或编辑主要 DNS 服务器的静态 IPv4 地址。此 IPv4 地址是用于将名称解析为 IPv4 地址的 DNS 服务器的地址。"DNS Server 1" (DNS 服务器 1) 字段所允许的最大值为 255.255.255.255。
- 1 "DNS Server 2" (DNS 服务器 2) — 允许指定或编辑辅助 DNS 服务器的静态 IPv4 地址。如果 DNS 服务器 1 没有得出结果，DNS 服务器 2 IPv4 地址将作为用于将名称解析为 IPv4 地址的备用地址。该字段的最大值为 255.255.255.255。

单击"Next" (下一步) 以执行"[IPv6 配置](#)"。

## IPv6 配置

设置 IPv6、IP 地址源、以太网 IP 地址、IPv6 地址、前缀长度、默认网关和 DNS 服务器值。

- 1 **IPv6** — 启用或禁用 iDRAC NIC IPv6 协议支持。禁用 IPv6 将取消激活剩下的控制。
- 1 **"IP Address Source" (IP 地址源)** — 允许或禁止 iDRAC NIC 从 DHCP 服务器获取 IPv6 地址。禁用"IP Address Source" (IP 地址源) 将取消激活"Ethernet IP Address" (以太网 IP 地址)、"Prefix Length" (前缀长度) 和"Default Gateway" (默认网关) 控制。
- 1 **"Ethernet IP Address" (以太网 IP 地址)** — 当 iDRAC NIC 的地址不是由 DHCP 提供时允许指定或编辑该静态 IPv6 地址。该字段所允许的最大值为 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。多播 (ff00:/8) 和环回 (::1/128) 值不是以太网 IP 地址和/或本节中所述的其它地址相关字段的有效地址。


支持以下 IPv6 地址格式：

- o **X:X:X:X:X:X:X:X** — 在此首选格式中，X 表示地址的八个 16 位部分的十六进制值。可以忽略各个字段中的前导零，但必须在每个字段中包括至少一个数字。
  - o **:: (两个冒号)** — 通过使用此格式，可以表示首选格式中含有连续零的字段。:: 只能在地址中出现一次。还可以使用此格式表示未指定的地址 (0:0:0:0:0:0:0:0)。
  - o **x:x:x:x:x:d.d.d.d** — 当处理同时存在 IPv4 和 IPv6 节点的混合环境时，使用此格式有时更方便。在此格式中，x 表示地址的六个高 16 位部分的十六进制值，d 表示地址的低 8 位部分的十进制值 (标准 IPv4 表示形式)。
- 1 **"Prefix Length" (前缀长度)** — 允许指定或编辑将用作前缀的 IPv6 地址中高位位的数量，最大值为 128。以太网 IP 地址中各个位的前缀长度数字是 iDRAC NIC 所属的 IPv6 网络的网络掩码。定义的高位越多，具有指定前缀的网络上可用的 IPv6 地址就越少。
  - 1 **"Default Gateway" (默认网关)** — 当 iDRAC NIC 的网关不是由 DHCP 提供时允许指定或编辑该静态 IPv6 默认网关。当请求无法在本地解析时，就使用该地址路由请求。"Default Gateway" (默认网关) 字段所允许的最大值为 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。
  - 1 **"Get DNS Servers from DHCP" (从 DHCP 获得 DNS 服务器)** — 如果设置为"Yes" (是)，iDRAC NIC 将从 DHCP 服务器获取域名系统 (DNS) 服务器信息，并取消激活"DNS Server 1" (DNS 服务器 1) 和"DNS Server 2" (DNS 服务器 2) 控制。如果设置为"No" (否)，则 iDRAC NIC 不从 DHCP 服务器获取 DNS 服务器信息，您必须手动指定"DNS Server 1" (DNS 服务器 1) 和"DNS Server 2" (DNS 服务器 2) 字段。
  - 1 **"DNS Server 1" (DNS 服务器 1)** — 当主要 DNS 服务器的地址不是由 DHCP 提供时允许指定或编辑该静态 IPv6 地址。"DNS Server 1" (DNS 服务器 1) 字段所允许的最大值为 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。此 IPv6 地址是用于将名称解析为 IPv6 地址的 DNS 服务器的地址。
  - 1 **"DNS Server 2" (DNS 服务器 2)** — 当辅助 DNS 服务器的地址不是由 DHCP 提供时允许指定或编辑该静态 IPv6 地址。如果 DNS 服务器 1 没有得出结果，DNS 服务器 2 IPv6 地址将作为用于将名称解析为 IPv6 地址的备用 DNS 服务器的地址。"DNS Server 2" (DNS 服务器 2) 字段所允许的最大值为 FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。

单击"Next" (下一步) 以执行"[Virtual Media Configuration](#)" (虚拟介质配置)。

## "Virtual Media Configuration" (虚拟介质配置)


设置"Virtual Media" (虚拟介质) 和"Virtual Flash" (虚拟闪存更新) 参数。


 **注：** 只有系统含有 iDRAC 6 Enterprise 时，虚拟介质和虚拟闪存更新功能才可用。只有插入了 SD 卡并在 iDRAC 中启用该卡时，虚拟闪存更新功能才可用。

- 1 **"Virtual Media" (虚拟介质)** — 选择附加、自动附加或分离模式。如果设置为"Attach" (附加)，则可以在当前操作环境中使用虚拟介质设备。虚拟介质使系统中的软盘映像、软盘驱动器或 CD/DVD 驱动器可以在 Managed System 控制台使用，就像在本地系统上存在 (附加或连接) 软盘映像或驱动器一样。如果设置为"Detach" (分离)，就无法访问虚拟介质设备。如果设置为"Auto-Attach" (自动附加)，则每次用户物理连接介质的时候，虚拟介质设备都会自动映射到服务器。

 **注：** 有关所支持的虚拟介质设备的详情，请参阅 Dell 支持网站 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的《Integrated Dell Remote Access Controller 用户指南》。

- 1 **"Virtual Flash" (虚拟闪存更新)** — 启用或禁用位于 iDRAC 文件系统上的快擦存储器。此存储器可用于永久存储，而且系统可以访问此存储器。如果设置为"Enabled" (已启用)，虚拟闪存更新配置为虚拟驱动器；该卡出现在引导顺序中，允许用户从虚拟闪存更新卡引导。如果设置为"Disabled" (已禁用)，将无法访问虚拟闪存更新。

 **注：** 要从虚拟闪存更新引导，虚拟闪存更新映像必须是可引导映像。iDRAC 的虚拟闪存更新功能需要容量为 256 MB 或更大的格式化安全数字 (SD) 卡。只有 SD 卡中存在有效映像时，才能启用此功能。有关详情，请参阅系统的 iDRAC 设备的《用户指南》。

 **注：** 虚拟闪存更新分区需要 Dell 品牌的 vFlash 介质。

单击"Next" (下一步) 以执行"[LAN 用户配置](#)"。

## LAN 用户配置

设置帐户访问、帐户相关属性和智能卡验证。

- 1 **"Account Access" (帐户访问)** — 启用或禁用帐户访问。禁用帐户访问将取消激活"LAN User Configuration" (LAN 用户配置) 屏幕上的所有其它字段。

- 1 "Account Username" (帐户用户名) — 启用 iDRAC 用户名的修改。"Account Username" (帐户用户名) 字段最多接受 16 个可打印 ASCII 字符。
- 1 "Password" (密码) — 使管理员可以指定或编辑 iDRAC 用户的密码。设置此属性之后, "Password" (密码) 字符串将被加密, 不能查看或显示。"Password" (密码) 字段最多可接受 20 个字符。
- 1 "Confirm Password" (确认密码) — 重新输入 iDRAC 用户的密码进行确认。
- 1 "Account Privilege" (帐户权限) — 将用户在 IPMI LAN 信道上的最大权限分配为以下用户组之一: Admin (管理员)、Operator (操作员)、User (用户) 或 No Access (无权限)。
  - o "Admin" (管理员) — 权限: "Login to iDRAC" (登录到 iDRAC)、"Configure iDRAC" (配置 iDRAC)、"Configure Users" (配置用户)、"Clear Logs" (清除日志)、"Execute Server Control Commands" (执行服务器控制命令)、"Access Console Redirection" (访问控制台重定向)、"Access Virtual Media" (访问虚拟介质)、"Test Alerts" (检测警报)、"Execute Diagnostic Commands" (执行诊断命令)
  - o "Operator" (操作员) — 权限: "Login to iDRAC" (登录到 iDRAC)、"Configure iDRAC" (配置 iDRAC)、"Configure Users" (配置用户)、"Execute Server Control Commands" (执行服务器控制命令)、"Access Console Redirection" (访问控制台重定向)、"Access Virtual Media" (访问虚拟介质)、"Test Alerts" (检测警报)、"Execute Diagnostic Commands" (执行诊断命令)
  - o "User" (用户) — 权限: "Login to iDRAC" (登录到 iDRAC)
  - o "No Access" (无权限) — 没有分配权限
- 1 "Smart Card Authentication" (智能卡验证) — 启用或禁用 iDRAC 登录的智能卡验证。如果启用, 必须插入智能卡才能访问 iDRAC。
  - o "Enabled" (已启用) — 启用智能卡登录会禁用所有命令行带外接口, 包括 SSM、Telnet、Serial、远程 RACADM 和 LAN 上 IPMI。
  - o "Disabled" (已禁用) — 以后从图形用户界面 (GUI) 登录时, 显示常规登录页。包括 Secure Shell (SSH)、Telnet、Serial 和 RACADM 在内的所有命令行带外接口都设置为默认状态。
  - o "Enabled with RACADM" (与 RACADM 一起启用) — 与 RACADM 一起启用智能卡登录将禁用所有命令行带外接口, 包括 SSM、Telnet、Serial、远程 RACADM 和 LAN 上 IPMI, 而仍然允许 RACADM 访问。

单击"Next" (下一步) 以执行[摘要](#)。

## 摘要

显示 iDRAC 配置更改的摘要。

单击"Apply" (应用) 以执行[Confirmation \(确认\)](#)。

## Confirmation (确认)

查看"Summary" (摘要) 屏幕, 确认所做的更改。可以应用更改, 或取消所有更改并退出"iDRAC Configuration" (iDRAC 配置) 向导。如果应用更改, 在保存更改的同时将显示"Please Wait" (请稍候) 信息。当操作完成后, 将显示最后的"Confirmation" (确认) 屏幕, 指明更改是已经成功应用、保留不变还是失败。

单击"Finish" (完成) 以保存设置并返回到主向导屏幕。

## RAID 配置

如果系统含有固件为 PERC 6.1 或更高版本的一个或多个受支持 PERC RAID 控制器或含有 SAS RAID 控制器, 则可以选择使用"RAID Configuration" (RAID 配置) 向导将虚拟磁盘配置为引导设备。

要启动"RAID Configuration" (RAID 配置) 向导, 请执行以下操作:

1. 单击左窗格中的"Hardware Configuration" (硬件配置)。
2. 单击右窗格中的"Configuration Wizards" (配置向导)。
3. 单击"RAID Configuration" (RAID 配置) 以启动向导。

使用"RAID Configuration" (RAID 配置) 向导将完成以下步骤:

- a. "[View Current Configuration](#)" (查看当前配置)"
- b. "[选择 RAID 控制器](#)"
- c. "[Foreign Configuration Found](#)" (发现外部配置)"
- d. "[选择快速向导或高级向导](#)"
- e. "[选择基本设置](#)"
- f. "[仅限于"Express Wizard" \(快速向导\) - 分配热备盘](#)"
- g. "[仅限于"Express Wizard" \(快速向导\) - 查看摘要](#)"
- h. "[仅限于"Advanced Wizard" \(高级向导\) - 选择物理磁盘](#)"
- i. "[仅限于"Advanced Wizard" \(高级向导\) - 其它设置](#)"




- j. [“仅限于“Advanced Wizard”（高级向导） - 查看摘要”](#)


### “View Current Configuration”（查看当前配置）

“View Current Configuration”（查看当前配置）屏幕显示连接到系统的受支持 RAID 控制器上已配置的任何虚拟磁盘的属性。有两个选项：

- 1 接受现有虚拟磁盘而不做出更改。要选择此选项，请单击“Back”（后退）。

 **注：** 如果要在现有虚拟磁盘上安装操作系统，则保证该虚拟磁盘的大小与 RAID 级别合适。

- 1 删除现有的所有虚拟磁盘，并使用“RAID configuration”（RAID 配置）向导创建一个新虚拟磁盘作为新引导设备。要选择此选项，请单击“Next”（下一步）。

 **注：** RAID 0 不提供数据冗余。其它 RAID 级别提供数据冗余并允许在出现磁盘故障时重建数据。

### 选择 RAID 控制器

“Select RAID Controller”（选择 RAID 控制器）屏幕显示系统连接的所有受支持 RAID 控制器。选择要创建虚拟磁盘的 RAID 控制器，然后单击“Next”（下一步）。

### “Foreign Configuration Found”（发现外部配置）

只有在所选 RAID 控制器上有外部配置时才会显示“Foreign Configuration Found”（发现外部配置）屏幕。

外部配置是一组包含 RAID 配置的物理磁盘，虽然该配置已引入系统，但尚未由所连接的 RAID 控制器管理。将物理磁盘从其它系统的 RAID 控制器移到当前系统的 RAID 控制器后，便可能有外部配置。

有两个选项：“Ignore Foreign Configuration”（忽略外部配置）和“Clear Foreign Configuration”（清除外部配置）。

- 1 如果外部配置中含有要保留的数据，则选择“Ignore Foreign Configuration”（忽略外部配置）。如果选择此选项，包含外部配置的磁盘空间将不能用于新虚拟磁盘。


- 1 要删除包含外部配置的物理磁盘上的所有数据，请选择“Clear Foreign Configuration”（清除外部配置）。此选项可释放包含外部配置的磁盘空间并供新虚拟磁盘使用。

选择后单击“Next”（下一步）。

### 选择快速向导或高级向导

- 1 使用“Express Wizard”（快速向导）或“Advanced Wizard”（高级向导）创建虚拟磁盘。

- 1 “Express Wizard”（快速向导）仅允许用户选择 RAID 级别。然后，“Express Wizard”（快速向导）会为用户选择虚拟磁盘配置，该配置实现了所选 RAID 级别并根据情况允许您分配热备盘。选择“Express Wizard”（快速向导）可使用推荐的设置快速创建虚拟磁盘。

 **注：** “Express Wizard”（快速向导）并非在所有控制器上都可用。

 **注：** 如果可用物理磁盘同时采用串行连接 SCSI (SAS) 和串行 ATA (SATA) 协议，Dell 建议使用“Advanced Wizard”（高级向导）。

- 1 使用“Advanced Wizard”（高级向导）可以指定在为虚拟磁盘创建磁盘池时使用哪个协议。磁盘池是 RAID 控制器所连磁盘的逻辑组，可以在其上创建一个或多个虚拟磁盘。除了 RAID 级别外，“Advanced Wizard”（高级向导）还在物理磁盘选择、简单磁盘捆绑配置、高速缓存策略和其它虚拟磁盘属性方面具有更大的灵活性。选择“Advanced Wizard”（高级向导）可以指定所有虚拟磁盘设置。

 **注：** Dell 建议用户在充分了解 RAID 和自己的硬件配置前提下，才使用“Advanced Wizard”（高级向导）。

选择后单击“Next”（下一步）。

### 选择基本设置

从“RAID Level”（RAID 级别）下拉式菜单中选择虚拟磁盘的 RAID 类型。

- 1 **RAID 0** — 在各物理磁盘间条带化数据。RAID 0 不保留冗余数据。如果 RAID 0 虚拟磁盘中的物理磁盘出现故障，将无法重建数据。RAID 0 读写性能俱佳，不提供数据冗余。

- 1 **RAID 1** — 将数据从一个物理磁盘镜像或复制到另一个物理磁盘。如果有一个物理磁盘出现故障，可以使用镜像另一侧的数据来重建数据。RAID 1 读性能佳，写性能一般，提供良好的数据冗余。

- 1 **RAID 5** — 在各物理磁盘间条带化数据，并通过奇偶校验信息维护冗余数据。如果物理磁盘失败，可以使用奇偶校验信息重建数据。RAID 5 读性能佳，写性能较慢，提供良好的数据冗余。


- 1 **RAID 6** — 在各物理磁盘间条带化数据，并使用两组奇偶校验信息提供额外的数据冗余。如果一个或两个物理磁盘失败，可以使用奇偶校验信息重建数据。RAID 6 提供较高的数据冗余和读性能，但是写性能较慢，提供很好的数据冗余。

- 1 **RAID 10** — 将镜像物理磁盘与数据条带结合起来。如果物理磁盘失败，可以使用镜像数据重建数据。RAID 10 读写性能俱佳，提供良好的数据冗余。

- 1 **RAID 50** — 在一个阵列中使用多个 RAID 5 组的二级阵列。即使在每个 RAID 5 上都出现一个物理磁盘故障，也不会丢失整个阵列上的任何数据。虽然 RAID 50 的读写性能有所提高，但是由于物理磁盘故障而进行重建操作时，性能会下降，数据/程序访问速度变慢，并会影响到阵列的传输速度。



- 1 **RAID 60** — 将 RAID 0 的直通块层分段和 RAID 6 的双校验磁盘分段进行绑定。您的系统至少要有八块物理磁盘才能使用 RAID 60。因为 RAID 60 以 RAID 6 为基础，因此即使每个 RAID 6 组上有两块物理磁盘出现故障，也不会造成数据丢失。RAID 6 组中单个物理磁盘进行重建时出现的故障不会造成数据丢失。由于只有多于一半数量的物理磁盘出现故障时才会造成数据丢失，RAID 60 的容错功能得到了提高。


 **注：** 自动计算虚拟磁盘大小并显示在“Size”（大小）字段中。不能更改虚拟磁盘大小。

如果使用“Express Wizard”（快速向导），则执行 [“仅限于Express Wizard”（快速向导）- 分配热备盘](#)。

如果使用“Advanced Wizard”（高级向导），则单击“Next”（下一步），然后执行 [“仅限于Advanced Wizard”（高级向导）- 选择物理磁盘](#)。

### 仅限于“Express Wizard”（快速向导）- 分配热备盘


要将热备盘分配给虚拟磁盘，请选中“Assign a Hot Spare Disk”（分配热备盘）复选框；否则，将该复选框保留在未选中状态。

 **注：** 热备盘是一个未使用的备用物理磁盘，用于从冗余虚拟磁盘重建数据。热备盘只能用在冗余 RAID 级别中。热备盘也有物理磁盘大小要求。热备盘必须和虚拟磁盘中包含的最小物理磁盘一样大或更大。如果 RAID 级别和物理磁盘可用性不符合这些要求，将不会分配热备盘。

单击“Next”（下一步），继续[“仅限于Express Wizard”（快速向导）- 查看摘要](#)。

### 仅限于“Express Wizard”（快速向导）- 查看摘要

在创建虚拟磁盘之前，查看选定的虚拟磁盘属性。

 **小心：** 单击“Finish”（完成）按钮会删除所有现有的虚拟磁盘，已指定应保留的外部配置例外。被删除虚拟磁盘上的所有数据将会丢失。

单击“Finish”（完成）用显示的属性创建虚拟磁盘。

或


要返回前一屏幕以查看或更改选择，请单击“Back”（后退）。要不做出更改就退出向导，请单击“Cancel”（取消）。

 **注：** 如果要更多地控制虚拟磁盘属性，则单击“Cancel”（取消），然后使用“Advanced Wizard”（高级向导）创建虚拟磁盘。

### 仅限于“Advanced Wizard”（高级向导）- 选择物理磁盘


使用“Select Physical Disks”（选择物理磁盘）屏幕选择要用于虚拟磁盘的物理磁盘。虚拟磁盘所需的物理磁盘数因 RAID 级别而异。RAID 级别所需的最小和最大物理磁盘数量显示在屏幕上。

- 1 从“Protocol”（协议）下拉式菜单中选择磁盘池的协议：“Serial Attached SCSI (SAS)”（串行连接 SCSI [SAS]）或“Serial ATA (SATA)”（串行 ATA [SATA]）。SAS 驱动器用于获得高性能，而 SATA 驱动器则提供了更经济的解决方案。

 **注：** 磁盘池是物理磁盘的逻辑组，可以在其上创建一个或多个虚拟磁盘。该协议即是用于实施 RAID 的技术的类型。

- 1 从“Media Type”（介质类型）下拉式菜单中选择磁盘池的介质类型：“Hard Disk Drives (HDD)”（硬盘驱动器 [HDD]）或“Solid State Disks (SSD)”（固态硬盘 [SSD]）。HDD 使用传统的旋转磁介质进行数据存储，而 SSD 采用快擦写存储器进行数据存储。

- 1 从“Select Span Length”（简单磁盘捆绑长度）下拉菜单选择简单磁盘捆绑的长度。简单磁盘捆绑长度值是指每个简单磁盘捆绑中包括的物理磁盘数。

 **注：** 捆绑长度只适用于 RAID 10、RAID 50、和 RAID 60。只有用户选中 RAID-10、RAID 50、和 RAID 60 后，“Select Span Length”（选择简单磁盘捆绑长度）下拉式菜单才激活。

- 1 使用屏幕底部的复选框选择物理磁盘。物理磁盘的选择必须符合 RAID 级别和简单磁盘捆绑长度的要求。要选择所有物理磁盘，请单击“Select All”（全选）。


选择后单击“Next”（下一步）。

### 仅限于“Advanced Wizard”（高级向导）- 其它设置

使用“Additional Settings”（其它设置）屏幕可以指定高速缓存策略和条带元素大小。还可以给虚拟磁盘分配热备盘。

 **注：** 虚拟磁盘大小是自动计算的并显示在“Size”（大小）字段中。用户不能更改虚拟磁盘大小。


- 1 从“Stripe Element Size”（条带元素大小）下拉式菜单中选择条带元素大小。条带元素大小是条带在其中每个物理磁盘上使用的磁盘空间数量。

 **注：** “Stripe Element Size”（条带元素大小）下拉式菜单包含的选项可能比一开始显示在屏幕上的多。使用上箭头键和下箭头键可以显示所有选项。

- 1 从“Read Policy”（读策略）下拉菜单选择读策略。
  - “Read Ahead”（预读）— 在寻找数据时，控制器按顺序读取虚拟磁盘的扇区。如果数据是顺序写入虚拟磁盘扇区的，“Read Ahead”（预读）策略会提高系统性能。
  - “No Read Ahead”（不预读）— 控制器不使用“Read Ahead”（预读）策略。如果数据是随机的并且没有写入连续扇区，“No Read Ahead”（不预读）策略会提高系

统性能。


- "Adaptive Read Ahead" (自适应预读) — 只有当最近的读请求是访问磁盘的连续扇区时, 控制器才会启动"Read Ahead" (预读) 策略。如果最近的读请求访问的是磁盘的随机扇区, 则控制器会使用"No Read Ahead" (不预读) 策略。
- 1 从"Write Policy" (写策略) 下拉菜单选择写策略。
    - "Write Through" (直写) — 只有当数据写入磁盘后, 控制器才会发出写请求完成信号。"Write Through" (直写) 策略比"Write Back" (回写) 策略提供更好的安全性, 因为系统认为只有当数据写入磁盘后数据才可用。
    - "Write Back" (回写) — 当数据进入控制器高速缓存但尚未写入磁盘时, 控制器就发出写请求完成信号。"Write Back" (回写) 策略提供更快的写性能, 但是数据安全性较低, 因为系统故障会阻碍数据写入磁盘。
    - "Force Write Back" (强制回写) — 无论控制器是否具有运行正常的电池, 都启用写入高速缓存。如果控制器没有运行正常的电池, 在电源事故时可能会发生数据丢失。
  - 1 要将热备盘分配给虚拟磁盘, 请选中"Assign a Hot Spare Disk" (分配热备盘) 复选框。热备盘是一个未使用的备用物理磁盘, 用于从冗余虚拟磁盘重建数据。
  - 1 从"Hot Spare Disk" (热备盘) 下拉菜单选择要用作热备盘的物理磁盘。

 **注:** 热备盘只能用在冗余 RAID 级别中。热备盘也有物理磁盘大小要求。热备盘不能小于虚拟磁盘中包含的最小物理磁盘。如果 RAID 级别和物理磁盘可用性不符合这些要求, "Assign a Hot Spare Disk" (分配热备盘) 复选框将会禁用。

选择后单击"Next" (下一步)。

### 仅限于"Advanced Wizard" (高级向导) - 查看摘要

"Summary" (摘要) 屏幕显示根据您的选择定义的虚拟磁盘属性。

 **小心:** 单击"Finish" (完成) 按钮会删除所有现有的虚拟磁盘, 已指定应保留的外部配置例外。被删除虚拟磁盘上的所有数据将会丢失。

单击"Finish" (完成) 用显示的属性创建虚拟磁盘。


或

要返回前一屏幕以查看或更改选择, 请单击"Back" (后退)。要不做更改就退出向导, 请单击"Cancel" (取消)。

## 高级配置

使用"Advanced Configuration" (高级配置) 修改高级设置。

1. 从左边的菜单中选择"Hardware Configuration" (硬件配置)。
2. 单击右面板中的"Advanced Configuration" (高级配置)。
3. 选择要配置的设备。

 **注:** 根据配置更改情况, 可能会显示以下信息: "至少有一项设置需要重启才能保存并激活。您要现在重启吗?"。您可以选择 No 并继续进行其它配置更改或执行其它任务, 比如操作系统的部署。下次重启时所有更改都会生效。

使用 USC - LCE 的硬件配置功能可以通过人机接口基础架构 (HII) 配置其它设备。HII 是一种用于查看和设置设备配置的 UEFI 标准方法。可以使用一个公用程序配置以前有不同预引导配置公用程序的多个设备。HII 还提供本地化, 这意味着以前仅以英语提供的公用程序 (例如 BIOS <F2> 设置) 现在可能有相当的本地化 HII。


从 USC - LCE 的当前版本开始, 服务器的默认配置包含硬件配置高级配置中支持的两种设备的设置: 系统 BIOS 和 NIC。

- 1 BIOS 设置与当前设置公用程序 (可在系统启动过程中按 <F2> 键) 非常相似; 但是, HII 只能访问系统启动过程中可用的一部分公用程序。
- 1 NIC 设置反映各个 NIC 属性, 其中有些属性可以在控制器选项只读存储器 (ROM) 中看到。但是, 其中许多属性以前只能在操作系统公用程序中修改。

支持 HII 配置标准的其它设备类型也可能出现在"Advanced Configuration" (高级配置) 中, 具体视系统配置而定。"Advanced Configuration" (高级配置) 向导可让您进行以下配置:

- 1 系统 BIOS 设置
- 1 Intel Pro/1000 PT 服务器适配器
- 1 Intel Pro/1000 PT 双端口服务器适配器
- 1 Intel Gigabit VT 四端口服务器适配器
- 1 Intel 10 Gigabit AF DA 双端口服务器适配器
- 1 Intel Gigabit AT 端口服务器适配器
- 1 Intel 10 Gigabit XF SR 端口服务器适配器
- 1 Broadcom (双端口) 10G KX4
- 1 Broadcom (四端口) GBE

- 1 Intel (四端口) GBE
- 1 Intel (双端口) 10G KX4
- 1 Broadcom (双端口) 10G SFP+
- 1 Broadcom (四端口) 10/100/1000 BASET
- 1 Intel (四端口) 10/100/1000 BASET
- 1 Intel (双端口) 10/100/1000 BASET
- 1 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
- 1 Broadcom 5709C NetXtreme II Gig E
- 1 Broadcom 5709C NetXtreme II GigE
- 1 Broadcom 57710 NetXtreme II 10GigE

 **注：** 集成 Broadcom NIC 可通过 BIOS 和设备本身中存储的设置控制。因此，集成 NIC 的 HII 中的“Boot Protocol”（引导协议）字段没有影响；相反，可通过“Integrated Devices”（集成设备）屏幕上的 BIOS 控制此设置。要将集成 NIC 设置为 iSCSI 或 PXE 引导模式，请选择“System BIOS Settings”（系统 BIOS 设置），然后选择“Integrated Devices”（集成设备）。在此屏幕上，将看到含有各嵌入式 NIC 的列表 — 选择相应值；选择“Enabled”（已启用）将没有引导能力，选择“Enabled with PXE”（通过 PXE 启用）则使用 NIC 进行 PXE 引导，选择“Enabled with iSCSI”（通过 iSCSI 启用）则使用 NIC 从 iSCSI 目标引导。

## 配置本地 FTP 服务器

如果企业的用户所在的专用网络无法访问外部站点，特别是 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com)，则可以从本地配置的 FTP 服务器提供平台更新。这样，企业的用户就可以从本地 FTP 服务器访问其 Dell 服务器的更新或驱动程序，而不是 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com)。

-  **注：** 对于可以通过代理服务器访问 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com) 的用户，则不需要本地 FTP 服务器。
-  **注：** [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com)，确保本地 FTP 服务器具有最新的更新。

## 本地 FTP 服务器要求

以下是配置本地 FTP 服务器时的要求。

- 1 本地 FTP 服务器必须支持匿名用户访问。即，本地 FTP 服务器不能要求用户验证。
- 1 本地 FTP 服务器必须使用默认端口 (21)。
- 1 您必须使用 [USC 设置](#) 向导配置系统上的网卡，然后才能从本地 FTP 服务器访问更新。有关详情，请参阅“[使用 USC 设置向导](#)”。

## 使用 Dell 服务器更新 DVD 创建本地 FTP 服务器

- 1. 从 Dell 支持网站 [support.dell.com](http://support.dell.com) 下载 *Dell Server Updates ISO* 到您的系统，然后刻录到 DVD 上。
- 2. 将刚创建的 DVD 的 **存储库** 文件夹中的所有文件复制到本地 FTP 服务器的根目录。
- 3. 在本地 FTP 服务器的根目录中创建一个名称为 **catalog** 的文件夹并将 FTP 服务器根目标下的 **catalog.xml.gz** 和 **catalog.xml.gz.sign** 文件转移到刚创建的 **catalog** 文件夹。
- 4. 使用本地 FTP 服务器进行“Platform Update”（平台更新）。

## 访问本地 FTP 服务器上的更新

企业中的用户需要知道本地 FTP 服务器的 IP 地址，才能在使用“OS Deployment”（操作系统部署）向导时指定联机存储库。

如果用户通过代理服务器访问本地 FTP 服务器，则需要知道代理服务器的以下信息：

- 1 代理服务器主机名或 IP 地址
- 1 代理服务器的端口号
- 1 代理服务器上验证身份所需的用户名
- 1 代理服务器上验证身份所需的密码
- 1 代理服务器类型

## 配置本地 USB 设备

如果企业的用户所在的专用网络无法访问诸如 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com) 等外部站点，则可以从本地配置的 USB 设备提供更新。

用作存储库的 USB 设备必须能够包含至少 3 GB 内容。

可以通过代理服务器访问 [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com) 的用户不需要 USB 设备。

要获得最新的更新，从 Dell 支持网站 [support.dell.com](http://support.dell.com) 下载适用于系统的最新 *Dell Server Updates* ISO。

## 使用 Dell Server Updates DVD 创建本地 USB 存储库

要使用 *Dell Server Updates* DVD 在本地 USB 设备上创建存储库：

1. 从 Dell 支持网站 [support.dell.com](http://support.dell.com) 下载 *Dell Server Updates* ISO 到您的系统，然后刻录到 DVD 上。
2. 将刚创建的 DVD 的**存储库**文件夹中的所有文件复制到 USB 设备的根目录。
3. 在本地 USB 设备的根目录中创建一个名称为 **catalog** 的文件夹并将 USB 设备根目标下的 **catalog.xml.gz** 和 **catalog.xml.gz.sign** 文件转移到刚创建的 **catalog** 文件夹。
4. 使用 USB 设备进行“Platform Update”（平台更新）

---

[目录](#)