

Guía de instalación rápida de software

- [Verificación del contenido del paquete de software](#)
- [Actualización de los controladores y las utilidades](#)
- [Instalación y configuración del servidor y del sistema operativo](#)
- [Obtención de asistencia técnica](#)

Este documento está disponible en el CD *Dell PowerEdge SC Server Installation* y en el CD *Dell PowerEdge SC Server Documentation* en inglés, francés, alemán, español, japonés y chino simplificado.

Verificación del contenido del paquete de software

El paquete de software de asistencia de sistemas incluye, entre otros, los siguientes componentes:

- El CD *Dell PowerEdge SC Server Installation* contiene las herramientas necesarias para configurar el sistema e instalar el sistema operativo. Este CD además ofrece los diagnósticos y controladores optimizados por Dell más recientes para su sistema.
- El CD *Dell PowerEdge SC Server Documentation* contiene documentación para su sistema Dell™ PowerEdge™ SC, periféricos y controladores RAID.

Compare el contenido de la caja de accesorios del sistema con la lista de empaque o con la factura que se incluye con el sistema. Si algún componente está dañado o no está incluido, llame a Dell antes de que transcurran 30 días desde la fecha de la factura, para obtener un reemplazo de manera gratuita. Para obtener más información, consulte "[Obtención de asistencia técnica](#)."


[Volver al principio](#)

Instalación y configuración del servidor y del sistema operativo

Realice los pasos siguientes para determinar si ya se encuentra un sistema operativo instalado en el sistema:

1. Asegúrese que el teclado, mouse y monitor estén conectados al sistema y enciéndalo.
2. Lea y acepte el contrato de licencia de software para continuar.

Si aparece un mensaje indicando que no existen unidades de inicio o que no se encontró un sistema operativo, entonces no hay un sistema operativo instalado en el sistema. Tenga el CD del sistema operativo disponible y continúe con el paso 3.


 **NOTA:** Si ya existe un sistema operativo instalado en el sistema, no es necesario que continúe con este proceso. Para terminar el proceso de instalación, busque el documento titulado *Instrucciones de instalación* que se proporcionó con el sistema y siga esas instrucciones.

3. Inserte el CD *Dell PowerEdge SC Server Installation* y reinicie el sistema.

Durante el inicio del sistema las opciones siguientes están disponibles:

- Server Assistant: se inicia por medio del CD.
- Server Assistant con revisión de medios en CD: comprueba que el CD se haya creado correctamente y confirma la validez de su contenido.
- Omitir inicio desde CD, iniciar mediante disco duro: inicia desde el disco duro y comprueba si existe un sistema

operativo en el sistema Si en el sistema no existe un sistema operativo instalado, entonces inicia desde el CD.


 **NOTA:** Si no elige una opción en un lapso de 10 segundos, entonces el sistema inicia automáticamente por medio del CD.

4. Seleccione el idioma que desea utilizar.
5. Lea y acepte el contrato de licencia de software para continuar.
6. Seleccione **Configuración de servidor** en la página principal de **Asistencia del sistema**.
7. Siga paso a paso las instrucciones para configurar el hardware y para instalar el sistema operativo.

[Volver al principio](#)

Actualización de los controladores y de las utilidades

El CD *Dell PowerEdge SC Server Installation* contiene controladores de dispositivos y utilidades del sistema que puede utilizar para actualizar el mismo. Use este CD para ubicar y extraer los controladores diseñados para el sistema.

 **NOTA:** Para actualizar controladores y utilidades, puede ejecutar el CD *Dell PowerEdge SC Server Installation* únicamente en sistemas que ejecuten el sistema operativo Microsoft® Windows®. Para extraer controladores para sistemas que no estén ejecutando Windows, primero debe utilizar este CD en un sistema que ejecute Windows y luego copiar o compartir los archivos seleccionados con el sistema de destino final.

1. Inserte el CD *Dell PowerEdge SC Server Installation* en la unidad de CD del sistema que ejecuta Windows.

El programa de configuración debe iniciarse automáticamente. En caso contrario, haga clic en el botón **Inicio**, haga clic en **Ejecutar**, y luego escriba `x:setup.exe` (donde x es la letra de la unidad CD).

2. Seleccione el sistema y el grupo de archivos que quiere actualizar y haga clic en **Continuar**.
3. Haga clic en el nombre de archivo del archivo que desea actualizar.

Se le solicitará la ubicación en donde desea guardar el archivo.

Los archivos son entregados en un formato comprimido. La ejecución del archivo comprimido crea uno o varios discos durante la extracción o le pide la una ubicación donde desea guardar los archivos extraídos.

[Volver al principio](#)

Obtención de asistencia técnica

Antes de ponerse en contacto con Dell para solicitar asistencia técnica, consulte el sitio web de soporte Dell en **support.dell.com**. Si necesita asistencia técnica adicional, consulte "Obtención de ayuda" en el *Manual del propietario de hardware*, en donde encontrará información, por región y país, acerca de cómo ponerse en contacto con Dell por teléfono, fax e Internet.

Antes de entrar em contato com a Dell para obter assistência técnica, consulte o site de suporte na Web: support.dell.com. Você precisará do número da sua etiqueta de serviço para identificação de seu equipamento. Caso necessite de suporte técnico adicional, é fornecida assistência técnica para hardware ao proprietário original do equipamento. Esse serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 7 às 19:00h, em português. Telefone: 0800-90-3355.

Para obtener las actualizaciones más recientes del producto, como controladores y archivos de corrección, visite el sitio web

de asistencia de Dell en support.dell.com

Entrenamiento y Certificación de la empresa Dell están ahora disponibles; visite www.dell.com/training para obtener más información. Es posible que este servicio no esté disponible en todas las localidades.

La información contenida en este documento esta sujeta a modificación sin previo aviso.

© 2006 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell, Inc.

Las marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logo *DELL* y *PowerEdge* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft* y *Windows* son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Otras marcas y nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a los nombres de sus productos. Dell Inc., renuncia a cualquier interés sobre las patentes de las marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

[Volver al principio](#)

Enero de 2006