

Guía de instalación de Dell™ OpenManage™ Management Station Software versión 6.3

- [Sistema administrado y estación de administración](#)
- [DVD Dell Systems Management Tools and Documentation](#)
- [DVD Dell Server Updates](#)
- [DVD Dell Management Console](#)
- [Instalación de Management Station Software en Windows](#)
- [Instalación de Management Station Software en sistemas Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX Server admitidos](#)

La *Guía de instalación de Dell OpenManage Management Station Software* ofrece una descripción general de Dell™ OpenManage™ Management Station Software y las instrucciones de instalación correspondientes. Para obtener información sobre cómo instalar Dell OpenManage Server Administrator, consulte la *Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator* en el sitio web de asistencia de Dell, en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

Dell Systems Management Software consta de 3 DVD:

- [DVD Dell Systems Management Tools and Documentation](#)
- [DVD Dell Server Updates](#)
- [DVD Dell Management Console](#)

Para obtener información sobre los distintos paquetes de Dell Systems Management Software, consulte el sitio web de asistencia de Dell en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

Para obtener información respecto a distintos sistemas de Dell compatibles con Systems Management Software, los sistemas operativos admitidos en estos sistemas y los componentes de Dell OpenManage que se pueden instalar en los sistemas, consulte la *Matriz de compatibilidad de software de los sistemas Dell* más reciente en el sitio web de asistencia de Dell, en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

[Volver al principio](#)

Sistema administrado y estación de administración

En función de la manera en la que usted utilice las herramientas de administración de sistemas de Dell, los sistemas se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Sistema administrado

Un sistema administrado es cualquier sistema supervisado y administrado mediante Dell OpenManage Server Administrator (una de las herramientas de administración de sistemas en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*) o Dell Management Console. Los sistemas que ejecutan Server Administrator se pueden administrar de forma local o remota mediante un explorador web admitido. Para obtener información sobre Server Administrator, consulte la *Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator* en el sitio web de asistencia de Dell en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm> o en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

- Estación de administración

Una estación de administración puede ser cualquier equipo (portátil, de escritorio o servidor) que se puede utilizar para administrar de manera remota uno o más sistemas administrados desde una ubicación central.

[Volver al principio](#)

DVD Dell Systems Management Tools and Documentation

El DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation* contiene Dell OpenManage Systems Management Software. Este software es un paquete de aplicaciones para los sistemas Dell que le permite administrar los sistemas mediante la

supervisión de componentes del sistema, el diagnóstico de problemas, la notificación por medio de alertas y el acceso remoto a los sistemas para fines de solución de problemas.

Dell OpenManage Systems Management Software se puede clasificar en Managed System Software y Management Station Software.

Managed System Software

Las siguientes aplicaciones integran Dell OpenManage Managed System Software:

- Dell OpenManage Server Administrator
- Remote Access Controller local
- Storage Management Service

Para obtener información sobre cómo instalar Managed System Software, consulte la *Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator* en el sitio web de asistencia de Dell, en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

Management Station Software

Las siguientes aplicaciones integran Dell Management Station Software que usted puede instalar con el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*:

- Active Directory® Snap-In

Active Directory Snap-in Utility proporciona un complemento de extensión a Microsoft® Active Directory, lo que le permite administrar los objetos de Active Directory específicos de Dell. En el DVD también se incluyen las definiciones de clases de esquemas específicas de Dell y los paquetes de instalación para dichas definiciones. Puede instalar Active Directory Snap-In Utility después de haber agregado clases de esquemas específicas de Dell al esquema de Active Directory.

- BMC Utilities

BMC Management Utility (BMU) es una utilidad que brinda administración y configuración remota de los sistemas equipados con un controlador de administración de la placa base (BMC) o un iDRAC mediante el protocolo IPMI. Para obtener más información sobre BMU, consulte la *Guía del usuario de las utilidades del controlador de administración de la placa base de Dell OpenManage* en el sitio web de asistencia de Dell, en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

- DRAC Tools

La consola de Dell Remote Access Controller (DRAC) es un software para estaciones de administración diseñado para proporcionar capacidades de administración remota a los sistemas Dell. Puede conectarse de manera remota con el hardware del RAC y acceder a las funciones del RAC, ya sea utilizando un explorador web o la interfaz de línea de comandos (CLI) de RACADM. La CLI de RACADM es la interfaz de usuario de línea de comandos de Remote Access Controller (RAC).

Dell Remote Access Controller se puede instalar ya sea en el sistema administrado o en la estación de administración.

Para obtener información sobre cómo instalar Dell Remote Access Controller en el sistema administrado, consulte la *Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator*. Para obtener información acerca de la instalación de Remote Access Controller en la estación de administración, consulte [Instalación de Management Station Software en Windows](#).

Para obtener más información sobre Remote Access Controller, consulte la *Guía del usuario del firmware de Remote Access Controller* en el sitio web de asistencia de Dell en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

- IT Assistant

Dell OpenManage IT Assistant proporciona un punto de acceso central para supervisar y administrar sistemas en una red. Al permitirle a un administrador una vista completa de la empresa, IT Assistant puede incrementar el tiempo de actividad del sistema, automatizar las tareas recurrentes y prevenir que existan interrupciones durante las operaciones críticas de la empresa.

Para obtener información sobre el uso de IT Assistant, consulte la *Guía del usuario de Dell OpenManage IT Assistant* en el sitio web de asistencia de Dell en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

DVD Dell Server Updates

El juego de servicio de suscripción de Dell OpenManage es una colección de dos DVD:

- DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*
- DVD *Dell Server Updates*

El DVD *Dell Server Updates* está disponible sólo para los clientes inscritos en el servicio de suscripción.

El DVD *Dell Server Updates* contiene Dell Update Packages (DUP) y Dell OpenManage Server Update Utility (SUU). Los DUP permiten a los administradores actualizar una amplia variedad de componentes del sistema simultáneamente y aplicar secuencias de comandos a conjuntos similares de sistemas Dell para que todos los componentes de software del sistema tengan el mismo nivel de versión.

SUU es una aplicación que identifica y aplica actualizaciones al sistema. SUU se puede usar para actualizar el sistema Dell o para ver las actualizaciones disponibles para cualquier sistema admitido por SUU.

Además de ayudarle a instalar, configurar y actualizar programas y sistemas operativos, el DVD *Dell Server Updates* también proporciona versiones más recientes de Dell OpenManage Server Administrator para el sistema.

Para obtener más información acerca de los DUP y SUU, consulte la *Guía del usuario de Dell Update Packages* y la *Guía del usuario de Dell OpenManage Server Update Utility* respectivamente en el sitio web de asistencia de Dell en <http://support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm>.

Para obtener más información acerca del servicio de suscripción, consulte www.dell.com/openmanagesubscription o comuníquese con el representante de ventas.


DVD Dell Management Console


Dell Management Console es un software de administración de sistemas basado en la web que le permite descubrir y realizar un inventario de los dispositivos en la red. También ofrece funciones avanzadas como la supervisión de la condición y el rendimiento de los dispositivos conectados en red y administración de actualizaciones para los sistemas Dell.

El DVD *Dell Management Console* está disponible con todos los sistemas Dell xx0x y posteriores. También puede descargar Dell Management Console desde www.dell.com/openmanage.

Instalación de Management Station Software en Windows

1. Inicie sesión con privilegios de administrador en el sistema en el que desea instalar las aplicaciones para estaciones de administración.
2. Inserte el *DVD Dell Systems Management Tools and Documentation* en la unidad de DVD. También puede descargar el instalador web del sitio web de asistencia de Dell en support.dell.com.
3. Ejecute **autorun.exe**.
4. Si está usando el DVD para la instalación, seleccione la aplicación de estaciones de administración que desea instalar y haga clic en **Instalar**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en el **Asistente InstallShield**.

 **NOTA:** No puede instalar el RAC remoto (el RAC instalado en la estación de administración) y RAC local (el RAC instalado en el sistema administrado) en el mismo sistema.

 **NOTA:** La opción **Dell OpenManage IT Assistant** sólo aparece cuando ya tiene instalada una versión anterior de IT Assistant. En este caso, al seleccionar la opción Dell OpenManage IT Assistant, IT Assistant se actualizará a la versión 8.7. Para obtener más información sobre cómo actualizar IT Assistant, consulte la *Guía del usuario de Dell OpenManage IT Assistant* en

[Volver al principio](#)

Instalación de Management Station Software en Microsoft Windows Server 2008 Core y Microsoft Hyper-V Server

La opción de instalación de Server Core de los sistemas operativos Microsoft® Windows Server® 2008 y Hyper-V™ Server proporciona un entorno mínimo para ejecutar funciones específicas del servidor que reduce los requisitos de mantenimiento y administración, así como la superficie en la que se aplican esas funciones del servidor. La instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server instala sólo un subconjunto de los archivos binarios requeridos por las funciones de servidor admitidas. Por ejemplo, el shell de Explorer no se instala como parte de la instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server. En lugar de eso, la interfaz del usuario predeterminada para una instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server es la petición de comando.

El sistema operativo Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server no admite la instalación con interfaz gráfica de usuario de los componentes de software de Dell OpenManage. Usted debe instalar el software de Dell OpenManage en el modo de CLI en Server Core. Para obtener más información sobre Server Core, consulte el sitio web de Microsoft.



NOTA: Usted debe haber iniciado sesión como administrador integrado para poder instalar Systems Management Software en Windows Server 2008 y en Windows Vista®. Para obtener información sobre la cuenta de administrador integrado, consulte la ayuda de Windows Server 2008.

Instalación de Management Station Software en modo CLI

Para instalar DRAC Tools, ejecute el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el siguiente comando:

```
msiexec /i DRAC.msi
```

El archivo MSI **DRAC.msi** se encuentra en **SYSMGMT\ManagementStation\windows\DRAC** en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

Para instalar BMU, ejecute el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el siguiente comando:

```
msiexec /i BMC.msi
```

El archivo MSI **BMC.msi** se encuentra en **SYSMGMT\ManagementStation\windows\BMC** en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

Para instalar Active Directory Snap-In, ejecute el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el siguiente comando:

```
msiexec /i ADSnapIn.msi
```

El archivo MSI **ADSnapIn.msi** se encuentra en **SYSMGMT\ManagementStation\windows\ADSnapIn** en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

Para instalar IT Assistant, ejecute el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el siguiente comando:

```
msiexec /i ITA.msi
```

El archivo MSI **ITA.msi** se encuentra en **SYSMGMT\ManagementStation\windows\ITAssistant** en el DVD *Dell Systems Management Tools and Documentation*.

Para instalar la versión traducida de Management Station Software, escriba el comando siguiente en el símbolo del sistema:

```
Msiexec /I <software_para_sistemas_de_administración>.msi TRANSFORMS=  
<transformación_de_idioma>.mst
```

Sustituya *<transformación_de_idioma>.mst* con el archivo de idioma correspondiente:

1031.mst (alemán)
1034.mst (español)
1036.mst (francés)
1041.mst (japonés)
2052.mst (chino simplificado)

Desinstalación de Management Station Software en modo CLI

Para desinstalar Management Station Software, ejecute los comandos como aparecen en la tabla 1-1.


Tabla 1-1. Comandos de desinstalación de Management Station

Componente de Management Station	Comando
DRAC Tools	<code>msiexec /x DRAC.msi (o) msiexec /x {6FD5D536-3897-4CDD-9041-B8661C21744B}</code>
BMU	<code>msiexec /x BMC.msi (o) msiexec /x {90763DA7-F769-421C-AD11-FB971D9B6137}</code>
Active Directory Snap-In	<code>msiexec /x ADSnapIn.msi (o) msiexec /x {5E8EE311-3D4A-4B98-9270-8C81C932A558}</code>
IT Assistant	<code>msiexec /x ITA.msi (o) msiexec /x {519B2CD3-964F-4776-8BB9-A78F2BD2C098}</code>

[Volver al principio](#)

Instalación de Management Station Software en sistemas Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX Server admitidos

Sólo se admiten DRAC Tools y BMU en los sistemas operativos Red Hat® Enterprise Linux®, SUSE® Linux Enterprise Server y VMware® ESX™ Server.

 **NOTA:** En el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 5, los DVD se montan automáticamente mediante la opción de montaje `-noexec`. Esta opción no permite iniciar ningún archivo ejecutable desde el DVD. Debe montar la unidad DVD-ROM manualmente y después ejecutar los archivos ejecutables.

1. Para instalar BMU, diríjase al directorio **`SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc`** e instale el RPM de BMU específico para el sistema operativo con el comando siguiente:
 - o Para los sistemas que ejecutan Red Hat Enterprise Linux, utilice: `rpm -ivh osabmcutil*-RHEL-*.rpm`
 - o Para los sistemas que ejecutan SUSE Linux Enterprise Server, utilice: `rpm -ivh osabmcutil*-SUSE-*.rpm`
2. Para instalar DRAC Tools, diríjase a **`SYSMGMT/ManagementStation/linux/rac/<sistema operativo>`** y ejecute el siguiente comando:

```
rpm -ivh *.rpm
```

[Volver al principio](#)

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Las marcas comerciales que se utilizan en este texto: *Dell*, el logotipo *DELL*, *OpenManage* y *PowerEdge* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server*, *Windows Vista*, *Hyper-V* y *Active Directory* son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países; *Red Hat* y *Red Hat Enterprise Linux* son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y en otros países; *SUSE* es una marca comercial registrada de Novell Inc. en los Estados Unidos y en otros países; *VMware* es una marca comercial registrada y *ESX Server* es una marca comercial de VMware, Inc., en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

