

Dell OpenManage Server Update Utility Version 7.2

Guide d'utilisation



Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser l'ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

© 2012 Dell Inc.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo Dell, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ et Vostro™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™ et AMD Sempron™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® et Active Directory® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Red Hat® et Red Hat® Enterprise Linux® sont des marques déposées de Red Hat, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Novell® et SUSE® sont des marques déposées de Novell Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Oracle® est une marque déposée d'Oracle Corporation et/ou de ses filiales. Citrix®, Xen®, XenServer® et XenMotion® sont des marques ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® et vSphere® sont des marques ou des marques déposées de VMware, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. IBM® est une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

2012 - 12

Rev. A00

Table des matières

Remarques, précautions et avertissements.....	2
Chapitre 1: À propos de l'utilitaire Dell OpenManage Server Update Utility.....	7
Fonctions et fonctionnalités clés.....	7
Nouveautés de cette version.....	8
Présentation des fonctions.....	8
Prise en charge des DUP du micrologiciel PCIe-SSD et du pilote.....	8
Carte réseau (NIC) QLogic.....	8
Carte d'Interface réseau Intel.....	8
Carte d'Interface réseau Emulex.....	8
SEP en série et Extenseur.....	8
SWRAID 3.0.....	8
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	9
Autres documents utiles.....	9
Chapitre 2: À propos du mode GUI.....	11
Messages d'échec des prérequis.....	11
Messages d'échec des prérequis logicielsMessage d'échec de prérequis matérielsMessage d'échec de prérequis matériels et logiciels.....	11
Correction de l'échec des prérequis logiciels.....	11
Correction de l'échec des prérequis matériels.....	12
Création d'un média de prérequis.....	12
Rapport de comparaison.....	13
Niveaux d'importance.....	13
Fonctions du rapport de comparaison.....	13
Mise à jour des composants du système.....	14
Rétrogradation des composants du système.....	14
Mise à jour des composants du système.....	15
Échecs de mise à jour.....	15
Exécution de SUU à partir d'un emplacement réseau.....	15
Chapitre 3: À propos du mode CLI.....	17
Liste des commandes CLI.....	17
Chapitre 4: Intégration de Server Update Utility avec d'autres composants.....	19
Intégration de Server Update Utility avec Dell Management Console.....	19
Utilisation de la fonctionnalité Gestion des correctifs.....	19

Configuration d'un proxy.....	20
Téléchargement des fichiers .cab.....	20
Emplacement des progiciels de téléchargement DUP.....	20
Intégration de Server Update Utility avec Dell OpenManage IT Assistant.....	20
Utilisation de la fonctionnalité de mise à jour logicielle.....	21
Ouverture de session dans IT Assistant :	21
Intégration de SUU à OpenManage Essentials.....	21
À propos d'OpenManage Essentials.....	21
Sélection d'une source de catalogue à l'aide de SUU.....	22
Création d'un utilitaire Server Update Utility (SUU) personnalisé à l'aide de Dell Repository Manager.....	22
Exportation SUU.....	23

Chapitre 5: Problèmes connus et questions les plus fréquentes.....25

Problèmes connus.....	25
Problèmes de lancement.....	25
Délai d'attente en raison du service d'arbitrage USB.....	25
Échec d'inventaire sur le système d'exploitation Microsoft Windows Small Business Server 2008.....	25
Échec du DUP sur des systèmes d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 64 bits.....	26
Échec d'initialisation du fichier exécutable Dell_PV_Utills_NASDUP.exe lors de l'exécution de Invcol.....	26
Activation des périphériques de système d'exploitation.....	26
Les systèmes Linux exigent les bibliothèques libstdc++-libc6.2-2.so.5 et libstdc++-libc6.2-2.so.3 pour exécuter SUU.....	26
Exécution des mises à jour de Linux.....	27
Exécution de SUU avec l'option Progress.....	27
Mise à jour de plusieurs périphériques.....	27
Mise à jour du micrologiciel PERC.....	27
Redémarrage de l'inventaire du système au cours de la même session.....	27
Exécution de SUU à partir d'un emplacement réseau.....	28
Suppression du dossier temporaire.....	28
Mise à jour du micrologiciel du H661.....	28
Utilisation du Média virtuel RAC.....	28
Utilisation des caractères spéciaux du répertoire des noms de SUU.....	28
Exécution des progiciels DUP RAC.....	28
Questions fréquemment posées.....	29
Pourquoi une boîte de dialogue affichant le message « Aucun disque dans le lecteur.Veuillez insérer un disque dans le lecteur. » s'affiche-t-elle ?.....	29
Lorsque j'exécute suu -c sur un système Linux, l'erreur « Problème lors de l'exécution du Collecteur d'inventaire » s'affiche. Pourquoi cette erreur se produit-elle et comment puis-je la corriger ?.....	29
Pourquoi la fenêtre contextuelle « Retrait non sécurisé du périphérique » s'affiche-t-elle ?.....	29
Lorsque j'utilise l'interface GUI de SUU pour effectuer une mise à jour, un message me demande si je veux consulter le Guide d'utilisation pour savoir pourquoi un objet serveur n'apparaît pas dans l'arborescence.....	29

Lorsque j'exécute SUU, pourquoi ne puis-je pas voir le Rapport de comparaison ? Pourquoi ne puis-je pas mettre le système à jour ?.....	29
Pourquoi le message « L'opération d'inventaire a dépassé le délai spécifié » s'affiche-t-il lorsque j'essaie d'exécuter un progiciel Dell Update Package en même temps que SUU ?.....	30
Je ne parviens pas à démarrer le SUU. Le message « Une autre instance de SUU est déjà en cours d'exécution » apparaît même si aucune autre instance de SUU ne s'exécute sur le système.....	30
Je ne peux pas lancer Server Administrator après une mise à jour avec SUU.....	30
Je ne peux pas mettre à jour les versions du BIOS avec SUU.....	30
Je ne peux pas exécuter SUU, le message « Le système de journalisation de SUU a échoué : l'espace libre sur le disque est insuffisant » apparaît.....	30

À propos de l'utilitaire Dell OpenManage Server Update Utility

Dell OpenManage Server Update Utility (SUU) est une application DVD qui sert à identifier et appliquer les mises à jour du système.

Utilisez SUU pour mettre à jour le système Dell PowerEdge ou pour afficher les mises à jour disponibles des systèmes pris en charge par SUU. SUU compare les versions des composants actuellement installés sur le système aux composants de mises à jour groupés sur le média *Dell PowerEdge Server Update Utility*.

SUU affiche un rapport de comparaison des versions et fournit diverses options de mise à jour des composants.

 **REMARQUE** : Seuls les utilisateurs dotés de privilèges d'administrateur (Microsoft Windows) ou root (Linux) peuvent effectuer des mises à jour avec SUU.

Fonctions et fonctionnalités clés

Cette section décrit les fonctions et fonctionnalités de l'Utilitaire de mise à jour OpenManage Server Dell (SUU).

Tableau 1. Fonctions et fonctionnalités

Caractéristique	Description
Messages d'échec des prérequis	Liste des messages d'erreur qui s'affichent lorsque les conditions requises ne sont pas remplies. Pour plus d'informations, reportez-vous à Messages d'échec des prérequis .
Correction des échecs des prérequis	Vous autorise à réparer les échecs des prérequis des logiciels et de matériel. Pour plus d'informations, reportez-vous à Réparer l'échec des prérequis des logiciels et Réparer l'échec des prérequis de matériel .
Rapport de comparaison	Affiche la liste des versions des composants installés sur le système qui ne correspondent pas aux versions de l'espace de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à Rapport de comparaison .
Mettre à niveau, Rétrograder ou Mettre à jour les composants système	Vous permet de mettre à niveau, de rétrograder ou de mettre à jour vos composants système si leurs versions sont différentes de la version de l'espace de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à Mettre à niveau les composants de système , Rétrograder les composants de système , et Mettre à jour les composants de système .
Exécution de SUU à partir d'un emplacement réseau	Vous permet d'exécuter SUU et de mettre à niveau, de rétrograder ou de mettre à jour les composants de plusieurs systèmes. Pour plus d'informations, reportez-vous à Exécuter SUU à partir d'un emplacement réseau .
Commandes CLI :	Liste des commandes qui vous aident à effectuer des comparaisons et des mises à jour en mode CLI. Pour plus d'informations, reportez-vous à Liste de commandes CLI .

Nouveautés de cette version

- Prise en charge de SUU 64 bits sur Microsoft Windows Server 2012
- Prise en charge de SUU 64 bits sur SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 x86_64
- Prise en charge de SUU 64 bits sur SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 x86_64
- Prise en charge de SUU 64 bits sur Red Hat Enterprise Linux 5 mise à jour 8 x86_64
- Prise en charge de SUU 64 bits sur Red Hat Enterprise Linux 6 mise à jour 3 x86_64

Présentation des fonctions

Cette section présente les fonctions prises en charge par le Server Update Utility (SUU).

Prise en charge des DUP du micrologiciel PCIe-SSD et du pilote

Le périphérique SSD (Solid State Device) Dell PowerEdge Express Flash PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) est un périphérique de stockage hautes performances conçu pour les solutions exigeant une faible latence et des opérations d'E/S par seconde (IOPS) élevées ainsi qu'une fiabilité et une facilité de maintenance du stockage de niveau professionnel. Le périphérique PCIe-SSD Dell PowerEdge Express Flash tire parti de la technologie flash NAND SLC (Single Level Cell) associée à une interface ultra-rapide conforme PCIe 2.0. Cette interface ultra-rapide permet d'optimiser les performances des solutions tributaires des entrées/sorties.



REMARQUE : La mise à jour du micrologiciel du périphérique PCIe-SSD est prise en charge sous les systèmes d'exploitation RHEL5_x64, SLES10_x64 et Windows.

Carte réseau (NIC) QLogic

Prise en charge supplémentaire de mise à jour de pilote et de micrologiciel des cartes réseau (NIC) QLogic.

Carte d'Interface réseau Intel

Prise en charge supplémentaire de mise à jour de pilote et de micrologiciel des cartes réseau (NIC) Intel.

Carte d'Interface réseau Emulex

Prise en charge supplémentaire de mise à jour de pilote et de micrologiciel des cartes réseau (NIC) Emulex.

SEP en série et Extenseur

Dans les versions 7.0 et ultérieures, les fonds de panier internes sont placés en cascade vers le Hard Disk Drive disponible étendu (HDD) sur un système. DUP prend maintenant en charge le flashage des fonds de panier en amont et en aval, où l'amont et l'aval peuvent correspondre au SEP (Processeur de fond de panier de stockage) et Fond de panier de l'extenseur.

SWRAID 3.0

Le S110 est un nouvel adaptateur Raid de logiciel pris en charge par la version 7.0. DUP prend désormais en charge la mise à jour du pilote S110.

Systèmes d'exploitation pris en charge

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Éditions Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter et Web x64 avec SP2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2 Éditions Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter et Web x86 et x64 avec SP2
- Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials
- Microsoft Windows Small Business Server 2011 Éditions Standard et Premium
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Éditions Standard et Premium (x64) avec SP1
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Édition HPC SP1
- Microsoft Windows Storage Server 2008 Basic, Standard, Enterprise et Workgroup avec SP2
- Microsoft Windows Storage Server 2008 Express, Workgroup, Enterprise et Standard avec R2
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 x86_64
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 5 mise à jour 8 x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 6 mise à jour 3 x86_64
- VMware ESX versions 4.1 U3
- Citrix XenServer V6.1
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

Pour en savoir plus sur les divers systèmes Dell et systèmes d'exploitation sur lesquels SUU est pris en charge, voir *Matrice de prise en charge logicielle des systèmes Dell* à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

Cette version de SUU (7.2) prend en charge les serveurs PowerEdge de 9e et 12e générations.

Autres documents utiles

1. Rendez-vous sur www.dell.com/support/manuals.
2. Naviguez jusqu'à **Type de produit** → **Logiciel, Moniteurs, Électronique et Périphériques** → **Logiciel** → **Gestion de système Enterprise**.



REMARQUE : Cliquez sur la version pertinente pour afficher tous les documents s'y rapportant.

À propos du mode GUI

L'interface utilisateur graphique (GUI) offre une approche interactive d'exécution de comparaisons et mises à jour.

Utilisez la GUI pour :

- Consulter un **rapport de comparaison** qui affiche les composants système et les composants applicables dans l'espace de stockage ;
- Effectuer une mise à niveau, une rétrogradation, ou une mise à jour de la configuration du système.
- Parcourir l'espace de stockage.

Messages d'échec des prérequis

Les messages d'échec et leur corrections respectives s'affichent en raison de composants en échec.

Messages d'échec des prérequis logiciels

Message d'échec de prérequis :

Votre système ne remplit pas les conditions requises pour l'installation du composant logiciel Dell OpenManage. La rangée du composant logiciel est donc désactivée dans le Rapport de comparaison. Cliquez sur Continuer pour mettre à jour les composants matériels applicables.

Message d'échec de prérequis matériels

Message d'échec de prérequis :

Votre système ne remplit pas les prérequis obligatoires de certains composants matériels. Toutes les rangées de composants matériels sont désactivées dans le Rapport de comparaison. Cliquez sur Continuer de mettre à jour le composant de logiciel Dell OpenManage applicable.

Message d'échec de prérequis matériels et logiciels

Message d'échec de prérequis :

Votre système ne remplit pas les prérequis obligatoires de certains composants matériels et d'installation du composant logiciel Dell OpenManage. Toutes les rangées seront donc désactivées dans le Rapport de comparaison.

Correction de l'échec des prérequis logiciels



Lorsque vous lancez Dell OpenManage Server Update Utility (SUU) en mode GUI et que la vérification des prérequis échoue, procédez comme suit :

1. Installez la version 4.3 Dell OpenManage SUU ou une version plus récente.
2. Procédez à la mise à niveau, rétrogradation ou mise à jour des composants.

Correction de l'échec des prérequis matériels

Lorsque la vérification de la configuration matérielle requise échoue au lancement de l'application Dell OpenManage Server Update Utility (SUU) en mode graphique, vous devez installer la configuration matérielle requise avant de mettre à niveau, rétrograder ou mettre à jour les composants. L'utilitaire de mise à jour de micrologiciel de disque dur Dell DUP associé à l'utilisation de la mémoire système requiert entre 8Go et 19Go de mémoire RAM sur le serveur.

Pour installer la configuration matérielle requise :

1. Utilisez le média « Prerequisites » pour amener votre système aux niveaux de configuration requise.
 **REMARQUE** : Définissez l'ordre de démarrage dans le BIOS de votre système afin que le lecteur de CD soit placé devant le disque dur du système.
2. Démarrez le système qui ne répond pas aux prérequis avec le CD Prérequis.
 **REMARQUE** : Un redémarrage supplémentaire peut être nécessaire pour terminer la mise à jour du prérequis. Retirez le média après y avoir été invité.
3. Lorsque vous y êtes invité, remplacez le média « Prerequisites » par le média « Dell Server Updates » et redémarrez le système.

Création d'un média de prérequis

Pour créer le média de prérequis :

1. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
2. Sous **Support for Enterprise IT** (Support pour IT d'entreprise), cliquez sur **Start Here (Commencer ici)**.
3. Cliquez sur **Drivers & Downloads** (Pilotes et téléchargements).
4. Dans la page **Drivers and Downloads** (Pilotes et téléchargements), effectuez l'une des étapes suivantes :
 - a) Sous la section **Choose a Model** (Choisir un modèle), cliquez sur **Select Model** (Sélectionner un modèle), puis passez à l'étape 5.
 - b) Sous la section **Choose by Service Tag** (Choisir par numéro de service), cliquez sur **Enter a Tag** (Entrer un numéro de service), puis passez à l'étape 6.
5. Dans le champ **Enter a service tag** (Entrer un numéro de service), entrez le numéro de service de votre système Dell, cliquez sur **Go** (Aller) et passez à l'étape 9.
6. Dans le menu **Select Your Product Family** (Sélectionner votre famille de produits), sélectionnez **Servers, Storage, Networking** (Serveurs, stockage, mise en réseau).
7. Dans le menu **Select Your Product Line** (Sélectionner votre gamme de produits), sélectionnez **PowerEdge Server**.
8. Dans la liste **Select Your Product Model** (Sélectionner votre modèle de produit), sélectionnez le système PowerEdge, puis cliquez sur **Confirm** (Confirmer).
9. Dans les listes déroulantes **Operating System** (Système d'exploitation) et **Driver Language** (Langue du pilote), sélectionnez le système d'exploitation et la langue de votre système.
10. Dans la liste déroulante **Category** (Catégorie), sélectionnez **Systems Management** (Gestion des systèmes).
11. Dans le tableau de résultats, cliquez sur **CD ISO - PowerEdge Updates Prerequisites v1.0** dans la colonne **File Title(s)** (Nom des fichiers).
12. Cliquez sur **Télécharger maintenant** pour enregistrer le fichier **PE Updates prereq cd.iso** sur le système. Copiez ce fichier dans un système doté d'un programme media-burning (gravure de disque), puis créer un média amorceable à partir du fichier .iso fourni.
Ce média amorceable est le média Prérequis.

Rapport de comparaison

SUU compare les versions des composants installés sur votre système aux versions de composant disponibles dans l'espace de stockage et affiche les résultats dans un rapport de comparaison.

Niveaux d'importance

La colonne Importance dans le Rapport de comparaison démontre l'importance de l'application des mises à jour. Pour plus d'informations sur les niveaux d'importance et sur leurs états correspondants, consultez le tableau ci-dessous.

Tableau 2. Niveaux d'importance


Niveau d'importance	Status (Condition)
Urgent	<p>La mise à jour comprend des modifications visant à optimiser la fiabilité et la disponibilité de votre système Dell.</p> <p>Il est recommandé d'appliquer cette mise à jour immédiatement.</p>
Recommandé	<p>La mise à jour comprend des optimisations de fonctionnalités ou des modifications qui aident à conserver l'actualité de votre logiciel système et sa compatibilité avec d'autres modules du système (micrologiciel, BIOS, pilotes et logiciel).</p> <p>Nous vous recommandons d'appliquer cette mise à jour lors de votre prochain cycle de mise à jour prévu.</p>
Facultatif	<p>La mise à jour comprend des modifications qui affectent uniquement certaines configurations ou bien elle apporte des nouvelles fonctionnalités qui peuvent s'appliquer ou non à votre environnement.</p> <p>Nous vous recommandons de vérifier les caractéristiques techniques de la mise à jour pour déterminer si cette dernière s'applique à votre système.</p>
Non applicable	<p>La mise à jour ne s'applique pas au système. La version de composant du système est identique à la version de l'espace de stockage. Aucune mise à jour n'est donc requise.</p>


Fonctions du rapport de comparaison

Vous pouvez afficher, trier ou exporter le rapport de comparaison.

Tableau 3. Fonctions du rapport de comparaison

Tâches	Action
Affichage du rapport	Pour afficher le rapport, dans le volet gauche, cliquez sur le nom d'hôte de votre système.
Tri des colonnes	Pour trier des colonnes, cliquez sur le nom de celles-ci.

 **REMARQUE** : SUU trie les colonnes par ordre croissant ou décroissant.

Tâches	Action
Exportation du rapport	<p>Pour exporter le rapport de comparaison, cliquez sur Exporter le rapport.</p> <p> REMARQUE : Vous pouvez enregistrer le rapport au format .csv, .html ou .xml sur votre système.</p> <p>Dans le cas des systèmes d'exploitation Windows, assurez-vous que le nom du rapport ou le chemin de sauvegarde du rapport n'excède pas 260 caractères.</p> <p>Dans le cas des systèmes d'exploitation Linux, assurez-vous que le nom du rapport ne comprend pas plus de 255 caractères ou que le chemin de sauvegarde du rapport ne comprend pas plus de 4096 caractères.</p>


Mise à jour des composants du système

SUU compare les composants installés sur le système aux versions des composants disponibles dans l'espace de stockage. Si les composants système sont plus vieux que la version d'espace de stockage, SUU active le bouton **Mettre à niveau** dans le coin supérieur droit du Rapport de comparaison.

Pour mettre à niveau les composants de l'espace de stockage :

1. Sélectionnez les composants que vous souhaitez mettre à niveau.
2. Cliquez sur **Mettre à niveau** pour appliquer les composants sélectionnés.
3. Dans la boîte de dialogue **Confirmer la mise à jour**, cliquez sur **Oui** pour confirmer et continuer ou sur **Non** pour annuler.
4. Pendant la mise à niveau des composants, SUU affiche un rapport de mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, SUU affiche la boîte de dialogue **Mise à niveau terminée**.
5. Cliquez sur **OK**.

L'état de la mise à niveau est indiqué dans le rapport de comparaison.

 **REMARQUE** : Lors d'une mise à niveau, SUU copie tous les progiciels de mises à jour dans un répertoire temporaire sur le système : <%systemdrive%>:\dell\suu pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et /var/log/dell/suu pour les systèmes d'exploitation Linux. Une fois la mise à niveau terminée, SUU supprime ce répertoire temporaire. Si un redémarrage est nécessaire pour compléter la procédure de mise à niveau, le répertoire est enregistré jusqu'à la fin de la procédure.

 **PRÉCAUTION** : Ne retirez pas le DVD Dell Server Updates du lecteur de DVD lorsque vous exécutez SUU.

Rétrogradation des composants du système

SUU compare les composants installés sur le système aux versions des composants disponibles dans l'espace de stockage. Si la version des composants est plus récente que la version de l'espace de stockage, SUU active le bouton **Activer la rétrogradation** dans le coin supérieur droit du rapport de comparaison.

Pour rétrograder les composants de l'espace de stockage :

1. Sélectionnez **Activer la rétrogradation**.

SUU désactive la fonction **Activer la mise à jour de la configuration du système**, puis sélectionne uniquement les composants plus récents que ceux de l'espace de stockage qui peuvent être rétrogradés.

2. Sélectionnez **Rétrograder** sur l'interface GUI SUU : tous les composants pouvant être rétrogradés sont sélectionnés automatiquement.
3. Dans la boîte de dialogue **Confirmer la mise à jour**, cliquez sur **Oui** pour confirmer et continuer ou sur **Non** pour annuler.
Pendant la rétrogradation des composants, SUU affiche un rapport de mise à jour. Une fois la rétrogradation terminée, SUU affiche la boîte de dialogue **Mise à jour terminée**.
4. Cliquez sur **OK**.
L'état de la rétrogradation est indiqué dans le rapport de comparaison.

Mise à jour des composants du système


SUU compare les composants installés sur le système aux versions de composants disponibles dans l'espace de stockage. Si des composants système sont plus récents que la version de l'espace de stockage et inversement, SUU active le bouton **Mise à jour** dans le coin supérieur droit du Rapport de comparaison.

Pour mettre à niveau et rétrograder les composants au cours d'une même session:

1. Sélectionnez **Activer la mise à jour de la configuration du système**.
SUU désactive **Activer la rétrogradation** et **Mettre à niveau les modifications** pour **Mettre à jour**. Tous les composants pouvant être mis à jour sont sélectionnés dans le Rapport de comparaison.
2. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.
La boîte de dialogue **Confirmer la mise à jour** qui s'affiche contient la liste des composants à mettre à jour.
3. Cliquez sur **Oui** pour effectuer la mise à jour ou sur **Non** pour annuler la mise à jour.
Si vous cliquez sur **Oui**, SUU affiche la boîte de dialogue **Mettre à jour** qui indique la progression de la mise à jour.
4. Cliquez sur **OK** lorsque la mise à jour est terminée.
L'état de la rétrogradation est indiqué dans le rapport de comparaison.

Échecs de mise à jour

Si un composant spécifique échoue pendant la mise à jour des composants système, vous pouvez choisir de continuer ou d'arrêter la mise à jour des autres composants. Si vous sélectionnez **Arrêter en cas d'échec de mise à jour**, SUU ne met pas à jour les autres composants en cas d'échec de mise à jour.

 **REMARQUE** : La case à cocher **Arrêter en cas d'échec de mise à jour** est activée uniquement si vous avez sélectionné plusieurs composants pour une mise à jour.

Exécution de SUU à partir d'un emplacement réseau

Pour exécuter SUU depuis un emplacement réseau et mettre à jour les composants sur plusieurs systèmes :

1. Accédez au système sur le réseau sur lequel réside SUU.
2. Double-cliquez sur le fichier .exe pour lancer l'interface utilisateur graphique SUU.
Les composants à mettre à jour s'affichent dans le rapport de comparaison.
3. Cliquez sur **Mettre à jour**, **Mettre à niveau**, ou **Rétrograder**. Pour mettre à jour tous les composants dans une session unique, sélectionnez **Activer la mise à jour de configuration système** avant de cliquer sur **Mettre à jour**.
4. Cliquez sur **Oui** pour continuer ou sur **Non** pour annuler.

Si vous cliquez sur **Oui**, SUU affiche la boîte de dialogue **Mettre à jour** qui indique l'avancement de la mise à jour/mise à niveau/rétrogradation.

5. Cliquez sur **OK** lorsque la mise à jour, la mise à niveau ou la rétrogradation est terminée.
Les mises à jour sont indiquées dans le rapport de comparaison.

À propos du mode CLI

L'interface de ligne de commande (CLI) vous permet de lancer des commandes d'exécution de comparaisons et de mises à jour.



Pour exécuter SUU à partir du mode CLI, vous devez être dans le répertoire root DVD de Server Updates Dell. Si vous exécutez SUU sur une part de réseau, copiez le contenu du DVD Server Updates Dell vers un répertoire partagé, puis exécutez CLI depuis le répertoire partagé.

Utilisez la CLI pour :

- exécuter des commandes permettant d'effectuer des comparaisons et des mises à jour ;
- consulter la progression de la mise à jour.

Liste des commandes CLI

Tableau 4. Liste des commandes CLI

Syntaxe des commandes CLI	Description des commandes
— ? — h — help	Affiche ce message d'aide.
— g — gui	Lance l'interface utilisateur graphique de SUU.  REMARQUE : Pour les systèmes d'exploitation Linux, cette option peut uniquement être utilisée depuis le système X Window.
— u — update	Met à jour les composants système pour correspondre à la version de ceux de l'espace de stockage. Les composants du système dont la version est supérieure à celle de l'espace de stockage seront rétrogradés sans vous demandez une confirmation. Cette action n'est toutefois pas toujours recommandée.
— e — upgradeonly	Met à niveau toutes les versions des composants d'espace de stockage plus récentes que les versions actuellement installées sur le système. Il est impossible de mettre à niveau des composants individuels à l'aide de la CLI. Pour ce faire, utilisez l'interface GUI.
— n — downgradeonly	Rétrograde tous les composants système de version supérieure à la version des composants de l'espace de stockage.  REMARQUE : SUU ne vous permet pas de rétrograder des composants individuels.
— p — progress	Affiche l'avancement de la mise à niveau/rétrogradation.
— c — comparison	Compare le composant actuel.

Syntaxe des commandes CLI	Description des commandes
— d — directory	Dirige les journaux d'événements vers un répertoire différent de celui de l'emplacement par défaut.
— s — stoponfail	Arrête la mise à jour en cas d'échec au cours de la mise à jour du premier composant.
— iprog — inventoryprogress	Affiche l'avancement (en pourcentage) de la comparaison entre les composants du système et ceux de l'espace de stockage.

Intégration de Server Update Utility avec d'autres composants

Cette section décrit les possibilités d'intégration de Server Update Utility avec d'autres composants.

Intégration de Server Update Utility avec Dell Management Console

Dell Management Console est une application unique de gestion de systèmes un à plusieurs qui fournit une détection, un inventaire, une surveillance, une mise à jour des correctifs et des fonctions de rapport optimisés. La console de gestion Dell est une interface utilisateur graphique (GUI) Web équipée d'une console modulaire évolutive pour la gestion basique de matériel, aussi bien que pour des fonctions avancées, comme par exemple la gestion d'inventaire, l'amélioration de sécurité et la conformité aux normes.

Elle vous permet d'importer les progiciels Dell Update Package (DUP) dans un espace de stockage local de votre station de gestion et de comparer les versions progicielles.

Vous pouvez alors décider de mettre à jour des systèmes qui ne sont pas conformes, soit immédiatement soit selon votre propre planification, à l'aide de SUU.


Utilisation de la fonctionnalité Gestion des correctifs

La fonctionnalité Gestion des correctifs de Dell Management Console vous permet de mettre à jour les composants matériels et logiciels de votre système géré.

Pour utiliser la fonction de gestions des correctifs, entrez dans le contexte des tâches dans Dell Management Console

1. Insérez le DVD *Dell Server Updates* dans le lecteur de DVD.
2. Double-cliquez sur l'icône **Dell Management Console** sur le bureau du système.
3. Cliquez sur **Accueil** puis sur Patch Management for Dell Servers Home (Gestion des correctifs pour Accueil des serveurs Dell)

Les informations récapitulatives de la gestion des correctifs s'affichent avec la section **Mise en route** dans le volet gauche de la fenêtre.

 **REMARQUE** : Si le serveur de notification et vos systèmes gérés sont pris en charge par le pare-feu de votre entreprise, la configuration d'un serveur proxy permet d'obtenir des correctifs ou de télécharger des solutions sur des sites web externes en toute sécurité.

4. Cliquez sur **Télécharger Catalogue DUP**, puis indiquez emplacement des fichiers **catalog.cab** et **pre-req.cab**.
5. Cliquez sur **Télécharger le catalogue d'inventaire**, puis téléchargez, depuis le site Web SolutionSam, les fichiers .cab qui contiennent l'outil Collecteur d'inventaire.
Lien Windows : solutionsam.com/imports/7_0/Patch/Dell/dellinvtool_windows.cab
Lien Linux : solutionsam.com/imports/7_0/Patch/Dell/dellinvtool_linux.cab
6. Cliquez sur **Paramètres globaux de solution**, puis indiquez l'emplacement cible de téléchargement des progiciels DUP.
7. Dans la section **Mise en route**, cliquez sur **Installer l'agent Altiris** pour installer l'agent dans les systèmes gérés, ce qui facilite l'exécution et l'affichage du Rapport de comparaison.

Il est possible de programmer l'installation de l'agent selon vos besoins. Pour des informations détaillées, reportez-vous à *Aide Dell Management Console*.

8. Exécutez la vérification de conformité pour afficher le rapport de comparaison.
Le rapport de comparaison affiche les composants actuellement installés par rapport aux composants disponibles en vue de la mise à jour pour chaque système géré de votre réseau.

Pour des informations détaillées sur comment utiliser l'option de gestion des correctifs, reportez-vous au *Guide d'utilisation de Dell Management Console*.

Configuration d'un proxy

Pour configurer un proxy :

1. Cliquez sur l'onglet **Proxy**.
2. Sélectionnez l'option **Utiliser les paramètres proxy spécifiés**.
3. Saisissez l'URL du serveur proxy dans le champ **Serveur proxy**.
4. Entrez un nom d'utilisateur autorisé et un mot de passe si votre serveur proxy est protégé.
5. Cliquez sur **Paramètres du test** pour valider les paramètres du serveur proxy.
Le serveur tente de se connecter à un site Web externe pour valider les informations des paramètres proxy. Si un message d'erreur s'affiche lorsque vous testez les paramètres, vérifiez que les coordonnées d'authentification sont correctes, que le serveur proxy s'exécute et qu'il n'y a aucune erreur de réseau générale.
6. Sélectionnez l'option **Aucun** pour les paramètres FTP, puis cliquez sur **OK**.

Téléchargement des fichiers .cab

Pour télécharger les fichiers .cab :

1. Sélectionnez l'option **URL Web**.
2. Indiquez les emplacements par défaut suivants dans les champs Windows et Linux :
Lien Windows : solutionsam.com/imports/7_0/Patch/Dell/dellinvtool_windows.cab
Lien Linux : solutionsam.com/imports/7_0/Patch/Dell/dellinvtool_linux.cab
3. Cliquez sur **Enregistrer les changements**.

Emplacement des progiciels de téléchargement DUP

Pour indiquer l'emplacement des progiciels de téléchargement DUP


1. Sélectionnez l'option **Vérifier l'authenticité des progiciels Dell téléchargés**.
2. Saisissez l'emplacement de l'espace de stockage depuis l'emplacement dans lequel les DUP sont téléchargés dans le stockage Local. Saisissez C:\Program Files\Altiris\PatchManagementDell\Downloads dans l'emplacement, puis cliquez sur **Appliquer**.

Intégration de Server Update Utility avec Dell OpenManage IT Assistant

Dell OpenManage IT Assistant (ITA) fournit un point d'accès central permettant de surveiller et de gérer des systèmes sur un réseau local (LAN) ou un réseau étendu (WAN).

ITA vous permet de charger des DUP (Dell Update Packages - Progiciels de mise à jour Dell) individuels ou des systèmes complets dans l'espace de stockage central et de comparer les versions des progiciels.

Vous pouvez alors décider de mettre à jour des systèmes qui ne sont pas conformes, soit immédiatement soit selon votre propre planification, à l'aide de SUU.

 **REMARQUE** : Vous pouvez également personnaliser l'affichage des informations sur les progiciels par système d'exploitation, nom de périphérique, nom de composant et type de logiciel.



Utilisation de la fonctionnalité de mise à jour logicielle

Pour utiliser la fonctionnalité de mise à jour logicielle, procédez comme suit :

1. Insérez le DVD *Dell Server Updates* dans le lecteur de DVD.
2. Ouvrez une session sur IT Assistant :
3. Cliquez sur **Gérer** puis sur **Mises à jour de logiciel**.
4. Dans le volet de gauche de la fenêtre **Mises à jour de logiciel**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Espace de stockage des mises à jour de logiciel** et sélectionnez **Ouvrir les espaces de stockage (CD/DVD de mise à jour)**.
5. Dans la fenêtre **Ouvrir**, naviguez vers votre lecteur de CD/DVD, double-cliquez sur le répertoire **Espace de stockage**, puis sur **catalog.xml**.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel de système Dell, reportez-vous à *Aide du Dell OpenManage IT Assistant* ou à *Guide d'utilisation du Dell OpenManage IT Assistant*.

Ouverture de session dans IT Assistant :

1. Double-cliquez sur l'icône IT Assistant sur le bureau de votre système.
 **REMARQUE** : Si l'option Connexion directe est configurée, la boîte de dialogue Ouverture de session n'apparaît pas.
2. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3. Sélectionnez **Connexion à Active Directory** si vous avez configuré les informations utilisateur à l'aide du plug-in de Microsoft Active Directory.
 **REMARQUE** : Cliquez sur **OK** dans les 5 minutes qui suivent. Sinon, IT Assistant ne se charge pas correctement.
4. Sélectionnez **Afficher le certificat**, puis **Installer le Certificat**, ou choisissez **Toujours**.

Pour en savoir plus sur la configuration des droits d'accès basés sur un rôle, reportez-vous au *Guide d'utilisation Dell OpenManage IT Assistant* sur www.dell.com/support/manuals. Pour plus d'informations sur l'installation du plug-in Active Directory et sur l'extension du schéma Active Directory pour IT Assistant, reportez-vous au *Guide d'installation du logiciel de station de gestion Dell OpenManage* dans www.dell.com/support/manuals.

Intégration de SUU à OpenManage Essentials

Cette section décrit les possibilités d'intégration de Server Update Utility à **OpenManage Essentials**.

À propos d'OpenManage Essentials

OpenManage Essentials est une application de gestion du matériel qui fournit une vue complète des systèmes, périphériques et composants Dell présents dans le réseau de l'entreprise. Avec OpenManage Essentials, une

application Internet de gestion de systèmes un-à-plusieurs destinée aux systèmes et autres périphériques Dell, vous pouvez :



- Découvrir et inventorier les systèmes
- Surveiller l'intégrité des systèmes
- Afficher et gérer les alertes système
- Effectuer les mises à jour du système.
- Afficher l'inventaire matériel et des rapports de conformité


Sélection d'une source de catalogue à l'aide de SUU

1. Lancez **OpenManage Essentials**.
2. Cliquez sur **Gérer** → **Mise à jour système** → **Sélectionner une source de catalogue**. Mise à jour système Sélectionner une source de catalogue.
3. Cliquez sur **Utiliser la source de systèmes de fichiers (SUU)**.
4. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le fichier **catalog.xml** ou **catalog.cab** file.
5. Cliquez sur **Importer maintenant**.

Création d'un utilitaire Server Update Utility (SUU) personnalisé à l'aide de Dell Repository Manager

Utilisez Dell Repository Manager (DRM) pour créer un SUU personnalisé pour le système.

1. Lancer DRM.
2. Créez ou ouvrez un espace de stockage.
3. Sélectionnez les lots à exporter depuis la liste qui s'affiche, puis cliquez sur **Exporter**.
4. Dans la boîte de dialogue **Exporter des lot(s)** cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la boîte de dialogue Destination de l'exportation, sélectionnez **Exporter SUU vers ISO**, puis cliquez sur **Suivant**.
 **REMARQUE** : L'utilisateur peut sélectionner l'option **Exporter SUU vers répertoire** ; le progiciel résultant crée le contenu SUU sous forme de répertoire.
6. Repository Manager **Vérifie si le plug-in requis est installé...**
7. Le lien **Cliquer ici pour installer le plug-in** s'affiche lorsque le système ne contient pas le plug-in approprié.
 **REMARQUE** : Ce message ne s'affiche que lorsque le plug-in requis n'est pas installé.
8. Cliquez sur le lien **Cliquer ici pour installer le plug-in** pour installer les plug-ins requis.
9. Le message **Veillez patienter...** s'affiche dans une boîte de dialogue contenant une barre d'avancement.
10. Une fois le plug-in téléchargé, une boîte de dialogue de rapport apparaît. **Fermez-la**.
11. Une fois l'installation du dernier plug-in terminée, la version du plug-in installé s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.
12. Utilisez la boîte de dialogue **Rechercher un dossier**, pour accéder au dossier du disque dur dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier ISO, puis cliquez sur **OK**.
13. Cliquez sur **Terminer**.
14. L'avancement de la création du fichier ISO s'affiche dans la boîte de dialogue **Veillez patienter...** qui apparaît.
15. **Acceptez** l'avertissement de sécurité afin de télécharger les fichiers.

 **REMARQUE** : Les téléchargements effectués depuis un autre site Web, ou page Web, génèrent une boîte de dialogue contenant un avertissement de sécurité. dans ce cas, les utilisateurs sont invités à accepter les fichiers de Dell. Afin de vous assurez de l'authenticité de ces derniers, le **Nom**, l'**Éditeur**, le **Type de certificat** et la **Date d'expiration** des fichiers en question s'affichent dans la fenêtre.

16. Une fois le fichier SUU au format ISO créé, une boîte de dialogue de rapport apparaît. **Fermez-la**. Cette action vous renvoie à la fenêtre principale.
17. Gravez le CD ou DVD de démarrage ISO à l'aide du logiciel approprié.

Afin d'accéder au fichier ISO, naviguez jusqu'à l'emplacement prédéfini dans lequel se trouve le fichier ISO de démarrage.

Exportation SUU

Vous pouvez exporter un certain lot recommandé Dell ou un lot personnalisé SUU entièrement opérationnels.


Pour exporter un lot recommandé Dell ou un lot personnalisé SUU opérationnels :

1. Ouvrez un espace de stockage depuis **Mon espace de stockage** ou importez un espace de stockage en cliquant sur **Application**.
2. Cliquez sur l'onglet **Lots**.
3. Sélectionnez le(s) lot(s) à exporter depuis la liste qui s'affiche, puis cliquez sur **Exporter**.
4. Dans la fenêtre **Exporter un/des lot(s)**, sélectionnez **Exporter comme SUU**, puis choisissez une des options suivantes et cliquez sur **Suivant**.
 - **Exporter SUU vers répertoire** pour créer un pack SUU dans le répertoire mis à disposition.
 - **Exporter SUU vers ISO** pour créer une image ISO depuis le pack SUU.

Le système vérifie si aucune nouvelle version de plug-in SUU n'est disponible. S'il s'avère y en avoir une, celle-ci s'affiche sur l'écran et l'application vous invite à poursuivre la procédure d'exportation.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SUU sur des serveurs Windows et Linux, reportez-vous au *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Update Utility* à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

- Alors que Repository Manager vérifie la disponibilité des plug-ins SUU requis, la boîte de dialogue **Vérification des plug-ins requis installés...** s'affiche.
- Une fois le plug-in requis téléchargé, le message suivant s'affiche : Plug-in requis détecté
La version du plug-in détecté s'affiche également.
- Lorsque ftp.dell.com est accessible et que les dernières versions de plug-ins sont répertoriées dans votre système, le lien **Mise à jour de plug-in** apparaît. Cliquez dessus pour mettre à jour les plug-ins du système.
- Si vous tentez d'installer des plug-ins en cliquant sur le lien en question, alors que ftp.dell.com n'est pas accessible et que les plug-ins ne sont pas répertoriés dans votre système, le message d'erreur suivant s'affiche : Fichier Plug-in introuvable dans l'emplacement configuré.
Appuyez sur « OK » pour ouvrir les paramètres de mis à jour des plug-in.

 **REMARQUE** : Assurez-vous que le système est connecté à Internet et que le ftp.dell.com est accessible.

5. Utilisez la fenêtre **Rechercher un dossier** pour accéder au dossier du disque dur dans lequel vous souhaitez exporter le SUU, puis cliquez sur **OK**. Lorsque vous cliquez sur **OK**, l'opération qui vise à **Exporter le SUU** est redirigée vers la **File d'attente des tâches**. Vous pouvez voir l'**État** et l'**Avancement** du processus dans la liste **File d'attente des tâches**.
6. Dans la fenêtre **Résumé de l'exportation**, cliquez sur **Erreurs/Avertissements** pour rechercher d'éventuelles erreurs ou avertissements survenus lors de l'exportation.

Les exemples ci-dessous constituent des erreurs :

- Le type de fichier d'un composant apparaît dans un lot qui ne lui correspond pas. Par exemple, lorsqu'un DUP Linux s'affiche dans un lot Windows.
- Les plateformes prises en charge d'un composant ne correspondent pas à la liste de lots pris en charge. Par exemple, lorsqu'un serveur R210 BIOS s'affiche dans un lot T710.
- Les systèmes d'exploitations pris en charge par le lot sont Windows ou Linux. Par exemple, lorsqu'un lot M1000e est exporté dans un SUU. Tout autre système d'exploitation est incompatible.

L'exemple ci-dessous constitue une alerte :

Si plusieurs composants de mise à jour sont appliqués au même périphérique au sein d'un lot, Repository Manager conserve uniquement le plus récent dans un SUU personnalisé. L'ensemble des autres composants dupliqués est supprimé du lot du SUU personnalisé.

7. Cliquez sur Terminer.

Problèmes connus et questions les plus fréquentes

Cette section décrit certains des problèmes connus et questions les plus fréquentes concernant Dell OpenManage Server Update Utility (SUU).

Problèmes connus

Voici quelques problèmes connus du Dell OpenManage Server Update Utility (SUU).

Problèmes de lancement

Si vous lancez SUU GLI ou CLI sur SLES 10 SP4 sans avoir installé une bibliothèque compatible et qu'un message d'erreur s'affiche, vous devez installer le `libstdc++33-32bit-3.3.3-7.8.1.x86_64.rpm` à partir de l'image ISO SLES 10, SP4. Ensuite, SUU démarrera sans problème.

Délai d'attente en raison du service d'arbitrage USB

Si vous exécutez SUU ou essayez d'exécuter un collecteur d'inventaire manuellement sur un nœud géré et fonctionnant avec le système d'exploitation VMware ESX 4.1 pendant que le service d'arbitrage USB est en cours d'utilisation, un délai d'attente se produira. Lorsque vous exécutez le DUP manuellement, un message d'erreur s'affiche et l'utilitaire s'arrête. Pour réparer ce problème, arrêtez le service d'arbitrage USB. Pour ce faire :

1. À l'aide de la commande `ps aux|grep`, vérifiez si le service d'arbitrage USB est en cours d'exécution.
2. Empêchez le lancement du service d'arbitrage USB au démarrage à l'aide de la commande `chkconfig usbarbitrator off`.
3. Une fois l'arbitrage USB arrêté, redémarrez le serveur pour permettre aux DUP et/ou au Collecteur d'inventaire de s'exécuter.



REMARQUE : Si vous avez besoin d'un arbitrage USB, activez-le manuellement une fois la mise à jour terminée. Pour activer l'arbitrage USB, exécutez la commande `chkconfig usbarbitrator`.

Échec d'inventaire sur le système d'exploitation Microsoft Windows Small Business Server 2008

Si vous vous connectez à un système fonctionnant sous Microsoft Windows Small Business Server 2008, vous êtes connecté en tant qu'utilisateur ordinaire, même si vous détenez des privilèges d'administrateur.



REMARQUE : Une fonction intégrée appelée User Account Control (Contrôle de comptes utilisateur - UAC) réduit automatiquement les risques d'atteinte à la sécurité lorsque le système s'exécute sous Windows.


Avant d'exécuter SUU ou DUP sur le système, modifiez les options de sécurité de l'Éditeur de stratégie de groupe. Pour ce faire :

1. Ouvrez l'Éditeur de stratégie de groupe en cliquant sur **Démarrer Exécuter** , puis **gpedit.esc** ou **gpmc.msc**.
La fenêtre **Éditeur de stratégie de groupe** s'affiche.
2. Allez vers **Options de sécurité**.
La fenêtre **Stratégie** s'affiche.
3. Naviguez jusqu'à **Contrôle de comptes utilisateur : comportement de l'invite d'élévation pour les administrateurs en mode d'approbation Administrateur**.
4. Effectuez un clic droit, puis sélectionnez **Élever sans invite**.

Échec du DUP sur des systèmes d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 64 bits

Si les progiciels DUP ne fonctionnent pas avec un système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 64 bits, installez manuellement les RPM suivants :

- compat-libstdc++-33.i686
- libstdc++-4.4.4-13.el6.i686
- libxml2.i686
- libXp.i686
- libXtst.i686

 **REMARQUE** : Les RPM sont disponibles sur le média Red Hat Enterprise Linux 6 x64.

Échec d'initialisation du fichier exécutable Dell_PV_Utils_NASDUP.exe lors de l'exécution de Invcol

Si vous utilisez le système d'exploitation Microsoft Windows Server 2003, .Net Framework 2.0 est nécessaire pour exécuter Dell_PV_Utils_NASDUP.exe. Si vous ne possédez pas .Net Framework 2.0, le message d'erreur suivant peut s'afficher : **L'application n'a pas pu s'initialiser correctement (0xc0000135)**. Cliquez sur **OK** pour terminer l'application.

Activation des périphériques de système d'exploitation

Bien que les périphériques désactivés sont affichés dans le Rapport de comparaison, SUU n'en fait pas l'inventaire ou la mise à jour. Pour mettre à jour les périphériques désactivés, effectuez les modifications appropriées dans le système d'exploitation, puis redémarrez SUU.

Les systèmes Linux exigent les bibliothèques libstdc++-libc6.2-2.so.5 et libstdc++-libc6.2-2.so.3 pour exécuter SUU.

Pour les systèmes Linux, les bibliothèques, **libstdc++-libc6.2-2.so.5** et **libstdc++-libc6.2-2.so.3** sont requises pour exécuter SUU. Ces bibliothèques sont présentes si vous avez installé SUSE Linux Enterprise Server ou des versions prises en charge de Red Hat Enterprise Linux sur le système. Si le système ne contient pas ces bibliothèques et si vous exécutez une version prise en charge de Red Hat Enterprise Linux ou de SUSE Linux Enterprise Server, installez le **compat-libstdc++RPM** depuis **RedHat.com** ou depuis le CD Red Hat (pour les clients Red Hat), ou depuis le CD SUSE Linux Enterprise Server (pour les clients SUSE Linux).

Exécution des mises à jour de Linux

SUU utilise des progiciels de mise à jour Dell (DUP) pour mettre à jour divers composants de système. Pendant une mise à jour Linux, le DUP crée le fichier `/var/lock/.spsetup` à l'aide de l'utilitaire `lockfile` Linux. Ce fichier est créé lorsque l'une de conditions suivantes se produit :

- Une panique du noyau
- Une commande de redémarrage au cours d'une procédure DUP, qui empêche un signal `TERM` d'interrompre ou d'arrêter un processus en cours

Si l'une de ces conditions se produit, un fichier `/var/lock/.spsetup` est créé plutôt que d'être supprimé. SUU signale alors une mise à jour réussie, puis invite l'utilisateur à redémarrer le système. Lors de la prochaine exécution de SUU et du Rapport de comparaison, la procédure de comparaison ne signale aucune modification de l'état du périphérique. Si cette situation se produit et que vous n'exécutez aucune mise à jour, supprimez le fichier `/var/lock/.spsetup` avant d'exécuter une autre mise à jour.

Exécution de SUU avec l'option Progress

Lorsque vous exécutez SUU avec l'option `-p` (progress), l'emplacement actuel du journal des instances de SUU est signalé plutôt que celui du journal des mises à jour de SUU.

Mise à jour de plusieurs périphériques

Lors de la mise à jour de plusieurs périphériques identiques sur un même système, SUU applique la mise à jour à toutes les instances de tous les périphériques. Par exemple, si votre système est configuré avec trois contrôleurs exécutant le micrologiciel et les versions de pilote 1.1, 1.2 et 1.3 et que l'espace de stockage contient la version 1.2, la mise à jour applique la version 1.2 de micrologiciel à tous les périphériques.

Mise à jour du micrologiciel PERC

Si plusieurs cartes PowerEdge Expandable RAID Controller (PERC) sont installées dans votre système, il peut être nécessaire d'exécuter la mise à jour SUU plus d'une fois afin de mettre à jour le micrologiciel de toutes les cartes PERC. Cette procédure assure que toutes les cartes PERC sont mises à jour en cas d'échec de mise à jour d'une ou de plusieurs cartes pendant la mise à jour SUU initiale.

Les progiciels de mise à jour PERC peuvent échouer si d'autres activités, comme une vérification de cohérence ou une initialisation d'arrière-plan (BGI), sont en cours d'exécution sur le contrôleur. Assurez-vous que de telles activités ne sont pas en cours avant l'exécution du progiciel de mise à jour.

Redémarrage de l'inventaire du système au cours de la même session

SUU ne vous permet pas de redémarrer l'inventaire du système au cours de la même session si l'espace est insuffisant dans le dossier `var` ou `tmp`.

Sous Linux, si l'espace est insuffisant dans le dossier `var` ou `tmp`, SUU affiche le message d'erreur suivant : **Espace disponible insuffisant dans le dossier /var ou /tmp folder. Assurez-vous que vous disposez d'un minimum de 100 Mo.**

Assurez-vous que l'espace dans le dossier `var` ou `tmp` est suffisant et redémarrez SUU pour démarrer l'inventaire du système.

Exécution de SUU à partir d'un emplacement réseau

- Si vous êtes déconnecté pendant que SUU est en cours depuis un emplacement réseau et que SUU effectue un inventaire de système, SUU affiche un rapport de comparaison vide. Pour afficher le contenu du Rapport de comparaison, assurez-vous d'être connecté au réseau, puis redémarrez SUU.
- SUU ne met à jour aucun composant si vous êtes déconnecté du réseau pendant que SUU est en cours, que le Rapport de comparaison est affiché et que vous cliquez sur le bouton **Mettre à jour**. Pour mettre à jours des composants, assurez-vous d'être connecté, puis redémarrez SUU.

Suppression du dossier temporaire

Lorsque vous exécutez SUU à partir d'un emplacement réseau, JRE crée des fichiers temporaires dans le répertoire < %lecteur du système%>\Documents et paramètres\<%utilisateur%>\Paramètres locaux\Temp\hsperfdata_<%utilisateur%> sous Microsoft Windows (systèmes W2ks) ou dans le dossier /var sous Linux. Vous devez supprimer manuellement ces fichiers temporaires.

Sous W2k8, les fichiers temporaires sont conservés dans un autre emplacement : <%lecteur du système%>\utilisateurs\<%utilisateur%>\AppData\Local\Temp\<numéro>\hsperfdata_<%utilisateur%>.

Mise à jour du micrologiciel du H661

Si les contrôleurs CERC ATA RAID sont configurés avec le micrologiciel H661, SUU ne peut pas mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente. Pour mettre le micrologiciel à jour, utilisez l'option **-force** pour appliquer le DUP manuellement avec la version de micrologiciel la plus récente.

Utilisation du Média virtuel RAC

N'utilisez pas le Média virtuel pour exécuter SUU à distance sur un système. Cette procédure interrompt la connexion du Média virtuel, provoquant l'échec de la procédure de mise à jour SUU.

Utilisation des caractères spéciaux du répertoire des noms de SUU

SUU échoue si vous l'exécutez depuis un répertoire qui contient des caractères spéciaux tels que " , : / , \ , \$, etc. Par exemple, lorsqu'un disque USB DVD-ROM ou USB est relié au système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server, il peut, par défaut, être monté sur un répertoire dont le nom contient des caractères spéciaux.

Par exemple, /media/USB:1:2/. Nous vous recommandons d'utiliser un nom de répertoire qui ne contient aucun caractère spécial.

Exécution des progiciels DUP RAC

L'exécution du progiciel DUP peut échouer si vous lancez SUU lorsqu'un progiciel DUP Remote Access Controller (RAC) (RAC 4/P ou RAC 4/i) est en cours d'exécution. Pour résoudre ce problème, n'exécutez SUU qu'une fois l'exécution du DUP RAC terminée.

Questions fréquemment posées

Pourquoi une boîte de dialogue affichant le message « Aucun disque dans le lecteur.Veuillez insérer un disque dans le lecteur. » s'affiche-t-elle ?

Le DVD Dell Server Updates a été éjecté du lecteur pendant l'exécution du SUU. Le DVD doit être présent dans le lecteur pendant l'exécution SUU.

Lorsque j'exécute suu -c sur un système Linux, l'erreur « Problème lors de l'exécution du Collecteur d'inventaire » s'affiche. Pourquoi cette erreur se produit-elle et comment puis-je la corriger ?

La bibliothèque partagée libstdc++-libc6.2-2.so.3 doit être installée sur le système pour que le sous-composant du Collecteur d'inventaire de SUU fonctionne. Installez le compat-libstdc++RPM depuis **RedHat.com** ou depuis le CD Red Hat si vous exécutez une version prise en charge de Red Hat Enterprise Linux sur le système, ou depuis le CD SUSE Linux Enterprise Server si vous exécutez SUSE Linux Enterprise Server sur le système.

Pourquoi la fenêtre contextuelle « Retrait non sécurisé du périphérique » s'affiche-t-elle ?

Une partie de la mise à jour SUU nécessite un micrologiciel de fond de panier. Si le système d'exploitation envoie une requête au fond de panier pendant une mise à jour flash et que ce dernier ne répond pas, le système d'exploitation reçoit une indication signalant que le périphérique n'a pas été retiré en toute sécurité. Une fois le micrologiciel de fond de panier mis à jour, un écran indiquant l'ajout d'un nouveau périphérique peut s'afficher.

Lorsque j'utilise l'interface GUI de SUU pour effectuer une mise à jour, un message me demande si je veux consulter le Guide d'utilisation pour savoir pourquoi un objet serveur n'apparaît pas dans l'arborescence.

SUU doit être en cours d'exécution sur un système pris en charge et vous devez détenir les bons privilèges d'accès utilisateur pour effectuer les mises à jour. Sous Microsoft Windows, vous devez posséder les privilèges d'administrateur. Sous Linux, vous devez posséder les privilèges root. Pour accéder à la liste des serveurs et des systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous à la *Matrice de prise en charge logicielle des systèmes Dell* à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

Lorsque j'exécute SUU, pourquoi ne puis-je pas voir le Rapport de comparaison ? Pourquoi ne puis-je pas mettre le système à jour ?

Les utilisateurs Windows doivent posséder les privilèges d'administrateur local pour que SUU fonctionne. Pour obtenir les privilèges d'administrateur local, les utilisateurs doivent faire partie du groupe d'administrateurs locaux ou utiliser un compte d'administrateur local. Dans le cas des systèmes Linux, seuls les utilisateurs root (id utilisateur 0) peuvent voir le Rapport de comparaison et effectuer des mises à jour.

Pourquoi le message « L'opération d'inventaire a dépassé le délai spécifié » s'affiche-t-il lorsque j'essaie d'exécuter un progiciel Dell Update Package en même temps que SUU ?

L'exécution de SUU et d'un DUP distinct simultanément peut provoquer un événement inattendu. SUU exécute les DUP en arrière-plan. Il n'est donc pas nécessaire d'exécuter les DUP. N'exécutez que SUU ou DUP ; n'exécutez jamais les deux à la fois.

Je ne parviens pas à démarrer le SUU. Le message « Une autre instance de SUU est déjà en cours d'exécution » apparaît même si aucune autre instance de SUU ne s'exécute sur le système.

Pour vous assurer qu'aucune autre instance SUU n'est en cours d'exécution : sur les systèmes d'exploitation Windows, ouvrez le Gestionnaire de tâches Windows, cliquez sur l'onglet **Applications**, puis vérifiez si le SUU est en cours d'exécution. Sur les systèmes d'exploitation Linux, ouvrez un terminal, puis saisissez la commande **ps -eaf | grep suu** pour vérifier si SUU est en cours d'exécution. Si SUU est en cours d'exécution, fermez l'application, puis redémarrez SUU. Si aucune autre instance de SUU n'est en cours d'exécution, un arrêt soudain de SUU peut s'être produit. Cela génère la création de fichiers verrous. Pour supprimer ces fichiers verrous d'un système utilisant un système d'exploitation Windows, naviguez vers le répertoire `<%lecteur du système%>\dell\suu`, puis supprimez le fichier `suu.lck`. Pour supprimer ces fichiers verrous d'un système utilisant un système d'exploitation Linux, exécutez : `chattr -i suu.lck` `rm -f suu.lck`. Cela supprime le fichier verrou du répertoire de journaux situé dans `/var/log/dell/suu` par défaut.

Je ne peux pas lancer Server Administrator après une mise à jour avec SUU.

Parfois, après la mise à jour d'un Server Administrator utilisant SUU, certains des services Server d'Administrator ne fonctionnent pas. Redémarrez le système et lancez Server Administrator.

Je ne peux pas mettre à jour les versions du BIOS avec SUU.

Pour les systèmes dotés d'une puce TPM (module de plate-forme sécurisée) compatible TCG 1.2, les mises à jour du BIOS à l'aide de SUU et des progiciels DUP échouent si :

- La fonction de cryptage Microsoft Windows BitLocker Drive Encryption est activée.
- La fonction de Module de plate-forme sécurisée est définie (via le BIOS) sur **ON** (Activée) avec mesure de pré-démarrage.

Pour en savoir plus sur les paramètres de sécurité de TPM, consultez l'*Aide en ligne de Dell OpenManage Server Administrator* ou le *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Administrator* à l'adresse www.dell.com/support/manuals.

Je ne peux pas exécuter SUU, le message « Le système de journalisation de SUU a échoué : l'espace libre sur le disque est insuffisant » apparaît.

Pendant une exécution SUU, vérifiez que le répertoire de journal spécifié dans `<%lecteur du système%>\dell\suu` (pour les systèmes d'exploitation Windows) et `/var/log/dell/suu` (pour les systèmes d'exploitation Linux) contient au moins 10 Mo d'espace libre. Vous pouvez aussi spécifier un répertoire différent pour enregistrer les fichiers journaux. Pour plus d'informations, reportez-vous aux options de ligne de commande SUU.