




# Dell P2418HZm

## Návod na obsluhu

Model monitora: P2418HZm  
Regulačný model: P2418HZc



-  **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť lepšie používať počítač.
-  **UPOZORNENIE:** UPOZORNENIE označuje potenciálne nebezpečenstvo poškodenia hardvéru alebo straty dát v prípade nedodržania pokynov.
-  **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciálnu škodu na majetku, nebezpečenstvo zranenia, alebo smrti.

**Autorské práva © 2018–2020 Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Všetky práva vyhradené.** Dell, EMC a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc. alebo jej dcérske spoločnosti. Ostatné ochranné známky sú ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

# Obsah

---

<b>Informácie o monitore .....</b>	<b>6</b>
Obsah balenia .....	6
Vlastnosti výrobku .....	8
Popis jednotlivých častí a ovládacích prvkov .....	9
Technické parametre monitora .....	13
Fyzické vlastnosti.....	18
Rozhranie USB (univerzálna sériová zbernica).....	24
Možnosť Zapoj a hraj (Plug and Play).....	27
Politika kvality a pixelov LCD monitora .....	27
Pokyny pre údržbu .....	27
<b>Zostavenie monitora.....</b>	<b>28</b>
Upevnenie stojana.....	28
Pripojenie monitora .....	30
Usporiadanie káblov .....	32
Odpojenie stojana od monitora .....	33
Montáž na stenu (voliteľná možnosť) .....	34
<b>Obsluha monitora .....</b>	<b>35</b>



Zapnutie monitora .....	35
Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli .....	35
Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) .....	39
Zostavenie monitora.....	53
Používanie možností Nakláňanie, Otočenie, Zvislé rozšírenie .....	54
Ovládanie krytu webovej kamery s uzávierkou.....	56
Inštalácia ovládača infračervenej kamery monitora .....	57
Nastavenie aplikácie Windows Hello .....	58
Nastavenie webovej kamery monitora ako predvolené nastavenie..	62
Nastavenie reproduktora monitora ako predvolené nastavenie...	66

## **Riešenie problémov ..... 69**

Samokontrola.....	69
Vstavaná diagnostika .....	71
Bežné poruchy.....	72
Špecifické poruchy výroby.....	74
Špecifické problémy univerzálnej sériovej zbernice (USB).....	75
Špecifické problémy spojené so softvérom Microsoft® Skype for Business® .....	75

## **Príloha 77**



Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov.....	77
Kontaktovanie spoločnosti Dell .....	77








# Informácie o monitore

---

## Obsah balenia

Monitor sa dodáva spolu s nižšie uvedenými súčastami. Uistite sa, že vám boli dodané všetky súčasti a [Kontaktovanie spoločnosti Dell](#) či niečo nechýba.

 **POZNÁMKA:** Niektoré položky môžu byť voliteľné a nemusia byť dodané spolu s monitorom. V určitých krajinách pravdepodobne nebudú k dispozícii niektoré vlastnosti alebo médiá.

	Monitor
	Podstavec stojana
	Základňa stojana
	Sieťový kábel (líši sa v jednotlivých krajinách)



	<p>VGA kábel</p>
	<p>Kábel DP</p>
	<p>Výstupný kábel USB 3.0 (umožňuje zapájať do USB portov na monitore)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stručný návod na používanie</li> <li>• Informácie týkajúce sa bezpečnosti a právnych predpisov</li> </ul>



## Vlastnosti výrobku

Plochý displej **Dell P2418HZm** je vybavený aktívnou maticou, tenkovrstvovým tranzistorom (TFT), displejom z tekutých kryštálov (LCD) a podsvietením LED. Vlastnosti monitora zahŕňujú:

- **P2418HZm:** Displej so 60,47 cm (23,8 palcovou) zobrazovacou plochou (meranou uhlopriečne). Rozlíšenie 1920 x 1080 spolu s celoobrazovkovou podporou pre nižšie rozlíšenia.
- Možnosť Zapoj a hraj (Plug and play), ak ju váš systém podporuje.
- Je vybavený vstavaným obrazovým snímačom 2MP Full HD a duálnymi infračervenými kontrolkami LED s infračervenou kamerou v hornej časti rámpika pre označený videozáznam špičkovej kvality.
- Dodáva sa s 2 integrovanými 5 W prednými reproduktormi a duálnym poľom mikrofónov s potlačením šumu pre silný zážitok zo zvuku.
- Pripojiteľnosť rozhraní VGA, HDMI a DisplayPort.
- Je vybavený 1 výstupným portom USB a 2 vstupnými portami USB2.0/USB3.0 (vrátane 1 nabíjacieho portu USB3.0 BC1.2).
- Nastavenia ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) pre jednoduché nastavenie a optimalizáciu obrazovky.
- Štrbina pre zabezpečovací kábel.
- Možnosti nakláňania, natočenie, zvislého vysunutia a otočenia.
- Odnímateľný podstavec a 100 mm montážne otvory pre riešenia flexibilnej montáže podľa Video Electronics Standards Association (VESA™) (Spoločnosť pre elektronické obrazové štandardy).
- $\leq 0,3$  W v pohotovostnom režime.
- Neblikajúca obrazovka a funkcia ComfortView optimalizujú pohodlie pre oči, čo minimalizuje vyžarovanie modrého svetla.
- Certifikovaný pre program Skype for Business.
- Certifikovaný pre Windows Hello (Overovanie tváre) a podporuje Microsoft Cortana.

**⚠ VÝSTRAHA:** Ak je napájací kábel vybavený 3-koľíkovým konektorom, zapojte do ho uzemnenej 3-koľíkovej elektrickej zásuvky. Uzemňovací kolík v napájacom kábale neodpájajte, napríklad pripojením 2-koľíkového sieťového adaptéra. Uzemňovací kolík je dôležitý bezpečnostný prvok.



**⚠ VÝSTRAHA:** Overte rozvodný systém, pretože elektrická inštalácia v budove musí byť vybavená ističom s menovitým výkonom 120/240 V, 20 A (maximálne).






# Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků

## Pohľad spredu



### Ovládací prvky na prednom paneli

Štítok	Popis
1	Funkčné tlačidlá (Viac informácií nájdete v časti <a href="#">Obsluha monitora</a> )
2	Tlačidlo zapnutia/vypnutia(s kontrolkou stavu napájania)
3	Mikrofón
4	Kryt webovej kamery s uzávierkou
5	Webová kamera (Full HD)

 **POZNÁMKA:** Používateľ musí v prípade displejov s lesklými rámkami vziať do úvahy umiestnenie displeja, pretože rámik môže spôsobovať rušivé odrazy okolitého svetla a od svetlých povrchov.



## Pohľad zozadu




Pohľad zozadu bez stojanom monitora

Pohľad zozadu so stojanom monitora

Štítok	Popis	Použitie
1	Montážne otvory VESA (100 mm x 100 mm - za pripevnenou doskou VESA)	Monitor s montážou na stenu pomocou súpravy na montáž na stenu kompatibilnej so štandardom VESA (100 mm x 100 mm).
2	Regulačný štítok	Uvádza regulačné osvedčenia.
3	Tlačidlo na uvoľnenie stojana	Uvoľnite stojan z monitora.
4	Štrbina pre bezpečnostný zámok	Zaisťuje monitor pomocou bezpečnostného zámku (predáva sa samostatne).
5	Štítok s čiarovým kódom, sériovým číslom a servisným označením	Ak sa potrebujete obrátiť na technickú podporu spoločnosti Dell, uveďte údaje z tohto štítku.
6	Slot na vedenie káblov	Použite na usporiadanie káblov, ktoré sa prevedú cez tento slot.




## Pohľad z boku



Štítok	Popis	Použitie
1	Vstupné porty USB 2 vstupné porty USB 3.0 (vrátane 1 nabíjacieho portu USB3.0 BC1.2)	Tu pripojte svoje zariadenie s rozhraním USB. <b>POZNÁMKA:</b> Ak chcete používať tento port, musíte zapojiť USB kábel (dodaný s monitorom) do upstream portu USB na monitore a do počítača.
2	Výstupný konektor pre slúchadlá/ kombinovaný vstupný konektor pre mikrofón	Pripojte slúchadlá.



## Pohľad zdola



### Pohľad zdola bez stojana monitora

Štítok	Popis	Použitie
1	Napájací konektor	Tu pripojte sieťový kábel.
2	Konektor HDMI	Počítač zapojte pomocou kábla HDMI (voliteľná možnosť).
3	Port DP	Pripojte počítač k monitoru pomocou kábla DP.
4	Port VGA	Počítač zapojte pomocou kábla VGA.
5	Konektor USB (2 x downstream, 1 x upstream)	Kábel USB, ktorý je dodaný k monitoru, zapojte do počítača. Po zapojení kábla môžete používať konektory USB na zadnej a spodnej strane monitora.
6	Poistka stojana	Upevnenie stojana na monitor pomocou skrutky M3 x 6 mm (skrutka nie je súčasťou dodávky).



## Technické parametre monitora

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
Typ obrazovky	Aktívna matrica – TFT LCD
Typ displeja	Technológia In Plane Switching
Rozmer viditeľného obrazu	
Uhlopriečka	604,70 mm (23,80 palcov)
Horizontálna, aktívna oblasť	527,04 mm (20,75 palcov)
Vertikálna, aktívna oblasť	296,46 mm (11,67 palcov)
Oblasť	1562,46 cm <sup>2</sup> (242,15 palca <sup>2</sup> )
Rozstup pixlov	0,2745 mm x 0,2745 mm
Pixely na palec (PPI)	93
Zorný uhol (vertikálny/horizontálny)	178° (vertikálne), typický 178° (horizontálne), typický
Brightness (Jas)	250 CD/m <sup>2</sup> (typická)
Kontrastný pomer	1000: 1 (typická) 8 milióny: 1 (dynamický)
Pomer strán	16:9
Povrchová vrstva displeja	Neoslňujúci s tvrdosťou 3 H
Podsvietenie	Systém hranovo vyžarujúcich bielych elektroluminiscenčných diód LED
Čas odozvy	6 ms (sivá-sivá)
Farebná hĺbka	16,7 miliónov farieb
Podpora farieb	83% (CIE 1976), 72% (CIE 1931)
Vstavané zariadenia	Super-rýchly rozbočovač USB 3.0 (s 1 výstupným portom USB 3.0, 2 vstupnými portami USB 3.0 a 2 výstupnými portami USB 2.0, vrátane 1 nabíjacieho portu USB 3.0 BC1.2)
Kompatibilita aplikácie Dell Display Manager	Áno



Možnosti pripojenia	1xDP 1.2 (HDCP 1.4) 1xHDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x port USB 3.0 - upstream 2 x port USB 3.0 - z boku 2 x port USB 2.0 - zospodu 1 x výstupný konektor pre slúchadlá/kombinovaný vstupný konektor pre mikrofón
Šírka okraja (od hrany monitora po aktívnu oblasť)	19,8 mm (vrchný) 11,4 mm (ľavý/pravý) 43,3 mm (spodný)
Zabezpečenie	Štrbina pre bezpečnostný zámok (káblový zámok sa predáva samostatne)
Nastaviteľnosť	Výškovo nastaviteľný stojan (125 mm) Naklonenie (-5°/+21°) Natočenie (-45°/+45°) Otočenie (90°)



## Technické parametre rozlíšenia

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
Rozsah horizontálneho snímania	30 kHz až 83 kHz (automatické)
Rozsah vertikálneho snímania	56 Hz až 76 Hz (automatické)
Maximálne predvolené rozlíšenie	1920 x 1080 pri 60 Hz

## Podporované režimy obrazu

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
Schopnosti zobrazenia obrazových signálov (prehrávanie HDMI a DP)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

## Predvolené režimy zobrazenia

Režim zobrazenia	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové hodiny (MHz)	Synchronizačná polarita (horizontálna/vertikálna)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+



## Elektrické technické parametre

Model	P2418HZm
Vstupné obrazové signály	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analógový RGB, 0,7 Voltov +/- 5 %, vstupná impedancia 75 Ohmov</li> <li>• HDMI 1,4, 600 mV pre každú diferenciálnu linku, vstupná impedancia 100 Ohmov na každý diferenciálny pár</li> <li>• DisplayPort 1.2, 600 mV pre každú diferenciálnu linku, vstupná impedancia 100 ohmov na každý diferenciálny pár</li> </ul>
Striedavé vstupné napätie / frekvencia / striedavý prúd	100 až 240 V stried./50 Hz alebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1.5A (typická)
Nárazový prúd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 V: 30 A (Max.) pri 0°C (studený štart)</li> <li>• 240 V: 60 A (Max.) pri 0°C (studený štart)</li> </ul>
Napájanie Spotreba	0,2 W (režim Vyp.) <sup>1</sup> 0,2 W (pohotovostný režim) <sup>1</sup> 14,6 W (režim Zap.) <sup>1</sup> 60,80 W (max) <sup>2</sup> 13,83 W (Pon) <sup>3</sup> 43,31 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ako je definované v normách EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Nastavenie maximálneho jasú a kontrastu pri maximálnom výkonovom zaťažení na všetkých USB portoch.

<sup>3</sup> Pon: Spotreba energie v režime zapnutia, ako je definované v Energy Star, verzia 8.0  
TEC: Celková spotreba energie v kWh, ako je definované v Energy Star, verzia 8.0.

Tento dokument je iba informačný a je v ňom uvedená iba laboratórna výkonnosť. Váš výrobok môže fungovať odlišne v závislosti od softvéru, súčastí a periférnych zariadení, ktoré ste si objednali, a výrobca nie je povinný tieto informácie aktualizovať. Zákazník sa preto pri rozhodovaní o elektrických toleranciách alebo inak nemôže spoliehať na tieto informácie. Na presnosť alebo kompletnosť nie je vyjadrená ani predpokladaná žiadna záruka.





**POZNÁMKA: Tento monitor má certifikát ENERGY STAR.**



Tento výrobok spĺňa požiadavky programu ENERGY STAR v predvolených továrenských nastaveniach, ktoré možno v ponuke OSD obnoviť pomocou funkcie „Obnoviť na továrenské nastavenia“. Zmena predvolených nastavení z výroby alebo aktivácia iných funkcií môže zvýšiť spotrebu energie, ktorá by mohla prekročiť limit určený v ENERGY STAR.



## Webová kamera - technické parametre mikrofónu

<b>Objektív</b>	Zorné pole	77,5° pre 1920 x 1080
	Režim zaostrovania	Pevné zaostrenie
	Zaostrovacie pole	28 cm až 2,47 m
	Zaostrovacia vzdialenosť (normálny režim)	50 cm
<b>Obrazový snímač</b>	Veľkosť aktívneho poľa	2,12 megapixelov
<b>Obrazové Technické parametre</b>	Frekvencia snímok videa	1920 x 1080 (Full HD) - maximálne 30 snímok za sekundu
		640 x 480 (Full HD) - maximálne 30 snímok za sekundu
<b>Audio (Zvuk) Technické parametre</b>	Typ mikrofónu	2 všesmerové digitálne mikrofóny
<b>Rozhranie</b>	Vysokorychlostné USB 2.0	
<b>Napájanie</b>	3,3 Voltu, +/- 5 %	

## Technické parametre reproduktorov

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
<b>Reproduktor</b>	2 x 5,0 W
<b>Frekvenčná odozva</b>	200 Hz - 20 kHz
<b>Prevádzková teplota</b>	-25 až 70 °C

## Fyzické vlastnosti

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
<b>Typ signálneho kábla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitálny: odpojiteľný, HDMI, 19-kolíkový.</li> <li>• Digitálny: odpojiteľný, DP, 20-kolíkový.</li> <li>• Analógový: odpojiteľný, D-Sub, 15-kolíkový.</li> <li>• Univerzálna sériová zbernica: USB, 9-kolíková.</li> </ul>
<b>Rozmery (so stojanom)</b>	
Výška (vysunutý)	500,6 mm (19,71 palcov)
Výška (znižený)	375,6 mm (14,79 palcov)
Šírka	549,8 mm (21,65 palcov)



Hĺbka	180,0 mm (7,09 palcov)
<b>Rozmery (bez stojana)</b>	
Výška	359,6 mm (14,16 palcov)
Šírka	549,8 mm (21,65 palcov)
Hĺbka	51,1 mm (2,01 palcov)
<b>Rozmery stojana</b>	
Výška (vysunutý)	401,5 mm (15,87 palcov)
Výška (znižený)	354,4 mm (13,95 palcov)
Šírka	242,6 mm (9,55 palcov)
Hĺbka	180,0 mm (7,09 palcov)
<b>Hmotnosť</b>	
Hmotnosť s obalom	8,25 kg (18,18 libry)
Hmotnosť so zostavou stojana a káblov	6,12 kg (13,49 libry)
Hmotnosť bez zostavy stojana (bez káblov)	3,60 kg (7,93 libry)
Hmotnosť zostavy stojana	1,96 kg (4,32 libry)
Lesk predného rámu	2 - 4

## Vlastnosti prostredia

<b>Model</b>	<b>P2418HZm</b>
<b>V súlade s normami</b>	
<p>Funkcia šetrenia energiou monitora, ktorý je certifikovaný pre štandard Energy Star  Ak je to vhodné, zaregistrujte EPEAT. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie podľa krajiny si pozrite na <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</p> <p>Displej s certifikátom TCO</p> <p>Monitor neobsahuje BFR/PVC (okrem vonkajších káblov)</p> <p>Merací indikátor energie ukazuje množstvo energie, ktorú monitor spotreboval v reálnom čase</p>	




<b>Teplota</b>	
Prevádzková	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
Mimo prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladovanie: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)</li> <li>• Preprava: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)</li> </ul>
<b>Vlhkosť</b>	
Prevádzková	20 % až 80 % (nekondenzujúca)
Mimo prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladovanie: 10 % až 90 % (nekondenzujúca)</li> <li>• Preprava: 10 % až 90 % (nekondenzujúca)</li> </ul>
<b>Nadmorská výška</b>	
Prevádzka (maximálne)	5 000 m (16 400 ft)
Mimo prevádzky (maximálne)	12 192 m (40 000 ft)
Tepelná strata	• 218,52 BTU/hodinu (maximálne)
	• 64,87 BTU/hodinu (typicky)



## Priradenie kolíkov


### Konektor VGA



Číslo kolíka	15-kolíková strana pripojeného signálneho kábla
1	Obraz-Červený
2	Obraz-Zelený
3	Obraz-Modrý
4	GND (Uzemnenie)
5	Samokontrola
6	UZEM-Č
7	UZEM-Z
8	UZEM-M
9	Počítač 5V/3.3V
10	UZEM-synchr.
11	GND (Uzemnenie)
12	Údaje DDC
13	H-synchr.
14	V-synchr.
15	Synchronizácia DDC




## Konektor HDMI



Číslo kolíka	19-kolíková strana pripojeného signálneho kábla
1	T.M.D.S. Údaje 2+
2	T.M.D.S. Údajový štítok 2
3	T.M.D.S. Údaje 2-
4	T.M.D.S. Údaje 1+
5	T.M.D.S. Údajový štítok 1
6	T.M.D.S. Údaje 1-
7	T.M.D.S. Údaje 0+
8	T.M.D.S. Údajový štítok 0
9	T.M.D.S. Údaje 0-
10	T.M.D.S. Hodiny +
11	T.M.D.S. Štítok s hodinami
12	T.M.D.S. Hodiny -
13	CEC
14	Vyhradené (N.C. na zariadení)
15	SCL
16	SDA
17	Uzemnenie DDC/CEC
18	+5V Napájanie
19	Detekcia pripojenia počas prevádzky



## Konektor DisplayPort




Číslo kolíka	20-kolíková strana pripojeného signálneho kábla
1	ML3 (n)
2	GND (Uzemnenie)
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	GND (Uzemnenie)
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	GND (Uzemnenie)
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	GND (Uzemnenie)
12	ML0 (p)
13	GND (Uzemnenie)
14	GND (Uzemnenie)
15	AUX (p)
16	GND (Uzemnenie)
17	AUX (n)
18	Detekcia pripojenia počas prevádzky
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR




## Rozhranie USB (univerzálna sériová zbernica)

Táto časť obsahuje informácie o portoch USB, ktoré sa nachádzajú na zadnej a spodnej strane monitora.


 **POZNÁMKA:** Tento monitor je kompatibilný so super-rýchlostným USB 3.0 a vysoko-rýchlostným USB 2.0.

Prenosová rýchlosť	Rýchlosť prenosu údajov	Spotreba energie*
Super rýchlosť	5 Gbps	4,5 W (max., každý port)
Vysoká rýchlosť	480 Mbps	4,5 W (max., každý port)
Plná rýchlosť	12 Mbps	4,5 W (max., každý port)

Prenosová rýchlosť	Rýchlosť prenosu údajov	Spotreba energie
Vysoká rýchlosť	480 Mbps	2,5 W (max., každý port)
Plná rýchlosť	12 Mbps	2,5 W (max., každý port)
Nízka rýchlosť	1,5 Mbps	2,5 W (max., každý port)

\*Maximálne 2 A na vstupnom porte USB (port s ikonou  blesku) v zariadeniach kompatibilných s BC1.2 alebo v štandardných zariadeniach USB.

### USB 3.0 upstream konektor



Číslo kolíka	9-kolíková strana konektora
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND (Uzemnenie)
5	SSTX-






6	SSTX+
7	GND (Uzemnenie)
8	SSRX-
9	SSRX+

### USB 3.0 downstream konektor



Číslo kolíka	9-kolíková strana konektora
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND (Uzemnenie)
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND (Uzemnenie)
8	SSTX-
9	SSTX+


### USB 2.0 downstream konektor



Číslo kolíka	4-kolíková strana konektora
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND (Uzemnenie)



## Porty USB

- 1 x USB 3.0 upstream - zospodu
- 2 x USB 2.0 downstream - zospodu
- 2 x USB 3.0 downstream - zboku
- Port Napájanie/Nabíjanie - port s ikonou  blesku; ak je zariadenie kompatibilné s BC1.2, podporuje funkciu rýchleho nabíjania.



**POZNÁMKA:** Na fungovanie rozhrania USB 3,0 sa vyžaduje počítač s podporou rozhrania USB 3,0.



**POZNÁMKA:** USB rozhrania monitora fungujú, len ak je monitor zapnutý alebo je v Pohotovostný režim. Ak monitor vypnete a potom ho znova zapnete, obnovenie štandardného fungovania pripojených periférnych zariadení bude trvať niekoľko sekúnd.



**POZNÁMKA:** Na podporu funkcií webovej kamery a zvuku je potrebné rozhranie USB2.0 a vyššie.



## Možnosť Zapoj a hraj (Plug and Play)

Monitor môžete nainštalovať v každom systéme, ktorý je kompatibilný s funkciou Zapoj a hraj. Monitor automaticky poskytuje pre počítačový systém svoju funkciu Rozšírené zobrazenie identifikačných údajov (EDID) pomocou digitálnych komunikačných protokolov (DDC), takže systém môže sám nastaviť a optimalizovať nastavenia monitora. Vo väčšine prípadov sa inštalácia monitora vykonáva automaticky; ak chcete, môžete zvoliť odlišné nastavenia. Viac informácií o zmene nastavení monitora nájdete v časti [Obsluha monitora](#).


## Politika kvality a pixelov LCD monitora

Počas procesu výroby LCD monitora sa stáva, že jeden alebo viacero pixlov sa pevne nastaví do nemenného stavu, čo je sotva badateľné a nemá to žiadny vplyv na kvalitu alebo použiteľnosť zobrazovacieho panela. Viac informácií o politike kvality a pixelov spoločnosti Dell nájdete na internetovej stránke technickej podpory Dell na lokalite: [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

## Pokyny pre údržbu

### Čistenie monitora

 **VÝSTRAHA:** Pred čistením monitora odpojte napájací kábel monitora od elektrickej zásuvky.

 **UPOZORNENIE:** Pred čistením monitora si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

V rámci osvedčených postupov pri vybaľovaní, čistení alebo manipulácii s monitorom dodržiavajte pokyny uvedené v zozname nižšie:

- Na čistenie antistatickej obrazovky používajte čistú, mäkkú handričku mierne navlhčenú vo vode. Ak je to možné, používajte špeciálnu tkaninu na čistenie obrazoviek, ktorá je vhodná na antistatický povlak. Nepoužívajte benzén, riedidlo, čpavok, abrazívne čistiadlá alebo stlačený vzduch.
- Na čistenie monitora používajte handričku mierne navlhčenú v teplej vode. Vyhnite sa používaniu akéhokoľvek čistiaceho prostriedku, pretože niektoré čistiace prostriedky zanechávajú na monitore mliečny povlak.
- Ak si pri vybaľovaní monitora všimnete biely prášok, utrite ho handričkou.
- S monitorom zaobchádzajte opatrne, pretože monitor tmavej farby sa môže poškrabať a stopy po škrabancoch sú viac viditeľné, ako na monitoroch svetlej farby.
- Ak chcete na vašom monitore udržať najlepšiu kvalitu obrazu, používajte dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky a monitor vypnite, keď sa práve nepoužíva.



# Zostavenie monitora


## Upevnenie stojana

**POZNÁMKA:** Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu odpojený od monitora.


**POZNÁMKA:** Platí pre monitor so stojanom. Keď ste si zakúpili iný stojan, návod na zostavenie si pozrite v príslušnej príručke na namontovanie stojana.

Upevnenie stojana na monitor.


1. Pri demontáži stojana z hornej podložky, ktorá ho zaistuje, postupujte podľa pokynov na kartónových chlopniach.
2. Bloky základne stojana zasuňte úplne do štrbiny na stojan.
3. Chyťte uško primontované na skrutke a zatočte skrutku v smere pohybu hodinových ručičiek.
4. Po úplnom dotiahnutí skrutky zložte uško skrutky do plytkého zárezu.




5. Nadvihnite obal, ako to je zobrazené na obrázku, a odkryte plochu VESA pre zostavu stojana.



6. Zostavu stojana pripevnite k monitoru.
- Dva výstupky v hornej časti stojana zasuňte do drážky na zadnej strane monitora.
  - Stojan zatlačte, kým nezacvakne v mieste.



7. Monitor položte do vzpriamenej polohy.

 **POZNÁMKA:** Opatrne zodvihnite monitor, aby ste predišli jeho pošmyknutiu alebo pádu.



## Pripojenie monitora


**⚠ VÝSTRAHA:** Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti podľa tohto odseku, prečítajte si [bezpečnostné pokyny](#).

**📝 POZNÁMKA:** Naraz nezapájajte všetky káble do počítača. Káble sa pred ich pripojením k monitoru odporúča prevliecť cez otvor na usporiadanie káblov.


Ak chcete monitor pripojiť k počítaču:

1. Počítač vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Kábel VGA, HDMI alebo DP z monitora zapojte do počítača.


### Pripojenie kábla VGA



### Pripojenie kábla HDMI (voliteľná možnosť)




## Pripojenie kábla DP



## Pripojenie kábla USB 3.0

Keď je kábel DP/HDMI pripojený, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu na pripojenie kábla USB 3.0 k počítaču a vykonajte nastavenie monitora:

1. Vstupný port USB 3.0 (kábel je súčasťou balenia) pripojte do príslušného portu USB 3.0 na vašom počítači. (Podrobnosti nájdete v časti [Pohľad zdola](#).)
2. Periférne zariadenia USB 3.0 zapojte do vstupných portov USB 3.0 na monitore.
3. Napájací kábel počítača a monitora zapojte do najbližšej elektrickej zásuvky.
4. Zapnite monitor aj počítač.  
Keď sa na monitore zobrazí obraz, inštalácia je dokončená. Ak sa obraz nezobrazí, pozrite si časť [Špecifické problémy univerzálnej sériovej zbernice \(USB\)](#).
5. Káble usporiadajte pomocou otvoru pre káble v monitore.





## Usporiadanie káblov

Na usporiadanie káblov pripojených k monitoru použite slot na vedenie káblov.






## Odpojenie stojana od monitora


-  **POZNÁMKA:** Aby sa pri odstraňovaní stojana zabránilo poškriabaniu LCD obrazovky, monitor musí byť umiestnený na mäkkom a čistom povrchu.
-  **POZNÁMKA:** Platí pre monitor so stojanom. Keď ste si zakúpili iný stojan, návod na zostavenie si pozrite v príslušnej príručke na namontovanie stojana.

Ak chcete stojan odmontovať:

1. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie stojana.
3. Stojan nadvihnite a odtiahnite od monitora.




## Montáž na stenu (voliteľná možnosť)



(Rozmer skrutky: M4 x 10 mm).

Pozrite si návod dodaný k súprave pre montáž na stenu, ktorá je kompatibilná s montážnym držiakom VESA.

1. Monitor položte na mäkkú tkaninu alebo podložku na stabilný stôl. musí sa opraviť.
2. Odmontujte stojan.
3. Skrutkovačom odskrutkujte štyri skrutky, ktoré upevňujú plastový kryt.
4. Montážnu konzolu zo súpravy pre montáž na stenu pripojte k monitoru.
5. Monitor upevnite na stenu podľa návodu, ktorý je dodaný k súprave pre montáž na stenu.


 **POZNÁMKA:** Na použitie len s montážnou konzolou uvedenou v zozname UL, CSA alebo GS s minimálnou hmotnostnou/záťažovou kapacitou 14,4 kg



# Obsluha monitora


## Zapnutie monitora

Monitor zapnete stlačením tlačidla .





## Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli










Pomocou ovládacích tlačidiel na prednom paneli monitora môžete zapojiť softvér Microsoft® Skype for Business® alebo upraviť vlastnosti zobrazeného obrazu. Zobrazenie na obrazovke (OSD) alebo kontrolka LED znázorňuje pri stláčaní týchto tlačidiel priebeh zmien číselných hodnôt alebo aktivity charakteristík.



V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú názvy tlačidiel na prednom paneli:


Tlačidlo na prednom paneli/ Tlačidlo OSD	Popis
1  Tlačidlo Zavesiť	Ak chcete prijať oznámenie o prichádzajúcom pozvaní, stlačte tlačidlo Zavesiť.
2  STÍŠENIE	Zvuk stlmíte stlačením tlačidla Stlmiť.




3	 Znížiť hlasitosť	 <b>Hore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete znížiť hlasitosť panela OSD, stlačte tlačidlo Volume <b>Znížiť hlasitosť</b>.</li> <li>• Ak chcete upraviť položky (zvýšenie rozsahov), v ponuke OSD stlačte tlačidlo <b>Hore</b>.</li> </ul>
4	 Zvýšiť hlasitosť	 <b>Dole</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete zvýšiť hlasitosť panela OSD, stlačte tlačidlo <b>Zvýšiť hlasitosť</b>.</li> <li>• Ak chcete upraviť položky (zníženie rozsahov), v ponuke OSD stlačte tlačidlo <b>Dolu</b>.</li> </ul>
5	 Stlmiť mikrofón	 <b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete stlmiť mikrofón, stlačte tlačidlo <b>Stlmiť mikrofón</b>.</li> <li>• Výber potvrdte stlačením tlačidla <b>OK</b>.</li> </ul>
6	 PONUKA	 <b>Späť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSD spustíte stlačením tlačidla <b>PONUKA</b>.</li> <li>• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo <b>Späť</b>.</li> </ul> <p>Pozrite si časť <a href="#">Vstup do sústavy ponuky</a>.</p>
7	 Tlačidlo zapnutia/vypnutia (s kontrolkou stavu napájania)	<p>Na zapnutie alebo vypnutie monitora. Svetiaci biely svetelný indikátor signalizuje, že monitor je zapnutý a že normálne funguje. Blikajúci biely svetelný indikátor signalizuje, že monitor je v pohotovostnom režime.</p>	



## Získavanie prístupu k softvéru Microsoft® Skype for Business® pomocou tlačidiel panela


-  **POZNÁMKA:** Ak chcete v monitore povoliť funkcie softvéru Microsoft® Skype for Business®, uistite sa, že výstupný kábel USB je pripojený k počítaču a monitoru. Ak nie, zobrazí sa nasledujúca správa:




-  **POZNÁMKA:** Tlačidlá predného panela okrem tlačidiel **Zvýšiť hlasitosť** a **Znížiť hlasitosť** fungujú iba vtedy, keď je vo vašom počítači aktívny softvér Microsoft® Skype for Business®.

### 1. Tlačidlo Zavesiť

Keď vám niekto volá cez Skype for Business, bliká svetelné tlačidlo **Zavesiť**. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor alebo video, stlačte tlačidlo **Zavesiť**.




Ak chcete ukončiť aktívny hlasový alebo videohovor, stlačte tlačidlo **Zavesiť**.



### 2. Stlmiť


Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo **Stlmiť**. Keď je zvuk stlmený, svieti svetelné tlačidlo **Stlmiť**.






### 3. Hlasitosť znížiť/Hlasitosť zvýšiť

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo **Hlasitosť znížiť** alebo **Hlasitosť zvýšiť**. Aktivované OSD zobrazuje číselné hodnoty úrovne hlasitosti.




### 4. Stlmiť mikrofón

Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo **Stlmiť mikrofón**. Keď je mikrofón stlmený, svieti svetelné tlačidlo Stlmiť mikrofón.




# Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD)










## Vstup do sústavy ponuky

 **POZNÁMKA:** Pri prechode do ďalšej ponuky, ukončení ponuky OSD alebo pri čakaní na automatické zatvorenie ponuky OSD sú automaticky uložené všetky zmeny, ktoré vykonáte.







1. Stlačením tlačidla  zobrazíte hlavnú ponuku OSD.

### Hlavná ponuka analógového (VGA) vstupu



2. Ak sa chcete pohybovať medzi možnosťami nastavení, stlačte tlačidlo  a tlačidlo . Pri presúvaní z jednej ikony na druhú sa zvýrazní názov danej voľby.
3. Ak chcete aktivovať zvýraznenú možnosť, stlačte tlačidlo .
4. Ak chcete vybrať požadovaný parameter, stlačte tlačidlá  a .
5. Ak chcete vykonať zmeny, stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo  alebo  podľa indikátorov v ponuke.
6. Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo .



Ikona	Ponuka a doplnkové ponuky	Popis
	<b>Brightness/ Contrast (Jas/ Kontrast)</b>	<p>Pomocou tejto ponuky aktivujte nastavenie brightness/ contrast (jasu/kontrastu).</p> 
	<b>Brightness (Jas)</b>	<p>Jasom sa nastavuje svetelnosť podsvietenia.</p> <p>Ak chcete zvýšiť jas, stlačte tlačidlo ; ak chcete znížiť jas (min. hodnota 0/max. hodnota 100), stlačte tlačidlo .</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Ručné nastavovanie jasů je zablokované, keď je zapnutý dynamický kontrast.</p>
	<b>Contrast (Kontrast)</b>	<p>Najskôr nastavte jas a potom nastavte kontrast len vtedy, keď je potrebné ďalšie nastavenie.</p> <p>Ak chcete zvýšiť kontrast, stlačte tlačidlo ; ak chcete znížiť kontrast (min. hodnota 0/max. hodnota 100), stlačte tlačidlo .</p> <p>Funkciou kontrast sa nastavuje stupeň rozdielu medzi tmavými a svetlými časťami obrazovky monitora.</p>








## Auto Adjust (Automatické nastavenie)

Týmto tlačidlom môžete aktivovať automatické nastavenie a ponuku úprav.



Keď sa monitor samočinne nastavuje na aktuálny vstup, na čiernej obrazovke sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:








**Auto Adjustment in Progress...**

Funkcia Automatické nastavenie umožňuje, aby sa monitor samočinne nastavil na prichádzajúci obrazový signál. Po vykonaní automatického nastavenia môžete v možnosti Nastavenia zobrazenia doladiť monitor pomocou ovládacích prvkov Synchronizácia pixlov (hrubé) a Fáza (jemné).

**POZNÁMKA:** Automatické nastavenie nebude fungovať, keď toto tlačidlo stlačíte pri absencii aktívneho vstupného signálu obrazu, alebo keď nie sú pripojené káble.

Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď používate analógový konektor (VGA).





	<p><b>Input Source (Vstupný zdroj)</b></p>	<p>Ponuku Vstupný zdroj používajte na vyberanie rôznych obrazových signálov, ktoré sa môžu pripojiť k monitoru.</p> 
	<p><b>VGA</b></p>	<p>Keď používate analógový konektor (VGA), zvolte vstup VGA. Ak chcete vybrať vstupný zdroj VGA, stlačte tlačidlo .</p>
	<p><b>DP</b></p>	<p>Keď používate konektor DP, zvolte vstup DP. Ak chcete vybrať vstupný zdroj DP, stlačte tlačidlo .</p>
	<p><b>HDMI</b></p>	<p>Keď používate konektor HDMI, zvolte vstup HDMI. Ak chcete zvoliť vstupný zdroj HDMI, stlačte tlačidlo .</p>
	<p><b>Auto Select (Automatický výber)</b></p>	<p>Ak chcete vyhľadať dostupné vstupné signály, zvolte funkciu Automatická voľba.</p>
	<p><b>Reset Input Source (Obnovenie pôvodného nastavenia vstupného zdroja)</b></p>	<p>Túto možnosť vyberte, ak chcete obnoviť predvolené nastavenie vstupného zdroja.</p>
	<p><b>Color (Farby)</b></p>	<p>Ak chcete upraviť režimy nastavenia farieb, vyberte funkciu Farby.</p> 





## Preset Modes (Predvolené režimy)

Keď zvolíte položku Režimy predvoľby, zo zoznamu môžete vyberať možnosti Štandardný, Prijemné zobrazenie, Multimédia, Film, Hra, Teplá, Studená alebo Používateľské farby.

- Standard (Štandardný): Zavádza predvolené nastavenia farieb. Ide o štandardný predvolený režim.
- ComfortView: Zníži úroveň modrého svetla vyžarovaného obrazovkou, aby bolo pre vaše oči pozeranie príjemnejšie.
- Multimedia (Multimédia): Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre multimediálne aplikácie.
- Movie (Film): Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre filmy.
- Game (Hra): Načítava nastavenia farieb, ktoré sú ideálne pre väčšinu herných aplikácií.
- Warm (Teplé): Zvyšuje teplotu farieb. S červeným a žltým odtieňom sa obrazovka javí teplejšia.
- Cool (Studené): Znižuje teplotu farieb. S modrým odtieňom sa obrazovka javí studenšia.
- Custom Color (Používateľské farby): Umožňuje ručne upraviť nastavenia farieb.

Ak chcete nastaviť tri farby, stlačte tlačidlo  a tlačidlo . Vyberte hodnoty (R, G, B) a vytvorte si vlastný režim predvolených farieb.




<p><b>Input Color Format (Vstupný formát farieb)</b></p>	<p>Umožňuje nastaviť režim obrazového vstupu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB: Túto možnosť zvolíte vtedy, keď je monitor pripojený k počítaču alebo DVD prehrávaču pomocou kábla HDMI.</li> <li>• YPbPr: Túto možnosť vyberte vtedy, keď DVD prehrávač podporuje len výstup YPbPr.</li> </ul> 
<p><b>Hue (Odtieň)</b></p>	<p>Touto funkciou je možné posunúť farbu obrazu do zelenej alebo fialovej. Používa sa na nastavenie požadovanej farby odtieňov pokožky. Ak chcete nastaviť odtieň od 0 do 100, stlačte tlačidlo ▲ alebo tlačidlo ▼.</p> <p>Stlačením tlačidla ▲ zvýšite intenzitu odtieňa zelenej farby obrazu.</p> <p>Stlačením tlačidla ▼ zvýšite intenzitu odtieňa fialovej farby obrazu.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Nastavenie položky Odtieň je dostupné iba vtedy, keď vyberiete predvolený režim Film alebo Hra.</p>
<p><b>Saturation (Sýtosť farieb)</b></p>	<p>Touto funkciou sa nastavuje sýtosť farieb obrazu videa. Ak chcete nastaviť sýtosť od 0 do 100, stlačte tlačidlo ▲ alebo tlačidlo ▼.</p> <p>Stlačením tlačidla ▲ zvýšite intenzitu monochromatického vzhľadu obrazu.</p> <p>Stlačením tlačidla ▼ zvýšite intenzitu farebného vzhľadu obrazu.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Nastavenie položky Sýtosť farieb je dostupné iba vtedy, keď vyberiete predvolený režim Film alebo Hra.</p>
<p><b>Reset Color (Obnoviť farby)</b></p>	<p>Nastavenia farieb monitora vynulujte na nastavenia z výroby.</p>





## Display (Zobrazenie)

Nastavenie Zobrazenie použite na nastavenie obrazu.



### Aspect Ratio (Zobrazovací pomer)

Pomer šírky k výške obrazu nastavte na širokouhlý 16:9, 4:3 alebo 5:4.

### Horizontal Position (Ovládacie prvky horizontálnej polohy)

Ak chcete upraviť ľavú a pravú polohu obrazu, použite tlačidlo alebo . Minimálna hodnota je 0 (-). Maximálna hodnota je 100 (+).

### Vertical Position (Ovládacie prvky vertikálnej polohy)

Ak chcete upraviť vertikálnu polohu obrazu, stlačte tlačidlo alebo . Minimálna hodnota je 0 (-). Maximálna hodnota je 100 (+).

**POZNÁMKA:** Nastavenia horizontálnej alebo vertikálnej polohy sú k dispozícii iba pre vstup „VGA“.

### Sharpness (Ostroť)

Touto funkciou je možné vytvoriť ostrejší alebo mäkší obraz. Ak chcete nastaviť ostrosť od 0 do 100, stlačte tlačidlo alebo tlačidlo .

### Pixel Clock (Synchronizácia pixlov)

Pomocou nastavení fázy a synchronizácie pixlov môžete lepšie nastaviť monitor podľa vašich preferencií. Ak chcete obraz upraviť na najvyššiu kvalitu, stlačte tlačidlo alebo tlačidlo . Minimálna hodnota je 0 (-). Maximálna hodnota je 100 (+).

### Phase (Fáza)

Ak sa nastavením možnosti Fáza nedosiahnu vyhovujúce výsledky, použite nastavenie možnosti Pixel Clock (Synchronizácia pixlov) a potom znovu použite možnosť Fáza. Minimálna hodnota je 0 (-). Maximálna hodnota je 100 (+).

**POZNÁMKA:** Synchronizácia pixlov a fáza sú dostupné len pre vstup „VGA“.

### Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)

Umožňuje zvýšiť úroveň kontrastu pre ostrejší a podrobnejší obraz.

Stlačením tlačidla vyberte možnosť „On“ (Zapnúť) alebo „Off“ (Vypnúť) funkciu Dynamic Contrast (Dynamický kontrast).

**POZNÁMKA:** Možnosť Dynamický kontrast poskytuje vyšší kontrast, keď vyberiete predvolený režim Hra alebo Film.

### Response Time (Čas odozvy)

Používateľ môže zvoliť buď možnosť Rýchla, alebo Štandardná.


### Reset Display (Obnoviť zobrazenie)

Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť štandardné nastavenia zobrazenia.





## Energy (Energia)



### Power Button LED (LED indikátor hlavného vypínača)

Umožňuje nastaviť napájanie indikátora LED na On (Zapnúť) v režime ON (Zapnúť) alebo Off (Vypnúť) v režime On (Zapnúť), aby sa šetrilo energiou.

### USB








Keď je monitor v pohotovostnom režime, umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu USB.

**POZNÁMKA:** Možnosť USB ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť USB) je v pohotovostnom režime k dispozícii len vtedy, keď je odpojený výstupný kábel USB. Táto možnosť je zatienená, keď je zapojený výstupný kábel USB.

### Reset Energy (Obnoviť energiu)

Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete obnoviť štandardné hodnoty nastavení energie.




	<b>Menu (Ponuka)</b>	<p>Túto možnosť vyberte vtedy, keď chcete upraviť nastavenia ponuky OSD, ako sú jazyky ponuky OSD, doba, počas ktorej ponuka zostáva na obrazovke, a tak ďalej.</p> 
	<b>Language (Jazyk)</b>	<p>Možnosť Jazyk (Language) umožňuje nastaviť zobrazenie ponuky OSD v jednom z ôsmich jazykov (angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, brazílska portugalčina, ruština, zjednodušená čínština alebo japončina).</p>
	<b>Rotation (Otáčanie)</b>	<p>Ponuku OSD otočí doľava o 90 stupňov. Túto ponuku môžete nastaviť podľa možnosti Display Rotation (Otočenie zobrazenia).</p>
	<b>Transparency (Priehľadnosť)</b>	<p>Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť priehľadnosť ponuky stlačením tlačidiel  a  od 0 do 100.</p>
	<b>Timer (Časovač)</b>	<p>Doba zobrazenia OSD: Nastavuje dobu, počas ktorej ponuka OSD zostáva aktívna po poslednom stlačení tlačidla. Stlačením tlačidla  alebo  nastavte posuvný ovládač v 1-sekundových prírastkoch od 5 do 60 sekúnd.</p>
	<b>Lock (Zámok)</b>	<p>Riadi prístup užívateľa k nastaveniam. Keď je zvolená možnosť Zámok, nie sú povolené žiadne používateľské úpravy. Všetky tlačidlá sú zablokované.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Pri zamknutí ponuky OSD sa po stlačení tlačidla ponuky dostanete priamo do ponuky nastavení OSD, pričom predvoleným vstupom je „Zámok OSD“. Stlačením a podržaním tlačidla  na 6 sekúnd vykonáte odomknutie a umožníte používateľovi získať prístup k všetkým použiteľným nastaveniam.</p>
	<b>Reset Menu (Ponuka Obnoviť)</b>	<p>Resetujte všetky nastavenia OSD na predvolené hodnoty z výroby.</p>





## Others (Ďalšie nastavenia)




## DDC/CI

Rozhranie DDC/CI (Digitálny komunikačný protokol/Prikazové rozhranie) umožňuje nastavenie parametrov vášho monitora (jas, vyváženie farieb, atď.) pomocou softvéru v počítači.


Túto funkciu môžete deaktivovať voľbou možnosti Disable (Deaktivovať).

Najlepší používateľský zážitok a optimálny výkon vášho monitora dosiahnete vtedy, keď túto funkciu ponecháte aktivovanú.



## LCD Conditioning (Prispôsobenie LCD monitora)

Pomáha znížiť výskyt prípadov zvyškového obrazu na monitore. V závislosti na stupni zvyškového obrazu môže spustenie programu nejakú dobu trvať. Ak chcete spustiť upravovanie LCD monitora, vyberte možnosť **Enable (Povoliť)**.






<b>Firmware (Firmvér)</b>	Zobrazíť revíziu aktuálneho firmvéru monitora.
<b>Reset Other (Obnoviť ďalšie nastavenia)</b>	Všetky nastavenia v ponuke <b>Others setting (Ďalšie nastavenia)</b> vynulujte na predvolené hodnoty z výroby.
<b>Factory Reset (Resetovanie na nastavenie z výroby)</b>	Obnovíť všetky predvolené hodnoty na predvolené nastavenia z výroby. Toto sú zároveň nastavenia pre testy ENERGY STAR®. <div data-bbox="517 280 913 501" style="text-align: center;"> </div>

 **POZNÁMKA:** Váš monitor je vybavený vstavanou funkciou, ktorá automaticky kalibruje jas ako náhradu za starnutie kontrolky LED.




## Výstražné hlásenia OSD

Keď prvýkrát nastavíte úroveň **Brightness (Jas)**, zobrazí sa nasledovné hlásenie:




 **POZNÁMKA:** Ak zvolíte **Yes (Áno)**, hlásenie sa nabadúce nezobrazí, keď budete chcieť zmeniť nastavenie jasu.

Keď je rozhranie **USB** po prvý krát nastavené na **On in Standby Mode (Zap. v pohotovostnom režime)**, zobrazí sa nasledovné hlásenie:




 **POZNÁMKA:** Ak zvolíte **Yes (Áno)**, hlásenie sa nabadúce nezobrazí, keď budete chcieť zmeniť nastavenie rozhrania USB.

Keď je aktivovaná funkcia **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** (v týchto predvolených režimoch: **Game (Hra)** alebo **Movie (Film)**), ručné nastavenie jasu je zablokované.




Keď monitor nepodporuje konkrétne rozlíšenie zobrazenia, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:





To znamená, že monitor nemôže byť zosynchronizovaný so signálom, ktorý prijíma z počítača. Adresovateľné rozsahy horizontálnej a vertikálnej frekvencie pre tento monitor si pozrite v časti [Technické parametre monitora](#). Odporúčaný režim je 1920 x 1080.


Pred zablokovaním funkcie **DDC/CI (Digitálny komunikačný protokol/Prikazové rozhranie)** sa zobrazí nasledujúce hlásenie:



Keď monitor prejde do **Standby Mode (Pohotovostný režim)**, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:




Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo okrem tlačidla Napájanie, nasledovné hlásenia sa zobrazia v závislosti od vybraného vstupu:




Ak nie je pripojený kábel VGA, HDMI alebo DP, zobrazí sa pohyblivé dialógové okno, ako je znázornené nižšie. Ak sa monitor ponechá v tomto stave, po uplynutí 4 minút




sa prepne do pohotovostného režimu.



alebo



alebo



Ďalšie informácie nájdete uvedené v časti [Riešenie problémov](#).



# Zostavenie monitora

## Nastavenie maximálneho rozlíšenia

Ak chcete nastaviť maximálne rozlíšenie pre monitor:

V systémoch Windows® 7, Windows® 8 a Windows® 8.1:

1. Len v prípade operačných systémov Windows 8 a Windows 8.1 zvolte dlaždicu Pracovná plocha na prepnutie na klasickú pracovnú plochu.
2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na **Screen resolution (Rozlíšenie obrazovky)**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam pre rozlíšenie obrazovky a zvolte **1920 x 1080**.
4. Kliknite na tlačidlo **OK**.

V systéme Windows® 10:

1. Na pracovnej ploche vyberte kliknutím pravým tlačidlom myši možnosť **Display settings (Nastavenia displeja)**.
2. Kliknite na možnosť **Advanced display settings (Rozšírené nastavenia displeja)**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam pre **Resolution (Rozlíšenie obrazovky)** a zvolte **1920 x 1080**.
4. Kliknite na tlačidlo **Apply (Použiť)**.

Ak sa nezobrazuje možnosť 1 920 x 1 080, zrejme budete musieť aktualizovať svoj grafický ovládač. V závislosti od počítača vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

Ak vlastníte stolový alebo prenosný počítač značky Dell:

- Chodte na internetovú stránku [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), zadajte číslo servisného štítku a pre grafickú kartu si stiahnite najnovší ovládač.

Ak používate počítač inej značky, ako Dell (prenosný alebo stolový):

- Prejdite na stránku technickej podpory pre váš počítač a stiahnite si najnovšie grafické ovládače.
- Prejdite na internetovú stránku grafickej karty a stiahnite si najnovšie grafické ovládače.




## Používanie možností Nakláňanie, Otočenie, Zvislé rozšírenie

**POZNÁMKA:** Platí pre monitor so stojanom. Keď ste si zakúpili iný stojan, návod na zostavenie si pozrite v príslušnej príručke na namontovanie stojana.

### Nakláňanie, Natočenie

Monitor so vstavaným stojanom môžete nakláňať tak, aby ste získali čo najpohodlnejší uhol na pozeranie.



**POZNÁMKA:** Stojan je pri expedovaní z výrobného závodu odpojený od monitora.


### Zvislé rozšírenie

**POZNÁMKA:** Stojan sa vysúva zvisle maximálne o 125 mm. Dolný obrázok znázorňuje spôsob zvislého vysunutia stojana.



## Otočenie monitora

Monitor musí byť pred otočením úplne zvisle vysunutý (**Zvislé rozšírenie**) a úplne naklonený hore, aby sa zabránilo narazeniu spodného okraja monitora.




**POZNÁMKA:** Ak chcete v počítači Dell používať funkciu Otočenie zobrazenia (zobrazenie Na šírku a Na výšku), musíte aktualizovať grafickú kartu, ktorá sa nedodáva s týmto monitorom. Ak chcete prevziať ovládač grafiky, prejdite na lokalitu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) a v časti **Download (Prevziať)** vyhľadajte najnovšie aktualizácie pre **Video Drivers (Ovládače videa)**.

**POZNÁMKA:** V režime Zobrazenie na výšku sa môže vyskytnúť zníženie výkonu grafických aplikácií (hry vo formáte 3D a podobne).



## Úprava nastavení otáčania zobrazenia vášho systému

Ak chcete upraviť nastavenia otáčania zobrazenia vášho systému, po otočení monitora musíte vykonať nižšie uvedené kroky.

 **POZNÁMKA:** Ak používate monitor s počítačom inej značky ako Dell, informácie o otáčaní zobrazeného „obsahu“ si vyhľadajte na internetovej stránke ovládača grafiky alebo na internetovej stránke výrobcu vášho počítača.


Ak chcete upraviť nastavenia otáčania zobrazenia:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Tento počítač a potom kliknite na zložku **Properties (Vlastnosti)**.
2. Zvoľte kartu **Settings (Nastavenia)** a kliknite na možnosť **Advanced (Rozšírené)**.
3. Ak používate grafickú kartu ATI, zvoľte kartu **Rotation (Otáčanie)** a nastavte uprednostňované otáčanie.
4. Ak používate grafickú kartu nVidia, kliknite na kartu **nVidia**, v ľavom stĺpci zvoľte možnosť **NVRotate** a potom zvoľte uprednostňované otočenie.
5. Ak používate grafickú kartu Intel®, zvoľte grafickú kartu **Intel**, kliknite na možnosť **Graphic Properties (Vlastnosti grafiky)**, zvoľte kartu **Rotation (Otočenie)** a potom nastavte uprednostňované otočenie.

 **POZNÁMKA:** Ak sa vám nezobrazí možnosť otočenia alebo ak nesprávne funguje, prejdite na lokalitu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) a prevezmite si najnovší ovládač pre vašu grafickú kartu.

## Ovládanie krytu webovej kamery s uzávierkou


Uzávierku posuňte doľava: Odnímte kryt z webovej kamery.



Uzávierku posuňte doprava: Kryt založte na webovú kameru.









## Inštalácia ovládača infračervenej kamery monitora

Ovládač pre infračervenú kameru si môžete stiahnuť z adresy [Dell.com/P2418HZm](http://Dell.com/P2418HZm). Prejdite do časti Ovládače a súbory na stiahnutie, stiahnite si ovládač, rozbalte súbor a ovládač nainštalujte dvoma kliknutiami na súbor „setup.exe“.

Dôjde k priamemu prepojeniu na rozhranie na nainštalovanie počítačovej kamery Realtek. Počkajte na automatické spustenie inštaláčného programu.




Po dokončení inštalácie reštartujte svoj počítač.




# Nastavenie aplikácie Windows Hello

V systéme Windows® 10:

Kliknite na ponuku Štart systému Windows a potom na položku **Settings (Nastavenia)**.




Kliknite na položku **Accounts (Kontá)**.




Kliknite na položku **Sign-in options (Možnosti prihlásenia)**. Pred registráciou do Windows Hello musíte nastaviť kód PIN.






Kliknutím na možnosť **Add (Pridať)** v položke **PIN** vstúpte do možnosti **Set up a PIN (Nastaviť kód PIN)**. Zadaťte nový kód PIN, potvrdte ho a potom kliknite na tlačidlo **OK**.




Po dokončení sa odomkne možnosť Set up Windows Hello (Nastaviť Windows Hello). Kliknutím na možnosť **Set up (Nastaviť)** v položke **Windows Hello** vstúpte do možnosti **Set up Windows Hello (Nastaviť Windows Hello)**.




Po zobrazení nasledujúcej správy kliknite na možnosť **Get started (Začínáme)**.






Pozerajte sa priamo na obrazovku z takej polohy, aby vaša tvár bola v strede rámpka, ktorý sa na obrazovke zobrazí. Webová kamera potom zaregistruje vašu tvár.



Po zobrazení nasledujúcej správy kliknutím na položku **Close (Zatvoriť)** ukončíte možnosť **Set up Windows Hello (Nastaviť Windows Hello)**.






Po nastavení máte ďalšiu možnosť na zlepšenie rozpoznávania. Ak je to potrebné, kliknite na možnosť **Improve recognition (Zlepšiť rozpoznávanie)**.





# Nastavenie webovej kamery monitora ako predvolené nastavenie

Ak prenosný počítač so vstavanou webovou kamerou používate na pripojenie tohto monitora, v rozhraní správcu zariadení môžete vyhľadať prenosný počítač so vstavanou webovou kamerou a webovú kameru monitora. Spravidla sú v stave zapnutia a predvolené nastavenie používa prenosný počítač so vstavanou webovou kamerou.




Ak chcete webovú kameru monitora nastaviť ako predvolené nastavenia, musíte vypnúť prenosný počítač so vstavanou webovou kamerou. Ak chcete identifikovať prenosný počítač so vstavanou webovou kamerou a vypnúť ho, postupujte podľa nižších pokynov: Pravým tlačidlom kliknite na položku **Dell Monitor IR Webcam** a potom kliknutím na položku **Properties (Vlastnosti)** otvorte možnosť **Dell Monitor IR Webcam Properties**.





Kliknite na položky **Details > Property (Podrobnosti > Vlastnosť)** a zvolte možnosť **Hardware Ids (Identifikácie hardvéru)**.







V poli **Value (Hodnota)** budú zobrazené podrobné identifikácie hardvéru tejto integrovanej webovej kamery. Identifikácie pre hardvér prenosného počítača so vstavanou webovou kamerou a webovej kamery monitora sú odlišné. Pre hardvér webovej kamery monitora P2418HZm budú zobrazené nižšie uvedené identifikácie:








Pravým tlačidlom kliknite na položku **Dell Monitor IR Webcam** s odlišnými identifikáciami hardvéru webovej kamery monitora P2418HZm a potom kliknite na možnosť **Disable (Vypnúť)**.




Zobrazená je nasledujúca správa:





Kliknite na tlačidlo **Yes (Áno)**. Prenosný počítač so vstavanou webovou kamerou je teraz vypnutý a webová kamera monitora sa bude používať ako predvolené nastavenie. Reštartujte prenosný počítač.



## Nastavenie reproduktora monitora ako predvolené nastavenie


Keď je k počítaču pripojených viac reproduktorov a reproduktor monitora chcete nastaviť ako predvolené nastavenie, postupujte podľa pokynov nižšie:

V oblasti oznámení na paneli úloh systému Windows kliknite pravým tlačidlom na položku **Volume (Hlasitosť)**.




Kliknutím na položku **Playback devices (Prehrávacie zariadenia)** vstúpte do rozhrania nastavenie **Sound (Zvuku)**.






Ak je z monitora do počítača pripojený iba kábel HDMI alebo DP, v rozhraní nastavenie **Sound (Zvuku)** bude zobrazený iba jeden reproduktor monitora s označením **DELL P2418HZm**.




Monitor reproduktora sa bude používať ako predvolené nastavenie, keď kliknete na položku **DELL P2418HZm** a potom na možnosť **Set Default (Nastaviť ako predvolený)**.







Kliknutím na tlačidlo **OK** ukončíte možnosť nastavenie **Sound (Zvuku)**.



Ak sú z monitora do počítača pripojené iba káble USB a HDMI alebo DP, v rozhraní nastavenie **Sound (Zvuku)** budú jednotlivito zobrazené dva reproduktory monitora **DELL P2418HZm** a **P2418HZm**. Rozdiel medzi **DELL P2418HZm** a **P2418HZm** spočíva iba v inom zdroji signálu. Ak niektorý z nich nastavíte ako predvolené nastavenie,



príslušný reproduktor monitora sa bude používať ako predvolené nastavenie.



## Riešenie problémov

**⚠ VÝSTRAHA:** Skôr, než začnete vykonávať akékoľvek činnosti podľa tohto odseku, prečítajte si [bezpečnostné pokyny](#).


## Samokontrola

Tento monitor je vybavený funkciou Samokontrola, ktorá umožňuje zistiť, či monitor správne funguje. Ak je monitor aj počítač správne zapojený, ale obrazovka zostane tmavá, samokontrolu monitora spustíte podľa nasledujúcich krokov:


1. Vypnite počítač aj monitor.
2. Odpojte všetky video káble od monitora. Počítač týmto spôsobom nemusí byť zapojený.
3. Zapnite monitor.

Ak monitor správne funguje, zistí, že neexistuje žiadny signál a zobrazí sa jedno z nasledujúcich hlásení. V režime samokontroly svieti biely indikátor napájania LED.







alebo



alebo



 **POZNÁMKA:** Toto dialógové okno sa tiež zobrazí v normalnej prevádzke systému, ak je video kábel odpojený alebo poškodený.


4. Monitor vypnite a znovu zapojte video kábel; potom zapnite aj počítač aj monitor.


Ak po opätovnom pripojení káblov monitor zostane tmavý, skontrolujte radič videa a počítač.



## Vstavaná diagnostika

Tento monitor má vstavaný diagnostický nástroj, ktorý vám pomôže určiť, či vyskytnutá abnormalita obrazovky predstavuje vnútorný problém monitora alebo počítača a grafickej karty.

 **POZNÁMKA:** Vstavaný diagnostický nástroj môžete spustiť iba v prípade, keď je video kábel odpojený a monitor je v režime *samokontroly*.



Spustenie vstavanej diagnostiky:

1. Uistite sa, že obrazovka je čistá (na povrchu obrazovky nesmie byť prach).
2. Zo zadnej strany počítača alebo monitora odpojte video kábel(le). Monitor sa prepne do režimu Samokontrola.
3. Na prednom paneli súčasne stlačte a na 5 sekundy podržte **tlačidlo 3**. Zobrazí sa šedá obrazovka.
4. Obrazovku starostlivo skontrolujte ohľadne akýchkoľvek abnormalít.
5. Znovu stlačte **tlačidlo 3** na prednom paneli. Farba obrazovky sa zmení na červenú.
6. Skontrolujte obrazovku, či nevykazuje žiadne abnormality.
7. Zopakovaním krokov č. 5 a 6 skontrolujte zelené, modré a biele textové obrazovky.

Tento test je skončený, keď sa zobrazí obrazovka s textom. Ak chcete ukončiť, znovu stlačte **tlačidlo 3**.

Pokiaľ sa vstavaným diagnostickým nástrojom nezistia žiadne abnormality na obrazovke, monitor funguje správne. Skontrolujte grafickú kartu a počítač.



# Bežné poruchy

V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú všeobecné informácie o bežných problémoch monitora, ktoré sa môžu vyskytnúť, ako aj možné riešenia:

Bežné symptómy	Možné riešenia
Žiadny obraz/ indikátor LED napájania nesvieti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že video kábel je k monitoru a počítaču správne zapojený a zaistený.</li><li>• Skontrolujte, či elektrická zásuvka správne funguje tak, že do nej zapojíte iné elektrické zariadenie.</li><li>• Uistite sa, že v ponuke vybrať <b>Vstupný zdroj</b> je zvolený správny vstupný zdroj.</li></ul>
Žiadny obraz/LED indikátor napájania svieti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomocou OSD zvýšte jas a kontrast.</li><li>• Zapnite funkciu Samokontrola monitora.</li><li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li><li>• Spustite vstavanú diagnostiku.</li><li>• Uistite sa, že v ponuke vybrať <b>Vstupný zdroj</b> je zvolený správny vstupný zdroj.</li></ul>
Nedostatočné zaostrenie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odstráňte predĺžovacie video káble.</li><li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li><li>• Rozlíšenie obrazu zmeňte na správny pomer strán.</li></ul>
Obraz kolíše alebo sa trasie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li><li>• Skontrolujte činitele vonkajšieho prostredia.</li><li>• Monitor premiestnite a vyskúšajte v inej miestnosti.</li></ul>
Chýbajúce pixle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypnite a zapnite napájanie.</li><li>• Trvalo vypnutý pixel je normálna chyba, ktorá sa môže vyskytovať v technológii LCD.</li><li>• Viac informácií o zásadách kvality a pixlov spoločnosti Dell nájdete na lokalite podpory Dell na adrese <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Prilepené pixle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vypnite a zapnite napájanie.</li><li>• Trvalo vypnutý pixel je normálna chyba, ktorá sa môže vyskytovať v technológii LCD.</li><li>• Viac informácií o zásadách kvality a pixlov spoločnosti Dell nájdete na lokalite podpory Dell na adrese <a href="http://www.dell.com/support/monitors">www.dell.com/support/monitors</a>.</li></ul>
Problémy s nastavením jasu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li><li>• V ponuke OSD nastavte ovládacie prvky jasu a kontrastu.</li></ul>
Geometrické skreslenie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li><li>• Horizontálne a vertikálne ovládače nastavte pomocou ponuky OSD.</li></ul>





Horizontálne/ vertikálne čiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li> <li>• Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tieto čiary objavujú aj v režime samokontroly.</li> <li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li> <li>• Spustíte vstavanú diagnostiku.</li> </ul>
Problémy so synchronizáciou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li> <li>• Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa rozhádzaná obrazovka objavuje aj v režime samokontroly.</li> <li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li> <li>• Počítač reštartujte v núdzovom režime.</li> </ul>
Problémy súvisiace s bezpečnosťou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevykonávajte žiadne opatrenia na odstraňovanie porúch.</li> <li>• Okamžite sa obráťte na obchodné zastúpenie spoločnosti Dell.</li> </ul>
Občasné problémy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený.</li> <li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li> <li>• Spustíte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tento občasný problém objavuje aj v režime samokontroly.</li> </ul>
Chýba farba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnite funkciu Samokontrola monitora.</li> <li>• Uistite sa, že video kábel je do monitora a počítača správne zapojený a zaistený.</li> <li>• Skontrolujte, či kolíky v konektore video kábla nie sú zohnuté alebo poškodené.</li> </ul>
Nesprávna farba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Režim <b>Color Setting Mode (Režim Nastavenia Farieb)</b> zmeňte v ponuke OSD <b>Color Settings (Nastavenia farieb)</b> na <b>Graphics (Grafika)</b> alebo Video v závislosti od používanej aplikácie.</li> <li>• V <b>Preset Modes (predvolených režimoch)</b> v ponuke OSD Nastavenia <b>Color (Farieb)</b> skúste nastaviť iné farby. Hodnotu <b>R/G/B</b> zmeňte v možnosti <b>Custom Color (Používateľské farby)</b> v ponuke OSD Nastavenia <b>Color (Farieb)</b>.</li> <li>• Možnosť <b>Input Color Format (Formát vstupných farieb)</b> zmeňte na <b>RGB</b> alebo <b>YPbPr</b> v ponuke OSD Nastavenia <b>Color (Farieb)</b>.</li> <li>• Spustíte vstavanú diagnostiku.</li> </ul>
Na monitore zostal dlhú dobu zvyškový obraz zo statického obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrazovku nastavte na turn off after a few minutes of screen idle time (Vypnúť po niekoľkých minútach nečinnosti obrazovky). Môžete to nastaviť v položke Setting (Nastavenie) vo Windows Power Options (Možnosti napájania vo Windows) alebo Mac Energy Saver (Šetrič energie v Mac).</li> <li>• Prípadne môžete použiť dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky.</li> </ul>



- Násobný obraz alebo presvetlenie okrajov obrazu
- Zmeňte **Response Time (Čas odozvy)** v **Display (Zobrazenie)** OSD na možnosť **Fast (Rýchla)** alebo **Normal (Normálna)** v závislosti od vašej aplikácie a použitia.

## Špecifické poruchy výroby

Špecifické symptómy	Možné riešenia
Obraz na obrazovke je príliš malý	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavenie <b>Aspect Ratio (Pomer šírky k výške obrazu)</b> skontrolujte v ponuke OSD Nastavenia <b>Display (Zobrazenia)</b>.</li> <li>• Monitor vynulujte na nastavenia z výroby (<b>Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)</b>).</li> </ul>
Monitor nemožno nastaviť pomocou tlačidiel na bočnom paneli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor vypnite, napájací kábel odpojte a znovu ho zapojte a potom monitor zapnite.</li> <li>• Skontrolujte, či je zablokovaná ponuka OSD. Ak áno, odblokujte ju tak, že stlačíte tlačidlo nad tlačidlom napájania a podržite ho stlačené po dobu 6 sekúnd. (Viac informácií nájdete v časti <a href="#">Zámok</a>).</li> </ul>
Pri stláčaní užívateľských ovládacích prvkov nie je žiadny vstupný signál.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte zdroj signálu. Posunutím myši alebo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na klávesnici sa uistite, že počítač nie je prepnutý do úsporného režimu.</li> <li>• Skontrolujte, či je video kábel pripojený správne. V prípade potreby video kábel odpojte a znova pripojte.</li> <li>• Resetujte počítač alebo video prehrávač.</li> </ul>
Obraz nevyplní celú obrazovku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor môže vzhľadom k rôznym formátom obrazu (zobrazovací pomer) DVD zobrazovať na celú obrazovku.</li> <li>• Spustite vstavanú diagnostiku.</li> </ul>



# Špecifické problémy univerzálnej sériovej zbernice (USB)

Špecifické symptómy	Možné riešenia
Rozhranie USB nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je zapnutý monitor.</li><li>• Výstupný kábel znovu zapojte do počítača.</li><li>• Znovu pripojte periférne zariadenia USB (vstupný konektor).</li><li>• Monitor vypnite a potom znovu zapnite.</li><li>• Počítač reštartujte.</li><li>• Pre niektoré zariadenia USB, ako napríklad prenosný pevný disk (HDD), je potrebný vyšší elektrický prúd; zariadenie pripojte priamo do počítača.</li></ul>
Super-rýchlostné rozhranie USB 3.0 je pomalé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je váš počítač kompatibilný s rozhraním USB 3.0.</li><li>• Niektoré počítače sú vybavené portami USB 3.0, USB 2.0 a USB 1.1. Uistite sa, či používate správny port USB.</li><li>• Uistite sa, či používate správny port USB.</li><li>• Výstupný kábel znovu zapojte do počítača.</li><li>• Znovu pripojte periférne zariadenia USB (vstupný konektor).</li><li>• Počítač reštartujte.</li></ul>
Bezdrôtové periférne zariadenia USB prestanú pracovať po zapojení zariadenia USB 3.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvýšte vzdialenosť medzi periférnymi zariadeniami USB 3.0 a bezdrôtovým prijímačom USB.</li><li>• Bezdrôtový prijímač USB umiestnite čo najbližšie k bezdrôtovému zariadeniu USB.</li><li>• Bezdrôtový prijímač USB umiestnite pomocou predĺžovacieho kábla USB čo najďalej od portu USB 3.0.</li></ul>

## Špecifické problémy spojené so softvérom Microsoft® Skype for Business®

Špecifické symptómy	Možné riešenia
Tlačidlo <b>Hook (Zavesiť)</b> nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že výstupný kábel USB je pripojený k monitoru a počítaču alebo k prenosnému počítaču.</li><li>• Musíte byť zaregistrovaní do Skype for Business.</li></ul>
Webová kamera nebola zistená	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že výstupný kábel USB je pripojený k monitoru a počítaču alebo k prenosnému počítaču.</li><li>• Znovu pripojte výstupný kábel USB k počítaču alebo prenosnému počítaču.</li></ul>



---

Tlačidlo <b>Stlmiť</b> nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že výstupný kábel USB je pripojený k monitoru a počítaču alebo k prenosnému počítaču.</li><li>• Znovu pripojte výstupný kábel USB k počítaču alebo prenosnému počítaču.</li></ul>
Z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či ste vo svojom systéme nastavili predvolené prehrávacie zariadenie ako „DELL P2418HZm“.</li><li>• Monitor vypnite, napájací kábel odpojte od monitora a znovu zapojte a potom monitor zapnite.</li><li>• Monitor resetujte na <b>Factory Settings (Nastavenia z výroby)</b>.</li></ul>
Bezdrôtová myš nefunguje alebo reaguje oneskorene	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvýšte vzdialenosť medzi periférnymi zariadeniami USB 3.0 a bezdrôtovým prijímačom USB.</li><li>• Bezdrôtový prijímač USB umiestnite čo najbližšie k bezdrôtovej myši.</li><li>• Bezdrôtový prijímač USB umiestnite pomocou predlžovacieho kábla USB čo najďalej od portu USB 3.0.</li></ul>


---



# Príloha

---

## VÝSTRAHA: Bezpečnostné pokyny

 **VÝSTRAHA:** Používanie ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov, ktoré sa v tejto dokumentácii neuvádzajú, môže mať za následok nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo mechanické poškodenie.

Informácie o bezpečnostných pokynoch si pozrite v časti *Informácie týkajúce sa bezpečnosti, životného prostredia a právnych predpisov (SERI)*.


## Oznamy FCC (len pre USA) a ďalšie informácie týkajúce sa právnych predpisov

Upozornenia FCC a ďalšie regulačné informácie nájdete na webovej lokalite pre súlad s regulačnými predpismi na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontaktovanie spoločnosti Dell

**Ak chcete kontaktovať spoločnosť Dell ohľadne predaja, technickej podpory alebo záležitostí týkajúcich sa zákazníckeho servisu:**

1. Prejdite na [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).
2. Svoju krajinu a región si vyhľadajte v rozbaľovacej ponuke **Vybrať krajinu/región** v spodnej časti tejto stránky.
3. Zvoľte príslušnú službu alebo odkaz na technickú podporu podľa vašej požiadavky alebo vyberte spôsob kontaktovania spoločnosti Dell, ktorý je pre vás pohodlný. Spoločnosť Dell poskytuje niekoľko možností technickej podpory a servisu on-line alebo po telefóne. Ich dostupnosť sa líši podľa krajiny a výrobu a niektoré služby nemusia byť vo vašej oblasti dostupné.

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné informácie môžete nájsť na objednávke, faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v katalógu výrobkov spoločnosti Dell.

## Databáza výrobkov EÚ pre energetický štítok a kartu s informáciami o výrobku

P2418HZm <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344926>

