

# **Korisnički vodič**

**Dell E1916HV**

**Dell E1916HL**

**Dell E1916HM**

**Dell E2016HV**

**Dell E2016HL**

**Dell E2016HM**

**Dell E2216HV**

**Dell E2216HVM**

Regulatorni model: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite vaš računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

© 2015~2020 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Informacije u ovom dokumentu podležu promeni bez prethodnog obaveštenja. Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez pismenog odobrenja od kompanije Dell Inc. izričito je zabranjeno.

Žigovi korišćeni u ovom tekstu: Dell™ i DELL logotip predstavljaju žigove kompanije Dell Inc.; Microsoft®, Windows® i logotip Windows dugmeta „Start“ predstavljaju žigove ili registrovane žigove Microsoft korporacije u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Drugi žigovi i robne marke mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe entitete koji su vlasnici robnih marki i imena ili njihove proizvode. Kompanija Dell Inc. se odriče bilo kog vlasničkog interesa u žigovima i robnim markama izuzev u sopstvenim.

# Sadržaj

<b>O vašem monitoru</b> . . . . .	<b>5</b>
Sadržaj pakovanja . . . . .	5
Funkcije proizvoda . . . . .	6
Identifikacija delova i kontrola . . . . .	7
Specifikacije monitora . . . . .	9
Plug and play mogućnost . . . . .	11
Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela . . . . .	18
Smernice za održavanje . . . . .	18
<b>Podešavanje monitora</b> . . . . .	<b>19</b>
Instalacija postolja . . . . .	19
Povezivanje vašeg monitora . . . . .	20
Slaganje kablova . . . . .	20
Uklanjanje postolja monitora . . . . .	21
Montiranje na zid (opcionalno) . . . . .	22
<b>Upotreba vašeg monitora</b> . . . . .	<b>23</b>
Uključivanje monitora . . . . .	23
Korišćenje kontrola na prednjem panelu . . . . .	23
Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD) . . . . .	24
Podešavanje maksimalne rezolucije . . . . .	49
Upotreba nagiba . . . . .	51

<b>Rešavanje problema</b>	<b>52</b>
Samostalni test	52
Ugrađena dijagnostika	53
Uobičajeni problemi	54
Problemi specifični za proizvod	57
Problemi u vezi sa Dell Soundbar zvučnikom	58
<b>Dodatak</b>	<b>60</b>
Bezbednosna uputstva	60
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije	60
Kontaktirajte kompaniju Dell	60
Baza podataka EU o energetskim oznakama i informacije o proizvodu	60

# O vašem monitoru

## Sadržaj pakovanja

Vaš monitor se isporučuje sa svim komponentama prikazanim u nastavku. Proverite da li ste primili sve komponente i **Kontaktirajte kompaniju Dell** ukoliko nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nosač</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Postolje</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poklopac VESA™ otvora za vijke</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strujni kabl (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• VGA kabl</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kratki vodič za podešavanje</li><li>• Bezbednosne i regulatorne informacije</li></ul>

## Funkcije proizvoda

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM monitor sa ravnim ekranom ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora uključuju:

- **E1916HV / E1916HL / E1916HM:** Vidljivu veličinu slike od 47,01 cm (18,51 inča) po dijagonalni, rezoluciju od 1366 x 768 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- **E2016HV / E2016HL / E2016HM:** Vidljivu veličinu slike od 49,41 cm (19,5 inča) po dijagonalni, rezoluciju od 1600 x 900 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- **E2216HV / E2216HVM:** Vidljivu veličinu slike od 54,69 cm (21,53 inča) po dijagonalni, rezoluciju od 1920 x 1080 i podršku na celom ekranu za niže rezolucije.
- Mogućnost podešavanja nagiba.
- Postolje koje se može odvojiti i Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm otvore za montiranje u cilju fleksibilnih rešenja za montiranje.
- Plug and play mogućnost ukoliko je vaš sistem podržava.
- Podešavanja pomoći prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Konektor sigurnosne brave.
- Mogućnost upravljanja sredstvima.
- CECP (za Kinu).
- Ispunjava RoHS standard.
- Energy Gauge u realnom vremenu prikazuje nivo energije koju monitor troši.
- Analogna kontrola zatamnjivanja pozadinskog osvetljenja za monitor bez treperenja.

# Identifikacija delova i kontrola

## Pogled s prednje strane



Oznaka	Opis	Upotreba
1	Funkcionalni tasteri	Da pristupite meniju na ekranu i promenite podešavanja ukoliko je potrebno. (za više informacija, pogledajte <a href="#">Korišćenje kontrola na prednjem panelu</a> )
2	Taster za uključivanje/isključivanje (sa indikatorskom lampicom)	Da uključite ili isključite monitor. Postojano belo svetlo ukazuje da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće belo svetlo ukazuje da je monitor u režimu pripravnosti.

## Pogled sa zadnje strane

E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM:



Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora

## E2216HV / E2216HVM:



Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora


Oznaka	Opis	Upotreba
1	VESA otvori za montažu (100 mm)	Za montažu monitora.
2	Regulatorna nazivna oznaka	Navodi regulatorna odobrenja.
3	Konektor sigurnosne brave	Osigurava monitor pomoću sigurnosne brave (sigurnosna brava nije uključena).
4	Etiketa sa bar kodom i serijskim brojem	Pogledajte ovu nalepnicu ako je potrebno da kontaktirate kompaniju Dell radi tehničke podrške.
5	Otvor za provlačenje kablova	Koristite da biste složili kablove tako što ćete ih provući kroz otvor.

## Pogled sa strane



Desna strana

## Pogled sa donje strane




Oznaka	Opis	Upotreba
1	Konektor strujnog kabla (AC)	Za povezivanje strujnog kabla monitora.
2	VGA konektor	Za povezivanje vašeg računara sa monitorom pomoću VGA kabla.
3	Konektori za montiranje Dell Soundbar zvučnika	Za povezivanje opcionalnog Dell Soundbar zvučnika.

## Specifikacije monitora

Sledeći odeljak daje vam informacije o dodeli pinova za različite priključke monitora.

## Dodele pinova

### 15-pinski D-Sub konektor



Broj pina	Strana monitora za 15-pinski kabl s bočnim signalom
1	Video-crvena
2	Video-zelena
3	Video-plava
4	GND
5	Samostalni test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sinhronizacija
11	GND
12	DDC podaci
13	H-sinhronizacija
14	V-sinhronizacija
15	DDC takt

# Plug and play mogućnost

Ovaj monitor možete da instalirate u bilo koji sistem kompatibilan sa Plug and Play funkcijom. Monitor računaru automatski dostavlja svoje Extended Display Identification Data (EDID) (podatke o proširenom prikazu) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da sistem može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske. Ako je potrebno, možete da izaberete druga podešavanja.

## Specifikacije ravnog ekrana

Broj modela	E1916HV / E1916HL / E1916HM	E2016HV
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip ekrana	TN	TN
Vidljiva slika		
Dijagonalno	470,1 mm (18,51 inča)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inča)
Horizontalno, aktivna površina	409,8 mm (16,13 inča)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inča)
Vertikalno, aktivna površina	230,4 mm (9,07 inča)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inča)
Površina	94417,92 mm <sup>2</sup> (146,35 inča <sup>2</sup> )	102552,65 ± 1050 mm <sup>2</sup> (158,84± 1,56 inča <sup>2</sup> )
Veličina piksela	0,30 x 0,30 mm	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm
Ugao gledanja:		
Horizontalno	90° tipična vrednost	90° tipična vrednost
Vertikalno	65° tipična vrednost	Od 50° do 65° tipična vrednost
Jačina osvetljenja	200 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)	200 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)
Odnos kontrasta	600 prema 1 (tipična vrednost)	600 prema 1 (tipična vrednost)
Premaz prednje ploče	Anti-sjaj sa 3H „hard“ premazom	Anti-sjaj sa 3H „hard“ premazom
Pozadinsko osvetljenje	LED sistem osvetljenja svetlosne trake	LED sistem osvetljenja svetlosne trake
Vreme odgovora	5 ms tipična vrednost (iz bele u crnu, iz crne u belu)	5 ms tipična vrednost (iz bele u crnu, iz crne u belu)
Dubina boje	16,7 miliona boja	16,7 miliona boja
Opseg boja	85 % (tipična vrednost) **	85 % (tipična vrednost) **

Broj modela	E2016HL / E2016HM	E2216HV / E2216HVM
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip ekrana	TN	TN
Vidljiva slika		
Dijagonalno	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inča)	546,86 mm (21,53 inča)
Horizontalno, aktivna površina	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inča)	476,64 mm (18,77 inča)
Vertikalno, aktivna površina	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inča)	268,11 mm (10,56 inča)
Površina	102552,65 ± 1050 mm <sup>2</sup> (158,84± 1,56 inča <sup>2</sup> )	127791,95 mm <sup>2</sup> (198,21 inča <sup>2</sup> )
Veličina piksela	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm	0,248 x 0,248 mm
Ugao gledanja:		
Horizontalno	170° tipična vrednost	90° tipična vrednost
Vertikalno	160° tipična vrednost	Od 50° do 65° tipična vrednost
Jačina osvetljenja	250 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)	200 cd/m <sup>2</sup> (tipična vrednost)
Odnos kontrasta	1000 prema 1 (tipična vrednost)	600 prema 1 (tipična vrednost)
Premaz prednje ploče	Anti-sjaj sa 3H „hard“ premazom	Anti-sjaj sa 3H „hard“ premazom
Pozadinsko osvetljenje	LED sistem osvetljenja sa ivice	LED sistem osvetljenja svetlosne trake
Vreme odgovora	5 ms tipična vrednost (iz bele u crnu, iz crne u belu)	5 ms tipična vrednost (iz bele u crnu, iz crne u belu)
Dubina boje	16,7 miliona boja	16,7 miliona boja
Opseg boja	86 % (tipična vrednost) *	85 % (tipična vrednost) **

\*\* E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2216HV / E2216HVM opseg boja  
(tipična vrednost) je zasnovan na CIE1976 (85 %) i CIE1931 (72 %) standardima  
testiranja E2016HL / E2016HM opseg boja (tipična vrednost) je zasnovan na CIE1976  
(86 %) i CIE1931 (72 %) standardima testiranja.

## Specifikacije rezolucije

Broj modela	E1916HV / E1916HL / E1916HM	E2016HV / E2016HL / E2016HM	E2216HV / E2216HVM
Raspon skeniranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontalno Od 30 kHz do 83 kHz (automatski)</li> <li>• Vertikalno Od 56 Hz do 76 Hz (automatski)</li> </ul>		
Maksimalna unapred određena rezolucija	1366 x 768 pri 60 Hz	1600 x 900 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz

## Električne specifikacije

Broj modela	E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM		
Uzlini video signali	Analogni RGB: 0,7 volti $\pm$ 5 %, 75 oma ulazna impedansa		
Sinhronizacija ulaznih signala	Zasebne horizontalne i vertikalne sinhronizacije, TTL nivo bez polarizacije, SOG (kompozitni SYNC na zelenoj)		
Napon/frekvencija/struja ulaza naizmenične struje (AC)	Od 100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ili 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,0 A (tipična vrednost)		
Udarna struja	120 V: 30 A (maks.) 240 V: 60 A (maks.)		
Potrošnja energije	0.2 W (Isključen režim) <sup>1</sup> 0.3 W (Režim pripravnosti) <sup>1</sup> 8.6 W (Uključen režim) <sup>1</sup> 17 W (Maksimalno) <sup>2</sup> 10 W (Pon) <sup>3</sup> 33.2 kWh (TEC) <sup>3</sup>	0.2 W (Isključen režim) <sup>1</sup> 0.3 W (Režim pripravnosti) <sup>1</sup> 10.6 W (Uključen režim) <sup>1</sup> 17 W (Maksimalno) <sup>2</sup> 11.98 W (Pon) <sup>3</sup> 37.9 kWh (TEC) <sup>3</sup>	0.2 W (Isključen režim) <sup>1</sup> 0.3 W (Režim pripravnosti) <sup>1</sup> 12.9 W (Uključen režim) <sup>1</sup> 24 W (Maksimalno) <sup>2</sup> 15.5 W (Pon) <sup>3</sup> 49.6 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kako je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Podešavanje maksimalnog osvetljenja i kontrasta.

<sup>3</sup> Pon: Potrošnja energije Uključenog režima merena u skladu sa Energy Star metododom testiranja.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh merena u skladu sa Energy Star metododom testiranja.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod se može drugačije ponašati, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferija koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih informacija. U skladu s tim, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i slično. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

## Unapred podešeni režimi prikaza

Sledeća tabela navodi unapred podešene režime za koje kompanija Dell garantuje veličinu i centriranje slike:

E1916HV / E1916HL / E1916HM:

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

**E2016HV / E2016HL / E2016HM:**

<b>Režim prikaza</b>	<b>Horizontalna frekvencija (kHz)</b>	<b>Vertikalna frekvencija (Hz)</b>	<b>Takt piksela (MHz)</b>	<b>Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni)</b>
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-

**E2216HV / E2216HVM:**

<b>Režim prikaza</b>	<b>Horizontalna frekvencija (kHz)</b>	<b>Vertikalna frekvencija (Hz)</b>	<b>Takt piksela (MHz)</b>	<b>Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/vertikalni)</b>
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

## Fizičke karakteristike

Sljedeća tabela navodi fizičke karakteristike monitora:

Broj modela	E1916HV / E1916HL / E1916HM	E2016HV / E2016HL / E2016HM	E2216HV / E2216HVM
Tip konektora	15-pinski D-subminiature (crni konektor)		
Tip signalnog kabla	Analogni: D-Sub, 15 pinova		
Dimenzije: (s postoljem)			
Visina	359,0 mm (14,13 inča)	368,9 mm (14,52 inča)	396,7 mm (15,62 inča)
Širina	445,4 mm (17,54 inča)	471,5 mm (18,56 inča)	512,2 mm (20,17 inča)
Dubina	167,0 mm (6,57 inča)	167,0 mm (6,57 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Dimenzije: (bez postolja)			
Visina	266,0 mm (10,47 inča)	275,4 mm (10,84 inča)	303,7 mm (11,96 inča)
Širina	445,4 mm (17,54 inča)	471,5 mm (18,56 inča)	512,2 mm (20,17 inča)
Dubina	51,5 mm (2,03 inča)	51,5 mm (2,03 inča)	50,5 mm (1,99 inča)
Dimenzije postolja:			
Visina	156,0 mm (6,14 inča)	156,0 mm (6,14 inča)	177,0 mm (6,97 inča)
Širina	220,0 mm (8,66 inča)	220,0 mm (8,66 inča)	250,0 mm (9,84 inča)
Dubina	167,0 mm (6,57 inča)	167,0 mm (6,57 inča)	180,0 mm (7,09 inča)
Težina			
Težina sa ambalažom	3,60 kg (7,94 lb)	3,65 kg (8,05 lb)	4,30 kg (9,48 lb)
Težina sa sklopom postolja i kablovima	3,0 kg (6,61 lb)	3,02 kg (6,66 lb)	3,63 kg (8,0 lb)
Težina bez sklopa postolja (za montiranje na zid ili za uslove VESA montiranja - bez kablova)	2,26 kg (4,98 lb)	2,26 kg (4,98 lb)	2,83 kg (6,24 lb)
Težina sklopa postolja	0,46 kg (1,01 lb)	0,46 kg (1,01 lb)	0,52 kg (1,15 lb)

## Ekološke karakteristike

Sledeća tabela navodi ekološke uslove za vaš monitor:

Broj modela	E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV	E2016HL / E2016HM	E2216HV / E2216HVM
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Radna Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)</li><li>• Van rada Skladištenje: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F) Otprema: Od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)</li></ul>		
Vlažnost	<ul style="list-style-type: none"><li>• Radna Od 10 % do 80 % (nekondenzujuće)</li><li>• Van rada Skladištenje: Od 5 % do 90 % (nekondenzujuće) Otprema: Od 5 % do 90 % (nekondenzujuće)</li></ul>		
Nadmorska visina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Radna 5.000 m (16.404 ft) maksimalno</li><li>• Van rada 12.191 m (40.000 ft) maksimalno</li></ul>		
Termalna disipacija	58,0 BTU/sat (maksimalno)  47,8 BTU/sat (tipična vrednost)	64,8 BTU/sat (maksimalno)  51,2 BTU/sat (tipična vrednost)	81,9 BTU/sat (maksimalno)  68,3 BTU/sat (tipična vrednost)

# Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili dva piksela ostanu fiksirani u nepromenljivom stanju. Vidljivi rezultat je fiksiran piksel koji se prikazuje kao ekstremno mala crna tačka ili sve bezbojna tačka. Kada piksel ostane trajno osvetljen, naziva se „svetla tačka“. Kada piksel ostane trajno taman, naziva se „tamna tačka“.

U skoro svim slučajevima, ovi fiksirani pikseli se teško primećuju i ne umanjuju kvalitet ni upotrebljivost ekrana. Ekran koji ima od 1 do 5 fiksiranih piksela se smatra normalnim i u okviru konkurenčkih standarda. Za više informacija pogledajte lokaciju za podršku kompanije Dell na adresi: <http://www.dell.com/support/monitors>.

## Smernice za održavanje

### Održavanje vašeg monitora

 **OPREZ:** Pročitajte sledeća Bezbednosna uputstva pre čišćenja monitora.

 **OPREZ:** Pre čišćenja monitora, isključite strujni kabl monitora iz električne utičnice.

Kao najbolje rešenje, sledite uputstva na listi u nastavku prilikom raspakivanja, čišćenja ili rukovanja vašim monitorom:


- Da biste očistili antistatički ekran, blago pokvasite vodom meku, čistu krpou. Ako je moguće koristite posebne maramice za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Nemojte koristiti benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Za brisanje plastičnih delova koristite krpou blago pokvašenu topлом vodom. Izbegnite korišćenje bilo koje vrste deterdženta, pošto određeni deterdženti ostavljaju mlečni film na plastičnim delovima.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom. Beli prah se može pojavit u tokom otpreme monitora.
- Pažljivo postupajte s monitorom, pošto monitori tamnije boje mogu zadobiti ogrebotine bele boje, koje će biti uočljivije nego na monitoru svetle boje.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

# Podešavanje monitora

## Instalacija postolja

 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.

1. Postavite nosač na postolje.



- a. Postavite postolje monitora na stabilnu površinu stola.  
b. Gurnite telo nosača u pravilnom smeru nadole na postolje sve dok se fiksira na svoje mesto uz karakterističan zvuk.
2. Montirajte sklop nosača na monitor.



E1916HV/E1916HL/E1916HM  
E2016HV/E2016HL/E2016HM



E2216HV/E2216HVM

- a. Postavite monitor na meku krpu ili jastuk blizu ivice stola.
- b. Poravnajte sklop nosača sa žlebom monitora.
- c. Gurnite nosač ka monitoru sve dok se ne fiksira na svoje mesto.

# Povezivanje vašeg monitora

**⚠ UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Da biste povezali monitor s računarcem:

1. Isključite računar i izvucite strujni kabl.
2. Povežite VGA kabl sa odgovarajućim video portom na zadnjem delu računara.

## Povezivanje VGA kabla



**NAPOMENA:** Dijagrami se koriste samo u svrhu ilustracije. Izgled na računaru se može razlikovati.

## Slaganje kablova



Kada povežete sve potrebne kablove s vašim monitorom i računarcem, (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora za povezivanje kablova](#)), složite sve kablove kao što je gore prikazano.

# Uklanjanje postolja monitora


 **NAPOMENA** Ovo važi za monitor sa postoljem. Kada se kupi bilo koje drugo postolje, pogledajte vodič za podešavanje odgovarajućeg postolja za informacije o uklanjanju.

## 1. Uklonite VESA poklopac.



- a. Postavite ekran monitora na meku krpu ili jastuk.
- b. Podignite sa obe strane istovremeno, uklonite VESA poklopac sa monitora.

## 2. Uklonite sklop nosača sa monitora.



- a. Koristite dugi i tanak odvijač da biste gurnuli rezu za otpuštanje koja se nalazi u otvoru odmah iznad postolja.
- b. Nakon što se reza otpusti, uklonite postolje sa monitora.

## Montiranje na zid (opcionalno)



(Dimenziije vijka: M4 x 10 mm). Pogledajte uputstva koja su isporučena uz VESA kompatibilni osnovni komplet za montiranje.

1. Postavite panel monitora na meku krpnu ili jastuk i na stabilan, ravan sto.
2. Uklonite postolje.
3. Koristite odvijač da biste uklonili četiri vijka koji učvršćuju plastični poklopac. (slika 2)
4. Povežite nosač za montiranje iz kompleta za montiranje na zid sa LCD-om.
5. Montirajte monitor na zid tako što ćete slediti uputstva koja dolaze uz osnovni komplet za montiranje.

 **NAPOMENA:** Predviđeno za korišćenje samo sa UL navedenim nosačem za montiranje s minimalnim kapacitetom nosivosti/opterećenja od 2,26 kg (E1916HV / E1916HL / E1916HM)/2,26kg (E2016HV / E2016HL / E2016HM)/2,83 kg (E2216HV / E2216HVM).

# Upotreba vašeg monitora


## Uključivanje monitora

Pritisnite dugme  da biste uključili monitor.




## Korišćenje kontrola na prednjem panelu

Koristite tastere na prednjoj strani monitora da biste podešili vrednosti slike.



Tasteri na prednjem panelu	Opis
A  <b>Preset modes (Unapred podešeni režimi)</b>	Koristite taster <b>Preset modes (Unapred podešeni režimi)</b> da biste izabrali sa liste unapred podešenih režima boje. Pogledajte <a href="#">Upotreba menija OSD-a</a> .
B  <b>Brightness / Contrast (Svetlina/kontrast)</b>	Koristite taster <b>Brightness / Contrast (Svetlina/kontrast)</b> da biste direktno pristupili meniju kontrole za „Brightness (Svetlinu)“ i „Contrast (Kontrast)“.
C  <b>Menu (Meni)</b>	Koristite taster <b>Menu (Meni)</b> da biste otvorili prikaz na ekranu (OSD).
D  <b>Exit (Izlaz)</b>	Koristite taster <b>Exit (Izlaz)</b> da biste izašli iz prikaza na ekranu (OSD) iz menija i podmenija.
E  Taster za napajanje (sa svetлом za status napajanja)	Da uključite ili isključite monitor. Postojano belo svetlo ukazuje da je monitor uključen i da radi normalno. Trepćuće belo svetlo ukazuje da je monitor u režimu pripravnosti.

## Tasteri na prednjem panelu



Tasteri na prednjem panelu	Opis
A  Up (Gore)	Koristite taster <b>Up (Gore)</b> da biste podešili (povećali raspone) stavki u meniju OSD-a.
B  Down (Dole)	Koristite taster <b>Down (Dole)</b> da biste podešili (smanjili raspone) stavki u meniju OSD-a.
C  OK (U redu)	Koristite taster <b>OK (U redu)</b> da biste potvrdili izbor.
D  Back (Nazad)	Koristite taster <b>Back (Nazad)</b> da biste se vratili u prethodni meni.


## Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD)

### Pristup sistemu menija

 **NAPOMENA:** Ako promenite podešavanja i zatim nastavite u drugi meni ili izađete iz menija OSD-a, monitor će automatski sačuvati te promene. Promene se takođe čuvaju ako promenite podešavanja i zatim sačekate da meni OSD-a nestane.

1. Pritisnite dugme  da biste otvorili meni OSD-a i prikazali glavni meni.

#### Glavni meni



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

Energy Use 

 Brightness / Contrast

 Auto Adjust

 Color

 Display

 Energy

 Menu

 Personalize

 Others

 75%

 75%

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell E2216HV

Energy Use 

 Brightness / Contrast

 Auto Adjust

 Color

 Display

 Energy

 Menu

 Personalize

 Others

 75%

 75%


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz



Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



- Pritisnite dugme i da biste prebacivali između opcija u meniju. Dok se budete kretali od jedne do druge ikone, ime opcije će biti istaknuto.
- Da biste izabrali označenu stavku na meniju, pritisnite ponovo dugme .
- Pritisnite dugme i da biste izabrali željeni parametar.
- Pritisnite dugme da biste aktivirali traku klizača i zatim koristite dugme ili , u skladu sa indikatorima u meniju da biste uneli vaše promene.
- Izaberite da biste se vratili u prethodni meni bez prihvatanja trenutnih podešavanja ili da biste prihvatili i vratili se u prethodni meni.

Tabela u nastavku prikazuje listu svih opcija menija OSD-a i njihovih funkcija.

Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	<b>Energy Use (Upotreba energije)</b>	Ovaj merač prikazuje u realnom vremenu nivo energije koju monitor troši.
	<b>Brightness/Contrast (Svetlina/kontrast)</b>	Koristite meni <b>Brightness (Svetlina)</b> i <b>Contrast (Kontrast)</b> da biste podešili svetlinu i kontrast. 





<b>Brightness (Svetlina)</b>	Omogućava vam da podešite svetlinu ili nivo pozadinskog osvetljenja. Pritisnite dugme <b>▲</b> da biste povećali svetlinu, a pritisnite dugme <b>▼</b> da biste smanjili svetlinu (min. 0 ~ maks. 100).
<b>Contrast (Kontrast)</b>	Omogućava vam da podešite kontrast ili stepen razlike između zatamnjenoosti i osvetljenosti na ekranu monitora. Prvo podešite svetlinu, a kontrast podešite samo ako vam je potrebno dodatno podešavanje. Pritisnite dugme <b>▲</b> da biste povećali kontrast, a pritisnite dugme <b>▼</b> da biste smanjili kontrast (min. 0 ~ maks. 100).



## Auto Adjust (Automatsko podešavanje)

Koristite ovaj taster da biste aktivirali meni automatske postavke i podešavanja.





Sledeći dijalog se pojavljuje na crnom ekranu dok se monitor samostalno podešava prema trenutnom unosu:

Auto Adjustment in Progress...

Auto Adjustment (Automatsko podešavanje) omogućava da se monitor samostalno podesi prema ulaznom video signalu. Posle upotrebe automatskog podešavanja, možete dalje da precizno podešavate monitor pomoću kontrola Pixel Clock (Takt piksela) (grubo) i Phase (Faze) (fino) u okviru opcije **Display** (**Prikaz**).

**NAPOMENA:** Automatsko podešavanje se neće izvršiti ako pritisnete dugme u trenutku kada nema aktivnog ulaznog video signala ili povezanih kablova.



 **Color (Boja)** Koristite meni **Color (Boja)** da biste izmenili podešavanja boje monitora.




	<p><b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>Brightness / Contrast</td><td>Input Color Format</td><td>RGB</td></tr> <tr> <td></td><td>Auto Adjust</td><td>Preset Modes</td><td>Standard</td></tr> <tr> <td></td><td>Color</td><td colspan="2">Reset Color</td></tr> <tr> <td></td><td>Display</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Energy</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Others</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB		Auto Adjust	Preset Modes	Standard		Color	Reset Color			Display				Energy				Menu				Personalize				Others		
	Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB																														
	Auto Adjust	Preset Modes	Standard																														
	Color	Reset Color																															
	Display																																
	Energy																																
	Menu																																
	Personalize																																
	Others																																
	<p><b>Dell E2216HV</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td>Brightness / Contrast</td><td>Input Color Format</td><td>RGB</td></tr> <tr> <td></td><td>Auto Adjust</td><td>Preset Modes</td><td>Standard</td></tr> <tr> <td></td><td>Color</td><td colspan="2">Reset Color</td></tr> <tr> <td></td><td>Display</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Energy</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td></td><td>Others</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB		Auto Adjust	Preset Modes	Standard		Color	Reset Color			Display				Energy				Menu				Personalize				Others		
	Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB																														
	Auto Adjust	Preset Modes	Standard																														
	Color	Reset Color																															
	Display																																
	Energy																																
	Menu																																
	Personalize																																
	Others																																
<b>Input Color Format (Format boje ulaza)</b>	Omogućava vam da podešite režim video ulaza na <b>RGB</b> ili <b>YPbPr</b>																																

**Preset Modes  
(Unapred podešeni režimi)**

Omogućava vam da izaberete sa liste unapred podešenih režima boje.





- **Standard (Standardno):** Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.
- **Multimedia (Multimedijalni sadržaj):** Učitava podešavanja boje koja su idealna za multimedijalne aplikacije.
- **Paper (Papir):** Učitava podešavanja svetline i oštine koja su idealna za prikaz teksta. Meša pozadinu teksta kako bi se simulirao papirni medijum bez uticaja na boje slike. Primenjuje se samo na RGB format ulaza.
- **Warm (Tople boje):** Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda toplij sa crvenom/žutom nijansom.
- **Cool (Hladne boje):** Smanjuje temperaturu boje. Ekran izgleda hladniji s plavom nijansom.
- **Custom Color (Prilagođena boja):** Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje. Pritisnite tastere i da biste podesili vrednosti Red (Crvene), Green (Zelene) i Blue (Plave) i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje.

<b>Reset Color (Poništi boju)</b>	Vraća podešavanja boje vašeg monitora na fabričke vrednosti.
---------------------------------------	--



## Display (Prikaz)

Koristite meni **Display (Prikaz)** da biste izmenili podešavanja boje monitora.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

Energy Use

Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz      Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

Energy Use

Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1600 x 900, 60Hz

Dell E2216HV		Energy Use
Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
Auto Adjust	Horizontal Position	50
Color	Vertical Position	50
Display	Sharpness	50
Energy	Pixel Clock	50
Menu	Phase	50
Personalize	Reset Display	
Others		
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz		Maximum: 1920 x 1080, 60Hz
<b>Aspect Ratio (Odnos širina/ visina)</b>	<p>Podešava odnos slike na Wide 16:9 (široki, 16:9), 4:3 ili 5:4.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Podešavanje Wide 16:9 (široki, 16:9) nije neophodno u maksimalnoj unapred podešenoj rezoluciji 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM).</p>	
<b>Horizontal Position (Horizontalna pozicija)</b>	<p>Koristite dugmad  ili  da biste podešili sliku sa leve i sa desne strane. Minimalna vrednost je „0“ (-). Maksimalna vrednost je „100“ (+).</p>	
<b>Vertical Position (Vertikalna pozicija)</b>	<p>Koristite dugmad  ili  da biste podešili sliku sa gornje i sa donje strane. Minimalna vrednost je „0“ (-). Maksimalna vrednost je „100“ (+).</p>	
<b>Sharpness (Oština)</b>	<p>Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštija ili mekša. Koristite  ili  da biste podešili oštinu u rasponu od „0“ do „100“.</p>	
<b>Pixel Clock (Takt piksela)</b>	<p>Podešavanje faze i takta piksela omogućavaju vam da podešite monitor u skladu s vašim željama. Koristite dugmad  ili  da biste izvršili podešavanja za najbolji kvalitet slike.</p>	
<b>Phase (Faza)</b>	<p>Ako se ne postignu zadovoljavajući rezultati pomoću opcije Phase adjustment (Podešavanje faze), koristite Pixel Clock (Podešavanje takta piksela) (grubo) i zatim ponovo koristite Phase (Faza) (fino).</p>	
<b>Reset Display (Poništi prikaz)</b>	<p>Izaberite ovu opciju da biste vratile podešavanja prikaza na podrazumevanu vrednost.</p>	



## Energy (Energija)

### Dell E1916HV

Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Power Button LED

On in On Mode

Reset Energy

Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz



### Dell E1916HL / E1916HM

Energy Use

- Brightness / Contrast
- Auto Adjust
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others

Power Button LED


On During Active

Reset Energy




Resolution: 800 x 600, 60Hz

Maximum: 1366 x 768, 60Hz







	<p style="text-align: center;"><b>Dell E2216HV</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;"></td><td>Brightness / Contrast</td><td>Power Button LED</td><td>On in On Mode</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td><td colspan="2">Reset Energy</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right; margin-top: -20px;"></p>		Brightness / Contrast	Power Button LED	On in On Mode		Auto Adjust	Reset Energy			Color				Display				Energy				Menu				Personalize				Others		
	Brightness / Contrast	Power Button LED	On in On Mode																														
	Auto Adjust	Reset Energy																															
	Color																																
	Display																																
	Energy																																
	Menu																																
	Personalize																																
	Others																																
	<b>Power Button LED (LED svetlo dugmeta za napajanje)</b>	Omogućava vam da podešite indikatorsku lampicu na On (Uključeno) ili Off (Isključeno) u uključenom režimu za štednju energije (E1916HV/E2016HV/E2216HV). Omogućava vam da podešite indikatorsku lampicu na On (Uključeno) ili Off (Isključeno) tokom aktivnog rada da biste uštedeli energiju (E1916HL/E1916HM/E2016HL/E2016HM).																															
	<b>Reset Energy (Poništi podešavanja energije)</b>	Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja energije na podrazumevanu vrednost.																															
	<b>Menu (Meni)</b>	Izaberite ovu opciju da biste izmenili podešavanja OSD-a, kao što su jezici OSD-a, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd.																															
	<p style="text-align: center;"><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;"></td><td>Brightness / Contrast</td><td>Language</td><td>English</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td><td>Transparency</td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td>Timer</td><td>20s</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td>Lock</td><td>Unlock</td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td>Reset Menu</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 800 x 600, 60Hz      Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right; margin-top: -20px;"></p>		Brightness / Contrast	Language	English		Auto Adjust	Transparency	20		Color	Timer	20s		Display	Lock	Unlock		Energy	Reset Menu			Menu				Personalize				Others		
	Brightness / Contrast	Language	English																														
	Auto Adjust	Transparency	20																														
	Color	Timer	20s																														
	Display	Lock	Unlock																														
	Energy	Reset Menu																															
	Menu																																
	Personalize																																
	Others																																



	<p style="text-align: center;"><b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td>Brightness / Contrast</td><td>Language English</td><td>Energy Use </td></tr> <tr> <td></td><td>Auto Adjust</td><td>Transparency 20</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Color</td><td>Timer 20s</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Display</td><td>Lock Unlock</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Energy</td><td colspan="2">Reset Menu</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast	Language English	Energy Use 		Auto Adjust	Transparency 20			Color	Timer 20s			Display	Lock Unlock			Energy	Reset Menu														
	Brightness / Contrast	Language English	Energy Use 																															
	Auto Adjust	Transparency 20																																
	Color	Timer 20s																																
	Display	Lock Unlock																																
	Energy	Reset Menu																																
																																		
																																		
																																		
	<p style="text-align: center;"><b>Dell E2216HV</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Language English</td> <td>Energy Use </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Auto Adjust</td> <td>Transparency 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Color</td> <td>Timer 20s</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Display</td> <td>Lock Unlock</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Energy</td> <td colspan="2">Reset Menu</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast	Language English	Energy Use 		Auto Adjust	Transparency 20			Color	Timer 20s			Display	Lock Unlock			Energy	Reset Menu														
	Brightness / Contrast	Language English	Energy Use 																															
	Auto Adjust	Transparency 20																																
	Color	Timer 20s																																
	Display	Lock Unlock																																
	Energy	Reset Menu																																
																																		
																																		
																																		
<b>Language (Jezik)</b>	Omogućava vam da postavite prikaz OSD-a na jedan od osam jezika: engleski, španski, francuski, nemački, portugalski (Brazil), ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski.																																	
<b>Transparency (Transparentnost)</b>	Omogućava vam da podešite pozadinu OSD-a, od neprozirne do prozirne).																																	
<b>Timer (Tajmer)</b>	Omogućava vam da podešite vreme tokom kojeg OSD ostaje aktivan nakon što pritisnete taster na monitoru. Koristite tastere  i  da biste podešili klizač u koracima od po 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.																																	

	<p><b>Lock (Zaključavanje)</b></p> <p>Kontroliše korisnički pristup podešavanjima. Kada je izabrana opcija Lock (Zaključavanje), korisnička podešavanja nisu dozvoljena. Svi tasteri su zaključani, osim tastera .</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Kada je OSD zaključan, pritiskom na taster menija direktno prelazite u meni podešavanja OSD-a, sa opcijom „OSD Lock (Zaključavanje OSD-a)“ unapred izabranom pri ulasku. Pritisnite i držite taster  6 sekundi da biste otključali i dozvolili korisnički pristup svim važećim podešavanjima.</p>
	<p><b>Reset Menu (Poništavanje menija)</b></p> <p>Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja menija na podrazumevanu vrednost.</p>
	<p><b>Personalize (Personalizacija)</b></p> <p>Izborom ove opcije možete da podesite dva tastera prečice.</p>  




**Shortcut Key  
(Taster prečice)  
1** Korisnik može da izabere „Preset Modes (Unapred podešeni režimi)“, „Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast)“, „Auto Adjust (Automatsko podešavanje)“, „Aspect Ratio (Odnos širina/visina)“ i podesi kao taster prečice.






**Shortcut Key  
(Taster prečice)**  
2 Korisnik može da izabere „Preset Modes (Unapred podešeni režimi)“, „Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast)“, „Auto Adjust (Automatsko podešavanje)“, „Aspect Ratio (Odnos širina/visina)“ i podesi kao taster prečice.



	<p><b>Dell E2216HV</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Brightness / Contrast</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td></tr> <tr><td></td><td>Others</td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast		Auto Adjust		Color		Display		Energy		Menu		Personalize		Others	<p>Energy Use </p> <p>Shortcut Key 1 Preset Modes</p> <p>Shortcut Key 2 <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</p> <p>Reset Personalization Auto Adjust</p> <p>Aspect Ratio</p>
	Brightness / Contrast																	
	Auto Adjust																	
	Color																	
	Display																	
	Energy																	
	Menu																	
	Personalize																	
	Others																	
<b>Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)</b>	Omogućava vam da vratite taster prečice na podrazumevano podešavanje.																	
	<p><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Brightness / Contrast</td></tr> <tr><td></td><td>Auto Adjust</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td></tr> <tr><td></td><td>Others</td></tr> </tbody> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz      Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness / Contrast		Auto Adjust		Color		Display		Energy		Menu		Personalize		Others	<p>Energy Use </p> <p>DDC/CI Enable</p> <p>LCD Conditioning Disable</p> <p>Reset Other</p> <p>Factory Reset Reset All Settings</p>
	Brightness / Contrast																	
	Auto Adjust																	
	Color																	
	Display																	
	Energy																	
	Menu																	
	Personalize																	
	Others																	



DDC/CI	<p>DDC/CI (prikaži kanal podataka/komandni interfejs) omogućava softveru na vašem računaru da izmeni podešavanja prikaza monitora kao što su svetlina, balans boje itd.</p> <p><b>Enable (Default) (Omogući (podrazumevano)):</b> Optimizuje performanse monitora i obezbeđuje bolje iskustvo korisnika.</p> <p><b>Disable (Onemogući):</b> Onemogućava DDC/CI opciju i sledeća poruka se prikazuje na ekranu.</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV</b></p> <p>The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p>Do you wish to disable DDC/CI function?</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">NO</span> <span style="background-color: #666; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">YES</span> </div>
LCD Conditioning (Tretiranje)	<p>Ova funkcija pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike.</p> <p>Ako slika deluje kao zaglavljena na monitoru, izaberite <b>LCD Conditioning (Tretiranje)</b> da biste eliminisali bilo koje zadržavanje slike. Korišćenje funkcije LCD Conditioning (Tretiranje) može da potraje. Funkcija LCD Conditioning (Tretiranje) ne može da ukloni ozbiljne slučajeve zadržavanja slike ili burn-in-a.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Koristite funkciju LCD Conditioning (Tretiranje) samo kada imate problema sa zadržavanjem slike.</p> <p>Poruka upozorenja u nastavku se prikazuje nakon što korisnik izabere „Enable (Omogući)“ LCD Conditioning (Tretiranje).</p> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV</b></p> <p>The feature will help reduce minor cases of image retention.</p> <p>Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p>Do you wish to continue?</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span style="background-color: #0072BD; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">NO</span> <span style="background-color: #666; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">YES</span> </div>
<b>Reset Other (Poništi ostalo)</b> <b>Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti)</b>	<p>Izaberite ovu opciju da biste vratili ostala podešavanja menija na podrazumevanu vrednost, npr. DDC/CI.</p> <p>Vraća sva podešavanja OSD-a na fabričke unapred podešene vrednosti.</p>

## OSD poruke

Kada monitor ne podržava određeni režim rezolucije, prikazaće se sledeća poruka:

### Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please  
change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor  
listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please  
change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor  
listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2216HV

The current input timing is not supported by the monitor display. Please  
change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor  
listed timing as per the monitor specifications.

Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte **Specifikacije monitora** za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM).

Videćete sledeću poruku pre nego što funkcija DDC/CI bude onemogućena.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

NO

YES

Poruka upozorenja o potrošnji energije u polju ispod važi za funkciju Osvetljenja kada korisnik po prvi put podesi nivo Osvetljenja iznad podrazumevanog nivoa.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level. Do you want to continue?

NO

YES

Kada monitor pređe u režim **Standby Mode (Režim uštede energije)** , prikazuje se sledeća poruka:

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV

Going into Standby mode...

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

Entering Power Save Mode.

Aktivirajte računar i probudite monitor da biste pristupili u **OSD**. Ako pritisnute bilo koje dugme izuzev dugmeta za napajanje, pojaviće se sledeća poruka u zavisnosti od odabranog ulaza:

#### Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

Ako VGA kabl nije povezan, pojaviće se pokretni dijalog kao što je prikazano u nastavku. Monitor će preći u **Standby Mode (Režim uštede energije) ako ostane 5 minuta** u ovom stanju.

#### Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV



No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

#### Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM



No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Za više informacija pogledajte **Rešavanje problema**.

# Podešavanje maksimalne rezolucije

Za optimalne performanse ekrana prilikom korišćenja Microsoft Windows operativnih sistema, podesite rezoluciju ekrana na 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM) piksela tako što ćete izvršiti sledeće korake:

## U operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1, izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Screen resolution (Rezolucija ekrana).
3. Kliknite na padajuću listu rezolucije ekrana i izaberite 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM).
4. Kliknite na dugme OK (U redu).

## U operativnom sistemu Windows 10:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja ekrana)**.
2. Kliknite na dugme **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
3. Kliknite na padajuću listu **Resolution (Rezolucija)** i izaberite 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM).
4. Kliknite na dugme **Apply (Primeni)**.

Ako ne vidite 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM) kao opciju, možda je potrebno da ažurirate vaš upravljački program grafičke kartice. Izaberite scenario dole koji najbolje opisuje računarski sistem koji koristite i sledite navedeno

1:Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom internetu

2:Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji nisu proizvodi kompanije Dell

## Ako imate Dell desktop računar ili Dell prenosivi računar s pristupom internetu

1. Idite na <http://www.dell.com/support>, unesite Service Tag (servisnu oznaku) i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu
2. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM).

 **NAPOMENA:** Ako ne možete da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM), kontaktirajte Dell da biste se rasipitali o grafičkom adapteru koji podržava ove rezolucije.

## Ako imate desktop računar, prenosivi računar ili grafičku karticu koji nisu proizvodi kompanije Dell

### U operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

1. Samo za operativni sistem Windows 8 ili Windows 8.1, izaberite pločicu Desktop (Radna površina) da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju Personalization (Personalizacija).
3. Kliknite na Change Display Settings (Promeni podešavanja ekrana).
4. Kliknite na Advanced Settings (Napredna podešavanja).
5. Identifikujte proizvođača vaše grafičke kartice pomoću opisa na vrha prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Potražite ažurirani upravljački program na veb lokaciji proizvođača grafičke kartice (na primer, <http://www.ATI.com> ILI <http://www.NVIDIA.com> ).
7. Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM).

### U operativnom sistemu Windows 10:

1. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Display settings (Podešavanja ekrana)**.
2. Kliknite na dugme **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
3. Kliknite na **Display adapter properties (Svojstva video adaptera)**.
4. Identifikujte proizvođača vaše grafičke kartice pomoću opisa na vrha prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
5. Potražite ažurirani upravljački program na veb lokaciji proizvođača grafičke kartice (na primer, <http://www.ATI.com> ILI <http://www.NVIDIA.com> ).


- 6.** Posle instaliranja upravljačkog programa za vaš grafički adapter, pokušajte ponovo da podešite rezoluciju na 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM).

 **NAPOMENA:** Ako ne možete da podešite rezoluciju na 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM), kontaktirajte proizvođača vašeg računara ili razmotrite kupovinu grafičkog adaptora koji podržava video rezoluciju od 1366 x 768 (za E1916HV / E1916HL / E1916HM) ili 1600 x 900 (za E2016HV / E2016HL / E2016HM) ili 1920 x 1080 (za E2216HV / E2216HVM) .

## Upotreba nagiba

### Nagib

Koristeći sklop postolja, možete da nagnete monitor za najudobniji ugao gledanja..



 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.

# Rešavanje problema



**⚠️ UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite Bezbednosna uputstva

## Samostalni test

Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor pravilno funkcioniše. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjен, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite video kabl sa zadnjeg dela računara. Da biste osigurali pravilan rad samostalnog testa, uklonite VGA kablove sa zadnjeg dela računara.
3. Uključite monitor.

Sledeći pokretni dijalog treba da se prikaže na ekranu (na crnoj pozadini) ako monitor ne može da otkrije video signal, a pri tom pravilno radi. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje. Takođe, u zavisnosti od izabranog ulaza, jedan od dole prikazanih dijaloga će se kontinuirano pomerati po ekranu.




- Ovaj okvir se pojavljuje tokom normalnog rada sistema ako je video kabl isključen ili oštećen. Monitor će preći u **Standby Mode (Režim uštede energije)** **ako ostane 5 minuta** u ovom stanju.
- Isključite monitor i ponovo povežite video kabl; zatim uključite i računar i monitor.

Ako monitor i dalje ostane zatamnjen nakon što ste izvršili prethodni postupak, proverite vaš video kontroler i računar, jer monitor pravilno radi.

## Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađeni dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je bilo koja nepravilnost ekrana na koju najdete deo problema s vašim monitorom ili s vašim računarcem i video karticom.



**NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da izvršite samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu self-test (samostalni test).

Da biste izvršili ugrađenu dijagnostiku:

- Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
- Isključite video kabl sa zadnjeg dela računara ili monitora. Monitor zatim prelazi u režim samostalnog testiranja.
- Istovremeno pritisnite i držite **Button 1 (Dugme 1)** i **Button 4 (Dugme 4)** na prednjem panelu tokom 2 sekunde. Prikazuje se sivi ekran.
- Pažljivo proverite da li postoje nepravilnosti na ekranu.
- Ponovo pritisnite **Button 4 (Dugme 4)** na prednjem panelu. Boja ekrana se menja u crvenu.
- Proverite da li na ekranu postoji neka nepravilnost.
- Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili prikaz sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstrom. Da biste izašli, ponovo pritisnite **Button 4 (Dugme 4)**.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.

# Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da naiđete, kao i moguća rešenja:

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema video signala/LED indikator napajanja je isključen	Nema slike	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarcem pravilno povezan i učvršćen.</li><li>Uverite se da strujna utičnica pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu.</li><li>Uverite se da je dugme za napajanje potpuno pritisnuto.</li><li>Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko dugmeta za izbor <b>Input Source (Izvora ulaza)</b>.</li><li>Proverite opciju „Power LED Button (LED svetlo dugmeta napajanja)“ u okviru stavke Energy (Napajanje) u meniju OSD-a.</li></ul>
Nema video signala/LED indikator napajanja je uključen	Nema slike ili svetline	<ul style="list-style-type: none"><li>Povećajte kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li><li>Izvršite funkciju samostalne provere monitora.</li><li>Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li><li>Uverite se da je izabran pravilan izvor ulaza preko dugmeta za izbor <b>Input Source (Izvora ulaza)</b>.</li><li>Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li></ul>
Slab fokus	Slika je nejasna, zamućenja ili kasni („ghosting“)	<ul style="list-style-type: none"><li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li><li>Podesite kontrole faze i takta piksela preko OSD-a.</li><li>Uklonite produžne video kablove.</li><li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li><li>Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina (16:9).</li></ul>
Video se trese/treperi	Talasasta slika ili fino kretanje	<ul style="list-style-type: none"><li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li><li>Podesite kontrole faze i takta piksela preko OSD-a.</li><li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li><li>Proverite faktore u okruženju.</li><li>Premestite monitor i testirajte ga u drugoj sobi.</li></ul>

Pikseli nedostaju	LCD ekran ima tačke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite i uključite monitor.</li> <li>• Piksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li> </ul> <p>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support.monitors"><u>http://www.dell.com/support.monitors</u></a>.</p>
Zaglavljeni pikseli	LCD ekran ima svetle tačke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite i uključite monitor.</li> <li>• Piksel koji je trajno Isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.</li> </ul> <p>Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: <a href="http://www.dell.com/support.monitors"><u>http://www.dell.com/support.monitors</u></a>.</p>
Problemi sa svetlinom	Slika je previše tamna ili previše svetla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li> </ul>
Geometrijska distorzija	Ekran nije pravilno centriran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.</li> </ul>
Horizontalne/vertikalne linije	Ekran ima jednu ili više linija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>• Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>• Podesite kontrole Faze i Takta piksela preko OSD-a.</li> <li>• Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li su ove linije takođe u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>• Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> </ul>

Problemi sinhronizacije	Ekran je iskrivljen ili izgleda kao pocepan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>Izvršite automatsko podešavanje preko OSD-a.</li> <li>Podesite kontrole Faze i Takta piksela preko OSD-a.</li> <li>Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja.</li> <li>Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> <li>Ponovo pokrenite računar u safe mode (bezbednom režimu).</li> </ul>
Problemi u vezi sa bezbednošću	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemojte vršiti korake za rešavanje problema.</li> <li>Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.</li> </ul>
Povremeni problemi	Monitor povremeno ne funkcioniše	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarcem pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> <li>Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.</li> </ul>
Boja nedostaje	Boja nedostaje na slici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvršite funkciju samostalne provere monitora.</li> <li>Proverite da li je video kabl koji povezuje monitor sa računarcem pravilno povezan i učvršćen.</li> <li>Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.</li> </ul>
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promenite Color Setting Mode (Režim podešavanja boje) u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u na Graphics (Grafika) ili Video (Video) u zavisnosti od aplikacije.</li> <li>Pokušajte s različitim podešavanjima unapred podešene boje u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u. Podesite R/G/B vrednost u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u ako je upravljanje bojom isključeno.</li> <li>Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u okviru opcije Color (Boja) u OSD-u.</li> </ul>
Zadržavanje slike zbog statičke slike kao je ostala na monitoru previše dugog zadržavanja.	Bleda senka s prikazane statičke slike se pojavljuje na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite ekran da se isključi nakon nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u opcijama napajanja Windows sistema ili u podešavanjima za štednju energije na mekintošu.</li> <li>U suprotnom, možete da koristite čuvar ekrana koji se dinamički menja.</li> </ul>

# Problemi specifični za proizvod

Specifični simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Slika ekrana je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali ne popunjava celu oblast prikaza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite podešavanje <b>Aspect Ratio (Odnos visina/širina)</b> u okviru opcije <b>Display (Prikaz)</b> OSD-a.</li> <li>Vratite monitor na <b>Factory Settings (fabrička podešavanja)</b>.</li> </ul>
Nije moguće podesiti monitor pomoću dugmadi na prednjem panelu	OSD se ne pojavljuje na ekranu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite monitor, izvucite strujni kabl, ponovo ga uključite, a zatim uključite monitor.</li> <li>Proverite da li je meni OSD-a zaključan. Ako je zaključan, pritisnite dugme iznad dugmeta za napajanje i držite 10 sekundi da biste otključali, za više informacija pogledajte odeljak <b>Lock (Zaključavanje)</b>.</li> </ul>
Nema ulaznog signala kada se pritisnu kontrole korisnika	Nema slike, LED svetlo je bele boje. Kada pritisnete taster „up (gore)“, „down (dole)“ ili „Menu (Meni)“, pojavljuje se poruka „No input signal (Nema ulaznog signala)“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu uštede energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.</li> <li>Proverite da li je video kabl pravilno uključen. Ponovo uključite video kabl ako je potrebno.</li> <li>Ponovo pokrenite računar ili video plejer.</li> </ul>
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu.</li> <li>Izvršite ugrađenu dijagnostiku.</li> </ul>

# Problemi u vezi sa Dell Soundbar zvučnikom

Najčešći simptomi	Problem koji se javlja	Moguća rešenja
Nema zvuka za sistem gde se Soundbar zvučnik napaja iz AC adaptera	Zvučnik nema napajanje - indikator napajanja je isključen	<ul style="list-style-type: none"><li>Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu u srednju poziciju; proverite da li je osvetljen indikator napajanja (beli LED) na prednjem delu Soundbar zvučnika.</li><li>Proverite da li je kabl za napajanje iz Soundbar zvučnika uključen u adapter.</li></ul>
Nema zvuka	Soundbar zvučnik ima napajanje - indikator napajanja je uključen	<ul style="list-style-type: none"><li>Uključite kabl audio ulaza u konektor audio izlaza računara.</li><li>Podesite sve kontrole jačine zvuka na njihovu maksimalnu vrednost i uverite se da opcija privremenog isključivanja zvuka nije omogućena.</li><li>Reprodukujte neki audio sadržaj na računaru (npr. audio CD ili MP3).</li><li>Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu na veću vrednost jačine zvuka.</li><li>Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li><li>Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li></ul>
Izobličen zvuk	Zvučna kartica računara se koristi kao izvor zvuka.	<ul style="list-style-type: none"><li>Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li><li>Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak zvučne kartice.</li><li>Podesite sve kontrole jačine zvuka u operativnom sistemu Windows na njihovu srednju vrednost.</li><li>Smanjite jačinu zvuka u audio aplikaciji.</li><li>Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku suprotno smeru kretanja kazaljki na satu na manju vrednost jačine zvuka.</li><li>Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li><li>Rešite probleme na zvučnoj kartici računara.</li><li>Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li><li>Izbegavajte korišćenje produžnog kabla za audio ili adaptera audio konektora.</li></ul>

Izobličen zvuk	Koristi se drugi izvor zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak izvora zvuka.</li> <li>• Smanjite jačinu zvuka audio izvora zvuka.</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku suprotno smeru kretanja kazaljki na satu na manju vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> </ul>
Izlaz zvuka nije balansiran	Zvuk se čuje samo sa jedne strane Soundbar zvučnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Potvrdite da je priključak audio ulaza potpuno utaknut u priključak zvučne kartice ili izvora zvuka.</li> <li>• Podesite sve kontrole balansa zvuka (L-R) u operativnom sistemu Windows na njihovu srednju vrednost.</li> <li>• Očistite i ponovo uključite priključak audio ulaza.</li> <li>• Rešite probleme na zvučnoj kartici računara.</li> <li>• Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer).</li> </ul>
Zvuk je preslab	Jačina zvuka je preslaba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite sve prepreke između Soundbar zvučnika i korisnika.</li> <li>• Okrenite dugme Power/Volume (Napajanje/ Jačina zvuka) na Soundbar zvučniku u smeru kretanja kazaljki na satu na maksimalnu vrednost jačine zvuka.</li> <li>• Podesite sve kontrole jačine zvuka u operativnom sistemu Windows na njihovu maksimalnu vrednost.</li> <li>• Povećajte jačinu zvuka u audio aplikaciji.</li> <li>• Testirajte Soundbar zvučnik koristeći drugi izvor zvuka (npr. prenosivi CD plejer, MP3 plejer)</li> </ul>

# Dodatak

## Bezbednosna uputstva

**⚠️ UPOZORENJE:** Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u vašoj dokumentaciji može prouzrokovati izlaganje strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte *Vodič za informacije o proizvodu*.

## FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije pogledajte veb lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Ovaj uređaj je usaglašen sa Odeljkom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- (1) ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje
- (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad

## Kontaktirajte kompaniju Dell

Korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama, treba da pozovu 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na vašoj fakturi od kupovine, ambalaži, računu ili u Dell katalogu proizvoda.

**Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti.**

Da biste dobili sadržaj podrške za monitor na mreži:

1. Posetite [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Da biste kontaktirali kompaniju Dell za prodaju, tehničku podršku ili probleme u vezi sa korisničkim servisom:

1. Posetite [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Potvrdite svoju zemlju ili oblast u padajućem meniju **Choose A Country/Region** (**Izaberite zemlju/oblast**) u gornjem levom delu stranice.
3. Kliknite na **Contact Us (Kontaktirajte nas)** u gornjem levom delu stranice.
4. Izaberite odgovarajuću vezu usluge ili podrške na osnovu vaših potreba.
5. Izaberite način za kontaktiranje kompanije Dell koji vam je najpogodniji.

## Baza podataka EU o energetskim oznakama i informacije o proizvodu

E1916HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345972>

E2016HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345962>

E2216HV: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/345967>