

Dell™ SP2009W フラットパネルモニターユーザーズガイド

[モニターについて](#)

[モニターのセットアップ](#)

[モニターの操作](#)

[トラブルシューティング](#)

[付録](#)

注、注記および注意

-  **注意:** 注は、コンピュータをよりよく使いこなすための重要な情報を表します。
 -  **注記:** 注記は、ハードウェアの破損またはデータ喪失を表すか、問題回避の方法を提示しています。
 -  **注意:** 注意は、材質破損、身体の怪我、または死につながる可能性を示します。
-

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法による再生産は、厳禁します。

本テキストで使用した商標 Dell および DELL ロゴは、Dell 社の商標です。Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国およびその他の国におけるMicrosoft社の商標または登録商標です。ENERGY STARは、米国環境保護庁の登録商標です。ENERGY STAR パートナーとして、DELL社は、本製品がエネルギー効率に関して、ENERGY STAR ガイドラインに対応することを確認しました。

マークおよび名称を請求する団体またはその製品を参照するために、本文中中で、その他の商標および商号を使うことがあります。Dell社は、自社以外の商標および商号の所有権を放棄します。

モデルSP2009Wc

2008年5月 Rev. A00

[目次ページに戻る](#)

モニターについて

Dell™ SP2009W フラットパネルモニターユーザーズガイド

- [パッケージの内容](#)
- [製品の特徴](#)
- [部品とコントロールの確認](#)
- [モニター仕様](#)
- [ユニバーサル・シリアルバス\(USB\)インターフェース](#)
- [プラグ・アンド・プレイ機能](#)
- [カメラ - マイク仕様](#)
- [保守のガイドライン](#)

パッケージの内容

モニターには、以下に示すアイテムがすべて付属しています。すべてのアイテムが揃っていることを確認してください。アイテムが足りないときは、[Dellに連絡してください](#)。

 **注意：**一部のアイテムはオプションで、モニターに付属していません。機能またはメディアには、特定の国で使用できないものもあります。

	1 スタンド付きモニター
	1 電源ケーブル
	1 VGAケーブル
	1 DVIケーブル
	1 USBアップストリーム ケーブル (モニターのUSBポートを有効にします) 1 USBダウンストリーム (オプション)



1 ドキュメンテーション(安全情報、クイックスタートガイドおよびCD)


製品の特徴

SP2009Wフラットパネルディスプレイにはアクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)が搭載されています。モニター機能は、以下のようになっています。

- 20インチ(511mm)対角。
- 1680x1050解像度、低解像度の場合全画面もサポートしています。
- 広い表示角度により、座った位置からでも立った位置からでも、または横に動きながらでも見ることができます。
- 傾き調整機能。
- 取り外し可能台座とVESA(ビデオエレクトロニクス規格協会) 100 mm取り付け穴で柔軟な取付が可能。
- システムでサポートされている場合、プラグアンドプレイ機能。
- オンスクリーンディスプレイ(OSD)調整で、セットアップと画面の最適化が容易。
- ソフトウェアとマニュアルメディアには、情報ファイル(INF)、画像カラーマッチングファイル(ICM)、および製品マニュアルが含まれています。
- 省エネ機能(エネルギースターに準拠)。
- セキュリティロックスロット
- 資産管理機能。
- 2.0メガピクセルのウェブカメラ(マイク内蔵)。

部品とコントロールの確認

正面図



正面図

ラベル	説明
1	電源ボタン
2	容量性タッチボタン(詳細については、モニターの操作を参照してください)
3	ウェブカメラ
4	マイク

後方図



後方図

背面図 (モニターのスタンド付き)

ラベル	説明	使用
1	VESA取り付け穴 (100mm) (接続されたVESAプレートの背面)	モニターを取り付けます。
2	バーコード・シリアル番号ラベル	技術サポートを受けるには Dell に連絡してください。
3	セキュリティロック・スロット	モニターを盗難からお守りします。
4	Dellサウンドバー取付ブラケット	オプションの Dell サウンドバーを取り付ける。
5	規制定格ラベル	規制承認を表示します。
6	ケーブル管理スロット	スロットを通してケーブルを配置することで、ケーブルを整理します。

側面図



左側面図

右側面図

ラベル	説明
1	USBダウンストリーム・ポート

底面図



底部図

ラベル	説明
1	AC電源コードコネクタ
2	DellサウンドバーのDC電源コネクタ
3	DVIコネクタ
4	VGAコネクタ
5	USBアップストリームポート
6	USBダウンストリームポート(2)。

モニター仕様

次のセクションでは、さまざまな電源管理モデルとモニターのさまざまなコネクタのピン割り当てについて説明します。

電源管理モード

VESA準拠ディスプレイ・カードまたはPC上でインストールしたソフトウェアを使った場合、モニターは、未使用時に、自動的に電源消費の省力を行います。これを、「パワーセーブモード」と呼び、他の入力デバイスから入力を検出すると、モニターは自動的に機能を再開します。次の表は、この自動電源セーブ機能の電源消費と信号を表したものです：

VESAモード	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源インジケータ	電源消費
通常運転 (DellサウンドバーおよびUSBが有効になっている場合)	有効	有効	有効	白	75W (最)
通常運転	有効	有効	有効	白	45W (一)
無効モード	無効	無効	空白	黄色	2W以下
スイッチを切る	-	-	-	オフ	1W以下

注意： OSDは、「通常運転」モードでのみ機能します。アクティブオフモードでメニューボタンを押すと、次のメッセージが表示されます。



コンピュータを有効にして、モニターを「立ち上げ」、OSDにアクセスします。


注意： このモニターはENERGY STAR®に準拠しています。



* オフモードでのゼロ電源消費は、モニターからのメインケーブルを外してはじめて、有効になります。


ピン割当

VGAコネクタ



ピン数	接続された信号ケーブルの15ピン側
1	ビデオ-赤
2	ビデオ-緑
3	ビデオ-青
4	GND
5	自己診断テスト
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	コンピュータ5V
10	GND-同期
11	GND
12	DDCデータ
13	H-同期
14	V-同期
15	DDCクロック

DVIコネクタ



ピン数	24-接続された信号ケーブルの24ピン側
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDSアース
4	浮動
5	浮動
6	DDCクロック
7	DDCデータ
8	浮動
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+

11	TMDSアース
12	浮動
13	浮動
14	+5V電源
15	自己診断テスト
16	ホットプラグ検出
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDSアース
20	浮動
21	浮動
22	TMDSアース
23	TMDS クロック +
24	TMDS クロック -

[目次ページに戻る](#)


モニターの操作

Dell™ SP2009W フラットパネルモニターユーザーズガイド

- [前面パネルコントロールの使用](#)
- [オンスクリーンディスプレイ\(OSD\)メニューの使用](#)
- [最適解像度を設定する](#)
- [サウンドバー\(オプション\)を使う](#)
- [傾き、旋回および垂直拡張を使う](#)
- [モニターの回転](#)
- [システムの「ディスプレイ回転設定」の調整](#)
- [カメラの使用](#)

前面パネルコントロールの使用


モニター正面のボタンを使って、画像設定を調整します。



正面パネルボタン		説明
A	 プリセットモード	プリセットカラーモードボタンを使ってプリセットカラーモードのリストから選択します。 OSDメニューを使う 。
B	 明るさ/コントラスト	「明るさ」および「コントラスト」コントロールメニューに直接アクセスするには、明るさ/コントラストボタンを使用します。
C	 入カソース	INPUT SOURCE(入カソース)ボタンを使って、モニターに接続する異なるビデオ信号のを選択します。
D	 メニュー	MENU(メニュー)ボタンを使用してオンスクリーンディスプレイ(OSD)を開きます。
E	 終了	Exit(終了)ボタンを使用してメニューとサブメニューからオンスクリーンディスプレイ(OSD)を終了します。

正面パネルボタン

モニター正面の [ボタンを使って](#)、画像設定を調整します。



正面パネルボタン		説明
A	 上	上ボタンを使って、OSDメニューの項目(範囲の増加)を調整します。
B	 下	下ボタンを使って、OSDメニューの項目(範囲の減少)を調整します。
C	 OK	OKボタンを使って選択を確認します。
D	 戻る	戻るボタンを使ってメインメニューに戻ります。

オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューの使用

メニューシステムにアクセスする


注意: 設定を変更し、別のメニューに進むか、またはOSDメニューを終了する場合、モニターは、その変更を自動的に保存します。変更は、設定を変更し、OSDメニューが消えるのを待つ場合も保存されます。

1.  ボタンを押して、OSDメニューを開き、メインメニューを表示します。



2.  または  ボタンを押してメニューのオプションを切り替えます。アイコンからアイコンに移動するときに、オプション名をハイライトします。
3. メニューのハイライトされたアイテムを選択するには、 をもう一度押します。
4.  または  ボタンを押して、必要なパラメータを選択します。
5.  ボタンを押して、スライドバーを入力し、次に、メニュー上のインジケータに従い、 または  ボタンを使って変更します。
6.  を選択して現在の設定を受け入れずに前のメニューに戻るか、 を選択して設定を受け入れ前のメニューに戻ります。

以下のテーブルには、すべてのOSDメニューオプションとその機能のリストが表示されます。

アイコン	メニューおよびサブメニュー	説明
	明るさとコントラスト 戻る 明るさ コントラスト	<p>明るさとコントラストボタンを使って明るさ/コントラストを調整します。</p>  <p>戻る  を押してメインメニューに戻ります。</p> <p>明るさ バックライトの明るさまたは輝度を調整します。  ボタンを押して明るさを上げるか、 ボタンを押して明るさを下げます(最小0～最大100)。</p> <p>コントラスト モニター画面の暗さと明るさのコントラストや程度を調整します。まず、明るさを調整し、さらに調整する必要がある場合のみコントラストを調整します。  ボタンを押してコントラストを上げるか、 ボタンを押してコントラストを下げます(最小0～最大100)。</p>
	自動調整	<p>このボタンを使って、自動設定を有効にしメニューを調整します。モニターが電流入力而自己調整するとき、黒スクリーン上に次のダイアログボックスが表示さ</p>  <p>自動調整を使って、モニターが入力ビデオ信号に対して自己調整できます。自動調整を使った後、画像設定の下でピクセル・クロック(粗い)、フェーズ(微調整)って、モニターをさらに調整できます。 注意: 自動調整は、有効ビデオ入力信号または付属ケーブルがない状態でボタンを押した場合には、発生しません。</p>
	入力ソース	<p>Source(ソース)メニューを使って、モニターに接続する異なるビデオ信号のを選択します。</p>  <p>自動検出 を使ってメインメニューに戻ります</p> <p>アナログ(VGA)コネクタを使用しているとき、VGA入力を選択します。 を押して、VGA入力ソースを選択します。</p> <p>デジタル(DVI)コネクタを使っているときは、DVI-D入力を選択します。 を押して、DVI入力ソースを選択します。 自動選択を選択すると、モニターの側で使用可能な入力信号を自動的に検索してくれます。</p>
	色設定	<p>色設定メニューを使って、モニターの色設定を調整します。</p>

色設定モードサブメニュー



戻る

⏪ を押してメインメニューに戻ります。

入力色形式

ビデオ入力モードを以下に設定できます。

- 1 RGB: モニターがHDMIケーブルまたはHDMI対DVIアダプタを使ってコンピュータまたはDVDプレーヤーに接続されている場合、このオプションを選択
- 1 YPbPr: DVDプレーヤーがYPbPr出力をサポートする場合、このオプションを選択してください。

モード選択

ディスプレイモードを以下に設定できます。

- 1 グラフィックス: モニターがコンピュータに接続されている場合、このモードを選択します。
- 1 ビデオ: モニターがDVDプレーヤーに接続されている場合、このモードを選択します。

注意: 選択したディスプレイモードによって、モニター変更で使用可能なプリセットモードは異なります。

プリセットモード

プリセットカラーモードのリストから選択します。

グラフィックスモードで、色を次のプリセット値に設定できます。

- 1 標準: モニターのデフォルトの色設定を読み込みます。これは、デフォルトのプリセットモードです。
- 1 マルチメディア: マルチメディアアプリケーションに理想的な色設定を読み込みます。
- 1 ゲーム: ほとんどのゲームアプリケーションに理想的な色設定を読み込みます。
- 1 暖色: 色温度を上げます。画面は赤/黄味が強くなって暖かく見えます。
- 1 冷色: 色温度を下げます。画面は青味が強くなって冷たく見えます。
- 1 カスタム(RGB): 色設定を手動で調整できます。▲ または ▼ ボタンを使って赤、緑、および青値を調整して独自のプリセット色モードを作成します

ビデオモードで、色を次のプリセット値に設定できます。

- 1 ムービー: ムービーに最適の色設定を読み込みます。これは、デフォルトのプリセットモードです。
- 1 ゲーム: ほとんどのゲームアプリケーションに理想的な色設定を読み込みます。
- 1 スポーツ: スポーツに最適の色設定を読み込みます。
- 1 ネチャー: ネチャーに最適の色設定を読み込みます。

色合い

イメージの肌の色合いを調整します。▲ または ▼ を使って、「0」から「100」まで色合いを調整します。

注意: 色合い調整は、ビデオモードでのみ使用できます。

彩度

イメージの彩度を調整します。▲ または ▼ を使って、「0」から「100」まで彩度を調整します。

注意: 彩度調整は、ビデオモードでのみ使用できます。

色リセット


モニターの色設定を工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

ディスプレイ 設定

ディスプレイ設定メニューを使って、シャープネス、ダイナミックコントラスト、応答時間、ズームを調整します。

ディスプレイ設定モードサブメニュー





戻る

⏪ を押してメインメニューに戻ります。

言語

言語は5ヶ国語(英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語)のうち1つで表示を行うようにOSDディスプレイを設定します。

メニューの透明性

OSDの背景を不透明から透明まで調整します。

メニュータイマ

もにたのボタンを押した後、OSDがアクティブになっている時間を設定します。

⏴ または ⏵ ボタンを使って、5~60秒までで、1秒ずつスライダーを調整します。

メニューロック

調整に対するユーザアクセスを管理します。ロックを選択した場合、ユーザ調整はできません。⏪ ボタン以外、ボタンはすべてロックされます。

注意: OSDがロックされている場合、メニューボタンを押すと、入力時に「OSDロック」を事前選択した状態で、ユーザは直接OSD設定メニューに進みます。秒間押し続けるとロックが解除され、適用可能なすべての設定にアクセスできるようになります。

ボタンサウンド


ボタンサウンドのオン/オフを切り替えます。

DDC/CI

DDC/CI(ディスプレイデータチャンネル/コマンドインターフェイス)では、コンピュータのソフトウェアが明るさ、色バランスなどのモニターディスプレイ設定を調整

有効:(デフォルト) モニターのパフォーマンスが最適化され、顧客体験が向上します。

無効: DDC/CIオプションを無効にすると、画面に次のメッセージが表示されます。



はいを選択するとDDC/CIが無効になり、いいえを選択すると元に戻ります。

LCDコンディショニング

LCDコンディショニングでは、数時間かけて画像の焼き付きを排除します。


注意: 一部の画像の焼き付きは、バーンインとしても知られています。LCDコンディショニングは、バーンインを除去しません。

無効: これは、デフォルトのオプションです。

有効: LCDコンディショニングを有効にすると、画面に次のメッセージが表示されます。[はい]を選択すると続行され、[いいえ]を選択すると元に戻ります。



注意: モニターのどれかのキーを押すと、いつでもLCDコンディショニングを終了できます。



工場出荷時にリセット

OSD設定を工場出荷時事前設定値にリセットします。



OSD警告メッセージ

次の警告メッセージがスクリーンに表示され、モニターが同期していないことを示します。



これは、モニターがコンピュータから受信している信号と同期できないことを意味します。モニターで使用するには、信号が高すぎるか、または低すぎます。このモニターで使用できる水平および垂直周波数幅については、[仕様](#)を参照してください。推奨モードは、1680 X 1050 @ 60Hzです。



電源ボタン以外のボタンを押すと、選択した入力によって次のメッセージのどれかが表示されます。

モニターが省電力モードに入ると、次のメッセージが表示されます。



詳細は、[問題を解決する](#)を参照してください。

最適解像度を設定する

モニターを最適の解像度に設定するには、

1. デスクトップを右クリックして、**プロパティ**を選択します。
2. **設定**タブを選択します。
3. 画面解像度を1680 x 1050に設定します。
4. **OK**をクリックします。

オプションとして1680 x 1050がない場合は、グラフィック・ドライバを更新する必要があります。コンピュータによっては、以下の手順のいずれかを完了してください。

1. Dellデスクトップまたはポータブル・コンピュータをご使用の場合。
 - o support.dell.comに進み、サービス・タグを入力し、グラフィックス・カードに最新のドライバをダウンロードします。
1. Dell以外のコンピュータ(ポータブルまたはデスクトップ)をお使いの場合。
 - o コンピュータのサポートサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。
 - o グラフィックス・カード・ウェブサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。

Dellサウンドバー(オプション)を使う

DellサウンドバーはDellフラットパネルディスプレイの取り付けに適した2つのチャンネルシステムから成っています。サウンドバーには全体システム・レベルを調整する回転音量とオン/オフ・コントロール、電源表示用の青のLEDおよびオーディオ・ヘッドセット・ジャック2つが搭載されています。



1.	電源/音量調節
2.	電源インジケータ
3.	ヘッドフォン・コネクタ

傾き、旋回および垂直拡張を使う

傾き/旋回

付属の台を使って、モニターをもっと見やすい角度に傾けたり、および/または旋回したりできます。



 **注意:** モニターを工場から出荷するとき、スタンドの台は取り外されています。

モニターの回転

モニターを回転させる前に、モニターが垂直に拡張している ([垂直拡張](#))か、またはモニターの底部エッジの傾きを避けるために傾けてある ([傾き](#))かいずれかになっています。



注意: Dellコンピュータで「ディスプレイ回転」機能(横対縦表示)を使用するには、このモニターに含まれていない最新のグラフィックドライバが必要です。最新のグラフィックドライバをダウンロードして更新するには、support.dell.comに移動し、ビデオドライバのダウンロードセクションを参照してください。

カメラの使用

Dell Webcam Software をインストールする (Microsoft® Windows® オペレーティング・システム)

注: Dell Webcam Software は、Windows 10 または Windows 8/8.1 オペレーティングシステムではご利用いただけません。これらのオペレーティングシステムについては、Dell ナレッジベース記事 [SLN85507](#) に記載される利用可能なオプションを参照してください。

モニターに付属の Dell SP2009W Webcamアプリケーションメディアで、組み込みWebcam用のソフトウェアとドライバをインストールします。

Dell Webcam Softwareをインストールするには、

1. Dell SP2009W Webcam Resource CDをドライブに挿入します。

注意: USB ケーブルが、モニターとコンピュータに接続されていることを確認します。

2. インストールシールドウィザードが、セットアップアプリケーションを自動的に起動します。言語を選択し、次へをクリックして続行します。
3. ソフトウェアライセンス契約書をお読みになり、はいをクリックして続行します。
4. 閲覧をクリックしてソフトウェアをインストールするコピー先フォルダを変更し、次へをクリックして続行します。
5. 完全インストールを選択し、次へをクリックして指示に従い、インストールを完了します。または、カスタムインストールを選択してインストールするコンポーネントを選択します。
6. インストールが完了したら、終了をクリックしてインストールを完了します。

これで、Webcam を使用する準備ができました。Webcam アプリケーションでは、次の機能を用意しています

Dell Webcam Center

Dell Webcam Centralにより、既存のすべてのアプリケーションに容易にアクセスしてDell Webcam体験を向上させることができます。

Creative Live! Cam Avatar Creator

Creative Live! Cam Avatar Creatorにより、お望みのデジタル写真からアニメ化されたアバターを自分用に作成できます。高度なスピーチ技術を使って、アバターを自分の口の動きに同期化することもできます。Live! Cam Avatarを使い、電子メールまたはYouTube(TM)経由で作品を友人と供給してください。

カメラのヘルプファイルへのアクセス

カメラのヘルプファイルにアクセスするには、通知領域の Dell Webcam Centralアイコンを右クリックし、クリックします。メニューからヘルプをクリックし、コンテンツを選択します。



カメラ設定の手動調整

カメラを自動設定で使用したくない場合、カメラ設定を手動で調整することができます。

コントラスト、輝度、および音量の設定

コントラスト、輝度、および音量を設定するには、

1. 画面右下にあるシステムトレイのWebcam Centralアイコンを右クリックします。[Webcam Centralを開く]をクリックします。
2. Webcam Consoleウィンドウで、

- ・ **設定**アイコンをクリックし**設定 - ピクチャコントロール**にナビゲートします。コントロールや明るさなどの、ビデオ設定を調整します。
- ・ **効果**アイコンをクリックし**効果 - アバター**にナビゲートします。音量レベルなどの、オーディオ設定を調整します。

カメラ設定とその他のカメラ関係のトピックの詳細については、カメラの Help (ヘルプ) ファイル ([「カメラのヘルプファイルへのアクセス」](#)を参照) を参照してください。

解像度の設定

Dell Webcam Centralを使って、カメラの解像度を設定するには、

1. 画面右下にあるシステムトレイのDell Webcam Centralアイコンを右クリックします。Webcam Centerの起動をクリックします。Dell Webcam Center ウィンドウが表示されます。
2. **ビデオ録画**タブをクリックします。
3. プレビューウィンドウの中央下にある[詳細オプション]をクリックして、設定を行います。[ビデオサイズ]ボックスをクリックして、希望のサイズを選択します。
4. **写真記録**タブをクリックします。
5. プレビューウィンドウの中央下にある[詳細オプション]をクリックして、設定を行います。[写真サイズ]ボックスをクリックして、希望のサイズを選択します。

カメラのデフォルトのリセット

Dell Webcam Centralを使ってカメラ設定をリセットするには、

1. 画面右下にあるシステムトレイのDell Webcam Centralアイコンを右クリックします。[Webcam Centralを開く]をクリックします。
2. Webcam Centralウィンドウで、
 - ・ **設定**アイコンをクリックし**設定 - ピクチャコントロール**にナビゲートします。**初期設定の復元**をクリックします。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)


モニターのセットアップ

Dell™ SP2009Wフラットパネルモニターユーザーズガイド

- [スタンドを取り付ける](#)
- [モニターを接続する](#)
- [ケーブルを調整する](#)
- [サウンドバーを取り付ける\(オプション\)](#)
- [スタンドを取り外す](#)
- [壁取り付け\(オプション\)](#)

台の取り付け

 **注意:** スタンドの台は、工場から出荷時に取り外されています。



スタンドの台を取り付ける:

1. モニターを平らな面に置きます。
2. ねじを回して台を締め付けます。

モニターを接続する

 **注意:** このセクションで手続きをはじめる前に、[安全指示書](#)に従ってください。

モニターをコンピュータに接続する:

1. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを外します。
2. 白い(デジタルDVI-D)または青い(アナログVGA)ディスプレイコネクタケーブルを、コンピュータ背面の対応するビデオポートに接続します。同じコンピュータに両方のケーブルを使用しないでください。両方のケーブルは、適切なビデオシステムを搭載した2つの異なるコンピュータに接続されているときのみ、使用するようになっています。

青いVGAケーブルを接続する



白いDVIケーブルを接続する



 **注意:** グラフィックスは、イラスト専用で使用されています。コンピュータの外観は変わることはありません。

USBケーブルを接続する

DVI/VGAケーブルに完全に接続したら、以下の手順に従ってUSBケーブルをコンピュータに接続し、モニターのセットアップを完了してください。

1. アップストリームUSBポート(付属のケーブル)をコンピュータの適切なUSBポートに接続します。
2. USB周辺機器をモニターのダウンストリームUSBポート(横または底面)に接続します。(詳細については、[側面](#)または[底面](#)を参照してください)。
3. コンピュータとモニターの電源ケーブルを近くのコンセントに差し込みます。
4. モニターおよびコンピュータの電源をオンにします。
モニターに画像が表示されたら、インストールは完了します。画像が表示されない場合は、[問題を解決する](#)を参照してください。
5. モニタースタンドのケーブルホルダーを使ってケーブルを整理してください。

ケーブルを調整する



モニターおよびコンピュータに必要なケーブルすべてを取り付けた後、[\(モニターを接続する\)](#)を参照)上記のとおり、ケーブル管理スロットを使って、すべてのケーブルを整理します。

サウンドバーを取り付ける(オプション)



注記: Dell サウンドバー以外のデバイスと一緒に使用しないでください。

注意: サウンドバーの電源コネクタ(+12 V DC出力)は、オプションのDellサウンドバー専用です。

サウンドバーを取り付ける:

1. モニター背面から、2つのスロットをモニター背面の下部沿いにある2つのタブに合わせながら、サウンドバーを取り付けます。
2. サウンドバーが所定の位置にはめ込まれるまで、サウンドバーを左側にスライドさせます。
3. DC電源コネクタでサウンドバーを接続します。
4. サウンドバー背面から出るミニステレオプラグを、コンピュータのオーディオ出力ジャックに挿入します

台を取り外す

注意: 台を取り外している間にLCD画面に傷が付かないように、モニターは必ずきれいな面に置くようにしてください。



スタンドの台を取り外す:

1. モニターのパネルを柔らかい布または安定した平らなテーブルの上に置きます。
2. 蝶ねじを反時計方向に回して、台を緩めます。
3. 台をモニターのスタンドから取り外します。

壁取り付け(オプション)

本体の取り付けキットに付属する取扱説明書を参照してください。LCDディスプレイをデスク設置から壁取り付けに変更するには、以下の操作を実行します。

1. 電源ボタンがオフになっていることを確認し、電源コードを抜きます。
2. LCDディスプレイの面を下にしてタオルまたは毛布の上に置きます。

3. LCDディスプレイの背面からプラスチックカバーを取り外します。
4. 本体に取り付けてある4本のねじを取り外します(ねじの寸法: M4 x 10mm)。
5. 4つのVESAねじ穴の内部からゴムのプラグを取り外します。
6. VESA互換壁取り付けキット(100 mm x 100 mmの距離)の取り付けブラケットを接続します。
7. 壁取り付けキットの取扱説明に従い、LCDディスプレイを壁に取り付けます。

 **注意:** 4.44kgの最小重量/負荷のUL指定を受けた壁取り付けブラケットでのみ使用できます。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

トラブルシューティング

Dell™ SP2009Wフラットパネルモニター

- [自己テスト](#)
- [よくある問題](#)
- [製品別の問題](#)
- [ユニバーサルシリアルバス固有の問題](#)
- [Dellサウンドバーの問題](#)
- [カメラの問題](#)

注意: このセクションで手続きをはじめの前に、[安全指示書](#)にしたがってください。

自己テスト

お使いのモニターには、自己テスト機能が装備され、適切に機能しているかどうかを確認できます。モニターとコンピュータが適切に接続されていて、モニタースクリーンが暗い場合は、次の手順でモニター自己テストを実行してください:

1. コンピュータとモニター両方の電源をオフにする。
2. コンピュータの後ろかビデオケーブルを外します。自己テストが適切に運用できるようにするには、コンピュータまたはモニターの後ろからデジタル(白コネクタ)とアナログ(黒コネクタ)ケーブル両方を外します。
3. モニターの電源をオンにする。

モニターがビデオ信号を検知できないが正しく作動している場合、画面に浮動ダイアログボックスが(黒い背景に)表示されます。自己テストモードでは、電源LEDが白になります。また、選択した入力によって、下に表示されるダイアログの1つが画面上をスクロールし続けます。



4. ビデオケーブルが外されているか、または破損している場合、通常システムの運転中、このボックスが表示されます。
5. モニターの電源をオフにして、ビデオケーブルを再接続し、次にコンピュータとモニター両方の電源をオンにします。

前の手順を行った後もモニター・スクリーンに何も表示されない場合、モニターが適切に機能していないため、ビデオ・コントローラおよびコンピュータをチェックしてください。


内蔵診断

モニターには内蔵の診断ツールが付属しており、発生している画面の異常がモニターに固有の問題か、またはコンピュータシステムやグラフィックカードに固有の問題かを判断します。

注意: 内蔵の診断は、ビデオケーブルがプラグから抜かれ、モニターが自己テストモードに入っているときのみ、実行できます。

内蔵診断を実行するには、以下の手順に従います。

1. 画面がきれいであること(または、画面の表面に塵粒がないこと)を確認します。
2. コンピュータの後ろかビデオケーブルを外します。モニターが自己テストモードに入ります。
3. 正面パネルで、最初と4番目のボタンを2秒間押し続けます。グレイの画面が表示されます。



4. 画面に異常がないか、慎重に検査します。
5. 正面パネルの4番目のボタンをもう一度押します。画面の色が赤に変わります。
6. ディスプレイに異常がないか、検査します。
7. ステップ5と6を繰り返して、緑、青、白い色の画面についてもディスプレイを検査します。

白い画面が表示されると、テストは完了です。終了するには、4番目のボタンをもう一度押します。

内蔵の診断ツールを使用しているときに画面に異常が検出されない場合、モニターは適切に作動しています。ビデオカードとコンピュータをチェックしてください。

よくある問題

次の表には、発生する可能性のあるモニターのよくある問題と考えられる解決策に関する一般情報が含まれます。

一般的な症状	発生した問題	実行可能な解決策
ビデオなし/電源LEDオフ	画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 1 コンピュータにモニターを接続しているビデオケーブルが適切に接続され、しっかり固定されていることを確認します。 1 他の電気機器を使用して、コンセントが正しく機能していることを確認します。
ビデオなし/電源LEDオフ	画像なし、または明るさが低い	<ul style="list-style-type: none"> 1 OSDによって、明るさとコントラスト・コントロールを増加します。 1 モニター自己診断テスト機能チェックを実行します。 1 ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。 1 内蔵診断を実行します。
フォーカスが弱い	画像が不鮮明か、ぼやけているか、または薄れている	<ul style="list-style-type: none"> 1 OSDによって自動調整を実行します。 1 OSDによって、位相とピクセルクロック制御を調整してください。 1 ビデオ拡張ケーブルを外します。 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 1 ビデオ解像度を正しいアスペクト比(16:10)に変更します。
ビデオが揺れたり/ずれたりする	画像が波打ったり、微妙にぶれる	<ul style="list-style-type: none"> 1 OSDによって自動調整を実行します。 1 OSDによって、位相とピクセルクロック制御を調整してください。 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 1 環境係数をチェックします。 1 モニターの場所を変えて、他の部屋でテストします。
ピクセルが振れている	LCDスクリーンに点が入る	<ul style="list-style-type: none"> 1 サイクル電源オン・オフ。 1 永久的にオフになっているピクセルがありますが、これはLCDテクノロジーに固有の欠陥です。 1 内蔵診断を実行します
ドット落ち	LCDスクリーンに明るい点が入る	<ul style="list-style-type: none"> 1 サイクル電源オン・オフ。 1 永久的にオフになっているピクセルがありますが、これはLCDテクノロジーに固有の欠陥です。 1 内蔵診断を実行します
明るさの問題	画像が薄すぎるか、明るすぎる	<ul style="list-style-type: none"> 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 1 OSDによって自動調整を実行します。 1 OSDによって、明るさとコントラスト・コントロールを調整します。
幾何歪曲	スクリーンが正確にセンタリングされていない	<ul style="list-style-type: none"> 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 1 OSDによって自動調整を実行します。 1 OSDによって、明るさとコントラスト・コントロールを調整します。 <p>注意: 「DVI-D」を使用しているとき、位置決め調整はご利用いただけません。</p>
水平/垂直ライン	スクリーンに複数の線が入る	<ul style="list-style-type: none"> 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 1 OSDによって自動調整を実行します。 1 OSDで、フェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。 1 モニター自己テスト機能チェックを行い、これらの線が自己テスト・モードでも入るかどうかを確認します。 1 ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。 1 内蔵診断を実行します <p>注意: 「DVI-D」を使用しているとき、ピクセルクロックとフェーズ調整はご利用いただけません。</p>
同期化の問題	スクリーンがスクランブル状態か、磨り減って見える	<ul style="list-style-type: none"> 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 1 OSDによって自動調整を実行します。 1 OSDで、フェーズとピクセルクロックコントロールを調整します。 1 モニター自己テスト機能チェックを行い、スクランブル状態のスクリーンが自己テスト・モードでも入るかどうかを確認します。 1 ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。 1 セーフモードでコンピュータを再起動します。
安全関連問題	スモークまたはスパークの明らかな症状	<ul style="list-style-type: none"> 1 トラブルシューティング手順を実行しないでください。 1 直ちにDellにご連絡ください。
断続的問題	モニターの誤作動をオンおよびオフ	<ul style="list-style-type: none"> 1 コンピュータにモニターを接続しているビデオケーブルが適切に接続され、しっかり固定されていることを確認します。 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。 1 モニター自己テスト機能チェックを行い、断続的問題が自己テスト・モードでも発生するかどうかを確認します。
色が欠けている	画像の色が欠けている	<ul style="list-style-type: none"> 1 モニター自己テスト機能チェックを実行します。 1 コンピュータにモニターを接続しているビデオケーブルが適切に接続され、しっかり固定されていることを確認します。 1 ビデオケーブルコネクタに曲がったり破損したピンがないか、チェックします。 1 内蔵診断を実行します
色違い	画像の色が正しくない	<ul style="list-style-type: none"> 1 色設定OSDで、アプリケーションに応じて、色設定モードをグラフィックスまたはビデオに変更します。 1 色設定OSDで異なる色プリセット設定を試みます。色管理がオフになっている場合、色設定OSDでR/G/B値を調整します。 1 アドバンス設定OSDで、入力色形式をPC RGBまたはYPbPrに変更します。 1 内蔵診断を実行します
長時間モニターに静止画像を表示したために起こる画像の焼き付き	表示された静止画像のかすかな影が画面に表示される	<ul style="list-style-type: none"> 1 使用していないとき、電源管理機能を使って、常にモニターの電源をオフにしてください(詳細については、電源管理モードを参照してください)。 1 または、動的に変わるスクリーンセーバーを使用します。

製品別の問題

特定の症状	発生した問題	実行可能な解決策
スクリーン画像が小さい	画像がスクリーン上でセンタリングされているが、全表示領域を満たしていない	<ol style="list-style-type: none"> 1 ズーム設定 OSDで[画面]設定をチェックします 1 モニターを工場出荷時設定にリセットします。
正面パネル上のボタンで、モニターを調整できない	OSDがスクリーン上に表示されない	<ol style="list-style-type: none"> 1 モニターの電源をオフにして、電源コードを外し、もう一度コードを差して、電源を入れます。
ユーザコントロールを押しても入力信号がない	画像が表示されず、LEDライトが白くなっている。「上」、「下」または「メニュー」キーを押すと、メッセージが表示されません	<ol style="list-style-type: none"> 1 信号ソースをチェックします。マウスを動かさずかキーボードのどれかのキーを押して、コンピュータが省電力モードに入っていないことを確認します。 1 信号ケーブルが正しく差し込まれているかどうかをチェックします。必要に応じて、信号ケーブルを差し込み直してください。 1 コンピュータまたはビデオプレーヤーを再起動します。
ピクチャが画面全体に表示されない。	ピクチャを画面の高さまたは幅いっぱいに表示できない。	<ol style="list-style-type: none"> 1 DVDの異なるビデオ形式により、モニターが全画面で表示できないことがあります。 1 内蔵診断を実行します

注意: DVI-D モードを選択しているとき、自動調整機能はご利用になれません。

ユニバーサルシリアルバス(USB)固有の問題

特定の症状	発生した問題	実行可能な解決策
USBインターフェースが動作していない	USB周辺機器が動作していない	<ol style="list-style-type: none"> 1 モニターの電源がオンになっているかを確認します。 1 アップストリーム・ケーブルをコンピュータに再接続します。 1 USB周辺機器(ダウンストリーム・コネクタ)を再接続します。 1 電源をオフにして、もう一度モニターをオンにします。 1 コンピュータを再起動します。 1 外付けポータブルHDDのような一部のUSBデバイスは、高い電流を必要とすることがあります。デバイスをコンピュータシステムに直接接続してください。
高速USB2.0インターフェースが遅い	高速USB2.0周辺機器が遅いか、まったく動作しない	<ol style="list-style-type: none"> 1 コンピュータがUSB2.0対応かどうかを確認します。 1 コンピュータの中には、USB 2.0とUSB 1.1ポートの両方を搭載しているものもあります。正しいUSBポートを使用されていることを確認してください。 1 アップストリーム・ケーブルをコンピュータに再接続します。 1 USB周辺機器(ダウンストリーム・コネクタ)を再接続します。 1 コンピュータを再起動します。

Dell™サウンドバーの問題

一般的な症状	発生した問題	実行可能な解決策
音が出ない	サウンドバーに出力がない。電源インジケータがオフになっている(内蔵DC電源、つまりSP2009W)	<ol style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーの電源/音量ノブを中間位置に対して時計回りに回します。サウンドバー正面の電源インジケータが点灯するかどうかを確認します。 1 サウンドバーからの電源ケーブルがモニターに差し込まれていることを確認します。 1 モニターの電源が入っていることを確認します。 1 モニターに電源が入っていない場合、よくある問題、ビデオなし/電源LEDオフを参照してください。
音が出ない	サウンドバーの電源が入っている。電源インジケータがオンになっている	<ol style="list-style-type: none"> 1 オーディオ・ラインイン・ケーブルをコンピュータのオーディオ・アウト・ジャックに差し込みます。 1 すべての音量コントロールをその最大レベルに設定し、消音オプションが有効になっていないことを確認します。 1 コンピュータでオーディオ・コンテンツをいくつか再生します(例、オーディオCDまたはMP3)。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを高音量設定に対して時計回りに回します。 1 オーディオ・ライン・プラグを洗浄して、リセットします。 1 別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例、ポータブルCDプレイヤー、MP3プレーヤー)。
音が曲がっている	コンピュータのサウンドカードをオーディオ・ソースとして使います	<ol style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 すべてのWindowsの音量コントロールを中間に設定します。 1 オーディオ・アプリケーションの音量を下げます。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを低音量設定に対して反時計回りに回します。 1 オーディオ・ライン・プラグを洗浄して、リセットします。 1 コンピュータのサウンドカードのトラブルシューティング 1 別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例、ポータブルCDプレイヤー、MP3プレーヤー)。 1 オーディオ延長ケーブルまたはオーディオジャックコンバータのご使用は避けてください。
音が曲がっている	その他のオーディオ・ソースを使います	<ol style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードまたはオーディオ・ソースのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 オーディオ・ソースの音量を下げます。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを低音量設定に対して反時計回りに回します。 1 オーディオ・ライン・プラグを洗浄して、リセットします。
音出力がアンバランス	サウンドバーの片側からだけ音が出る	<ol style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードまたはオーディオ・ソースのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 すべてのWindowsオーディオ・バランス・コントロール(L-R)を中間に設定します。 1 オーディオ・ライン・プラグを洗浄して、リセットします。 1 コンピュータのサウンドカードのトラブルシューティング

		1 別のオーディオソースを使って、サウンドバーをテストします(例:ポータブルCDプレイヤー、MP3プレーヤー)。
低音	音量が低すぎる	<ul style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを最大音量設定に対して時計回りに回します。 1 すべてのWindowsの音量コントロールを最大に設定します。 1 オーディオアプリケーションの音量を上げます。 1 別のオーディオソースを使って、サウンドバーをテストします(例:ポータブルCDプレイヤー、MP3プレーヤー)。

カメラの問題

一般症状	現況	解決方法
電源なし	カメラが作動せず、LED がオフになっている	<p>モニターの電源が入らない場合、「モニターのトラブルシューティング」を参照してください。</p> <p>カメラが Windows で検出されるかどうかを確認します。</p> <p>Dell SP2009W Webcam Resource CDを使って、カメラのドライバを再インストールします。詳細については、カメラの使用を参照してください。</p>
カメラが検出されない	カメラは作動しないが、LED がオフになっている	<p>USB ケーブルを抜いてから、再び取り付けます。</p> <p>Dell Webcam Softwareとドライバを再インストールします。詳細については、Dell Webcam Softwareのインストールを参照してください。</p>
フォーカスが弱い	カメラに、ぼやけたり不鮮明なビデオや写真が記録される	<p>カメラから保護フィルムをはがしているか、レンズがきれいかどうかを確認してください。</p> <p>軽く湿らせた、柔らかい布を使用してカメラを洗浄します。</p> <p>周辺光の照度を上げるか、光源を変更します。</p> <p>Dell Webcam Centralを通して、カメラのデフォルト設定をリセットします。詳細については、カメラの使用を参照してください。</p> <p>画面のプロパティで画面の色設定が16ビット以上に設定されていることを確認します。注意: 色設定がこれ以上低いと、画像の品質が低下する原因となります。</p> <p>注意:組み込まれた Webcam は、市販されているほとんどのデジタルカメラより低い解像度で作動します。市販されているほとんどのデジタルカメラの解像度は、4メガピクセル以上です。組み込まれた Webcam は 2.0 メガピクセル以下で作動します。</p>
インターネットのビデオの画質が悪い	インターネットで使用しているとき、カメラで記録した画像の粒子が粗くなる	インターネットの接続速度を確認してください。インターネットの接続速度が遅い場合、ビデオで似たような問題が発生します。処理能力の高いブロードバンド接続を使用するようにお奨めします。
色の問題	画像の赤、青、または緑の色合いが薄い	<p>Dell Webcam Centralを通して、カメラのデフォルト設定をリセットします。詳細については、カメラの使用を参照してください。</p> <p>Dell Webcam Centralを通してカメラの色設定を調整してください。詳細については、カメラの使用を参照してください。</p>
画像が映らない	ブランク画面	<p>周辺光の照度を上げ、カメラの方向を変えるか、光源を変更します。</p> <p>Dell Webcam Centralを通して、カメラのデフォルト設定をリセットします。詳細については、カメラの使用を参照してください。</p> <p>Dell Webcam Centralを通してカメラのコントラストレベルを調整してください。詳細については、カメラの使用を参照してください。</p> <p>Windows オペレーティングシステムで、カメラが正しく検出されることを確認します。</p>
ビデオ記録モードでフレームレートが遅い	記録されたビデオがスムーズに再生されない	<p>特に高解像度で記録されたビデオはリソースを大量に消費し、ビデオの記録解像度を下げます。ビデオ録画設定で、ビデオの圧縮なしを選択してください。</p> <p>最新の DirectX を最新の Webcam のドライバをインストールしてください。</p>
オーディオおよびビデオが同期しない	記録されたビデオとオーディオが同期しない	特に高解像度で記録されたビデオは、リソースを大量に消費します。ビデオの録画解像度を下げてください。 ビデオ録画 設定で、ビデオの 圧縮なし を選択してください。
マイクが作動しない	Webcam はビデオを記録するが音が記録しない	<p>マイクにもっと近づいて話してください。</p> <p>組み込まれたマイクは、広い範囲の音を受信するように設計されているため、制限があります。マイクにもっと近づくか、マイクの録音範囲に入っているかどうか確認してください。</p> <p>音量が消音に設定されていないことを確認します。サウンドをオンにするには、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. スタート→コントロールパネル→サウンドとオーディオデバイスをクリックします。 2. ミュートの隣にあるボックスをクリックしてチェックを外します。 <p>Dell Webcam Centralで正しいオーディオソースを設定します。正しいオーディオソースを選択するには、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dell Webcam Centralで、詳細オプションボタンをクリックして設定にナビゲートします。 2. マイクボックスでMonitor Webcamを選択します。 3. 音量スライダを調整して目的のオーディオレベルにします。 <p>マイクをテストします。Dell Webcam Central以外のアプリケーションを使用して、マイクをテストしてみます。マイクをテストするには、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. スタート→コントロールパネル→サウンドとオーディオデバイスをクリックします。 2. 音声タブをクリックします。 3. ハードウェアのテストボタンをクリックし、指示に従います。 <p>記録が正常に行われたら、カメラのデフォルト値をリセットするか、Dell Webcam Softwareを再インストールしてください。詳細については、カメラの使用を参照してください。</p>

[目次ページに戻る](#)

モニターを設定する

Dell™ SP2009Wフラットパネル・モニター

インターネットにアクセスしてDell™デスクトップコンピュータまたはDell™ノート PC を使用している場合

1. <http://support.dell.com> に移動し、サービスタグを入力したら、グラフィックスカードの最新ドライバをダウンロードしてください。
2. グラフィックスアダプタのドライバをインストールした後、解像度を再び1680x1050に設定します。

 **注意:** 解像度を1680x1050に設定できない場合、Dell™に連絡してこれらの解像度をサポートするグラフィックスアダプタを調べてください。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

モニターを設定する

Dell™ SP2009Wフラットパネルモニター

非Dell™デスクトップコンピュータ、ノート PC、またはグラフィックカードを使用している場合

1. デスクトップを右クリックして、**プロパティ**をクリックします。
2. **設定**タブを選択します。
3. **詳細設定**を選択します。
4. ウィンドウ上部の説明から、グラフィックスコントローラサプライヤを確認します (NVIDIA、ATI、Intel など)。
5. 更新されたドライバについては、グラフィックカードプロバイダの web サイトを参照してください (たとえば、<http://www.ATI.com>または<http://www.NVIDIA.com>)。
6. グラフィックスアダプタのドライバをインストールした後、解像度を再び **1680x1050**に設定します。

 **注意:** 解像度を1680x1050に設定できない場合、コンピュータの製造元にお問い合わせになるか、1680x1050のビデオ解像度をサポートするグラフィックスアダプタの購入をご考慮ください。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

モニターを設定する

Dell™ SP2009Wフラットパネルモニター

ディスプレイ解像度を1680X1050 (最適) に設定する

Microsoft Windows オペレーティングシステムを使用している間最適のディスプレイパフォーマンスを達成するには、次のステップを実行してディスプレイ解像度を 1680 x 1050 画素を設定します。

1. デスクトップを右クリックして、**プロパティ**をクリックします。
2. **設定**タブを選択します。
3. マウスの左ボタンを押し下げることによってスライドバーを右に移動し、スクリーン解像度を 1680X1050に調整します。
4. **OK**をクリックします。

オプションとして 1680X1050が表示されない場合、グラフィックドライバを更新する必要があります。ご使用中のコンピュータシステムをもっとよく説明するシナリオを以下から選択し、示される指示に従ってください。

1: [インターネットにアクセスしてDell™デスクトップコンピュータまたはDell™ノート PC を使用している場合。](#)

2: [非Dell™デスクトップコンピュータ、ノート PC、またはグラフィックカードを使用している場合。](#)

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

付録

Dell™ SP2009W フラットパネルモニターユーザーズガイド

- [安全のしおり](#)
- [FCC通知\(米国のみ\)およびその他の規制情報](#)
- [Dellに問い合わせ](#)



注意：安全指示



注意：この文書で指定されていないコントロール、調整、手順を使用すると感電、電氣的障害、機械的障害の原因となることがあります。

安全に関する指示の詳細については、モニターに付属する安全情報を参照してください。

FCC通知(米国のみ)およびその他の規制情報

FCC通知のその他の規制情報については、www.dell.com/regulatory_complianceにある規制準拠のWebサイトを参照してください。

Dellに問い合わせ

米国のお客様の場合、800-WWW-DELL (800-999-3355)にお電話ください。



注意：インターネット接続をアクティブにしていない場合、仕入送り状、パッキングスリップ、請求書、またはDell製品カタログで連絡先情報を調べることができます。

Dellでは、いくつかのオンラインおよび電話ベースのサポートとサービスオプションを提供しています。利用可能性は国と製品によって異なり、お客様の居住地域によってはご利用いただけません。Dellの販売、技術サポート、または顧客サービス問題に連絡するには、

1. support.dell.com にアクセスします。
2. ページ下部の **国/地域の選択** ドロップダウンメニューで、居住する国または地域を確認します。
3. ページ左側の **連絡先** をクリックします。
4. 必要に応じて、適切なサービスまたはサポートリンクを選択します。
5. ご自分に合った Dell への連絡方法を選択します。

[目次ページに戻る](#)