

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置
完成作業系統設定
オペレーティングシステムのセットアップを終了する
운영 체제 설치 완료

Windows



Enable security and updates

启用安全和更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接到网络
連接網路
네트워크에 접속하는
네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを完了します。
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
컴퓨터를 등록하는




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原您的计算机
備份、復原、修復或還原您的電腦
컴퓨터를 백업, 복구, 수리 및 복원하는




Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援
Dell 헬프와サポート | Dell 도움말 및 지원



SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦
컴퓨터를 확인하고 업데이트하는



Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
Dell へのお問い合わせ | Dell 사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.





03HW8RA00

Printed in China.

2015-06

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. Power-adapter port
- 6. Network port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Media-card reader
- 10. Power and battery-status light/
Hard-drive activity light
- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Headset port
- 14. USB 2.0 ports (2)
- 15. Optical drive
- 16. Security-cable slot
- 17. Power button
- 18. Battery
- 19. Regulatory label (in battery bay)
- 20. Service Tag label
- 21. Battery-release latch

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝像機狀態指示燈
- 3. 攝像機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/
硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵點擊區域
- 12. 右鍵點擊區域
- 13. 耳機端口
- 14. USB 2.0 端口 (2 個)
- 15. 光碟驅動器
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 電池
- 19. 管制標籤 (在電池槽中)
- 20. 服務標籤
- 21. 電池釋放門鎖

- 1. 右側麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 左側麥克風
- 5. 電源變壓器連接埠
- 6. 網路連接埠
- 7. HDMI 連接埠
- 8. USB 3.0 連接埠
- 9. 媒體讀卡器
- 10. 電源和電池狀態指示燈/
硬碟機活動指示燈
- 11. 左鍵區
- 12. 右鍵區
- 13. 耳機連接埠
- 14. USB 2.0 連接埠 (2)
- 15. 光碟機
- 16. 安全纜線孔
- 17. 電源按鈕
- 18. 電池
- 19. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 20. 服務標籤
- 21. 電池釋放門鎖

- 1. 右 마이크
- 2. 카메라 스테ータ스라이트
- 3. 카메라
- 4. 좌 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어카드 리더
- 10. 전원および 배터리 스테ータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트

- 1. 오른쪽 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 왼쪽 마이크
- 5. 전원 어댑터 포트
- 6. 네트워크 포트
- 7. HDMI 포트
- 8. USB 3.0 포트
- 9. 미디어 카드 판독기
- 10. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 11. 왼쪽 클릭 영역

- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. ヘッドセットポート
- 14. USB 2.0 ポート (2)
- 15. オプティカルドライブ
- 16. セキュリティケーブルスロット
- 17. 電源ボタン
- 18. バッテリー
- 19. 認可ラベル (バッテリーベイ内)
- 20. サービスタグラベル
- 21. バッテリーリリースラッチ

- 12. 오른쪽 클릭 영역
- 13. 헤드셋 포트
- 14. USB 2.0 포트(2개)
- 15. 광학 드라이브
- 16. 보안 케이블 슬롯
- 17. 전원 버튼
- 18. 배터리
- 19. 규정 라벨(배터리 베이)
- 20. 서비스 태그 라벨
- 21. 배터리 분리 래치

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵
쇼트컷키 | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器
외부 디스플레이로 전환
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색 | 검색
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
키보드 백라이트 설정/해제 (옵션)

- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키 로크를 전환하는 | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Insert** Sleep
睡眠 | 睡眠
스リー프 | 절전
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换
電源および 배터리 스테ータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트를 전환하는

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
注: 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](#) 上的规范。
註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](#) 中的規格。
メモ: 詳細は、[Dell.com/support](#) の仕様を参照してください。
주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](#)의 사양을 참조하십시오.