

Inspiron 15

5000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren



2 Finish Windows setup

Utför Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen




Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows

Määritä Windowsin salasana

Sett opp passord for Windows

Sätt upp lösenord för Windows



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til et sikret trådløst nettverk, skal du angi passordet som gir tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.



Protect your computer

Beskyt din computer

Suojaa tietokoneesi

Beskytt datamaskinen

Skydda din dator

For more information

For yderligere oplysninger | Lisätietoja

For mer informasjon | För mer information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

For at lære mere om funktionerne og de avancerede indstillinger der er tilgængelig på din computer, klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dells hjælpedokumentation**.

Voit lukea lisätietoja tietokoneen ominaisuuksista ja lisävaihtoehtoista valitsemalla **Käynnistä** → **Kaikki ohjelmat** → **Dell Help Documentation**.

Klikk på **Start** → **Alle programmer** → **Dell-hjelpdokumentasjon** for å lære om funksjoner og avanserte alternativer som er tilgjengelige på datamaskinen.

Om du vill lära dig mer om vilka funktioner och avancerade alternativ som finns på datorn klickar du på **Start** → **Alla program** → **hjälpdokumentation från Dell**.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport och handböcker

Produktsupport och handböcker

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P51F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P51F002

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli


Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 15-5555




Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/
hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label



1. Højre mikrofon
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Port til strømadapter
6. Netværksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortlæser
10. Strøm- og batteristatusindikator/
harddiskaktivitetsindikator
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. Headset-port
14. USB 2.0-porte (2)
15. Optisk drev
16. Sikkerhedskablets åbning
17. Tænd/sluk-knap
18. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
19. Batteri
20. Batteriudløserlås
21. Servicekodeetiket

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Vasen mikrofoni
5. Verkkolaiteportti
6. Verkkoportti
7. HDMI-portti
8. USB 3.0 -portti
9. Muistikortinlukija
10. Virran ja akun tilan merkkivalo/
kiintolevyn toiminnan merkkivalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Oikean napsautuksen alue
13. Kuulokeliitäntä
14. USB 2.0 -portit (2)
15. Optinen asema
16. Suojakaapelin paikka
17. Virtapainike
18. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
19. Akku
20. Akun vapautussalpa
21. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Kontakt for strømforsyning
6. Nettverksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortleser
10. Strøm- og batteristatuslys/
aktivitetslys til harddisken
11. Venstreklikk-område
12. Høyreklikk-område

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Vänster mikrofon
5. Näadapterport
6. Nätkverksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediakortläsare
10. Ström-/batteristatuslampa/
hårddiskaktivitetslampa
11. Område för vänsterklick
12. Område för högerklick

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Venstre mikrofon
5. Kontakt for strømforsyning
6. Nettverksport
7. HDMI-port
8. USB 3.0-port
9. Mediekortleser
10. Strøm- og batteristatuslys/
aktivitetslys til harddisken
11. Venstreklikk-område
12. Høyreklikk-område
13. Hodetelefonport
14. USB 2.0-porter (2)
15. Optisk disk
16. Spor for sikkerhetskabel
17. Strømknapp
18. Forskriftsmessig etikett
(i batterirommet)
19. Batteri
20. Utløserlåsen på batteriet
21. Servicemerke

1. Hörlursport
14. USB 2.0-portar (2)
15. Optisk enhet
16. Plats för kabellås
17. Strömbrytare
18. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
19. Batteri
20. Frigöringshakar för batteriet
21. Etikett med servicenummer

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search
Søg | Haku
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight (optional)
Skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør)
Kytke näppäimistön taustavalvo (valinnainen)
Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon)
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)

- F11** Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn** + **Insert** Sleep
Slumre | Lepo
Hvile | Strömsparläge
- Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/
hårddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn
toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til
hårddisken
Växla mellan ström-/batteristatuslampa/hårddiskaktivitetslampa

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer](#) på [dell.com/support](#).
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [dell.com/support](#).
MERK: Se [Specifikasjoner](#) i [dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.
ANMÄRKNING: För mer information, se [Specifikationer](#) på [dell.com/support](#).