

- 6 عند ظهور قائمة أجهزة التمهيد، قم بتمييز **CD/DVD/CD-RW Drive** (محرك أقراص CD/DVD/CD-RW) واضغط على **<Enter>**.
- 7 اضغط على أي مفتاح للتمهيد من القرص المضغوط.
اتبع الإرشادات على الشاشة لإكمال التثبيت.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.
© Dell Inc. 2009. كافة الحقوق محفوظة. طبع في أيرلندا.

ممنوع منعاً باتاً إعادة إنتاج هذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة
.Dell Inc

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: إن **Dell** وشعار **DELL** هما علامتان تجاريةان لشركة **Dell Inc.**; كما أن **Windows**, **Microsoft** هما إما علامتان تجاريةان أو علامتان تجاريةان مسجلتان لشركة **Microsoft Corporation** في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى.

قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إلى إما الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى منتجاتها. تنتهي شركة **Dell Inc.** أي سعي من جانبها لامتلاك علامات تجارية أو أسماء تجارية بخلاف الخاصة بها.

إجراء نسخ احتياطي للبيانات

يوصى بإجراء نسخ احتياطي دوري للملفات والمجلدات الموجودة على الكمبيوتر لديك.

لإجراء نسخ احتياطي للملفات:

- 1 انقر فوق **Start** (ابدا) ←  **Control Panel** ←  **System and Security** ←  **Backup and Restore** ←  (النسخ الاحتياطي والاستعادة).
- 2 انقر فوق **Set up backup...** (إعداد النسخ الاحتياطي...).

- 3 اتبع الإرشادات في معالج **Configure Backup** (تهيئة النسخ الاحتياطي).

إعادة تثبيت Windows 7

يمكن أن تستغرق عملية إعادة التثبيت من ساعة إلى ساعتين حتى تكتمل. بعد أن تقوم بإعادة تثبيت نظام التشغيل، يجب عليك أيضاً إعادة تثبيت برامج تشغيل الأجهزة وبرنامج الحماية من الفيروسات والبرامج الأخرى.

لإعادة تثبيت Windows 7

- 1 قم بحفظ وإغلاق أيه ملفات مفتوحة، وإنهاء أيه برامج مفتوحة.
- 2 إدخال القرص المضغوط **Operating System** (نظام التشغيل).
- 3 انقر فوق **Exit** (إنهاء) إذا ظهرت رسالة **Install Windows** (تثبيت Windows).
- 4 أعد تشغيل الكمبيوتر.
- 5 عند ظهور شعار DELL، اضغط المفتاح <F12> على الفور.



ملاحظة: إذا انتظرت لفترة طويلة وظهر شعار نظام التشغيل، فتابع الانتظار حتى تشاهد سطح مكتب Microsoft Windows، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وحاول مرة أخرى.



ملاحظة: تعمل الخطوات التالية على تغيير تتابع التمهيد لمرة واحدة فقط. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، يتم تمهيده طبقاً للأجهزة المحددة في برنامج إعداد النظام.

لتحصيص سطح المكتب:

- 1 انقر بزر الماوس على مساحة مفتوحة من سطح المكتب.
- 2 انقر فوق **Personalize** (تحصيص)، لفتح إطار **Change the visuals and sounds on your computer** (تغيير المرئيات والأصوات على الكمبيوتر) وتعرف على المزيد حول خيارات التخصيص.

نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد

نقل المعلومات إلى كمبيوتر جديد:

- 1 انقر فوق **Start** (ابدا) ←  **Control Panel** ← (لوحة التحكم).
- 2 في خانة البحث، اكتب **Transfer files from another computer** (نقل)، ثم انقر فوق **Transfer** (نقل).
- 3 اتبع الإرشادات في معالج **Windows Easy Transfer** (النقل السهل في Windows).

3 انقر فوق **Network and Sharing Center** (الشبكة) ← **Set up a new connection or network** (إعداد اتصال جديد أو شبكة جديدة) ←

Connect to the Internet (الاتصال بالإنترنت).
يظهر الإطار **Connect to the Internet** (الاتصال بالإنترنت).

 ملاحظة: إذا كنت لا تعرف أي نوع من الاتصال تحدد، انقر فوق **Help me choose** (ساعدني على الاختيار) أو اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة واستخدم معلومات الإعداد التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت لإتمام الإعداد.

الميزات الأساسية لنظام 7

تحصيص سطح المكتب

يمكنك تحصيص سطح المكتب لتغيير المظهر والدقة وخلفية الشاشة وشاشة التوقف أو أي ميزة أخرى لسطح المكتب.

إعداد الاتصال بالإنترنت

يختلف مزودو خدمة الإنترنت (ISP) والعرض التي يوفرونها باختلاف الدولة. اتصل بمزود خدمة الإنترنت لمعرفة العروض المماثلة في بلدك.

إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، ولكنك كنت قد نجحت في الاتصال فيما سبق، فمن الممكن أن يكون هناك انقطاع في الخدمة لدى مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للتحقق من حالة الخدمة، أو حاول الاتصال مرة أخرى لاحقاً.

قم بتحضير المعلومات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. وإذا لم يكن لديك مزود خدمة إنترنت، فيمكن لمعالج Internet (الاتصال بالإنترنت) الحصول على أحد مزودي الخدمة.

لإعداد الاتصال بالإنترنت:

1 قم بحفظ وإغلاق أيه ملفات مفتوحة، وإنهاء أيه برامج مفتوحة.

2 انقر فوق Start (ابداً) ← Control Panel (لوحة التحكم).

لإتمام إعداد اتصال الإنترنط السلكي، اتبع الإرشادات الواردة في "إعداد اتصال الإنترنط".

إعداد اتصال لاسلكي

قبل أن تتمكن من استخدام اتصال إنترنط لاسلكي، يلزمك الاتصال بجهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك.

لإعداد الاتصال بجهاز توجيه لاسلكي:

1 تأكد من تمكين الاتصال اللاسلكي على جهاز الكمبيوتر لديك.

2 قم بحفظ وإغلاق أيه ملفات مفتوحة، وإنهاء أيه برامج مفتوحة.

3 انقر فوق Start (ابداً) ← Control Panel (لوحة التحكم) ← Network and Sharing Center (الشبكة ومركز المشاركة) ← Connect to a network (الاتصال بشبكة).

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

دليل بدء التشغيل Microsoft Windows 7

الاتصال بالإنترنت (اختياري)

للاتصال بالإنترنت، تحتاج إلى مودم خارجي أو اتصال شبكة ومزود خدمة إنترنت (ISP).

إذا لم يكن مودم USB الخارجي أو محول WLAN ضمن طلبك الأصلي، فيمكنك شراء أحدهما من على www.dell.com.

إعداد اتصال سلكي

- إذا كنت تستخدم اتصالاً عن طريق الهاتف، فقم بتوصيل خط هاتفي بموعد USB الخارجي (اختياري) وبموصل الهاتف على الحاطن قبل إعداد الاتصال بالإنترنت.
- إذا كنت تستخدم اتصالاً عن طريق DSL أو كابل/موعد فمر صناعي، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت أو مقدم خدمة الهاتف المحمول لمعرفة إرشادات الإعداد.

إعداد Windows 7

يتم تكوين Dell مسبقاً مع نظام التشغيل Microsoft® 7 Windows®. لإعداد Windows للمرة الأولى، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. هذه الخطوات إلزامية وقد تستغرق بعض الوقت حتى تكتمل. ستنتقل بك شاشات إعداد Windows عبر عدة إجراءات، من بينها قبول اتفاقيات الترخيص وضبط التفضيلات وإعداد الاتصال بالإنترنت.

تنبيه: لا تقطع عملية إعداد نظام التشغيل. قد يؤدي القيام بذلك إلى عدم صلاحية الكمبيوتر للاستخدام وسوف تكون في حاجة لإعادة تثبيت نظام التشغيل.

ملحوظة: للحصول على أفضل أداء للكمبيوتر، نوصيك بتنزيل وتثبيت أحدث أنظمة BIOS وبرامج التشغيل الخاصة بالكمبيوتر والمتحدة على support.dell.com



0WWP2TA00

سبتمبر 2009