



Technical specifications

The following specifications are only those required by law to ship with your system. For a complete and current listing of the specifications for your system, see dell.com/poweredgemanuals.

Power rating per power supply unit

1100 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6.5 A)
750 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)
495 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3 A)
450 W (Bronze) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3.5 A)

NOTE: This system is also designed to be connected to IT power systems with a phase to phase voltage not exceeding 230 V.

System battery

CR 2032 3.0 – V lithium coin cell

Temperature

Maximum ambient temperature for continuous operation: 35°C.

NOTE: Certain configurations of this server have been validated to perform at temperatures as high as 45°C (113°F) and with humidity of up to 90 percent (29°C maximum dew point). These configurations are Dell Fresh Air compliant.

For information on Dell Fresh Air and supported expanded operating temperature range and configurations, see the Owner's Manual at dell.com/poweredgemanuals.

技术规格

以下仅是依照法律规定随系统附带的规格。有关系统规格的当前完整列表, 请访问 dell.com/poweredgemanuals。

每个电源设备的额定功率

1100 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6.5 A)
750 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)
495 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3 A)
450 W (Bronze) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3.5 A)

注: 该系统还可连接到相间电压不超过 230 V 的 IT 电源系统。

系统电池

CR 2032 3.0 – V 币形锂电池

温度

连续工作时的最高环境温度: 35°C。

注: 该服务器的某些配置已经过验证, 可在温度高达 45°C (113°F)、湿度高达 90% (29°C 最高露点) 的条件下工作。这些配置

经过 Dell Fresh Air 验证。

有关 Dell Fresh Air 以及支持的扩展工作温度范围和配置的详细信息, 请参阅 dell.com/poweredgemanuals 上的用户手册。

メモ: 本システムは、230 V 以下の相間電圧の IT 電源システムに接続するようにも設計されています。

システムバッテリー

CR 2032 3.0 – V コイン型リチウム電池

温度

連續運用の最高周囲温度: 35° C です。

メモ: このサーバー特定の設定は、45° C (113° F) の温度および最大 90 % (最大露点 29° C) の湿度での実行が検証されて

います。これらの設定は、Dell Fresh Air 対応です。

Dell Fresh Air、サポートされている拡張動作温度範囲と設定の詳細については、dell.com/poweredgemanuals の『オーナーズマニュアル』を参照してください。

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi berikut ini hanya yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk dikirimkan bersama sistem Anda. Untuk daftar spesifikasi yang lengkap dan terbaru untuk sistem Anda, lihat dell.com/poweredgemanuals.

Nilai daya per unit catu daya

1100 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A – 6.5 A)
750 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A – 5 A)
495 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3 A)
450 W (Perunggu) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A – 3.5 A)

CATATAN: Sistem ini juga dirancang untuk dihubungkan ke sistem daya IT dengan tegangan fase ke fase yang tidak melebihi 230 V.

Baterai sistem

Sel berbentuk koin lithium CR 2032 3.0 – V

Suhu

Suhu ruangan maksimum untuk pengoperasian terus menerus: 35 °C.

CATATAN: Konfigurasi tertentu dari server ini telah divalidasi untuk melakukan operasi pada suhu maksimal 45 °C (113 °F) dan dengan kelembaban hingga 90 persen (titik embun maksimum 29 °C). Konfigurasi ini sesuai dengan ketentuan Dell Fresh Air.

Untuk informasi tentang Dell Fresh Air serta konfigurasi dan kisaran suhu pengoperasian diperpanjang yang didukung, lihat Manual Pemilik di dell.com/poweredgemanuals.

技術仕様

以下の仕様は、お客様のシステムの出荷に際して法律で定められた項目のみ記載しています。お使いのシステムの完全な最新の仕様リストは、dell.com/poweredgemanuals を参照してください。

電源ユニットごとの電力定格

1100 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 12 A ~ 6.5 A)
750 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A ~ 5 A)
495 W (Platinum) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A ~ 3 A)
450 W (Bronze) AC (100 – 240 V, 50/60 Hz, 6.5 A ~ 3.5 A)

注: 该系统还可连接到相间电压不超过 230 V 的 IT 电源系统。

系统电池

CR 2032 3.0 – V 币形锂电池

温度

连续工作时的最高环境温度: 35°C。

注: 该服务器的某些配置已经过验证, 可在温度高达 45°C (113°F)、湿度高达 90% (29°C 最高露点) 的条件下工作。这些配置

经过 Dell Fresh Air 验证。

有关 Dell Fresh Air 以及支持的扩展工作温度范围和配置的详细信息, 请参阅 dell.com/poweredgemanuals 上的用户手册。

メモ: 本システムは、230 V 以下の相間電圧の IT 電源システムに接続するようにも設計されています。

システムバッテリー

CR 2032 3.0 – V コイン型リチウム電池

温度

連續運用の最高周囲温度: 35° C です。

メモ: このサーバー特定の設定は、45° C (113° F) の温度および最大 90 % (最大露点 29° C) の湿度での実行が検証されて

います。これらの設定は、Dell Fresh Air 対応です。

Dell Fresh Air、サポートされている拡張動作温度範囲と設定の詳細については、dell.com/poweredgemanuals の『オーナーズマニュアル』を参照してください。

기술 사양

다음은 현지 법률에 따라 시스템과 함께 제공되어야 하는 사양입니다. 시스템 사양의 최신 전체 목록을 보려면 dell.com/poweredgemanuals를 방문해 주십시오.

전원 공급 장치당 전원 등급

1100W(플래티넘) AC (100~240V AC, 50/60Hz, 12 A~6.5 A)
750W(플래티넘) AC (100~240V AC, 50/60Hz, 10 A~5 A)
495W(플래티넘) AC (100~240V AC, 50/60Hz, 6.5 A~3 A)
450W(브론즈) AC (100~240V AC, 50/60Hz, 6.5 A~3.5 A)

주: 또한 이 시스템은 230 V을 초과하지 않는 상전압의 IT 전원 시스템에 연결할 수 있도록 설계되었습니다.

시스템 배터리

CR 2032 3.0 - V 리튬 코인 셀

온도

연속 작동시 주변 최대 온도는 35°C까지입니다.

주: 이 서버의 특정 구성은 최고 온도 45°C(113°F) 및 최고 습도 90% (최고 이슬점 29°C)에서 수행 할 수 있도록 검사되었습니다.

이러한 구성은 Dell Fresh Air와 호환됩니다.

Dell Fresh Air와 지원되는 작동 온도의 범위 및 구성에 관한 정보는 dell.com/poweredgemanuals의 소유자 설명서를 참조하십시오.

Getting Started With Your System

系统入门指南

Cara Memulai Sistem Anda

システムから始める

시스템 시작하기

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。

Pindai untuk melihat video cara melakukan,

dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah.

スキャンして、操作ビデオ、マニュアル、トラブル

シーキューティング情報をご確認ください。

비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인 하려면 스캔하십시오.

Quick Resource Locator
dell.com/QRL/Server/PET430



025H33A01

Dell PowerEdge T430

Setting up your system

设置系统 | Menyiapkan Sistem Anda | システムのセットアップ | 시스템 설치



⚠ WARNING: Before setting up your system, review and follow the safety instructions that shipped with the system.
⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supplies, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at dell.com/poweredgemanuals.
☒ NOTE: The documentation set for your system is available at dell.com/poweredgemanuals. Always check for updates and read the updates first because they often supersede information in other documents.
☒ NOTE: Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information on supported operating systems, see dell.com/ossupport.
☒ NOTE: To convert your system to a rack, see dell.com/poweredgemanuals.

⚠ 警告: 设置系统前, 请查看并遵循系统随附的安全说明。

⚠ 小心: 在系统上使用符合扩展电源性能 (EPP) 标准的电源 (带有 EPP 标签指示)。有关 EPP 的详细信息, 请参阅 dell.com/poweredgemanuals 上的用户手册。

☒ 注: 系统文档集可以从 dell.com/poweredgemanuals 获取。始终检查更新, 并先阅读这些更新, 因为它们通常会取代其他文档中的信息。

☒ 注: 确保在安装未随系统一起购买的硬件或软件之前安装操作系统。有关支持的操作系统的详细信息, 请访问 dell.com/ossupport。

☒ 注: 要将系统转换为机架式系统, 请访问 dell.com/poweredgemanuals。

⚠ PERINGATAN: Sebelum menyiapkan sistem Anda, tinjau dan ikuti petunjuk keselamatan yang dikirimkan bersama sistem.

⚠ PERHATIAN: Gunakan catu daya yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP, pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang EPP, lihat Manual Pemilik di dell.com/poweredgemanuals.

☒ CATATAN: Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di dell.com/poweredgemanuals. Selalu periksa apakah ada pembaruan dan bacalah pembaruan tersebut terlebih dahulu karena biasanya pembaruan tersebut mengantikan informasi pada dokumen lain.

☒ CATATAN: Pastikan sistem operasi dipasang sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak tidak dibeli bersama dengan sistem. Untuk informasi lainnya tentang sistem operasi yang didukung, lihat dell.com/ossupport.

☒ CATATAN: Untuk mengonversikan sistem Anda ke rak, lihat dell.com/poweredgemanuals.

⚠ 警告: システムをセットアップする前に、システムに同梱の「安全にお使いいただくために」を再度ご確認ください。

⚠ 注意: システムの EPP ラベルに表示の Extended Power Performance (EPP) 対応電源装置を使用します。EPP の詳細については、dell.com/poweredgemanuals の『オーナーズマニュアル』を参照してください。

☒ メモ: システムのマニュアルセットは、dell.com/poweredgemanuals を参照してください。アップデートには他のマニュアルの内容を差し替える情報が含まれている場合がよくありますので、アップデートがないかどうかを常に確認し、最初にお読みください。

☒ メモ: システムとともに購入していないハードウェアまたはソフトウェアを取り付ける前に、オペレーティングシステムを取り付けて下さい。サポート対象オペレーティングシステムの詳細については、dell.com/ossupport を参照してください。

☒ メモ: システムをラックに変えるには、dell.com/poweredgemanuals を参照してください。

⚠ 경고: 시스템을 설치하기 전에 시스템과 함께 제공된 안전 지침을 반드시 읽고 숙지하십시오.

⚠ 주의: EPP 레이블에 표시된 EPP(Extended Power Performance) 호환 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. EPP에 관한 자세한 정보는 dell.com/poweredgemanuals에서 소유자 설명서를 참조하십시오.

☒ 주: 본 시스템 관련 문서 세트는 dell.com/poweredgemanuals에서 확인하실 수 있습니다. 다른 문서의 정보를 대체하는 경우가 있으므로 항상 업데이트 사항을 확인하고 업데이트를 먼저 읽어보시기 바랍니다.

☒ 주: 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원 운영 체제에 관한 더 자세한 정보는 dell.com/ossupport를 참조하십시오.

☒ 주: 시스템을 랙으로 변환하려면 dell.com/poweredgemanuals를 참조하십시오.




1 Extend the system feet to stabilize the system.

展开系统支脚以稳定系统。

Perpanjang kaki sistem untuk menstabilkan sistem.

システムのスタビライザを広げて、システムを固定します。

시스템의 안정화를 위해 시스템 피트를 확장합니다.



2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

连接键盘、鼠标和显示器 (可选)。

Hubungkan keyboard, mouse, dan monitor (opsional).

キーボード、マウス、モニター（オプション）を接続します。

키보드, 마우스 및 모니터(선택 사항)를 연결합니다.




3 Connect the system to a power source.

将系统连接到电源。

Hubungkan sistem ke sumber daya.

システムを電源に接続します。

시스템을 전원 공급 장치에 연결합니다.



4 Loop and secure the power cable using the retention clip.

将电源电缆缠绕并固定在固定夹上。

Gulung dan amankan kabel daya menggunakan klip penahan.

電源ケーブルを輪にして、固定クリップで固定します。

전원 케이블을 보호 클립을 이용해 고정합니다.



5 Turn on the system.

开启系统。

Aktifkan sistem.

システムの電源を入れます。

시스템의 전원을 켭니다.

Dell End User License Agreement

Before using your system, read the Dell Software License Agreement that shipped with your system. If you do not accept the terms of the agreement, see dell.com/contactdell.

Save all software media that shipped with your system. These media are BACKUP copies of the software installed on your system.

Dell エンドユーザー ライセンス契約書

システムを使用する前に、システムに同梱の Dell ソフトウェアライセンス契約書をお読みください。契約条件に同意しない場合は、dell.com/contactdell をご覧ください。

システムに同梱のソフトウェアメディアをすべて保存します。このメディアはシステムに取り付けたソフトウェアのバックアップコピーです。

⚠ WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

⚠ CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.

☒ NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your system.

⚠ 警告: “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

⚠ 小心: “小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。

☒ 注: “注”表示可以帮助您更好地使用系统的重要信息。

⚠ PERINGATAN: Tanda PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.

⚠ PERHATIAN: Tanda PERHATIAN menunjukkan kerusakan potensial pada perangkat keras atau kehilangan data jika Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan.

☒ CATATAN: Tanda CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda mengoptimalkan penggunaan sistem Anda.

⚠ 警告: 物の損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

⚠ 注意: 操作手順に従わない場合、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

☒ メモ: システムをよりうまく活用するための重要な情報を示しています。

⚠ 경고: “경고”는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

⚠ 주의: “주의”는 지침을 준수하지 않을 경우 하드웨어의 손상 또는 데이터 손실 위험이 있음을 알려줍니다.

☒ 주: “참고”는 시스템의 활용도를 높이는 데 도움이 되는 중요한 정보입니다.

Copyright © 2015 Dell Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Dell™ and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Regulatory Model/type: E30S Series/E30S001

Printed in the Malaysia.

2015-03

Copyright © 2015 Dell Inc. 本製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および/またはその他の管轄区域における Dell™、および Dell のロゴは、米国および/またはその他の管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

認可モデル / 認可タイプ : E30S シリーズ/E30S001

Printed in Malaysia.

2015-03

Copyright © 2015 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국 연방 및 국제 저작권 및 지역 저작권에 의거 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및 기타 국가에서 Dell Inc.의 상표입니다. 본 설명서에 사용된 기타 상표 및 이름은 해당 회사의 상표입니다.

규정 모델/유형: E30S 시리즈/E30S001

말레이시아에서 인쇄.

2015-03

Copyright © 2015 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak kekayaan intelektual dan undang-undang hak cipta di AS dan internasional. Dell™ dan Logo Dell adalah merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lainnya. Semua merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini bisa jadi merupakan mereka dagang dari perusahaan yang bersangkutan.

Model/jenis regulasi: Seri E30S/E30S001

Dicetak di Malaysia.

2015-03