




Windows Storage Server 2012 を実行する Dell
PowerVault Network Attached Storage (NAS) シス
テム
トラブルシューティングガイド



メモ、注意、警告

-  **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。
-  **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2013 Dell Inc.

本書に使用されている商標 : Dell™、Dell のロゴ、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™ および Vostro™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™ および AMD Sempron™ は同社の商標です。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS®、Windows Vista® および Active Directory® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat® および Red Hat® Enterprise Linux® は米国および/またはその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell® および SUSE® は米国およびその他の国における Novell, Inc. の登録商標です。Oracle® は Oracle Corporation またはその関連会社、もしくはその両者の登録商標です。Citrix®、Xen®、XenServer® および XenMotion® は米国および/またはその他の国における Citrix Systems, Inc. の登録商標または商標です。VMware®、Virtual SMP®、vMotion®、vCenter® および vSphere® は米国またはその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。IBM® は International Business Machines Corporation の登録商標です。

2013 - 03

Rev. A00

目次

メモ、注意、警告.....	2
章 1: インストールについての問題.....	5
ハードドライブの交換またはオペレーティングシステムの再インストール後、RAID 設定が工場出荷時の設定と一致せず、デフォルトの RAID 1 になる.....	5
Error: -5000 が予期しないシステムエラーメッセージを表示する.....	5
Error: -5001 が無効なシステムエラーメッセージを表示する.....	5
Error: -5002 がサポートされないハードウェア設定エラーを表示する.....	6
Error: -5003 がオペレーティングシステムのボリュームを作成中に発生する.....	6
Error: -5004 がオペレーティングシステムのボリュームを作成中に発生する.....	6
Error: -5005 がオペレーティングシステムのボリュームを作成中に発生する.....	7
Error: -5006 がオペレーティングシステムのボリューム作成中に発生する.....	7
Error: -5007 がオペレーティングシステムのボリューム作成中に発生する.....	7
再インストールエラーメッセージが LCD に表示されたままになる.....	8
ログ表示コンソールに誤った日付けが表示される.....	8
章 2: 展開に関する問題.....	9
デフォルトのパスワードがない.....	9
PERC カードが原因のエラー.....	9
章 3: 管理に関する問題.....	11
デスクトップに間違ったシステム情報が表示される.....	11
iSCSI 仮想ディスク専用ボリュームの不十分なディスク容量.....	11
ファイアウォールを無効にする.....	11
章 4: アップデートに関する問題.....	13
システムで Dell OpenManage Server Administrator を検出できない.....	13
章 5: 困ったときは.....	15
デルへのお問い合わせ.....	15
関連マニュアル.....	15
システムサービスタグの位置.....	16
マニュアルのフィードバック.....	16

インストールについての問題

ハードドライブの交換またはオペレーティングシステムの再インストール後、RAID 設定が工場出荷時の設定と一致せず、デフォルトの RAID 1 になる

説明	ハードドライブの交換、またはオペレーティングシステムの再インストール後、システムの RAID 設定が工場出荷時の設定と一致せず、デフォルトの RAID 1 になります。
原因	この問題は、オペレーティングシステムの再インストールメディアが、仮想ディスク 0 に 120 GB 以上のオペレーティングシステムパーティションを見つけれないことが原因で発生します。
対策	この問題を回避するには、以下の手順を実行します。



メモ: オペレーティングシステムは内部コントローラの LUN 0 にのみインストールできます。RAID 設定を RAID 1 以外にするには、オペレーティングシステムを再インストールする前に LUN ID 0 で仮想ディスクを作成します。

1. すべての仮想ディスクからデータをバックアップします。
2. システムを再起動して Dell PowerEdge RAID Controller (PERC) BIOS を起動します。詳細に関しては、dell.com/support/manuals で PERC マニュアルを参照してください。
3. 希望する RAID 構成、LUN ID 0、および 120 GB またはそれ以上の容量で仮想ディスクを作成します。
4. オペレーティングシステムの再インストールメディアを使用して Dell PowerVault NAS システムを再起動します。

Error: -5000 が予期しないシステムエラーメッセージを表示する

説明	必要なシステムリソースがない、または障害があります。
原因	この問題は、オペレーティングシステムの再インストールメディア、光学ドライブ、またはシステムが無効な状態にある場合に発生します。
対策	お使いのシステムを再起動し、オペレーティングシステムの再インストールメディアのインストールを再度行います。問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。詳細については、「 デルへのお問い合わせ 」を参照してください。

Error: -5001 が無効なシステムエラーメッセージを表示する

説明	サポートされていないシステムでシステムの復元が実行されています。
原因	この問題はシステムでこの操作がサポートされていないことから発生します。

対策 この問題を回避するには、オペレーティングシステム再インストールメディアをただちに取り出してください。

Error: -5002 がサポートされないハードウェア設定エラーを表示する

説明 システムがサポートされている RAID コントローラを検出できません。

対策 この問題を回避するには、次のいずれかの手順を実行します。

- ディスクコントローラカードが内蔵ドライブに接続されており、正しいスロットに適切に装着されていることを確認します。
カードの接続に関する詳細は、dell.com/support/manuals で『*Owner's Manual*』（オーナーズマニュアル）を参照してください。
- オペレーティングシステム起動動作中に PERC BIOS にアクセスし、内蔵ドライブコントローラが機能していることを確認します。
詳細に関しては、dell.com/support/manuals で PERC マニュアルを参照してください。
- お使いのシステムが内蔵ドライブコントローラをサポートすることを確認します。
お使いのシステムでサポートされる内蔵ドライブコントローラに関する詳細は、dell.com/support/manuals でシステムのハードウェアマニュアルを参照してください。

Error: -5003 がオペレーティングシステムのボリュームを作成中に発生する

説明 オペレーティングシステムのドライブ構成が無効です。オペレーティングシステムディスクとして使用される物理ディスクのレイアウトがデバイスのレイアウトの要件と一致していません。

対策 この問題を回避するには、次のいずれかの手順を実行します。

- オペレーティングシステムドライブスロットのすべてのドライブが正しく取り付けられ、それぞれにデータが入っていないことを確認します。オペレーティングシステム用の物理ディスクはすべて同じタイプで、120 GB 以上である必要があります。
- オペレーティングシステム起動動作中に PERC BIOS にアクセスし、外部設定がないこと、ドライブにデータがなく最小容量要件を満たしていること、およびドライブが完全に機能しており、アクセス可能であることを確認します。
詳細に関しては、dell.com/support/manuals で PERC マニュアルを参照してください。

Error: -5004 がオペレーティングシステムのボリュームを作成中に発生する

説明 オペレーティングシステムドライブ専用のスロット内にドライブがありません。

対策 この問題を回避するには、次のいずれかの手順を実行します。

- オペレーティングシステムドライブスロットのすべてのドライブが正しく取り付けられ、それぞれにデータが入っていないことを確認します。オペレーテ

ィングシステム用の物理ディスクはすべて同じタイプで、サイズの最小要件を満たしている必要があります。

- オペレーティングシステム起動動作中に PERC BIOS にアクセスし、外部設定がないこと、ドライブにデータがなく最小容量要件を満たしていること、およびドライブが完全に機能しており、アクセス可能であることを確認します。詳細に関しては、dell.com/support/manuals で PERC マニュアルを参照してください。

Error: -5005 がオペレーティングシステムのボリュームを作成中に発生する

説明	オペレーティングシステム用スロットのドライブに既存の外部設定があります。
対策	この問題を回避するには、オペレーティングシステム起動動作中に PERC BIOS にアクセスし、外部設定がないこと、ドライブにデータがなく最小容量要件を満たしていること、およびドライブが完全に機能しており、アクセス可能であることを確認します。詳細に関しては、 dell.com/support/manuals で PERC マニュアルを参照してください。

Error: -5006 がオペレーティングシステムのボリューム作成中に発生する

説明	PowerVault オペレーティングシステム再インストールメディアが見つかりません。
対策	この問題を回避するには、次のいずれかの手順を実行します。 <ul style="list-style-type: none">• オペレーティングシステムの再インストールメディアが光学ドライブに挿入されていることを確認してください。ドライブ内にメディアがある場合は、ドライブに障害がある場合があります。ドライブのトラブルシューティングに関する詳細は、dell.com/support/manuals で『<i>Owner's Manual</i>』（オーナーズマニュアル）を参照してください。• ドライブが機能していることを確認してください。オペレーティングシステムの再インストールメディアを使用して PowerVault NAS を再起動し、プロセスを再び開始します。

Error: -5007 がオペレーティングシステムのボリューム作成中に発生する

説明	NAS オペレーティングシステムによって使用されていない LUN ID 0 を持つ既存の仮想ディスクが見つかりました。PowerVault NAS システムのオペレーティングシステムは、仮想ディスク 0 上にある必要があります。
対策	この問題を回避するには、オペレーティングシステム再インストールを続行するため、現在 LUN ID 0 を持つ仮想ディスクを削除する必要があります。 <ol style="list-style-type: none">1. 可能な場合、仮想ディスク 0 のデータをすべてバックアップします。2. システムを再起動し、Power On Self Test (POST) 中に PERC コントローラ BIOS から起動します。PERC コントローラ BIOS からの起動に関する詳細は、dell.com/support/manuals で『<i>PERC User's Guide</i>』（PERC ユーザーズガイド）を参照してください。3. LUN ID 0 の仮想ディスクを削除します。

4. オペレーティングシステム再インストールメディアを使用して PowerVault NAS システムを再起動します。

再インストールエラーメッセージが LCD に表示されたままになる

説明 オペレーティングシステムが正常に再インストールされるまで、LCD に最後のエラーメッセージが表示されたままになります。

対策 この問題を回避するには、次の手順を実行します。

1. ユーザー定義の文字列を、デフォルトオプション、または **ユーザー定義の文字列** に変更します。
2. BIOS にアクセスし、**Embedded Server Management** 画面を選択します。
3. オプションをデフォルトに変更するか、新規の文字列を入力します。

ログ表示コンソールに誤った日付けが表示される

説明 オペレーティングシステムの再インストール中に、ログ表示コンソールに誤った日付けが表示されます。

対策 これは既存の問題で、システムには影響ありません。

展開に関する問題

デフォルトのパスワードがない

説明	システムのデフォルトパスワードが見つかりません。
対策	お使いの PowerVault ストレージソリューション用デフォルトパスワードは Stor@ge! です。

PERC カードが原因のエラー

説明	このエラーは PERC カードが原因で発生します。
原因	この問題は、オペレーティングシステムの再インストールメディアが、仮想ディスク 0 に 120 GB 以上のオペレーティングシステムパーティションを見つけられないことが原因で発生します。
対策	この問題を解決するには、 dell.com/support/manuals で PERC マニュアルを参照してください。

管理に関する問題


デスクトップに間違ったシステム情報が表示される

説明	デスクトップ上の情報が実際のシステム情報と一致しません。
原因	この問題は、Dell Desktop System Information Utility (Dell デスクトップシステム情報ユーティリティ) が自動的に更新されないために発生します。システムの実行中にユーザーが変更を加えると、その変更はリアルタイムでは反映されない場合があります。
対策	この問題を回避するには、ユーティリティを実行してください。

iSCSI 仮想ディスク専用ボリュームの不十分なディスク容量

説明	iSCSI 仮想ディスクまたはデバイス用の専用ボリュームでディスク領域が不足しています。iSCSI LUN に新しく作成されたボリュームでディスク領域が足りなくなっているという警告またはメッセージが表示されます。
原因	この問題は Microsoft iSCSI Software Target のアーキテクチャが原因で発生します。
対策	このメッセージは情報提供のみを目的としています。システムは、それ自体が格納されるボリュームと .vhd ファイルが同じサイズであることを確認します。ディスク上の実際の空き容量を知るには、ディスクに接続されたクライアントから容量を表示してください。

ファイアウォールを無効にする

対策	<p>ファイアウォールを無効にするには、次の手順を実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. サーバーマネージャー を起動し、ローカルサーバー に移動します。 2. プロパティ セクションで、パブリック : 有効 をクリックします。 Windows ファイアウォール 画面が表示されます。  メモ: このオプションは、プライベートネットワークを使用している場合は プライベート : 有効 と表示されます。 3. Windows ファイアウォールの有効化または無効化 をクリックします。 設定のカスタマイズ 画面が表示されます。 4. 適切なネットワークの種類を選択し、Windows ファイアウォールを無効にする (推奨されません) を選択して OK をクリックします。
----	--

アップデートに関する問題

システムで Dell OpenManage Server Administrator を検出できない

説明

Dell OpenManage Server Administrator をシステムで見つけることができません。


対策

この問題を回避するには、dell.com/support から **OpenManage Server Administrator** の最新バージョンをダウンロードしてください。

1. インストーラを起動して、画面の指示に従います。
2. **OpenManage Server Administrator** のインストール後、システムを再起動します。
3. システムが起動したら、デスクトップにある **Server Administrator** ショートカットアイコンを選択して **OpenManage Server Administrator** を起動します。


困ったときは


デルへのお問い合わせ

 **メモ:** デルでは、オンラインおよび電話ベースのサポートとサービスオプションをいくつかご用意しています。アクティブなインターネット接続がない場合は、ご購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデル製品カタログで連絡先をご確認いただけます。これらのサービスは国および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。


1. dell.com/contactdell にアクセスします。
2. インタラクティブな世界地図からお住まいの国または地域を選択します。地域を選択すると、選択した地域内の国が表示されます。
3. 選択した国の下にある適切な言語を選択します。
4. 管轄の営業セグメントを選択します。選択したセグメントのメインサポートページが表示されます。
5. 必要に応じて、適切なオプションを選択します。


関連マニュアル


 **警告:** システムに付属のマニュアルで安全および認可機関に関する情報を参照してください。保証に関する情報は、この文書に含まれている場合と、別の文書として付属する場合があります。

 **メモ:** PowerEdge および PowerVault マニュアルは、dell.com/support/manuals にアクセスし、システムのサービスタグを入力してお使いのシステムのマニュアルを入手してください。

 **メモ:** Dell OpenManage マニュアルは、dell.com/openmanagemanuals にアクセスしてください。

 **メモ:** Dell OpenManage Server Administrator に関するマニュアルは、dell.com/openmanage/manuals を参照してください。


 **メモ:** オペレーティングシステムの全マニュアルは、dell.com/support/manuals にアクセスしてから、すべてのデル製品のリストから**選択する** をクリックして **続行** をクリックし、**モニタ、周辺機器およびアクセサリ** → **Software (ソフトウェア)** → **Operating System (オペレーティングシステム)** と選択します。


 **メモ:** ストレージコントローラおよび PCIe SSD の全マニュアルについては、dell.com/support/manuals にアクセスし、すべてのデル製品のリストから**選択する**、**続行** とクリックし、**サーバ、ストレージ、ネットワークキング** → **Dell Adapters (Dell アダプタ)** と選択します。

製品のマニュアルには次が含まれます。

- 『Owner's Manual』(オーナーズマニュアル) では、システムの機能、トラブルシューティングの方法、およびシステムコンポーネントの取り付け方や交換方法について説明しています。この文書は dell.com/support/manuals からオンラインで入手できます。
- ラックソリューションに付属のマニュアルでは、システムをラックに取り付ける方法について説明しています(必要な場合)。

- システムに付属のメディアには、OS、システム管理ソフトウェア、システムアップデート、およびシステムと同時に購入されたシステムコンポーネントに関するものを含め、システムの設定と管理用のマニュアルとツールが収録されています。
- 『*Administrator's Guide*』（管理者ガイド）は、お使いのシステムの設定および管理についての情報を提供します。

 **メモ:** アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくあることから、dell.com/support/manuals でアップデートがないかどうかを常に確認し、最初にお読みください。

 **メモ:** お使いのシステムをアップグレードする時は、dell.com/support から最新の BIOS、ドライバ、およびシステム管理ソフトウェアをダウンロードしてお使いのシステムにインストールすることをお勧めします。

システムサービスタグの位置

お使いのシステムは一意のエクスペレスサービスコードおよびサービスタグ番号によって識別されます。エクスペレスサービスコードおよびサービスタグは、システム前面で情報タグを引き出して確認します。この情報は、サポートのお問い合わせ電話をデルが適切な担当者に転送するために使用されます。

マニュアルのフィードバック

本マニュアルに対するフィードバックは、documentation_feedback@dell.com まで E-メールを送信してください。または、デルマニュアルページにある **Feedback**（フィードバック）リンクをクリックして、フォームに入力し、**Submit**（送信）をクリックしてフィードバックを送信していただくこともできます。