


Dell Drivers Reinstalação de chave USB

O Dell Drivers Reinstalação de chave USB permite a você reinstalar os drivers dos seus tablets da Dell.

Para reinstalar os drivers:

1. Conecte o adaptador de energia.
2. Conecte os Drivers Dell Reinstalação chave USB a uma porta USB do seu tablet.



1 porta USB

2 Dell Drivers Reinstalação de
chave USB

3. Acesse o conteúdo da chave USB.
4. Clique ou toque **AUTORCD** e siga as instruções na tela.