

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100–240 VAC

Intensidad de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.30 A/2.50 A

Frecuencia de entrada: 50–60 Hz

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ varemærker, der er ejet af Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatorisk model: P15E | Type: P15E001

Computermodel: Inspiron 5720/7720

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n omistamia tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki.

Säädösten mukainen malli: P15E | Tyypit: P15E001

Tietokoneen malli: Inspiron 5720/7720

Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel.

© 2012 Dell Inc. Med enerett.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registrert varemærke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Regulerende modell: P15E | Type: P15E001

Datamaskinmodell: Inspiron 5720/7720

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.

© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: P15E | Typ: P15E001

Datormodell: Inspiron 5720/7720

More Information

To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Flere oplysninger

Klik, for at lære mere om den bærbare pc's funktioner og avancerede indstillinger, på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Hjælp-dokumentationen** eller gå til support.dell.com/manuals.

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA skal ringe til 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Lisätietoja

Voit lukea lisätietoja matkatieokoneen ominaisuuksista ja lisävaihtoehtoista valitsemalla **Käynnistä**→ **Kaikki ohjelmat**→ **Dell Help Documentation** tai siirtymällä sivulle support.dell.com/manuals.

Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa dell.com/ContactDell. Yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat soittaa numeroon 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Mer informasjon

Hvis du ønsker å vite mer om egenskapene og de avanserte alternativene som er tilgjengelige på den bærbare datamaskinen din, må du klikke **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Help Documentation** eller gå til support.dell.com/manuals.

Hvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterte henvendelser, må du gå til dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringe 800-WWW-DELL (800 999 3355).

Mer information

Lär dig mer om de funktioner och avancerade alternativ som finns på din bärbara dator genom att klicka på **Start**→ **Alla program**→ **Dell Help Documentation** eller gå till support.dell.com/manuals.

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till dell.com/ContactDell. Kunder i USA kan ringa 800-WWW-DELL (800-999-3355).




Printed in China.

2012 - 01

Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinegenskaper | Datorfunktioner



- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Switch release latch | 10. Microphone connector | 19. Dell Instant Launch button |
| 2. Camera | 11. Headphone/Microphone connector | 20. Dell audio with preset switch button |
| 3. Microphone | 12. Touchpad | 21. Windows Mobility Center button |
| 4. Power button | 13. Battery status light | 22. 3D infrared emitter status indicator (optional) |
| 5. Power adapter connector | 14. Wireless status light | 23. 3D infrared emitter (optional) |
| 6. VGA connector | 15. 8-in-1 Media Card Reader | |
| 7. HDMI connector | 16. USB 3.0 connectors (2) | |
| 8. USB 3.0 connector with PowerShare | 17. Optical drive | |
| 9. USB 3.0 connector | 18. Network connector | |

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Låsens frigørelsesknap | 10. Mikrofonstik | 19. Dell Instant Launch-knap |
| 2. Kamera | 11. Hovedtelefon-/mikrofonstik | 20. Dell lyd med knap til forudindstillet omskifter |
| 3. Mikrofon | 12. Pegefelt | 21. Windows Mobility Center (Windows mobilitetscenter)-knap |
| 4. Tænd/sluk-knap | 13. Batteristatusindikator | 22. Statusindikator for 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør) |
| 5. Strømsadaptersens stik | 14. Statusindikator for trådløst | 23. 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør) |
| 6. VGA-stik | 15. 8-i-1-mediekortlæser | |
| 7. HDMI-stik | 16. USB 3.0-stik (2) | |
| 8. USB 3.0-sik med PowerShare | 17. Optisk drev | |
| 9. USB 3.0-stik | 18. Netværksstik | |

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Kytikimen vapautussalpa | 10. Mikrofoniliitin | 19. Dell Instant Launch -painike |
| 2. Kamera | 11. Kuuloke/mikrofoniliitin | 20. Dell audio esiasetetulla painikkeella |
| 3. Mikrofoni | 12. Kosketuslevy | 21. Windowsin siirrettävyykeskuspainike |
| 4. Virtapainike | 13. Akun tilavalo | 22. 3D-infrapunalähtetimen tilan merkivalo (valinnainen) |
| 5. Virtalaitteen liitäntä | 14. Langattoman yhteyden tilavalo | 23. 3D-infrapunalähetin (valinnainen) |
| 6. VGA-liitäntä | 15. 8-in-1-muistikortinlukija | |
| 7. HDMI-liitäntä | 16. USB 3.0 -liitännät (2) | |
| 8. USB 3.0 -liitäntä ja PowerShare | 17. Optinen asema | |
| 9. USB 3.0 -liitäntä | 18. Verkkoliitin | |

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Skjermlås | 10. Mikrofonkontakt | 19. Dell Instant Launch-knapp |
| 2. Kamera | 11. Kontakt for hodetelefon/mikrofon | 20. Knapp for Dell audio med forhåndsvalg |
| 3. Mikrofon | 12. Styreplate | 21. Windows Mobility Center-knapp |
| 4. Strømknapp | 13. Batteristatuslys | 22. Statusindikator for infrarød 3D-sender (valgfri) |
| 5. Kontakt for strømadapter | 14. Statuslys trådløst nettverk | 23. Infrarød 3D-sender (valgfri) |
| 6. VGA-kontakt | 15. 8-i-1mediekortleser | |
| 7. HDMI-kontakt | 16. USB 3.0-kontakter (2) | |
| 8. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 17. Optisk stasjon | |
| 9. USB 3.0-kobling | 18. Netverkskontakt | |

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Frigöringspåk | 10. Mikrofonkontakt | 19. Dell snabbstartsknapp |
| 2. Kamera | 11. Hörlurs/mikrofon-kontakt | 20. Dell ljud med förinställningsknapp |
| 3. Mikrofon | 12. Pekskiva | 21. Knapp för Windows Mobilitetscenter |
| 4. Strömbrytare | 13. Batteriindikator | 22. Statusindikator för 3D IR-sändare (tillval) |
| 5. Nätverksadapterkontakt | 14. Statuslampa för trådlösa nätverk | 23. 3D IR-sändare (tillval) |
| 6. VGA-kontakt | 15. 8-i-1-mediakortläsare | |
| 7. HDMI-kontakt | 16. USB 3.0-kontakter (2) | |
| 8. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 17. Optisk enhet | |
| 9. USB 3.0-kontakt | 18. Nätverksanslutning | |

inspiron

17R

Quick Start Guide

Hurtig startguide | Pikaopas

Hurtigstartveiledning | Snabbstartguide



Quick Start


Hurtig start | Pika-aloitus

Hurtigstart | Snabbstart

1 Connect the power adapter

Tiislut strømadapteren | Kytke verkkolaite


Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern



2 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta

Trykk på strømknappen | Tryck på strömbrytaren



3 Follow Windows setup

Følg Windows installation | Noudata Windowsin asennusohjeita

Følg Windows-oppsettet | Följ Windows installationen



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Skriv din Windows-adgangskode her

OBS! Anvend ikke @-tegnet i adgangskoden

Kirjaa Windows-salasanasi tähän

HUOMAUTUS: Älä käytä salasanassa @-symbolia

Noter Windows-passordet ditt her

MERK: Ikke bruk symbolet @ i passordet ditt



Anteckna ditt Windows-lösenord här

OBS! Använd inte @-symbolen i ditt lösenord

4 Check wireless status

Kontrollér status for trådløst | Tarkista langattoman yhteyden tila

Kontroller den trådløse statusen | Kontrollera status för trådlösa nätverk



Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet

Funksjonsknapper | Funktionstangenter

| | | |
|------|--------------------------------------|---|
| F1 | Switch to external display | Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F2 | Turn off/on wireless | Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle Slå trådløs tilkobling av/på Slå av/på trådlösa nätverk |
| F3 | Enable/disable touchpad | Aktivér/deaktiver pegefelt Ota käyttöön/poista käytöstä kosketuslevy Aktiver/deaktiver styreplate Aktivera/avaktivera pekskivan |
| F4 | Decrease brightness | Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta Reduser lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F5 | Increase brightness | Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta Øk lysstyrken Øka ljusstyrkan |
| F6 | Toggle keyboard backlight (optional) | Skift mellem tastaturets baggrundsllys (valgfrit tilbehør) Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen) Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (valgfritt) Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval) |
| F8 | Play previous track or chapter | Afspil forrige nummer eller kapitel Toista edellinen raita tai luku Spill av forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel |
| F9 | Play/Pause | Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko Spill av/pause Spela upp/pausa |
| F10 | Play next track or chapter | Afspil næste nummer eller kapitel Toista seuraava raita tai luku Spill av neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel |
| F11 | Decrease volume level | Formindsk lydstyrke Pienennä äänenvoimakkuutta Reduser lydstyrken Minska volymnivån |
| F12 | Increase volume level | Forøg lydstyrke Suurena äänenvoimakkuutta Øk lydstyrken Øka volymnivån |
| Mute | Mute the speakers | Slå højtalerne fra Mykistä kaiuttimet Demp høytalerne Stäng av högtalarna |

Before You Contact Support


Inden du kontakter support | Ennen kuin otat yhteyden tukeen

Før du tar kontakt med kundeservice | Innan du kontaktar support

Locate your Service Tag

Find servicekoden | Paikanna huoltomerkki

Finn servicemerket ditt | Hitta ditt servicenummer



Record your Service Tag here

Skriv servicekoden her | Kirjoita huoltomerkki tähän

Skriv inn servicemerket ditt her | An-teckna ditt servicenummer här